



Infrarot-Adressierung

Das AS-i Modul bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Infrarot-Adressierung mit dem Adressiergerät AC1154 und dem Adressierkabel E70211.

Adressierung des Moduls

- ▶ AS-i Netzteil ausschalten
- ▶ AS-i Master abklemmen oder mit dem Jumper (Brücke) am ifm AS-i Netzteil die Kommunikation unterbrechen
- ▶ AS-i Netzteil einschalten
- ▶ Infrarot Adressierkabel auf das Modul stecken
- ▶ Adresse vergeben und Adressierkabel wieder abziehen
- ▶ AS-i Netzteil ausschalten
- ▶ AS-i Master wieder anklemmen oder mit dem Jumper (Brücke) am ifm AS-i Netzteil die Kommunikation wieder einschalten
- ▶ AS-i Netzteil einschalten

Hinweis: Durch das Ein- und Ausschalten des AS-i Netzteils wird ein Reset beim Modul durchgeführt.

Infrared addressing

The AS-i module also offers the option of infrared addressing with the addressing unit AC1154 and the addressing cable E70211.

Addressing of the module

- ▶ Switch off the AS-i power supply
- ▶ Disconnect the AS-i master or use the jumper on the ifm AS-i power supply to interrupt communication
- ▶ Switch on the AS-i power supply
- ▶ Connect the infrared addressing cable to the module
- ▶ Select an address and remove the addressing cable
- ▶ Switch off the AS-i power supply
- ▶ Connect the AS-i master again or use the jumper on the ifm AS-i power supply to start communication again
- ▶ Switch on the AS-i power supply

Note: When the AS-i power supply is switched on and off, the module is resetted.

Adressage infrarouge

Le module AS-i permet également l'adressage infrarouge avec l'unité d'adressage AC1154 et le cordon d'adressage E70211.

Adressage des modules

- ▶ Mettre l'alimentation AS-i hors tension
- ▶ Débrancher le maître AS-i ou interrompre la communication par le shunt sur l'alimentation AS-i ifm
- ▶ Mettre l'alimentation AS-i sous tension
- ▶ Raccorder le cordon d'adressage infrarouge au module
- ▶ Affecter l'adresse et retirer de nouveau le cordon d'adressage
- ▶ Mettre l'alimentation AS-i hors tension
- ▶ Raccorder le maître AS-i de nouveau ou activer la communication par le shunt sur l'alimentation AS-i
- ▶ Mettre l'alimentation AS-i sous tension

Remarque : Si l'alimentation AS-i est activée et désactivée, le module est remis.



Direccionamiento por infrarrojos

El módulo AS-i también ofrece la posibilidad de un direccionamiento por infrarrojos con la unidad de direccionamiento AC1154 y el cable de direccionamiento E70211.

Direccionamiento del módulo

- ▶ Apagar la fuente de alimentación AS-i
- ▶ Desconectar el maestro AS-i o interrumpir la comunicación con el jumper (puente) en la fuente de alimentación AS-i de ifm
- ▶ Encender la fuente de alimentación AS-i
- ▶ Conectar el cable de direccionamiento por infrarrojos en el módulo
- ▶ Asignar dirección y desconectar el cable de direccionamiento
- ▶ Apagar la fuente de alimentación AS-i
- ▶ Volver a conectar el maestro AS-i o volver a activar la comunicación con el jumper (puente) en la fuente de alimentación AS-i de ifm
- ▶ Encender la fuente de alimentación AS-i

Nota: con el encendido y apagado de la fuente de alimentación AS-i, tiene lugar un reseteo del módulo.