ifm electronic

设备手册
RFID 评估单元

efector190[®]

DTE104

706374 / 01 03 / 2015

CN

目录

1 初步说明	5
1.1 使用的符号	5
2 安全说明	5
3 功能和特性	5
3.1 通过以太网接口进行配置	5
3.2 设定功能	5
4 功能	6
4.1 连接	6
4.1.1 AUX 电源电压	7
4.1.2 现场总线连接以太网端口 1/端口 2	7
4.1.3 过程连接 "IO-1 ...IO-4"	7
4.2 允许的网络架构	8
5 安装	8
6 操作和显示元件	8
6.1 恢复出厂设置	8
6.2 LED 指示灯	9
6.2.1 LED AUX	9
6.2.2 LED 以太网端口 1/端口 2	9
6.2.3 LED SF (系统故障)	9
6.2.4 LED BF (总线故障)	9
6.2.5 LED IO1 ...IO4	9
6.2.6 特殊设备 LED 指示	10
7 设置	10
8 Web 服务器	11
8.1 验证和设置 PC 的 IP 地址	11
8.2 "Home" (主页) 选项卡	12
8.3 "网络"选项卡	13
8.4 "固件"选项页面	14
8.5 "IO 端口"选项页面	15
8.6 "ERP"选项页面	17
8.6.1 "Web"模式	17
8.6.2 "现场总线"模式	18
8.7 "监控器"选项页面	19
8.8 "监控器"选项页面 - 读写头信息	20
8.9 "监控器"选项页面 - 天线固件	21
8.10 "监控器"选项页面 - 标签监控	23
8.10.1 从标签读取	23
8.10.2 写入标签	24
8.11 "系统"选项页面	25
8.12 "SNTP"选项页面	26
8.13 "信息"选项页面	27
8.14 "复位"选项页面	28
9 评估单元的工作模式	29
9.1 设置模式	29
9.2 控制器模式	30
9.3 主机模式	31
9.4 ERP 模式	32
9.5 通过集成 Web 服务器设置	33
9.5.1 通过主机系统设置	33
9.5.2 命令类型	33

10	配置	34
10.1	以太网接口的参数设置	34
10.2	确定 MAC 地址	34
10.3	以太网接口的连接理念	36
10.4	通过以太网 TCP/IP 进行通信的方法概述	36
10.5	RFID 评估单元的以太网 TCP/IP 模型	37
10.5.1	通过以太网 TCP/IP 进行二进制协议通信	37
10.5.2	主机和评估单元之间的二进制协议连接建立	38
10.5.3	通过以太网 TCP/IP 进行 ASCII 协议通信	39
10.5.4	主机和评估单元之间的 ASCII 协议连接建立	40
11	评估单元的二进制协议	41
11.1	评估单元的数据帧格式	41
11.1.1	控制器发送的请求 (控制器 -> 评估单元)	41
11.1.2	评估单元发送的响应 (评估单元 -> 主机)	41
11.2	设置数据通信	41
11.2.1	命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)	41
11.2.2	命令响应的一般说明 (评估单元 -> 控制器)	42
11.3	评估单元的参数帧	42
11.3.1	控制器的请求“写入配置” (控制器 -> 评估单元)	42
11.3.2	评估单元在“写入配置”模式下发送的响应 (评估单元 -> 控制器)	42
11.3.3	评估单元的全局参数的编码	43
11.3.4	评估单元的通道参数的编码	44
11.4	数据交换帧	45
11.4.1	“数据交换”帧的内容	45
11.4.2	“数据交换”模式下控制器的命令请求 (控制器 -> 评估单元)	45
11.4.3	“数据交换”模式下评估单元的命令响应 (评估单元 -> 控制器)	45
12	二进制协议的功能描述	46
12.1	可用模块概述	46
12.2	模块详细说明	46
12.2.1	“未激活”模式	46
12.2.2	“输入”模式	48
12.2.3	“输出”模式	50
12.2.4	RWH_RW 模式	52
12.2.5	“读取标签的 UID”模式	54
12.2.6	“读取标签的 UID”模式示例	56
12.2.7	“读取/写入标签的用户数据范围”模式	57
12.2.8	“读取/写入标签的用户数据范围”模式示例	59
13	二进制协议的数据帧示例	60
13.1	发送配置	60
13.2	请求时读取 UID	60
13.3	自动读取 UID	61
13.4	读取诊断信息	62
13.5	在所有 4 个通道上重置位 DR	62
13.6	读取标签的用户数据范围	63
13.7	将用户数据范围写入标签	63
14	评估单元的 ASCII 协议	65
14.1	评估单元的 ASCII 数据帧格式	65
14.1.1	发送主机请求	65
14.1.2	评估单元发送的响应	65
14.2	设置数据通信	66
14.2.1	评估单元的配置	66
14.2.2	IO 通道配置	68
14.3	数据交换帧	70
14.3.1	读取 IO 通道输入	70
14.3.2	将输出写入 IO 通道	71
14.3.3	读取标签的 UID	72
14.3.4	从标签自动读取 UID	73
14.3.5	读取标签的用户数据内存	74
14.3.6	接收标签的用户数据内存	75

14.3.7	写入标签的用户数据内存	76
14.3.8	写入验证标签的用户数据内存	77
14.3.9	关闭读写头的天线场	78
14.3.10	读取评估单元的诊断信息	79
15	ASCII 协议的数据帧示例	80
15.1	发送评估单元和 IO 通道的配置	80
15.2	从标签读取 UID	81
15.3	从标签接收 UID	81
15.4	从评估单元读取诊断信息	81
15.5	读取标签的用户数据内存	81
15.6	接收标签的用户数据内存	81
15.7	写入标签的用户数据内存	82
15.8	写入验证标签的用户数据内存	82
15.9	读取 IO 通道输入	82
15.10	将输出写入 IO 通道	83
15.11	关闭读写头的天线场	83
16	评估单元的错误代码	84
16.1	二进制协议的错误消息	84
16.2	ASCII 协议的错误消息	84
16.3	故障代码	84

许可证和商标

Microsoft® 和 Internet Explorer® 均为 Microsoft Corporation 的注册商标。
所有使用的商标和公司名称均受相应公司的版权保护。

1 初步说明

1.1 使用的符号

▶	说明
>	反应，结果
[...]	按键、按钮或指示标记
→	交叉引用
重要说明 如不遵守，可能导致故障或干扰。
信息 补充说明
www.ifm.com	互联网链接

2 安全说明

安装本设备前，请阅读操作说明。确保设备适合您的应用范围，且不受任何限制。

如果未遵照操作说明或技术资料，则可能导致人身伤害和/或财产损失。

3 功能和特性

RFID 评估单元集成以太网接口和 4 个通道，以供连接现场设备。每个通道均可用于连接读写头或用作符合 IEC 61131 的输入端/输出端。

本设备

- 控制与读写头或传感器/执行器级别的数据交换。
- 通过以太网与更高的控制级别通信。
- 允许通过 Web 服务器配置设备。

应用示例：

- 生产线中的物料流控制
- 通过自动检测所存放产品实现的仓库管理
- 容器管理、订单拣货或产品跟踪

3.1 通过以太网接口进行配置

- 10 Mbps 和 100 Mbps
- TCP/IP - 传输控制协议/互联网协议
- IT 功能：HTTP 服务器
- M12，双绞线

3.2 设定功能

通过集成的 Web 服务器，能够

- 读取标签的 UID
- 读取标签的用户数据范围
- 写入标签的用户数据范围
- 接收 IO 通道的输入
- 强制 IO 通道的输出

- 读取评估单元的设备信息
- 读取已连接的读写头的设备信息

4 功能

1: 电源	4: 标签
2: 评估单元	5: 传感器
3: 读写头类型 ANT51x / ANT41x	6: 以太网主站

本评估单元最多可处理 4 个读写头 (ANT51x/ANT41x 类型) 或 IEC 61131 输入/输出的数据。通过以太网控制器，可对每个端口的工作模式进行单独设置。

有关端口配置的更多信息 → 10配置。

4.1 连接

1: AUX 电源电压
2: 过程连接 IO-1
3: 过程连接 IO-2
4: 过程连接 IO-4
5: 过程连接 IO-3
6: 以太网端口 1
7: 以太网端口 2

4.1.1 AUX 电源电压

- ▶ 使用 M12 连接电缆来连接设备的电源电压。

插脚	连接
	1	24 V DC
	2	未使用
	3	0 V
	4	未使用
5	未使用	

4.1.2 现场总线连接以太网端口 1/端口 2

- ▶ 使用适当的 M12 以太网连接电缆，将设备连接至以太网主机。

插脚	连接
	1	TD+
	2	RD+
	3	TD-
4	RD-	

! 需要屏蔽式连接电缆。

以太网参数的出厂设置

出厂时，已预设以下值：

参数	出厂设置
IP 地址	192.168.0.79
网关地址	192.168.0.100
子网掩码	255.255.255.0
自动协商	开启
DHCP	关闭

通过设备的 Web 服务器或通过以太网主机可更改这些配置。

4.1.3 过程连接 "IO-1 ...IO-4"

每个过程连接均可用作符合 IEC 61131 的输入端/输出端或用于 ANT51x/ANT41x RFID 类型读写头的连接。

插脚	连接
	1	L+
	2	开关输入 (I/Q)
	3	L-
	4	开关输出 (C/Qo) 或输入 (C/Qi)
5	未使用	

! 连接现场设备前必须将评估单元断开连接。

! 请注意，设备的总耗电量不得超过 3 A。

您可在我们的网站上找到与读写头匹配的相关信息：

www.ifm.com → 技术资料搜索 → 例如，ANT4 或 ANT5

4.2 允许的网络架构

5 安装

如需有关本设备安装和电气连接的信息，您可在如下位置的操作说明中找到：

www.ifm.com → 技术资料搜索 → DTE104 → 操作说明

6 操作和显示元件

6.1 恢复出厂设置

以太网参数可重置为出厂设置。为此，请执行如下操作：

- ▶ 断开所有电缆的连接。
- ▶ 将短接线缆插入过程连接 IO-3 上的插脚 1 与插脚 3 之间。
- ▶ 再次打开设备并等待至辅助设备和 IO-3 上的黄色 LED 以约 8 Hz 的频率闪烁。
- ▶ 从过程连接 IO-3 中去除短接线缆。
- ▶ 断开设备的电源电压并将其重新连接。
- > 恢复出厂设置。

6.2 LED 指示灯

本设备通过状态 LED 指示灯表示当前状态。

6.2.1 LED AUX

绿色 LED	黄色 LED	状态	备注
灭	灭	无电源电压	UAUX < 5 V
亮	以 2 Hz 的频率闪烁	电源电压过低	5 V ≤ UAUX ≤ 18 V
亮	以 8 Hz 的频率闪烁	固件更新正在运行中	不要关闭电源
亮	灭	电源电压正常	18 V ≤ UAUX ≤ 36 V

6.2.2 LED 以太网端口 1/端口 2

绿色 LED	黄色 LED	状态	备注
灭	灭	未连接至其他以太网对应方	连接状态“未连接”
亮	灭	已建立与以太网对应方的连接，但无数据交换	连接状态“连接”，“无流量”
亮	偶尔闪烁	已建立与以太网对应方的连接，且数据交换正在运行中	连接状态“连接”，“流量”

6.2.3 LED SF (系统故障)

红色 LED	绿色 LED	状态	备注
灭	灭	无电源电压	检查电源电压
灭	亮	正常工作	-
闪烁	灭	通道级别的错误	- 过载 - 温度 - 内部错误
亮	灭	设备级别的错误	- 电压过低 - 温度
闪烁	闪烁	自检	设备的起始阶段

6.2.4 LED BF (总线故障)

红色 LED	绿色 LED	状态	备注
灭	灭	无电源电压	检查电源电压
灭	闪烁	已与主机控制器建立连接，但无数据交换	-
灭	亮	已与主机控制器建立连接，且有数据交换	-
闪烁	灭	已与主机控制器建立连接，但无有效的配置	检查配置
亮	灭	未连接至主机控制器	检查连接
闪烁	闪烁	自检	设备的起始阶段

6.2.5 LED IO1 ...IO4

过程连接的 LED 指示灯因每个连接的配置而异。

用作符合 IEC 61131 的输入端

绿色 LED	黄色 LED	状态	备注
灭	灭	已禁用接口	未配置通过以太网主机的接口
亮	灭	已启用接口，输入端为 L 电平 (0 V)	-
亮	亮	已启用接口，输入端为 H 电平 (24 V)	-
以 8 Hz 的频率闪烁	以 8 Hz 的频率闪烁	过载或短路	-

用作符合 IEC 61131 的输出端

绿色 LED	黄色 LED	状态	备注
灭	灭	已禁用接口	未配置通过以太网主机的接口
亮	灭	已启用接口，输出端为 L 电平有效状态 (0 V)	-
亮	亮	已启用接口，输出端为 H 电平有效状态 (24 V)	-
以 8 Hz 的频率闪烁	以 8 Hz 的频率闪烁	过载或短路	-

与读写头一起使用

绿色 LED	黄色 LED	状态	备注
灭	灭	已禁用接口	未配置通过以太网主机的接口
以 2 Hz 的频率闪烁	灭	已启用接口，天线未连接	-
亮	灭	已启用接口，标签未在场内	-
亮	亮	已启用接口，标签在场内	-
以 8 Hz 的频率闪烁	以 8 Hz 的频率闪烁	过载、短路或通信错误	-

6.2.6 特殊设备 LED 指示

LED	状态	备注
绿色 AUX LED 亮 黄色 AUX LED 以 8 Hz 的频率闪烁 黄色 IO1...IO4 LED 以 8 Hz 的频率闪烁	设备处于维护模式“应急系统已启动”。	有必要更新固件且可通过 Web 服务器来执行。
绿色 AUX LED 亮 黄色 AUX LED 以 8 Hz 的频率闪烁 绿色 IO1...IO4 LED 以 8 Hz 的频率闪烁 黄色 IO1...IO4 LED 以 8 Hz 的频率闪烁	重大错误，必须将设备退回。	硬件故障或设备中的永久数据损坏。
绿色 AUX LED 亮 黄色 AUX LED 以 8 Hz 的频率闪烁 黄色 IO3 LED 以 8 Hz 的频率闪烁	恢复出厂设置	-

7 设置

- ▶ 根据操作说明连接设备。
- > 在连接工作电压之后，单元即做好使用准备。

读写头的绿色电源 LED 将在于模块配置中启用相应模块后亮起。

8 Web 服务器

本设备配备集成 Web 服务器，可

- 读取标签的 UID
- 读取标签的用户数据范围
- 写入标签的用户数据范围
- 配置设备的 IP 设置
- 更新固件

这些设置通过 Web 浏览器来执行，例如通过 Microsoft Internet Explorer® V7.0 或更高版本

▶ 要访问 Web 服务器，请使用适当的 M12 以太网连接电缆，将设备连接至 PC。

请注意，评估单元和 PC 必须设置为相同的 IP 地址范围。

默认设置：192.168.0.x (→ 8.1 验证和设置 PC 的 IP 地址)

▶ 在 PC 上打开 Web 浏览器，然后输入评估单元的 IP 地址

默认设置：192.168.0.79

8.1 验证和设置 PC 的 IP 地址

- ▶ 激活“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性”菜单。例如，“Internet 协议 (TCP/IP) 属性”Windows 菜单可通过以下方式访问：开始 → 控制面板 → 网络和共享中心 → 更改适配器设置 → 本地连接 → 属性。
- ▶ 选择“使用下面的 IP 地址”菜单项。
- ▶ 如有必要，验证并设置 IP 地址（例如，此处为 192.168.0.10）。
- ▶ 输入子网掩码 (255.255.255.0)。
- ▶ 将默认网关留空。
- ▶ 使用 [确定] 确认设置。

! 更改 PC 的网络设置需要扩展的用户权限。
请联系您的系统管理员。

8.2 “Home” (主页) 选项卡

这是评估单元的主菜单，从这里可以访问评估单元的所有功能。用户可以选择评估单元的 Web 界面的语言。

8.3 “网络”选项卡

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 SNTP 信息 复位

网络设置:

TCP/IP参数	当前设置	新设置
IP地址	192.168.0.79	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
网络掩码	255.255.255.0	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
网关	192.168.0.100	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
DHCP	关闭	☐ 打开 ☒ 关闭
BOOTP	关闭	☐ 打开 ☒ 关闭
端口1参数		
自动协商	打开	☒ 打开 ☐ 关闭
端口速度	双向100MB	<input type="text" value="双向100MB"/>
端口2参数		
自动协商	打开	☒ 打开 ☐ 关闭
端口速度	单向10MB	<input type="text" value="单向10MB"/>

报警: 更改IP参数可能会导致连接中断。

硬件信息

产品: DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号: 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

通过此菜单，您可以更改评估单元的各种以太网接口设置。
请向您的网络管理员咨询将设备集成到现有网络的必要设置。
如果评估单元直接连接到 PC，则建议使用静态 IP 地址设置
(→ 8.1 验证和设置 PC 的 IP 地址)。

请确保 PC 的网络地址处于评估单元的地址范围内，且不同于评估单元的地址！

例如：

对于子网掩码 255.255.255.0，PC 和评估单元的突出显示为红色的地址设置必须相同。

PC 的以太网 IP 地址：192.168.0.10

评估单元的 IP 地址：192.168.0.79

当设置评估单元的 IP 地址时，请确保此地址不得存在于以太网网络中。

8.4 “固件”选项页面

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 Sntp 信息 复位

固件

固件识别

名字	号码	版本	日期
DTE104 Firmware	11167147	V3.1.3	2017-12-04
Emergency System	11047505	1.1.0	-
Bootloader	-	1.4.13	-

固件更新

请选择您要安装新的固件文件(.nxf):

Durchsuchen...

 Keine Datei ausgewählt

通过点击“转移”，提交您的文件。传输将需要几秒钟。

警告: 当传输正在进行时，请勿中断电源或断开网络电缆！

硬件信息

产品: DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号: 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

通过此菜单，可以对评估单元的固件进行更新：

- ▶ 打开浏览器界面中的“固件”选项卡。
- ▶ 选择固件文件 DTE104.nxf 并通过按钮 [传输] 发送。

在进行传输时，请勿中断电源或断开网线连接！

8.5 “IO 端口”选项页面

通过此菜单，可以对评估单元的 IO 端口进行配置。
每个 IO 通道均可配置为“非活动”、“输入”、“输出”和“RW”模式。

模式	功能
不激活	无功能，不激活
输入	IEC 61131 输入
输出	IEC 61131 输出
RW	读写头 (类型 ANT4xx / ANT5xx)

- ▶ 可选：启用“高电流”可允许在端口 IO-3 和/或 IO-4 上输出 1 A 的电流。
- ▶ “块数”定义标签上可用的块数。
- ▶ “块大小”定义标签上每个块的字节数。
如果此值与标签的实际值不符，读写命令将会失败。
- ▶ “数据保持时间”定义 RFID 数据保持稳定的时长。如果 RFID 数据可用的时间间隔短于主机从 RFID 评估单元读取数据所需的时间，则该设置十分有用。
- ▶ “TP 位(取决于数据保持时间)”定义只要“数据保持时间”字段中定义，TP 位的状态是否稳定。
- ▶ 可选：如果端子“L+”上的负载高于 0.5 A，请将“过载检测”设置为“关闭”。请注意，硬件将电流限制为 0.7 A。
- ▶ 可选：如果端子“C/Qo”上的负载高于 0.5 A，请将“过电流检测”设置为“关闭”。请注意，硬件将电流限制为 0.6 A。
- ▶ 可选：如果端口 IO-3 和/或 IO-4、端子“C/Qo”上的电流可能达到 1 A，将“高电流”设置为“打开”。请注意，最大电源输入不超过 3.0 V，否则可能会损坏设备。

菜单按钮	功能	备注
激活并保存	永久激活并保存设置。	下次通电后，保存的设置将激活。如果主机连接到评估单元并写入新的 IO 端口配置，保存的值将会被覆盖。
取消	放弃更改	-

8.6 “ERP”选项页面

8.6.1 “Web”模式

Web Interface DTE104

Home
网络
固件
IO端口
RWH
ERP
监控器
系统
Sntp
信息
复位

配置ERP服务器

ERP服务器	当前设置	新设置
IP地址	0.0.0.0	0 . 0 . 0 . 0
端口	34000	34000 (1000...65535)
模式	关	WEB
IO-1	当前设置	新设置
模式	停止	IO端口配置
命令	不使用	不使用
IO-2	当前设置	新设置
模式	停止	IO端口配置
命令	不使用	不使用
IO-3	当前设置	新设置
模式	停止	IO端口配置
命令	不使用	不使用
IO-4	当前设置	新设置
模式	停止	IO端口配置
命令	不使用	不使用

硬件信息

产品: DTE104
 硬件版本: 5
 固件版本: V3.1.3
 序号: 8818
 生产日期: 2015-10-14 11:16
 MAC地址: 00:02:01:40:22:72

通过此菜单，可以设置评估单元的 ERP 连接。

请向您的网络管理员咨询将评估单元与 ERP 系统连接的必要设置。

现场 ERP 服务器	功能
IP 地址	安装软件包 LRA 代理 CP 的 ERP 服务器的 IP 地址 [XXX.XXX.XXX.XXX]
端口	ERP 服务器的端口地址 [1000...65535] 默认值: 端口 34000
模式: 关闭	无功能, 非活动
模式: WEB / RWH / 输入	在将评估单元连接到 ERP 服务器之后, 评估单元会自动执行字段 IO-1 ... IO-2 中指定的命令。命令结果发送至 ERP 系统。

字段 IO-1 ... IO-4	功能
模式	在“电流设置”下, 显示 IO 通道的活动模式。使用“IO 端口配置”按钮, 可以更改 IO 通道的模式。 模式: RWH -> 请参阅表“RWH 模式” 模式: 输入 -> 请参阅表“输入模式”
命令	取决于 IO 通道的模式, 可以选择不同的命令

RWH 模式	功能
未使用	没有向 ERP 服务器发送数据
UID	每当评估单元检测到标签时, 都会向 ERP 服务器发送 UID 信息
数据	每当评估单元检测到标签时, 都会按照以下参数的设置读取用户内存: 偏移 = 评估单元开始读取标签的用户内存的地址

CN

输入模式	功能
未使用	没有向 ERP 服务器发送数据
IQ 与 CQ	每当评估单元检测到输入 C/Qi 和 I/Q 的状态更改时，都会向 ERP 服务器发送这些输入的状态。

8.6.2 “现场总线”模式

Web Interface DTE104

Home
网络
固件
IO端口
RWH
ERP
监控器
系统
SNTP
信息
复位

配置ERP服务器

ERP服务器	当前设置	新设置
IP地址	0.0.0.0	0 . 0 . 0 . 0
端口	34000	34000 (1000...65535)
模式	关	现场总线 ▼

请注意：重启设备以激活设置。

硬件信息

产品 DTE104
 硬件版本: 5
 固件版本: V3.1.3
 序号 8818
 生产日期: 2015-10-14 11:16
 MAC地址: 00:02:01:40:22:72

现场 ERP 服务器	功能
IP 地址	安装软件包 LR 代理 CP 的 ERP 服务器的 IP 地址 [XXX.XXX.XXX.XXX]
端口	ERP 服务器的端口地址 [1000...65535] 默认值：端口 34000
模式：关闭	无功能，非活动
模式：现场总线	如果主机向评估单元发送命令请求，则也会向 ERP 服务器发送评估单元的命令响应。

8.7 “监控器”选项页面

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 SNTP 信息 复位

端口监控ERP状态:

现场总线状态:

IO-1 RWH

UID: 8C:F8:F4:75

IO-2 输入

Pin	连接	Pin	连接	状态
1	L+	2	开关量输入(I/Q)	☒ 0
3	L-	4	开关量输入(C/Qi)	☒ 0

IO-3 输出

Pin	连接	Pin	连接	状态
1	L+	2	开关量输入(I/Q)	☐ 0
3	L-	4	开关量输出(C/Qo)	☐ 0

IO-4 停止

通道配置无效。

硬件信息

产品: DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号: 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

该菜单显示评估单元检测到的各端口数据。

在本例中，IO-1 端口配置为读写头，IO-2 端口为输入，IO-3 端口为输出，IO-4 端口则置于未激活状态。

- ▶ 单击 可打开“读写头信息”子菜单(→ 8.8 “监控器”选项页面 - 读写头信息)。
- ▶ 单击 可打开“读写头标签”子菜单(→ 8.10 “监控器”选项页面 - 标签监控)。

8.8 “监控器”选项页面 - 读写头信息

Web Interface DTE104

Home
网络
固件
IO端口
RWH
ERP
监控器
系统
Sntp
信息
复位

读写头信息:

RWH IO-1	
订购编号:	ANT512
设备类型:	2
硬件版本:	6
固件版本:	9 <input type="button" value="刷新"/>
IDLink SW:	5
生产日期:	2016-01-12

硬件信息

产品 DTE104

硬件版本: 5

固件版本: V3.1.3

序号 8818

生产日期: 2015-10-14 11:16

MAC地址: 00:02:01:40:22:72

该菜单显示所选读写头的以下信息：

- 货号
- 设备类型
- 硬件版本
- 固件版本
- ID 链接软件
- 生产日期
- ▶ 单击 [返回] 以返回主菜单。

菜单按钮	功能	备注
更新	转至“天线固件”菜单	
返回	返回主菜单	

8.9 “监控器”选项页面 - 天线固件

使用此菜单，可以更新所选端口的读写头的固件。

- ▶ 选择读写头的固件文件。
- > 固件文件的示例：11017564.afw

菜单按钮	功能	备注
选择文件	打开新对话框，浏览读写头固件文件	-
传输	发送固件至连接的读写头	更新过程完成后，评估单元会自动重新启动天线。不需要对评估单元进行重新启动。
返回	返回主菜单	-

! 在固件传输期间，不要中断电源或断开评估单元的电缆连接。

注：

如果固件更新失败或评估单元没有在所选 IO 端口上检测到读写头，则可以使用以下 Web 服务器链接直接访问读写头：

<http://<IP 地址>/rwhupdate?ioport=<IO 通道>1&anttype=<天线类型> &fwVersion=<编号>&setLng=<语言>>

参数名称	说明	备注
IP 地址	评估单元的 IP 地址 [XXX.XXX.XXX.XXX]	IPV4 地址
IO 通道	IO 通道编号 [1...4]	-
天线类型	读写头货号 [ANT512,ANT513,ANT410, ANT411 ...]	6 位数字的货号
版本	固件版本 [01]	2 位数字，设置为“01”。
语言	网站的语言 [de, en, es, fr, it, ko, pt, ru, zh]	-

URL 示例：

<http://192.168.0.79/rwhupdate?ioport=1&anttype=ANT513&fwVersion=01&setLng=en>

8.10 “监控器”选项页面 - 标签监控

通过本菜单，可：

- 从标签读取 UID
- 读取或写入标签的用户数据范围

8.10.1 从标签读取

IO-1 标签 UID: 8C:F8:F4:75

块数: 6
块大小: 4 字节
内存大小: 24 字节

读/写标签

数据格式: 十六进制
数据单元: 字节
偏移: 0 字节
长度: 20 字节

Data: 4141424243434444454538303332333435333132

20 字节

返回

硬件信息

产品 DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

UID 数据以 0.2 秒间隔实时更新显示。

- ▶ 单击 读取标签的用户数据范围。

数据长度可设置为 1...240 字节。地址偏移可设置为 0 字节至标签的最后一个可访问地址。

- ▶ 单击 [返回] 以返回主菜单。

8.10.2 写入标签

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 SNTP 信息 复位

IO-1 标签

UID:

块数:

块大小:

内存大小:

读/写标签

数据格式:

数据单元:

偏移:

长度:

Data:
AABBCCDDEE

硬件信息

产品 DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

- ▶ 单击 写入标签的用户数据范围。

写入的数据长度可设置为 1...240 字节。地址偏移可设置为 0 字节至标签的最后一个可访问地址。

- ▶ 单击 [返回] 以返回主菜单。

8.11 “系统”选项页面

Web Interface DTE104

Home
网络
固件
IO端口
RWH
ERP
监控器
系统
SNTP
信息
复位

系统设定

密码保护配置

参数	当前设置	新设置
密码保护:	关闭	☒ 打开 ☐ 关闭

参数	值
用户名:	admin
旧密码:	••••••
新密码:	••••••••
确认新密码:	••••••••

硬件信息

产品 DTE104
 硬件版本: 5
 固件版本: V3.1.3
 序号 8818
 生产日期: 2015-10-14 11:16
 MAC地址: 00:02:01:40:22:72

使用此菜单可定义密码，以保护评估单元免遭未经授权的访问
要启用密码保护，必须将“新设置”按钮设置为“打开”。

参数	设置	备注
用户名	admin	用户名无法更改
旧密码	XXXXXX	默认密码为“admin”
新密码	XXXXXX	最多允许 10 个字符
确认新密码	XXXXXX	必须与参数设置“新密码”一致

- ▶ 单击 [提交] 保存密码
- ▶ 单击 [取消] 删除所有参数设置

如果密码丢失，可通过恢复出厂设置 (→ 6.1 恢复出厂设置) 回到默认密码“admin”。

CN

25

8.12 “SNTP”选项页面

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 SNTP 信息 复位

SNTP设置

为更改设置，请填写下面的表格并按下“提交”。

参数	当前设置	新设置
NTP支持:	关闭	☒ 打开 ☐ 关闭
从NTP服务器的IP地址:	0.0.0.0	<input type="text" value="174"/> . <input type="text" value="215"/> . <input type="text" value="12"/> . <input type="text" value="2"/>
UTC偏移量:	UTC	<input type="text" value="UTC +0"/>
状态	不使用	
上一次校正	-

硬件信息

产品: DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号: 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

如果 SNTP 服务器存在于以太网网络中，评估单元的内置时钟可以与外部时间服务器进行同步。

- ▶ 单击 [提交] 将设置传输到评估单元。

8.13 “信息”选项页面

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 Sntp 信息 复位

硬件:

参数	值
电源状态:	完全可操作
温度:	40°C 104°F
系统时间:	04:36:43.872
系统日期:	2011-01-01

生产参数:

参数	值
制造产品:	DTE104AC
生产号码:	2127114
PermData版本:	1

硬件信息

产品: DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号: 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

此菜单显示有关评估单元的以下信息：

- 电源状态
- 温度
- 系统时间
- 系统日期
- 产品货号
- 生产编号
- PermData 版本

要使评估单元正常运行，“电源状态”必须为“完全可操作”。

8.14 “复位”选项页面

Web Interface DTE104

Home 网络 固件 IO端口 RWH ERP 监控器 系统 SNTP 信息 复位

设备重启

固件正在重新启动, 连接可能会中断或超时!

请确认是否要重启设备。

复位

硬件信息

产品: DTE104
硬件版本: 5
固件版本: V3.1.3
序号: 8818
生产日期: 2015-10-14 11:16
MAC地址: 00:02:01:40:22:72

使用此菜单可远程复位评估单元。

如果重置设备，所有连接和输出均会关闭。

- ▶ 要重置评估单元，请勾选“请确认是否要重启设备”。
- ▶ 单击 [复位]。

9 评估单元的工作模式

可根据不同应用将评估单元设置为不同模式。

模式	功能	备注
设置	通过集成的 Web 服务器配置评估单元。	配置将永久保存切必须一次完成。 评估单元 80 的 TCP 端口
控制器	评估单元通过控制器配置。数据通信通过评估单元的协议执行。	每次与控制器建立连接，都会将配置发送到评估单元。(1) 评估单元 32000 的 TCP 端口
主机系统	评估单元可通过主机进行配置。数据通信通过评估单元的 ASCII 协议执行。	每次与主机建立连接，都会将配置发送到评估单元。(1) 评估单元 33000 的 TCP 端口
ERP 系统	评估单元可通过 Web 服务器进行配置。数据通信通过评估单元的 ASCII 协议执行。	配置将永久保存切必须一次完成。 主机 34000 的 TCP 端口 (预设置)
	评估单元可通过主机进行配置。数据通信通过评估单元的 ASCII 协议执行。	每次与主机建立连接，都会将配置发送到评估单元。(1) 主机 34000 的 TCP 端口 (预设置)

(1) 推荐，以便在发生故障时轻松更换评估单元。另一种可能性是通过 Web 服务器保存评估单元的配置。

9.1 设置模式

要设置评估单元，建议使用集成 Web 服务器。此模式允许单独设置和激活 4 个 IO 通道。所选通道配置将保存，并允许在工厂中立即使用设备，而无需任何进一步操作。

9.2 控制器模式

对于控制器和评估单元之间的通信，建议使用二进制协议。本协议在一个数据帧中发送所有 4 个 IO 通道的信息。数据内容本身采用十六进制数字编码并允许快速、轻松地编码/解码数据内容。每个 IO 通道的数据帧的用户数据仅限 16 字节。

9.3 主机模式

对于主机系统和评估单元之间的通信，建议通过 TCP 端口 33000 使用 ASCII 协议。每个 IO 通道都在单独的 TCP/IP 帧中传输。用户数据的长度是可变的。数据内容本身使用代码页 437 以 UTF-8 ASCII 编码形式进行编码。

9.4 ERP 模式

对于与 ERP 系统的通信，评估单元通过 TCP 提供单独的通信路径。在此模式下，ERP 系统需要来自 ifm electronic gmbh 的软件产品 LR 代理 CP。使用本软件产品可将评估单元轻松连接到 ERP 系统。评估单元通过其集成 Web 服务器或通过主机系统借助 ASCII 协议进行配置。数据本身由 LR 代理 CP 发送到 ERP 系统。

9.5 通过集成 Web 服务器设置

评估单元和 IO 通道必须通过 Web 服务器进行配置。

需要执行以下步骤：

- 设置 ERP 系统的 IP 地址和端口号
- 配置评估单元的 IO 通道
- 设置评估单元必须发送到 ERP 系统的数据

这些设置将会保存下来并在下次通电时使用。

更多信息 (→ 8.6.1 “Web”模式)。

执行了上述步骤后，评估单元会尝试连接到 ERP 服务器的 LINERECORDER 或 SMARTOBERSERVER。如果可以建立连接，评估单元会借助 LINERECORDER 代理协议向 ERP 服务器发送预设命令响应。请注意，仅当评估单元检测到数据内容更改时才会发送数据。

9.5.1 通过主机系统设置

评估单元和 IO 通道可通过主机系统进行配置。需要执行以下步骤：

- 通过评估单元的集成 Web 服务器设置 ERP 系统的 IP 地址和端口号。这些设置将会保存下来并在下次通电时使用。
- 使用命令“configure evaluation unit”和“configure IO channel”设置评估单元
- 使用评估单元的 ASCII 协议中定义的命令通过主机系统请求数据内容。

更多信息 (→ 8.6.2 “现场总线”模式)。

9.5.2 命令类型

有两种命令类型：

- 同步命令
评估单元将为主机的每个命令请求返回一个响应。
- 异步命令：
主机的命令请求一次完成。评估单元立即为主机返回响应。当响应的数据内容更改时，将发送回评估单元的下一条响应，因为读写头或评估单元本身检测到新信息。
此外，评估单元的响应将通过 LINERECORDER 代理协议发送到 ERP 系统。

10 配置

10.1 以太网接口的参数设置

以下设置可通过 Web 服务器进行配置：

功能	默认值	备注
DHCP 功能	关闭	请参阅 (1)
IP 地址	192.168.0.79	
网关地址	192.168.0.100	
子网掩码	255.255.255.0	
自动协商	打开	请参阅 (2)
端口速度	10 MBit/s	请参阅 (2)
双工模式	半双工	请参阅 (2)

- (1) 如果设备没有在连接的以太网网络中检测到 DHCP 服务器，则会设置为默认地址 192.168.0.79。在重启设备之后，DHCP 功能将会禁用，默认地址生效。通过将设备恢复为出厂设置(→ 6.1 恢复出厂设置)，也可以禁用 DHCP 功能并设置默认地址。
- (2) 如果评估单元和连接的以太网节点之间的自动协商失败，设备将设置为 10MBit/s，半双工。

10.2 确定 MAC 地址

要确定设备的 MAC 地址，可以选择多种选项：

- 在型号标签上寻找 MAC 地址
型号标签位于设备上面，在 AUX 连接器的上方。

- 使用二维码读取器扫描 MAC 地址
二维码位于型号标签上，可使用任意二维码扫描器读取。

- 通过集成 Web 服务器寻找 MAC 地址
MAC 地址位于“网络”选项卡上的硬件信息下。

Web Interface DTE104

Home
网络
固件
IO端口
RWH
ERP
监控器
系统
SNTP
信息
复位

网络设置:

TCP/IP参数	当前设置	新设置
IP地址	192.168.0.79	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
网络掩码	255.255.255.0	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
网关	192.168.0.100	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
DHCP	关闭	☐ 打开 ☒ 关闭
BOOTP	关闭	☐ 打开 ☒ 关闭
端口1参数		
自动协商	打开	☒ 打开 ☐ 关闭
端口速度	双向100MB	<input type="text" value="双向100MB"/>
端口2参数		
自动协商	打开	☒ 打开 ☐ 关闭
端口速度	单向10MB	<input type="text" value="单向10MB"/>

报警: 更改IP参数可能会导致连接中断。

硬件信息

产品 DTE104
 硬件版本: 5
 固件版本: V3.1.3
 序号 8818
 生产日期: 2015-10-14 11:16
 MAC地址: 00:02:01:40:22:72

10.3 以太网接口的连接理念

设备可通过通讯口“端口 1”和“端口 2”连接到两条以太网线路。通过内置以太网交换机可构建线性结构：无需外部交换机。本设备仅有一个 MAC 地址，使主机能够使用单一 IP 地址对评估单元进行寻址。

两个以太网端口具有相同的功能。但是，设备的软件更新只能通过“端口 1”进行。

连接器端口 1 和端口 2：

M12 以太网插座，编码为 D

信号	名称	芯线颜色	插脚
TD +	传输数据 +	白色/橙色	1
TD -	传输数据 -	橙色	3
RD +	数据接收 +	白色/绿色	2
RD -	数据接收 -	绿色	4
屏蔽层	屏蔽	-	外壳

颜色参照 T568B 标准。

10.4 通过以太网 TCP/IP 进行通信的方法概述

评估单元具有标准 10/100Base-TX 以太网 TCP/IP 接口。TCP 层用于将评估单元的数据传输到对应方，例如，PC 或控制器。

只有专属所有者可以控制评估单元。

每个 IO-1 ...IO-4 通道均可切换到以下模式：

- 未激活
- IEC61131 输入
- IEC61131 输出
- RWH_RW
 - 读取标签的 UID
 - 读取标签的数据
 - 将数据写入标签
 - 读取 IO 通道的输入
 - 设置 IO 通道的输出

10.5 RFID 评估单元的以太网 TCP/IP 模型

10.5.1 通过以太网 TCP/IP 进行二进制协议通信

配置单元的配置数据和过程数据由 TCP 主机通过 TCP/IP 连接传输到评估单元。主机为请求方，评估单元为响应方。

连接建立的序列模型、评估单元的配置、数据交换和连接终止(→ 10.5.2 主机和评估单元之间的二进制协议连接建立)。

CN

10.5.2 主机和评估单元之间的二进制协议连接建立

TCP 序列	主机 (PC)	评估单元	备注
A	设置 IP 地址	设置 IP 地址 (例如, 192.168.0.79) 并打开 TCP 端口 32000	打开
	通过 IP 地址 192.168.0.79 和 TCP 端口 32000 与评估单元建立通信		TCP 端口 32000 : 二进制协议
B	主机写入配置 ->		
		<- 评估单元发送配置请求的结果	如果配置不正常 : > 评估单元会发送 NOT_READY, 因此无法进行数据交换。主机必须发送新配置。 如果配置正常 : > 评估单元会发送 READY, 则可以继续进行数据交换。

通过“请求 -> 响应”关系进行数据交换 (1)

C	写入输出数据 ->		数据交换模式
		<- 写入输入数据	

通过评估单元的自动响应进行数据交换 (2)

C1	写入输出数据 ->		数据交换模式 (2)
		<- 写入输入数据	
...			
C2	-		输入数据由主机发送, 无需写入
		<- 写入输入数据	
...			
C3	-		输入数据由主机发送, 无需写入
		<- 写入输入数据	

端口关闭

D	关闭连接		
		在主机请求时关闭连接	

(1) 所有通道模式均可用

(2) 当前仅在通道模式 RWH_RW 下可用, 具有 UID 的读数

10.5.3 通过以太网 TCP/IP 进行 ASCII 协议通信

配置单元的配置数据和过程数据由 TCP 主机通过 TCP/IP 连接传输到评估单元。主机为请求方，评估单元为响应方。

连接建立的序列模型、评估单元的配置、数据交换和连接终止(→ 10.5.4 主机和评估单元之间的 ASCII 协议连接建立)。

CN

10.5.4 主机和评估单元之间的 ASCII 协议连接建立

TCP 序列	主机 (PC)	评估单元	备注
A	设置 IP 地址	设置 IP 地址 (例如, 192.168.0.79) 并打开 TCP 端口 33000	打开
	通过 IP 地址 192.168.0.79 和 TCP 端口 33000 与评估单元建立通信		TCP 端口 33000ASCII 协议
B	主机写入配置 ->		
		<- 评估单元发送配置请求的结果	如果配置不正常 > 评估单元会发送“DIAG=01”, 因此无法进行数据交换。主机必须发送新配置。 如果配置正常： > 评估单元会发送“DIAG=00”, 则可以 进行数据交换。
C	主机写入 IO 通道配置 ->		
		<- 评估单元发送配置请求的结果	如果配置不正常： > 评估单元会发送“DIAG=01”, 因此无法进行数据交换。主机必须发送新配置。

通过“请求 -> 响应”关系进行数据交换 (1)

D	读取 UID ->		数据交换模式
		<- 读取 UID	

通过评估单元的自动响应进行数据交换 (2)

D1	接收 UID ->		数据交换模式 (2)
		<- 发送 UID 数据	
...			
D2	-		输入数据由主机发送, 无需写入
		<- 发送 UID 数据	
...			
D3	-		输入数据由主机发送, 无需写入
		<- 发送 UID 数据	

端口关闭

E	关闭连接		
		在主机请求时关闭连接	

(1) 所有通道模式均可用

(2) 在以下通道模式可用：

RWH_RW：读取 UID

读取标签的用户数据内存

INPUT：接收输入

11 评估单元的二进制协议

评估单元的二进制协议在 TCP/IP 连接的用户数据场内传输。

11.1 评估单元的数据帧格式

11.1.1 控制器发送的请求 (控制器 -> 评估单元)

字节	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.1命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)
8 ...47	评估单元的参数	→ 11.3评估单元的参数帧
或		
8 ...151	数据交换	→ 11.4数据交换帧

11.1.2 评估单元发送的响应 (评估单元 -> 主机)

字节	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.1命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)
8 ...151	评估单元的参数	→ 11.3评估单元的参数帧
	数据交换	→ 11.4数据交换帧

评估单元和数据交换的参数的帧数据相同。

11.2 设置数据通信

在主机建立 TCP/IP 连接之后，必须首先设置评估单元的参数。然后，控制器可将评估单元更改为“数据交换”模式(→ 10.5 RFID 评估单元的以太网 TCP/IP 模型)。

11.2.1 命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)

字节	内容	备注
0	功能代码 0x1	“写入配置”模式
	功能代码 0x2	“数据交换”模式
1 ...7	保留	保留，以备将来使用，应设置为 0x00

仅当评估单元处于“数据交换”模式且 TCP/IP 连接关闭，然后再次打开时，才允许进行重新配置。

11.2.2 命令响应的一般说明 (评估单元 -> 控制器)

字节	内容	备注
0	功能代码的镜像	控制器发送请求的功能代码的镜像。
1 ...3	保留	以供将来使用。应设置为 0x00。
4 ...7	状态 (1)	<p>“写入配置”模式的状态。</p> <p>0x0F000000 应用就绪 -> 可以更改为“数据交换”模式</p> <p>0x0F000001 应用未就绪 -> 已请求更改为“数据交换”模式，但评估单元未确认配置</p> <p>0x0F000101 不允许此模式 -> 新的“写入配置”请求已完成，但评估单元希望更改为“数据交换”模式，因为已设置有效的配置。 解决方案：首先更改为“数据交换”模式，然后发送新的“写入配置”请求。</p> <p>0x0F000102 模式无效 -> 用户请求了“写入配置”和“数据交换”以外的模式。功能代码不是 0x1 或 0x2。</p> <p>0x0F000200 评估单元的参数无效 -> 请检查“评估单元全局参数”和“通道参数”的设置</p> <p>0x0F000201 重新配置失败 -> 无法重新配置 (内部错误)</p>

(1) 状态为 DWORD 类型。根据控制器系统，可以按相反的顺序显示。示例：0x0F000101 通过 TCP/IP 使用“01 01 00 0F”传输。

11.3 评估单元的参数帧

11.3.1 控制器的请求“写入配置” (控制器 -> 评估单元)

字节	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.1命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)
8 ...15	评估单元的全局参数	→ 11.3.3评估单元的全局参数的编码
16 ...23	评估单元的通道参数 Ch1	→ 11.3.4评估单元的通道参数的编码
24 ...31	评估单元的通道参数 Ch2	
32 ...39	评估单元的通道参数 Ch3	
40 ...47	评估单元的通道参数 Ch4	

11.3.2 评估单元在“写入配置”模式下发送的响应 (评估单元 -> 控制器)

字节	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.2命令响应的一般说明 (评估单元 -> 控制器)
8 ...151	设置为 00h	未使用

11.3.3 评估单元的全局参数的编码

字节偏移	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.1命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)
8	故障安全模式 (默认值 : 关闭)	故障安全模式 = 关闭 : 如果与控制器的连接丢失, 所有 IO 通道会禁用。 故障安全模式 = 打开 : 如果与控制器的连接丢失, IO 通道会保持控制器设置的状态, 输出 C/Qo 会保持控制器设置的上一个状态。
9	保留	将来使用
10	保留	将来使用
11	控制所有 4 个输出驱动程序的寄存器 1	默认值 : 0x00 此值强制评估单元使用固件的默认设置 (1)
12	控制所有 4 个输出驱动程序的寄存器 2	默认值 : 0x00 此值强制评估单元使用固件的默认设置 (1)
13 ...15	保留	-

(1) 在标准应用中, 可以使用默认值。

11.3.4 评估单元的通道参数的编码

评估单元的四个通道具有相同的数据结构。

字节 (名称)	内容	备注
N+0 (CN)	通道 IO-x 编号 [01h ... 04h]	用于通道分离
N+1 (CC)	通道配置 [01h,02h,03h,0Bh]	用于通道模式的设置 01h 用于非活动模式 (32 字节输入/输出) 02h 用于输入模式 (32 字节输入/输出) 03h 用于输出模式 (32 字节输入/输出) 04h ... 0Ah 保留 0Bh 用于 RWH_RW 模式 (32 字节输入/输出)
N+2 (DH)	数据保持时间 [00h ... FFh] in 10 x 毫秒数 默认值 : 0 ms	保持时间 I/Q , UID , TP 位
N+3 (TL)	标签的块长度 [1,2,4,8,16,32,64,128,255] 默认值 : 4 个字节	-
N+4.0 (OL)	过载检测 [01H=打开 / 00=关闭] 默认值 : 打开	输出 L+ > 500 mA 时为过载 仅对“输出”通道配置模式有效
N+4.1 (OC)	过电流检测 [打开/关闭] 默认值 : 打开	输出时的过电流 C/Qo > 500 mA
N+4.2	保留 , 以备将来使用	-
N+4.3 (TD)	TP 位延迟 [01H=打开 / 00=关闭] 默认值 : 关闭	模块 RWH_RW 内的 TP 位和 UID 数据保持时间为 DH 字节中设置的时间。 注 : 如果数据是从标签的用户范围读取的 , 数据保持时间没有任何影响。
N+5 ... N+7 (-)	保留 , 以备将来使用	-

通道 1 : N = 08 (数据在第 43 字节结束)

通道 2 : N = 44 (数据在第 79 字节结束)

通道 3 : N = 80 (数据在第 115 字节结束)

通道 4 : N = 116 (数据在第 151 字节结束)

示例→ 13.1发送配置

11.4 数据交换帧

11.4.1 “数据交换”帧的内容

可以在“数据交换”模式内传输以下模式。

模式名称	功能
未激活	将评估单元的 IO 通道切换为未激活模式。
输入	将评估单元的 IO 通道切换为输入模式。可以读取两个 IEC61131 输入 C/Qi 和 I/Q。
输出	将评估单元的 IO 通道切换为输出模式。可以设置一个 IEC61131 输出 C/Qo，可以读取一个 IEC61131 输入 I/Q。
RWH_RW	将评估单元的 IO 通道切换为 RFID 通信模式。有三种模式可以访问读写头： <ul style="list-style-type: none"> - 读取标签的 UID - 读取标签的用户数据范围 - 写入标签的用户数据范围 注：可通过每一个模块读取诊断信息。

11.4.2 “数据交换”模式下控制器的命令请求 (控制器 -> 评估单元)

字节	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.1命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)
8 ...43	通道 1 数据交换请求	→ 11.4.1“数据交换”帧的内容
44 ...79	通道 2 数据交换请求	
80 ...115	通道 3 数据交换请求	
116 ...151	通道 4 数据交换请求	

11.4.3 “数据交换”模式下评估单元的命令响应 (评估单元 -> 控制器)

字节	内容	备注
0 ...7	命令标头	→ 11.2.1命令请求的一般说明 (控制器 -> 评估单元)
8 ...43	通道 1 数据交换响应	→ 11.4.3“数据交换”模式下评估单元的命令响应 (评估单元 -> 控制器)
44 ...79	通道 2 数据交换响应	
80 ...115	通道 3 数据交换响应	
116 ...151	通道 4 数据交换响应	

“请求时读取 UID”示例→ 13.2请求时读取 UID

“自动读取 UID”示例→ 13.3自动读取 UID

“读取诊断信息”示例→ 13.4读取诊断信息

“重置所有 4 个通道上的 DR 位”示例→ 13.5在所有 4 个通道上重置位 DR

“读取标签的用户数据范围”示例→ 13.6读取标签的用户数据范围

“将用户数据范围写入标签”示例→ 13.7将用户数据范围写入标签

12 二进制协议的功能描述

12.1 可用模块概述

模块	模块标识符	IO-n 硬件描述	备注
未激活 (36 字节输入/输出)	01h	灭 (Hi-Z C/Qo、C/Qi 和 I/Q)	高阻抗
输入 (36 字节输入/输出)	02h	输入 (输入 C/Qi 和 I/Q 活动状态)	IEC61131 输入
输出 (36 字节输入/输出)	03h	输出 (输出 C/Qo 和输入 I/Q 活动状态)	IEC61131 输出
保留	04h ... 0Ah	保留	-
RWH_RW (36 字节输入/输出)	0Bh	UART (ID-Link 通信模式)	命令通道

- 模块标识符 01h、02h、03h 和 0Bh 的已定义模块长度为 36 字节。
 36 字节输入 => 控制器的过程输入映像内每个模块的长度
 36 字节输出 => 控制器的过程输出映像内每个模块的长度

12.2 模块详细说明

12.2.1 “未激活”模式

该模式允许用户

- 关闭未使用的过程接口 IO-1 ... IO-4。
- 读取评估单元的诊断信息。

控制器的过程输出映像 (“未激活”模式)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	DR	0	0	0	0	0	0
2	0x00							
3	0x00							
...	...							
35	0x00							
36	0x00							

描述字节 1“控制字节”

位	值	说明	备注
DR (1)	0	无读取请求	控制器的过程输入映像的数据字节 2 ... 36 设置为 0x00
	0 -> 1	读取评估单元的诊断	-
	1	诊断的读取请求已激活	DR 必须保持为 1，直到有诊断响应为止

(1) 仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估单元的诊断才可用。

描述字节 2...36

未使用。在控制器的过程输出映像内应设置为 0x00。

控制器的过程输入映像 (“未激活”模式)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Diag	DR-RDY	0	0	0	0	0	0
2	0x00 / 诊断消息数							
3	0x00 / Function_Num							
4	0x00 / Error_Decode							
5	0x00 / Error_Code_1							
6	0x00 / Error_Code_2							
...	...							
36	未使用							

描述字节 1“状态字节”

位	值	说明	备注
DR-RDY	0	读取未开始或评估单元诊断数据未就绪	-
	1	读取诊断就绪	评估单元的诊断读取响应已就绪，可在字节 2 ... n 进行。
Diag	0	无诊断可用	-
	1	发生评估单元诊断	设置诊断位不会影响命令响应。

描述字节 2“诊断消息数”

诊断消息数。一条消息包含 Func_Num、Error_Decode、Error_Code_1、Error_Code_2。(0 = 未诊断, 1...4 = 1...4 条诊断消息)。

描述字节 3...n

如果在状态字节内设置了“DR-RDY”位，则这些字节包含评估单元的错误代码。否则，这些字节均会由评估单元设定为默认值 0x00。

如果有多条诊断消息，则将全部传输。最多可传输 4 条诊断消息(→ 13 二进制协议的数据帧示例)。

描述字节 (n+1)...36

由评估单元设定为默认值 0x00。

12.2.2 “输入”模式

该模式允许用户

- 读取过程接口 IO-1 ... IO-4 的二进制输入。
- 读取评估单元的诊断信息。

控制器的过程输出映像 (“输入”模式)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	DR	0	0	0	0	0	0
2	0x00							
3	0x00							
...	...							
35	0x00							
36	0x00							

描述字节 1“控制字节”

位	值	说明	备注
DR (1)	0	无读取请求	控制器的过程输入映像的数据字节 2 ... 36 设置为 0x00
	0 -> 1	读取评估单元的诊断	-
	1	诊断的读取请求已激活	DR 必须保持为 1，直到有诊断响应为止

(1) 仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估单元的诊断才可用。

描述字节 2...36

未使用。在控制器的过程输出映像中，它们应设置为 0x00。

控制器的过程输入映像 (“输入”模式)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Diag	DR-RDY	0	0	OL	0	I/Q (1)	C/QI (1)
2	0x00 / 诊断消息数							
3	0x00 / Function_Num							
4	0x00 / Error_Decode							
5	0x00 / Error_Code_1							
6	0x00 / Error_Code_2							
...	...							
36	未使用							

(1) 仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估单元的诊断才可用。

描述字节 1“状态字节”

位	值	说明	备注
C/Qi (1)	0	C/Qi 的输入电压 < 8 V	C/Qi 的电平通过硬件进行测量
	1	C/Qi 的输入电压 > 11 V	C/Qi 的电平通过硬件进行测量
I/Q (1)	0	I/Q 的输入电压 < 8 V	I/Q 的电平通过硬件进行测量
	1	I/Q 的输入电压 > 11 V	I/Q 的电平通过硬件进行测量
OL	0	L+ OK	通过硬件设置
	1	L+ 过载	通过硬件设置
DR-RDY	0	读取未开始或评估单元诊断数据未就绪	-
	1	读取诊断就绪	评估单元的诊断读取响应已就绪，可在字节 2 ... 5 进行
Diag	0	无诊断可用	-
	1	发生评估单元诊断	设置诊断位不会影响命令响应。

(1) 仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估单元的诊断才可用。

描述字节 2“诊断消息数”

诊断消息数。一条消息包含 Func_Num、Error_Decode、Error_Code_1、Error_Code_2。(0 = 未诊断，1...4 = 1...4 条诊断消息)。

描述字节 3...n

如果在状态字节内设置了“DR-RDY”位，则后续数据包含评估单元的错误代码。否则，评估单元会将此数据设置为默认值 0x00。

如果有多条诊断消息，还将再最多传输 3 条诊断消息。(→ 13 二进制协议的数据帧示例)。

描述字节 (n+1)...36

由评估单元设置为默认值 0x00。

12.2.3 “输出”模式

该模式允许用户

- 写入过程接口 IO-1 ... IO-4 的二进制输出。
- 读取过程接口 IO-1 ... IO-4 的二进制输入。
- 读取评估单元的诊断信息。

控制器的过程输出映像 (“输出”模式)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	DR	0	0	0	HC	0	C
2	0x00							
3	0x00							
...	...							
35	0x00							
36	0x00							

描述字节 1“控制字节”

位	值	说明	备注
C	0	输出 C/Qo 设置为 0	-
	1	输出 C/Qo 设置为 1	-
HC	0	允许在 C/Qo 的高侧输出，最高电流 0.5 A	HC 位仅在通道 IO-3 和通道 IO-4 上有效
	1	允许在 C/Qo 的高侧输出，最高电流 1 A	HC 位仅在通道 IO-3 和通道 IO-4 上有效
DR (1)	0	无读取请求	控制器的过程输入映像的数据字节 2 ... 36 设置为 0x00
	0 -> 1	读取评估单元的诊断	-
	1	诊断的读取请求已激活	DR 必须保持为 1，直到有诊断响应为止

(1) 仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估单元的诊断才可用。

描述字节 2...36

未使用。在控制器的过程输出映像中，它们应设置为 0x00。

控制器的过程输入映像 (“输出”模式)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Diag	DR-RDY	0	0	OL	HC	I/Q	C/Qi
2	0x00 / 诊断消息数							
3	0x00 / Function_Num							
4	0x00 / Error Decode							
5	0x00 / Error_Code_1							
6	0x00 / Error_Code_2							
...	...							
36	未使用							

描述字节 1“状态字节”

位	值	说明	备注
C/Qi	0	C/Qo 的输入电压 = L	输入 C/Qi 的电平未测量，但可从 C/Qo 的输出值获得。
	1	C/Qo 的输入电压 = H	输入 C/Qi 的电平未测量，但可从 C/Qo 的输出值获得。
I/Q	0	I/Q 的输入电压 < 8 V	输入 I/Q 的电平通过评估单元进行测量。
	1	I/Q 的输入电压 > 11 V	输入 I/Q 的电平通过评估单元进行测量。
HC	0	允许 C/Qo 最高 0.5 A 的电流	-
	1	允许 C/Qo 最高 1 A 的电流	仅在通道 IO-3 和通道 IO-4 上有效
OL	0	L+ OK	通过硬件设置
	1	L+ 过载	通过硬件设置
DR-RDY	0	读取未开始或评估单元诊断数据未就绪	-
	1	读取诊断就绪	评估单元的诊断读取响应已就绪，可在字节 2 ... 5 进行
Diag	0	无诊断可用	-
	1	发生评估单元诊断	设置诊断位不会影响命令响应。

描述字节 2“诊断消息数”

诊断消息数。一条消息包含 Func_Num、Error_Decode、Error_Code_1、Error_Code_2。(0 = 未诊断, 1...4 = 1...4 条诊断消息)。

描述字节 3...n

如果在状态字节内设置了“DR-RDY”位，则这些字节包含评估单元的错误代码。否则，这些字节均会由评估单元设定为默认值 0x00。

如果有多条诊断消息，还将再最多传输 3 条诊断消息。(→ 13 二进制协议的数据帧示例)。

描述字节 (n+1)...36

由评估单元设置为默认值 0x00。

12.2.4 RWH_RW 模式

该模式允许用户

- 通过过程接口 IO-1 ... IO-4 上的读写头读取标签的 UID。
- 通过过程接口 IO-1 ... IO-4 上的读写头读取标签的用户数据范围。
- 通过过程接口 IO-1 ... IO-4 上的读写头写入标签的用户数据范围。
- 读取评估单元和过程接口 IO-1 ... IO-4 的诊断信息。

控制器的过程输出映像 (RWH RW)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Res	DR	ER	UR	RD	WR	AO	Res
2	数据字节 1							
3	数据字节 2							
...	...							
35	数据字节 31							
36	数据字节 32							

描述字节 1“控制字节”

位	位名称	位 = 1	位 = 0
0	Res	保留	
1	AO	“天线场关闭”请求	“天线场打开”请求
2	WR	将数据写入标签的用户数据范围	无命令
3	RD (1)	从标签的用户数据范围读取数据，或接收消息控制的 UID	无命令
4	UR (2)	选中“访问标签的用户数据范围”模式	选中“读取标签的 UID”模式
5	ER (3)	选中“UID 的消息控制的接收”模式	选中“请求时接收 UID”模式
6	DR	读取控制器设置的评估单元诊断以获取诊断，由 Diag 状态位中的评估单元指示	无命令
7	Res	保留	

(1) 必须根据位 UR 和 ER 的模式设置位

(2) 如果更改模式，则在过程数据映像内，此数据设置为默认值 0x00。在过程数据映像的字节 1 内，使用位 UD 可以评估模式更改是否成功。

(3) 如果位 ER 和位 RD 设置为 1，则在检测到标签时，UID 的自动读取过程会启动。如果标签的状态从“不存在”更改为“存在”，以及从“存在”更改为“不存在”，而未向评估单元发送请求，则控制器会收到 UID。这有助于减少控制器发送的请求，从而降低以太网流量。

位 WR、RD、DR 均为边缘控制位。状态“0->1”的变化会激活命令请求。状态“1”强制评估单元保持命令响应。状态“0”强制评估单元在字节 2...36 的过程输入映像内将数据设置为默认值“0x00”。

不允许同时设置位 WR、RD、DR，因为此模块只能处理一个请求！否则，将创建一条错误消息 (Diag =1)。

描述字节 2...36“数据字节 1...32”

根据选择的模式，这一数据范围包含发送到评估单元的命令数据。

控制器的过程输入映像 (RWH RW)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Diag	DR-RDY	EA	UD	RD-RDY	WR-RDY	AI	TP
2	数据字节 1							
3	数据字节 2							
...	...							
35	数据字节 31							
36	数据字节 32							

描述字节 1“状态字节”

位	位名称	位 = 1	位 = 0
0	TP	存在标签	不存在标签
1	AI	天线场非活动	天线场活动。如果读写头打开天线，则需设置此位。
2	WR-RDY	将数据写入标签的用户数据范围就绪	无命令启动或“将数据写入标签的用户数据范围”未就绪或发生错误
3	RD-RDY (1)	从标签的用户数据范围读取数据就绪，或在标签状态改变时，评估单元会发送 UID	无命令启动或“从标签的用户数据范围读取数据”未就绪或发生错误
4	UD	“访问标签的用户数据范围”模式处于活动状态	“读取标签的 UID”模式已激活
5	EA	“在消息更改时接收 UID”模式处于活动状态	“请求时读取 UID”模式已激活
6	DR-RDY	评估单元的诊断数据读取响应就绪，且在响应缓冲区中可用。 编码： 字节 2：诊断消息数 字节 3：Function_Num， 字节 4：Error Decode， 字节 5：Error_Code_1， 字节 6：Error_Code_2 (2) 字节 7：...	读取未开始或评估单元诊断数据未就绪
7	Diag	发生评估单元诊断，但尚未写入响应缓冲区。响应缓冲区仍包含标签数据。诊断数据将在检测到控制器设置了 DR 控制位后复制到响应缓冲区	无诊断可用

- (1) 根据所选模式通过设置 UD 或 EA 设置的位。
- (2) 有关诊断消息的编码，请参阅表 1.7。

描述字节 2...36“数据字节 1...32”

根据选择的模式，这一数据范围包含评估单元读取的命令响应或诊断信息。

12.2.5 “读取标签的 UID”模式

在此模块中，控制器可读取标签的 UID。可能有两种不同的读取模式：

- 请求时读取 UID
- 每当评估单元检测到 UID 数据变化时接收 UID

控制器的过程输出映像 (RWH RW)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	DR (3)	ER	UR = 0 (1)	RD (2)	0	AO	0
2	未使用							
...	...							
36	未使用							

描述字节 1“控制字节”

位	值	说明	备注
AO	0	“天线场打开”请求处于非活动状态	激活天线场
	1	“天线场关闭”请求	禁用天线场
RD (2)	0	无 UID 读取请求	将在控制器的过程输入映像的数据字节 2...36 中删除 UID 长度/数据
	1	UID 读取请求	RD 必须保持为 1 才能读取 UID。过程输入映像的数据字节 2...36 中将传输 UID 长度/数据
UR (1)	0	选中“读取 UID”模式	必须设置为 0，以便读取标签的 UID (默认值)
ER (2) (4)	0	选中“请求时读取 UID”模式	在控制器发送请求后读取 UID
	1	选中“更改时接收 UID”模式	请参阅 (4)
DR (3)	0	无读取请求	过程输入映像的数据字节 2 ... 36 设置为 0x00
	0 -> 1	读取评估单元的诊断	-
	1	诊断读取请求已激活	DR 必须保持为 1，直到有命令响应

- (1) 如果位 DR、RD 和 WR 设置为 0 => 无活动命令，则可始终更改模式。
- (2) 仅当位 UR 设置为 0 时，才能评估位 RD。不允许同时激活位 DR 和 ER！
- (3) 仅当 ER 和 RD 设置为 0 时，才能读取诊断。仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估诊断才可用。否则，命令响应会在命令响应的字节 2...36 内返回默认数据“0x00”。
- (4) 如果位 ER 和 RD 设置为 1，当检测到位 TP 发生变化时，UID 的读取过程将开始。因此，当标签的状态从“不存在”更改为“存在”，以及从“存在”更改为“不存在”时，用户仅会从评估单元收到一条消息。这有助于限制控制器的读取请求。此外，以太网数据流量将降低。

描述字节 1“控制字节”设置为默认值 0x00。模式：请求时读取 UID，天线场打开。

控制器的过程输入映像 (RWH RW)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Diag	DR-RDY	EA	UD=0	RD-RDY (1)	0	AI	TP
2	UID 数据长度读取							
3	UID 数据字节 1 (MSBy)							
4	UID 数据字节 2							
...	...							
18	UID 数据字节 16							
...	...							
35	0x00							
36	0x00							

描述字节 1“状态字节”

位	值	说明	备注
TP	0	在天线前面未检测到标签	-
	1	在天线前面检测到标签	设置此位，直到读写头检测到标签，而无论“数据保持时间”通道参数的设置如何。
AI	0	“天线场打开”请求处于活动状态	-
	1	“天线场关闭”请求处于活动状态	-
RD-RDY (1)	0	UID 读取已停止	将在控制器的过程输入映像的数据字节 2...36 中删除 UID 长度/数据。
	1	UID 读取已开始	每当 TP 位更改时，控制器的过程输入映像的数据字节 2...18 中将传输 UID 长度/数据。
DU	0	“读取 UID”模式处于活动状态	所选模式的反馈
EA (1)	0	“请求时读取 UID”模式处于活动状态	
	1	“更改时接收 UID”模式处于活动状态	
DR-RDY	0	没有诊断读取请求或诊断数据未就绪	-
	1	评估单元的诊断读取请求已就绪	错误代码： 字节 2：诊断消息数 字节 3：Function_Num， 字节 4：Error_Decode， 字节 5：Error_Code_1， 字节 6：Error_Code_2 字节 7：...
Diag	0	未检测到错误	-
	1	有评估单元诊断可用	

(1) 仅当设置位 ER 时才有效。通过评估位 TP 或字节“UID 数据长度读取”，用户可评估是否检测到新标签。

描述字节 2“UID 数据长度读取”

UID 数据长度读取。从标签读取的 UID 的数据长度 [字节]。

如果读写头没有检测到标签，此数据场将设置为 0x00。

描述字节 3 ... 6/10/14/18“UID 数据字节”

读取标签的 UID，长度为 32/64/96/128 位。未使用的字节设置为 0x00。

如果读写头没有检测到标签，此数据场将设置为 0x00。

描述字节 19 ... 36

始终设置为 0x00。

12.2.6 “读取标签的 UID”模式示例

请求时读取 UID

字节 1	控制字节	备注
1	00h	读取 UID
		作为响应，收到当前 UID。
2	00h	再次读取 UID
		作为响应，收到当前 UID。
...	...	...

如果控制器知道标签何时位于天线的读取场内，则此模式是理想之选(→ 13.2 请求时读取 UID)。

自动接收 UID

字节 1	控制字节	备注
1	28h	读取 UID
		在返回的消息中，收到当前 UID
2	-	如果天线检测到 UID 数据场内发生更改，则将发送新的 UID 数据。
...	...	如果天线检测到 UID 数据场内发生更改，则将发送 UID 数据。

如果控制器不知道标签何时位于天线的读取场内，则此模式是理想之选。仅在天线检测到标签状态“标签在场内”/“标签未在场内”更改时，评估单元才发送 UID 数据(→ 13.3 自动读取 UID)。

12.2.7 “读取/写入标签的用户数据范围”模式

在此模式下，可读取或写入标签的用户数据范围。

控制器的过程输出映像 (RWH RW)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	DR (3)	0	UR (1)	RD (2)	WR (2)	AO	0
2	读取/写入数据长度							
3	16 位起始地址 [D15...D8]							
4	16 位起始地址 [D7...D0]							
5	未使用 / 写入数据字节 1							
...	...							
36	未使用 / 写入数据字节 32							

描述字节 1“控制字节”

位	值	说明	备注
AO	0	“天线场打开”请求处于非活动状态	激活天线场
	1	“天线场关闭”请求	禁用天线场
WR (2)	0	无写入请求	-
	0 -> 1	“将用户数据写入标签”请求	数据字节 5 ... 36 会写入标签
	1	写入请求已激活	WR 必须保持为 1，直到有命令响应
RD (2)	0	无读取请求	过程输入映象的数据字节 2 ... 36 设置为 0x00
	0 -> 1	“读取标签的用户数据”请求	-
	1	读取请求已激活	RD 必须保持为 1，直到有命令响应
UR (1)	1	选中“读取/写入标签的用户数据”模式	必须设置为 1，以便读取/写入标签的用户数据
DR (3)	0	无读取请求	过程输入映象的数据字节 2 ... 36 设置为 0x00
	0 -> 1	读取评估单元的诊断	-
	1	诊断读取请求已激活	DR 必须保持为 1，直到有命令响应

(1) 如果位 DR、RD 和 WR 设置为 0 => 无活动命令，则可始终更改模式。

(2) 不允许同时激活位 DR、WR 和 RD！请确保在激活位 RD 或 WR 之前，设置读取长度和 16 位起始地址。

(3) 仅当在命令响应内设置位“Diag”时，评估单元的诊断才可用。否则，评估单元会在命令响应的字节 2...36 内返回默认数据“0x00”。

描述字节 2“写入数据长度”

读取数据长度或写入数据长度，上限 32 个字节。

描述字节 3... 4“16 位起始地址”

读取或写入数据的用户数据范围的起始地址。

描述字节 5... 36“未使用 / 写入数据字节”

在读取模式下，将忽略这些字节。

在写入模式下，必须将要写入的数据复制到此数据范围（写入数据字节 1 ... 32）。

控制器的过程输入映像 (RWH RW)

字节编号	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Diag	DR-RDY	0	UD=1	RD-RDY	WR-RDY	AI	TP
2	读取/写入数据长度							
3	读取数据字节 1/未使用							
4	读取数据字节 2/未使用							
...	...							
34	读取数据字节 32/未使用							
...	...							
36	0x00							

描述字节 1“状态字节”

位	值	说明	备注
TP	0	在天线前面未检测到标签	-
	1	在天线前面检测到标签	设置此位，直到读写头检测到标签，而无论“数据保持时间”通道参数的设置如何。
AI	0	“天线场打开”请求处于活动状态	-
	1	“天线场关闭”请求处于活动状态	-
WR-RDY	0	未检测到命令请求、命令执行生效或发生错误。	-
	1	命令执行已就绪	-
RD-RDY	0	未检测到命令请求或命令执行生效	将在控制器的过程输入映像内删除读取的字节数和在字节 [2...17] 中读取的数据。
	1	命令执行已就绪	未设置 Diag 位 命令执行正常进行 将在控制器的过程输入映像的数据字节 2...17 中设置读取长度/读取数据字节。 设置了 Diag 位 命令执行无法正常进行。 读取长度 / 读取数据的字节数设置为 0。
UD	1	“读取/写入标签的用户数据”模式处于活动状态	所选模式的反馈
DR-RDY	0	没有诊断读取请求或诊断数据未就绪	-
	1	没有诊断读取请求或诊断数据未就绪	错误代码： 字节 2：诊断消息数 字节 3：Function_Num， 字节 4：Error Decode， 字节 5：Error_Code_1， 字节 6：Error_Code_2 字节 7：...
Diag	0	未检测到错误	-
	1	有评估单元诊断可用	可能发生取决于或不取决于通道的错误

描述字节 2“写入数据长度”

读取数据长度或写入数据长度。

描述字节 3...36“读取数据字节 1...32”

- 在写入模式下，这些字节设置为 0x00。
- 在读取模式下，此数据范围包含标签的用户数据范围的数据。
未使用的字节设置为 0x00。
- 在“读取诊断”模式下，此数据范围包含详细的错误代码。

12.2.8 “读取/写入标签的用户数据范围”模式示例

从 IO 通道读取“标签的用户数据范围”

字节 1	控制字节	备注
1	18h	读取“用户数据范围”
2	10h	
3	01h	要从其读取的地址偏移，此处 102h = 514
4	02h	
5..36	00h	保留

作为响应，评估单元传输用户数据范围的数据(→ 13.6 读取标签的用户数据范围)。

从 IO 通道读取“诊断信息”

字节 1	控制字节	备注
1	40h	读取诊断
2..36	00h	保留

作为响应，评估单元传输诊断数据(→ 13.4 读取诊断信息)。

将数据写入“标签的用户数据范围”

字节 1	控制字节	备注
1	14h	控制字节：读取“用户数据范围”
2	10h	作为响应，评估单元传输用户数据范围的数据
3	01h	要从其读取的地址偏移，此处 102h = 514
4	02h	
5..36	00h	保留

作为响应，评估单元发送诊断数据(→ 13.7 将用户数据范围写入标签)。

在更改为另一种模式之前，必须重置处于活动状态的模式。

示例：18h -> 10h -> 14h -> 10h -> 50h -> 18h

14 评估单元的 ASCII 协议

评估单元的 ASCII 协议在 TCP/IP 连接的用户数据场内传输。

14.1 评估单元的 ASCII 数据帧格式

14.1.1 发送主机请求

字符编号	内容	备注
01...04	标签编号 [0001...9999]	标签编号是主机可以发送给评估单元的唯一标识符 (1)。它使得主机能够检查评估单元的响应是否与该命令有关。“0000”保留，无法使用。
05	分隔符 []	默认设置：“_” = 0x5F (2)
06...09	帧长度 [0003...nnnn]	帧长度描述电报总长度，包括行尾字符。以十进制编码形式指示。(1)
10	分隔符 []	默认设置：“_” = 0x5F (2)
11...12	命令代码 [CU,CI,RU,RI]	命令代码，2 个字符 请参阅 XX 了解命令代码
13	分隔符 []	默认设置：“_” = 0x5F (2)
14...nn	命令数据	命令参数 请参阅 XX 了解命令代码
nn+1 .. nn+2	行尾字符 <CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA。必须随每一个命令一起使用。

(1) 标签编号和电报长度必须在命令请求中一起发送。允许忽略这些并发送以“命令代码”开头的命令请求。

(2) 分隔符可通过命令 CU 设置。

14.1.2 评估单元发送的响应

字符编号	内容	备注
01...04	标签编号 [0001...9999]	主机发送的标签编号由评估单元镜像 (1)
05	分隔符 []	默认设置：“_” = 0x5F (2)
06...09	帧长度 [XXXX]	帧长度描述响应的电报总长度，包括行尾字符。以十进制编码形式指示。(1)
10	分隔符 []	默认设置：“_” = 0x5F (2)
11...12	响应代码 [XX]	主机发送的命令代码在响应代码中镜像。 请参阅 XX 了解响应代码
13	分隔符 []	默认设置：“_” = 0x5F (2)
14...nn	命令响应 [XX..XX]	命令响应。 请参阅 XX 了解响应代码
nn+1 .. nn+2	行尾字符 <CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

(1) 仅当主机在命令请求中发送了标签编号时，评估单元才发送标签编号和帧长度。

(2) 评估单元发送命令“CU”定义的分隔符。

14.2 设置数据通信

在主机建立 TCP/IP 连接之后，必须首先设置评估单元的参数。然后，主机可更改为“数据交换”模式（→ 10.2 通过以太网 TCP/IP 进行通信）。

14.2.1 评估单元的配置

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	CU	“配置评估单元”命令代码
03	_	分隔符。对于此命令，其必须设置为 "underscore" = 0x5F
04..05	00	故障安全模式 [00] = 如果 TCP 连接关闭，IO 输出将关闭 [01] = 如果 TCP 连接关闭，IO 输出将保持连接关闭前的最后一个状态
06	_	分隔符
07..08	00	控制 IO 输出驱动程序的寄存器 1 [00] = 默认值
09	_	分隔符
10..11	00	控制 IO 输出驱动程序的寄存器 2 [00] = 默认值
12	_	分隔符
13..14	00	标签编号 [00] = 主机未发送标签编号 [01] = 主机发送了标签编号
15	_	分隔符
16..17	00	保留
18	_	“设置分隔符”。此字符用于主机和评估单元之间的以下通信。可以设置 UNICODE UTF-8 代码的每个字符。例外情况： 如果设置了字符 '#' = 0x23，主机将发送下一个数据帧，无任何分隔符。然后，评估单元还将发送不含分隔符的响应。
19..20	AS	数据格式 [AS] = ASCII UNICODE UTF-8 代码页 437 格式
21..22	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

CU_01_00_00_00_00_AS<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
1107_0032_CU_00_00_00_01_00_AS<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
CU_00_00_00_00_00_AS<CR/LF>	分隔符设置为 "_" 的命令
CU_00_00_00_00_00_#AS<CR/LF>	分隔符设置为 "#" 的命令 -> 以下数据通信无分隔符

注释

- 仅当 TCP 连接关闭，然后再次打开时，才能重新配置。
- 命令的帧格式为静态。主机未发送标签编号和电报长度。
- 可使用命令 "GU<CR/LF>" 读取评估单元的配置。响应对应于 "CU" 命令的响应。
- 此命令的分隔符必须为 "_" = 0x5F。

评估单元的响应：

字符编号	内容	备注
01..02	CU	"配置评估单元"命令的响应代码
03	_	在此响应中，所有分隔符均为 "_" = 0x5F，而无论"分隔符设置"的设置如何
04..05	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
06	_	分隔符
07..08	00	故障安全模式 [00] = 如果 TCP 连接关闭，IO 输出将关闭 [01] = 如果 TCP 连接关闭，IO 输出将保持连接关闭前的最后一个状态
09	_	分隔符
10..11	00	控制 IO 输出驱动程序的寄存器 1 [00] = 默认值
12	_	分隔符
13..14	00	控制 IO 输出驱动程序的寄存器 2 [00] = 默认值
15	_	分隔符
16..17	00	确认"标签编号"模式 [00] = 主机未发送标签编号 [01] = 主机发送了标签编号 从现在开始，设置此模式。
18	_	分隔符
19..20	00	保留
21	_	确认"分隔符设置"设置。 从现在开始，主机必须发送此字符。
22..23	AS	数据格式 [AS] = ASCII UNICODE UTF-8 代码页 437 格式
24..25	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

CU_00_00_00_00_00_00_AS<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
1107_0035_CU_00_00_00_00_01_00_AS<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
CU_00_00_00_00_00_00_AS<CR/LF>	分隔符设置为 "." 的响应
CU_00_00_00_00_00_00##AS<CR/LF>	分隔符设置为 "##" 响应的 -> 以下数据通信中无分隔符

注释

- 此响应中的分隔符始终为 "_" = 0x5F。

14.2.2 IO 通道配置

每个通道必须单独配置。未使用的通道不必配置。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	CI	"配置 IO 通道"命令代码
03	_	必须与命令 CU, "分隔符设置"字段中定义的字符相同。
04..05	01	要配置的 IO 通道编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	11	通道模式 [01] = 非活动状态 [02] = 输入 [03] = 输出 [11] = RFID 通道
09	_	分隔符
10..13	0000	数据保持时间, [毫秒] [0000 ... 2550]
14	_	分隔符
15..17	004	标签块的长度, 以字节为单位 [004,008,016,032,064,128,256]
18	_	分隔符
19..21	256	标签上的块数 -> 请参阅标签的文档 [001 ... 256]
22	_	分隔符
23..24	01	输出 L+ 上的过载保护 [00] = 关闭 [01] = 打开 (默认值)
25	_	分隔符
26..27	01	输出 C/Q0 上的过电流保护 [00] = 关闭 [01] = 打开 (默认值)
28	_	分隔符
29..30	00	TP 位和 UID 数据保持数据保持时间中设置的时间 [00] = 无数据保持时间 [01] = TP 位和 UID 数据保持稳定
31..32	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

CI_01_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>	不带标签编号, 带分隔符的命令
CI01110000004256010100<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0042_CI_01_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070032CI01110000004256010100<CR/LF>	带标签编号, 不带分隔符的命令

注释

- 仅当 TCP 连接关闭, 然后再次打开时, 才能重新配置。
- 可使用命令 "GI_XX<CR/LF>" 从评估单元读取 IO 通道的配置; XX 代表 IO 通道编号。响应对应于 "CI" 命令的响应。
- 主机可发送的可能的命令取决于预设置通道模式。有关更多信息, 请参阅命令描述(→ 14.3 数据交换帧)。

评估单元响应：

字符编号	内容	备注
01..02	CI	"配置 IO 通道"命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU, "分隔符设置"字段中定义的字符相同
04..05	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
06	_	分隔符
07..08	01	通道模式 [01] = 非活动状态 [02] = 输入 [03] = 输出 [11] = RFID 通道
09	_	分隔符
10...11	11	要配置的 IO 通道编号 [01..04]
12	_	分隔符
13..16	0000	数据保持时间, [毫秒] [0000 ... 2550]
17	_	分隔符
18..20	004	标签块的长度, 以字节为单位 [004,008,016,032,064,128,256]
21	_	分隔符
22..24	256	标签上的块数 -> 请参阅标签的文档 [001 ... 256]
25	_	分隔符
26..27	01	输出 L+ 上的过载保护 [00] = 关闭 [01] = 打开 (默认值)
28	_	分隔符
29..30	01	输出 C/Q0 上的过电流保护 [00] = 关闭 [01] = 打开 (默认值)
31	_	分隔符
32..33	00	TP 位和 UID 数据保持数据保持时间中设置的时间 [00] = 无数据保持时间 [01] = TP 位和 UID 数据保持稳定
34..35	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

CI_01_00_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>	不带标签编号, 带分隔符的响应
CI0100110000004256010100<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0045_CI_01_00_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070034CI0100110000004256010100<CR/LF>	带标签编号, 不带分隔符的响应

14.3 数据交换帧

14.3.1 读取 IO 通道输入

在“输入”和“输出”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	RA	“读取所有输入”命令代码
03	_	必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要从中读取的 IO 通道的编号 [01..04]
06..07	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

RA_01<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
RA01<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0017_RA_01<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070014RA01<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元响应：

字符编号	内容	备注
01..02	RA	“读取所有输入”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	从中读取的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..11	00	通道输入 C/Qi 的状态 [00] = 关闭 [01] = 打开
12	_	分隔符
13..14	00	通道输入 IQ 的状态 [00] = 关闭 [01] = 打开
15	_	分隔符
16..17	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

RA_01_00_00_00<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
RA01000000<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0026_RA_01_00_00_00<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070020RA01000000<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

14.3.2 将输出写入 IO 通道

在“输出”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	WO	“写入输出”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	通道输出 C/Q0 的状态 [00] = 关闭 [01] = 打开
09	_	分隔符
10..11	00	已启用高电流（仅对通道 IO-3 和 IO-4 有效） [00] = 关闭 [01] = 打开
12..13	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

WO_01_00_00<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
WO010000<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0023_WO_01_00_00<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070023WO010000<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元响应：

字符编号	内容	备注
01..02	WO	“写入输出”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..11	00	通道输入 C/Qi 的状态 [00] = 关闭 [01] = 打开
12	_	分隔符
13..14	00	通道输入 IQ 的状态 [00] = 关闭 [01] = 打开
15	_	分隔符
16..17	00	“已启用高电流”的状态（仅对通道 IO-3 和 IO-4 有效） [00] = 关闭 [01] = 打开
18..19	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

WO_01_00_00_00_00<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
WO0100000000<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0029_WO_01_00_00_00_00<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070022WO0100000000<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

14.3.3 读取标签的 UID

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	RU	“读取 UID”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要从中写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06..07	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

RU_01<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
RU01<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0040_RU_01<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
RU01<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元响应：

字符编号	内容	备注
01..02	RU	“读取 UID”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要从中写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..11	08	从标签读取的 UID 的长度（示例） [字节]
12	_	分隔符
13..nn	0F..CE	从标签读取的 UID（示例）
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

RU_01_00_08_0FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
RU0100080FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0040_RU_01_00_08_0FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070034RU0100080FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

14.3.4 从标签自动读取 UID

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	XU	“自动接收 UID”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06..07	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

XU_01<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
XU01<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0017_XU_01<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070014XU01<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元响应：

字符编号	内容	备注
01..02	XU	“自动接收 UID”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要从中写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..11	08	从标签读取的 UID 的长度 (示例) [字节]
12	_	分隔符
13..nn	0F..CE	从标签读取的 UID (示例)
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

XU_01_00_08_0FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
XU0100080FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0040_XU_01_00_08_0FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070034XU0100080FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

如果主机不知道标签何时位于读写头的读取场内，则此命令是理想之选。仅在读写头检测到标签状态“标签在场内”/“标签未在场内”更改时，评估单元才发送 UID 数据。

示例

主机请求	评估单元的命令响应	IO 通道状态
XU_01<CR/LF>	XU_01_00_00<CR/LF>	未检测到标签
<无>	XU_01_00_04_023A324E<CR/LF>	检测到标签
<无>	XU_01_00_00<CR/LF>	未检测到标签
<无>	XU_01_00_08_0FE0A23C4A5612CE<CR/LF>	检测到新标签

14.3.5 读取标签的用户数据内存

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	RD	“读取用户数据”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要从中读取的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..11	00100	标签的读取起始地址（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的长度。
12	_	分隔符
13..16	0008	要从标签读取的字符数（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的长度。
17..18	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

RD_01_00100_0012<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
RD010010000012<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0028_RD_01_00100_0012<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070023RD01001000012<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元的响应：

字符编号	内容	备注
01..02	RD	“读取用户数据”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 “DI” 读取
09	_	分隔符
10..14	00100	数据的读取起始地址（示例）
15	_	分隔符
16..19	0008	读取的字符数
20..27	_	分隔符
28..nn	Plant A12B	从标签读取的字符（示例）
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

RD_01_00_08_PLANT A12B<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
RD010008PLANT A12B<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0032_RD_01_00_08_PLANT A12B<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070028RD010008PLANT A12B<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

14.3.6 接收标签的用户数据内存

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	XD	“接收用户数据”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要从中读取的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..11	00100	标签的读取起始地址（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的长度。
12	_	分隔符
13..16	0008	从标签读取的字符数（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的长度。
17..18	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

XD_01_00100_0008<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
XD010010000008<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0028_XD_01_00100_0008<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070028XD010010000008<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元的响应：

字符编号	内容	备注
01..02	XD	“接收用户数据”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..14	00100	数据的读取起始地址（示例）
15	_	分隔符
16..19	0008	读取的字符数（示例）
20..27	_	分隔符
28..nn	PLANT A12B	从标签读取的字符（示例）
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

XD_01_00_08_PLANT A12B<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
XD010008PLANT A12B<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0032_XD_01_00_08_PLANT A12B<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070032XD010008PLANT A12B<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

如果主机不知道标签何时位于天线的读取场内，则此命令是理想之选。仅在天线检测到标签状态“标签在场内”/“标签未在场内”更改时，评估单元才发送标签的用户数据内存。

示例

主机请求	评估单元的命令响应	IO 通道状态
XD_01_00100_0008<CR/LF>	XD_01_00_00<CR/LF>	未检测到标签
<无>	XD_01_00_08_PLANT A12B<CR/LF>	检测到标签
<无>	XD_01_00_00<CR/LF>	未检测到标签
<无>	XD_01_00_08_MATERIAL 5<CR/LF>	检测到新标签

14.3.7 写入标签的用户数据内存

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	WR	“写入用户数据内存”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	IO 通道编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..11	00100	起始地址（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的地址范围。 [000 ... 65535]
12	_	分隔符
13..16	0008	要写入标签的字符数（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的长度。 [0001 ... 1400]
17..24	Prod.015	要写入标签的字符
25..26	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

WR_01_00100_0008Prod.015<CR/LF><CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
WR01001000008Prod.015<CR/LF><CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0037_WR_01_00100_0008_Prod.015<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070031WR01001000008Prod.015<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元的响应：

字符编号	内容	备注
01..02	WR	“读取用户数据内存”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..14	00100	写入数据的起始地址（示例）(1)
15	_	分隔符
16..19	0008	已写入标签的字符数（示例）(1)
20..27	_	分隔符
28..nn	Prod.015	已写入标签的字符（示例）(1)
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

WR_01_00_00100_0008_Prod.015<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
WR0100001000008Prod.015<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0040_WR_01_00_00100_0008_Prod.015<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070033WR0100001000008Prod.015<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

(1) 如果执行命令而无任何错误，则评估单元将使用主机设置的值返回起始地址、字符数和数据。请注意，命令不会从标签读取回，但仅会镜像回评估单元发送的字符。

2) 如果发生错误，起始地址设置为 "00000"，字符数设置为 "0000"。评估单元未发送字符。

14.3.8 写入验证标签的用户数据内存

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	WV	“写入验证用户数据内存”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	IO 通道编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..11	00100	起始地址（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的地址范围。 [000 ... 65535]
12	_	分隔符
13..16	0008	要写入标签的字符数（示例）。请注意标签的数据表中指出的可能的长度。 [0001 ... 1400]
17..24	Prod.015	要写入标签的字符
25..26	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

WV_01_00100_0008Prod.015<CR/LF><CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
WV01001000008Prod.015<CR/LF><CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0037_WV_01_00100_0008_Prod.015<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070031WV01001000008Prod.015<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元响应：

字符编号	内容	备注
01..02	WV	“读取用户数据”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..14	00100	写入数据的起始地址（示例）(1)
15	_	分隔符
16..19	0008	已写入标签的字符数（示例）(1)
20..27	_	分隔符
28..nn	Prod.015	标签写入和读取回的字符（示例）(2)
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

WV_01_00_00100_0008_Prod.015<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
WV0100001000008Prod.015<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0040_WV_01_00_00100_0008_Prod.015<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070033WV0100001000008Prod.015<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

(1) 如果可以正确执行命令，将发送回以下数据：

- 标签的用户内存范围的起始地址
- 已写入标签的字符数
- 从标签的用户数据内存读取回的字符

(2) 如果发生错误，起始地址设置为 "00000"，字符数设置为 "0000"。评估单元未发送字符。

14.3.9 关闭读写头的天线场

在“RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	AN	“天线场关闭”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07	00	设置天线状态 [00] = 天线关闭 [01] = 天线打开
06..07	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

AN_01_01<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
AN0101CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0020_AN_01_01<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070016AN0101<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元的响应：

字符编号	内容	备注
01..02	AN	“关闭天线场”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..11	03	诊断代码编号。每个代码具有 4 个字符。 [00..04]
12..13	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

AN_01_00_00<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
AN010000<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0023_AN_01_00_00<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070010AN010000<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

14.3.10 读取评估单元的诊断信息

在“输入、输出和 RWH”通道模式下支持此命令。

主机命令：

字符编号	内容	备注
01..02	DI	“读取诊断”命令代码
03	_	分隔符。必须与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同。
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06..07	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

DI_01<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的命令
DI01<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的命令
1107_0017_DI_01<CR/LF>	带标签编号和分隔符的命令
11070014DI01<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的命令

评估单元的响应：

字符编号	内容	备注
01..02	DI	“读取诊断”命令的响应代码
03	_	分隔符。与命令 CU，“分隔符设置”字段中定义的字符相同
04..05	01	要写入的 IO 通道的编号 [01..04]
06	_	分隔符
07..08	00	诊断信息 [00] = 无诊断信息 [01] = 有诊断信息。可使用命令 "DI" 读取
09	_	分隔符
10..11	03	诊断代码编号。每个代码具有 4 个字符。 [00...04]
12	_	分隔符
13..nn	F4..00	诊断代码 (示例)
nn+1..nn+2	<CR/LF>	行尾字符 0xD、0xA

示例：

DI_01_00_03_F4FE0100F4FE0300F4FE8900<CR/LF>	不带标签编号，带分隔符的响应
DI010003F4FE0100F4FE0300F4FE8900<CR/LF>	不带标签编号和分隔符的响应
1107_0048_DI_01_00_03_F4FE0100F4FE0300F4FE8900<CR/LF>	带标签编号和分隔符的响应
11070042DI010003F4FE0100F4FE0300F4FE8900<CR/LF>	带标签编号，不带分隔符的响应

15 ASCII 协议的数据帧示例

15.1 发送评估单元和 IO 通道的配置

1. 主机发送的“配置评估单元”命令

```
CU_01_00_00_00_00_AS<CR/LF>
```

主机：设置评估单元的默认参数。

评估单元发送的响应

```
CU_00_00_00_00_00_AS<CR/LF>
```

评估单元：评估单元就绪

2. 主机发送的“配置通道 IO-1 作为 RFID 通道”命令

```
CI_01_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>
```

主机：使用标签的默认参数将通道 IO-1 设置为 RFID 通道

评估单元发送的响应

```
CI_01_00_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>
```

评估单元：在通道 IO-1 上写入数据完成

3. 主机发送的“配置通道 IO-2 作为 RFID 通道”命令

```
CI_01_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>
```

主机：使用标签的默认参数将通道 IO-2 设置为 RFID 通道

评估单元发送的响应

```
CI_01_00_11_0000_004_256_01_01_00<CR/LF>
```

评估单元：在通道 IO-2 上写入数据完成

4. 主机发送的“配置通道 IO-3 作为输入”命令

```
CI_03_02_0000_000_000_01_01_00<CR/LF>
```

主机：将通道 IO-3 设置为输入

评估单元发送的响应

```
CI_03_00_02_0000_000_000_01_01_00<CR/LF>
```

评估单元：在通道 IO-3 上写入数据完成

5. 主机发送的“配置通道 IO-4 作为输出”命令

```
CI_01_03_0000_000_000_01_01_00<CR/LF>
```

主机：使用默认参数将通道 IO-4 设置为输出

评估单元发送的响应

```
CI_04_00_03_0000_000_000_01_01_00<CR/LF>
```

评估单元：在通道 IO-4 上写入数据完成

15.2 从标签读取 UID

主机发送的命令

RU_01<CR/LF>

评估单元发送的响应

RU_01_00_00_0000000000000000<CR/LF>

15.3 从标签接收 UID

主机发送的命令

XU_01<CR/LF>

评估单元发送的响应

XU_01_00_00_0000000000000000<CR/LF>

...

评估单元发送的响应

XU_01_00_08_0FE0A23C4A5612CE<CR/LF>

...

评估单元发送的响应

XU_01_00_00_0000000000000000<CR/LF>

15.4 从评估单元读取诊断信息

主机发送的命令

DI_01<CR/LF>

评估单元发送的响应

DI_01_00_03_F4FE0100F4FE0300F4FE8900<CR/LF>

15.5 读取标签的用户数据内存

主机发送的命令

RD_01_0005_0019<CR/LF>

评估单元发送的响应

RD_01_00_0005_0019_ifm electronic gmbh<CR/LF>

15.6 接收标签的用户数据内存

主机发送的命令

XD_01_0005_0019<CR/LF>

评估单元发送的响应

XD_01_00_00100_0000<CR/LF>

> 未检测到标签

...

评估单元发送的响应

XD_01_00_0005_0019_ifm electronic gmbh<CR/LF>

> 检测到标签

...

评估单元发送的响应

XD_01_00_00100_0000<CR/LF>

> 未检测到标签

15.7 写入标签的用户数据内存

主机发送的命令

WR_01_0008_00034_Plant 203, Engine 3203142475, pass<CR/LF>

评估单元发送的响应

WR_01_00_0008_00034_Plant 203, Engine 3203142475, pass<CR/LF>

> 通过命令请求镜像评估单元发送的用户数据。

15.8 写入验证标签的用户数据内存

主机发送的命令

WV_01_0012_00034_Plant 203, Engine 3203142475, pass<CR/LF>

评估单元发送的响应

WV_01_00_0012_00034_Plant 203, Engine 3203142475, pass<CR/LF>

> 从标签读取评估单元发送的用户数据。

15.9 读取 IO 通道输入

主机发送的命令

RA_03<CR/LF>

评估单元发送的响应

RA_03_00_00_00<CR/LF>

15.10 将输出写入 IO 通道

主机发送的命令

```
WO_04_00_00<CR/LF>
```

评估单元发送的响应

```
WO_04_00_00_00_00<CR/LF>
```

15.11 关闭读写头的天线场

主机发送的命令

```
AN_01_00<CR/LF>
```

评估单元发送的响应

```
AN_01_00_00<CR/LF>
```

16 评估单元的错误代码

16.1 二进制协议的错误消息

错误在评估单元的命令响应的状态字节内用位“Diag”表示。如果有更多诊断消息，通道同时可传输最多 4 个诊断。

设备相关硬件诊断消息通过所有通道的 Diag 位表示，且用户可选择任意通道来读取诊断消息。未激活通道仅传输硬件诊断消息。

示例：

评估单元对诊断请求的响应，控制字节 = 0x40

C001F4FE9000

16.2 ASCII 协议的错误消息

错误在评估单元的命令响应中通过设置为“01”的位“Diag”表示。错误代码本身可使用命令“DI”读取。

示例：

评估单元对命令“DI”的命令响应

DI_01_01_01_F4FE9000<CR/LF>

注：这两种协议的错误代码类似。

16.3 故障代码

错误组 F1	错误代码	说明
标签/转发器	F1FE0200	标签不存在，标签已离开传输窗口
标签/转发器	F1FE0300	地址或命令与标签特征不匹配，内存大小无效
标签/转发器	F1FE0400	标签存在缺陷，更换标签或电池
标签/转发器	F1FE0500	标签内存溢出，UID > 16 字节
标签/转发器	F1FE0900	标签不支持的命令
标签/转发器	F1FE0A00	访问错误，如块被锁定。请参阅 ISO18000-x
标签/转发器	F1FE0B00	一般标签错误，不详细指明
标签/转发器	F1FE0C00	未知内部错误

错误组 F4	错误代码	说明
评估单元	F4FE0100	电源故障
评估单元	F4FE0200	硬件故障、短路和过载
评估单元	F4FE0201	超出容许温度
评估单元	F4FE0300	发生超时，读写头未正常工作
评估单元	F4FE0400	IO 服务器队列命令缓冲区溢出 (内部错误)
评估单元	F4FE0500	数据缓冲区溢出，内存分配(内部错误)
评估单元	F4FE0600	此模式不支持该命令(内部错误)
评估单元	F4FE8100	ID-Link 主站非活动，例如在通电后(内部错误)
评估单元	F4FE8200	内部 IO 端口服务器错误(内部错误)
评估单元	F4FE8300	无效的 IO 端口参数，如通道(内部错误)
评估单元	F4FE8400	命令 PUT 有关的特定供应商错误
评估单元	F4FE8500	IO 端口服务器重置通道
评估单元	F4FE8600	延迟 C/Q 输入或延迟 UID 的数据不可用 (内部错误)
评估单元	F4FE8700	尚不允许重新配置 IO 端口通道(内部错误)
评估单元	F4FE8800	IO 端口参数的参数标志未设置(内部错误)
评估单元	F4FE8900	ID-Link 主站检测到的一般错误
评估单元	F4FE8A00	ID-Link 主站检测到的 CRC 错误
评估单元	F4FE8B00	ID-Link 主站检测到找不到对象
评估单元	F4FE8C00	命令中的数据读取/写入范围无效
评估单元	F4FE8D00	IO 端口通道已重新配置
评估单元	F4FE8E00	读写头无法处理命令，如超出读写长度、标签内存错误、写入到被锁定的块
评估单元	F4FE8F00	超出标签数据长度(块大小 * 块数)
评估单元	F4FE9001	检测到输出驱动程序短路(C/Qo)

评估单元	F4FE9002	检测到输出驱动程序电压过低 (AUX 或 L+)
评估单元	F4FE9003	检测到输出驱动程序过载 (L+ 或 C/Qo)
评估单元	F4FE9004	检测到输出驱动程序过温
评估单元	F4FE9005	读写头断线
评估单元	F4FE9006	达到输出驱动程序上限
评估单元	F4FE9007	检测到 C/Qo 电压过低
评估单元	F4FE9008	检测到一般读写头错误
评估单元	F4FE9009	读写头通信错误
评估单元	F4FE900A	I ² C 通信错误 (内部错误)
评估单元	F4FE900B	I ² C 通信奇偶校验错误 (内部错误)
评估单元	F4FE9401	读写头检测到前端错误
评估单元	F4FE9402	读写头检测到一般错误
评估单元	F4FE9403	读写头检测到 ID-Link 错误
评估单元	F4FE9404	读写头检测到缓冲区溢出错误
评估单元	F4FEA000	检测到无效的命令代码
评估单元	F4FEA001	检测到无效的命令参数
评估单元	F4FEA002	检测到无效的命令数据
评估单元	F4FEA003	检测到无效的标签编号或标签长度
评估单元	F4FEA100	评估单元配置失败 (CR1 / CR2)
评估单元	F4FEA200	IO 通道配置失败 (内部错误)
评估单元	F4FEA300	C/Qi/IQ 输入读取 (内部错误)
评估单元	F4FEA400	写入输出 C/Qo 失败 (内部错误)
评估单元	F4FEA500	高电流设置失败 (内部错误)
评估单元	F4FEA600	UID 读取失败 (内部错误)
评估单元	F4FEA700	标签的用户数据内存读取失败 (内部错误)
评估单元	F4FEA800	写入标签的用户数据内存失败, 命令 WU (内部错误)
评估单元	F4FEA900	写入标签的用户数据内存失败, 命令 WV (内部错误)
评估单元	F4FEAA00	标签的用户数据内存验证失败, 命令 WV (内部错误)
评估单元	F4FEAB00	天线场开/关设置失败, 命令 AN
评估单元	F4FEAC00	ID-Link 主站无法读取标签块 (内部错误)

错误组 F5	错误代码	说明
通信用户 - 评估单元	F5FE0800	命令已由另一用户处理 (由评估单元表示)
通信用户 - 评估单元	F5FE8000	用户请求了多个命令 (DR, WR, Diag)
通信用户 - 评估单元	F5FE8100	尝试中止同步读取或写入命令
通信用户 - 评估单元	F5FE8300	异步读取的命令参数无效

错误组 F6	错误代码	说明
命令错误	F6FE0300	命令参数无效 (例如, 数据范围)