

RM30xx ProfiNet Kurzanleitung efector400





Inhalt

Die Beschreibung kann vom Anwendersystem Abweichungen enthalten, da es bei verschiedenen Hersteller oder Softwareversionen unterschiedliche Installationen geben kann!

Die Beschreibung wurde anhand einer Siemens S7 Version V5.4 + SP4 erstellt.

1	Installation	. 3
1.1	Software	. 3
1.2	Hardware	. 5
2	Einstellen der Drehgeberfunktion	. 6
2.1	Auswahl des richtigen Drehgebers:	. 6
2.2	Multiturn Drehgeber ifm Telegram 860 (Standard):	. 7
3	Einstellen der Messschritte (measuring range)	. 8
3.1	Beispiele Einstellung	. 9
3.2	Beispiele Einstellung mit High und Low Word	10
4	Variablenliste, Reset und Preset	11
4.1	Variablen anzeigen	11
4.2	Reset:	12
4.3	Preset:	12
5	Ansicht in TiA Portal	13
5.1		13
5.2	Einstellen der Drehgeberfunktion	14
5.3	Variablenliste, Reset und Preset:	14
6	Sonstiges	15

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Produktbeschreibung. Vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt uneingeschränkt für die betreffenden Applikationen eignet.
- Das Gerät entspricht den einschlägigen Vorschriften und EG-Richtlinien.
- Unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch können zu Funktionsstörungen des Gerätes oder zu unerwünschten Auswirkungen in Ihrer Applikation führen.
- Deshalb dürfen Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes nur durchgeführt werden durch ausgebildetes, vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal.



1 Installation

1.1 Software

 GSD Datei herunterladen unter <u>www.ifm.com</u> Artikel und dann unter [Weitere Informationen], [Software Download] Download der Geräte-Stamm-Daten Datei. Beispiel: RM3011 gsdml-Datei

Absolute Winkelko	dierer	
	Profibus (gsd)	ProfiNet (gsdml)
Singleturn/ Multiturn	RN3001, RM3006, RM3007, RM3008 >> gsd-DPV0 (zip) >> gsd-DPV2 (zip) >> Handbuch (pdf)	RM3011 » gsdml-Datei (zip) » Handbuch (pdf)
Singleturn/ Multiturn	RM3001, RM3004, RM3005 » gsd-DPV0 (zip) » Handbuch (pdf)	

2. Extras => GSD verwalten => GSDML installieren

IEMI and	ENS\STEP7\S7TMP Version Sprachen	
	Ordner suchen	
F	Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	
4	OK Abbrechen	F

3. weitere Feldgeräte => Encoder, ifm-Encoder auswählen (siehe Kapitel 2)

Standard (Optional): Für Steuerungen, die IRT*-Funktion unterstützen. Standard, keine PDEV: Für Steuerungen, die keine IRT-Funktion unterstützen.

- ifm] Heb 그 뭡 ()?	
Etheme(1) PROFINE T-10 System (100)	End Endie: Standard FRORBUS DP FRORBUS DP FRORBUS DP FRORBUS PA FRORBUS PA FRORBUS PA FRORBUS PA From Frid Devices From Frid Devices Frid D

*IRT = Isochronous Real Time (Taktrate <1ms; Jitter-Genauigkeit 1µs)



4. Drehgeber ins Projekt ziehen, Gerätenamen und Adresse vergeben

hort description:	im-ENCODER	
	ID Device itm-ENCODER (25Bit Absolute) with PROFINET-IO-functionality (RT, IRT, cyclic and acyclic communication , Clock synchronization), Resolution 13 bits steps per revolution plus 12Bit for Revolution counter	
)rder no./ firmware:	BM30xx / V10.0	
amily:	ifm electronic	
evice name:	ImENCODER	
Node in PROFINET I	Change neesse wumder	
Device number:	1 PROFINET-IO-System (100)	
IP address:	192.168.10.5 Ethernet	
Assign IP addres	s via IO controller	
Comment:		
	^	

5. Gerätenamen zuweisen

evice name:	ifm-ENCODER			Device	ifm electronic	i i i
vailable devic IP address	es: MAC address	Device type	Device name		Assign name	í.
192 168.10.5	00-0E-CF-04-28-	EF ifm electroni	c ifm-encoder		Node flashing test Duration (seconds)	3 •
Show only	devices of the sam	ne tvpe Γ Displ	av only devices with	out names	Flashing on	Flashing off
		Export	, , , ,			

6. Drehgeber Parametrieren

(siehe Kapitel 3)

7. Gewünschte Variablen einstellen

(siehe Kapitel 4)



1.2 Hardware

Übersicht und Anschluss



Port 1: Kommunikation zum Drehgeber



Power: Spannungsversorgung



Port 2: Kommunikation nach weiteren Feldgeräten





2 Einstellen der Drehgeberfunktion

2.1 Auswahl des richtigen Drehgebers

Standard (Optional): Für Steuerungen die IRT-Funktion unterstützen.

Singelturn:	8192 Signale
Multiturn:	8192 Signale x 4096 Umdrehungen

Standard, keine PDEV: Für Steuerungen die keine IRT-Funktion unterstützen

Singelturn:	8192 Signale
Multiturn:	8192 Signale x 4096 Umdrehungen

Für detaillierte Informationen siehe Betriebsanleitung

Hardwarekatalog :





2.2 Multiturn-Drehgeber ifm Telegram 860 (Standard)



Konfiguration (HW Konfig) => Eigenschaften Modul Access Point => Parametrieren

Einstellmöglichkeiten

Zählrichtung	
Code Sequence:	Counterclockwise / Clockwise
Freigabe Class 4	
Class 4 functionality:	Enable / Disable
Freigabe Messschritteinstell	ung
Scaling function control:	Enable Scaling / Disable Scaling
Messchritte pro Umdrehung	
Measuring units per rev.:	8192 (Werkseinstellung)
Messchritte Gesamt	
Total measuring range:	33554432 (Werkseinstellung)



3 Einstellen der Messschritte (measuring range)



Die Auflösung pro Umdrehung sind die Pulse die bei einer Umdrehung ausgegeben werden und die Umdrehungen sind die weiteren Pulse für eine weitere ganze Umdrehung.

Beispiel: 8192 x Umdrehungen 2 = Gesamt:16384 (1,2,...8192, 8193,...16383, 16384,1,2,...)

Eingabe der Zahlen

Maximale Schritte:

8192 Schritte x 4096 Umdrehungen = 33.554.432 Messschritte Die Umdrehungen dürfen niemals mehr als 4096 Umdrehungen ergeben, daher ist die Zahl der gesamten Messschritte zu vernachlässigen.

Beispiel: **7096** Schritte x 2048 Umdrehungen = 14.532.608 Messschritte => OK. **196** Schritte x <u>4097</u> Umdrehungen = 803.012 Messschritte => <u>nicht OK.</u>

Ganze Zahlen:

Bei der Eingabe dürfen nur ganze Zahlen verwendet werden. Beispiel: **8192** Schritte x <u>2,5</u> Umdrehungen = 20.480 Messschritte => <u>nicht OK.</u>



3.1 Beispiele Einstellung

Der Wert für die Auflösung (Pulse für eine Umdrehung) muss bei Auflösung pro Umdrehung eingegeben werden (Measuring units per Revolution):



.

🗐 Measuring units / Revolution -

2000

18000

Die Gesamtauflösung (Total Measuring range) muss berechnet werden Beispiel.: 2000 Pulse x 9 Umdrehungen = 18.000

		-				
Ξ	Total	measur	ing rang	je		
				-		

Standard:	Skalierfunktion	ausgeschaltet ((disable)
olunuuru.	Onalionalination	ausgesenaner	albabic

Auflösung pro Umdrehung 8192 x Umdrehungen 4096 = Gesamtauflösung 33.554.432

- ■ Scaling function control
 - ■ Alarm channel control
 - ■ Compatibility Mode V3.1
 - ■ Measuring units / Revolution
 - ■ Total measuring range

disable
disable
disable
8192
33554432

100 Schritte x 2 Umdrehungen (Gesamtauflösung 200):

	
Scaling function control	enable
E Alarm channel control	disable
–≝] Compatibility Mode V3.1	disable
— Measuring units / Revolution	100
—🗐 Total measuring range	200
terration of the second second	

360 Schritte x 1 Umdrehungen (Gesamtauflösung 360 Single Turn):

Scaling function control	enable
🗐 Alarm channel control	disable
🗐 Compatibility Mode V3.1	disable
🗐 Measuring units / Revolution	360
🗐 Total measuring range	360
Tolerated sign of life faults	1



3.2 Beispiele Einstellung mit High und Low Word

Bei manchen Steuerungen muss der Wert für die Gesamtauflösung (Total Measuring range) in einem high Word und in einem low Word umgerechnet werden.

Standard Einstellung 8192 Schritte x 4096 Umdrehungen:

-E scaling rancian condition	Disoble Stalling
— Measuring units per rev.	8192
–🗐 Total measuring range(units)hi	512
–🗐 Total measuring range(units)lo	0

8192 Schritte x 4096 Umdrehungen => 33.554.432 Gesamtschritte

33.554.432 Gesamtschritte in hex	=> <u>0200</u> <u>0000</u> hex
high word 0200 hex in dezimal	=> 512
low word 0000 hex in dezimal	=> 0

200 Schritte x 24 Umdrehungen – Enable Scaling:

Scaling function control	Enable Scaling
- Measuring units per rev.	200
– Total measuring range(units)hi	0
– Total measuring range(units)lo	4800
	200000000000000000000000000000000000000

200 Schritte x 24 Umdrehungen => 4800 Gesamtschritte

4800 Gesamtschritte in hex high word 0000 hex in dezimal low word 12C0 hex in dezimal => 0000 12C0 hex => **0**

200 Schritte x 1 Umdrehungen – Enable Scaling:

— Scaling function control	Enable Scaling
—	200
–📺 Total measuring range(units)hi	0
–📺 Total measuring range(units)lo	200
SUL B. I.I.	

=> 4800

200 Schritte x 1 Umdrehungen=> 200 Gesamtschritte200 Gesamtschritte in hex=> 0000 00C8 hexhigh word 0000 hex in dezimal=> 0low word 00C8 hex in dezimal=> 200



4 Variablenliste, Reset und Preset

4.1 Variablen Anzeigen

Simatic Manager => CPU 315-2 (Anwählen) TAB→ Zielsystem=> Variable beobachten/steuern

S.	👪 Var - [VAT_2 @DP-Diag\D - SIMATIC 300\CPU 315-2 PN/DP\S7-Programm(6) ONLINE]						
	🌃 Tabelle Bearbeiten Einfügen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe						
F							
6							
	Coperand Symbol Anzeigeformat Statuswert Steuerwert						
1	1 ED 100 DEZ L#33554431						
2	2 AD 100 HEX DVv#16#80000000 DVv#16#80000000			DVV#16#80000000			
3	ED 100 BIN 2#0000_0001_1111_1111_1111_1111_1111						
4							

Messwert Anzeigen:

Operand ED 100 (bei eingestellter E-Adresse 100...103) Anzeigeformat DEZ und Variablen beobachten.

Achtung: Bei Änderung der Eigenschaften, muss ein Reset durchgeführt werden um den aktuellen Wert anzuzeigen

Wort	Wo	Wort 0	
Funktion	Prozess-Istwert		
Bit	3130	2916	150
	0	Х	Х



4.2 Reset

Operand AD 100 (bei eingestellter E-Adresse 100...103) Anzeigeformat HEX und im Steuerwert (DW = Double Word) an 1. Stelle eine 8 schreiben für eine Wertänderung. Es wird nur die Änderung vom Statuswert von 0 auf 8 erkannt, beim Statuswert von 8 auf 8 wird keine Wertänderung durchgeführt

(Achtung! Nur während des Stillstands des Drehgebers durchführen)

Beispiel Reset:

OPERAND	ANZEIGEFORMAT	STATUSWERT	STEUERWERT
ED 100	Dez.:	L#5120	
AD 100	Hex.:	DW# 0 000 0000	8 <u>000 0000</u>

OPERAND	ANZEIGEFORMAT	STATUSWERT	STEUERWERT
ED 100	Dez.:	L#0 🔨	
AD 100	Hex.:	DW# 8 000 0000	8000 0000

4.3 Preset

Operand AD 100 (bei eingestellter E-Adresse 100...103) Anzeigeformat HEX und im Steuerwert (DW = Double Word) an 1. Stelle eine 8 schreiben für eine Wertänderung. Es wird nur die Änderung vom Statuswert von 0 auf 8 erkannt, beim Statuswert von 8 auf 8 wird keine Wertänderung durchgeführt

(Achtung! Nur während des Stillstands des Drehgebers durchführen)

Beispiel Preset:

OPERAND	ANZEIGEFORMAT	STATUSWERT	STEUERWERT
ED 100	Dez.:	L#0	
AD 100	Hex.:	DW# 0 000 0000	8 <u>000 0E10</u>

OPERAND	ANZEIGEFORMAT	STATUSWERT	STEUERWERT
ED 100	Dez.:	L#3600 🔨	
AD 100	Hex.:	DW# 8 000 0E10	8000 0E10

3600 (Dezimal) = 0E10 (Hex)



5 Ansicht in TiA Portal

Das Einbinden des Drehgebers erfolgt im TiA Portal wie in Kapitel 1-6 beschrieben, unterhalb die Ansichten zu den jeweiligen Abschnitten:

5.1 Installation

🗉 🗈 🗙 🏷 🍽 🗄 🛄 🖬 🗒 🖉 Online verbinden 🦉 Onlin <u>Å?</u> IB I 🛃 Topologiesicht 🛔 Netzsicht 🛐 Gerätesicht Optionen Verbindungen HMI-Verbindung Geräte & Netze - **= =** × Katalog 🚰 Topologiesicht 💼 Netzsicht 📑 Gerätesicht Optionen 1 Verbindunger ▼ 12 5 11 €.± n Filter Katal Controller
 HMI
 PC-Systeme Geräteb Quellpfad: geber_files\ProfiNet\GSDML-V2_2-IFM-RM30xx+RN30xx-20130802 npu top\Dreh Cim Antriebe & Starter
 Cim Netzkomponenten
 Cim Erfassen & Überwachen Inhalt des importierten Datei Version
GSDML-V2.2-IFM-RM30xx+RN30x... V2.2 Sprache Status Englisch, D... Bereits installiert Info Dezentralisi.. • Dezentrale Peripherie Feldgeräte Weitere Feldgeräte • []] PROFINET IO Drives
 Encoders Im ifm electronic gmbh
 Im ifm electronic
 Im Standard Multiturn
 ifm-ENCODER-MT1213 Im-ENCODERN

 Im Singleturn

 Im Standard, kein PDEV

 Im SIEMENS AG < III > Löschen Installieren Abbrechen 🕨 🚺 Gateway

GSDML Datei [Extras] und Drehgeber einfügen [Hardware-Katalog]

Gerätenamen vergeben [Online]

		Konfiguriertes I	PROFINET-C	Gerät				
		PROFINET-Ger	ifm-encoder					
		c	Gerätetyp:	ifm-ENCODER-MT1213				
		Online-Zugang						
		Typ der PG/PC-Sch	nittstelle:	PN/IE				
		PG/PC-Sch	nittstelle:	Intel(R) 82579LM Gigabit Network Co			ection 💌	1
		Nur falsch	parametriert	e Geräte anzeigen				
	Erreichbare Teiln	Nur falsch	parametriert e ohne Name	e Geräte anzeigen n anzeigen				
	Erreichbare Teiln IP-Adresse	Nur falsch Nur Geräte Nehmer im Netzwerk: MAC-Adresse	parametriert e ohne Name Gerät	e Geräte anzeigen n anzeigen PROFINET-Gerätename		Status		
.	Erreichbare Teiln IP-Adresse 192.168.0.2	Nur falsch Nur Geräte Nur Geräte NAC-Adresse 00-0E-CF-04-83-E8	parametriert e ohne Name Gerät OCD-Enc	e Geräte anzeigen n anzeigen PROFINET-Gerätename ifm-encoder		Status OK		





5.2 Einstellen der Drehgeberfunktion

5.3 Variablenliste, Reset und Preset

📑 📑 🔚 Projekt speichern 🝶 🐰 🗉 🔎	5	ŧ C	* 0		У Online ve	rbinden 🔊 C	nli	ne-Verbindung trennen 🏭 🕼 🔭 📥 🛄			
Projektnavigation [20		7_RM3011 ▶ PL	C_1 [CPU 1	212C AC/DC					
Geräte											
	1	101	' ≝' [19 lo 91 96 2	a oon oon ∕ ≥ 1						
5			i	Name	Adresse	Anzeigeforma	t	Beobachtungswert	Steuerwert	9	
20160107_RM3011		1		"Messchritte 1	%ID1	DEZ	•	21771			
🍟 Neues Gerät hinzufügen		2		"Messchritte 1-8"	%ID1	Bin		2#0000_0000_0000_0101_0101_0000_1011			
Geräte & Netze		3		"Reset"	%QD1	Hex		16#0000_0000	16#0000_0000		1 🚹
PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly]		4		"Reset"	%QD1	Bin		2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000			
Gerätekonfiguration		5			<hinzufüger< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></hinzufüger<>						
🖞 🛛 Online & Diagnose											
🕨 🛃 Programmbausteine											
Technologieobjekte											
🕨 🛅 Externe Quellen											
🕨 🔁 PLC-Variablen											
PLC-Datentypen											
 Beobachtungs- und Forcetabellen 											
Neue Beobachtungstabelle hinz.											
Beobachtungstabelle_1											
Forcetabelle											
Online-Sicherungen											



6 Sonstiges

