

Használati útmutató Áramlásérzékelő SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40



Tartalomjegyzék

10.1.4 Időtúllépés	29
10.2 A térfogatáram-felügyelet beállításai	30
10.2.1 Üzemmód kiválasztása	30
10.2.2 A belső csőátmérő meghatározása	30
10.2.3 OUT1 áramlás határérték-felügyelet konfigurálása	31
10.2.4 OUT2 áramlás határérték-felügyelet konfigurálása	31
10.2.5 OUT1 áramlás frekvenciajelének konfigurálása	31
10.2.6 OUT2 áramlás frekvenciajelének konfigurálása	32 _{HU}
10.2.7 OUT2 áramlás analóg kimenet konfigurálása	32
10.2.8 Az áramlás beállítása	33
10.2.9 Távoli kalibrálás	33
10.3 A hőmérséklet-felügyelet beállításai	34
10.3.1 OUT2 hőmérséklet felügyeleti határérték konfigurálása	34
10.3.2 OUT2 hőmérséklet frekvenciajel konfigurálása	34
10.3.3 OUT2 hőmérséklet analóg kimenet konfigurálása	34
10.4 Felhasználói beállítások (opcionális)	35
10.4.1 A standard kijelző konfigurálása	35
10.4.2 A standard áramlás-mértékegység beállítása	35
10.4.3 A közeg kiválasztása	35
10.4.4 Kijelző színváltás konfigurálása	36
10.4.5 A kimeneti logika beállítása	36
10.4.6 A mért érték csillapításának beállítása	36
10.4.7 A kapcsolási késleltetések beállítása	36
10.4.8 Kimenet állapot beállítása hiba esetére	36
10.4.9 A mért értékek görbéjének vevőspecifikus kalibrálása	37
	37
10.5.1 A min/max ertekek leolvasasa	37
10.5.2 Valamennyi parameter visszaallitasa a gyari alapertekekre	37
11 Működés	37
11.1 A folyamatérték leolvasása	37
11.2 A beállított paraméterek leolvasása	38
12 Műszaki adatok	38
13 Hibaelhárítás	38
14 Szervizelés	40
15 Gyári beállítás	40

1 Bevezető megjegyzés

Műszaki adatok, engedélyek, tartozékok és további információk: www.ifm.com.

Utasítás

> Reakció, eredmény

[...] Billentyű, gomb vagy kijelzett elem megnevezése

→ Kereszthivatkozás



Fontos megjegyzés

Nem megfelelés esetén hibás működés vagy zavar léphet fel.



Információ

Kiegészítő megjegyzés

VIGYÁZAT

Személyi sérülés veszélye. Enyhe, visszafordítható sérülést okozhat.

2 Biztonsági utasítások

- A termék beállítása előtt olvassa el a jelen dokumentumot és a termék teljes élettartama során tartsa meg.
- A termék korlátozás nélkül meg kell, hogy feleljen az adott felhasználási területnek és a környezeti körülményeknek.
- A terméket kizárólag rendeltetés szerint használja (→ 3 Funkciók és tulajdonságok).
- A terméket kizárólag az engedélyezett közegekkel használja (→ 12 Műszaki adatok).
- Amennyiben nem tartja be az üzemeltetési utasításokat vagy a műszaki adatokat, az személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
- A gyártó semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termékbe való illetéktelen beavatkozásból vagy az üzemeltető részéről helytelen használatból eredő következményekért.
- A beszerelést, a villamos csatlakozások kialakítását, a beállítást, üzemeltetést és karbantartást kizárólag a gépkezelő által arra feljogosított, szakképzett személy végezheti.

Védje a készülékeket és a kábeleket sérülés ellen.

3 Funkciók és tulajdonságok

A készülék folyékony és légnemű közegek felügyeletére használatos. Az alábbi folyamatkategóriákat érzékeli: áramlás és közeghőmérséklet.

Alkalmazási terület

- Levegő
- Víz
- Glikolos oldatok (referencia közeg: 35 % etilénglikol oldat)
- Alacsony viszkozitású olajok (viszkozitás: ≤ 40 mm²/s 40 °C-on; ≤ 40 cSt 104 °F-on)
- Magas viszkozitású olajok (viszkozitás: ≥ 40 mm²/s 40 °C-on; ≥ 40 cSt 104 °F-on)

A felügyelendő közeg kiválasztása \rightarrow 10.4.3.

4 Működés

- A készülék az áramlást a kalorimetrikus mérési elv alapján érzékeli.
- A készülék érzékeli továbbá a közeghőmérsékletet is.
- IO-Link interfésszel van ellátva.
- A készülék az aktuális folyamatértéket jeleníti meg. A paraméter beállításnak megfelelően 2 kimeneti jelet generál:

OUT1/IO-Link: 2 választható opció	Paraméter beállítás
- Kapcsolójel az áramlás határértékekhez	\rightarrow 10.2.3
- Frekvenciajel az áramláshoz	\rightarrow 10.2.5
OUT2: 7 választható opció	Paraméter beállítás
- Kapcsolójel az áramlás határértékekhez	\rightarrow 10.2.4
- Kapcsolójel a hőmérséklet határértékekhez	\rightarrow 10.3.1
- Analóg jel az áramláshoz	\rightarrow 10.2.7
- Analóg jel a hőmérséklethez	\rightarrow 10.3.3
- Frekvenciajel az áramláshoz	\rightarrow 10.2.6
- Frekvenciajel a hőmérséklethez	\rightarrow 10.3.2
- Bemenet a külső betanító jel számára	\rightarrow 10.2.9

HU

4.1 Üzemmódok (ModE)

A készülék háromféle üzemmódot kínál az áramlás mérésére:

Üzemmód	Közeg	Mértékegység
REL	Folyadékok, levegő	% (a betanított tartományé) → 10.2.8
LIQU	Folyadékok	m/s, l/min, m3/h (fps, gpm, cfm)
GAS	Levegő	m/s, l/min, m3/h (fps, gpm, cfm)



A kiválasztott üzemmód nincs hatással a hőmérséklet-mérésre, kizárólag abszolút értékek kerülnek kijelzésre °C vagy °F mértékegységben.



A paraméterek beállításai az adott üzemmódban kerülnek mentésre, tehát üzemmód-váltáskor a beállítások nem vesznek el.



LIQU és GAS üzemmódok esetén:

- ► Adja meg a közeget és a belső csőátmérőt (→ 10.2.1).
- Szükség esetén a mért értékek görbéjének kalibrálása (\rightarrow 10.4.9).

4.2 A közeg kiválasztása (MEdl)

A készülék karakterisztikákkal van ellátva a különféle közegekhez. Az üzemmód függvényében az alábbi közegek választhatók a menüben (\rightarrow 10.4.3):

	Üzemmód		
Közeg	REL	LIQU	GAS
H2O	Х	Х	
OIL1*	Х	Х	
OIL2**	Х	Х	
GLIKOL	Х	Х	
LEVEGŐ	Х		Х

*OLAJ1: viszkozitás ≥ 40 mm²/s 40 °C-on / ≥ 40 cSt 104 °F-on

**OLAJ2: viszkozitás ≤ 40 mm²/s 40 °C-on / ≤ 40 cSt 104 °F-on

4.3 A belső csőátmérő meghatározása (diA)

LIQU és GAS üzemmódokban a térfogatáram meghatározásához meg kell adni a belső csőátmérőt (\rightarrow 10.2.2).

4.4 Vevőspecifikus kalibrálás (CGA)

A CGA kalibrálási tényezőn keresztül az érzékelő beállítható az alkalmazás egyik referencia áramlásához.

A vevőspecifikus kalibrálás lehetővé teszi a mért értékeket ábrázoló görbe gradiensének módosítását. Ez kihatással van a kijelzett értékekre és a kimenő jelekre.



- A = Üzemi érték a kijelzőhöz és a kimeneti jelekhez
- Q = Áramlás
- MEW = A mérési tartomány végértéke
 - V0 = Mért értékek görbéje gyári beállításokkal
 - V1, = Mért értékek görbéje V2 kalibrálás után

A gradiens változása százalékban kerül kifejezésre.

Gyári beállítás: CGA = 100 %.

Módosítást követően a kalibrálás visszaállítható a gyári alapértékre (\rightarrow 10.5.2).

ĩ

A beállított CGA tényező függvényében előfordulhat, hogy nem lehetséges a teljes mérési tartomány használata.

HU

4.5 Kapcsolás funkció

Az OUTx megváltoztatja a kapcsolási állapotát, ha a beállított kapcsolási határértékek (áramlás vagy hőmérséklet) alatt vagy felett van. Hiszterézis vagy ablak funkciók választható. Példa az áramlásfelügyeletre:



SP = alapértékFH = felső határértékrP = reset pontFL = alsó határértékHY = hiszterézisFE = ablakHno = hiszterézis NO (záró)Fno = ablak NO (záró)Hnc = hiszterézis NC (nyitó)Fnc = ablak NC (nyitó)



A hiszterézis funkció beállítása során az SP alapérték és az rP reset pont kerülnek meghatározásra. Az rP érték alacsonyabb, mint az SP. Az SP és az rP közti távolság a mérési tartomány végértékének legalább 4 %-a (= hiszterézis).

Ha csak az alapérték módosul, akkor a reset pont automatikusan módosul; a különbségük állandó marad.



Amikor az ablak funkció van beállítva, akkor az FH felső határérték és az FL alsó határérték kerül meghatározásra. Az FH és FL közti távolság a mérési tartomány végértékének legalább 4 %-a. Az FH és FL hiszterézise fix, a mérési tartomány végértékének 0,25 %-a. Ily módon az áramlási sebesség enyhe ingadozása esetén is stabil marad a kimenet kapcsolási állapota.

4.6 Analóg funkció

A készülék analóg jelet bocsát ki, amely az áramló mennyiséggel vagy a közeghőmérséklettel arányos.

A mérési tartományon belül az analóg jel 4...20 mA.

A mérési tartomány skálázható:

- [ASP2]: azt határozza meg, hogy melyik mért értéknél 4 mA a kimeneti jel.
- [AEP2]: azt határozza meg, hogy melyik mért értéknél 20 mA a kimeneti jel.

ĺ

Az [ASP2] és [AEP2] közti minimális távolság = a mérési tartomány végértékének 20 %-a.



[ModE] = REL üzemmódban az áramlásméréshez az [ASP2] és az [AEP2] nem állnak rendelkezésre. Ebben az üzemmódban az analóg kimenet karakterisztikáját az áramlás kalibrálása határozza meg: magas áramlás = 20 mA; alacsony áramlás = 4 mA.

Ha a mért érték a mérési tartományon kívül esik, illetve belső hiba esetén az 1. sz. ábrán látható áramerősség jelek vannak biztosítva.

Ha a mért érték a mérési tartományon kívül esik, illetve belső hiba esetén üzenet jelenik meg (UL, OL, Err; \rightarrow 13).

Hiba esetén az analóg jel állítható (\rightarrow 10.4.8):

- [FOU] = ON mellett az analóg jel hiba esetén a felső végértékre áll be (22 mA).
- [FOU] = OFF mellett az analóg jel hiba esetén az alsó végértékre áll be (3,5 mA).



- 1. sz. ábra: Az analóg kimenet jellemzői az IEC 60947-5-7 szabvány szerint.
- Q: Térfogatáram
- T: Közeghőmérséklet
- MAW: A mérési tartomány kiinduló értéke nem skálázott mérési tartomány esetén
- MEW: A mérési tartomány végértéke nem skálázott mérési tartomány esetén
- Analóg kiindulási pont skálázott mérési tartomány esetén ASP:
- AEP: Analóg végpont skálázott mérési tartomány esetén
- UL: A kijelzett tartomány alatt
- OL: A kijelzett tartomány felett
- Err: A készülék hibaállapotban van
- Analóg jel
- 1 2 3 4 5 Mért érték (áramlás vagy hőmérséklet)
- Kijelzési tartomány
- Mérési tartomány
- Skálázott mérési tartomány

4.7 Frekvencia kimenet

A készülék frekvenciajelet bocsát ki, amely a térfogatárammal és a közeghőmérséklettel arányos.

A mérési tartományban a frekvenciajel gyári beállítás szerint 0 és 100 Hz között van.

A frekvenciajel skálázható:

 Az [FrPx] határozza meg Hz-ben a biztosított frekvenciajelet a felső mért érték (MEW vagy FEPx) elérése esetén.

A mérési tartomány skálázható:

 Az [FSP2] azt az alsó hőmérséklet-értéket határozza meg, ahol frekvenciajel biztosított.



ົງໄ

Áramlásméréshez nem állítható be az FSP2.

A [FEPx] azt határozza meg, hogy melyik mért értéknél FrPx a frekvenciajel.
 [ModE] = REL üzemmódban az áramlásméréshez a FEPx nem áll rendelkezésre.

Az [FSP2] és [FEP2] közti minimális távolság = MEW 20 %-a.

Ha a mért érték a mérési tartományon kívül esik, illetve belső hiba esetén a 2. sz. ábrán látható frekvenciajelek vannak biztosítva.

Ha a mért érték a mérési tartományon kívül esik, illetve belső hiba esetén üzenet jelenik meg (UL, OL, Err; \rightarrow 13).

Hiba esetén a frekvenciajel állítható (\rightarrow 10.4.8):

- [FOU] = ON mellett a frekvenciajel hiba esetén a felső végértékre áll be (130 % FrPx).
- [FOU] = OFF mellett a frekvenciajel hiba esetén 0 Hz.



2. sz. ábra: Frekvencia kimenet, kimeneti görbe

- MAW: A mérési tartomány kiinduló értéke nem skálázott mérési tartomány esetén
- MEW: A mérési tartomány végértéke nem skálázott mérési tartomány esetén
- Frekvencia kiindulási pont skálázott mérési tartomány esetén (csak hőmérséklet) FSP:
- Frekvencia végpont skálázott mérési tartomány esetén FEP:
- FrP: Frekvenciajel a felső mért értékhez
- OL: A kijelzett tartomány felett
- Err: A készülék hibaállapotban van
- 1 Frekvenciajel (FrP gyári beállítás = 100 Hz)
- 2 3 Mért érték (áramlás vagy hőmérséklet, MEW %-a)
- Kijelzési tartomány
- (4) (5) Mérési tartomány
- Skálázott mérési tartomány

4.8 Mért érték csillapítása (dAP)

A csillapítási idő segítségével beállítható, hogy hány másodperc után éri el a kimeneti jel a végérték 63%-át, ha az áramlás értéke hirtelen megváltozik. A beállított csillapítási idő stabilizálja a kimeneteket, a kijelzőt és a folyamatérték IO-Link interfészen keresztül történő továbbítását. Az [UL] és [OL] jelek (→ 13 Hibaelhárítás) a csillapítási idő függvényében kerülnek meghatározásra.

4.9 Kijelző színváltás (coLr)

A kijelzőn megjelenő karakterek színe a [coLr] paraméter segítségével állítható be $(\rightarrow 10.4.4)$. A rED (piros) és GrEn (zöld) paraméterekkel a kijelző permanensen az egyik színre áll be. Az rxou és Gxou paraméterek beállítása esetén a karakterek színe a folyamatérték szerint változik:

	OUT1	OUT2	Színváltás erre	
Paraméter	r1ou	r2ou	piros	ΗU
beállítások	G1ou	G2ou	zöld	



MAW = a mérési tartomány kiinduló értéke, MEW = a mérési tartomány végértéke

4.10 IO-Link

Ez a készülék IO-Link kommunikációs interfésszel van ellátva, amely közvetlen hozzáférést biztosít a folyamat- és diagnosztizáló adatokhoz. Továbbá lehetőséget biztosít a paraméterek működés közben történő beállítására. A készülék IO-Link interfészen keresztül történő üzemeltetéséhez IO-Link kompatibilis modul (IO-Link master) szükséges. PC, megfelelő IO-Link szoftver és IO-Link adapter kábel segítségével lehetséges a kommunikáció, amikor a rendszer nem üzemel.

A készülék konfigurálásához szükséges IODD-ket, továbbá a folyamatadatok szerkezetével, a diagnosztikai információkkal és a paramétercímekkel kapcsolatos részletes információkat, valamint a szükséges IO-Link hardverre és szoftverre vonatkozó tájékoztatást megtalálja a www.ifm.com weboldalon.

4.10.1 IO-Link folyamatértékek

Az áramlás és hőmérséklet folyamatértékek továbbítása IO-Linken keresztül zajlik, az alábbi mértékegységekben:

Üzemmód	A továbbított folyamatértékek mértékegysége			
	SAxx00, SAxx30, SAxx40		SAx	xx10
REL	%	°C	%	°F
LIQU	m/s	°C	fps	°F
GAS	m/s	°C	fps	°F



Az [uni] változtatása nem befolyásolja az IO-Link folyamatértékeket.

További tájékoztatás \rightarrow IO készülék leírása itt: www.ifm.com.

5 Beszerelés

VIGYÁZAT

50 °C-ot (122 °F) meghaladó közeghőmérséklet esetén a burkolat egyes részei akár 65 °C (149 °F) fölé is felforrósodhatnak.

- > Égésveszély!
- Ügyeljen rá, hogy a burkolat ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal, továbbá el kell kerülni annak véletlen megérintését.
- !
- Beszerelés közben győződjön meg róla, hogy a rendszer nyomástól mentes legyen.
- Győződjön meg róla, hogy a beszerelés helyén szerelés közben semmilyen közeg ne szivároghasson.

Technológiai adapterek segítségével a készülék különféle csatlakozásokhoz is hozzáilleszthető. Az adaptereket külön tartozékként kell megrendelni.

- Tájékoztató a rendelkezése álló szerelőanyagokról: www.ifm.com.
- A készülék megfelelő illeszkedését és a csatlakozás behatolás elleni védelmét kizárólag az ifm adapterek képesek biztosítani.
 - Tartsa be a szerelési tartozékokra vonatkozó szerelési utasításokat.
 - Az alkalmazásnak megfelelő, jóváhagyott kenőpasztát használjon. Kenje meg a folyamat csatlakozás, az adapter és az érzékelő meneteit. Ne kerüljön paszta az érzékelő csúcsára.
- Tartsa be az érzékelőre és a rögzítő elemekre vonatkozó meghúzónyomatékot. Az ifm érzékelőkre az alábbi meghúzónyomatékok vonatkoznak:

M18 x 1.5 és G1/2 típusok: 25 Nm 1/2" NPT típusok: 100 Nm

5.1 Beszerelési pozíció



Ha nagy erőhatás éri a mérőszondát, pl. magas viszkozitású vagy erős áramlású közeg esetén:

▶ Ne lépje túl az 1. sz. táblázatban feltüntetett merülési mélységet.







5.2 Zavar a csőrendszerben

A csővezetékbe beépített alkatrészek, kanyarok, szelepek, szűkítések stb. a közeg turbulenciáját eredményezik. Ez kihatással van a készülék működésére.

► Tartsa be az érzékelő és a zavart keltő források közti távolságokat:



D = csőátmérő; S = zavart keltő források

5.3 Egy vonalba állítás

Az optimális mérési pontosság érdekében: úgy szerelje fel az érzékelőt, hogy az áramlás iránya a két bemart felület nagyobbika felé legyen (1):



A kijelző könnyebb olvashatósága érdekében az érzékelő burkolata a csatlakozáshoz képest 345°-ban elforgatható.



Ne forgassa túl a végálláson!

6 Villamos csatlakozás



A készülék csatlakozásait képesített villanyszerelő alakítsa ki. Tartsa be a villamos berendezések beszerelésére vonatkozó országos és nemzetközi előírásokat.

Tápfeszültség az EN 50178, SELV, PELV szerint.

- Válassza le az áramellátást.
- A készüléket az alábbiak szerint csatlakoztassa:



Színek a DIN EN 60947-5-2 szabvány szerint

Minta áramkörök:



1. pin	L+
3. pin	L-
4. pin (OUT1)	 Kapcsolójel: áramlás határérték Frekvenciajel az áramláshoz IO-Link
2. pin (OUT2)	 Kapcsolójel: áramlás határérték Kapcsolójel: hőmérséklet határértékek Analóg jel az áramláshoz Analóg jel a hőmérséklethez Frekvenciajel az áramláshoz Frekvenciajel a hőmérséklethez Bemenet a külső betanító jel számára (távoli kalibrálás)

HU

7 Működési és megjelenítési elemek

|--|

1, 2, 3: Indikátor LED-ek		
• LED 1 = OUT1 kape • LED 2 = folyamatér	csolási állapot (világít, amikor az 1. kimenet kapcsol) ték az adott mértékegységben kifejezve	
SAxx00 SAxx30 SAxx40	%, m/s, I/min, m3/h, °C, 10³	
SAxx10	%, fps, gpm, cfm, °F, 10 ³	
• LED 3 = OUT2 kap	csolási állapot (világít, amikor az 2. kimenet kapcsol)	
4: Alfanumerikus ki	jelző, 4 karakteres	
 Az aktuális folyamatértékek kijelzése piros vagy zöld karakterekkel → 4.9. A paraméterek és paraméterértékek kijelzése. 		
5: Felfelé nyíl [▲] és	lefelé nyíl [▼] gombok	
 Paraméter kiválasztása Paraméterérték módosítása (tartsa nyomva a gombot) A kijelzett mértékegység váltása normál üzemmódban (Run üzemmód) Zárolás / feloldás (a gombokat egyszerre nyomja meg > 10 mp-ig) 		
6: [●] gomb = Enter		
 Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe Átváltás beállítási üzemmódba A beállított paraméterérték nyugtázása 		

8 Menü

8.1 Főmenü



A fehér háttérrel rendelkező paraméterek esetében gyári beállítás van érvényben (→ 15).

A szürke háttérrel rendelkező paraméterek jelzése az üzemmód [ModE] és a kimenet funkciók [ou1] és [ou2] alapján történik.

A főmenü bemutatása

t.HIGH	Áramlás beállítása a legmagasabb értékhez (magas betanítás) = 100 % áramlás REL üzemmódban.		
t.LOW	Áramlás beállítása a legalacsonyabb értékhez (alacsony betanítás) = 0 % áramlás REL üzemmódban.		
INI	Az inicializáló menü megnyitása.		
EF	Kibővített funkciók. A menü alsóbb szintjének megnyitása.		
Kapcsoló kime	net hiszterézis funkcióval:		
SP1	OUT1 alapérték.		
rP1	OUT1 reset pont.		
SP2	OUT2 alapérték.		
rP2	OUT2 reset pont.		
Kapcsoló kime	net ablak funkcióval:		
FH1	OUT1 ablak felső határérték.		
FL1	OUT1 ablak alsó határérték.		
FH2	OUT2 ablak felső határérték.		
FL2	OUT2 ablak alsó határérték.		
Frekvencia kim	Frekvencia kimenet:		
FEP1	OUT1 áramlás végpont.		
FrP1	Frekvencia (FEP1) az OUT1 végponton.		
FEP2	OUT2 áramlás vagy hőmérséklet végpont.		
FrP2	Frekvencia (FEP2) az OUT2 végponton.		
FSP2	OUT2 hőmérséklet kiindulási pont, csak ha SEL2 = TEMP.		
Analóg kimenet:			
ASP2	OUT2 analóg kiindulási pont = áramlás vagy hőmérséklet érték, ahol a kimeneti jel 4 mA.		
AEP2	OUT2 Analóg végpont = áramlás vagy hőmérséklet érték, ahol a kimeneti jel 20 mA.		

8.2 Inicializálás menü (INI)



A fehér háttérrel rendelkező paraméterek esetében gyári beállítás van érvényben (→ 15).

A szürke háttérrel rendelkező paraméterek jelzése az üzemmód [ModE] alapján történik.

Az inicializálás menü bemutatása (INI)

ModE	Az áramlásmérés üzemmód kiválasztása: REL = A relatív folyamatértékek megjelenítése (folyadékok vagy levegő) LIQU = Az abszolút folyamatértékek megjelenítése (folyadékok) GAS = Az abszolút folyamatértékek megjelenítése (levegő)
MEdI	Közeg kiválasztása
diA	Belső csőátmérő beállítása, mm vagy inch.
CGA	A mérési grafikon kalibrálása (lejtés)

8.3 Kibővített funkciók (EF) – Alapvető beállítások (CFG)



* SAxx10 készülékeknél: cfm / gpm / fps

A fehér háttérrel rendelkező paraméterek esetében gyári beállítás van érvényben (→ 15).

A szürke háttérrel rendelkező paraméterek jelzése az üzemmód [ModE] és a kimenet funkciók [ou1] és [ou2] alapján történik.

A kibővített funkciók (EF) bemutatása

rES	Gyári alapértékek visszaállítása
CFG	Alapvető beállítások almenü
MEM	Min/max. memória almenü
DIS	Kijelző beállítások almenü

Az alapvető beállítások bemutatása (CFG)

ou1 / ou2	Kimenet funkciók OUT1 / OUT2 Hno = Hiszterézis funkció, záró Hnc = Hiszterézis funkció, nyitó Fno = Ablak funkció, záró Fnc = Ablak funkció, nyitó FRQ = Frekvencia kimenet I = Analóg jel 420 mA. tch = Bemenet a külső betanító jel számára
dS1 / dS2	Bekapcsolási késleltetés az OUT1 / OUT2 számára
dr1 / dr2	Kikapcsolási késleltetés az OUT1 / OUT2 számára
uni	Standard áramlás-mértékegység
P-n	Kimeneti logika: pnp / npn
dAP	Mért érték csillapítása (csak áramlás)
FOU1 / FOU2	Az OUT1 / OUT2 kimenet viselkedése hiba esetén
SEL2	Standard mértékegység, OUT2 kiértékeléshez

HU

8.4 Min/max. memória (MEM) – Kijelző (DIS)



* mért érték standard mértékegysége SAxx10 készülékeknél: cfm / gpm / fps ** SAxx10 készülékeknél: °F

A min/max. memória bemutatása (MEM)

Lo.F	A folyamat során mért áramlás legalacsonyabb értéke
Hi.F	A folyamat során mért áramlás legmagasabb értéke
Lo.T	A folyamat során mért hőmérséklet legalacsonyabb értéke
Hi.T	A folyamat során mért hőmérséklet legmagasabb értéke

A kijelző beállítások bemutatása (DIS)

coLr	A kijelző színkonfigurálása rEd = A kijelző mindig piros GrEn = A kijelző mindig zöld r1ou = Kijelző piros, ha az OUT1 kimenet átkapcsolt G1ou = Kijelző zöld, ha az OUT1 kimenet átkapcsolt r2ou = Kijelző piros, ha az OUT2 kimenet átkapcsolt G2ou = Kijelző zöld, ha az OUT2 kimenet átkapcsolt	-11
diS	A kijelző frissítési gyakorisága és tájolása d1 = a mért értékek frissítése 50 ms-enként. d2 = a mért értékek frissítése 200 ms-enként. d3 = a mért értékek frissítése 600 ms-enként. rd1, rd2, rd3 = kijelző mint a d1, d2, d3 esetében; 180°-kal elforgatva. OFF = a mért érték kijelzése normál (Run) üzemmódban deaktiválódik.	TC
SELd	Standard kijelző: áramlás vagy közeghőmérséklet	

9 Beállítás

Bekapcsolás és az azt követő késleltetés után a készülék normál üzemmódban van. A készülék méréseket és értékeléseket végez, majd a beállított paramétereknek megfelelően kimeneti jeleket generál.

A bekapcsolást követő késleltetés során az kimenetek a programozás szerint átkapcsolnak:

- BE, záró funkcióval (Hno / Fno)
- KI, nyitó funkcióval (Hnc / Fnc)
- KI frekvencia kimenetnél (FRQ)
- 20 mA áramerősség kimenethez (I)

10 Paraméterek beállítása

🔺 VIGYÁZAT

50 °C-ot (122 °F) meghaladó közeghőmérséklet esetén a burkolat egyes részei akár 65 °C (149 °F) fölé is felforrósodhatnak.

> Égésveszély!

- ► Ne érintse meg a készüléket.
- Használjon valamilyen eszközt (pl. golyóstollat) a készülék beállításához.

A paraméterek beszerelés előtt vagy működés közben is beállíthatók.



Ha a paramétereket üzem közben módosítja, az kihat az üzem működésére.

► Győződjön meg róla, hogy ez ne eredményezzen üzemzavart.

Paraméter beállítása során a készülék normál üzemmódban marad. A felügyelet a már meglévő paraméterekkel folytatódik mindaddig, amíg a paraméterek beállítása be nem fejeződik.



A paraméterek az IO-Link interfészen keresztül is beállíthatók (\rightarrow 4.10).

10.1 Paraméterek beállítása általánosságban

1. Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe	[•]
2. A kívánt paraméter kiválasztása	[▲] vagy [▼]
3. Átváltás beállítási üzemmódba	[•]
4. Paraméterérték módosítása	[▲] vagy [▼] > 1 s
5. A beállított paraméterérték nyugtázása	[•]
6. Visszatérés a RUN üzemmódba	 > 30 másodperc (időtúllépés) vagy nyomja meg egyszerre a[▲] + [▼] gombokat, amíg át nem vált RUN üzemmódba.



A [▲] + [▼] gombok egyidejű megnyomásával a módosított paraméter mentése nélkül kilép a beállítás üzemmódból.

10.1.1 Váltás a menük között

1.	Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe	[•]	
2.	Az EF paraméter kiválasztása	[▼]	
3.	Váltás az EF almenübe	[•]	
4.	CFG, MEM, DIS paraméterek kiválasztása	[▼]	
5.	Váltás a CFG, MEM, DIS almenükbe	[•]	
6.	Visszalépés a következő legmagasabb menüszintre	Nyomja meg egyszerre a [▲] és [▼] gombokat.	

10.1.2 Átváltás folyamatérték kijelzőre (RUN (normál) üzemmód)

3 lehetőség van:

Ι.	Várjon 30 másodpercet (→ 10.1.4 Időtúllépés).
11.	Addig nyomja a [▲] gombot, amíg át nem vált RUN üzemmódba.
.	Nyomja meg egyszerre a[▲] + [▼] gombokat, amíg át nem vált RUN üzemmódba.

10.1.3 Zárolás / feloldás

A készülék a beállítások véletlen módosításának megakadályozása érdekében elektronikusan zárolható.

Gyári beállítás: nem zárolt.

Zárolás	 Győződjön meg róla, hogy a készülék normál üzemmódban van. Tartsa nyomva egyszerre a [▲] és [▼] gombokat 10 mp-ig, amíg meg nem jelenik a [Loc] felirat.
Feloldás	 Győződjön meg róla, hogy a készülék normál üzemmódban van. Tartsa nyomva egyszerre a [▲] és [▼] gombokat 10 mp-ig, amíg meg nem jelenik az [uLoc] felirat.

10.1.4 Időtúllépés

Ha a paraméter beállítása közben 30 mp-ig semmilyen gombot nem nyom meg, akkor a készülék változatlan értékekkel visszavált normál üzemmódba.

10.2 A térfogatáram-felügyelet beállításai

► A további beállítások előtt válassza ki az üzemmódot [ModE] (→ 10.2.1).



GAS és LIQU üzemmódokban az áramlásértékek beállítása az [uni]-ban megadott mértékegységben történik.

 Szükség esetén az áramlásértékek beállítása előtt módosítsa a mértékegységet.

REL üzemmódban az áramlásérték mindig %-ban van kifejezve.

10.2.1 Üzemmód kiválasztása

 Válassza ki a [ModE] elemet és adja meg az üzemmódot: REL, GAS, LIQU. 		INI menü: [ModE]
Ĩ	 LIQU és GAS üzemmódokban meg kell adni a közeget és a belső csőátmérőt. A gyári beállítás módosításakor (ModE = REL), a készülék ezt jelzi ki [≡≡≡] az alábbiak kényszerítése érdekében: Nyomja meg a [•] gombot. Megjelenik a [MEdI] felirat. Adja meg a közeget. Megjelenik a [diA] felirat. 	
<u>Î</u>	Auja meg a belső csoatmerőt, min vagy men. A REL üzemmód esetében be kell állítani az áramlást \rightarrow 10.2.8. Üzemmód váltásakor a készülék újraindul	
ĺ	A paraméterek beállításai az adott üzemmódban kerülnek mentésre, tehát üzemmód-váltáskor a beállítások nem vesznek el.	

10.2.2 A belső csőátmérő meghatározása

Válassza ki a [diA] elemet és adja meg a belső csőátmérőt: INI me			
SAxx00		[diA]	
SAxx30	15400 mm		
SAxx40			
SAxx10	0,616 inch		
A [diA] elem kizárólag GAS vagy LIQU üzemmódban áll rendelkezésre.			

10.2.3 OUT1 áramlás határérték-felügyelet konfigurálása

 Válassza ki az [ou1] elemet és állítsa be a kapcsolási funkciót: Hno, Hnc, Fno vagy Fnc 	CFG menü: [ou1]
 Hiszterézis funkció kiválasztása esetén: Válassza ki az [SP1] elemet és állítsa be azt az értéket, ahol a kimenet átkapcsol. Válassza ki az [rP1] elemet és állítsa be a kimenet reset értéket. 	Főmenü: [SP1] [rP1] [FH1]
 2. Ablak funkció kiválasztása esetén: Válassza ki az [FH1] elemet és állítsa be az ablak felső határértékét. Válassza ki az [FL1] elemet és állítsa be az ablak alsó határértékét. 	[FL1]

10.2.4 OUT2 áramlás határérték-felügyelet konfigurálása

 Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a FLOW értéket. Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a kapcsolási funkciót: Hno, Hnc, Fno vagy Fnc 	CFG menü: [SEL2] [ou2]
 Hiszterézis funkció kiválasztása esetén: Válassza ki az [SP2] elemet és állítsa be azt az értéket, ahol a kimenet átkapcsol. Válassza ki az [rP2] elemet és állítsa be a kimenet reset értéket. Ablak funkció kiválasztása esetén: Válassza ki az [FH2] elemet és állítsa be az ablak felső határértékét. 	Főmenü: [SP2] [rP2] [FH2] [FL2]
Válassza ki az [FL2] elemet és állítsa be az ablak alsó határértékét.	

10.2.5 OUT1 áramlás frekvenciajelének konfigurálása

Válassza ki az [ou1] elemet és állítsa be az FRQ értéket.	CFG menü:
Válassza ki az [FEP1] elemet és állítsa be azt az áramlásértéket, ahol	[ou1]
az FrP1-ben beállított frekvencia biztosított. Válassza ki az [FrP1] elemet és állítsa be a frekvenciát: 100 Hz1000 Hz.	Főmenü: [FEP1] [FrP1]
A [FEP1] elem kizárólag GAS vagy LIQU üzemmódban áll rendelkezésre.	[]

10.2.6 OUT2 áramlás frekvenciajelének konfigurálása

Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a FLOW értéket.	CFG menü:
Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be az FRQ értéket.	[SEL2]
Válassza ki az [FEP2] elemet és állítsa be azt az áramlásértéket, ahol	[ou2]
az FrP2-ben beállított frekvencia biztosított. Válassza ki az [FrP2] elemet és állítsa be a frekvenciát: 100 Hz1000 Hz.	Főmenü: [FEP2] [FrP2]
A [FEP2] elem kizárólag GAS vagy LIQU üzemmódban áll rendelkezésre.	[]

10.2.7 OUT2 áramlás analóg kimenet konfigurálása

 Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a FLOW értéket. Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a funkciót: i = áramlással arányos áramerősség jel 420 mA Válassza ki az [ASP2] elemet és állítsa be azt az értéket, ahol a kimeneti jel 4 mA. Válassza ki az [AEP2] elemet és állítsa be azt az értéket, ahol a kimeneti jel 20 mA. Az [ASP2] és [AEP2] elemek kizárólag GAS vagy LIQU üzemmódban állnak rendelkezésre. 	CFG menü: [SEL2] [ou2] Főmenü: [ASP2] [AEP2]
---	---

10.2.8 Az áramlás beállítása

$1. \bullet \bullet > $	Magas áramlás beállítása: Kapcsolja be a tápfeszültséget. Aktiválja a rendszerben a maximális áramlást. Válassza ki a [t.HGH] elemet és nyomja meg a [●] gombot. Megjelenik a [tch] felirat. Tartsa nyomva a [▲] vagy [▼] gombot. Megjelenik a [] felirat. Röviden nyomja meg a [●] gombot. [donE] felirat a kijelzőn: sikeres beállítás. [FAIL] felirat: Ismételje meg a beállítást. A készülék a meglévő áramlást maximális áramlásként határozza meg (mérési tartomány végértéke = 100 %). Röviden nyomja meg a [●] gombot. Alacsony áramlás beállítása: Kapcsolja be a tápfeszültséget. Aktiválja a rendszerben a minimális áramlást. Válassza ki a [t.LOW] elemet és nyomja meg a [●] gombot. Megjelenik a [tch] felirat. Tartsa nyomva a [▲] vagy [▼] gombot. Megjelenik a [] felirat. Röviden nyomja meg a [●] gombot.	Főmenü: [t.HGH] [t.LOW]
>	[FAIL] felirat: Ismételje meg a beállítást. A készülék a meglévő áramlást minimális áramlásként határozza meg (0 %). Böviden pyomia meg a [•] gombot	
	A [t.HGH] és [t.LOW] elemek kizárólag REL üzemmódban állnak rendelkezésre.	

10.2.9 Távoli kalibrálás

	Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a [tch] értéket.	CFG menü:
1.	Magas áramlás beállítása:	[ou2]
	Helyezze 5 – 10 másodpercig üzemfeszültség alá a 2. pint.	
2.	Alacsony áramlás beállítása:	
	Helyezze 10 – 15 másodpercig üzemfeszültség alá a 2. pint.	
>	OUT2 magas 2 mp-ig: sikeres beállítás.	
>	OUT2 magas 1 mp-ig: sikertelen beállítás. ► Ismételje meg a beállítást.	

HU

10.3 A hőmérséklet-felügyelet beállításai

10.3.1 OUT2 hőmérséklet felügyeleti határérték konfigurálása

 Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a TEMP értéket. Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a kapcsolási funkciót: Hno, Hnc, Fno vagy Fnc 	CFG menü: [SEL2] [ou2]
 Hiszterézis funkció kiválasztása esetén: Válassza ki az [SP2] elemet és állítsa be azt az értéket, ahol a kimenet átkapcsol. Válassza ki az [rP2] elemet és állítsa be a kimenet reset értéket. 	Főmenü: [SP2] [rP2] [FH2]
 2. Ablak funkció kiválasztása esetén: Válassza ki az [FH2] elemet és állítsa be az ablak felső határértékét. Válassza ki az [FL2] elemet és állítsa be az ablak alsó határértékét. 	[FL2]

10.3.2 OUT2 hőmérséklet frekvenciajel konfigurálása

 Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a TEMP értéket. Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be az FRQ értéket. Válassza ki az [FSP2] elemet és állítsa be azt az alacsonyabbik 	CFG menü: [SEL2] [ou2]
 hőmérséklet-értéket, ahol 0 Hz biztosított. Válassza ki az [FEP2] elemet és állítsa be azt a felső hőmérséklet-érté- ket, ahol az FrP2-ben beállított frekvencia biztosított. Válassza ki az [FrP2] elemet és állítsa be a frekvenciát: 100 Hz1000 Hz. 	Főmenü: [FSP2] [FEP2] [FrP2]

10.3.3 OUT2 hőmérséklet analóg kimenet konfigurálása

Válassza ki a [SEL2] elemet és állítsa be a TEMP értéket. Válassza ki az [ou2] elemet és állítsa be a funkciót: [I] = hőmérsékletarányos áramerősségjel (4…20 mA)	CFG menü: [SEL2] [ou2]
Válassza ki az [ASP2] elemet és állítsa be azt a hőmérséklet-értéket, ahol a kimeneti jel 4 mA. Válassza ki az [AEP2] elemet és állítsa be azt a hőmérséklet-értéket, ahol a kimeneti jel 20 mA.	Főmenü: [ASP2] [AEP2]

10.4 Felhasználói beállítások (opcionális)

10.4.1 A standard kijelző konfigurálása

•	 Válassza ki a [SELd] elemet és állítsa be a standard mértékegységet: FLOW = az aktuális térfogatáram érték jelenik meg a standard mértékegységben kifejezve. TEMP = az aktuális közeghőmérséklet jelenik meg °C-ban kifejezve (SAxx10: °F). 	DIS menü: [SELd] [diS]	
	 Válassza ki a [diS] elemet és állítsa be a kijelző frissítési gyakoriságát és tájolását: d1, d2, d3: a mért értékek frissítése 50, 200, 600 ms-enként. rd1, rd2, rd3: kijelző mint a d1, d2, d3; 180°-kal elforgatva. OFF = a mért érték kijelzése normál (Run) üzemmódban deaktiválódik. A LED-ek a kijelző kikapcsolása esetén is aktívak maradnak. A hibaüzenetek kikapcsolt kijelző esetén is megjelennek. 		ŀ

10.4.2 A standard áramlás-mértékegység beállítása

 Válassza k 	i az [uni] elemet és állítsa be a mértékegységet:	CFG menü:
SAxx00		[uni]
SAxx30	l/min, m3/h, m/s	
SAxx40		
SAxx10	cfm, gpm, fps	
الله A [uni] re. RE %-aké	elem kizárólag GAS vagy LIQU üzemmódban áll rendelkezés- L üzemmódban az áramlásérték mindig a mérési tartomány nt van kifejezve.	

10.4.3 A közeg kiválasztása

 Válassza ki a [MEdI] elemet és adja meg a felügyelendő közeget H2O, OIL1*, OIL2**, GLYC, AIR. 	INI menü: [MEdI]
Az üzemmódtól függően különféle közegek lehetségesek (\rightarrow 4.2).	
*OIL1 = magas viszkozitású olaj (≥ 40 mm²/s 40 °C-on / ≥ 40 cSt 104 °F-on) **OIL2 = alacsony viszkozitású olaj (≤ 40 mm²/s 40 °C-on / ≤ 40 cSt 104 °F-on)	

ΗU

10.4.4 Kijelző színváltás konfigurálása

Válassza ki a [coLr] elemet és határozza meg a folyamatérték kijelzése- kor használatos színt:	DIS menü: [coLr]
rEd, GrEn, r1ou, r2ou, G1ou, G2ou (\rightarrow 4.9).	

10.4.5 A kimeneti logika beállítása

10.4.6 A mért érték csillapításának beállítása

Válassza ki a [dAP] elemet, majd állítsa be a csillapítási állandót, má- sodpercben kifejezve	CFG menü: [dAP]
(Térték: 63 %): 05 s (\rightarrow 4.8).	[]

10.4.7 A kapcsolási késleltetések beállítása

Válassza ki a [dSx] elemet és állítsa be az OUTx kapcsolási késlelteté- sét, másodpercben kifejezve: 060 s. Válassza ki a [drx] elemet és állítsa be az OUTx reset késleltetését, másodpercben kifejezve: 060 s.	DIS menü: [dS1] [dS2] [dr1]
······································	[dr2]

10.4.8 Kimenet állapot beállítása hiba esetére

Válassza ki az [FOU1] vagy [FOU2] elemet és állítsa be az értéket:	CFG menü:
1. Kapcsoló kimenet:	[FOU1]
- On = az 1. / 2. kimenet hiba esetén bekapcsol (ON).	[FOU2]
- OFF = az 1. / 2. kimenet hiba esetén kikapcsol (OFF).	
 OU = a 1. / 2. kimenet a hibától függetlenül, a paraméterekben mega 	a-
dottak szerint kapcsol.	
2. Frekvencia kimenet:	
- On = frekvenciajel: az FrP1 / FrP2 130%-a (\rightarrow 4.7).	
- OFF = frekvenciajel: 0 Hz (\rightarrow 4.7).	
 OU = a frekvenciajel kimenet változás nélkül fut tovább. 	
3. Analóg kimenet:	
- On = Az analóg jel a felső hibaértékhez áll be ($ ightarrow$ 4.6).	
- OFF = Az analóg jel az alsó hibaértékhez áll be (\rightarrow 4.6).	
- OU = az analóg jel a mért értéknek felel meg.	

10.4.9 A mért értékek görbéjének vevőspecifikus kalibrálása

 Válassza ki a [CGA] elemet és adjon meg egy százalékos értéket 60 és 140 között → 4.4. (100 = gyári beállítás). 	INI menü: [CGA]
A [CGA] elem kizárólag GAS vagy LIQU üzemmódban áll rendelke- zésre.	

10.5 Szerviz funkciók

10.5.1 A min/max értékek leolvasása

 Válassza ki a [Hi.x] vagy [Lo.x] elemet. [Hi.F] = maximális térfogatáram, [Lo.F] = minimális térfogatáram [Hi.T] = maximum hőmérséklet, [Lo.T] = minimum hőmérséklet 	MEM menü: [Lo.F] [Hi.F]
Memória törlése:	
Válassza ki a [Lo.x] vagy [Hi.x] elemet.	
► Tartsa nyomva a [▲] vagy [▼] gombot.	
> Megjelenik a [] felirat.	
 Röviden nyomja meg a [•] gombot. 	
Érdemes a memóriát akkor törölni, amikor a készülék első alkalom- mal működik normál üzemi körülmények között. REL üzemmódban az új betanítás törli a memóriát.	

10.5.2 Valamennyi paraméter visszaállítása a gyári alapértékekre

 Válassza ki a [rES] elemet és nyomja meg a [●] gombot. Tartsa nyomva a [▲] vagy [▼] gombot. 	EF menü: [rES]
 Megjelenik a [] felirat. Röviden nyomja meg a [•] gombot. 	
ງ Reset előtt javasoljuk a saját beállítások feljegyzését.	

11 Működés

Bekapcsolás után a készülék normál üzemmódban van (Run mode). A készülék méréseket és értékeléseket végez, majd a beállított paramétereknek megfelelően kimeneti jeleket generál.

11.1 A folyamatérték leolvasása

Előre beállítható, hogy alapértelmezésként az áramlás vagy a hőmérséklet legyen kijelezve (\rightarrow 10.4.1 A standard kijelző konfigurálása).

Standard mértékegység határozható meg a térfogatáram esetében (l/min vagy m3/h vagy m/s; SAxx10 esetében: gpm, cfm vagy fps \rightarrow 10.4.2). REL üzemmódban az áramlásérték mindig %-ban van kifejezve.

A kijelzés a standard kijelzőn túl másik kijelzőre is módosítható:

- ▶ Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot.
- > A kijelző átvált, a LED-ek pedig az aktuális kijelzőt jelzik.
- > 30 másodperc után a kijelző visszavált az alapértelmezett eszközre.

11.2 A beállított paraméterek leolvasása

- ▶ Röviden nyomja meg a [●] gombot.
- ▶ Paraméter kiválasztásához nyomja meg a [▼] gombot.
- ▶ Röviden nyomja meg a [●] gombot.
- A kijelzőn 30 mp-ig megjelenik az aktuális beállított érték. Ezután a készülék újra a folyamatértéket jeleníti meg.

12 Műszaki adatok

Műszaki adatok és méretarányos rajz: www.ifm.com.

13 Hibaelhárítás

A készülék számos önellenőrző opcióval rendelkezik. Működés közben automatikusan felügyeli önmagát.

Az üzenetek és hibaállapotok kikapcsolt kijelző esetén is megjelennek. A hibajelzések az IO-Linken keresztül is elérhetők.

Kijelző	Típus	Leírás	Hibaelhárítás
Err	Hiba	 Hibás készülék / meghibá- sodás. 	 Cserélje ki a készüléket.
Nincs kijelzés	Hiba	 A tápfeszültség túl alacsony. [diS] beállítás = OFF. 	 ► Ellenőrizze a tápfeszült- séget. ► Módosítsa a [diS] beállí- tást → 10.4.1.
PArA	Hiba	Paraméter-beállítás az érvényes tartományon kívül.	 Ellenőrizze a paraméterek beállítását.

Kijelző	Típus	Leírás	Hibaelhárítás
Loc	Figyelmeztetés	A készülék nyomógombjai zárolva vannak, a paraméterek nem módosíthatók.	► Oldja fel a készüléket → 10.1.3.
C.Loc	Figyelmeztetés	A készülék beállító gombjai ideiglenesen zárolva vannak, a paraméterek IO-Linken keresztül való módosítása aktív.	Fejezze be a paraméterek beállítását az IO-Linken keresztül.
S.Loc	Figyelmeztetés	A készülék beállító gombjai paraméter szoftveren keresz- tül zárolva vannak, a paramé- terek nem módosíthatók.	 Oldja fel a készüléket az IO-Link interfészen ke- resztül a paraméterbeállí- tó szoftver segítségével.
UL	Figyelmeztetés	A kijelzési tartomány alatt. Hőmérsékletérték < - 20 % MEW (→ 4.6).	 Ellenőrizze a hőmérsék- let-tartományt. Ismételje meg az ala- csony áramlás beállítását.
OL	Figyelmeztetés	A kijelzett tartomány felett: mért érték > a MEW 120 %-a (→ 4.6).	 Ellenőrizze az áramlási tartományt / hőmérsék- let-tartományt. Ismételje meg a magas áramlás beállítását.
SC1	Figyelmeztetés	OUT1 kapcsolási állapot LED villog: OUT1 rövidzárlat.	 Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat vagy túláram az OUT1 kapcsoló kime- netnél.
SC2	Figyelmeztetés	OUT2 kapcsolási állapot LED villog: OUT2 rövidzárlat.	 Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat vagy túláram az OUT2 kapcsoló kime- netnél.
SC	Figyelmeztetés	Az OUT1 és OUT2 kapcso- lási állapotot jelző LED-ek villognak: rövidzárlat mindkét kimeneten.	 Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat vagy túláram az OUT1 és OUT2 kap- csoló kimeneteknél.

Kijelző	Típus	Leírás	Hibaelhárítás
FAIL	Figyelmeztetés	Hibás alacsony- vagy magas áramlás beállítás (vagyis a legmagasabb és legalacso- nyabb áramlás közti távolság túl kicsi)	Ismételje meg az áramlás-beállítást.

MEW = a mérési tartomány végértéke

14 Szervizelés

- Időnként szabad szemmel ellenőrizze az érzékelő csúcsát, hogy nincs-e rajta lerakódott anyag.
- Puha ronggyal tisztítsa meg. A makacs lerakódás, pl. vízkő, hétköznapi ecetes tisztítószerrel eltávolítható.

15 Gyári beállítás

Paraméter	Gyári beállítás	Felhasználói beállítás
SP1	20 %	
rP1	15%	
FH1	20 %	
FL1	15%	
FEP1	100 %	
FrP1	100 Hz	
SP2	40 %	
rP2 (FLOW)	35%	
rP2 (TEMP) 38%		
FH2	40 %	
FL2 (FLOW)	35%	
FL2 (TEMP)	38%	
FSP2	0 %	
FEP2	100 %	
FrP2	100 Hz	

Paraméter	Gyári beállítás		Felhasználói beállítás
ASP2	0 %		
AEP2	100 %		
diA		-	
ou1	Hn	0	
ou2	I		
dS1	0 :	S	
dr1	0 :	S	
dS2	0 :	S	
dr2	0 :	S	
mértékegy-	SAxx00		
ség	SAxx30	l/min	
	SAxx40		
	SAxx10	gpm	
P-n	Pn	Р	
dAP	0,6	S	
MEdI	H2	0	
FOU1	OF	F	
FOU2	OF	F	
SEL2	FLOW		
CGA	100 %		
ModE	REL		
coLr	rEd		
diS	d2	2	
SELd	FLC	W	

A százalékos értékek a mérési tartomány végértékére vonatkoznak.