

Programkézikönyv

Az O2D számítógépes kezelőprogramja

# efectorzső

E2D200

Verzió: 3.0



704420 / 00 08/2008

# Tartalom

1 Előzetes megjegyzés. 1.1 Alkalmazott szimbólumok.	4 4
2 Biztonsági tudnivalók.	4
3 Rendszerkövetelmények    4      3.1 Hardver    4      3.2 Szoftver    4      3.3 Szükséges tartozékok    4	4 4 4
4 Rendeltetésszerű használat	4
5 Telepítés       4         5.1 Hardver.       5         5.2 Szoftver       5         5.2.1 A program indítása telepítés nélkül       6         5.2.2 A program telepítése a merevlemezre.       5         5.3 Gyári beállítás.       6         5.3.1 Az IP-címtartomány hálózati beállítása       6         5.3.2 A paraméterek gyári beállítása       6         5.3.3 A számítógép IP-címének ellenőrzése és beállítása       6         5.3.4 A készülék IP-címének ellenőrzése és beállítása       6         5.3.5 Beállítható paraméterek       5         5.3.6 Paraméterezés a készüléken       5         5.3.7 A szenzor kijelzőjén megjelenő szövegek       5         5.3.8 A szenzor lezárása / engedélyezése       6	55555666677899
6 A program alapfunkciói       10         6.1 A felhasználói felülettel kapcsolatos alapvető tudnivalók       10         6.1 A z eszköztár kapcsolófelületei       11         6.2 A program indítása       12         6.3 A készülék csatlakoztatása a kezelőprogramhoz       12         6.3.1 1. lehetőség: könyvjelző-bejegyzés       12         6.3.2 2. lehetőség: a készülék IP-címének megadása       14         6.3.3 3. lehetőség: a készülék IP-címének megkeresése       14	00122245
7 Üzemmódok       17         7.1 Monitor       18         7.2 Alkalmazások       20         7.2.1 Az alkalmazás üzemmód indítása       20         7.2.2 Általános tudnivalók (általános kezelés)       21         7.2.3 Globális szenzorbeállítások       22         7.2.4 Hálózati paraméterek       22         7.3.4 Hálózati paraméterek       22         7.3.1 Új alkalmazás létrehozása       22         7.3.2 Meglevő alkalmazás aktiválása.       22         7.3.3 Meglevő alkalmazás szerkesztése       24         7.3.4 Meglevő alkalmazás átnevezése       24         7.3.5 Meglevő alkalmazás törlése       24         7.3.6 Meglevő alkalmazás törlése       24         7.3.7 Adatok kiolvasása a készülékből.       24         7.3.8 Adatok beírása a készülékből.       24         7.3.9 Súgó       24	780011233444455555
8 Alkalmazások létrehozása és paraméterezése       26         8.1 Navigáció       26         8.2 Képminőség       27         8.2.1 A képminőség beállításai       27         8.3 Modelldefiníció       28         8.3.1 Modelldefiníció       29         8.3.2 Kibővített opciók       29         8.3.3 Kontúrok kezelése       30         8.3.4 Kontúrok kiválasztása       31	6 6 7 9 9 0 2 2

A \*-gal jelölt fejezetek az 1028. számú firmware verzióból állnak rendelkezésre.

#### Licencek és védjegyek

A Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows XP<sup>®</sup> és Windows Vista<sup>®</sup> a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. Az itt említett valamennyi védjegy és cégnév az adott cégek tulajdonában áll.

# 1 Előzetes megjegyzés

# 1.1 Alkalmazott szimbólumok

- Kezelésre vonatkozó utasítás
- > Reakció, eredmény
- [...] Gombok vagy kijelzések megnevezése
- → Hivatkozás

1

Fontos megjegyzés

Figyelmen kívül hagyása hibás működést vagy üzemzavart okozhat.

Információ Kiegészítő

Kiegészítő tudnivaló

# 2 Biztonsági tudnivalók

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el az üzemeltetési utasítást. Győződjön meg arról, hogy a készülék korlátozások nélkül alkalmas az adott alkalmazásra.

Az alkalmazási tudnivalók vagy a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

# 3 Rendszerkövetelmények

### 3.1 Hardver

- számítógép Pentium III vagy annál újabb processzorral, órajel min. 500 MHz
- legalább 128 MB rendszermemória
- legalább 35 MB szabad hely a merevlemezen
- CD-ROM meghajtó
- XGA-kompatibilis grafikus kártya min. 1024 x 768 pixel képernyőfelbontással
- Ethernet hálózati kártya 10Base-T / 100Base-TX, TCP/UDP/IP protokollhoz
- számítógép egér

# 3.2 Szoftver

- Microsoft Windows 2000 (SP4), XP vagy Vista operációs rendszer

# 3.3 Szükséges tartozékok

- Crossover kábel paraméterező csatlakozáshoz (Ethernet), M12 csatlakozó / RJ45 csatlakozó, négypólusú pl. cikksz.: E11898 (2 m)
- Csatlakozókábel tápfeszültséghez és folyamatcsatlakozáshoz, M12 kábeldoboz, nyolcpólusú pl. cikksz.: E11950 (2 m, konfekcionálható kábelvéggel)

Az elérhető tartozékokkal kapcsolatos információk az alábbi címen találhatók:

www.ifm.com  $\rightarrow$  Termékadatlap keresés  $\rightarrow$  pl. O2D220  $\rightarrow$  Tartozék

# 4 Rendeltetésszerű használat

A számítógépes kezelőprogram a tárgyfelismerő szenzorhoz csatlakoztatva a következő lehetőségeket kínálja:

 A szenzor rögzíti az ellenőrzött darab képét meg- vagy átvilágítással és ezt összehasonlítja egy vagy több modell betanult kontúrjaival egy referenciaképen. A fedés mértékétől, a forgatási helyzettől és a tűrési határértékektől függően osztályozza az ellenőrzött darabot jó, ill. rossz minősítéssel.

- Felhasználáshoz kapcsolódó alkalmazások létrehozása, kezelése és törlése
- Valós idejű monitor üzemmód beállítási célokra
- Az alkalmazás elemzése a szervizjelentéssel

# 5 Telepítés

Az alábbiakban a telepítés és beállítás leírása olvasható fix IP-címmel (= közvetlen csatlakozás a számítógéphez) történő működés esetén.

Ez a szenzor gyárilag előre beállított üzemmódja.

A képek és szövegek a Windows XP alatt végzett telepítési folyamatot mutatják be.

#### 5.1 Hardver

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Ethernet interfészéhez egy crossover kábel segítségével.
- ► Csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz a folyamatcsatlakozáson keresztül. Csatlakozáskiosztás → típuscímke, O2D22x adatlap vagy mellékelt üzemeltetési utasítás
- > A zöld Power LED világít
- > Ethernet kapcsolat esetén a zöld Eth LED világít

### 5.2 Szoftver

A számítógépes kezelőprogram vagy közvetlenül a CD-ről indítható, vagy feltelepíthető a számítógépre.

#### 5.2.1 A program indítása telepítés nélkül

- ► Helyezze a CD-t a meghajtóba.
- > Megnyílik a Start menü.
- Válassza az "efector dualis indítása" menüpontot.
- > A program elindul.



Ha a CD-meghajtó automatikus lejátszási funkciója ki van kapcsolva és a Start menü nem nyílik meg automatikusan:

- Dupla kattintással indítsa el a CD gyökérkönyvtárában található "O2Dstart.exe" fájlt.
- > A program elindul.

#### 5.2.2 A program telepítése a merevlemezre

- Helyezze a CD-t a meghajtóba.
- > Megnyílik a Start menü.
- ▶ Válassza az "efector dualis telepítése" menüpontot és kövesse a telepítési utasításokat.
- > A program feltelepül.



Ha a CD-meghajtó automatikus lejátszási funkciója ki van kapcsolva és a Start menü nem nyílik meg automatikusan:

- Dupla kattintással indítsa el a CD gyökérkönyvtárában található "O2Dstart.exe" fájlt.
- > Megnyílik a Start menü.

Válassza az "efector dualis telepítése" menüpontot és kövesse a telepítési utasításokat.

> A program feltelepül.

# 5.3 Gyári beállítás

# 5.3.1 Az IP-címtartomány hálózati beállítása

A készülék és a számítógép IP-címtartományának meg kell egyeznie egymással.

	Hálózati cím	Állomáscím
efector dualis O2D2xx	192.168.0	49
	=	≠
számítógép	192.168.0	pl. 10

# 5.3.2 A paraméterek gyári beállítása

efector dualis O2D2xx paraméterek	Leírás	Gyári beállítás
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	off (KI)
IP	IP-cím	192.168.0.49
nETm	Alhálózati maszk	255.255.255.0
GWIP	Gateway címe	192.168.0.201

? ×

# 5.3.3 A számítógép IP-címének ellenőrzése és beállítása

- ► Jelenítse meg a "TCP/IP protokoll tulajdonságok" menüt. A Windows "TCP/IP protokoll tulajdonságok" menüje pl. a következőképpen jeleníthető meg: Start → Vezérlőpult → Hálózati kapcsolatok → Helyi kapcsolat → Tulajdonságok.
- Válassza "A következő IP-cím használata:" menüpontot.
- Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az IP-címet (itt pl. 192.168.0.10).
- Írja be az alhálózati maszkot (255.255.255.0).
- Az alapértelmezett átjárót hagyja üresen.
- Nyugtázza a beállításokat az [OK] gombbal.

🚣 Local Area Connection - tulajdonságok 🥂 🤶 🗙	Internet Protocol (TCP/IP) tulajdonságai
Általános Hitelesítés Speciális	Általános
Csatlakozás a következő használatával: ) Intel(R) 82566DM Gigabit Network Cc Beállítás	Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.
A kapcs <u>o</u> lat a következő elemeket használja:	◯ IP-cím a <u>u</u> tomatikus kérése
Client for Microsoft Networks	→ A következő IP-cím használata:
File and Printer Sharing for Microsoft Networks      End     Apple Content Scheduler	IP-cím: 192.168.10.1
✓ ↓ Internet Protocol (TCP/IP)	Aļhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 0
Telepítés Eltávolítás Tulajdonságok	Alapértelmezett átjá <u>r</u> ó:
	C DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése
Transmission Control Protocol/Internet Protocol.	• A <u>k</u> övetkező DNS-kiszolgálócímek használata:
protokoll.	Elsődleges DNS-kiszolgáló:
Ikon megjelenítése az értesítési területen a kapcsolat ideje alatt	Másodlagos DNS-kiszolgáló:
Értesítés kérése ha a kapcsolat korlátozott vagy nem jött létre	<u>Speciális</u>
OK. Mégse	OK Me

!

A számítógép hálózati beállításainak módosításához kibővített felhasználói jogosultságok szükségesek. Szükség esetén forduljon a rendszergazdához.

# 5.3.4 A készülék IP-címének ellenőrzése és beállítása

- A [MODE/ENTER] és [SET] gomb megnyomásával válassza az "IP" (IP-cím) paramétert.
   Az IP-cím automatikusan, 4 csoportra osztva (A, b, C, d) jelenik meg a kijelzőn
- Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az IP-címet a [SET] gombbal.

# 5.3.5 Beállítható paraméterek

APP	Lemezterület
	Válasszon ki egy alkalmazást. A készülék max. 32 alkalmazást tud tárolni. A SET gomb megnyomásával a kijelzőn megjelennek a lemezterületek számai. A kijelzés első helyén a lemezterület aktuális állapota jelenik meg:
	F = szabad lemezterület
	I = a lemezterület egy nem aktív alkalmazás által foglalt.
	A = a lemezterület egy aktív alkalmazás által foglalt.
	E = lemezterület (külső alkalmazás átkapcsolás által kiválasztva)
nET	Hálózati üzem
	Itt kell beállítani a hálózati üzemhez szükséges paramétereket.
DHCP	Hálózati beállítások a DHCP-szerveren keresztül
	Ha a szenzor a hálózati beállításokat a DHCP-szerveren keresztül kapja, akkor kérjük, válassza ebben a menüpontban az "on" beállítást. Az "off" beállítás esetén a rendszer a rögzített hálózati beállításokat alkalmazza (lásd a következő menüpontban). DHCP-üzemmódban a szenzort DHCP-szerverrel rendelkező hálózatban kell üzemeltetni. Máskülönben nem lehet kezelni az E2D200 kezelőprogrammal.
IP	IP-cím beállítása
	Itt állíthatja be a szenzor IP-címét. Erre a beállításra akkor van szükség, ha a szenzor nem DHCP-üzemmódban működik. A bevitel "dotted-decimal" jelölésmódban történik, pl. 192.168.0.3. A SET gombbal kiválaszthatja a cím négy csoportját. Az adott csoportot a kijelzőn megjelenő első betű jelzi.
nETm	Alhálózati maszk beállítása
	Itt állíthatja be a szenzor alhálózati maszkját. Erre a beállításra akkor van szükség, ha a szenzor nem DHCP- üzemmódban működik. Az alhálózati maszknak illeszkednie kell az IP-címhez. A bevitelt az IP-cím beírásával megegyező módon végezze el.
GWIP	Gateway cím beállítása
	ltt állíthatja be a szenzor által használt átjáró címét. Erre a beállításra akkor van szükség, ha a szenzor nem DHCP- üzemmódban működik. A bevitelt az IP-cím beírásával megegyező módon végezze el.
EF	Bővített funkciók megjelenítése
_	Itt jelenítheti meg a szenzor bővített funkcióit.
dı 5	Kijelző forgatása / kikapcsolása
	Itt beállíthatja, hogy a kijelzőn megjelenő szöveg normál (d) vagy 180°-kal elforgatott állapotban (rd) jelenjen meg. Azt is beállíthatja továbbá, hogy a kijelző kiértékelési üzemmódban ki legyen-e kapcsolva (oFF).
rES	Szenzor visszaállítása
	Itt állíthatja vissza a szenzort gyári beállításra.
FШ	Firmware verzió
	Ebben a menüpontban kérdezheti le a szenzor firmware verzióját.

HU

# 5.3.6 Paraméterezés a készüléken

A paraméterértékek beállítása a készülék gombjainak és kijelzőjének segítségével.

A szenzort a [Mode/Enter] és [Set] gombokkal lehet programozni.

A [Mode/Enter] gombbal először jelenítse meg az adott paramétert, a [Set] gombbal válassza ki a kívánt értéket, majd ezt nyugtázza a [Mode/Enter] gombbal.



- A készülék paraméterező üzemmódra vált, ha
- 1 másodpercnél hosszabb ideig lenyomja a [MODE/ENTER] gombot
- > A kijelzőn megjelenik az első menüpont.
- Nyomja meg annyiszor a [MODE/ENTER] gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt paraméter.
- ► Nyomja meg a [SET] gombot.
- Megjelenik a menüpont és az aktuális beállítás.
- ► Nyomja meg még egyszer a [SET] gombot.
- A kijelző villog, a SET gomb 5 másodpercnél hosszabb ideig történő nyomva tartása esetén abbahagyja a villogást.
- Nyomja meg a [SET] gombot és módosítsa a beállítást.
- ▶ Nyomja meg a [MODE/ENTER] gombot.
- > Ezzel nyugtázza a módosítást és újra megjelenik az előző menüpont.

Amennyiben 15 másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék visszatér a menüben a fölérendelt menüponthoz vagy kiértékelési üzemmódba kapcsol.





Paramét	er	Jelentés	Kiválasztás		
APP		lemezterület az alkalmazás számára	1 és 32 közötti érték bevitele		
nET		hálózati paraméterek beállítása			
	DHCP	Dynamic Host	on	hálózati beállítások a DHCP-szerveren keresztül	
		Configuration Protocol	off	fix hálózati beállítások	
	IP	szenzor IP-címe	cím bevitele alhálózati maszk bevitele		
	nETm	alhálózati maszk			
	GWIP	Gateway címe	cím bevitele		
EF		kibővített funkciók			
	diS	megjelenítés a kijelzőn	d normál		
			rd	180°-kal elforgatva	
			oFF	kijelző kikapcsolva (kiértékelési üzemmódban)	
	rES	reset	visszaállítás gyári beállításokra		
	FW	firmware verzió	firmware verzió lekérdezése		

# 5.3.7 A szenzor kijelzőjén megjelenő szövegek

Onli	kapcsolat a kezelőprogrammal
Parm	paraméterezés a kezelőprogrammal
SErP	kapcsolat a kezelőprogrammal, szervizjelentés üzemmód
ErrP	nem létező alkalmazás kiválasztása a kapcsoló bemeneteken keresztül
ErrD	kritikus hardverhiba
SC	az egyik kapcsoló kimenet rövidzárlata
Init	készülék inicializálása a Power-On után
run	a szenzor a kapcsolat létrehozására vár (nincs aktív alkalmazás)
LOAd	az alkalmazás betöltése folyamatban
done	az alkalmazás betöltése befejezve
Monl	monitor üzemmód
Lock	gombok lezárva
uLoc	gombok nincsenek lezárva
nr[xx]	alkalmazás sikerült (alkalmazás száma)
Fail	alkalmazás nem sikerült
rEdY	a szenzor készen áll a triggerezésre
FWUP	firmware frissítése folyamatban
DHCP nolP	nem található DHCP-szerver (a kijelzés felváltva villog)
WAIT	a szenzor dolgozik (a kijelzés villog)

# 5.3.8 A szenzor lezárása / engedélyezése

A szenzor lezárása

- ▶ Nyomja le egyszerre 10 másodpercre a [Mode/Enter] és a [Set] gombot.
- > A kijelzőn megjelenik az uLok felirat.
- ▶ Nyomja meg a [SET] gombot.
- ► A kijelzőn megjelenik a Lock felirat.
- ► Nyugtázza a [Mode/Enter] gombbal.
- > A szenzor le van zárva.

A szenzor engedélyezése

- ▶ Nyomja le egyszerre 10 másodpercre a [Mode/Enter] és a [Set] gombot.
- > A kijelzőn a Lok1, majd 10 másodperc múlva a Lock felirat látható.
- ▶ Nyomja meg a [SET] gombot.
- > A kijelzőn megjelenik az uLok felirat.
- ► Nyugtázza a [Mode/Enter] gombbal.
- > A szenzor engedélyezve van, a kijelzőn a run felirat látható.

# 6 A program alapfunkciói

### 6.1 A felhasználói felülettel kapcsolatos alapvető tudnivalók



Poz.	Kezelőszervek	Tartalom	
1	Üzemmód	<ul> <li>Alkalmazások Alkalmazások létrehozása, szerkesztése, törlése stb.</li> <li>Monitor A következők kijelzése vagy vizualizációja:</li> <li>képek (érzékelt objektum)</li> <li>kontúrok</li> <li>tűrések</li> <li>keresési tartományok</li> <li>eredmények</li> <li>Szervizjelentés</li> <li>kiértékelések megjelenítése</li> <li>jelentések, képek stb. mentése</li> </ul>	
2	Állapotsor	<ul> <li>A készülék hálózati állapota (OFFLINE/ONLINE)</li> <li>A készülék neve</li> <li>A csatlakoztatott készülék cikkszáma/állapota/firmware-je</li> <li>A készülék jelszóval védett vagy nem védett (lakat szimbólum)</li> </ul>	
3	Eszköztár	Kapcsolófelületek (pl. "Mentés" vagy "Kapcsolódás") A nem választható parancsok kiszürkítve jelennek meg.	
4	Menüsor	Programfunkciókat tartalmazó legördülő menük.	
5	Eredménymező	<ul> <li>A beállított paraméterek megjelenítése</li> <li>Az eredmények megjelenítése</li> </ul>	
A/B/C	Kiválasztási lehetőségek	Egyes parancsok különböző módon választhatók ki (a programfunkció függvényében). A = kiválasztás a menüsor legördülő menüjéből B = kiválasztás kapcsolófelület segítségével C = kiválasztás környezetfüggő menüből (kattintás a jobb egérgombbal)	

# 6.1.1 Az eszköztár kapcsolófelületei

Szimbólum	Funkció
*	Szenzor csatlakoztatása.
<b>‡</b> ₽	Szenzor leválasztása.
	Meglévő alkalmazások másolása a szenzorra.
	Alkalmazás betöltése a szenzorból.
÷	Szenzorkép nagyítása.
0	Szenzorkép kicsinyítése.
1:1	Szenzorkép visszaállítása eredeti méretre.
$\mathcal{B}$	Üzemmód a kontúrok kiválasztásához.
<i>Ľ</i> ≱	További kontúrok hozzáadása a már kiválasztottakhoz.
	Kontúr kiválasztása bekeretezéssel.
×	Kontúrelem kiválasztása.
÷.	Szegmenskiválasztás szerkesztése.
E E	Minden kontúr hozzáadása/eltávolítása.
<b>_</b> M _M	Minden kiválasztott kontúr hozzáadása/eltávolítása.
R 2	Új keresési tartomány hozzáadása / meglévő keresési tartomány eltávolítása.
<b>F</b>	Aktuális modell tesztelése.

# 6.2 A program indítása

- ► Indítsa el a számítógépes kezelőprogramot.
- > Az indító képernyőn kb. 5 másodpercig látható a cikkszám, a program neve és verziószáma. Ha a programot első alkalommal indítja el és a készülék offline állapotban van, akkor egy semleges felhasználói felület jelenik meg.

(gyári állapot = nincs elmentett alkalmazás)



Állapot: OFFLINE Üzemmód: nincs aktív kapcsolófelület Monitorablak: üres Eredményablak: üres

# 6.3 A készülék csatlakoztatása a kezelőprogramhoz

# 6.3.1 1. lehetőség: könyvjelző-bejegyzés

► Válassza a menüsor [Kapcsolatok] → [IP-cím] menüpontját.



- > A felhasználói felületen megjelennek a kapcsolat beállításai.
- A "Tárolt kapcsolatok" alatt a "New sensor" könyvjelző látható a készülék gyári beállításaival. (Amennyiben ez nem így lenne, folytassa a 6.3.2 vagy 6.3.3 fejezetnél)

🋅 efector dualis Tárgyfelismerés - E2D200 - Vera	rió 3.0 - ifm electronic gmbh		
Fáji Kapcsolatok Beáliltások Súgó えた → □ × № Ω Ω ●			¥. (2)
<ul> <li>Alkalmazások</li> <li>Monitor</li> <li>Szervizjelentés</li> </ul>	Tárolt kapcsolatok         New sensor         Posizione: New location         IP: 192.166.0.49 [8080]         MAC: 00:02:01:20:2E:D9         Kapcsolat létrehozása	Szenzorok keresése         IP-cím :       Port :         8080         Kapcsolat létrehozása         Súgó	Kapcsolódjon egy ismert szenzorhoz vagy keressen a hálózaton meglévo szenzorokat és rendezze az Ethernet szenzorkapcsolati adatait. További információkat errol az
		< Vissza	Mégse Tovább >
SFLINE [New sensor]			

- Egyszeres kattintással válassza ki a "New sensor" könyvjelző-bejegyzést, majd kattintson a [Kapcsolat létrehozása] menüpontra.
   A másik lehetőség: dupla kattintás a bejegyzésre.
- > Állapotváltás: OFFLINE → ONLINE
  - Ha a készüléken van elmentett aktív alkalmazásfájl: a felhasználói felület monitor üzemmódra vált. A [Monitor] kapcsolófelület aktív. A trigger impulzus után a monitorablak a készülék által készített aktuális felvételt mutatja. A jobb oldalon lévő eredménymező az aktuális eredményeket mutatja.
    Ha a készüléken nincs elmentett aktív alkalmazásfájl:
  - a felhasználói felület alkalmazás üzemmódra vált.



A kapcsolat létrehozása eltarthat néhány másodpercig.

# 6.3.2 2. lehetőség: a készülék IP-címének megadása

Válassza a menüsor [Kapcsolatok] → [IP-cím] menüpontját.



▶ Írja be a készülék IP-címét az "IP-cím" beviteli maszkba.

Nyugtázza az előre beállított 8080. számú portot.



ñ

Amennyiben számítógépére tűzfal van telepítve, akkor ügyeljen arra, hogy ez és az 50002. számú port a képtovábbításhoz engedélyezve legyen.

► Kattintson a [Kapcsolat létrehozása] menüpontra.

🏪 efector dualis Tárgyfelismerés - E2D200 - Verzió	3.0 - ifm electronic gmbh		_ <b>_</b> X
Fájl Kapcsolatok Beállítások Súgó			mr (2)
Alkalmazások	Tárolt kapcsolatok         New sensor         Posizione: New location         IP: 192.168.0.49 [8080]         MAC: 00:02:01;20:2E:D9	Szenzorok keresése  IP-cím : Port :  132 168 0 49 8080  Kapcsolat létrehozása  Súgó Bezárás	Kapcsolódjon egy ismert szenzorhoz vagy keressen a hálózaton meglévo szenzorokat és rendezze az Ethernet szenzorkapcsolati adatáti. További információkat errol az
<ul> <li>Monitor</li> <li>Szervizjelentés</li> </ul>		< Vissza	Mégse Tovább >
OFFLINE			

 > Állapotváltás: OFFLINE → ONLINE (mint a 6.3.1 fejezetben)

### 6.3.3 3. lehetőség: a készülék IP-címének megkeresése

▶ Válassza a menüsor [Kapcsolatok] → [IP-cím] menüpontját.

🋅 el	fector dualis	Tárgyfelisr	nerés -	E2D200	- Verz	ió 3.0	- ifm	electro	nic gr	nbh	
Fájl	Kapcsolatok	Beállítások	Súgó								
⇒ –	IP-cím		10					5			
_ <1	Kapcsolat	létrehozása	- P		4	4	1.1		\$	1	

- ► Kattintson a [Szenzorok keresése …] menüpontra.
- > Megnyílik a "Szenzorok keresése" ablak.

			0
	Tárolt kapcsolatok         New sensor         efector dualis - Szenzorok keresése         Scan-tartományok         Hálózati cím :         192       , 168       , 0       , 0         Alhálózat maszk :       , 255       , 255       , 0	Szenzorok keresése k s s Hozzáadás Törlés Keresés indítása	apcsolódjon egy ismert zenzorhoz vagy keressen hálózaton meglévo zenzorokat és rendezze az zenzorkat és rendezze az zenzorkat és rendezze az további iókat errol az
	Szenzor érzékelés Szenzornév Helye	IP-cím MAC-cím	
<ul> <li>Alkalmazások</li> <li>Monitor</li> <li>Szervizjelentés</li> </ul>			
	Kaposolat létrehozása	Alkalmaz Mindent alkalmaz	is Toyább >

- ▶ Írja be az IP-címtartományt a "Hálózati cím" mezőbe, itt pl. 192.168.0.0
- Írja be az "Alhálózati maszkot", itt pl. 255.255.255.0
- ► Kattintson a [Hozzáadás] gombra.
- > A hálózati cím hozzáadódik a keresési listához. Ekkor a Hálózati cím és Alhálózati maszk beviteli mezők tartalma törlődik további bejegyzések keresési listához adása érdekében.

zor érzékelés nzornév Helye IP-cím MAC-cím	Hálózati cím : Alhálózat maszk :		Hozzéedés Törlés	192.168.0.0
zor érzékelés z <mark>nzorné<del>v</del> Helye IP-cím MAC-cím</mark>			Keresés indítása	
enzornév Helye IP-cím MAC-cím	nzor érzékelés			
	enzorné <del>v</del>	Helye	IP-cím	MAC-cím
	enzorné <del>v</del>	Helye	IP-cím	MAC-cím
	enzorné <del>v</del>	Helye	IP-cím	MAC-cím
	enzornév	Helye	IP-cím	MAC-cím
	enzornév	Helye	IP-cím	MAC-cím

- ► Kattintson a [Keresés indítása] gombra.
- > A program a "Szenzor érzékelés" ablakban felsorolja a talált készülékeket.

- ► Kattintson az [Alkalmaz] gombra.
- > A program a szenzorkapcsolat létrehozásához szükséges valamennyi hálózati adatot a megadott készüléknévvel és helymegjelöléssel egy könyvjelző-bejegyzés formájában menti le az Ön számítógépére.

Hálózati cím : Alhálózat maszk :		Hozzáadás 192.168.0.0		
		Keresés indítása		
zenzor erzekeles Szenzornév	Helye	IP-cím	MAC-cím	
New sensor	New location	192.168.0.49	00:02:01:20:2E:D	

 Egyszeres kattintással válassza ki a keresési lista bejegyzését, majd kattintson a [Kapcsolat létrehozása] gombra.

A másik lehetőség: dupla kattintás a keresési lista bejegyzésére.

Állapotváltás: OFFLINE  $\rightarrow$  ONLINE (mint a 6.3.1 fejezetben)

# 7 Üzemmódok

A készülék három üzemmódot különböztet meg:

- Alkalmazások
- Monitor
- Szervizjelentés



# 7.1 Monitor

A bekapcsolás és a számítógéppel való kapcsolat létrehozása után a készülék monitor üzemmódra vált, ha van eltárolt aktív alkalmazása. Itt megfigyelheti a készüléket működés közben, a készülék kiértékelő üzemmódban működik.



Az állapotsorban a következő információk olvashatók:

- a készülék hálózati állapota (OFFLINE/ONLINE)
- a csatlakoztatott készülék készülékneve/cikkszáma/állapota/firmware-je
- a készülék jelszóval védett vagy nem védett (lakat szimbólum)
- a kiértékelések száma

-	ONLINE	[New sensor]	O2D220AC [Ver.1028]		Auswertungen : 6011 (6011 Bestanden)

A kijelzési opciók alatt beállíthatja, hogy mely információk jelenjenek meg. A világosszürke színű kijelzési opciók láthatóak, a sötétszürkék pedig nem.





Példa: kép (objektum), kontúr és tűrés megjelenítve, keresési tartomány és eredményablak elrejtve.

A jobb oldali eredményablakban a következő információk láthatók:

- az érzékelt objektum
- a kiértékelési idő
- az egyezés százalékos mértéke
- az objektum pozíciója
- az objektum forgatási helyzete

```
A1
Modellek : 1 ettol: 1
Kiértékelési ido: 120,8 ms
```

Objektumok : 1 ettol: 1

#### M1

Egyezés: 95,9% Pos.(X/Y): (242/302) Forgatási helyzet: -2,37 fok Számítási ido: 64,4 ms

19

HU

# 7.2 Alkalmazások

A készülék max. 32 alkalmazás (= paraméterkészlet) tárolására képes.

Alkalmazás létrehozásakor a program egy előre definiált navigáción vezeti keresztül a felhasználót. Ennek során a következő beállításokat és adatokat kérdezi le és definiálja lépésről lépésre:

- 1. Képminőség
- 2. Modelldefiníció
- 3. Folyamatinterfész
- 4. Trigger konfiguráció
- 5. Funkcióteszt

# 7.2.1 Az alkalmazás üzemmód indítása

► Kattintson az [Alkalmazások] gombra.



Poz.	Elem	Funkció
1	Alkalmazások kezelése	Új, aktiválás, szerkesztés, átnevezés stb.
2	Alkalmazások könyvtára	Áttekintés, alkalmazások felosztása és kiválasztása.
3	Általános kezelés Globális szenzorbeállítások	Készülékre jellemző megnevezések, a szoftverállapottal kapcsolatos információ.
		<ul> <li>trigger-bemenet pergés (BE/KI)</li> <li>külső alkalmazás átkapcsolás (BE/KI)</li> <li>A készülék viselkedésének és hálózati paramétereinek alapvető beállítási lehetőségei.</li> </ul>
	Hálózati paraméterek	
		Hálózati paraméterek (DHCP BE/KI, IP-cím stb.)

# 7.2.2 Általános tudnivalók (általános kezelés)

- ▶ Írja be a szenzor nevét és helyét az alkalmazásnak megfelelően.
- ► A [Hozzárendelés] gombbal vigye át a bejegyzéseket a készülékre.
- A [Kapcsolati adatok mentése] gombbal vigye át a számítógépre és mentse el a szenzorral létesített kapcsolathoz szükséges valamennyi hálózati adatot, szenzornevet és helymegnevezést.

Általános   Globális szenzorbeállítások   Hálózati paraméterek				
New sensor				
New location				
1029				
Hozzárendelés				
Kapcsolati adatok mentése				
	zorbeállítások   Hálózati paraméterek   New sensor New location 1029 Hozzárendelés Kapcsolati adatok mentése			

Mező	Funkció	
Szenzornév	Tetszőleges, alkalmazástól függő készüléknév	
Szenzor helye	A hely leírása (pl. 3. szalag)	
Firmware verzió	A készülék firmware verziója (nem módosítható)	

# 7.2.3 Globális szenzorbeállítások

- ► Kattintson a [Globális szenzorbeállítások ...] fülre.
- ► Kapcsolja be vagy ki a trigger-bemenet pergést és a külső alkalmazás átkapcsolást.

általános Globális szenzorbeállítások 🛛	álózati paraméterek	
Trigger-bemenet pergés :	Be Ki	
Külso alkalmazás átkapcsolás :	Be Ki	

Mező	Funkció
Trigger-bemenet pergés	Megakadályozza, hogy több, gyors egymásután jelentkező jel triggerelést váltson ki a készüléken (mechanikus trigger kapcsoló). Bekapcsolt állapotban legalább 3 másodpercig tartó stabil impulzusnak kell lennie a bemenetnél, hogy a rendszer azt trigger impulzusnak érzékelje. Az ennél rövidebb impulzusokat nem veszi figyelembe.
Külső alkalmazás átkapcsolás	<ul> <li>Amennyiben ez az opció be van kapcsolva, akkor a program a folyamatinterfész 7. és</li> <li>8. pinjét használja bemenetként, amelyekkel az első négy alkalmazás kívülről kapcsolható.</li> <li>A 7. pin a legalacsonyabb értékű bit (LSB), a 8. pin a legmagasabb értékű bit (MSB)</li> <li>Kapcsolási lehetőségek:</li> <li>7. pin: 0, 8. pin: 0 -&gt; a 1. lemezterületen lévő alkalmazás aktív</li> <li>7. pin: 1, 8. pin: 0 -&gt; a 2. lemezterületen lévő alkalmazás aktív</li> <li>7. pin: 0, 8. pin: 1 -&gt; a 3. lemezterületen lévő alkalmazás aktív</li> <li>7. pin: 1, 8. pin: 1 -&gt; a 4. lemezterületen lévő alkalmazás aktív</li> </ul>

HU

# 7.2.4 Hálózati paraméterek

▶ Írja be a hálózati paramétereket, majd ellenőrizze és szükség esetén módosítsa őket.

Általános 🛛 Globális szenzorb	eállítások Hálózati paraméterek		1
IP-cím : Alhálózat maszk : Gateway :	DHCP izzemmód           192         .168         .0         .49           255         .255         .255         .0           192         .168         .0         .201	XML-RPC-port : Video-port : TCP/IP-port : MAC-cím :	8080 50002 50010 00.02:01:20:2E:D9
	Hoz	zárendelés	

Mező	Funkció
Hálózati paraméterek DHCP	DHCP-üzemmódban az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró megadására szolgáló beviteli mező nem aktív. A készülékhez a DHCP-szerver rendeli hozzá a címet.
IP-cím	A készülék számára aktuálisan kiosztott IP-cím.
Alhálózati maszk	A hálózati maszk alapértelmezett beállítása.
Gateway	Az alapértelmezett átjáró címe.
XML-RPC-port	Az XML-RPC protokollon keresztül megvalósuló adatcsere portszáma (Remote Procedure Call).
Video-port	Portszám a képek továbbításához.
TCP/IP-port	A TCP/IP protokollon keresztül megvalósuló adatcsere portszáma.
MAC-cím	A készülék MAC-címe (nem módosítható).

► A [Hozzárendelés] gombbal másolja át a hálózati paramétereket a készülékre.

A hálózati paramétereket a készülék csak újraindítás után veszi át.

ñ

# 7.3 Alkalmazások kezelése

# 7.3.1 Új alkalmazás létrehozása

Új alkalmazások csak üres lemezterületen hozhatók létre.

#### ► Kattintson az [Új] gombra.

ที

efector dualis Tárgyfelismerés - E2D200 - Verzió 3. Fájl Kapcsolatok Beállitások Súgó	D - ifm electronic gmbh				
Alkalmazások   Munitor   Szervízjelentés	Gi Aktiválás Szerkesztés Atnevezés Megkettozés Törtés Ads <b>Új alkaln</b> Ads Ads Atal Sze Szerzor neiye : Firmware-verzió :	New sensor [192.168.0.49]           1: A1           2:           3           4           5           6           7           8           9           Mathematical action           New location           IN29           Hozzárendelés           Kapcsolati adatok mentése		Rendezze alkalmazásait; másolja, törölje, lássa el névvel oket, és hozzon létre új alkalmazásokat vagy adja meg szenzora hálózait adatainak paramétereit. További	
CF ONLINE [New sensor] 021	0220 [Ver.1029]		K Vissza	Mégse Tovább >	

- Adja meg az új alkalmazás nevét. Szabályok:
   A név 1–32 karakter hosszú lehet. Umlaut használata lehetséges (Ä, ä stb.).
   A bejegyzés előtt és után nem állhat szóköz vagy tabulátorjel.
   A névben nem szerepelhetnek speciális karakterek (&, \$, -, \_, stb.).
- ▶ Nyugtázza az [OK] gombbal.
- > Ezzel létrehozta az új alkalmazást.
- > A felhasználói felületen megjelenik az első alkalmazási lépés, a "Képminőség" (→ 8.2 fejezet).

HU

※名 日×互立で		
Alkalmazások	Új         New sensor [192.168.0.49           Aktiválás         □         1: Al           Szerkesztés         □         205 KB (2,9%)           Átnevezés         □         203 KB (2,9%)           Átnevezés         □         203 KB (2,9%)           M1         □         203 KB (2,9%)           Átnevezés         □         3           Megkettazés         □         5           Töřlés         □         6           ○         7         0           Adatok, kiolvasása a         □         9           Készülékbe         □         10           Adatok berírása a         □         11           Súgó         □         13	Rendezze alkalmazásait; másolja, törölje, lássa el névvel oket, és hozzon létre új alkalmazásokat vagy adja meg szenzora hálózati adatainak paramétereit. További
Monitor Szervizjelentés	Általános       Globális szenzorbeállítások       Hálózati paraméterek         Szenzornév :       New sensor         Szenzor helye :       New location         Firmware-verzió :       1029         Hozzárende       Kapcsolati adatok	k

# 7.3.2 Meglevő alkalmazás aktiválása

 Egyszeri egérkattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában az alkalmazás nevét/számát. Kattintson az [Aktiválás] gombra.

A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb).

> Az aktivált mappa színe sárgáról zöldre változik, ill. fordítva.

# 7.3.3 Meglevő alkalmazás szerkesztése

- Egyszeri egérkattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában az alkalmazás nevét/számát. Kattintson a [Szerkesztés] gombra. A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb).
- > A felhasználói felületen megjelenik az első alkalmazási lépés, a "Képminőség" (→ 8,2 fejezet).

# 7.3.4 Meglevő alkalmazás átnevezése

- Egyszeri egérkattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában az alkalmazás nevét/számát. Kattintson az [Átnevezés] gombra. A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb).
- Adja meg az új nevet az "Alkalmazás átnevezése" ablakban.
- Nyugtázza az [OK] gombbal.

### 7.3.5 Meglevő alkalmazás megkettőzése

- Egyszeri egérkattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában az alkalmazás nevét/számát. Kattintson a [Megkettőzés] gombra. A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb).
- Adja meg az új nevet az "Alkalmazás megkettőzése" ablakban.
- Nyugtázza az [OK] gombbal.

# 7.3.6 Meglevő alkalmazás törlése

- Egyszeri egérkattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában az alkalmazás nevét/számát. Kattintson a [Törlés] gombra.
- A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb).
- Erősítse meg az új ablakban megjelenő biztonsági kérdést az [lgen] gombbal.
- > Ezzel törli az alkalmazást.

### 7.3.7 Adatok kiolvasása a készülékből

- Egyszeri egérkattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában az alkalmazás nevét/számát. Kattintson az [Adatok kiolvasása a készülékből] gombra.
- A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb) vagy az eszköztáron → ⊵
- Jelölje ki a mentés helyét a merevlemezen és adja meg a fájlnevet.

Alkalmazás me	inyitása				<u>? ×</u>
<u>H</u> ely	Cokumentum	iok	•	+ 🗈 💣 📰	
Leguidobi dokumentumok Asatal	Képek Zene				
Hálózati helyek	Fáil <u>p</u> év: Fáiltípus:	Alkalmazás (*.02D)		•	Megnyitás Mégse

▶ Nyugtázza a [Mentés] gombbal.

#### 7.3.8 Adatok beírása a készülékbe

- Egyszeres kattintással válassza ki a könyvtárstruktúrában a szabad alkalmazás számát. Kattintson az [Adatok beírása a készülékbe] gombra.
- A másik lehetőség: kiválasztás a környezetfüggő menüből (jobb egérgomb) vagy az eszköztáron → Válassza ki a merevlemezen lévő fájlt és kattintson a [Megnyitás] gombra.

Alkalmazás mei	ıtése				<u>? ×</u>
Hely	Cokumentum	ok	•	+ 🗈 💣 📰	
Leguldobi dokumentumok Zestal Dokumerkumok	Képek 🛃 Zene				
🧐 Hálózati helyek	Fáilgév:	1		-	Mentés
	Fáil típusa:	Alkalmazás (*.02D)		•	Mégse

- Adja meg az új alkalmazás nevét.
  - Szabályok:

A név 1–32 karakter hosszú lehet.

Umlaut használata lehetséges (Ä, ä stb.)

A bejegyzés előtt és után nem állhat szóköz vagy tabulátorjel.

A névben nem szerepelhetnek speciális karakterek (&, \$, -, \_, stb.).

> Az alkalmazás betöltődik a készülékbe és megjelenik a könyvtárstruktúrában.

# 7.3.9 Súgó

Megnyitja a témák szerint rendszerezett online súgót.

# 8 Alkalmazások létrehozása és paraméterezése

Új alkalmazás létrehozása vagy egy meglevő alkalmazás szerkesztése után a felhasználói felület az első lépésre ("Képminőség") vált.

### 8.1 Navigáció

Kétféleképpen lehet eligazodni a paraméterezési folyamatban:

- a navigációs gombokkal: Vissza, Mégse és Tovább



- a moduláris kapcsolókkal, amelyekkel az adott oldalra ugorhat.



A már elkészített modul oldalak moduláris kapcsolóit az oldalakról történő kilépéskor engedélyezi, így ezek a továbbiakban már közvetlenül aktiválhatók.

Alkalmazás mentése

- ▶ Kattintson egymás után a moduláris kapcsolókra, majd hagyja őket jóvá a [Tovább] gombbal.
- Kattintson a [Mentés] gombra.

Ha visszaugrik egy már elkészített modulra, akkor azoknak az oldalaknak a moduláris kapcsolóinál, amelyekre a módosítások hatással lehetnek, figyelmeztető jel látható.

Hívja le a megjelölt oldalakat és ellenőrizze a beállításokat.



Minden elkészített modul oldalt kipipál, az alkalmazás elmentéséhez minden oldalnak kipipáltnak kell lennie.

# 8.2 Képminőség

Ebben a modulban az optimális képfelvételhez szükséges paramétereket állíthatja be.



Az optimális kiértékeléshez megfelelő kontraszt szükséges. Az érzékelendő tárgy jól láthatóan emelkedjen ki a háttérből (átfedés).

efector dualis Tárgyfelis Fáil Kapcsolatok Beállítások	merés - E2D200 - Verzió Súció	3.0 - ifm electronic gmbh	
\$\$ <b>\$</b>  □ ×!	<u>)</u> <u>(</u> )	2, 1:1   🖄 🕸 🖂 🕼 💭 💷 💷 💷 🎆 🎆 🖓 🖉 🕼	2
	Képminoség           Modelldefiníció           Folyamat-interfész           Trigger konfiguráció           Funkcióteszt	Image: Second state of the second s	
Monitor		Paraméterek Kibovített opciók	
Szervizjelentés		Megvilágítási ido  I 120 us Automatikus beállítás	
		Szenzor karakterisztika Lineáris Logaritmikus	
		< Vissza Mégse Tovább >	
ONLINE [New sensor	r]	D2D220 [Ver.1029]	

# 8.2.1 A képminőség beállításai

#### Képélesség

- Állítsa be a képméretet.
- Állítsa be a szenzor és a tárgy felülete közötti távolságot.
- Optimalizálja a kép élességét a készülék hátoldalán található beállító csavarral.

#### Kijelző üzemmód

Válassza ki az [Állókép] vagy a [Live] beállítást egyszeri kattintással.

#### Megvilágítás

"Live" kijelző üzemmódban egyszeri kattintással válassza ki a megvilágítás beállítását: [Belső] vagy [Külső].

#### Megvilágítási idő

► Kattintson egyszer a [Kibővített opciók] fülre.

Paraméterek Kibovített opciók	
Megvilágítási ido	Automatikus beállítás
Szenzor karakterisztika	Lineáris Logaritmikus

# HU

A megvilágítási idő előbeállítása automatikus, az aktuális érték – mikro-, ill. millimásodpercben megadva – megjelenik a paramétermezőben.

- A megvilágítási idő kézi beállítása
- ► Mozgassa el a [Megvilágítási idő] szabályozót az egérmutatóval.
- Megvilágítási idő automatikus beállítása.
- ▶ Válassza ki az [Automatikus beállítás] lehetőséget egyszeri egérkattintással.
- > A szenzor újból meghatározza és beállítja a megvilágítási idő értékét.

#### Szenzor karakterisztika

A nem tükröződő tárgyak esetében válassza a lineáris karakterisztika beállítást (szenzorkép fényudvar).

► Válassza ki a [Lineáris] beállítást egyszeri egérkattintással.



Az (erősen) türköződő tárgyak esetében válassza a logaritmikus beállítást (rosszabb képdinamika).

► Válassza ki a [Logaritmikus] beállítást egyszeri egérkattintással.



- A paraméterezés befejezéséhez kattintson egyszer a [Mégse] gombra.
- Kattintson egyszer a [Tovább] gombra, ha az érzékelőkép éles, és valamennyi paraméter beállítása megfelel az elvárásainak.
- > Ezzel továbblép a "Modelldefiníció" paraméterezési modulra.

# 8.3 Modelldefiníció

Ebben a modulban hozhatja létre a tárgy modelljét.



# 8.3.1 Modelldefiníció

- Az egérmutató segítségével jelölje ki a modelldefiníciós tartományt a tárgy körül.
- > A definiált tárgyszéleket, a következőkben "kontúrnak" nevezzük, zöld vonal jelöli. A modelldefiníciós tartományt egy lila keret jelöli. A vonal szorosan ölelje körbe az érzékelendő tárgyat; ehhez az egér segítségével nagyítsa vagy kicsinyítse azt.



A szoftver ezen a modelldefiníciós tartományon belül keresi a kontúrokat.

- Módosítsa a tárgy helyzetét, és válassza a [Live] kijelző üzemmódot.
- > Megjelenik a tárgy új helyzete.
- Válassza ki az [Állókép] beállítást.
- > A kontúrok láthatóvá válnak.



Csökkentheti a képméretet és a memóriaterhelést, ha a modelldefiníciós tartományt szigorúan a tárgyra korlátozza.

A nagyító funkcióval felnagyíthatja a képet, ha a modelldefiníciós tartomány kisebb, mint a modell.

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az <sup>Q</sup> ikonra.
- Vigye a nagyítót a kép fölé, majd kattintson annyiszor a jobb egérgombbal, amíg eléri a kívánt nagyítást.

# 8.3.2 Kibővített opciók

► Kattintson egyszer a [Kibővített opciók] fülre.

🃒 efector dualis Tárgyfelismerés -	- E2D200 - ¥erzió 3.0 ·	ifm electronic gmbh						_ 🗆 🗙
Fájl Kapcsolatok Beállítások Súgó								
□ ☆ 😂 🗋 × № 🤉	● ⊕ ⊖	1:1 🔀 📡 🖾	I   💃 🛳		) 🔟 🛄 🙀	122.		3
Image: state of the state	épminoség todelldefiníció olyamat-interfész rigger konfiguráció unkcióteszt	Model	Idefiniciós te	artomány			Itt szerkesztheti és törölheti modellje kontúrszegmenseit, vag újakat adhat hozzá. További információkat e az online súgóban talál.	y rrol
Monitor		Általános Kibovített o	opciók Referenci	apont				
Szervizjelentés		Érzékenység Kontraszt-küszöb Élsimítás Simítási mérték	A) 4 4	acsony Automatikus	Manuális		Sz.     Állapot       1     Alkalmazásban       2     Alkalmazásban       Alkalmaz     Kizárá	5
						< Vissza	Mégse Továb	>
ONLINE [New sensor]	O2D2	20 [Ver.1029] ED	IT 😈					

- folyamatparaméterek módosítása
- egyes kontúrok kizárása az érzékelésből
- > egyes kontúrok hozzáadása az aktuális modelldefinícióhoz

Az eszköztárban további kapcsolófelületek (ikonok) válnak választhatóvá.



► Végezzen szerkesztést a képablakban megjelenített kontúrokon.

A zöld kontúrok mellett kék kontúrok is megjelentek. Ezeket a kontúrokat a keresési algoritmus határozta meg, de azok még nem részei a modellnek.

### Érzékenység

A kontúrérzékelő folyamat érzékenységét három előre meghatározott lépésben vagy egy saját érték bevitelével módosíthatja.

Általános Kibovített opciók	< Referenciapont		
Érzékenység	Alacsony	Sz.	Állapot
Kontraszt-kijszöb	Alacsony	1	Alkalmazásban
	Magas Meghatározott érték	2	Alkalmazásban
Élsimítás	Automatikus Manuális		
Simítási mérték	۲. P	A	ukalmaz Kizárás

► Válassza ki az érzékenység értékét: "Alacsony", "Normál" vagy "Magas".

#### Kontraszt-küszöb

Ez az érték meghatározza azt a minimális (szürkeárnyalati) kontrasztértéket, amelynél egy adott kontúrt érzékel.

Általános Kibovített opciók	Referenciapont		
Érzékenység	Meghatározott érték	5z.	Állapot
Kontraszt-küszöb	I ► 63	1	Alkalmazásban
		2	Alkalmazásban
Élsimítás	Automatikus Manuális		
Simítási mérték		, 	lkalmaz Kizárás

- ► Az érzékenységet állítsa "Meghatározott érték" beállításra.
- Mozgassa el a [Kontraszt-küszöb] szabályozót az egérmutatóval (értéktartomány: 1–255).

Az értéket annyira növelje meg, hogy csak a felismeréshez szükséges kontúrok látszódjanak.

#### Élsimítás

ñ

Ez az érték a kontúrok simítási mértékét határozza meg.

Az élsimítást automatikusan vagy egy saját érték bevitelével módosíthatja.

Magas érték esetén a simítás mértéke nagyobb lesz, a szoftver figyelmen kívül hagyja a kontúrélek finom változásait. Amellett kisebb, a fő vonaltól eltérő "csúcsokat" nem vesz figyelembe. Kisebb érték esetén a szoftver pontosabban követi a kontúréleket.

Általános Kibovített opciók F	Referenciapont		
Érzékenység	Meghatározott érték.	Sz.	Állapot
Kontraszt-küszöb	▲ ▶ 63	1	Alkalmazásban
Norm doet Nooedb		2	Alkalmazásban
Élsimítás Simítási mérték	Automatikus Manuális		Ikalmaz Kizárás

- Válassza ki a [Manuális] beállítást egyszeri egérkattintással.
- Mozgassa el a [Simítási mérték] szabályozót az egérmutatóval (értéktartomány: 1–8).



Ez az érték nagyon erősen befolyásolja a modell felismeréséhez szükséges számítási időt. Csak az alkalmazáshoz ténylegesen szükséges értéket válasszon, túl nagy mértékű részletezés erősen lelassítja a kiértékelést.

# 8.3.3 Kontúrok kezelése

A kontúrérzékelő folyamat figyelembe vett és elhanyagolt kontúrokat különböztet meg.

Egy figyelembe vett kontúr (zöld színű) a modelldefiníció része, az adott elhanyagolt kontúrt (kék színű) szintén érzékelte, de ez nem tartozik a modelldefinícióhoz.

"Általános" üzemmódban (automatikus modelldefiníciós üzemmód) csak figyelembe vett kontúrok láthatók, de azok nem szerkeszthetők.

"Kibővített opciók" üzemmódban az elhanyagolt kontúrok is láthatók (kék színnel jelölve). A kontúrokon a hozzáadás, kizárás vagy szerkesztés (adott kontúrszakaszok kivágása) műveleteket végezheti el.

### 8.3.4 Kontúrok kiválasztása

#### Standard kiválasztási üzemmód (kontúrelemek egyedi kiválasztása)

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🖾 ikonra.
- Vigye az egérmutatót a kép fölé.
- > Az egérmutató fehér színről vörösre vált, ha alatta egy kontúrelem található.
- A jobb egérgombbal kattintva válassza ki a kontúrt.
- > A kiválasztott kontúr színe vörösre változik.





Standard üzemmódban csak egy kontúrelemet lehet kiválasztani, ha egy másik elemre kattint, akkor az előtte történt kiválasztás már nem aktív. Ha a képablakban bármely szabad helyre kattint, akkor az előző kiválasztást visszavonhatja.

#### Multi-kiválasztó üzemmód (több kontúrelem kiválasztása)

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🔛 ikonra.
- Vigye az egérmutatót a kép fölé.
- > Az egérmutató fehér színről vörösre vált, ha alatta egy kontúrelem található.
- A jobb egérgombbal kattintva válassza ki a kontúr(oka)t.
- > A kiválasztott kontúrok színe vörösre változik.



Ha a képablakban bármely szabad helyre kattint, akkor az előző kiválasztásokat visszavonhatja.

### Tartománykiválasztási üzemmód (egy tartomány kontúrelemeinek kiválasztása)

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🛄 ikonra.
- Kattintson a képablakba a bal egérgombbal, tartsa lenyomva, majd húzza ki a keretet a kívánt nagyságra és engedje el az egérgombot.
- > A kereten belüli kontúrok színe vörösre változik.
  - Ha nem az eszköztár kapcsolófelületeit akarja használni, akkor a kívánt tartományt a [Shift] gomb és az egér egyidejű megnyomásával is ki tudja jelölni.



Ha a képablakban bármely szabad helyre kattint, akkor az előző kiválasztást visszavonhatja.

#### Összes kiválasztása

ñ

บี

▶ Kattintson a képablakba a jobb egérgombbal, majd válassza a "Mindent alkalmaz" lehetőséget.

HU



> Az összes kontúr színe zöldre változik.

#### Összes kiválasztás törlése

- ▶ Kattintson a képablakba a jobb egérgombbal, majd válassza a "Mindent kizár" lehetőséget.
- > Az összes kontúr színe kékre változik.

#### Státusztáblázat

A státusztáblázat az alkalmazott kontúrokat tartalmazza hosszúság szerinti sorrendben. A leghosszabb (legrelevánsabb) kontúrok a lista elején találhatók.

Sz.	Állapot
1	Alkalmazásban
2	Alkalmazásban
3	Alkalmazásban
A	lkalmaz Kizárás

- Az alkalmazáshoz jelölje meg képablakban kizárt kontúrt a bal egérgomb egyszeri kattintásával, majd válassza az [Alkalmaz] lehetőséget.
- A táblázatban található alkalmazott és kiválasztott kontúrokat egyszeri egérkattintással, majd a [Kizárás] lehetőség kiválasztásával zárhatja ki.

#### Kontúrstátuszok módosítása

Több lehetőség közül választhat a modellkontúrok alkalmazásának rendezéséhez.

- Az eszköztár segítségével
- Az eszköztárban válassza ki a kívánt műveletet egyszeri egérkattintással: .
- > kiválasztott kontúrok hozzáadása / kizárása
- Az eszköztárban válassza ki a kívánt műveletet egyszeri egérkattintással: IIII.
- > összes kontúr hozzáadása / kizárása
- A környezetfüggő menüben
- ▶ Kattintson a képablakba a jobb egérgombbal, majd válassza ki a kívánt műveletet.



- A státusztáblázatban
- A kijelölt kontúrok állapotát egyszeri egérkattintással [Alkalmaz] vagy [Kizárás] beállításra változtathatja.

Sz.	Állapot
1	Alkalmazásban
2	Alkalmazásban
з	Alkalmazásban
A	lkalmaz Kizárás

#### 8.3.5 Kontúrok szerkesztése

Bizonyos esetekben hasznos lehet egyes kontúrvonalak módosítása. Ehhez kiválaszthatja egy adott kontúr bizonyos résztartományát.

#### Modellszegmens üzemmód

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🔀 ikonra.
- Kattintson egy kontúr két pontjára.
- > A két pont által meghatározott kontúrszegmens vörös színre vált.





Ha nem az eszköztár kapcsolófelületeit szeretné használni, akkor ezt a két pontot az [Alt] gomb és az egér egyidejű megnyomásával is kiválaszthatja.

#### Kontúrszegmensek szerkesztése

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🚔 ikonra.
- ► Kattintson a kontúrelem tetszőleges pontjára.

HU

> A kiválasztott szegmens az újonnan meghatározott ponthoz képest meghosszabbodik vagy lerövidül.



#### Kiválasztás invertálása

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🙆 ikonra.
- > Az előző kiválasztás inverze jelenik meg.

Ha például egy kontúr középső szakaszát választotta ki, akkor az invertálás után a megadott pontoktól

a kontúr végéig tartó szakaszok lesznek kiválasztva. Ha még egyszer rákattint az 🙆 ikonra, akkor újra elvégzi a kiválasztás invertálását.

Miután megtalálta a kívánt kontúrszegmenst, akkor kizárhatja azt a modelldefinícióból.

- ► Az eszköztárban kattintson egyszer az 🛄 ikonra.
- > Ezzel kizárja a kiválasztott kontúrszegmenst.

A kontúrelemeket a szoftver nem egyes pontokként, hanem részletes kontúrszakaszként tárolja. Ebből következőleg nem lehet a kontúr bármely pontját kiválasztani, hanem csak az egyes szakaszok kezdőpontjait.

Ha a kattintás helyén nem található ilyen kezdőpont, akkor a szoftver a legközelebbi pontot választja ki. A kiválasztás pontja és a megjelölt pont között tehát csekély eltérések lehetnek.

A finomabb különbségtételhez használjon minimális élsimítást (simítási mértéket).

A kontúrmódosításokat nem lehet visszavonni. Amennyiben modelljében a szegmensek definícióját meg szeretné változtatni, akkor válassza ki újra a "Modell létrehozása" funkciót, az eddigi változtatások azonban elvesznek.

Általános Kibovített opciók	Referenciapont	
Kijelzo üzemmód	Állókép	Live
	Modell létre	trehozása

- ► Kattintson egyszer a [Modell létrehozása] gombra.
- > A "Kibővített opciók" fülben végzett módosítások elvesznek.

## 8.3.6 Referenciapont \*

Egy modell referenciapontja az a koordinátapont, amely leírja az érzékelt modell helyzetét. Az alapértelmezett beállítás a modell első kontúrja első pixelének koordinátapontja (X = 0–639 ; Y = 0–479 képpont, az origó a kép bal felső sarkában található).



#### A referenciapont

- áthelyezéséhez a modell geometriai súlypontjába:
- Kattintson egyszer a [Súlypont] gombra.
- > A referenciapont a súlypontba helyeződik át.

A referenciapont

- a szenzor képmezőjének tetszőleges pozíciójába mozgatásához:
- Az egérmutatót vigye a referenciapontba.
- > Az egérmutató a nyíl szimbólumról eltolás szimbólumra változik.
- Kattintson a referenciapontra a bal egérgombbal, tartsa lenyomva, majd vigye el a kívánt pozícióba. Engedje el az egérgombot.
- > Ezzel eltolta a referenciapontot.

>

Vissza az előbeállításhoz

- ► Kattintson egyszer az [Előbeállítás] gombra.
- > A referenciapont a modell első kontúrja első pixelének koordinátapontjára megy.

Kattintson egyszer a [Tovább] gombra, ha a "Modelldefiníció" menüpont valamennyi paraméterének beállítása megfelel az elvárásainak.

### 8.4 Modell teszt

> Megjelenik a modell teszt képernyő, és automatikusan elindul egy teszt a standard paraméterekkel. A jobb oldali eredményjelző mezőben megjelenik a teszt kiértékelése.



A modell tesztet az alábbi fejezetekben leírt beállításokkal szabhatja testre az alkalmazásához.

# 8.4.1 Modellteszt-paraméterek

Paraméterek Keresési tartományok	Forgatási helyzet & szimmetria Részletes kiértékelés	-
Kijelzo üzemmód Kontúr turéstartomány	Állókép Live	Modell tesztelése Kontúrfedés
Min. egyezés Objektumok száma		99,99 %

#### Kontúr tűréstartomány

Megadja a bemenő kép kívánt és tényleges kontúrjai közti maximálisan megengedett tűrést. A tűréstartomány sárga színnel jelölt.

Mozgassa el a [Kontúr tűréstartomány] szabályozót az egérmutatóval (értéktartomány: 1–20).

#### Minimális egyezés

Megadja a kontúr érzékeléséhez szükséges minimális egyezési mértéket [%].

Mozgassa el a [Min egyezés] szabályozót az egérmutatóval (értéktartomány: 0–100%).

#### Objektumok száma

Az érzékelendő modellek száma. Ha az érzékelő **nem találja** meg a szükséges egyezésekkel rendelkező összes modellt, akkor a teszt sikertelennek minősül.



Amennyiben több keresési tartományt definiált, akkor csak **egy** modellt érzékelhet tartományonként.

# 8.4.2 Modell teszt keresési tartományok

A képablakban látható az a keresési tartomány, amelyben a szoftver keresi a modelleket. Ez a tartomány szerkeszthető; szükség esetén több keresési tartományt is meghatározhat.

Az eszköztárban kattintson egyszer az gombokra.
Az eszköztárban kattintson egyszer az ikonokra, vagy használja az [Új] vagy a [Törlés]

Paraméterek Keresési tartományok Forgatási helyzet & szimmetria Részletes kiértékelés	
	Modell tesztelése
Új Törlés	Kontúrfedés
	99,99 %

- > A képablakban megjelenik a "Keresési tartomány" kerete.
- Kattintson a képablakban található keretre a bal egérgombbal, tartsa lenyomva, majd húzza ki a keretet a kívánt nagyságra és engedje el az egérgombot.

A keresési tartományokat arra a minimális területre határozza meg, ahol várható a tárgyak megjelenése.

> Ezzel minimalizálhatja a számítási időt.



ñ

A keresési tartományokat nem lehet a teljes képméretre kiterjeszteni, a képszéleknél automatikusan némi szabad terület marad.



Több keresési tartomány definiálása növeli a szükséges kiértékelési időt. Ellenőrizze, hogy szeretné-e használni ezt a funkciót vagy előnyösebb, ha **egy** tartományon belül **több** modellt keres (lásd a lenti leírást).



Amennyiben több keresési tartományt definiált, akkor csak **egy** modellt érzékelhet tartományonként.

### 8.4.3 Modell teszt forgatási helyzet és szimmetria \*

Az eredeti modell kiinduló forgatási helyzete referencia értékű, ehhez a 0°-os helyzethez viszonyítva tudja beállítani a megengedett helyzeteltéréseket külön mindkét irányba. A megengedett standard eltérés -180° – +180° lehet.

Ha a szenzor egy modell tesztelésekor szimmetrikusnak érzékeli a tárgyat, erre vonatkozó üzenetet jelenít meg. A "Forgatási helyzet & szimmetria" fül aktívvá válik; itt a tárgyfelismerést elősegítő további opciók állnak rendelkezésére.

Paraméterek Keresési tartományok	Forgatási helyzet & szimmetria Részletes kiértékelés	
Szimmetriaopciók	Forgatási helyzettol független modell	Modell tesztelése
Forgatási helyzet	Forgatási helyzettol függo modell Forgatási helyzettol független modell Felhasználó által definiált, optimalizált pontosságú Felhasználó által definiált, optimalizált sebességu	Kontúrfedés
		100,00 %

HU

### Forgatási helyzettől függő modell

A szoftver az eredeti forgatási helyzetben keresi a modellt, a forgatási tartomány beviteli mezői le vannak tiltva. Ez a beállítás elsősorban több szimmetriatengellyel rendelkező modellekhez, különösen kör alakú tárgyakhoz használható.

#### Forgatási helyzettől független modell

A szoftver a teljes forgatási tartományban keresi a modellt, a forgatási tartomány beviteli mezői le vannak tiltva. Ez a beállítás kevesebb szimmetriatengellyel rendelkező modellekhez, például négyszögekhez vagy egyéb sokszögű tárgyakhoz (anyacsavarok stb.) használható.

#### Felhasználó által definiált (optimalizált pontosságú)

A szoftver a modellt egy előre megadott, felhasználó által módosítható forgatási tartományban keresi. A keresési algoritmus a legjobb hatásfokú modellkeresésre van optimalizálva, ezért a kiértékelési idő jelentősen hosszabb.

► Adja meg a forgatási helyzet értékét (értéktartomány: -180° – +180°).

#### Felhasználó által definiált (optimalizált sebességű)

A szoftver a modellt egy előre megadott, felhasználó által módosítható forgatási tartományban keresi. A keresési algoritmus sebességre van optimalizálva, ezért az érzékelési arány rosszabb lehet.

► Adja meg a forgatási helyzet értékét (értéktartomány: -180° – +180°).



A számtalan egyéb külső tényező miatt nem lehet általánosan érvényes szabályt felállítani az egyes beállítások alkalmazhatóságára vonatkozóan. A legjobb hatásfokú modellfelismeréshez végezzen több kísérletet különféle értékekkel, hogy megtalálja a legjobb keresési algoritmust.

# 8.4.4 Modell teszt részletes kiértékelése \*



Ha bekapcsolja az adott funkciót, akkor a szoftver megjeleníti az érzékelt, de a beállított (de legalább 30%-os) egyezési értéknél rosszabb eredményt elért modelleket is. A jó és a rossz modelleket a kontúrok és az eredmények megjelenítéséhez használt szín alapján különböztetheti meg.

Ez az üzemmód főleg üzembe vételhez használható. A modell teszt, a funkcióteszt és a szervizjelentés segítségével meghatározhatja, hogy mely beállításoknál volt gond.

Ez a funkció jelentősen megnöveli a számítási időt, ezért csak elemzés céljára kapcsolja be.

 A [Be] gombra kattintva válassza ki a részletes kiértékelési üzemmódot, majd nyomja meg a [Modell tesztelése] gombot.



#### Eredmény kiadása

[Obj. 1]
Egyezés: 100,0% Pos.(X/Y): (223/154) Forgatási helyzet: 0,00 fok Számítási ido: 583,7 ms
[Obj. 2]
Egyezés: 68,2% Pos.(X/Y): (475/309) Forgatási helyzet: -138,84 fok
Számítási ido: 676,4 ms

# 8.4.5 Modellek rendezése

Minden alkalmazás egy vagy több modellt tartalmazhat. Ezek rendezéséhez a modelladminisztrációs menüt használhatja. Automatikusan odajut, ha a modelldefiníciót követően a "Modell átvétele másként" kérdésre [OK]-val válaszol, vagy ha egy már meglévő alkalmazást szerkeszt.

Új	□
Szerkesztés	2: M2
Átnevezés	
Törlés	
Súgó	
Eredmények :	Összes modell Leghasonlóbb modell

# Új

Új modell létrehozása.

### Szerkesztés

Meglevő modell módosítása.

### **Átnevezés**

Modell átnevezése.

### Törlés

Modell törlése.

### Súgó

Ezzel a funkcióval lehívhatja az online súgót ezzel a témával kapcsolatban.

# 8.4.6 Kiértékelési üzemmódok

Amennyiben az alkalmazásban egynél több modellt definiált, akkor két eredménykiértékelés közül választhat.

### Összes modell

Ebben az üzemmódban akkor számít sikeresnek a kiértékelés, ha minden definiált modellt megtalált a képmezőben.

### Leghasonlóbb modell

Ezt az üzemmódot rendszerező feladatokhoz lehet használni. A szoftver minden definiált modellre rákeres, de csak a leginkább hasonló modellt hozza eredményként. Ennek a modellszámát a folyamatinterfész-konfigurációban indexként vagy szelektíven jelként adhatja ki egy Ön által meghatározott pinen vagy TCP/IP-n keresztül.

3. bit	2. bit	1. bit	0. bit	Eredmény	
0	0	0	0	nem érzékelt modellt	
0	0	0	1	1. modell érzékelve	
0	0	1	0 2. modell érzékelve		
0	0	1	1	3. modell érzékelve	
0	1	0	0	4. modell érzékelve	
0	1	0	1	5. modell érzékelve	
0	1	1	0	6. modell érzékelve	
0	1	1	1	7. modell érzékelve	
1	0	0	0	8. modell érzékelve	

A pinekre a 0-3 bitjét felhasználva továbbíthatja a megtalált modellszámokat.

További táblázatok →15.5 fejezet (Melléklet).

Ha egy aktív, több modelles alkalmazásban az [Leghasonlóbb modell] funkcióról az [Összes modell] funkcióra vált, akkor a szenzor automatikusan visszaállítja a folyamatinterfész-konfiguráció bizonyos beállításait, amelyek ebben az üzemmódban nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben figyelmeztető üzenetet kap, és ellenőriznie kell a beállításokat.

# 9 Folyamatinterfész

### 9.1 A folyamatinterfész konfigurálása

### 9.1.1 Bináris kimenetek

Minden szenzorkimenet standard paraméterekkel van előre beállítva. Javasoljuk, hogy először vegye át ezeket a beállításokat.

🛅 efector dualis Tárgyfelisi	merés - E2D200 - Verzió 3.0	- ifm electronic gmbh	_ 🗆 🗙
Fájl Kapcsolatok Beállítások	súgó ⊈_⊉ €, €,	1:1   ℝ ℝ □   Ϗ ⊈ ⊕   ₽ ₽ 厘 厘 厘 ∰   ቧ Ϩ Φ	0
<b>f</b>	Képminoség	Bináris 10-k TCP/IP Beállítások 4 Kimenet (Statikus)	szletesen adja meg a A yamat-interfészek sktromos és logikai kalmazását. További iormációkat errol az líne súgóban talál.
	Modeliderinicio     Folyamat-interfész	-       5     Kimenet (Statikus)       Kiértékelés befejezve       6     Kimenet (Statikus)	
	Trigger konfiguráció	Összes modell érzékelve           7         Kimenet (Statikus)           -         -	
Alkalmazások	Funkcióteszt	8     Kimenet (Statikus)       -     -       Beállítások módosítása     Súgó	
Szervizjelentés			
		< Vissza	Mégse Tovább >
ONLINE [New sensor	r] 02D	220 [Ver.1029]	

- ► Kattintson egyszer a [Tovább] gombra.
- > A kijelző a "Trigger konfiguráció" üzemmódba vált.

Beállítások hozzáigazítása - Logika-definíciók fül.

- Kattintson egyszer a [Beállítások módosítása] gombra.
- > Egy új párbeszédablak nyílik meg, amelyben az elektronikus és logikai funkciók külön állíthatók.
- Módosítsa a kimeneti logika beállításait.

	Invertálás	Esemény		Operátor	Inve	tálás	Esemény	
4. csatlakozó	· 🔽 ·		-	·	-	▼.		V
5. csatlakozó (LEE	) 3) 🔽 💌 Kiérték	elés befejezve	•	·	•	Ψ.		<b>v</b>
6. csatlakozó (LEE	) 4) 🔽 🗾 Összer	s modell érzékelve	•	·	•	Ψ.		7
7. csatlakozó (LEC	1) . 🔽 .		-	·	v .	▼.		V
8. csatlakozó (LEE	2)		•	· .	-	▼.		~

A "Logika-definíciók" fülben a csatlakozásokat összekapcsolhatja a kívánt eredményekkel.

A táblázatban a folyamatinterfész pinjeinek lehetséges esemény-kiosztása látható. Ezeket kiválaszthatja az adott listából, és az [Invertálás] választási lista "NOT" pontja segítségével kizárhatja.

Egy adott kimeneti eseményt összekapcsolhat egy másikkal. Ehhez válassza ki az Operator mezőben a kapcsolni kívánt eseményt.

efector dualis - I	D-konfigur	áció									×
Logika-definíci	ók (Üzemm	ód: Összes modell)	Port-definíciók TCP/IP definíciók								
		Invertálás	Esemény		Operá	tor	Invert	álás	Esemény		
4. csatlak	ozó			•	•	Y		▼.		v	
5. csatlak	ozó (LED	3) 🖡 💌 Ki	értékelés befejezve	•	ŀ	•		▼.		V	
6. csatlak	ozó (LED	4) - <b>v</b> Ös	szes modell érzékelve	•	•	•		▼.		Ŧ	
7. csatlak	ozó (LED	1) . 💌		•		Ŧ		▼.		Ŧ	
8. csatlak	ozó (LED :	2) - I All Kie Os	almazás átkapcsolás befejezve strékelés befejezve szes modell érzékelve aláli objektum-mennujsénszám 0. bilje (I.SB			7		<u> </u>		Ŧ	
			alált objektumszám 1. bitje alált objektumszám 2. bitje alált objektumszám 3. bitje (MSB)	-		Súgó	5	Mégse	Gyári beállítás	OK	

Ha a "Képminőség" modulban egy külső fényforrás van kiválasztva, akkor a 4. pin trigger kimenetként van előre definiálva ehhez a megvilágításhoz.

Amennyiben a globális szenzorbeállításoknál a "Külső alkalmazás átkapcsolás" opció aktív, akkor a 7. és 8. pin le van foglalva ehhez a funkcióhoz és ezt nem lehet megváltoztatni.

- A módosítások átvételéhez: Kattintson az [OK] gombra.
- A módosítások elvetéséhez: Kattintson a [Mégse] gombra.
- A gyári beállítások visszaállításához: Kattintson a [Gyári beállítás] gombra.

Beállítások hozzáigazítása - Port-definíciók fül.

- ► Kattintson egyszer a [Port-definíciók] fülre.
- > Egy új párbeszédablak nyílik meg.
- Végezze el a folyamatinterfész elektromos paramétereinek módosítását.

บี

<b>ector dualis - IO-k</b> Logika-definíciók	configuráci (Üzemmód:	ió Összes modell)	Port-definíciók TCP/IP	definíciók				
		Logika	Jelfajta	Impulzushossz				
4. csatlakozó		Kimenet	Statikus 💌	0 ms				
5. csatlakozó	(LED 3)	Kimenet	Statikus 💌	0 ms				
6. csatlakozó	(LED 4)	Kimenet	Statikus 💌	0 ms				
7. csatlakozó	(LED 1)	Kimenet	Statikus 💌	0 ms				
8. csatlakozó	(LED 2)	Kimenet	Statikus 💌	0 ms				
					Súgó	Mégse	Gyári beállítás	OK

A "Logika" mezőben megjelenik a pinek alapfunkciója. A "Jelfajta" választási mezőben állítsa be, hogy statikus jelről vagy jelimpulzusról (Impulzus) van szó. Jelimpulzus esetén a következő beviteli mezőben meghatározhatja a kívánt impulzushosszt az 50–1000 ms-os tartományban.

- A módosítások átvételéhez: Kattintson az [OK] gombra.
- A módosítások elvetéséhez: Kattintson a [Mégse] gombra.
- A gyári beállítások visszaállításához: Kattintson a [Gyári beállítás] gombra.

### 9.1.2 TCP/IP \*

A szenzor a vezetékes kapcsoló be- és kimenetek mellett egy TCP/IP-interfésszel is rendelkezik Ethernet kábelen keresztül. Minden alkalmazáshoz külön beállíthatja az eredmény kiadását, az indító/záró karakterláncot, valamint az elválasztó karaktert.

Be- és kikapcsolhatja az objektumrészletek és kép kiadása funkciót, valamint megadhatja a kívánt képformátumot is. A TCP/IP-interfész kommunikációjához használatos portot a globális szenzorbeállításoknál választhatja ki.

Eredmény kiadása	Кі
Objektumrészletek kiadása	Кі
Indító karakterlánc	start
Záró karakterlánc	stop
Elválasztó karakter	#
Kép kiadása	Кі
Képformátum	Windows bitmap

► Kattintson egyszer a [TCP/IP] fülre.

- ► Kattintson egyszer a [Tovább] gombra.
- > A kijelző a "Trigger konfiguráció" üzemmódba vált.

Vagy végezze el a beállításokat.

- Kattintson egyszer a [Beállítások módosítása] gombra.
- > Egy új párbeszédablak nyílik meg.
- ► Kattintson egyszer a [TCP/IP definíciók] fülre.
- ► Végezze el a beállításokat.

efector dualis - 10-konfiguráció				x
Logika-definiciók (Uzemmöd: Usszes modell)	Port-definiciók			
Fredménu kiadása	Be Ki	Nhiektumrészletek kiadása	Be	
Indító karakterlánc :	start	Kép kiadása	Be Ki	
Záró karakterlánc :	stop	Képformátum	Windows bitmap	
Elválasztó karakter :	#			
			, 	
		Súgó Mégse	Gyári beállítás OK	

- Egyszeri egérkattintással határozza meg az Eredmény kiadása funkciót: [Be] vagy [Ki].
- > Az eredményablakban vagy megjelenik, vagy nem jelenik meg az eredmény.
- Válassza ki az [Indító karakterláncot], a [Záró karakterláncot] és az [Elválasztó karaktert].
- > Az eredmény karakterláncként jelenik meg.

A TCP/IP keresztül kiadott karakterek kiválasztásához, valamint a nem nyomtatható karakterek megadásához használja az ASCII-szerkesztőt.

► Kattintson egyszer az [Indító karakterlánc] vagy a [Záró karakterlánc] sor végén található gombra.

\$tart									
aktertábla									
	HEX			DEZ			ASCII		
00	01	02	0	1	2	NUL	SQH	STX	
03	04	05	З	4	5	ETX	EOT	ENQ	
06	07	08	6	7	8	ACK	BEL	BS	
09	0A	OB	9	10	11	HT	LF	VT	
OC	OD	OE	12	13	14	FF	CR	SO	
OF	10	11	15	16	17	SI	DLE	DC1	
12	13	14	18	19	20	DC2	DC3	DC4	
15	16	17	21	22	23	NAK	SYN	ETB	
18	19	1A	24	25	26	CAN	EM	SUB	
1B	10	1D	27	28	29	ESC	FS	GS	
1E	1F	20	30	31	32	RS	US		
21	22	23	33	34	35	!		#	
24	25	26	36	37	38	\$	%	_	
27	28	29	39	40	41		(	)	
2A	2B	20	42	43	44	*	+		
2D	2E	2F	45	46	47	-		1	
30	31	32	48	49	50	0	1	2	
33	34	35	51	52	53	3	4	5	•

- Válassza ki a karaktert, majd nyugtázza az [OK] gombbal.
- A módosítások átvételéhez: Kattintson az [OK] gombra.
- A módosítások elvetéséhez: Kattintson a [Mégse] gombra.
- Egyszeri egérkattintással határozza meg az Objektumrészletek kiadása funkciót: [Be] vagy [Ki].
- > Minden részlet vagy megjelenik, vagy nem jelenik meg.
- Egyszeri egérkattintással határozza meg a Kép kiadása funkciót: [Be] vagy [Ki].
- > A kép vagy megjelenik, vagy nem jelenik meg (a kép kiadása sok időt vehet igénybe).
- ► A legördülő menüből válassza ki a képformátumot (Windows Bitmap vagy RAW).

- A gyári beállítások visszaállításához: Kattintson a [Gyári beállítás] gombra.
- ► Kattintson a [Tovább] gombra a következő lépésre "Trigger konfiguráció" váltáshoz.

# 10 Trigger konfiguráció

Ebben a modulban válassza ki a trigger típusát és tesztelje a triggert.

► A legördülő menüből válassza ki a trigger típusát.

Paraméterek	
Trigger típus	TCP/IP
	Folytonos
	Lefutó él
	TCP/IP

- külső triggerelés (felfutó él)
- külső triggerelés (lefutó él)
- belső triggerelés (folytonos)
- külső triggerelés (TCP/IP)

ñ

- ► Kattintson a [Trigger tesztelés] gombra.
- > A felvett kép és a teszt eredményei a triggerelés befejeztével megjelennek az eredményablakban.

Fejezze be a teszt üzemmódot, ha a triggerelés a kívánt módon zajlik.

► Kattintson a [Trigger tesztelés] gombra.

A teszt üzemmód alatt minden más funkció le van zárva. A folytonos trigger tesztelése nem lehetséges.

► Kattintson a [Tovább] gombra a következő lépésre – "Funkcióteszt" – váltáshoz.

# 11 Funkcióteszt

Ez a lezáró lépés az új konfiguráció valamennyi beállításának tesztelésére szolgál.

efector dualis Tárgyfelisi	merés - E2D200 - Verzió 3.0	ifm electronic gmbh	×
	sugo <u>⊉</u> ∰ ⊕ <b>, ⊖,</b>	1:1   🕏   📡 🛎 🛞   🔎 🔎 🗐 🗰 🏟 🖓 🖉 🕼 🤇	
	<ul> <li>✓ Képminoség</li> <li>✓ Modelldefiníció</li> <li>✓ Folyamat-interfész</li> <li>✓ Trigger konfiguráció</li> <li>&gt; Funkcióteszt</li> <li>Utolsó kiértékelések</li> </ul>	Test SUPErson (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	
<ul> <li>Monitor</li> <li>Szervizjelentés</li> </ul>	2 3 4 Megjelenítés	Paraméterek       Kijelzési opciók         Kijelzo üzemmód       Állókép         Live       Trigger kiváltása         Alkalmazás tesztelése       Be         Ki       99,99 %          Vissza         Mégse       Tovább >	
ONLINE [New sensor	] 02D2	20 [Ver.1029]	

- ► Az Alkalmazás tesztelése sorban kattintson a [Be] gombra.
- Kattintson a [Trigger kiváltása] gombra, ha korábban nem választotta ki a "Folytonos trigger" vagy a "Külső trigger" beállítást.
- > A készülék az előzőleg megadott beállítások alapján lefuttat egy teljes tesztet.
- > Az eredménymezőben az alábbi információk jelennek meg: a modellek száma kiértékelési idő objektumok egyezési mérték pozíció forgatási helyzet

Belső triggerelés esetén a [Trigger kiváltása] gomb ki van kapcsolva. Ebben az esetben a teszt a [Be] gomb megnyomásakor indul.

- A befejezéshez kattintson a [Ki] gombra az Alkalmazás tesztelése sorban.
- A [Tovább] gombra kattintva fejezze be a konfigurálást.
- Az [OK] gombbal nyugtázza az üzenetet.

efector dualis E2D200 🗙						
Szeret	né menteni ezt a	az alkalmazást ?				
Ja	Nein	Abbrechen				

> Ezzel elmentette a konfigurációt.
 A program visszavált a könyvtárstruktúrába(→ 7.3.1 Új alkalmazás létrehozása).
 Az újonnan létrehozott alkalmazás lesz aktív.

# 12 Szervizjelentés

Ez az üzemmód diagnosztikai célokat szolgál. A szenzor leállítja a futó alkalmazást és a megállapított eredményeket. A képablakban megjelennek az aktuális szenzorképek és az összes paraméter, mint pl. keresési tartományok, tűréstartományok, kontúrok stb.

Ezen kívül lehívhatja és lementheti a jelentéseket, statisztikai kiértékeléseket végezhet, valamint letöltheti, megjelenítheti és mentheti a szenzorról a sikeres vagy sikertelen leolvasásokat.



#### Kiértékelési táblázat

Az alsó kezelőmezőben látható táblázat [Utolsó kiértékelések] üzemmódban a legutóbbi 15 kiértékelést, [Csak hibás kiértékelések] üzemmódban a legutóbbi hibás kiértékeléseket (max. 15 db) tartalmazza. Ugyanitt leolvasható a kiértékelés időpontja (a megjelenítéshez használt PC rendszerideje alapján), a talált modellek száma és a kiértékelés eredménye.

- A kiértékelések kiválasztásához kattintson rájuk.
- > A kiértékeléshez tartozó szenzorkép és a kiértékelés teljes eredménye megjelenik a kép- és eredményablakban.

#### Kijelzési opciók

A kijelzési opciók alatt beállítható, hogy mely információk jelenjenek meg. A világosszürke színű kijelzési opciók láthatóak, a sötétszürkék pedig nem.



#### Szervizjelentés mentése

Létrehoz és elment egy jelentést, amely különböző diagnosztikai és statisztikai adatokat tartalmaz.

#### A kiértékelési kép mentése

Elmenti a táblázatban kijelölt kiértékeléshez tartozó képet a "Host"-számítógépre.

#### Elemzési fájl mentése

A képtáblázat összes kiértékelését egy fájlba menti. Ennek kiértékelése az ifm electronic szoftverrel végezhető el (pl. hibaelemzés céljából).

#### Statisztika visszaállítása

Minden létrehozott statisztikai adatot töröl.

# 13 Kiegészítő funkciók

# 13.1 Felhasználói nyelv kiválasztása

▶ Válassza a menüsor [Beállítások] → [Nyelv] → [Német], [Angol] stb. menüpontját.



> A program a választott nyelvre vált.

# 13.2 Szenzor-szoftver aktualizálása

A frissítéshez az .swu kiterjesztésű fájlt válassza.

- ► A fájlt tetszőleges könyvtárba mentse le.
- Kapcsolja össze a fájt a kívánt szenzorral.
- ► Váltson az [Alkalmazás] üzemmódba.



Válassza a menüsor [Fájl]  $\rightarrow$  [Szenzor-firmware aktualizálása] menüpontját.

🋅 efe	ector dualis	Tárgyfelisr	nerés -	E2D200	- ¥erz	ió 3.0 ·
Fájl	Kapcsolatok	Beállítások	Súgó			
Sze	ervizjelentés r	negnyitás		1		
Sze	enzor-firmwar					
Bez	zárás					
	-					

▶ Nyugtázza a figyelmeztető üzenetet az [lgen] gomb megnyomásával.

efector d	ualis E2D200
1	Vigyázat, a firmware-frissítéskor a szenzoron tárolt adatok elvesznek ! Szeretné folytatni ?
	Ja Nein

- > Megváltozik a felhasználói felület.
- Válassza ki az SWU-fájlt a szenzorfrissítéshez.
- > A program átmásolja az adatokat a szenzorra.
- > A kijelzőn megjelenik a FWuP.

Ez a művelet némi időt vesz igénybe. A művelet sikeres befejezéséről üzenet tájékoztat. A szenzor ezt követően automatikus visszaállítást (reset) végez. Az inicializálás után a szenzort a szokásos módon kapcsolhatja be.



A frissítési folyamat alatt ne szakítsa meg a szenzor áramellátását, mert ez adatvesztéshez és a szenzor meghibásodásához vezet.



A firmware frissítésekor a BIOS is aktualizálódik rendszeres időközönként. A szenzor kijelzője ilyenkor néhány másodpercre elsötétül.

# 13.3 Színek kiválasztása

► Válassza a menüsor [Beállítások] → [Színek] menüpontját.



Az új ablakban igényei szerint beállíthatja a színeket.



A kiválasztott beállításokat az [OK] gomb megnyomásával nyugtázhatja, vagy a [Gyári beállítás] gombra kattintva elvetheti a módosításokat és visszaállíthatja az alapértelmezett értékeket.

### 13.4 Jelszavas védelem \*

#### 13.4.1 Jelszavas védelem beállítása

A jelszavas védelem csak az adminisztrációs oldalon érhető el. ົາເ

▶ Válassza a menüsor [Beállítások] → [Jelszavas védelem] → [Szenzorvédelem] menüpontját.

🏪 efector dualis Tárgyfelismerés - E2D200 - Verzió 3.0 - ifm electi							
Fájl Kapcsolatok	Beállítások Súgó						
े हैं 😫 🛛	Nyelv 🕨 🕨	🗨 Q 1:1 🔀					
	🦳 Jelszavas védelem 🔸	Szenzorvédelem					
		Bejelentkezés					
	Colored III Colored III						

Az új ablakban adjon meg egy jelszót majd erősítse meg még egyszer.

ñ

A jelszó legalább hat karakter hosszú legyen, és az alábbi karaktereket tartalmazhatja: 0-9, a-z, A-Z, -, \_, , #, \$, \*, +,, , .,.

▶ Válassza ki a védendő modulokat: Szervizjelentés és/vagy Szenzor adminisztráció.

efector dualis - Szenzorvédelem
Adjon meg egy jelszót a szenzorhoz való véletlen hozzáférés ellen
Jelszó :
Védendo modul : 🔽 Szervizjelentés 🔽 Szenzor adminisztráció
OK Mégse

- Nyugtázza a kiválasztást az [OK] gombbal.
- > Ezzel beállította a szenzor védelmét.

Az állapotsorban a lakat szimbólum bezárva látható.

-	ONLINE	[New sensor]	O2D220AC [Ver.1028]	<b>a</b>	

A jelszó a kétgombos menün keresztüli változtatásoktól is véd.

> A kijelzőn az alábbi látható: LoK1.

# 13.4.2 Bejelentkezés (beloggolás)

Bekapcsolt védelmi funkció mellett a szenzor bekapcsolása után a felhasználó a Monitor üzemmódot látja a kijelzőn. Ha a a felhasználó ezután a "Monitor" vagy az "Alkalmazások" gombra kattint, akkor a jelszó bevitelére szolgáló párbeszédablak jelenik meg, ha az adott modul védve van.

efector dualis	- Bejelentkezés	X
ß	Ez a szenzormodul jelszóval védett. Adja meg a jelszót vagy maradjon monitor üzemmódban	
	OK Mégse	

- Adja meg a jelszót, majd nyugtázza az [OK] gombbal.
- ► A bejelentkezéshez választhatja a menüsor [Beállítások] → [Jelszavas védelem] → [Bejelentkezés] menüpontját is.
- Adja meg a jelszót a 13.4.2 fejezetben leírt módon, majd nyugtázza az [OK] gombbal.
- Ezután a további modulokba (Monitor, Alkalmazások, Szervizjelentés) való váltáskor nem szükséges újra megadni a jelszót.



# 13.4.3 Kijelentkezés (kiloggolás)

► A kijelentkezéshez válassza a menüsorból a [Beállítások] → [Jelszavas védelem] → [Kijelentkezés] menüpontját.

🏪 efector dualis Tárgyfelismerés - E2D200 - Verzió 3.0 - ifm electronic gmbh					
Fájl Kapcsolatok	Beállítások Súgó				
- >⊱ ↔   г	Nyelv	•			
	Színek				
	Jelszavas védelem		Szenzorvédelem megszüntetése		
			Kijelentkezés		
	Company of the second				

# 13.4.4 Jelszavas védelem megszüntetése

► Válassza a menüsor [Beállítások] → [Jelszavas védelem] → [Szenzorvédelem megszüntetése] menüpontját.

🍪 efector dualis Tárgyfelismerés - E2D200 - Verzió 3.0 - ifm electronic gmbh					
Fájl Kapcsolatok	Beállítások Súgó				
- Ros 😂   [	Nyelv 🕨 🕨	🔍 Q 1:1 🖾 🖓 🗔			
	Jelszavas védelem 🔸	Szenzorvédelem megszüntetése			
		Bejelentkezés			
efector dualis					
A jelszavas védelem sikeresen eltávolítva					
	ж				

- ▶ Nyugtázza az [OK] gombbal.
- > A jelszavas védelem megszűnik.

# 14 Program bezárása

### 14.1 Kapcsolat bontása

► Válassza a menüsor [Kapcsolatok] → [Kapcsolat bontása] menüpontját. A másik lehetőség: Az eszköztárban kattintson a kapcsolat bontása szimbólumra → 2.

🋅 el	fector dualis	Tárgyfelisr	nerés -	- E2D200	- Verz	ió 3.0	- i
Fájl	Kapcsolatok	Beállítások	Súgó				
Szervizjelentés megnyitás Szenzor-firmware aktualizálása							1
Be	ezárás						
				-			۱r

- A megerősítő kérdést nyugtázza az [OK] gombbal.
- > Ezzel bontja a program és a készülék közötti kapcsolatot.

### 14.2 Program bezárása

► Válassza a menüsor [Fájl] → [Bezárás] menüpontját.

55

HU

# 15 Melléklet

Szerelés, elektromos csatlakoztatás és paraméterezés után ellenőrizze a szenzor megfelelő működését. Állítsa be a szenzort az érzékelendő tárgyra.

# 15.1 Gyári beállítások

Készülékbeállítások

A készülék neve	Új szenzor
Készülék helye	Új hely
DHCP	nem aktív
IP-cím	192.168.0.49
Alhálózati maszk	255.255.255.0
Gateway	192.168.000.201
XML-RPC-port	8080
Video-port	50002
Alkalmazás választása a kapcsoló bemeneteken keresztül	nem aktív
Trigger-pergés	nem aktív

#### Alkalmazási beállítások

Minimális egyezés	80%
Kontúr tűréstartomány	4
Modellek száma	1
Forgatási helyzet	-10° – +10° (kezelőprogram)
4. készülék csatlakozás	trigger kimenet
5. készülék csatlakozás	kapcsoló kimenet, a kiértékelési funkció befejezve (ready)
6. készülék csatlakozás	kapcsoló kimenet, Összes modell funkció érzékelve
7. készülék csatlakozás	1. kapcsoló kimenet
8. készülék csatlakozás	2. kapcsoló kimenet
Megvilágítás	belső
Trigger üzemmód	folytonos

# 15.2 Csatlakozáskiosztás



# 15.2.1 Folyamatcsatlakozás

Csatlakoztassa a tápfeszültséget (24 V DC) az M12 folyamatcsatlakozóhoz (csatlakozáskiosztás  $\rightarrow$  13.2. fejezetben, ill. a szenzor típustábláján).



Ha külső triggerforrást (pl. visszavert fény érzékelőt) használ, akkor a triggerjelet az érzékelő trigger bemenetével csatlakoztassa. Ha külső fényforrást alkalmaz, akkor ezt a szenzor trigger kimenetén keresztül vezérelje.

Megfelelő készülékbeállítás esetén két kapcsoló bemeneten keresztül kiválasztható a szenzor négy konfigurációs fájljainak egyike. A mérési eredményről szóló információt a kapcsoló kimenetek adják ki.

# 15.2.2 Paraméterező csatlakozás

Csatlakoztassa az Ethernet-csatlakozás M12 négypólusú kábeldobozát (E11898) a szenzor paraméterező csatlakozásához. A létrejött kapcsolatot a készülék LED (Eth) kijelzője jelzi.

# 15.2.3 Üzemmódok

### Kiértékelő üzemmód (normál munkamód)

A tápfeszültség rákapcsolását követően a készülék kiértékelési üzemmódban van. Amennyiben a készüléken egy aktív alkalmazás van tárolva, akkor a készülék elvégzi a felügyeleti funkciót és kimeneti jeleket hoz létre a beállított paramétereknek megfelelően. A kijelzőn megjelennek az aktuális kiértékelési eredmények, a sárga LED kijelzők a kimenetek vagy bemenetek kapcsolási állapotát jelzik.

#### Kezelés az E2D200 kezelőprogrammal

A paraméterértékek beállítása a kezelőprogrammal

A kezelőprogrammal fennálló kapcsolatot a zöld LED "Con" jelzi. A kijelzőn a felhasználási üzemmódtól függően az alábbi kijelzések jelennek meg: "OnLi" (onlájn), "Parm" (paraméterezés), "Monl" (monitor) vagy "SErP" (szervizjelentés). A készülék gombjai le vannak zárva.

### 15.3 Kezelő- és kijelzőelemek



1	3 x LED zöld	Power (üzemi kászenlát kijelzás)		
		Eth (Ethernet hálózati kapcsolat státusza)		
		Con (a kezelőprogrammal (szoftver) való hálózati kapcsolat státusz)		
		A kapcsolási állapot kijelzése; világít, ha az adott bemenet, ill. kimenet rá van kapcsolva.		
2		ED 1 1. kapcsoló kimenet / 1. kapcsoló bemenet állapotkijelzése		
	4 x LED sárga	LED 2 2. kapcsoló kimenet / 2. kapcsoló bemenet állapotkijelzése		
		LED 3 3. kapcsoló kimenet állapotkijelzése		
		LED 4 4. kapcsoló kimenet állapotkijelzése		
3	négyjegyű alfanumerikus kijelző	Kiértékelési eredmények, paraméterek, paraméterértékek, figyelmeztető- és hibaüzenetek kijelzése		
4	Set programozó gomb	Paraméterértékek beállítása (gyors léptetés nyomva tartva; egyenkénti léptetés egyszeri megnyomással).		
5	Mode / Enter programozó	Paraméterek kiválasztása és paraméterértékek nyugtázása.		

# 15.4 LED kijelző

- Zöld Power LED: üzemi készenlét kijelzés
  - világít: készenlétben
  - villog (20 Hz): készülékhiba
  - villog (2 Hz): a készüléken nincs alkalmazás
- Zöld Eth LED: Ethernet hálózati kapcsolat státusza
  - világít: kapcsolat létrejött
  - villog: adatcsere
- Zöld Con LED: a kezelőprogrammal való hálózati kapcsolat státusza
  - világít: kapcsolat létrejött
- 1. sárga LED: kapcsolási állapot kijelző
  - ki: 1. kapcsoló bemenet / 1. kapcsoló kimenet nincs rákapcsolva
  - be: 1. kapcsoló bemenet / 1. kapcsoló kimenet rá van kapcsolva
  - villog (20 Hz): 1. kapcsoló kimenet rövidzárlata
- 2. sárga LED: kapcsolási állapot kijelző
  - ki: 2. kapcsoló bemenet / 2. kapcsoló kimenet nincs rákapcsolva
  - be: 2. kapcsoló bemenet / 2. kapcsoló kimenet rá van kapcsolva
  - villog (20 Hz): 2. kapcsoló kimenet rövidzárlata
- 3. sárga LED: kapcsolási állapot kijelző
  - ki: 3. kapcsoló kimenet nincs rákapcsolva
  - be: 3. kapcsoló kimenet rá van kapcsolva
  - villog (20 Hz): 3. kapcsoló kimenet rövidzárlata
- 4. sárga LED: kapcsolási állapot kijelző
  - ki: 4. kapcsoló kimenet nincs rákapcsolva
  - be: 4. kapcsoló kimenet rá van kapcsolva
  - villog (20 Hz): 4. kapcsoló kimenet rövidzárlata

# 15.5 Melléklet - Táblázatok

#### Bemenetek

Decimális számjegy	Kód	8. csatlakozó 2. bemenet	7. csatlakozó 1. bemenet	Alkalmazás
0	00	0	0	1
1	01	0	1	2
2	10	1	0	3
3	11	1	1	4

#### Modellszám rendszerező feladat (gyári beállítás)

Decimális számjegy	Kód	7. kimenet 3. bit	6. csatlakozó 2. bit	5. csatlakozó 1. bit	4. csatlakozó 0. bit	Modell
0	0 0 0 0	0	0	0	0	-
1	0 0 0 1	0	0	0	1	1
2	0 0 1 0	0	0	1	0	2
3	00 11	0	0	1	1	3
4	01 00	0	1	0	0	4
5	0 1 0 1	0	1	0	1	5
6	01 10	0	1	1	0	6
7	01 11	0	1	1	1	7
8	10 00	1	0	0	0	8

HU