

Programmhandbuch

PC-Bedienprogramm für O2V

efectorzsó

E2V100

Version 2.4



Inhalt

1	Vorbemerkung	
2	Sicherheitshinweise	
3	Systemvoraussetzungen	
4	Bestimmungsgemäße Verwendung4	
5	Installation45.1 Hardware.55.2 Software.55.2.1 Programm ohne Installation starten.55.2.2 Programm auf Festplatte installieren.55.3 Werkseinstellung.65.3.1 Netzwerkseinstellung IP-Adressbereich.65.3.2 Werkseinstellung Parameter.65.3.3 IP-Adresse PC überprüfen und einstellen.65.3.4 IP-Adresse am Gerät überprüfen und einstellen.75.3.5 Einstellbare Parameter.75.3.6 Parametrierung am Gerät.85.3.7 Displayanzeige des Sensors.105.3.8 Sensor sperren / entsperren.10	
6	Basisfunktionen des Programms 11 6.1 Grundlagen zur Benutzeroberfläche. 11 6.1.1 Schaltflächen der Werkzeugleiste 12 6.2 Programmstart 12 6.3 Gerät mit Bedienprogramm verbinden 13 6.3.1 Verbindung herstellen über Lesezeicheneintrag 13 6.3.2 Verbindung herstellen durch Eingabe der IP-Adresse 16 6.3.3 Nach Sensoren im Netzwerk suchen 16 6.3.4 Verbindungen wiederherstellen 17	
7	Betriebsarten187.1 Anwendungen187.1 Anwendungs-Modus aufrufen197.1.2 Hilfe237.2 Allgemeine Verwaltung247.2.1 Sensor-Identifikation247.2.2 Sensor-Konfiguration exportieren247.2.3 Sensor-Konfiguration wiederherstellen247.2.4 Globale Einstellungen257.2.5 Netzwerk-Parameter267.2.6 Prozess-Schnittstelle277.3 Monitor287.3.1 Schaltzustände297.3.2 Gefundene Modelle297.3.3 Schaltausgänge307.3.4 Statistik317.4 Service32	
8	Anwendungen parametrieren 33 8.1 Navigation 33 8.2 Bildqualität 34 8.2.1 Sensorbild aufnehmen 35 8.2.2 Sensorbild speichern oder laden 37 8.2.3 Einstellen des Triggermodus 38 8.2.4 Einstellungen zur Bildqualität 38 8.3 Modelle 40	

 8.4 Segmentierung. 8.4.1 Objekte finden 8.4.2 Regionen 8.4.3 Filter 8.4.4 Objektliste 8.5 Modelldefinition 8.5.1 Bildanalyse 8.5.2 Objektanalyse 	.43 .44 .50 .51 .52 .54 .55
 8.5.3 Objektliste. 8.6 IO-Konfiguration 8.6.1 Leitungsgebundene Ausgänge. 8.6.2 Prozess-Schnittstelle 8.6.3 Sensoranzeige konfigurieren 8.7 Funktionstest 8.7.1 Schaltzustände. 8.7.2 Gefundene Modelle 8.7.3 Schaltausgänge 8.8 Parametrierung ändern. 	.56 .57 .59 .62 .63 .63 .63 .64 .65 .66
 9 Anwendungsbeispiel. 9.1 Anwendung erstellen 9.2 Modell erstellen 9.3 Segmentierung 9.4 Modelldefinition. 9.5 IO-Konfiguration 	.67 .67 .68 .69 .73 .75
10 Zusätzliche Funktionen. 10.1 Benutzersprache auswählen 10.2 Sensor-Firmware aktualisieren. 10.3 Farben auswählen 10.4 Passwortschutz 10.4.1 Passwortschutz einrichten 10.4.2 Anmelden (Einloggen) 10.4.3 Abmelden (Ausloggen). 10.4.4 Passwortschutz aufheben	.77 .77 .78 .79 .79 .79 .79 .80 .80
11 Programm beenden 11.1 Verbindung trennen 11.2 Programm beenden	.80 .80 .80
12 Anhang 12.1 Werkseinstellungen 12.2 Anschlussbelegung. 12.2.1 Prozessanschluss. 12.2.2 Parametrieranschluss. 12.2.3 Betriebsarten 12.3 Bedien- und Anzeigeelemente 12.4 LED Anzeige.	.81 .81 .81 .81 .81 .82 .82 .83

Lizenzen und Warenzeichen

Microsoft[®], Windows[®], Windows XP[®], Windows Vista[®] und Windows 7[®] sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle benutzten Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen.

1 Vorbemerkung

1.1 Verwendete Symbole

- Handlungsanweisung
- > Reaktion, Ergebnis
- [...] Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen
- → Querverweis

Wichtiger Hinweis

Fehlfunktionen oder Störungen sind bei Nichtbeachtung möglich.

Information

1

Ergänzender Hinweis

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät uneingeschränkt für die betreffende Applikation eignet.

Die Missachtung von Anwendungshinweisen oder technischen Angaben kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

3 Systemvoraussetzungen

3.1 Software

- Betriebssystem Microsoft Windows XP (SP2), Vista oder Windows 7
- dotNET 2.0 oder höher

3.2 Benötigtes Zubehör

- Crossover-Kabel f
 ür Parametrieranschluss (Ethernet), M12-Stecker/RJ45-Stecker, 4-polig z.B. Art.-Nr.: E11898 (2 m)
- Anschlusskabel f
 ür Versorgungsspannung und Prozessanschluss, M12-Kabeldose, 8-polig z.B. Art.-Nr. E11950 (2 m, Kabelende konfektionierbar)

Informationen zum verfügbaren Zubehör unter:

www.ifm.com \rightarrow Datenblatt-Suche \rightarrow z.B. O2V100 \rightarrow Zubehör

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

In Verbindung mit dem Objektinspektionssensor O2V10x bietet das PC-Bedienprogramm folgende Möglichkeiten:

- Applikationsspezifische Anwendungen anlegen, verwalten und löschen
- Echtzeit Monitor-Modus für Einrichtzwecke

5 Installation

Nachfolgend wird die Installation und Einstellung für den Betrieb mit einer fest vergebenen IP-Adresse beschrieben (= Direktanschluss an PC).

Dies ist die werkseitig voreingestellte Betriebsart des Sensors.

5.1 Hardware

- ► Gerät mit einem Crossover-Kabel mit der Ethernet-Schnittstelle des PCs verbinden.
- ► Gerät über Prozessanschluss mit Spannung versorgen. Anschlussbelegung → Typaufkleber, Datenblatt O2V10x oder beigelegte Bedienungsanleitung
- > Grüne Power LED leuchtet.
- > Grüne Eth LED leuchtet bei korrekter Ethernet-Verbindung.

5.2 Software

Das PC-Bedienprogramm kann wahlweise direkt von der CD gestartet oder auf dem PC installiert werden.

5.2.1 Programm ohne Installation starten

- ► CD in das Laufwerk legen.
- > Startmenü wird geöffnet.
- Menüpunkt "efector dualis starten" wählen.
- > Programm wird gestartet.

Falls die Autostartfunktion für CD-Laufwerke deaktiviert ist und das Startmenü nicht automatisch geöffnet wird:

- ▶ Datei "E2V100.exe" im Hauptverzeichnis der CD mit einem Doppelklick starten.
- > Programm wird gestartet.

5.2.2 Programm auf Festplatte installieren

- ► CD in das Laufwerk legen.
- > Startmenü wird geöffnet.
- Menüpunkt "efector dualis installieren" wählen und den Hinweisen der Installationsroutine folgen.
- > Programm wird installiert.



ñ

Falls die Autostartfunktion für CD-Laufwerke deaktiviert ist und das Startmenü nicht automatisch geöffnet wird:

- ▶ Datei "E2V100.exe" im Hauptverzeichnis der CD mit einem Doppelklick starten.
- > Startmenü wird geöffnet.
- Menüpunkt "efector dualis installieren" wählen und den Hinweisen der Installationsroutine folgen.
- > Programm wird installiert.

5.3 Netzwerkeinstellungen

5.3.1 Netzwerkseinstellung IP-Adressbereich

Der IP-Adressbereich von Gerät und PC muss übereinstimmen.

	Netzwerkadresse	Stationsadresse
efector dualis O2V1xx	192.168.0	59
	=	≠
PC	192.168.0	z. B. 10

5.3.2 Werkseinstellung Parameter

efector dualis O2V1xx Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	off (AUS)
IP	IP-Adresse	192.168.0.59
nETm	Subnetz-Maske	255.255.255.0
GWIP	Gateway-Adresse	192.168.0.201

5.3.3 IP-Adresse PC überprüfen und einstellen

- Menü "Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" aufrufen. Das Windows-Menü "Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)" ist z.B. erreichbar über: Start → Systemsteuerung → Netzwerk und Freigabecenter → Adaptereinstellungen ändern → LAN-Verbindung → Eigenschaften.
- ▶ Menüpunkt "Folgende IP-Adresse verwenden" wählen.
- ▶ IP-Adresse überprüfen und ggf. einstellen (hier z.B. 192.168.0.10).
- ► Subnetzmaske eintragen (255.255.255.0).
- Standardgateway leer lassen.
- Einstellungen mit [OK] bestätigen.

🔋 Eigenschaften von LAN-Verbindung	
Netzwerk Verbindung herstellen über:	Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) Allgemein IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen. IP-Adresse automatisch beziehen IP-Adresse: 192 . 168 . 0 . 10 Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0
✓ Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) ✓ ▲ E/A-Treiber für Verbindungsschicht-Topologieerkennun ✓ ▲ Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung	Standardgateway: DNS-Serveradresse automatisch beziehen ● Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.	gevorzugter DNS-Server: . Alternativer DNS-Server: . Einstellungen beim Beenden überprüfen Erweitert.
OK Abbrechen	OK Abbre

Änderungen in den Netzwerkeinstellungen des PCs erfordern erweiterte Benutzerrechte. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Administrator.

!

5.3.4 IP-Adresse am Gerät überprüfen und einstellen

- Mit [MODE/ENTER] und [SET] den Parameter "IP" (IP-Adresse) anwählen.
 Die IP-Adresse wird automatisch durchlaufen und in 4 Gruppen dargestellt (A, b, C, d).
- ▶ IP-Adresse überprüfen und ggf. mit [SET] einstellen.

DE

5.4 Parametrierung am Gerät

Einstellung der Parameterwerte über Tasten und Anzeige am Gerät.

Der Sensor wird mit den beiden Tasten [Mode/Enter] und [Set] programmiert.

Mit der [Mode/Enter] Taste rufen Sie zunächst einen Parameter auf, wählen mit der [Set] Taste den gewünschten Wert aus und bestätigen diesen wiederum mit der [Mode/Enter] Taste.

] Das Gerät geht in den Parametriermodus, wenn Sie



- ► [MODE/ENTER] länger als 1 s drücken.
- > In der Anzeige erscheint der erste Menüpunkt.
- ▶ [MODE/ENTER] so oft drücken, bis der gewünschte Parameter im Display erscheint.



- [SET] drücken.
- > Menüpunkt wird aufgerufen und die aktuelle Einstellung angezeigt.
- [SET] weiter drücken.
- > Anzeige blinkt, nach 5 s mit gedrückter SET-Taste hört die Anzeige auf zu blinken.
- ▶ [SET] drücken und Einstellung ändern.
- ► [MODE/ENTER] drücken.
- > Änderung wird bestätigt und der vorherige Menüpunkt wieder angezeigt.

Wird keine Taste länger als 15 s betätigt, so gelangen Sie zum nächst höheren Menüpunkt oder in den Auswertebetrieb.



5.4.1 Einstellbare Parameter

APP	Speicherplatz
	Wählen Sie eine Anwendung aus. Das Gerät kann bis zu 32 Anwendungen speichern. Durch Betätigen der SET- Taste wird die Speicherplatz-Nummer in der Anzeige hochgezählt. In der ersten Stelle der Anzeige wird der aktuelle Zustand des Speicherplatzes visualisiert:
	F = Speicherplatz ist frei
	I= Speicherplatz ist durch eine inaktive Anwendung belegt.
	A =Speicherplatz ist durch die aktive Anwendung belegt.
	E = Speicherplatz (ausgewählt durch externe Anwendungsumschaltung)
nET	Netzwerkbetrieb
	Hier stellen Sie die für den Netzwerkbetrieb erforderlichen Parameter ein.
DHEP	Netzwerkeinstellungen über DHCP
	Soll der Sensor seine Netzwerkeinstellungen über DHCP beziehen, dann wählen Sie bitte in diesem Menüpunkt die Einstellung on. Mit der Einstellung off werden die festen Netzwerkeinstellungen (siehe nächste Menüpunkte) verwendet. Im DHCP-Modus muss der Sensor in einem Netzwerk mit DHCP-Server betrieben werden. Sonst ist er nicht über
70	das Bedienprogramm E2V 100 ansprechbar.
ΤΡ	IP-Adresse einstellen
	Modus arbeitet. Die Eingabe erfolgt in der "dotted-decimal" Notation, z.B. 192.168.0.3. Mit der SET-Taste können Sie die vier Gruppen der Adresse anwählen. Die jeweilige Gruppe wird durch einen Buchstaben in der ersten Stelle des Displays visualisiert.
nETm	Subnetz-Maske einstellen
	Hier stellen Sie die Subnetz-Maske des Sensors ein. Diese Einstellung wird verwendet, wenn der Sensor nicht im DHCP-Modus arbeitet. Die Subnetz-Maske muss zur IP-Adresse passen. Die Eingabe erfolgt analog zur Eingabe der IP-Adresse.
GUTP	Gateway-Adresse einstellen
0011	Hier stellen Sie die Gateway-Adresse, die der Sensor verwendet, ein. Diese Einstellung wird verwendet, wenn der Sensor nicht im DHCP-Modus arbeitet. Die Eingabe erfolgt analog zur Eingabe der IP-Adresse.
EF	Erweiterte Funktionen aufrufen
-	Hier rufen Sie die erweiterten Funktionen des Sensors auf.
dı 5	Displayanzeige drehen / ausschalten
	Hier stellen Sie ein, ob ein Text in der Anzeige normal (d) oder um 180° gedreht (rd) dargestellt wird. Hier stellen Sie zusätzlich ein, ob das Display im Auswertemodus ausgeschaltet sein soll (oFF).
rES	Sensor zurücksetzen
	Hier setzen Sie den Sensor auf die Werkseinstellung zurück.
FШ	Firmware-Version
	In diesem Menüpunkt können Sie die Firmware-Version des Sensors abfragen.
гEb	Sensor neustarten
	Hier starten Sie den Sensor neu, ohne die Stromversorgung trennen zu müssen.

DE

5.5 Displayanzeige des Sensors

Onli	Verbindung mit dem Bedienprogramm
Parm	Parametrierung über Bedienprogramm
SErP Verbindung mit dem Bedienprogramm, Modus Servicereport	
ErrP	Auswahl einer nicht vorhandenen Anwendung über Schalteingänge
ErrD	kritischer Hardware-Fehler
SC	Kurzschluss eines der Schaltausgänge
Init	Geräteinitialisierung nach Power-On
run	Sensor wartet auf Verbindung (keine Applikation aktiv)
LOAd	Anwendung wird geladen
done	Anwendung laden beendet
Monl	Monitor Modus
Lock	Tasten gesperrt
uLoc	Tasten nicht gesperrt
nr[xx]	Applikation bestanden (Nummer der Anwendung)
Fail	Applikation nicht bestanden
rEdY	Sensor bereit für Trigger
FWUP	Firmware Update läuft
DHCP noIP	kein DHCP-Server gefunden (Anzeige blinkt abwechselnd)
WAIT	Sensor beschäftigt (Anzeige blinkt)

5.6 Sensor sperren / entsperren

Auslesen und Ändern von Parametern auf dem Sensor sperren.

- ▶ [Mode/Enter]- und [Set] gemeinsam 10s gedrückt halten.
- > Display wechselt auf uLok.
- ▶ [Set] drücken.
- > Display wechselt auf Lok1.
- ▶ Mit [Mode/Enter] bestätigen.
- > Sensor ist gesperrt. Parameter können weder angezeigt noch verändert werden.

Ändern von Parametern auf dem Sensor sperren.

- ▶ [Mode/Enter]- und [Set] gemeinsam 10s gedrückt halten.
- > Display wechselt auf uLok.
- ▶ [Set] 2 mal drücken.
- > Display wechselt auf Lok2.
- ► Mit [Mode/Enter] bestätigen.
- > Sensor ist gesperrt. Parameter werden angezeigt, können jedoch nicht verändert werden.

Sensor entsperren

- ▶ [Mode/Enter] und [Set] gemeinsam 10s gedrückt halten.
- > Display zeigt Lok1 oder Lok2.
- ▶ [Set] gegebenenfalls mehrfach drücken, bis uLok erscheint.
- ► Mit [Mode/Enter] bestätigen.
- > Sensor ist entsperrt, Display wechselt auf run.

6 Basisfunktionen des Programms

6.1 Grundlagen zur Benutzeroberfläche

😂 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.0 - ifm electronic gmbh			
Datei Anwendungen Verbindungen Einstellungen Hilfe 4			
i 益 録 3 A	1		
Anwendungen Monitor Service			
Sensor-Administration	Allgemein Netzwerk-Parameter Prozess-Schnittstelle		
	Sensor-Identifikation		
Rever Sensor [192.168.0.59] ☐ Bilder Um zu beginnen, erstellen Sie eine Anwendung	Name: Neuer Sensor Firmware: 5036 Standort: Beschreibung:		
	Verbindungsdaten speichem		
	Exportieren Wiederherstellen		
	Globale Einstellungen Externe Anwendungsumschaltung:		
	Aus		
Ergebnisausgabe	The second seco		
	Zuweisen		
	Zurück Übernehmen Abbrechen Weiter		
ONLINE Neue Verbindung O2V100AA [Ver. 5036]	ii.		

Pos.	Bedienelemente	Inhalt
1	Modusauswahl	 Anwendungen Anwendungen anlegen, editieren, löschen etc. Monitor Anzeige oder Visualisierung des Grauwertbildes der gefundenen Modelle des Zustands der Schaltausgänge Statistikauswertung Service Auswerteberichte und Diagnose
2	Statusleiste	 Netzwerkstatus des Gerätes (OFFLINE/ONLINE) Verbindungsname Artikelnummer/Gerätestand/Firmware des verbundenen Gerätes Aktive Anwendung
3	Werkzeugleiste	Schaltflächen "Verbindung herstellen", "Verbindung beenden" und "Hilfe" Nicht anwählbare Befehle sind grau dargestellt.
4	Menüleiste	Untermenüs mit Programmfunktionen.
A/B/C	Anwahlvarianten	Identische Befehle können über unterschiedliche Zugriffe gewählt werden (abhängig von der Programmfunktion). A = Anwahl über Pulldown-Menu in der Menüleiste B = Anwahl über Schaltfläche C = Anwahl über Kontextmenü (Klick mit rechter Maustaste)

DE

6.1.1 Schaltflächen der Werkzeugleiste

Symbol	Funktion
35	Sensor verbinden.
	Sensor trennen.
0	Hilfe

6.2 Programmstart

- ▶ PC-Bedienprogramm starten.
- Der Startbildschirm zeigt ca. 5 Sek. die Programmbezeichnung und Artikelnummer. Wird das Programm zum ersten Mal gestartet, erscheint der Willkommensbildschirm mit verschiedenen Verbindungsoptionen.

Soll der Willkommensbildschirm nicht mehr angezeigt werden, das Häkchen unter "Beim nächsten Start anzeigen" entfernen.

N	/illkommen zu efector dualis Objektinspektion 2.0	
	Mit einem Sensor verbinden Sensoren innerhalb eines Netzwerks suchen	
	Wiederherstellen einer Verbindung Neue Verbindung	
🔽 Beim n	ächsten Start anzeigen	

6.3 Gerät mit Bedienprogramm verbinden

Die Verbindungseinstellungen lassen sich wahlweise über den Willkommensbildschirm oder über die Menüleiste aufrufen.

Alternative 1: Willkommensbildschirm

- ▶ Im Willkommensbildschirm [Mit einem Sensor verbinden ...] anwählen.
- > Die Benutzeroberfläche wechselt zu den Verbindungseinstellungen.

Alternative 2: Menüleiste

- ▶ In der Menüleiste unter [Verbindungen] → [Sensoren ...] anwählen.
- > Die Benutzeroberfläche wechselt zu den Verbindungseinstellungen.

😂 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.0 - ifm electronic gmbh	
Datei Anwendungen Verbindungen Einstellungen Hilfe	
36 ⇒	0
ffm	
	Verbindung zu Sensoren Nach Sensoren suchen
	Gespeicherten Verbindungsdaten
	Name Sensomame Standort IP-Adresse [
(in) etector	Neue Verbindung Neuer Sensor 192.168.0.59 F
dualis	
and the second s	
	۲ III ا
	Verbindungsdaten
	IP-Adresse: 192.168. 0 .59
	Port: 8080
	•
Ergebnisausgabe	Abbrechen Verbinden
	Zurück Übernehmen Abbrechen Weiter
⊲© OFFLINE Neue Verbindung	

Um eine Verbindung mit einem Sensor herzustellen, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

6.3.1 Verbindung herstellen über Lesezeicheneintrag

Unter "Gespeicherte Verbindungsdaten" ist ein Lesezeicheneintrag mit den Werkseinstellungen des Gerätes abgelegt. (Ist dies nicht der Fall oder weichen die Einstellungen des Sensors vom Auslieferungszustand ab, weiter mit 6.3.2. oder 6.3.3.)

- Lesezeicheneintrag "Neue Verbindung" mit Einmalklick anwählen und [Verbinden] anklicken. Alternativ: Doppelklick auf den Eintrag.
- > Der Status des Sensors wechselt von OFFLINE \rightarrow ONLINE.
 - Ist keine aktive Anwendung im Gerät gespeichert, wechselt das Bedienprogramm in den Anwendungs-Modus.
 - Wenn eine aktive Anwendung im Gerät gespeichert ist, wechselt das Bedienprogramm in den Monitor-Modus. Nach einem Triggerimpuls zeigt das Monitorbild die aktuelle Aufnahme des Gerätes.

In den Verbindungseinstellungen können weitere Lesezeicheneinträge angelegt oder bearbeitet werden. Die folgenden Funktionen stehen unter "Gespeicherte Verbindungsdaten" zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Neue Verbindungsdaten erstellen.
	Verbindungsdaten kopieren.
¥ !	Verbindungsdaten bearbeiten.
×	Verbindungsdaten löschen.

Neuen Lesezeicheneintrag erstellen:

- ▶ Um einen neuen Lesezeicheneintrag zu erstellen, die Schaltfläche ^L anklicken.
- > Das Dialogfenster "Neue Verbindungsdaten erstellen" öffnet sich.

혠 Neue Verbindungsdaten er	rstellen
Bookmark-Name:	Neue Verbindung
IP-Adresse:	192.168. 0 . 59
Port:	8080
Somemore	
Sensorriane.	
Sensor-Standort.	
Firmware:	
MAC-Addresse:	
ОК	Abbrechen Hilfe

- ▶ Unter "Bookmark-Name" den Namen des Lesezeicheneintrags eingeben.
- ► IP-Adresse und Port eingeben.

Sensorspezifische Informationen wie Gerätename, Standort, Firmware und MAC-Adresse können während der späteren Einrichtung des Sensors zusammen mit den Verbindungsdaten abgelegt werden.

Mit [OK] bestätigen.

ñ

> Der neue Lesezeicheneintrag wird in der Liste angezeigt.

Lesezeicheneintrag kopieren:

Vorhandene Lesezeicheneinträge können als Vorlage für eine neue Verbindung dupliziert werden.

- ► Den zu kopierenden Lesezeicheneintrag in der Liste markieren.
- ► Die Schaltfläche ¹ anklicken.
- > Das Dialogfenster "Verbindungsdaten kopieren" öffnet sich. Die Felder sind mit den Verbindungseinstellungen des markierten Eintrags vorbelegt.

🖳 Verbindungsdaten kopiere	n 💌
Bookmark-Name:	Neue Verbindung
IP-Adresse:	192.168. 0 .59
Port	8080
Fuit.	
Sensomame:	
Sensor-Standort:	
Firmware:	
MAC-Addresse:	
ОК	Abbrechen Hilfe

- ▶ Die gewünschten Einstellungen bearbeiten und mit [OK] bestätigen.
- > Der neue Lesezeicheneintrag wird in der Liste angezeigt.

Lesezeicheneintrag bearbeiten:

IP-Adresse und Portnummer eines Lesezeicheneintrages können nachträglich geändert werden.

- ▶ Den zu bearbeitenden Lesezeicheneintrag in der Liste markieren.
- ► Die Schaltfläche ¹ anklicken.
- > Das Dialogfenster "Verbindungsdaten bearbeiten" öffnet sich.

🖳 Verbindungsdaten bearbei	ten 💌
Bookmark-Name:	Neue Verbindung
IP-Adresse:	192.168. 0 . 59
Port:	8080
Sensomame:	
Sensor-Standort:	
Firmware:	
MAC-Addresse:	
ОК	Abbrechen Hilfe

- ▶ Die gewünschten Einstellungen bearbeiten und mit [OK] bestätigen.
- > Die neuen Einstellungen werden für den gewählten Eintrag übernommen.

Lesezeicheneintrag löschen:

- ► Den gewünschten Lesezeicheneintrag in der Liste markieren.
- ▶ Die Schaltfläche × anklicken.
- ► Die Sicherheitsabfrage mit [OK] bestätigen.
- > Der gewählte Eintrag wird aus der Liste entfernt.

DE

6.3.2 Verbindung herstellen durch Eingabe der IP-Adresse

Sind die Netzwerkeinstellungen des Sensors bekannt, kann die Verbindung durch Eingabe von IP-Adresse und Portnummer hergestellt werden.

• Verbindungseinstellungen aufrufen (\rightarrow 6.3)

Verbindungsdaten			
	IP-Adresse:	192.168. 0	. 59
	Port:	8080	N. P
	Abbr	echen	Verbinden

- ▶ Unter "Verbindungsdaten" IP-Adresse und Portnummer eingeben.
- Schaltfläche [Verbinden] anklicken.
- > Der Status des Sensors wechselt von OFFLINE \rightarrow ONLINE.
 - Ist keine aktive Anwendung im Gerät gespeichert, wechselt das Bedienprogramm in den Anwendungs-Modus.
 - Wenn eine aktive Anwendung im Gerät gespeichert ist, wechselt das Bedienprogramm in den Monitor-Modus. Nach einem Triggerimpuls zeigt das Monitorbild die aktuelle Aufnahme des Gerätes.



Falls mit den angegebenen Verbindungsdaten keine Verbindung hergestellt werden kann, weist das Bedienprogramm in einer Fehlermeldung darauf hin.

6.3.3 Nach Sensoren im Netzwerk suchen

Alternativ zur Eingabe der IP-Adresse kann das Bedienprogramm nach Sensoren im Netzwerk suchen.

- ▶ Verbindungseinstellungen aufrufen (\rightarrow 6.3).
- Registerkarte "Nach Sensoren suchen" anwählen. Alternativ: Im Willkommensbildschirm [Sensoren innerhalb eines Netzwerks suchen ...] anwählen.

Verbindung zu Sensoren Na	ch Sensoren si	uchen		
Suchzone				
Netzwerk-	Adresse:	192.168.0.	0	
Subnet	zmaske:	255.255.255.	0	
	(Sensordete	ektion <mark>s</mark> tarten	
Detektierte Sensoren				
Sensomame	IP-Adresse	DHCP	MAC-Adresse	-
<				- F.
Verbind	dungsdaten hin	zufügen	Verbinden	

- Unter "Suchzone" den Adressbereich des Netzwerks (Voreinstellung: 192.168.0.0) und die Subnetzmaske (Voreinstellung: 255.255.255.0) eingeben.
- [Sensordetektion starten] anklicken.
- > Unter "Detektierte Sensoren" werden alle gefundenen Sensoren aufgelistet.

▶ Den gewünschten Sensor in der Liste auswählen.

Optional: Über die Schaltfläche [Verbindungsdaten hinzufügen] kann ein Lesezeicheneintrag für die Verbindung angelegt werden.

- Schaltfläche [Verbinden] anklicken.
- > Der Status des Sensors wechselt von OFFLINE \rightarrow ONLINE.
 - Ist keine aktive Anwendung im Gerät gespeichert, wechselt das Bedienprogramm in den Anwendungs-Modus.
 - Wenn eine aktive Anwendung im Gerät gespeichert ist, wechselt das Bedienprogramm in den Monitor-Modus. Nach einem Triggerimpuls zeigt das Monitorbild die aktuelle Aufnahme des Gerätes.

6.3.4 Verbindungen wiederherstellen

Einmal angelegte Verbindungen können schnell über Verknüpfungen im Bedienprogramm wiederhergestellt werden.

Willkommensbildschirm

Im Willkommensbildschirm sind unter dem Punkt "Wiederherstellen einer Verbindung ..." die angelegten Lesezeicheneinträge aufgelistet.

► Zum Wiederherstellen der Verbindung den gewünschten Verbindungseintrag anklicken.

Werkzeugleiste

Über die Werkzeugleiste kann die letzte erfolgreiche Verbindung schnell wiederhergestellt werden.

Schaltfläche $\frac{36}{2}$ anklicken. (\rightarrow 6.1.1) Alternativ in der Menüleiste unter [Verbindungen] \rightarrow [Verbinden] anwählen.

7 Betriebsarten

Das Gerät unterscheidet zwischen den Betriebsarten "Anwendungen", "Monitor" und "Service". Um eine Betriebsart auszuwählen, muss der Sensor mit dem Bedienprogramm verbunden sein.

dungen binter

7.1 Anwendungen

Die Konfiguration eines neuen Prüfprogrammes erfolgt im Betriebsmodus "Anwendungen". Das Gerät kann bis zu 32 Prüfprogramme (= Anwendungen) speichern.

Beim Anlegen einer Anwendung wird der Anwender über eine vordefinierte Navigation geführt. Folgende Einstellungen und Angaben werden dabei schrittweise abgefragt und definiert:

- 1. Bildqualität
- 2. Modelle anlegen
- 3. Segmentierung
- 4. Modelldefinition
- 5. IO-Konfiguration
- 6. Funktionstest

7.1.1 Anwendungs-Modus aufrufen

- ► In Navigationsleiste [Anwendungen] anklicken.
- > Die Übersicht zur Anwendungsverwaltung erscheint.

In der Anwendungsverwaltung können Anwendungen angelegt und editiert werden. Weiterhin enthält diese Übersicht Funktionen zur Konfiguration des Sensors, der Netzwerk-Parameter und der Prozess-Schnittstelle.

😂 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.0 - ifm electronic gmbh	
Datei Anwendungen Verbindungen Einstellungen Hilfe	
	0
Anwendungen Monitor Service	
Sensor-Administration	Allgemein Netzwerk-Parameter Prozess-Schnittstelle
	Sensor-Identifikation
	3 Name: Neuer Sensor Firmware: 5036
Bilder	Standort:
Anwendung	Beschreibuna:
2	
_	
	Verbindungsdaten speichem
	Sensor-Konfiguration
	Exportieren Wiederherstellen
	Globale Einstellungen
	Externe Anwendungsumschaltung:
	Aus
	Trigger-Entprellung
Ergebnisausgabe	👔 🥅 Boost-Modus
	Zuweisen
	Zurück Ühemehmen Abbrechen Weiter
🍄 ONLINE Neue Verbindung O2V100AA [Ver. 5036]	

Pos.	Element	Funktion	
1	Anwendungen verwalten	Neu, aktivieren, editieren, umbenennen, usw.	
2	Verzeichnis der Anwendungen	Übersicht, Gliederung und Anwahl der Anwendungen.	
3	Allgemeine Verwaltung	 Gerätespezifische Benennungen Info zum Firmwarestand Sensor-Konfiguration Exportieren / Wiederherstellen Konfiguration der externen Anwendungsumschaltung Triggereingang Entprellung (Ein/Aus) Boost-Modus 	
	Netzwerk-Parameter	Grundlegende Einstellmöglichkeiten zu den Verhaltensweisen und Netzwerk-Parametern des Gerätes. – DHCP (Ein/Aus) – IP-Adresse, Netzwerkmaske, Gateway – Port – Geschwindigkeit und Duplexmodus	
	Prozess-Schnittstelle	Konfiguration der Prozess-Schnittstelle – TCP/IP, EthernetIP – Protokollversion – Konfigurationsparameter TCP/IP, Ethernet IP	

Schaltflächen im Abschnitt "Sensor Administration"

Symbol	Funktion
P	Erstellt eine neue Anwendung.
	Aktiviert die ausgewählte Anwendung.
	Öffnet die ausgewählte Anwendung zum Editieren
Ð	Erstellt eine Kopie der ausgewählten Anwendung
A	Benennt oder plaziert die ausgewählte Anwendung um
×	Löscht die ausgewählte Anwendung
	Lädt eine Anwendung von externem Datenträger auf den Sensor
	Lädt eine Anwendung vom Sensor auf externen Datenträger

Anwendungsverzeichnis

Sensor-Administration		
🕒 🗹 💭 🖪 🗙 🗄 🔍		
	Modell : Neues Mode	41
E [1] Neue Anwendung	Modus	Objektanalyse
IIII Neues Model	Objektfläche	1000 - 2000
Bilder	Objektbreite	400 - 500
	Aussenradius	200 - 300
	Segmentierungsmodus:	Binarisierungsschwelle
	Schwellwerte:	214 - 247
	Hintergrund als Objekt:	Berücksichtigt
	Objekte im Randbereich:	Berücksichtigt
	Löcher füllen:	Deaktiviert
	Objekte einbeziehen :	> 250 und < 307200 Pixel

Im Anwendungsverzeichnis sind der verbundene Sensor und die gespeicherten Anwendungen aufgelistet. Auf jedem Sensor können maximal 32 Anwendungen abgelegt werden, jede Anwendung kann bis zu 24 Modelle enthalten. (→ Kapitel 8.3 Modelle)

Neben dem Anwendungsverzeichnis werden detaillierte Informationen zur markierten Anwendung oder zum markierten Modell dargestellt.

Neue Anwendung anlegen

- Sensor im Anwendungsverzeichnis anwählen.
- ► Schaltfläche D oder [Weiter] anklicken.
- > Das Dialogfenster "Neue Anwendung" erscheint.

🛅 Neue Anwendung:	X
Wählen Sie einen Namen sowie eine Anwendungsnummer für die zu erstellende Anwendung	OK Abbrechen
Index: Name: 1 Veue Anwendung	

- ▶ Index und Namen für die neue Anwendung vergeben.
- Mit [OK] bestätigen.
- > Neue Anwendung wird angelegt.
- > Benutzeroberfläche wechselt zum ersten Anwendungsschritt "Bildqualität" (→ Kapitel 8.2).

Aktive Anwendung festlegen

Ist mehr als eine Anwendung auf dem Sensor abgelegt, muss zunächst die aktive Anwendung festgelegt werden. Diese Auswahl erfolgt über die Verzeichnisstruktur.

Sensor-Administration		
	Anwendung : Ne Eigenschaft	eue Anwendung
INeue Anwendung 2 INeue Anwendung 3	Triggermodus	Steigende Flanke
Bilder	Beleuchtung	Intern
	Sensor-Charakteri	Linear
	Belichtungszeit	2548 us

- ▶ Name / Nummer der Anwendung in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche anklicken.
 Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- > Die Farbe des aktivierten Ordners wechselt von gelb nach grün und umgekehrt.

Vorhandene Anwendung editieren

- ▶ Name / Nummer der Anwendung in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche I anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- > Benutzeroberfläche wechselt zum ersten Anwendungsschritt "Bildqualität" (→ Kapitel 8.2).

Vorhandene Anwendung duplizieren

- ▶ Name / Nummer der Anwendung in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- ▶ Im neuen Fenster "Anwendung duplizieren" neuen Namen und neuen Index eingeben.
- Mit [OK] bestätigen

Vorhandene Anwendung umbenennen

- ▶ Name / Nummer der Anwendung in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche A anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Im neuen Fenster "Anwendung umbennen / umplatzieren" neuen Namen und / oder neuen Index eingeben
- Mit [OK] bestätigen

Vorhandene Anwendung löschen

- ▶ Name / Nummer der Anwendung in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche anklicken.
 Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Sicherheitsabfrage im neuen Fenster mit [Ja] bestätigen.
- > Anwendung wird gelöscht.

Eine Anwendung auf den Sensor laden

- ▶ Den Sensor in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche 2 anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- ▶ Datei auf Speichermedium auswählen und [Öffnen] anklicken.

😂 Anwendung zum Sensor hochlad	Jen			×
🚱 🔍 🗢 📕 🕨 Computer 🕨 V	Vechseldatenträger (G:) 🕨 Anwendungen 🕨 O2V	▼ 4	O2V durchsuchen	Q
Organisieren 🔻 Neuer Ordn	er		855	- 🗌 🔞
🔆 Favoriten	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
詞 Bibliotheken	Anwendung.02V1XX	26.10.2011 21:47	O2V1XX-Datei	32 KB
 Computer Lokaler Datenträger (C-) Daten (D:) Wechseldatenträger (G) Wechseldatenträger (G) Netzwerk 				
Datei <u>n</u> ame:	Anwendung.02V1XX	•	O2V1xx Anwendun	gen (*.O2V1) 🔻
			Offnen	Abbrechen

- Anwendungsname der neuen Anwendung vergeben.
- > Anwendung wird auf Gerät geladen und ist in der Verzeichnisstruktur sichtbar.

Eine Anwendung vom Sensor laden

- ▶ Name / Nummer der Anwendung in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche anklicken.
 Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Speicherort auf dem Speichermedium bestimmen und Dateinamen vergeben (Dateiendung .O2V1xx).



Mit [Speichern] bestätigen.

7.1.2 Hilfe

Das Bedienprogramm verfügt über eine themenbezogene Hilfefunktion.

- ▶ Zum Öffnen der Hilfe in der Werkzeugleiste die Schaltfläche 塑 anklicken.
- > Das Programm zeigt in einem neuen Fenster Informationen zu den aktuellen Einstellmöglichkeiten an.

7.2 Allgemeine Verwaltung

Die Anwendungsverwaltung stellt weitere allgemeine Konfigurationsoptionen für den verbundenen Sensor zur Verfügung. Der Karteireiter "Allgemein" erlaubt folgende Einstellungen und Funktionen:

- Eingabe von Informationen zur Sensor-Identifikation (Name, Standort, Beschreibung)
- Exportieren und Wiederherstellen der Sensor-Konfiguration
- Globale (anwendungsunabhängige) Einstellungen zur externen Anwendungsumschaltung und Trigger-Entprellung

7.2.1 Sensor-Identifikation

Sensorname, Standort und Beschreibung gemäß Applikation eintragen.

Sensor-Identifikation			
Name:	Neuer Sensor	Firmware:	5036
Standort:			
Beschreibung:			
	Verbindung	sdaten speichem	

Feld	Funktion
Name	Beliebiger, applikationsspezifischer Gerätename
Standort	Standortbeschreibung (z.B. Band 3)
Beschreibung	z. B. Applikationsbeschreibung
Firmware	Firmware-Version des Gerätes (nicht änderbar)

- Einträge mit [Zuweisen] auf das Gerät übertragen.
- Alle zur Verbindung mit dem Sensor erforderlichen Netzwerkdaten, Sensornamen und Standortbezeichnungen mit [Verbindungsdaten speichern] auf den PC übertragen und abspeichern.
- > In den Verbindungseinstellungen wird ein neuer Lesezeicheneintrag angelegt.

7.2.2 Sensor-Konfiguration exportieren

Das Bedienprogramm bietet die Möglichkeit, eine Sensorkonfiguration als Datei abzuspeichern.

- ▶ Im Abschnitt "Sensor-Konfiguration" auf [Exportieren ...] klicken.
- > Neues Fenster "Sensor-Konfigurationsdaten archivieren" öffnet sich.

Sensor-Konfigurationsdaten archivieren
Speicheroptionen
☑ Globale Geräteeinstellungen
V Netzwerkeinstellungen
Anwendungen
Bilder
OK Abbrechen Hilfe

- Gewünschte Speicheroptionen wählen und mit [OK] bestätigen.
- ▶ Im Speicherdialog einen Dateinamen vergeben und mit [Speichern] bestätigen.

7.2.3 Sensor-Konfiguration wiederherstellen

- ► Im Abschnitt "Sensor-Konfiguration" auf [Wiederherstellen ...] klicken.
- ▶ Die gewünschte Datei auswählen und mit [Öffnen] bestätigen.

7.2.4 Globale Einstellungen

Im Abschnitt "Globale Einstellungen" stehen weitere anwendungsübergreifende Optionen zur Verfügung.

Externe Anwendungsumschaltung

Hier kann die Auswahl der aktiven Anwendung über die Schalteingänge des Sensors konfiguriert werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

Auswahl	Funktion
Aus	Externe Anwendungsumschaltung deaktiviert
Statisch über Schalteingänge	Erlaubt das Umschalten zwischen den ersten vier im Sensor gespeicherten Anwendungen.
	Die Pins 7 und 8 der Prozess-Schnittstelle werden als Eingänge verwendet. Pin 7 fungiert als niederwertigstes Bit (LSB), Pin 8 als höchstwertiges Bit (MSB)
	Schaltmöglichkeiten:
	Pin 7 : 0 , Pin 8 : 0 -> Anwendung auf Speicherplatz 1 aktiv
	Pin 7 : 1 , Pin 8 : 0 -> Anwendung auf Speicherplatz 2 aktiv
	Pin 7 : 0, Pin 8 : 1 -> Anwendung auf Speicherplatz 3 aktiv
	Pin 7 : 1 , Pin 8 : 1 -> Anwendung auf Speicherplatz 4 aktiv
Pulsgesteuert über Schalteingang	Pulsgesteuerte Umschaltung der aktiven Anwendung, Schalteingang 2 dient als Pulseingang
Pulsgesteuert über Triggereingang	Pulsgesteuerte Umschaltung der aktiven Anwendung, Triggereingang dient als Pulseingang

Nähere Informationen zur externen Anwendungsumschaltung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Sensors:

www.ifm.com \rightarrow Datenblatt-Suche \rightarrow z.B. O2V100 \rightarrow Betriebsanleitungen

Trigger-Entprellung

Die Funktion "Trigger-Entprellung" verhindert, dass mehrere, kurz hintereinander auftretende Pulse einen Triggervorgang auf dem Gerät auslösen (mechanischer Trigger-Schalter). Bei "Ein" muss für mindestens 3 ms Dauer ein stabiler Puls am Eingang anliegen, um als Triggerpuls erkannt zu werden. Kürzere Impulse werden ignoriert.

Boost-Modus

Im Boost-Modus ist die Übertragung von Sensorbildern zum PC deaktiviert. Die Auswertezeiten im Monitor-Modus lassen sich so deutlich verringern (\rightarrow Kapitel 7.3).

7.2.5 Netzwerk-Parameter

Die Registerkarte "Netzwerk-Parameter" ermöglicht die netzwerkspezifische Einstellung des Sensors.

► Netzwerk-Parameter eintragen, prüfen und ggf. ändern.

Allgemein	Netzwerk-Parameter	Prozess-Schnittstelle	
- IP-Adree	sse		
	IP-Adresse auto	omatisch beziehen (DH	ICP)
	Folgende IP-Ad	resse verwenden:	
	IP-Adress	e: 192.168.0.	59
	Netzwerkmask	e: 255.255.255.	0
	Gatewa	y: 192.168. 0 .2	201
	MAC-Adress	e: 00:02:01:20:A1	:77
Port-De	finitionen		
	Kommunikationspo	t: 8080 🚔	
	Port zur Bildübertragun	g: 50002 🚔	
Geschw	vindigkeit und Duplexmo	dus	
	Automatische Erke	nnung	•
Se	ensor-Neustart	Zuweisen	

Feld	Funktion
IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)	Im DHCP-Modus sind die Eingabefelder für IP-Adresse, Maske und Gateway gesperrt. Dem Gerät wird vom DHCP-Server eine Adresse zugewiesen.
IP-Adresse	Aktuell vergebene IP-Adresse des Gerätes.
Netzwerkmaske	Standardeinstellung Netzmaske.
Gateway	Standard Gateway-Adresse.
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Gerätes (nicht änderbar).
Kommunikationsport	Portnummer zur Parametrierung
Port zur Bildübertragung	Portnummer für die Übertragung von Bildern.
Geschwindigkeit und Duplexmodus	Wählbar: 10 / 100 MBit/s, Full- / Halbduplex, Automatische Erkennung (Standardeinstellung)

▶ Netzwerk-Parameter mit [Zuweisen] auf das Gerät übertragen.



7.2.6 Prozess-Schnittstelle

Die Registerkarte "Prozess-Schnittstelle" ermöglicht die Auswahl des verwendeten Prozessdatenprotokolls sowie dessen Konfiguration. Das Gerät unterstützt die Protokolle TCP/IP und Ethernet/IP.

Allgemein	Netzwerk-Parameter	Prozess-Sch	nittstelle		
	Prozess	-Schnittstelle: :okoll-Version:	TCP/IP V 2.0	•	
- EtherNe	t/IP .änge der Empfangs-J	Zeichenkette:	450 🗼 Bytes		
Se Se	gmentierung anwend	en			
Kontr	oll-Bytes:				
Ar	twort	Index	Offset	Länge	
De	kodierung				
St	atus				
	Länge der Sende-7	Zeichenkette:	Bytes		
TCP/IP		Port:	50010		
		Zuweis	en		

TCP/IP

- ► In der Liste "Prozess-Schnittstelle" den Eintrag TCP/IP auswählen.
- ► Die gewünschte Protokoll-Version auswählen.
- ► Gegebenenfalls im Abschnitt "TCP/IP" die Portnummer anpassen.
- Einstellungen per [Zuweisen] auf das Gerät übertragen.

Ethernet/IP

- ▶ In der Liste "Prozess-Schnittstelle" den Eintrag Ethernet/IP auswählen.
- ► Die gewünschte Protokoll-Version auswählen.
- ► Gegebenenfalls die Einstellungen im Abschnitt "Ethernet/IP" anpassen.
- Einstellungen per [Zuweisen] auf das Gerät übertragen.

7.3 Monitor

Nach dem Einschalten und dem Verbinden mit dem PC wechselt das Gerät in den Monitor-Modus, wenn eine aktive Anwendung gespeichert ist. Hier können Sie den Sensor bei seiner Arbeit beobachten, das Gerät läuft im Auswertebetrieb.



Im Monitorbetrieb kann die Auswertezeit aufgrund der Bildübertragung stark variieren. Das Beobachten der Anwendung kann zu einer Verdopplung der erwarteten Auswertezeit führen. Verwenden Sie den Boost-Modus, um die Bildübertragung abzuschalten und die Auswertung zu beschleunigen (\rightarrow Kapitel 7.2.4).



In der Statuszeile erhalten Sie Informationen über

- Netzwerkstatus des Gerätes (OFFLINE/ONLINE)
- Verbindungsname
- Artikelnummer/Gerätestand/Firmware des verbundenen Gerätes
- Aktive Anwendung
- Auswertezeit

7.3.1 Schaltzustände

Im Abschnitt "Schaltzustände" ist der aktuelle Zustand der Schaltausgänge grafisch dargestellt.

Schaltzustände						
Jonalizusianue						
	OUT 5	OUT 3	OUT 4	OUT 1	OUT 2	
		•	•	•	•	
		-		_	_	
	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	

- LED leuchtet gelb: Ausgang geschaltet
- LED leuchtet nicht: Ausgang nicht geschaltet

7.3.2 Gefundene Modelle

Die Registerkarte "Gefundene Modelle" zeigt Informationen zu den vom Sensor erkannten Objekten an.

Gefu	ndene M	odelle	Schaltausgär	nge Sta	itistik D	atenlogger	Service	Report	
		Obiekte	aller Modelle	anzeiger	1				
		D 1 1							
	0	Detailiei	te Anzeige eir	nes Mode	HIS				
	Nr	Nam	e	Detek Obje	tierte kte	Gesamta Objek	nzahl te	Objektfl	äche
	1	Neue	s Modell		1	3	3	98	40

- ▶ Im Optionsfeld "Objekte aller Modelle anzeigen" auswählen.
- > Die Tabelle zeigt für jedes Modell der aktiven Anwendung:
 - Modellfarbe
 - ModelInummer
 - Modellname
 - Anzahl der detektierten, mit dem Modell übereinstimmenden Objekte (abhängig von der Modelldefinition → Kapitel 8.5)
 - Gesamtzahl der gefundenen Objekte (abhängig von den Segmentierungseinstellungen des Modells → Kapitel 8.4)
 - Gesamtfläche der gefundenen Objekte

Im Sensorbild sind Objekte, die mit einem Modell übereinstimmen, farblich hervorgehoben. Die Farbe entspricht der des zugehörigen Modells.

Neben dieser allgemeinen Übersicht ermöglicht das Programm die detaillierte Auswertung einzelner Modelle.

- ▶ Im Optionsfeld "Detaillierte Anzeige eines Modells" auswählen.
- In der Tabelle das gewünschte Modell auswählen.
- > Im Abschnitt "Ergebnisausgabe" werden zu jedem gefundenen Objekt eine Identifikationsnummer (ID) und die Objekt-Eigenschaften angezeigt. (→ Kapitel 8.4 Modelldefinition)

DE

< ebnisau	P 1:1 Isgabe für Model	ell 1 (Neues Mo
ebnisau ID	P 1:1 sgabe für Model Objektfläche	ell 1 (Neues Mo Objekthöhe
ebnisau ID	1:1 sgabe für Model Objektfläche 3269	ell 1 (Neues Mo Objekthöhe 85
ebnisau ID 1	I:1 sgabe für Model Objektfläche 3269 3219	ell 1 (Neues Mo Objekthöhe 85 84

Objekte, die mit dem gewählten Modell übereinstimmen, sind grün dargestellt, alle anderen Objekte blau. Nicht bestandene Prüfkriterien sind in der Liste rot markiert.

7.3.3 Schaltausgänge

10	Pin 🔺	Schaltzu	ustand	Ausgangslogik
			us	
3	5	A	ШS	Bereit für Trigger
4	6	A	us	1 x [Neues Modell]
1	7	A	us	
2	8	A	us	-
iO	ge über Pro Schaltzu	zess-Schi istand	hittstelle Ausgan	gslogik
sgäng IO 6	je über Pro Schaltzu	zess-Schr Istand	nittstelle Ausgan	gslogik
IO 6 7	e über Pro Schaltzu A	zess-Schr Istand Us Us	Ausgan - -	gslogik
IO 6 7 8	ge über Pro Schaltzu A A	zess-Schi istand us us us	hittstelle Ausgan - -	gslogik
sgäng 10 6 7 8 9	se über Pro	zess-Schr istand us us us us	Ausgan - - - -	gslogik
sgäng 10 6 7 8 9 10	e über Pro	zess-Schr us us us us us us	nittstelle Ausgan - - - - -	gslogik
sgäng IO 6 7 8 9 10 11	e über Pro	istand us us us us us us us us	nittstelle Ausgan - - - - - - - -	gslogik
sgäng IO 6 7 8 9 10 11 12	ye über Pro	zess-Schri stand us us us us us us us	Ausgan Ausgan - - - - - - - - - -	gslogik

Die Registerkarte "Schaltausgänge" informiert über Schaltzustand und Ausgangslogik der Sensorausgänge. Der obere Abschnitt zeigt die 5 leitungsgebundenen Schaltausgänge, der untere Abschnitt die Ausgänge über die Prozess-Schnittstelle.

Angezeigt werden:

- Nummer des Ausgangs
- Pinbelegung (bei leitungsgebundenen Ausgängen)
- Schaltzustand
- Konfiguration der Ausgangslogik

7.3.4 Statistik

Die Registerkarte "Statistik" zeigt Informationen zur Anzahl der ausgewerteten Bilder an.

Auswerte-Statistik		
	Summe:	1
Annaiten	Geschaltet:	1
Nesel	N. geschaltet:	0

Feld	Funktion
Summe	Gesamtzahl der Auswertungen
Geschaltet	Anzahl erfolgreiche Auswertungen
N. geschaltet	Anzahl fehlgeschlagene Auswertungen

- Schaltfläche [Anhalten] / [Fortsetzen] anklicken, um die Statistikaufzeichnung zu unterbrechen oder fortzusetzen.
- Schaltfläche [Reset] anklicken, um die Zähler auf Null zurückzusetzen.

7.3.5 Datenlogger

Über die Registerkarte "Datenlogger" lassen sich Auswerteergebnisse aufzeichnen und in einem frei wählbaren Verzeichnis ablegen.

Gefundene Modelle	Schaltausgänge	Statistik	Datenlogger	Service Report
Ausgabev	erzeichnis:			
G:\Anwendung	gen\O2V			
👔 Anzahl Erg	gebnisse: 20	V		
	ב			

- ▶ In der Liste die Zahl der gewünschten Ergebnisse auswählen.
- ► Schaltfläche ▶ anklicken, um die Aufzeichnung zu starten.
- Schaltfläche I anklicken, um die Aufzeichnung zu stoppen.

7.4 Service

Dieser Modus dient diagnostischen Zwecken. Der Sensor stoppt die laufende Anwendung und alle ermittelten Ergebnisse. Im Bildfenster werden das aktuelle Sensorbild und alle Objekte angezeigt.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Berichte aufzurufen und abzuspeichern, statistische Auswertungen durchzuführen sowie die letzten Bilder von Gut- oder Schlechtlesungen vom Sensor anzuzeigen.



Die Liste im Abschnitt "Service Report" zeigt für die letzten Auswertungen:

- Zeitpunkt und Datum der Auswertung
- die Anzeige des Sensordisplays
- den Zustand der Schaltausgänge
- ► Schaltfläche 🔲 anklicken, um Service-Berichte abzuspeichern.
- ► Schaltfläche 🖾 anklicken, um Service-Berichte zu laden.

8 Anwendungen parametrieren

Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen Einstellungen beim Parametrieren einer Anwendung.

Zur Veranschaulichung wird in Kapitel 9 eine komplette Parametrierung anhand eines Anwendungsbeispiels erläutert.

8.1 Navigation

Nach Anlegen einer neuen Anwendung oder Editieren einer bestehenden Anwendung wechselt die Benutzeroberfläche automatisch zum ersten Anwendungsschritt "Bildqualität".

Es gibt zwei Möglichkeiten durch den Parametrierungsprozess zu navigieren:

- mit den Navigations-Schaltern Zurück, Abbrechen und Weiter



- mit den Modulschaltern zur gewünschten Seite springen



Die Einstellungen der Module "3: Segmentierung" und "4: Modelldefinition" unterscheiden sich von Modell zu Modell. Die entsprechenden Modulschalter sind daher ausgegraut, bis mindestens ein Modell erstellt und ausgewählt wurde.

Anwendung speichern und zur Anwendungsverwaltung zurückkehren

- Alle Modulschalter nacheinander anwählen, jeweils mit [Weiter] bestätigen. Alternativ: Im gewählten Modul die Schaltfläche [Abbrechen] anklicken
- Sicherheitsabfrage "Wollen Sie die Änderungen speichern" mit [Ja] bestätigen.
- > Die Bediensoftware kehrt zur Anwendungsverwaltung zurück.

Anwendung speichern und Parametrierprozess fortsetzen

- ▶ Im gewählten Modul die Schaltfläche [Übernehmen] anklicken.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen.

Parametrierung abbrechen

- Schaltfläche [Abbrechen] anklicken.
- Sicherheitsabfrage bestätigen: [Ja] wählen, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern [Nein] wählen, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen
- Die Bediensoftware kehrt zur Anwendungsverwaltung zurück.
 Wird bei der Sicherheitsabfrage [Abbrechen] gewählt, kehrt das Bedienprogramm zur Parametrierung zurück

8.2 Bildqualität

In diesem Modul stellen Sie die zur optimalen Bildaufnahme erforderlichen Parameter ein.



Schaltflächen im Abschnitt "Sensorbild"

Symbol	Funktion
₽	Livebild-Übertragung ein- und ausschalten
	Bilddatei zur Auswertung auf den Sensor laden
	Bilddatei auf dem Sensor oder als Datei abspeichern
Ö	Neues Einzelbild aufnehmen
Л	Beim nächsten Triggerimpuls ein neues Einzelbild aufnehmen
лл	Bei jedem Triggerimpuls ein neues Einzelbild aufnehmen
Ш	Ergebnisanzeige im Bedienprogramm unterbrechen / fortsetzen
Þ	Bildausschnitt vergrößern

Symbol	Funktion
P	Bildausschnitt verkleinern
1:1	Originalgröße des Bildausschnitts wiederherstellen
LQ	Niedrige Qualität für Livebild-Übertragung wählen
HQ	Hohe Qualität für Livebild-Übertragung wählen
Y	Objektmarkierungen im Sensorbild sichtbar / unsichtbar schalten



Schaltflächen, die im aktuell gewählten Modul oder Anzeigemodus keine Funktion haben, sind ausgegraut.

8.2.1 Sensorbild aufnehmen

Das Gerät verfügt über zwei Anzeigemodi zur Darstellung des Sensorbildes:

- Livebild-Übertragung
- Einzelbildaufnahme
- ► Schaltfläche 🖼 anklicken, um zwischen den beiden Anzeigemodi hin und her zu schalten.

Livebild-Übertragung

Beim Öffnen einer Anwendung zur Parametrierung wird die Livebild-Übertragung aktiviert. In diesem Modus nimmt das Gerät fortlaufend ein Bild des Prüfobjekts auf. Änderungen am Objekt oder an den Bildqualitätseinstellungen werden unmittelbar im Sensorbild des Bedienprogrammes angezeigt.

Für die Livebild-Übertragung stehen zwei Qualitätsstufen zur Verfügung. In der Einstellung "High Quality" ist das angezeigte Bild detailreicher, die Darstellungsgeschwindigkeit nimmt jedoch ab.

- ► Schaltfläche 🛄 anklicken, um die niedrige Qualitätsstufe zu wählen.
- Schaltfläche 🛄 anklicken, um die hohe Qualitätsstufe zu wählen.

Qualität	Funktion
Niedrige Qualität (LQ)	 übertragene Bildgröße: 320 x 240 Pixel hohe Bildwiederholrate verringerte Bildschärfe
Hohe Qualität (HQ)	 übertragene Bildgröße: 640 x 480 Pixel hohe Bildschärfe verringerte Bildwiederholrate

Während der Livebild-Aufnahme sind die Schaltflächen zum Laden und Speichern eines Bildes, zur Einzelbildaufnahme sowie zu den Triggerfunktionen deaktiviert.

Einzelbildaufnahme (manuell)

In diesem Modus nimmt das Gerät per Knopfdruck ein Einzelbild des Prüfobjekts auf. Änderungen am Objekt oder an den Bildqualitätseinsstellungen werden erst nach erneuter Auslösung einer Aufnahme im Bedienprogramm angezeigt.

- Schaltfläche 🖼 anklicken, um vom Livebild-Modus zur Einzelbildaufnahme zu wechseln.
- ► Einzelbild mit 🖾 aufnehmen.
- > Das Bedienprogramm zeigt die neue Aufnahme unter "Sensorbild" an.

Einzelbildaufnahme (externer Trigger)

Alternativ kann statt der Bediensoftware der gewählte Triggereingang zur Aufnahme eines neuen Bildes genutzt werden.



Der Modus "Einzelbildaufnahme (externer Trigger)" ist hilfreich, wenn die Parametrierung an bewegten Objekten vorgenommen werden soll.

Variante 1: Beim nächsten Triggerimpuls ein neues Bild aufnehmen

- > Das Gerät nimmt beim nächsten Triggerimpuls ein neues Bild auf, weitere Triggerimpulse werden ignoriert.

Variante 2: Bei jedem Triggerimpuls ein neues Bild aufnehmen

- ► Schaltfläche anklicken.
- > Das Gerät nimmt beim nächsten und bei jedem weiteren Triggerimpuls ein neues Bild auf.

Jedes neue Bild überschreibt die vorherige Aufnahme. Einmal aufgenommene Bilder können deshalb zur späteren Verwendung auf dem Sensor oder in einer externen Datei abgespeichert werden.

Zoomfunktion

Über die Schaltflächen Pund Plässt sich der Bildauschnitt in beiden Anzeigemodi vergrößern oder verkleinern.

Die Schaltfläche 111 setzt den Bildausschnitt auf die Originalgröße zurück.
8.2.2 Sensorbild speichern oder laden

Sensorbilder können nur im Modus "Einzelbildaufnahme" abgespeichert oder geladen werden.

Sensorbild speichern:

- ► Neues Einzelbild aufnehmen.
- ► Schaltfläche .anklicken.
- > Das Dialogfenster "Speicherort wählen" öffnet sich.

Speicherort wählen
Speichern auf dem Sensor
Speichem in Datei
OK Abbrechen Hilfe

Variante 1: Bild auf dem Sensor abspeichern.

- ► Im Optionsfeld "Speichern in der Anwendung" wählen, mit [OK] bestätigen.
- Den Namen f
 ür das zu speichernde Bild angeben, mit [OK] best
 ätigen.
- > Das Bild wird im internen Speicher des Sensors abgelegt.

Variante 2: Bild in externer Datei abspeichern.

- Im Optionsfeld "Speichern in Datei" wählen, mit [OK] bestätigen.
- ▶ Pfad und Dateiname für das zu speichernde Bild angeben, mit [Speichern] bestätigen.
- > Das Bild wird in der gewählten Datei abgelegt.

Sensorbild laden:

- ► Schaltfläche .anklicken.
- > Das Dialogfenster "Datenquelle wählen" öffnet sich.

🛅 Datenquelle wählen 📃 📉
Vom Sensor laden
 Aus Datei Jaden
OK Abbrechen Hilfe

Variante 1: Bild vom Sensor laden.

- ▶ Im Optionsfeld "Vom Sensor laden" wählen, mit [OK] bestätigen.
- ▶ Das gewünschte Bild aus der Liste auswählen, mit [OK] bestätigen.
- > Das Bild wird aus dem Sensor geladen und im Abschnitt "Sensorbild" angezeigt.

Variante 2: Bild aus externer Datei laden.

- ▶ Im Optionsfeld "Aus Datei laden" wählen, mit [OK] bestätigen.
- ▶ Pfad und Dateiname für das gewünschte Bild angeben, mit [Öffnen] bestätigen.
- > Das Bild wird geladen und im Abschnitt "Sensorbild" angezeigt.



8.2.3 Einstellen des Triggermodus

In diesem Abschnitt wählen Sie die Triggerart.

► Triggerart in der Liste wählen.

Triggermodus		
	Steigende Flanke	•

Die folgenden Triggerarten stehen zur Verfügung:

Trigger	Funktion
Aus	Trigger deaktiviert, Bildaufnahme ist nur über das Bedienprogramm möglich
Steigende Flanke	Das Gerät nimmt bei steigender Signalflanke am Triggereingang ein neues Bild auf
Fallende Flanke	Das Gerät nimmt bei fallender Signalflanke am Triggereingang ein neues Bild auf
Prozesschnittstelle	Das Gerät nimmt bei entsprechendem Kommando über die Prozess-Schnittstelle ein neues Bild auf (\rightarrow O2V Bedienungsanleitung \rightarrow Kapitel 12 Prozess-Schnittstelle)
Kontinuierlich	Das Gerät nimmt fortlaufend Bilder auf und wertet diese aus. Die Verarbeitungsgeschwin- digkeit ist durch die Belichtungs- und Auswertezeiten begrenzt.

8.2.4 Einstellungen zur Bildqualität

Um eine optimale Bildqualität zu erzielen, beachten Sie bitte die Hinweise zu Montageort (\rightarrow Kapitel 5.3) und Arbeitsabstand (\rightarrow Kapitel 11.1) in der Bedienungsanleitung des Sensors. Diese finden Sie im Internet unter:

www.ifm.com \rightarrow Datenblatt-Suche \rightarrow z.B. O2V100 \rightarrow Betriebsanleitungen

Bildschärfe

- Sensor so montieren, dass der gewünschte Bildausschnitt gezeigt wird.
- ▶ Bildschärfe über die Einstellschraube an der Geräterückseite optimieren.

Beleuchtung

Zur Beleuchtung des Prüfobjekts stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Trigger	Funktion	
Intern	Das Prüfobjekt wird durch die integrierten LEDs beleuchtet	
Extern	Eine externe Beleuchtung kann über den Triggerausgang angesprochen werden	
Intern und Extern	Kombiniertes Verfahren aus interner LED-Beleuchtung und externer Beleuchtung	
Aus	Interne LED-Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung sind deaktiviert. Zur Bildaufnahme wird eine Dauerbeleuchtung genutzt	

Beleuchtung	
Modus:	Intern
Leuchtsegmente:	

Die interne LED-Beleuchtung des Sensors ist in vier Segmente eingeteilt. Durch Deaktivieren einzelner Segmente können unerwünschte Reflexionen auf dem Prüfobjekt vermieden werden.

Zum Aktivieren / Deaktivieren das gewünschte Leuchtsegment anklicken.

Sensor-Charakteristik

Sensor-Charakteristik		
	Linear	•

Die Standardeinstellung für die Sensorcharakteristik ist "Linear". Diese Einstellung eignet sich für die meisten Prüfobjekte.

▶ "Linear" aus der Liste anwählen.

Für stark reflektierende Prüfobjekte steht die Einstellung "Logarithmisch" zur Verfügung. Sie verhindert eine Überstrahlung des Sensorbildes.

▶ "Logarithmisch" aus der Liste anwählen.

Belichtungszeit

Belichtungszeit			
	•	۰.	2,00 ms
	Automatische Einstellung		

Die Belichtungszeit wird automatisch voreingestellt, der aktuelle Wert in Mikro- oder Millisekunden im Parameterfeld angezeigt.

Variante 1: Belichtungszeit manuell einstellen

▶ Mit dem Mauszeiger den Regler verschieben.

Variante 2: Belichtungszeit automatisch einstellen

- ▶ [Automatische Einstellung] mit einem Einmalklick anwählen.
- > Der Sensor ermittelt die Belichtungszeit neu und stellt sie ein.



Die automatisch ermittelte Belichtungszeit ist nicht immer die optimale Einstellung, sie eignet sich jedoch als Richtwert. Die Belichtungszeit sollte so gewählt werden, dass sich ein maximaler Kontrast zwischen dem zu überprüfenden Detail und dem Hintergrund ergibt.

- Wenn das Sensorbild scharf abgebildet ist und alle Parameter nach Ihren Anforderungen eingestellt sind, [Weiter] anklicken, .
- > Wechsel auf das Parametriermodul "Modelle".

8.3 Modelle

In diesem Modul legen Sie neue Modelle an oder editieren bestehende Modelle. Jede Anwendung kann bis zu 24 Modelle enthalten.



Ein Modell umfasst

- Angaben über die auszuwertenden Bildbereiche.
 (→ Kapitel 8.4 Segmentierung)
- Objekteigenschaften, nach denen ein Pr
 üfteil als "gut" oder "fehlerhaft" bewertet wird. (→ Kapitel 8.5 Modelldefinition)

Das Bedienprogramm zeigt rechts eine Liste der erstellten Modelle an. Unter der Modellliste werden detaillierte Informationen zum markierten Modell dargestellt.

Schaltflächen	im Abschnitt	"Modellliste"
oonantinaonon		modomoto

Symbol	Funktion
P	Erstellt ein neues Modell
	Öffnet das ausgewählte Modell zum Editieren
A	Benennt oder plaziert das ausgewählte Modell um
Ð	Erstellt eine Kopie des ausgewählten Modells
×	Löscht das ausgewählte Modell
	Importiert eine Modelldefinition aus einer anderen Anwendung oder Datei

Neues Modell anlegen

Nach dem Wechsel aus dem Parametriermodul "Bildqualität" zum Modul "Modelle" wird automatisch ein neues Modell angelegt.

🛅 Modell umł	benennen / umplatzieren	
Vergeben Sie	einen Namen für das neue Modell:	OK Abbrechen
Index:	Name: Neues Modell	

- ▶ Index und Namen für das neue Modell vergeben.
- Mit [OK] bestätigen.
- > Neues Modell wird angelegt.
- > Benutzeroberfläche wechselt zum nächsten Anwendungsschritt "Segmentierung".

Falls Sie weitere Modelle benötigen, etwa um mehrere unterschiedliche Objekte in einer Bildszene zu überprüfen, können Sie jederzeit zum Modul "Modelle" zurückkehren.

► Schaltfläche 🕒 anklicken, um weitere Modelle zu erstellen.

Vorhandenes Modell editieren

- ▶ Name / Nummer des Modells in der Modellliste mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche I anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- > Benutzeroberfläche wechselt zum nächsten Anwendungsschritt "Segmentierung".

Vorhandenes Modell umbenennen

- ▶ Name / Nummer des Modells in der Modellliste mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche Anklicken.
 Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- ▶ Im neuen Fenster "Modell umbennen / umplatzieren" neuen Namen und / oder neuen Index eingeben.
- Mit [OK] bestätigen.

Vorhandenes Modell duplizieren

- ▶ Name / Nummer des Modells in der Modellliste mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- ▶ Im neuen Fenster "Modell kopieren" neuen Namen und neuen Index eingeben.
- Mit [OK] bestätigen.

Vorhandenes Modell löschen

- ▶ Name / Nummer des Modells in der Modellliste mit einem Einmalklick anwählen.
- Schaltfläche anklicken.
 Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Sicherheitsabfrage im neuen Fenster mit [Ja] bestätigen.
- > Modell wird gelöscht.

Modell aus anderer Anwendung oder Datei importieren

- Schaltfläche anklicken.
 Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Gewünschte Anwendung auf Sensor oder PC auswählen.
- > Die verfügbaren Modelle werden in der Liste rechts angezeigt.

Anwendungen auf dem Sensor:	Verfügbare Modelle in [Neue Anwen] : Neues Modell
Anwendungen auf dem PC:	
L ⊡ D:\ ⊕	

- ► Modell auswählen und mit [Importieren] bestätigen.
- ▶ Index und Namen für das neue Modell vergeben.
- > Modell wird auf Gerät geladen und ist in der Modelliste sichtbar.

8.4 Segmentierung

Im Parametriermodul "Segmentierung" legen Sie fest, welche Objekte im Bild ausgewertet werden sollen. Zu diesem Zweck zerlegt das Programm die Bildszene auf der Grundlage von Helligkeitsunterschieden in mehrere Bereiche.



Das Bedienprogramm zeigt links das zuletzt aufgenommene Sensorbild an, rechts die Optionen zur Objektauswahl. Unter dem Sensorbild sind die gefundenen Objekte aufgelistet.

8.4.1 Objekte finden

Um ein Objekt auszuwerten, muss das Programm zwischen Prüfobjekt und Hintergrund unterscheiden. Dazu nutzt es den zuvor im Modul "Bildqualität" erzeugten Helligkeitskontrast.

Um das gewünschte Objekt vom Hintergrund abzutrennen, stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

1. Binarisierungsschwelle

- ► Registerkarte "Optionen" anklicken.
- ▶ Im Abschnitt "Modus" die Option "Binarisierungsschwelle" wählen.



In diesem Modus legen Sie einen unteren und einen oberen Schwellwert für die Helligkeit der gewünschten Objekte fest. Jeder Bildbereich, dessen Helligkeit zwischen diesen beiden Schwellen liegt, wird als Objekt aufgefasst.

Um die Auswahl der Bereiche zu erleichtern, zeigt das Programm die Helligkeitsverteilung des Sensorbildes in Form eines Graustufenhistogramms an.



Das Histogramm stellt in 256 Abstufungen die Häufigkeit der im Bild vorkommenden Grauwerte dar, beginnend auf der linken Seite mit Schwarz (Wert 0) bis hin zu Weiß (Wert 255) ganz rechts.

Ein kontrastreiches Bild zeigt im Histogramm eine Häufung von dunklen und hellen Bildpunkten. Diese Häufungen können beim Festlegen der Schwellwerte als Anhaltspunkt dienen.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den gewünschten Helligkeitsbereich festzulegen:

- ▶ Mit dem Schieberegler "Oben" den oberen Schwellwert einstellen.
- ▶ Mit dem Schieberegler "Unten" den unteren Schwellwert einstellen.
- > Im Sensorbild werden die gewählten Bereiche grün dargestellt.
- Einstellung korrigieren, bis die gewünschten Objekte grün markiert sind.



Alternative 1: Schwellwerte automatisch ermitteln

- ▶ Die Schaltfläche [Automatisch ermitteln] anklicken.
- > Im Sensorbild werden die ermittelten Bereiche grün dargestellt.
- Einstellung korrigieren, bis nur die gewünschten Objekte grün markiert sind.

Alternative 2: Schwellwerte direkt im Sensorbild anwählen

- ▶ Das Pipettensymbol 🖉 neben dem entsprechenden Schieberegler anklicken.
- ▶ Im Sensorbild den Bereich mit der gewünschten Helligkeit anklicken.
- > Im Sensorbild werden die gewählten Bereiche grün dargestellt.
- Einstellung korrigieren, bis nur die gewünschten Objekte grün markiert sind.

Der Grauwert des Bildpunkts, über dem sich der Mauszeiger befindet, wird in allen Ansichten in der Statuszeile angezeigt

🗩 🔎 1:1 🛛 Grauwert 180

Über den Schieberegler im Sensorbild lassen sich die Objektmarkierungen stufenlos transparent darstellen.

Ein Klick auf die Schaltfläche I schaltet die Objektmarkierungen aus und ein.

Die Schaltfläche [Auswahl invertieren] kehrt die aktuelle Auswahl um, der obere und untere Schwellwert werden dabei getauscht.

Zusätzlich lässt sich über Auswahlfelder festlegen, ob der Hintergrund oder Objekte im Randbereich bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen.

Hintergrund als Objekt berücksichtigen

Objekte im Randbereich berücksichtigen

Lassen sich Objekte nicht wie gewünscht über die Schwellwerte isolieren, müssen Sie gegebenenfalls die Beleuchtungseinstellungen anpassen oder den Modus "Flächenausbreitung" nutzen.

บี

2. Flächenausbreitung

- ► Registerkarte "Optionen" anklicken.
- ▶ Im Abschnitt "Modus" die Option "Flächenausbreitung" wählen.

Optionen	Regionen Filter
Modus	
	Binarisierungsschwelle I Flächenausbreitung
Flächer	ausbreitungsoptionen
	Dimension:
	Sx Shker
	Toleranz:
	6.0
	Hintergrund als Objekt berücksichtigen
	Øbjekte im Randbereich berücksichtigen

Anders als "Binarisierungsschwelle" nutzt der Modus "Flächenausbreitung" keine absoluten Grauwerte zur Zerlegung der Bildszene. Stattdessen wertet die Funktion Helligkeitsunterschiede zwischen benachbarten Bildbereichen aus. Alle zusammenhängenden Flächen, die eine ähnliche Helligkeit aufweisen, werden zum gleichen Objekt gezählt. "Flächenausbreitung" eignet sich daher auch zur Segmentierung von Szenen mit wechselnden Lichtverhältnissen.

Über den Schieberegler "Dimension" lässt sich einstellen, wie grob oder fein die Auswertung der Bildbereiche erfolgen soll. Niedrige Werte erlauben feinere Abgrenzungen, erhöhen jedoch die Auswertezeit.

Beispielwert 3x3: Die Auswertung erfolgt für Blöcke der Größe 3x3 Pixel.

Der Schieberegler "Toleranz" legt fest, um wie viele Helligkeitsstufen sich ein benachbarter Bildbereich unterscheiden darf, um zum gleichen Objekt gezählt zu werden.

Beispielwert 6: Unterscheiden sich benachbarte Blöcke um 6 Helligkeitsstufen oder weniger, zählt das Programm diese zum gleichen Objekt.



Um Objekte in der Bildmitte besser hervorzuheben, sollte das Auswahlfeld "Hintergrund als Objekt berücksichtigen" deaktiviert werden.

8.4.2 Regionen

Über die Registerkarte "Regionen" können Sie die Auswertung manuell auf bestimmte Bildbereiche beschränken. Ebenso können Sie für die Auswertung unwichtige Bereiche ausschließen. Störungen werden dadurch reduziert und die Auswertung beschleunigt.



Wenn Sie Regionen nutzen, berücksichtigt das Histogramm im Abschnitt "Biniarisierungsschwelle" nur die Helligkeitswerte der gewählten Bildbereiche.

Bitte beachten Sie, dass das Prüfteil bei einer kleinen Auswerteregion sehr genau positioniert sein muss.

Optionen	Regionen	Filter			
Region	en von Intere	sse			
Red	hteck		•	Hinzufügen	
				Löschen]
Aussch	lussgebiete				
Rec	hteck		•	Hinzufügen	
				Löschen]

Region hinzufügen

- ▶ Im Bereich "Regionen von Interesse" entweder "Rechteck" oder "Ellipse" aus der Liste auswählen.
- ► [Hinzufügen] anklicken.
- > Der Cursor verwandelt sich im Bildbereich in ein Fadenkreuz.
- ▶ Im Sensorbild die gewünschte Region aufziehen.
- > Das Programm berücksichtigt nur noch Objekte im gewählten Bereich.



Region ausschließen

- ▶ Im Bereich "Ausschlussgebiete" entweder "Rechteck" oder "Ellipse" aus der Liste auswählen.
- ► [Hinzufügen] anklicken.
- > Der Cursor verwandelt sich im Bildbereich in ein Fadenkreuz.
- ▶ Im Sensorbild die gewünschte Region aufziehen.
- > Das Programm ignoriert Objekte im gewählten Bereich.

Die Größe der Region kann nachträglich durch Klicken und Ziehen des Rahmens verändert werden. Ebenso lässt sich durch Verschieben des Mittelpunktes die Position anpassen.

Sie können mehrere Regionen von Interesse oder Ausschlussgebiete hinzufügen. Ebenso lassen sich die beiden Funktionen kombinieren, etwa um Details in einer bestimmten Region von der Auswertung auszuschließen.

Region von Interesse oder Ausschlussgebiet entfernen

- > Den Mittelpunkt der gewünschten Region im Sensorbild anklicken.
- Schaltfläche [Löschen] anklicken.

8.4.3 Filter

Um die Abgrenzung zwischen Prüfobjekt und Hintergrund zu verbessern, stehen verschiedene Filter zur Verfügung.

Optionen	Regionen	Filter	
V	Objekte einl	beziehen	
		> 250	➡ und < 307200 ➡ Exel
v	Löcher fülle	n	
	۲	< 250	Pixel
	0	< 0	× 10
			Übernehmen
Vorvera	arbeitung		
	Filter 1:	-	•
	Filter 2:	-	▼ . ▼
	Filter 3:	-	▼ . ▼

Objekte einbeziehen

Über die Funktion "Objekte einbeziehen" können besonders kleine oder große Objekte von der Auswertung ausgeschlossen werden. Störungen oder unerwünschte Reflexionen lassen sich so ausblenden. Dieser Filter ist beim Anlegen eines neuen Modells automatisch aktiv.

Die Objektfläche ist als Anzahl der Pixel des Objekts angegeben.

- ▶ Im linken Zahlenfeld die Fläche des kleinsten gewünschten Objekts eingeben.
- ▶ Im rechten Feld die Fläche des größten gewünschten Objekts eingeben.
- ▶ [Übernehmen] anklicken.
- > Objekte, deren Größe außerhalb des angegeben Bereichs liegt, werden bei der Auswertung ignoriert.

Löcher füllen

In gleichmäßig hellen Objekten können vereinzelt helle oder dunkle Pixel auftreten, zum Beispiel aufgrund von rauen Materialoberflächen oder Bildstörungen. Diese "Löcher" im Objekt werden durch die Funktion "Löcher füllen" automatisch geschlossen.

Die Größe der zu füllenden Löcher kann entweder absolut als Anzahl der Pixel oder relativ zur Objektfläche in Prozent angegeben werden.

- ► Absolute oder relative Angabe über das Optionsfeld auswählen.
- ► Im Zahlenfeld die Fläche des größten zu füllenden Bereichs eingeben.
- ▶ [Übernehmen] anklicken.
- > Löcher, die kleiner als der angegebene Wert sind, werden aufgefüllt.

Vorverarbeitungsfilter

In komplexen oder unruhigen Bildszenen kann eine Vorverarbeitung des Sensorbildes das Auswerteergebnis verbessern. Vier verschiedene Vorverarbeitungsfilter stehen zur Wahl.

Filter	Funktion
Dunkle Bereiche erweitern	Vergrößert dunkle Bereiche im Sensorbild
	Geeignet, um dunkle Objekte zu verbinden oder helle Objekte zu trennen
Helle Bereiche erweitern	Vergrößert helle Bereiche im Sensorbild
	Geeignet, um helle Objekte zu verbinden oder dunkle Objekte zu trennen
Median	Verringert Bildrauschen
	Geeignet für rauschende, detailarme Bildszenen
Mittelwert	Verringert Bildrauschen
	Geeignet für schwach rauschende, detaillierte Bildszenen

- ▶ Im Bereich "Vorverarbeitung" den gewünschten Filter aus der Liste auswählen.
- ▶ In der nebenstehenden Liste den Anwendungsradius wählen.
- > Das Programm wendet den Filter automatisch auf die Bildszene an.



Sie können bis zu drei verschiedene Vorverarbeitungsfilter kombinieren. Bitte beachten Sie, dass sich die Auswertezeit mit jedem gewählten Filter verlängert.

8.4.4 Objektliste

Nach Auswahl der Bildbereiche zeigt das Programm unter "Ergebnisausgabe" eine Liste der gefundenen Objekte an. Für jedes Objekt ist neben einer Identifikationsnummer auch die Größe der Objektfläche angegeben.

ID	Objektfläche	
1	3265	
2	3185	
3	3342	

Durch Anklicken eines Listeneintrages wird das zugehörige Objekt im Sensorbild rot markiert. Umgekehrt lässt sich auch das Objekt im Sensorbild anklicken, um den entsprechenden Listeneintrag auszuwählen.

8.5 Modelldefinition

In diesem Modul legen Sie die Kriterien fest, nach denen ein Prüfteil als gut oder fehlerhaft bewertet wird. Grundlage für die Bewertung sind Objekteigenschaften wie z.B. Größe, Drehlage oder Grauwert. Dazu geben Sie für jedes gewünschte Kriterium einen Minimal- und einen Maximalwert vor. Alle Objekte, deren Eigenschaften zwischen diesen beiden Werten liegen, werden als gut erkannt.

Die beiden folgenden Auswertemodi stehen zur Verfügung:

- Bildananalyse: Auswertung der gesamten Bildszene (\rightarrow 8.5.1)
- Objektanalyse: Auswertung einzelner Objekte (\rightarrow 8.5.2)

efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.4 - ifm electronic gmbh				
Date: Anwendungen Verbindungen Einstellungen Hilfe				0
Bildqualität 2 Modelle 3 Segmentierung	4 Modelldefinition	5 IO-Konfiguration	6	Funktionstest
	Modus Bildanalyse	Objektanalyse		
	Bildanalyse			
	Eigenschaft	Mir	n Max	Einbezogen
	Gesamtfläche	5000	10000	
irgebnisausgabe Geramtfläche				
9819				
	Zurück Üb	ernehmen Abbre	chen	Weiter
ONLINE New connection O2V100AA [Ver. 5043] Neue Anwendung - Neues N	Iodell Auswertezeit: 83 ms			

Abhängig vom gewählten Modus können die folgenden Eigenschaften ausgewertet werden:

Modus Bildanalyse

Objekteigenschaft	Beschreibung
Gesamtfläche	Gesamtfläche aller Objekte
	Wertebereich (1307200)
Anzahl Objekte	Gesamtzahl aller detektierten Objekte
	Wertebereich (010000)

Modus Objektanalyse

Objekteigenschaft	Beschreibung
Objektfläche	Fläche des Objekts in Anzahl der Pixel
	Wertebereich (1307200)
Horizontaler Schwerpunkt	Horizontale Koordinate des Objektschwerpunkts, gemessen vom linken Bildrand Anwendungsbeispiel: Positionsbestimmung oder -eingrenzung Wertebereich (1640)

Objekteigenschaft	Beschreibung			
Vertikaler Schwerpunkt	Vertikale Koordinate des Objektschwerpunkts, Anwendungsbeispiel: Positionsbestimmung oc Wertebereich (1480)	gemessen vom oberen Bildrand Ier -eingrenzung		
Objekthöhe	Höhe des kleinsten Rechtecks, welches das C parallel zu den Bildrändern liegen	bjekt vollständig umschließt und dessen Seiten		
	Wertebereich (1480)			
Objektbreite	Breite des kleinsten Rechtecks, welches das C parallel zu den Bildrändern liegen	Dbjekt vollständig umschließt und dessen Seiten		
	Wertebereich (1640)			
Rundheit	Grad der Rundheit des Objekts, beschreibt die Ein Kreis hat den Wert 100, davon abweichene Wertebereich (1, 100)	: Ähnlichkeit zu einem perfekten Kreis. de Objekte haben kleinere Werte.		
Kompaktheit	Grad der Kompaktheit des Objekts. Leere Regionen haben den Wert 0 Kreisrunde Objekte haben den Wert 1 Lange, schmale Objekte haben mittlere Werte Verschlungene Objekte oder Objekte mit Löch Wertebereich (02750)	ern haben große Werte		
Rechteckigkeit	Grad der Rechteckigkeit des Objekts, beschre Ein Rechteck hat den Wert 100, davon abweic	ibt die Ähnlichkeit zu einem perfekten Rechteck. hende Objekte haben kleinere Werte.		
	Wertebereich (1100)			
Außenradius	Der Radius des kleinsten Kreises, der das Objekt vollständig umschließt			
	Wertebereich (1480)			
Innenradius	Der Radius des größten Kreises, der vollständ	ig in das Objekt passt		
	Wertebereich (1480)			
Innere Breite	Breite des größten Rechtecks, welches vollstä zu den Bildrändern liegen Wertebereich (1640)	ndig in das Objekt passt und dessen Seiten parallel		
Innere Höhe	Höhe des größten Rechtecks, welches vollstär zu den Bildrändern liegen Wertebereich (1480)	ndig in das Objekt passt und dessen Seiten parallel		
Anzahl Löcher	Anzahl der Löcher im Objekt Wertebereich (12000)			
Drehlage	Winkellage des Objekts in Grad Wertebereich (-180°180°)	90°		
	gen dem Uhrzeigersinn die Winkellagen: -180°90°0°90°180°	-180° -90°		
		Beispiel: Drehlage 0°		
Minimaler Grauwert	Kleinster zulässiger Grauwert für das Objekt Wertebereich (0255)			
Maximaler Grauwert	Größter zulässiger Grauwert für das Objekt Wertebereich (0255)			
Durchschnittlicher Grauwert	Durchschnittlicher Grauwert des Objekts Wertebereich (0255)			
Grauwertabweichung	Standardabweichung des Objekt-Grauwerts Beschreibt die Homogenität des Objekts. Der Wert ist niedrig für gleichmäßig graue Obje Grauwertverläufe. Wertebereich (02250)	ekte und hoch für unregelmäßige Flächen oder		

Wählen Sie aus dieser Liste geeignete Eigenschaften aus, um ein Gutteil von einem fehlerhaften Teil zu unterscheiden.



Die Auswertezeit verlängert sich mit jedem gewählten Kriterium. Aktivieren Sie nur so viele Objekteigenschaften wie nötig.

8.5.1 Bildanalyse

Im Modus "Bildanalyse" wertet das Programm globale Eigenschaften der gesamten Bildszene aus, darunter die Gesamtfläche und die Anzahl aller detektierten Objekte.

Dieser Modus eignet sich zum Beispiel für Füllstandsapplikationen oder Zählaufgaben.

(Bildanalyse	Objektana	lyse		
lan;	alvse				
	3,900				
	Eigenschaft		Min	Max	Einbezogen
※	Eigenschaft Gesamtfläche		Min 1	Max 307200	Einbezogen V

- ▶ Unter "Modus" die Option "Bildanalyse" auswählen.
- ▶ Die Schaltfläche [≫] neben der gewünschten Eigenschaft anklicken.
- > Das Dialogfenster zur Konfiguration öffnet sich.

Gesamtfläch Die Gesamtfläche a	ne Jaller Objekte
Zulässiger Wertebe	ereich: [1 307200]
	Untere Schwelle: Source Schwelle: Untere Schwelle: Source Schwe
Aktuelles Kriterium 5000 - 10000	für das Modell:
ОК	Übernehmen Abbrechen Hilfe

Neben den Eingabeoptionen zeigt das Konfigurationsfenster den zulässigen Wertebereich, den aktuellen Wertebereich und eine Kurzbeschreibung der gewählten Objekteigenschaft an.

- ▶ Über die Schieberegler oder die Eingabefelder den unteren und oberen Schwellwert festlegen.
- Mit [OK] bestätigen.
- ▶ Diese Schritte für alle gewünschten Eigenschaften durchführen.

Über die Auswahlfelder in der Spalte "Einbezogen" aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Objekteigenschaften. Beachten Sie, dass sich mit jedem gewählten Prüfkriterium die Auswertezeit verlängert.

8.5.2 Objektanalyse

Im Modus "Objektanalyse" wertet das Programm die Eigenschaften einzelner Objekte aus.

	Eigenschaft	Min	Max	Einbezogen	-
×	Objektfläche		307200	V	
X	Hor. Schwerpunkt	200	400		
×	Ver. Schwerpunkt	200	400		
×	Objekthöhe	100	400		
×	Objektbreite	400	500		
×	Rundheit	75	100		
×	Kompaktheit	1500	2750		
×	Rechteckigkeit	75	100		
×	Aussenradius	200	300		:
×	Innenradius	100	400		
×	Innere Breite	100	400		
×	Innere Höhe	100	400		
×	Anzahl Löcher	5	100		
×	Drehlage	-10	10		
×	Min. Grauwert	200	255		
×	Max. Grauwert	200	255		
×	Durchschn. Grauwert	200	255		
X	Grauwertabweichung	0	1000		

- ► Unter "Modus" die Option "Objektanalyse" auswählen.
- ► Die Schaltfläche [≫] neben dem gewünschten Eintrag anklicken.
- > Das Dialogfenster zur Konfiguration öffnet sich.

Objektfläche Fläche des Objekts ir	n Anzahl der Pixel
Zulässiger Wertebere	ich: [1 307200] Untere Schwelle:
Aktuelles Kriterium fü 3000 - 3500	r berücksichtigte Objekte:
OK Ü	emehmen Abbrechen Hilfe

Neben den Eingabeoptionen zeigt das Konfigurationsfenster den zulässigen Wertebereich, den aktuellen Wertebereich und eine Kurzbeschreibung der gewählten Objekteigenschaft an.

- ▶ Über die Schieberegler oder die Eingabefelder den unteren und oberen Schwellwert festlegen.
- Mit [OK] bestätigen.
- ▶ Diese Schritte für alle gewünschten Eigenschaften durchführen.

Über die Auswahlfelder in der Spalte "Einbezogen" aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Objekteigenschaften. Beachten Sie, dass sich mit jedem gewählten Prüfkriterium die Auswertezeit verlängert.

8.5.3 Objektliste

Aktive Eigenschaften und deren aktueller Wert werden in der Objektliste unter dem Sensorbild angezeigt. Objekte, die den gewählten Kriterien entsprechen sind grün markiert, abweichende Objekte blau.

Nicht bestandene Prüfkriterien sind in der Liste rot markiert.



Ergebnisausgabe

ID	Objektfläche	Objekthöhe	Objektbreite	Rechteckigkeit
1	3272	85	41	97
2	3188	84	42	92
3	3336	84	43	96

Sie können mit der Maus auf einzelne Tabelleneinträge zeigen, um die aktuellen Minimal- und Maximalwerte einer Objekteigenschaft einzublenden.



Sinnvolle Einstellungen lassen sich versuchsweise durch die Auswertung von Gut- und Schlechtteilen ermitteln.

Wenn Sie die passenden Einstellungen für Ihre Anwendung vorgenommen haben, ist die Modellerstellung abgeschlossen. Im nächsten Parametrierschritt folgt die Konfiguration der Prozess-Schnittstelle. (→ Kapitel 8.6 IO-Konfiguration)

8.6 IO-Konfiguration

In diesem Modul konfigurieren Sie die Schaltausgänge und legen fest, welche Informationen über die Prozess-Schnittstelle übertragen werden.



8.6.1 Leitungsgebundene Ausgänge

Die leitungsgebundenen Sensorausgänge sind mit Standard-Parametern vorbelegt.

I/O	Pin	Voreinstellung
5	4	- (kann bei der Verwendung einer externen Beleuchtung blockiert sein)
3	5	Bereit für Trigger
4	6	Auswerteergebnis
1	7	-
2	8	-

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt, wie Sie die Ausgangskonfiguration anpassen.

► Schaltfläche [×] neben dem gewünschten Ausgang anklicken.

Alternative: Den Ausgang markieren und [Ausgangslogik konfigurieren] anklicken

▶ Den gewünschten Ausgangsmodus wählen.

Zur Verfügung stehen die Modi

- Bereit für Trigger
- Modell-Kombination
- Auswertung abgeschlossen
- Ext. Anwendungsumschaltung abgeschlossen
- Anzahl Objekte

57

DE

Mit [OK] bestätigen.

Zusätzlich lässt sich die Art des Ausgangssignals anpassen.

- ► [Ausgangssignale konfigurieren...] wählen.
- ▶ "Statisch" oder "Gepulst" auswählen, gegebenenfalls die Pulslänge anpassen.
- Mit [OK] bestätigen

Modell-Kombinationen

Im Ausgangsmodus "Modell-Kombination" stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Modell-Kombination						▼
tionen für Modus [Mod	lellkomb	ination]				
	1	*	bis	1	* *	Neues Modell -
	0	×	bis	0	* *	-
- •	0	*	bis	0	* *	-

Hier legen Sie fest

- welche Modelle in die Auswertung einbezogen werden
- wie oft ein Modell im ausgewerteten Bild vorkommen soll

Über UND- bzw. ODER-Funktionen lassen sich mehrere Modelle oder Varianten eines Modells kombinieren.

Zusätzlich lassen sich über eine NICHT-Funktion Modellvarianten ausschließen.

- ▶ In der rechten Liste das gewünschte Modell auswählen.
- ▶ Über die Eingabefelder festlegen, wie oft ein Modell mindestens und höchstens vorkommen darf.
- Gebenenfalls in der linken Liste ein "UND" oder "ODER" voranstellen, um mehrere Modellvarianten zu verknüpfen.
- ► Gebenenfalls in der linken Liste ein "NICHT" voranstellen, um die Ausgangslogik umzukehren.

Bis zu drei unterschiedliche Modelle können bei der Auswertung miteinander kombiniert werden.

8.6.2 Prozess-Schnittstelle

Der Sensor besitzt neben den leitungsgebundenen Ausgängen eine Ethernet-Schnittstelle für TCP/ IP- und Ethernet/IP- Verbindungen. Damit lassen sich bei Bedarf bis zu 32 weitere Ein- oder Ausgänge ansprechen. Die Konfiguration erfolgt auf die gleiche Weise wie bei den leitungsgebundenen Ausgängen.

Für die Übertragung des Auswerteergebnisses stehen mehrere Voreinstellungen zur Verfügung.

Schaltausgänge	Prozessschnittstelle	Sensoranzeige		
Inhalt				
Ergebniss	e ausgeben	A	usgabeformat	BMP -
Inhaltsbes	schreibung übertragen			
Formatdefinition	1			
B Ø				
🖃 🗀 Арр				
🗋 I	Benutzertext: start			
- D - D - D	Displayanzeige			
	Benutzertext: #			
	Objektanzahl			
🗋 🛙	Benutzertext: #			
· ·	Anzahl Modelle			
	Liste von Modelldetails			
	Benutzertext: #			
	Modell-ID			
	Benutzertext: #			
	Gesamtflache			
	Benutzertext: #			
	Anzahl passender	Objekte		
i 🗾 🗌	Benutzertext: stop			
v	oreinstellungen Mod	ellinformationen		•

- ► Zur Registerkarte "Prozess-Schnittstelle" wechseln.
- ▶ "Ergebnisse übertragen" aktivieren, um die Ergebnisausgabe einzuschalten.
- ▶ Unter "Voreinstellungen" die gewünschte Ausgabe wählen.

Ist das Auswahlfeld "Inhaltsbeschreibung übertragen" aktiviert, wird jedem Element der Ergebnisnachricht eine eindeutige Markierung vorangestellt. Die Ausgabe lässt sich so ohne weitere Zusatzinformationen interpretieren.

Zusätzlich kann das ausgewertete Bild vom Sensor übertragen werden (\rightarrow s.u. Bildausgabe aktivieren). Als Ausgabeformate stehen BMP, RAW, JPG und PNG zur Verfügung.

Nähere Informationen zu den Elementen der Ergebnisnachricht finden Sie in der Bedienungsanleitung des Sensors:

www.ifm.com \rightarrow Datenblatt-Suche \rightarrow z.B. O2V100 \rightarrow Betriebsanleitungen

Benutzerdefinierte Ergebnisausgabe

Die Elemente der Ergebnisnachricht lassen sich individuell konfigurieren.

▶ Unter "Voreinstellungen" den Eintrag "Benutzerdefiniert" auswählen.

Element hinzufügen:

- Eintrag anwählen, hinter dem das neue Element eingefügt werden soll.
- ► Schaltfläche 🕒 anklicken.
- > Das Fenster "Neues Prozessschnittstellen-Ausgabeelement hinzufügen" öffnet sich:

Neues Prozessschnittstellen-Ausgabeelement h Benutzertext Anzahl Modelle Grauwertbild Anzahl Modelle Objektanzahl Schaltausgänge Displayanzeige Anzahl Auswertungen Auswertezeit Liste von Modelldetails Anzahl auszugebender Objekte Begrenzt Maximale Anzahl: D Füllzeichen: \xx00	inzufügen Zahlenformat: Skalierung: Offset: Anzeigeformat: Zeichenanzahl: Füllzeichen: Genauigkeit: Bündigkeit: Dezimaltrennzeichen:	ASCII
Ausgabeformat Binārcodiert	Benutzertext	

- ► Die gewünschten Einstellungen für das Ausgabeelement festlegen.
- Mit [OK] bestätigen.
- > Das neue Element wird eingefügt

Element bearbeiten:

- ► Das gewünschte Element anwählen.
- ► Schaltfläche III anklicken.
- > Das Bearbeitungs-Fenster öffnet sich.
- ▶ Die gewünschten Einstellungen für das Ausgabeelement festlegen.
- Mit [OK] bestätigen.

DE

Element kopieren:

- ► Das gewünschte Element anwählen
- ► Schaltfläche 🛄 anklicken.
- > Eine Kopie des Elements wird eingefügt.

Element löschen:

- ► Das gewünschte Element anwählen
- ► Schaltfläche 🛛 anklicken.
- > Das Element wird gelöscht.

Element verschieben:

- ► Das gewünschte Element anwählen
- ► Schaltfläche 🖳 oder 主 anklicken, um das Element nach oben oder unten zu verschieben.

Bildausgabe aktivieren

- ► Schaltfläche 🕒 anklicken.
- > Das Fenster "Neues Prozessschnittstellen-Ausgabeelement hinzufügen" öffnet sich.
- ► In der Liste den Eintrag "Grauwertbild" auswählen.
- Mit [OK] bestätigen.
- > Das Element "Grauwertbild" wird am Ende der Formatdefinition eingefügt.

8.6.3 Sensoranzeige konfigurieren

Während des Auswertebetriebs können im Display des Sensors verschiedene Informationen angezeigt werden.

Schaltausgänge	Prozessschnittstelle	Sens	soranzeige	•		
Schaltzustände	C	OUT 5	OUT 3	OUT 4	OUT 1	OUT 2
		Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
		_				
	Quelle	IO	4 (Pin 6)			•
	Anzeige geschaltet	PA	\SS			•
Anze	eige nicht geschaltet:	FA	IL			•

- ▶ Registerkarte "Sensoranzeige" auswählen.
- ▶ Bei "Quelle" den gewünschten Schaltausgang wählen.
- ▶ Darunter die gewünschte Anzeige für geschalteten und nicht geschalteten Zustand wählen.

Zur Auswahl stehen die folgenden Optionen:

- Anzeige aus
- Firmware-Version
- aktive Anwendung
- Anzahl aller Objekte
- Anzahl aller detektierten Objekte
- Anzeige "OK"
- Anzeige "PASS"
- Anzeige "N.OK"
- Anzeige "FAIL"

DE

8.7 Funktionstest

Dieser abschließende Schritt testet alle Einstellungen der neuen Konfiguration.



- Im Abschnitt "Test" [Start] anklicken.
- [Trigger auslösen] anklicken, wenn "Kontinuierlicher Trigger" oder "Externer Trigger" vorher nicht ausgewählt wurde.
- > Das Gerät führt auf Basis der vorherigen Einstellungen einen Gesamttest aus.



8.7.1 Schaltzustände

Im Abschnitt "Schaltzustände" ist der aktuelle Zustand der Schaltausgänge grafisch dargestellt.

Schaltzustände						
	OUT 5	OUT 3	OUT 4	OUT 1	OUT 2	
	•	•	•	•	•	
	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	

- LED leuchtet gelb: Ausgang geschaltet
- LED leuchtet nicht: Ausgang nicht geschaltet

8.7.2 Gefundene Modelle

Die Registerkarte "Gefundene Modelle" zeigt Informationen zu den vom Sensor erkannten Objekten an.

Gefundene M	odelle S	ichaltausgäng	e		
0	Objekte al Detaillierte	ller Modelle ar Anzeige eine	nzeigen es Modells		
Nr	Name		Detektierte Objekte	Gesamtanzahl Objekte	Objektfläche
1	Neues I	Modell			9780
•			III		+

- ▶ Im Optionsfeld "Objekte aller Modelle anzeigen" auswählen.
- > Die Tabelle zeigt für jedes Modell der aktiven Anwendung:
 - Modellfarbe
 - Modellnummer
 - Modellname
 - Anzahl der mit dem Modell übereinstimmenden Objekte, abhängig von der Modelldefinition (→ Kapitel 8.5)
 - Gesamtzahl der gefundenen Objekte, abhängig von den Segmentierungseinstellungen des Modells (→ Kapitel 8.4)
 - Gesamtfläche der gefundenen Objekte

Im Sensorbild sind Objekte, die mit einem Modell übereinstimmen, farblich hervorgehoben. Die Farbe entspricht der des zugehörigen Modells.

Neben dieser allgemeinen Übersicht ermöglicht das Programm die detaillierte Auswertung einzelner Modelle.

- ► Im Optionsfeld "Detaillierte Anzeige eines Modells" auswählen.
- In der Tabelle das gewünschte Modell auswählen.
- > Im Abschnitt "Ergebnisausgabe" werden zu jedem gefundenen Objekt eine Identifikationsnummer (ID) und die Objekt-Eigenschaften angezeigt (→ Kapitel 8.5 Modelldefinition).

ID	Objektfläche	Objekthöhe	Objektbreite	Rechteckigkeit	
1	3262	85	41	97	
2	3189	84	42	92	
3	3329	84	43	96	

Objekte, die mit dem gewählten Modell übereinstimmen, sind grün dargestellt, alle anderen Objekte blau. Nicht bestandene Prüfkriterien sind in der Liste rot markiert.

8.7.3 Schaltausgänge

	fundene	Modelle	Schaltausg	jänge	
ſ	Leitungsg	jebundene	Ausgänge		
	ю	Pin 🔺	Schaltzus	tand	Ausgangslogik
	5	4	Au	s	-
	3	5	Au	s	Bereit für Trigger
	4	6	Au	s	1 x [Neues Modell]
	1	7	Aus		-
	2	8	Au	s	-
	Zusätzlic	he Ausgän Schaltzu	ge über Pro	ozess-Sch Ausgan	nnittstelle gslogik
	Zusätzlic IO 6	he Ausgän Schaltzu A	ige über Pro stand us	ozess-Sch Ausgan	nnittstelle gslogik
	Zusätzlic IO 6 7	he Ausgän Schaltzu A A	ige über Pro stand us us	ozess-Sch Ausgan -	nnittstelle gslogik
	Zusätzlic IO 6 7 8	he Ausgän Schaltzu A A A	ige über Pro Istand US US US	ozess-Sch Ausgan - -	gslogik A
Ċ	Zusätzlic IO 6 7 8 9	he Ausgän Schaltzu A A A A	ige über Pro istand us us us us	ozess-Sch Ausgan - - -	gslogik A

Die Registerkarte "Schaltausgänge" informiert über Schaltzustand und Ausgangslogik der Sensorausgänge. Der obere Abschnitt zeigt die 5 leitungsgebundenen Schaltausgänge, der untere Abschnitt die Ausgänge über die Prozess-Schnittstelle.

Angezeigt werden:

- Nummer des Ausgangs
- Pinbelegung (bei leitungsgebundenen Ausgängen)
- Schaltzustand
- Konfiguration der Ausgangslogik

Nach dem Funktionstest können Sie per Klick auf die Schaltfläche [Weiter] die Parametrierung abschließen. Die Ansicht wechselt danach zurück zur Anwendungsverwaltung.

8.8 Parametrierung ändern

Über die Anwendungsverwaltung können Sie schnell auf alle Einstellungen der gespeicherten Anwendungen und Modelle zugreifen.

	X				
🖃 📲 Neuer Sensor [192.16	8.0.59]		Modell :	Neues Mode	1
🖃 🛅 [1] Neue Anwendung			Modus		Objektanalyse
🗋 [1] Neues Modell			e		1000 - 2000
Bilder	Editieren				400 - 500
	Kopiere	n	13	19	200 - 300
Umbene		enr	nnen	ungsmodus:	Binarisierungsschwelle
	Löschen	n		te:	214 - 247
		П	Hintergrund	l als Objekt:	Berücksichtigt
			Objekte im	Randbereich:	Berücksichtigt
			Löcher fülle	n:	Deaktiviert
			Objekte ein	beziehen :	> 250 und < 307200 Pixel

Anwendung editieren

- ▶ Die gewünschte Anwendung im Anwendungsverzeichnis auswählen.
- ▶ [Weiter] anklicken.
- > Die Anwendung öffnet sich zur Bearbeitung.

Modell editieren

- ► Das gewünschte Modell im Anwendungsverzeichnis auswählen.
- ▶ [Weiter] anklicken.
- > Das Modell öffnet sich zur Bearbeitung.

Neues Modell erstellen

- ▶ Die gewünschte Anwendung im Anwendungsverzeichnis auswählen.
- ► Schaltfläche 🕒 anklicken.
- > Das Fenster zur Eingabe eines neuen Modellnamens öffnet sich.



Alternativ können Sie das Kontextmenü nutzen, um Anwendungen und Modelle zu erstellen oder zu bearbeiten.

9 Anwendungsbeispiel

Im folgenden Anwendungsbeispiel sollen Metallklammern in einem Werkzeug auf Anwesenheit geprüft werden.



9.1 Anwendung erstellen

Sensor gegenüber dem Prüfobjekt platzieren.



- ▶ Bedienprogramm starten und mit dem Sensor verbinden.
- ► Neue Anwendung erstellen

🛅 Neue Anwe	ndung:	×
Wählen Sie e die zu erstelle	inen Namen sowie eine Anwendungsnummerfür nde Anwendung	OK Abbrechen
Index:	Name: Neue Anwendung	

> Das Bedienprogramm wechselt zum ersten Parametriermodul "Bildqualität".

Das Prüfteil enthält bei korrekter Fertigung drei nebeneinander sitzende Metallklammern. Im Sensorbild sind diese Klammern als graue Rechtecke erkennbar.

Für eine optimale Anwesenheitskontrolle muss im Modul "Bildqualität" ein möglichst hoher Kontrast zwischen den Metallklammern und dem Hintergrund erzeugt werden. Da die Klammern das Licht stärker reflektieren als der umgebende Kunstoff, eignet sich hier eine Beleuchtung von vorne (Auflichtverfahren).

- Beleuchtungsmodus "Intern", Sensorcharakteristik "Linear" wählen.
- Belichtungszeit so anpassen, dass sich ein maximaler Kontrast zwischen Metallklammern und Hintergrund ergibt.



Die reflektierenden Klammern heben sich als helle Rechtecke vom Hintergrund ab.

- Mit [Weiter] bestätigen.
- > Das Bedienprogramm wechselt zum Parametriermodul "Modelle"

9.2 Modell erstellen

Nach dem Wechsel zum Parametriermodul "Modelle" öffnet sich automatisch das Dialogfenster "Neues Modell erstellen".

Modellnamen und Index festlegen.

🛅 Modell umbenennen / umplatzieren	— ×-
Vergeben Sie einen neuen Namen oder/und eine neue Nummer für das Modell:	OK Abbrechen
Index: Name: 1 Metallklammer	

- Mit [OK] bestätigen.
- > Das Bedienprogramm wechselt automatisch zum nächsten Parametriermodul "Segmentierung".



Ein einziges Modell reicht aus, um mehrere identische Objekte in einer Bildszene auf Anwesenheit zu überprüfen.

9.3 Segmentierung

Nach dem Wechsel zum Parametriermodul "Segmentierung" ist der Modus "Binarisierungsschwelle" voreingestellt. Dieser Modus wird im vorliegenden Beispiel zur Abgrenzung der Prüfobjekte verwendet.

Prüfobjekte abgrenzen

Die Beleuchtung der Bildszene wurde so gewählt, dass sich die Metallklammern als helle Rechtecke vom dunklen Hintergrund abheben.



Durch diesen Helligkeitskontrast kann das Programm die Klammern als separate Objekte erkennen und abgrenzen. Dazu muss der Anwender dem Programm mitteilen, welcher Helligkeitsbereich zum Prüfobjekt gehört.

Das Graustufenhistogramm erleichtert hierbei die Zuordnung.



Die Grafik zeigt 3 Häufungen von Pixeln einer bestimmten Helligkeit:

- dunkles Grau mit Helligkeitswert 20-70
- mittleres Grau mit Helligkeitswert 150-200
- sehr helles Grau mit Helligkeitswert 246-248

Beim Vergleich mit dem Sensorbild finden sich die entsprechenden Bildbereiche.



Dunkles Grau entspricht dem Werkzeugkörper, helles Grau dem Hintergrund und sehr helles Grau den Metallklammern.

Schwellwerte festlegen

Um die Metallklammern als Prüfobjekt festzulegen, muss nun im Histogramm der obere und untere Schwellwert eingestellt werden. Der erforderliche Helligkeitsbereich ist, wie oben ermittelt, das sehr helle Grau mit Werten zwischen 246 und 248. Um diesen Bereich zu erfassen, wird der untere Schwellwert mit Toleranzzugabe auf 240, der obere auf 254 gesetzt.



Da der Hintergrund und Objekte im Randbereich nicht mit einbezogen werden sollen, können die beiden Auswahlfelder deaktiviert werden.

Nach dem Einstellen der Schwellwerte sind jetzt die Metallklammern im Sensorbild farblich als Objekt markiert.



Auswerteregion festlegen

Um die Auswertung auf den Bereich um die Metallklammern zu beschränken, wird eine Auswerteregion hinzugefügt.

- ▶ Registerkarte "Regionen" anwählen.
- ▶ Im Bereich "Regionen von Interesse" aus der Liste "Rechteck" wählen.
- ▶ [Hinzufügen] anklicken und im Sensorbild den gewünschten Rahmen aufziehen.
- > Das Programm wertet nur noch Objekte in dieser Region aus.



Filter einstellen

Um das Auswerteergebnis zu verbessern, sollen die Filter "Objekte einbeziehen" und "Löcher füllen" auf die Bildszene angewendet werden.

Die Funktion "Objekte einbeziehen" ist bei einem neuen Modell automatisch aktiv.

Ohne "Objekte einbeziehen" wächst die Zahl der gefundenen Objekte in der Beispielanwendung erheblich an.

ID	Objektfläche
26	1
27	17
28	1
29	2
30	4
31	42
32	1
33	2
34	1



Um unerwünschte Kleinstobjekte von der Auswertung auszuschließen, soll der Filter aktiviert bleiben.

- ► Zur Registerkarte "Filter" wechseln.
- ▶ Wenn nicht aktiv, Auswahlfeld "Objekte einbeziehen" aktivieren.
- ► Als untere Grenze "2000" eintragen.
- ▶ [Übernehmen] anklicken.
- > Objekte mit einer Fläche < 2000 Pixel werden ausgeblendet.

V Objekte einbeziehen
> 2000 🐳 🔝 und < 307200 🐳 🔝 Pixel
☑ Löcherfüllen
Übernehmen
Zusätzlich wird der Filter "Löcher füllen" aktiviert, um kleine Lücken in Objekten zu schließen.

- Auswahlfeld "Löcher füllen" aktivieren.
- ▶ Über das Optionsfeld die Einstellung "Pixel" wählen.
- ► Im Zahlenfeld "50" eingeben.
- ▶ [Übernehmen] anklicken.
- > Das Programm füllt alle Löcher mit einer Fläche < 50 Pixel auf.



Mit den Filtereinstellungen ist die Segmentierung abgeschlossen.

► Auf [Weiter] klicken, um zum nächsten Modul "Modelldefinition" zu wechseln.

9.4 Modelldefinition

Nachdem im Modul "Segmentierung" die Metallklammern als Prüfobjekte herausgestellt wurden, sollen nun die Kriterien für die Auswertung festgelegt werden.

Für rechteckige Objekte wie die Klammern eignet sich die Eigenschaft "Rechteckigkeit". Zusätzlich soll die Objektfläche ausgewertet werden.

- Objekt-Eigenschaft "Rechteckigkeit" in der Spalte "Einbezogen" aktivieren.
- > In der Objektliste wird neben jedem Objekt dessen Wert für "Rechteckigkeit" angezeigt.

ID	Rechteckigkeit	
1	97	
2	92	
3	96	

Der Wert für die Metallklammern liegt zwischen 90 und 100, dies ist der Soll-Wert für die spätere Auswertung.

- ▶ Die Schaltfläche [≫] neben dem Eintrag "Rechteckigkeit" anklicken.
- ▶ Im Konfigurationsfenster Minimal- und Maximalwert inklusive Toleranzzugabe eintragen.

Grad der Rechteck einem perfekten R abweichende Obje	vent igkeit des Objekts, beschreibt die Ähnlichkeit zu echteck. Ein Rechteck hat den Wert 100, davon ikte haben kleinere Werte.
Zulässiger Werteb	ereich: [0 100]
	Untere Schwelle:
	∢ ▶ 80 🚔
	Obern Sebuelle:
Aktuelles Kriterium	für benücksichtigte Objekte
80 - 100	na polaciaci ligio objetto.
00 100	

- Mit [OK] bestätigen.
- Eigenschaft "Objektfläche" in der Spalte "Einbezogen" aktivieren.
- > In der Objektliste wird zusätzlich neben jedem Objekt der Wert für "Objektfläche" angezeigt.

Die Fläche der einzelnen Metallklammern liegt zwischen 3100 und 3400 Pixeln.

- ▶ Die Schaltfläche [≫] neben dem Eintrag "Objektfläche" anklicken.
- ▶ Im Konfigurationsfenster Minimal- und Maximalwert inklusive Toleranzzugabe eintragen.

Objektfläche Räche des Objekts ir	ı Anzahl der Pixel
Zulässiger Wertebere	ich: [1 307200]
Aktuelles Kiterium für 3000 - 3500	Untere Schwelle: Untere Schwelle: Obere Schwelle: berücksichtigte Objekte:
OK Üt	ernehmen Abbrechen Hilfe

Mit [OK] bestätigen.

Der Sensor erkennt damit Objekte, die die angegebenen Soll-Werte erfüllen, als gültig.

🛅 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.4 - ifm e	electronic gmbh						- 0	x
Datei Anwendungen Verbindungen Einstellungen I	Hilfe							
診験								0
				C In I I				_
COD Bildqualitat Z Modelle	3 Segmentierung	4 Mo	delidefinition	5 IO-Kontigu	ration		Funktionstes	
Sensorbild		Modu	IS					
			Bildanalyse	Objekt	analyse			
		Objek	tanalyse					
			Eigenschaft		Min	Max	Einbezogen	*
		>>>	Objektfläche		3000	3500		
		2	Hor. Schwerpunkt		200	400		
		2	Ver. Schwerpunkt		200	400		
		2	Objekthöhe		85	90		
		>>	Objektbreite		40	45		
	a constanting	>>	Rundheit		75	100		
		>>	Kompaktheit		1500	2750		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	Rechteckigkeit		90	100	V	
		2	Aussenradius		100	400		E
		2	Innenradius		100	400		
		×	Innere Breite		100	400		
		×	Innere Höhe		100	400		
	-	>>>	Anzahl Löcher		5	100		
4	Þ.	×	Drehlage		-10	10		- 11
₱ ₱ 1:1	LA HA 🍸 🔹 🔲 🕨	×	Min. Grauwert		200	255		- 11
			Max. Grauwert		200	255		- 11
		×	Durchschn. Grauwer	t	200	255		
ID Objektflache Rechteckigkeit	î	×	Grauwertabweichung)	0	1000		*
1 326/ 97	Ξ							
2 3209 94								_
3 3343 96	•		Zurück Üb	ernehmen	Abbre	chen	Weiter	\rightarrow
SONLINE New connection O2V100AA [Ver. 5043]	Neue Anwendung - Neues M	odell A	uswertezeit: 92 ms					

Für die Gesamtauswertung fehlt nun noch die Information, wie viele dieser Objekte ein intaktes Prüfteil enthält. Diese Einstellung erfolgt im nächsten Parametriermodul "IO-Konfiguration".

► Auf [Weiter] klicken, um zum Modul "IO-Konfiguration" zu wechseln.

9.5 IO-Konfiguration

Um die Parametrierung abzuschließen, muss die gewünschte Modellkombination einem Schaltausgang zugewiesen werden.

- ► Zur Registerkarte "Schaltausgänge" wechseln.
- ► IO 4 in der Liste auswählen.

	Ю	Pin 🔺	Ausgangslogik				
*							
X	3	5	Bereit für Trigger				
X	4	6	1 x [Metallklammer]				
X	1	7	-				
X	2	8	-				

- ► [Ausgangslogik konfigurieren] anklicken.
- ► Ausgangs-Modus "Modell-Kombination" wählen.

Schaltausgangsfunktio	n definieren	[Ausg	ang 4]	
Modell-Kombination				•
Optionen für Modus [Mod	ellkombination]			
-	3 🌲	bis	3 🌲	Metallklammer
-	0 হ	bis	0 হ	
-	0 হ	bis	0 হ	-
	ОК		Abbrechen	Hilfe

▶ In der rechten Liste das gewünschte Modell auswählen.

Das korrekt gefertigte Prüfteil enthält 3 Metallklammern, dementsprechend soll das Modell genau 3 mal gefunden werden.

- ▶ In den Eingabefeldern "3" als Minimal- und Maximalwert angeben.
- ▶ Mit [OK] bestätigen.

Mit den eingegebenen Informationen kann der Sensor im Auswertebetrieb jetzt ein Gutteil nach dem folgenden Muster erkennen:

- Bildinhalte mit dem eingestellten Helligkeitswert als Objekte abgrenzen (Segmentierung)
- Objekteigenschaften "Rechteckigkeit" und "Objektfläche" vergleichen (Modelldefinition)
- Anzahl der gefundenen Modelle überprüfen (IO-Konfiguration)

DE

10 Zusätzliche Funktionen

10.1 Benutzersprache auswählen

- ► Verbindung mit dem Sensor trennen
- ▶ In Menüleiste unter [Einstellungen] → [Sprache] → [Deutsch], [Englisch]... anwählen.

6 efecto	📴 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.0 - ifm electronic gmbh								
Datei	Anwendungen	Verbindungen	Einstellungen Hilfe		_				
: ३ ६ क			Sprache	•	 Deutsch 				
A			Farben		Englisch				
			Passwortschutz	•		3			

> Programm wechselt in die ausgewählte Sprache.

10.2 Sensor-Firmware aktualisieren

Das Update besteht aus einer Datei mit Endung .swu.

- ▶ Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl speichern.
- Verbindung mit dem Sensor trennen
- ▶ In der Menüleiste unter [Datei] → [Sensor-Firmware aktualisieren] anwählen.

6	efector dualis Objektinspektion - E2V100	- Version 2.0 - ifr	n electronic gmbh	
1	Datei Anwendungen Verbindungen	Einstellungen	Hilfe	
	Sensor-Firmware aktualisieren			
	Servicebericht öffnen	, in the second s		
	Sensor-Konfiguration >			
	Beenden			
		_		

> Fenster "Vision Sensor Firmware-Update" öffnet sich

		www.ifm.co
\triangleright	Wählen Sie die gewünschte Update-Datei	
\triangleright	Geben Sie die Verbindungsdaten ein	
\triangleright	Starten Sie den Update-Vorgang	

- ► Update-Datei wählen.
- ► Verbindungsdaten eingeben.
- ► Update-Vorgang starten.
- > Daten werden auf den Sensor übertragen.
- > Displayanzeige FWuP.

77

Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch. Nach erfolgreicher Übertragung erhalten Sie eine Hinweismeldung. Der Sensor führt anschließend automatisch einen Reset durch. Nach der Initialisierung können Sie sich wie gewohnt auf den Sensor aufschalten.



Während des Update-Prozesses die Stromversorgung zum Sensor nicht unterbrechen, dies führt zu Datenverlust und zur Funktionsunfähigkeit des Sensors.



Bei einem Update der Firmware wird in unregelmäßigen Abständen auch das BIOS aktualisiert. Das Sensordisplay bleibt dann für einige Sekunden dunkel.

10.3 Farben auswählen

▶ In der Menüleiste unter [Einstellungen] \rightarrow [Farben] anwählen.

😁 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.0 - ifm electronic gmbh								
Datei	Anwendungen	Verbindungen	Einstellungen	Hilfe				
***			Sprache	•				
50			Farben					
			Passworts	chutz →	13			

▶ Im neuen Fenster die Farbeinstellungen individuell ändern.

🛅 Farben	×
Farbeinstellungen	
Selektierte Elemente:	Ăndem
Bereiche von Interesse:	Åndem
Ausschlussgebiete:	Ăndem
OK Werksein:	stellung Abbrechen

Alle ausgewählten Einstellungen mit [OK] bestätigen oder über [Werkseinstellung] die Änderungen verwerfen und auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

10.4 Passwortschutz

10.4.1 Passwortschutz einrichten

ກີ Der Passwortschutz ist nur in der Betriebsart "Anwendungen" freigeschaltet.

▶ In der Menüleiste unter [Einstellungen] \rightarrow [Passwortschutz] \rightarrow [Sensor sperren] anwählen.

efector dualis Objektinspektion - E2V100 - 1	Version 2.0 - ifm electro	onic	gmbh		
Datei Anwendungen Verbindungen	Einstellungen Hilfe				
: 35 €	Sprache	•			
	Farben				
Anwendungen	Passwortschutz	•	Sensor sperren	Ν	
Sensor-Administration			Einloggen	5	Alloemein Netzwerk-Parameter Prozees-Schnittetelle
				Sensor-Identifikation	

▶ Im neuen Fenster ein Passwort vergeben und noch einmal bestätigen.

Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und darf folgende Zeichen beinhalten: 0-9, a-z, A-Z, -, _, , #, \$, *, +,, , ...

Mit [OK] bestätigen.

บี

> Der Sensor ist gesperrt.

Das Passwort schützt auch vor Änderungen über das 2-Tasten-Menü.

> Display-Anzeige LoK1.

10.4.2 Anmelden (Einloggen)

Bei aktivierter Schutzfunktion gelangt der Anwender nach dem Aufschalten auf den Sensor in den Monitormodus. Beim Wechsel zum Anwendungsmodus wird ein Dialogfenster zur Eingabe des erforderlichen Passworts eingeblendet.

🛅 Einloggen	
1	Dieses Sensormodul ist passwortgeschützt. Geben sie das Passwort ein um den Schutz aufzuheben oder fahren sie ohne Passworteingabe im Monitormodus fort.
	OK Abbrechen

- Passwort eingeben und mit [OK] bestätigen.
- ▶ Alternativ anmelden unter [Einstellungen] \rightarrow [Passwortschutz] \rightarrow [Einloggen].
- Passwort eingeben und mit [OK] bestätigen.
- > Beim Wechsel in die einzelnen Module (Monitor, Anwendung, Servicereport) ist keine neue Eingabe des Passwortes notwendig.

10.4.3 Abmelden (Ausloggen)

▶ Abmelden unter [Einstellungen] \rightarrow [Passwortschutz] \rightarrow [Ausloggen].

😁 efector dualis Objektinspektion - E2V100 - Version 2.0 - ifm electronic gmbh					
Datei Anwendungen Verbindungen	Einstellungen Hilfe				
診験	Sprache 🕨				
5	Farben				
Anwendungen	Passwortschutz 🕨	Sensorsperre aufheben			
Sensor-Administration		Ausloggen			

10.4.4 Passwortschutz aufheben

▶ In der Menüleiste unter [Einstellungen] \rightarrow [Passwortschutz] \rightarrow [Sensorsperre aufheben] anwählen.

efector dualis Objektinspektion - E2V100 -	- Version 2.0 - ifm electronic g	mbh	
Datei Anwendungen Verbindungen	Einstellungen Hilfe Sprache +		
Anwendungen	Farben Passwortschutz	Sensorsperre aufheben	
Sensor-Administration		Ausloggen	lein Netzwerk-Parameter Prozess-Schnittstelle
Objektinspektion Der Passwortschutz wurde aufgehobe	en in		C Serison Joer kuikkauon
0			

- Mit [OK] bestätigen.
- > Passwortschutz wird entfernt.

11 Programm beenden

11.1 Verbindung trennen

- In Menüleiste unter [Verbindungen] → [Trennen] anwählen. Alternativ: In Werkzeugleiste das Trennsymbol anklicken → \$\vee\$.
- ► Abfrage mit [OK] bestätigen.
- > Verbindung zwischen Programm und Gerät wird getrennt.

11.2 Programm beenden

🍅 efecto	or dualis Objektins	pektion - E2V100	Version 2.0 - ifr	n electro	onic gmbh			
Datei	Anwendungen	Verbindungen	Einstellungen	Hilfe				
Se	ensor-Firmware akt	ualisieren						
Se	ervicebericht öffner	n		_				
Se	ensor-Konfiguration	n 🕨	Monitor		Service			
Be	eenden	1]			 Allegenein		
			2			Algemein	Netzwerk-Parameter	Prozess-Schnittstelle

▶ In Menüleiste unter [Datei] → [Beenden] anwählen.

12 Anhang

Prüfen Sie nach Montage, elektrischem Anschluss und Parametrierung, ob der Sensor sicher funktioniert. Richten Sie den Sensor auf das zu erfassende Objekt aus.

12.1 Werkseinstellungen

Parameter	Werkseinstellung
Gerätename	New sensor
Geräte-Standort	New location
DHCP	nicht aktiv
IP-Adresse	192.168.0.59
Subnetz-Maske	255.255.255.0
Gateway	192.168.000.201
IP Kommunikations-Port	8080
UDP Live Image-Port	50002
Anwendungsauswahl über Schalteingänge	nicht aktiv
Trigger-Entprellung	nicht aktiv
Prozess-Schnittstelle Modus	TCP/IP
Prozess-Schnittstelle Version	2
Prozess-Schnittstelle TCP/IP Port	50010
Gespeicherte Anwendungen	keine
Anwendungseinstellungen	keine
Gespeicherte Bilder	keine

12.2 Anschlussbelegung

Prozessanschluss:		Parametrieranschluss:	
M12-Stecker 8-polig		M12-Stecker 4-polig, D-Kodierung	
2 1 8	1: U+ 2: Triagoroingang		1: TD+ 2: PD+
3 (7		(00)	2. KD+
4 5 6	3: 0 V	4 3	3: TD-
Ũ	4: Schaltausgang 5 /	5	4: RD-
	Triggerausgang		S: Shield
	5: Schaltausgang 3 / Ready		
	6: Schaltausgang 4 / OUT		
	7: Schaltausgang 1 / Eingang 1		
	8: Schaltausgang 2 / Eingang 2		

12.2.1 Prozessanschluss

Schließen Sie die Versorgungsspannung (24 V DC) am M12-Prozessanschluss an (Anschlussbelegung \rightarrow Kapitel 13.2 oder Typenschild auf dem Sensor).

ĩ

Wenn Sie eine externe Triggerquelle (z. B. einen Reflexlichttaster) verwenden, dann verbinden Sie das Triggersignal mit dem Triggereingang des Sensors. Verwenden Sie eine externe Beleuchtung, dann muss diese über den Triggerausgang des Sensors angesteuert werden. Bei entsprechender Geräteeinstellung kann über zwei Schalteingänge eine von vier gespeicherten Konfigurationsdateien des Sensors ausgewählt werden. Die Information über das Prüfergebnis wird über Schaltausgänge ausgegeben.

12.2.2 Parametrieranschluss

Schließen Sie die 4-polige Kabeldose M12 für Ethernetanschluss (E11898) an den Parametrieranschluss des Sensors an. Eine bestehende Verbindung wird über eine LED (Eth) am Gerät signalisiert.

12.2.3 Betriebsarten

Auswertebetrieb (Normaler Arbeitsbetrieb)

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung befindet sich das Gerät im Auswertebetrieb. Sofern eine aktive Anwendung auf dem Gerät gespeichert ist, führt es seine Überwachungsfunktion aus und erzeugt Ausgangssignale entsprechend den eingestellten Parametern. Das Display zeigt das aktuelle Auswerteergebnis an, die gelben LEDs signalisieren den Schaltzustand der Ausgänge oder Eingänge.

Bedienung über Bedienprogramm E2V100

Einstellung der Parameterwerte über Bedienprogramm

Eine bestehende Verbindung mit dem Bedienprogramm wird über die grüne LED "Con" signalisiert. In der Anzeige erscheint je nach Applikationsmodus der Text "OnLi" (online), "Parm" (Parametrierung), "Moni" (Monitor), "SErv" (Servicereport) oder "Edit" (Bearbeiten einer Anwendung). Die Tasten des Gerätes sind gesperrt.

12.3 Bedien- und Anzeigeelemente



Γ	3 x LED grün	Leuchtende LED		
1		Power (Betriebsbereitschaftsanzeige)		
		Eth (Ethernet-Verbindungsstatus)		
		Con (Verbindungsstatus zum Bedienprogramm (Software))		
		Anzeige des Schaltzustands; leuchtet, wenn der jeweilige Eingang bzw. Ausgang durchgeschaltet ist.		
	4 x LED gelb	LED 1 Zustandsanzeige Schaltausgang 1 / Schalteingang 1		
2		LED 2 Zustandsanzeige Schaltausgang 2 / Schalteingang 2		
		LED 3 Zustandsanzeige Schaltausgang 3		
		LED 4 Zustandsanzeige Schaltausgang 4		
3	4-stellige alphanume- rische Anzeige	Anzeige der Auswerteergebnisse, Parameter, Parameterwerte, Warn- und Fehlermeldungen		
4	Programmiertaste Set	Einstellen der Parameterwerte (kontinuierlich durch Dauerdruck; schrittweise durch Einzeldruck).		
5	Programmiertaste	Anwahl der Parameter und Bestätigen der Parameterwerte.		

12.4 LED Anzeige

- LED grün Power: Betriebsbereitschaftsanzeige
 - leuchtet: betriebsbereit
 - blinkt (20 Hz): Gerätefehler
 - blinkt (2 Hz): keine Anwendung auf dem Gerät
- LED grün Eth: Ethernet-Verbindungsstatus
 - leuchtet: Verbindung besteht
 - blinkt: Datenverkehr
- LED grün Con: Verbindungsstatus zum Bedienprogramm
 - leuchtet: Verbindung besteht
- LED gelb 1: Schaltzustandsanzeige
 - aus: Schalteingang 1 / Schaltausgang 1 nicht geschaltet
 - ein: Schalteingang 1 / Schaltausgang 1 geschaltet
 - blinkt (20 Hz): Kurzschluss Schaltausgang 1
- LED gelb 2: Schaltzustandsanzeige
 - aus: Schalteingang 2 / Schaltausgang 2 nicht geschaltet
 - ein: Schalteingang 2 / Schaltausgang 2 geschaltet
 - blinkt (20 Hz): Kurzschluss Schaltausgang 2
- LED gelb 3: Schaltzustandsanzeige
 - aus: Schaltausgang 3 nicht geschaltet
 - ein: Schaltausgang 3 geschaltet
 - blinkt (20 Hz): Kurzschluss Schaltausgang 3
- LED gelb 4: Schaltzustandsanzeige
 - aus: Schaltausgang 4 nicht geschaltet
 - ein: Schaltausgang 4 geschaltet
 - blinkt (20 Hz): Kurzschluss Schaltausgang