

Installation Guide

efector 250°

O2Dxxx

DE

# CE



# Inhalt

1	Vorbemerkung	. 4 . 4 . 4
2	Sicherheitshinweise	. 4
3	Systemvoraussetzungen3.1 PC-Hardware3.2 PC-Software	.5 .5 .5
4	Lieferumfang	. 5
5	Zubehör5.1 Benötigtes Zubehör5.2 Optionales Zubehör	.5 .5 .5
6	Elektrischer Anschluss	. 6 . 8
7	Bedien- und Anzeigeelemente7.1 Geräteansicht7.2 LEDs.7.3 Tasten.7.4 Display7.4.1 Betriebsanzeigen7.4.2 Verbindung über Bedienprogramm7.4.3 Fehlermeldungen	. 8 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 10 . 10
8	Software         8.1 Programm installieren         8.2 Verbindungseinstellung         8.2.1 Netzwerkeinstellung         8.2.2 Werkseinstellung Objekterkennungssensor O2Dxxx         8.3 Programmstart         8.4 Grundlagen zur Benutzeroberfläche         8.5 Globale Sensoreinstellungen         8.6 Anwendung anlegen         8.7 Bildqualität         8.8 Modell-Definition         8.9 Modelltest         8.10 Modelle verwalten         8.11 Prozess-Schnittstelle konfigurieren         8.12 Triggerkonfiguration         8.13 Funktionstest	.11 .11 .11 .12 .13 .14 .15 .15 .17 .18 .19 .21 .22 .23 .24

#### Lizenzen und Warenzeichen

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows XP<sup>®</sup> und Windows Vista<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle benutzten Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen.

#### **Open Source Software**

Dieses Gerät enthält (ggf. veränderte) Open Source Software, die besonderen Lizenzbestimmungen unterliegt.

Urheberrechtliche Hinweise und Lizenzbestimmungen unter: www.ifm.com/int/GNU

Bei Software, die der GNU General Public License bzw. der GNU Lesser General Public License unterfällt, kann der Quelltext gegen Übernahme der Kopier- und Versandgebühren angefordert werden.

## 1 Vorbemerkung

Dieses Dokument dient zur Schnellinbetriebnahme eines O2Dxxx Objekterkennungssensors der Firma ifm syntron gmbh.

#### 1.1 Verwendete Symbole

- Handlungsanweisung
- > Reaktion, Ergebnis
- [...] Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen
- $\rightarrow$  Querverweis
- Wichtiger Hinweis
  - J Fehlfunktionen oder Störungen sind bei Nichtbeachtung möglich.



Information

Ergänzender Hinweis

#### 1.2 Verwendete Warnhinweise

#### 

Warnung vor schweren Personenschäden. Tod oder schwere, irreversible Verletzungen sind möglich.

#### 

Warnung vor Personenschäden. Leichte, reversible Verletzungen sind möglich.

#### ACHTUNG

Warnung vor Sachschäden.

## 2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die zugehörige Bedienungsanleitung "Objekterkennungssensor O2D" und das Programmhandbuch "PC-Bedienprogramm für O2D".

www.ifm.com  $\rightarrow$  Datenblattsuche  $\rightarrow$  z.B. O2D224  $\rightarrow$  Betriebsanleitungen

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät uneingeschränkt für die betreffende Applikation eignet.

Befolgen Sie die Angaben dieser Anleitung.

Nichtbeachten der Hinweise, Verwenden außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, falsche Installation oder Handhabung können Beeinträchtigungen der Sicherheit von Menschen und Anlagen zur Folge haben. Der Einbau und Anschluss muss den gültigen nationalen und internationalen Normen entsprechen. Die Verantwortung trägt derjenige, der das Gerät installiert.

An den Anschlüssen dürfen nur die in den technischen Daten, bzw. auf dem Geräteaufdruck angegebenen Signale eingespeist werden.

## 3 Systemvoraussetzungen

## 3.1 PC-Hardware

- PC mit Pentium III-Prozessor oder höher, Taktfrequenz min. 500 MHz
- min. 128 MB Arbeitsspeicher
- min. 35 MB verfügbarem Festplattenspeicher
- CD-ROM Laufwerk
- XGA-kompatible Grafikkarte mit min. 1024 x 768 Pixel Bildschirmauflösung
- Ethernet-Netzwerkkarte für 10Base-T/100Base-TX, TCP/IP-Protokoll

## 3.2 PC-Software

- Betriebssystem Microsoft Windows 2000, XP, Vista oder Windows 7.

## 4 Lieferumfang

1 Multicode Reader O2Dxxx, Schraubendreher zur Justierung des Fokus, Montageanleitung. Das Gerät wird ohne Montage-, Anschlusszubehör und Software geliefert.

# 5 Zubehör

## 5.1 Benötigtes Zubehör

- Crossover-Kabel f
  ür Parametrieranschluss (Ethernet), M12-Stecker/ RJ45-Stecker, 4-polig, 2 m, z. B. E11898.
- Anschlusskabel f
  ür Versorgungsspannung und Prozessanschluss, M12-Kabeldose, 8-polig, 2 m, z. B. E11231.
- Bediensoftware E2D200

## 5.2 Optionales Zubehör

- Modulare Befestigungssysteme
- Beleuchtungseinheit
- Schutzscheibe
- Streuscheibe

www.ifm.com  $\rightarrow$  Datenblattsuche  $\rightarrow$  z.B. O2D224  $\rightarrow$  Zubehör

## 6 Elektrischer Anschluss

## ACHTUNG

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.

► Anlage vor dem elektrischen Anschluss spannungsfrei schalten.

## ACHTUNG

Die Spannung an Pin 2, 4, 5, 6, 7 und 8 darf die Versorgungsspannung an Pin 1 (U+) nicht übersteigen.

- ► Die gleiche Stromversorgung und Schutzeinrichtung verwenden für
  - Gerät (z.B. O2Dxxx),
  - Signalgeber an den Eingängen (z.B. Triggerschalter, SPS),
  - Signalempfänger an den Ausgängen (z.B. SPS).

Alternativ kann an den Schaltausgängen eine Diode die Rückspeisung verhindern (siehe Abb. unten).



- Die Parametrier-/Prozessschnittstelle des Gerätes über ein Crossover-Kabel mit der Ethernet-Schnittstelle des PCs verbinden.
- Die Prozessschnittstelle des Gerätes über eine M12-Kabeldose mit Spannung versorgen.

(1) Prozessschnittstelle			
M12 Stecker, A-kodiert, 8-polig (Ansicht auf das Gerät)			
$ \begin{array}{c} 2 & 1 & 8 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} $	<ol> <li>U+</li> <li>Triggereingang</li> <li>0 V</li> <li>Schaltausgang 5 / Triggerausgang</li> <li>Schaltausgang 3 (Ready)</li> <li>Schaltausgang 4 (OUT)</li> <li>Schaltausgang 1 / Eingang 1</li> <li>Schaltausgang 2 / Eingang 2</li> </ol>		
(2) Parametrier-/Prozessschnittstelle			
M12 Buchse, D-kodiert, 4-polig (Ansicht auf das Gerät)			
	<ol> <li>Ethernet TD +</li> <li>Ethernet RD +</li> <li>Ethernet TD -</li> <li>Ethernet RD -</li> <li>Shield</li> </ol>		

DE

#### 6.1 Anschlussbeispiel für eine externe Triggerschaltung



## 7 Bedien- und Anzeigeelemente

## 7.1 Geräteansicht



## 7.2 LEDs

LED	Name	Farbe	Zustand	Bedeutung
A	Power	grün	Ein	Versorgungsspannung liegt an Gerät betriebsbereit
			blinkend (2 Hz)	keine Konfiguration im Gerät gespeichert (Lieferzustand)
			blinkend (20 Hz)	Gerätefehler
В	Eth	grün	Ein	Ethernet-Verbindung vorhanden
			blinkend	Ethernet-Signal
С	Con	grün	Ein	mit PC-Bedienprogramm verbunden
D	10	-	-	nicht verwendet
E	1	gelb	Ein	Schaltausgang 1 geschaltet
			blinkend (20 Hz)	Kurzschluss Schaltausgang 1
F	2	gelb	Ein	Schaltausgang 2 geschaltet
			blinkend (20 Hz)	Kurzschluss Schaltausgang 2
G	3	gelb	Ein	Schaltausgang 3 geschaltet
			blinkend (20 Hz)	Kurzschluss Schaltausgang 3
Н	4	gelb	Ein	Schaltausgang 4 geschaltet
			blinkend (20 Hz)	Kurzschluss Schaltausgang 4

## 7.3 Tasten

Taste	Funktion
MODE/ENTER	Wechsel in den Parametriermodus Anwahl der Parameter Bestätigen der Parameterwerte
SET	Anwahl der Unterparameter Einstellen der Parameterwerte - schrittweise durch Einzeldruck - kontinuierlich durch Dauerdruck

## 7.4 Display

## 7.4.1 Betriebsanzeigen

Anzeige Bedeutung	
u[xxx]	Versionsnummer der IO-Controller-Software (1. Anzeige nach dem Einschalten)
Init	Geräteinitialisierung (2. Anzeige nach dem Einschalten)

Anzeige	Bedeutung
nnnn	Firmwarestand (3. Anzeige nach dem Einschalten)
rEdY	Gerät bereit für Trigger (4. Anzeige nach dem Einschalten, wenn eine Applikation mit externer Triggerung aktiv ist. Gerät wartet auf Triggerung.)
WAIT Keine aktive/gültige Applikation vorhanden Gerät ist beschäftigt (4. Anzeige nach dem Einschalten, wenn keine Konfiguration aktiv oder gültig Lieferzustand)	
nr[xx]	Applikation bestanden (Nummer der Anwendung)
run	Gerät wartet auf Verbindung, keine aktive Applikation
LOAd	Laden einer neuen Applikation
donE	Laden einer neuen Applikation abgeschlossen
uLoc	Tasten entsperrt
Lock	Tasten gesperrt Parameterwerte können nicht angezeigt und nicht verändert werden
FWUP	Firmware Update läuft

## 7.4.2 Verbindung über Bedienprogramm

Anzeige	Bedeutung	
OnLI	Verbindung mit dem Bedienprogramm	
Parm	Parametrierung über Bedienprogramm	
Moni	Monitor-Modus	
SerP	Service-Modus	

## 7.4.3 Fehlermeldungen

Anzeige	Bedeutung	
FAIL	Applikation nicht bestanden	
ErrP	Auswahl einer nicht vorhandenen Anwendung über Schalteingänge	
ErrD Kritischer Hardware-Fehler		
SC	Kurzschluss eines Schaltausganges	
DHCP noIP	Kein DHCP Server gefunden. Beide Zeichenketten werden abwechselnd dargestellt.	

## 8 Software

Das Programm E2D200 kann als CD/DVD bestellt oder heruntergeladen werden: www.ifm.com  $\rightarrow$  Service  $\rightarrow$  Download  $\rightarrow$  Industrielle Bildverarbeitung  $\rightarrow$ O2D2xx operating software.



Beachten Sie im Downloadbereich die Hinweise zu den verschiedenen Versionen.

ĺ

Zur Installation der Software sind eventuell Administratorenrechte erforderlich. Administrator oder IT-Verantwortliche kontaktieren.

Das PC-Bedienprogramm kann wahlweise direkt von der CD/DVD gestartet oder auf einem PC installiert werden.

## 8.1 Programm installieren

- ► CD/DVD in das Laufwerk legen.
- > Startmenü wird geöffnet.
- Menüpunkt "efector dualis installieren" wählen.
- > Hinweise der Installationsroutine müssen befolgt werden.
- > Programm wird installiert.



Falls die Autostartfunktion für CD/DVD-Laufwerke deaktiviert ist und das Startmenü nicht automatisch geöffnet wird:

- Datei "O2DStart.exe" im Hauptverzeichnis der CD/DVD mit einem Doppelklick starten.
- > Startmenü wird geöffnet.
- Menüpunkt "efector dualis installieren" wählen.
- > Hinweise der Installationsroutine müssen befolgt werden.
- > Programm wird installiert.

## 8.2 Verbindungseinstellung

Die IP-Adressbereiche von Sensor und PC müssen übereinstimmen.

## 8.2.1 Netzwerkeinstellung

	IP-Adressbereich (Netz)	Werkseinstellung (Host)
Objekterkennungssensor O2Dxxx	192.168.0	49
	=	¥
PC	192.168.0	XX

Beispiel:

IP Einstellung Multicode Reader: 192.168.0.49

IP Einstellung PC: 192.168.0.2

## 8.2.2 Werkseinstellung Objekterkennungssensor O2Dxxx

Objekterkennungssensor O2Dxxx Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	off (AUS)	
IP	IP-Adresse	192.168.0.49	
nETm	Subnetz-Maske	255.255.255.0	
GWIP	Gateway-Adresse	192.168.0.201	

Allgemein Globale Sensoreinstellungen	Netzwerk-Parameter	Prozessschnittstelle			
IP-Adresse :	192 168 0	. 49 x	ML-RPC Port :	8080	]
Subnetzmaske :	255 255 255	. o v	ideo-Port :	50002	]
Gateway :	192 168 0	. <sup>201</sup> T	CP/IP-Port :	50010	]
Geschwindigkeit und Duplexmodus :	Automatische Erke	nnung 🔻 N	1AC-Adresse :	00:02:01:20	:AA:59
	DHCP-Modus	Sensor-	Neustart	Zuweis	en

#### O2Dxxx

Eigenschaften von Internetprotokoll Ve	rsion 4 (TCP/IPv4)			
Allgemein				
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.				
IP-Adresse automatisch beziehen				
Folgende IP-Adresse verwenden:				
IP-Adresse:	192.168.0.2			
S <u>u</u> bnetzmaske:	255.255.255.0			
Standardgateway:				
DNS-Serveradresse automatisch b	eziehen			
Folgende DNS-Serveradressen ver	rwenden:			
Bevorzugter DNS-Server:				
Alternativer DNS-Server:				
Eins <u>t</u> ellungen beim Beenden über	prüfen			
Erweitert				
	OK Abbrechen			
PC				

## 8.3 Programmstart

Beim Programmstart wird ca. 5 Sek. die Artikelnummer, Programmbezeichnung und Versionsnummer angezeigt. Im Anschluss erscheint eine neutrale Benutzeroberfläche ohne voreingestellte Anwendungen.

- Sensor mit PC-Bedienprogramm verbinden.
- ▶ PC-Bedienprogramm starten.
- > Als Sprache ist Englisch voreingestellt.
- ► [Settings] anklicken.
- ► [Language] anklicken und Sprache wählen.
- ▶ [Verbindungen] (1.) und [IP-Adresse ...] anklicken.



- > Eingabefelder (2.) für IP-Adresse erscheint.
- ▶ [IP-Adresse] (3.) 192.168.0.49 eingeben.
- ► Voreingestellte Portnummer 8080 übernehmen.



Ist auf dem PC eine Firewall aktiv, müssen die Ports 8080 und 50002 für die Bildübertragung freigeschaltet sein.

- ▶ [Verbinden] (4.) anklicken.
- > Statuswechsel: OFFLINE → ONLINE

- Keine aktive Anwendung auf dem Gerät gespeichert: Benutzeroberfläche wechselt in Anwendungsmodus; Modus [Anwendungen] ist aktiviert.
- Aktive Anwendung auf dem Gerät gespeichert: Benutzeroberfläche wechselt in Monitor-Modus; Modus [Monitor] ist aktiviert.

#### 8.4 Grundlagen zur Benutzeroberfläche

😇 efector dualis - Parametrisier-Software E2D200 - Version 3.5 - ifm electronic gmbh 🗖 🔲 🖾						
Datei Verbindungen Einstellungen Hilfe						
à≴ 😂   🗅 × 🖻	<u>)</u> <u>•</u> • •	1:1   R R     <b>X 🗠 ()</b>   <b>P</b> II II ( <b>)</b>   <b>X</b> R ()	¥ 📀			
	2.	Neu <ul> <li>I TestUnitPAV [192.168.0.49]</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>Editieren</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>Umbenennen</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>Duplizieren</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>Löschen</li> <li>11</li> <li>21</li> <li>3</li> <li>11</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>12</li> </ul>	Verwalten Sie Ihre Anwendungen Kopieren, löschen, benamen und erstellen Sie neue Anwendungen oder Parametrieren sie die Netzwerkdaten Ihres Sensor. Weitere Informationen hierzu			
Anwendungen		Allgemein Globale Sensoreinstellungen Netzwerk-Parameter Prozessschnittstelle				
Monitor	(	Sensor-Name : TestUnitPAV	)			
Servicereport		Sensor-Standort : PAVSebastianVoegele				
		Verbindungsdaten speichern	J			
		Zuweisen	Abbrechen Weiter >			
ONLINE 192.168.0.4	9 02D	222 [Ver. 1060] Parametrisiermodus				

Pos.	Bedienelement	Inhalt
(1.)	Modus	Anwendungen: anlegen, editieren, löschen etc.
		<ul> <li>Monitor: Anzeige oder Visualisierung der Bilder, Konturen, Toleranzen, Suchbereiche, Ergebnisse.</li> </ul>
		<ul> <li>Servicereport: Auswertungen und Berichte anzeigen, Bilder speichern etc.</li> </ul>
(2.)	Anwendungen verwalten	• Bis zu 32 Anwendungen (Parametersätze) sind speicherbar.
(3.)	Allgemeine Verwaltung	<ul> <li>Applikationsspezifische Informationen wie Gerätename und Standort eingeben.</li> <li>Firmware-Version des Gerätes anzeigen.</li> </ul>

## 8.5 Globale Sensoreinstellungen

Soll die externe Anwendungsumschaltung aktiviert werden, muss dies aus dem Anwendungsmenü heraus eingestellt werden.

- ▶ Reiter [Globale Sensoreinstellung] unter "Allgemeine Verwaltung" wählen.
- Unter "Externe Anwendungs-Umschaltung" (1.) gewünschte Funktion (2.) wählen.
- ▶ [Zuweisen] anklicken zur Übernahme der Änderung.

Allgemein Globale Sensoreinstellungen Ne	tzwerk-Parameter Prozessschnittstelle
Triggereingang-Entprellung :	Ein Aus
Externe Anwendungs-Umschaltung :	Aus
	Aus Statisch über Schalteingänge Gepulst über Schalteingang Gepulst über Triggereingang

> Wurde ein Funktion unter "Externe Anwendungs-Umschaltung" aktiviert, kann durch Pegelveränderung an Pin 7 und 8 oder dem Triggereingang der Prozessschnittstelle (→ 6) zwischen den gespeicherten Anwendungen umgeschaltet werden.



Nähere Informationen zur externen Anwendungs-Umschaltung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Sensors:  $www.ifm.com \rightarrow Datenblattsuche \rightarrow z.B. O2D224 \rightarrow Betriebsanleitungen.$ 

#### 8.6 Anwendung anlegen



Neue Anwendungen können nur auf einem leeren Speicherplatz angelegt werden.

#### Voraussetzung:

- Die Anwendung enthält alle anwendungsrelevanten Parameter.
- Das Gerät ist in der Lage autark den Lese-/Verifizier-Betrieb auszuführen.
- Die folgenden Einstellungen und Angaben werden schrittweise durchgeführt
  - Bildqualität
  - Modell-Definition
  - Prozess-Schnittstelle
  - Triggerkonfiguration
  - Funktionstest

## Beispiel anlegen:

> Anwendungen verwalten ( $\rightarrow$  8.4).



- ► Ordner (1.) wählen.
- ▶ [Neu] (2.) anklicken.
- > Pop Up "Neue Anwendung" (3.) öffnet sich.
- ► Name der Anwendung eingeben (4.).
- ► [OK] anklicken.
- > Ansicht wechselt zur "Bildqualität".

## 8.7 Bildqualität

In diesem Modul wird die Bildqualität für das optimale Auswerten eingestellt.



Objekte mit hohem Kontrast sind optimal auswertbar. Im Idealfall hebt sich das Objekt deutlich vom Hintergrund ab.

[Erweiterte Optionen] (1.) wählen.



- ► Fokus über die Einstellschraube an der Geräterückseite einstellen.
- [Automatisch einstellen] (2.) anklicken oder die [Belichtungszeit] manuell anpassen (3.).



[Automatisch einstellen] (2.) kann für Anwendungen nur eingeschränkt die idealen Parameter ermitteln.



Die manuelle Einstellung der [Belichtungszeit] wird empfohlen.



Bei Applikationen mit geringer Beleuchtung kann eine externe Beleuchtungsquelle notwendig sein. Dadurch wird das zuverlässige Erkennen von Objekten gewährleistet.

- [Weiter] (4.) anklicken, wenn das Sensorbild scharf abgebildet wird und alle Parameter den Anforderungen entsprechen.
- > Ansicht wechselt zur "Modell-Definition".

## 8.8 Modell-Definition

In diesem Modul wird ein Modell des Objektes definiert.

👶 efector dualis - Parametri Datei Verbindungen Ein	sier-Software E2D200 - Versio stellungen Hilfe	n 3.5 - ifm electronic gmbh	
ॐ\$₽□×1	<u>)</u> • • •	1:1   R R     <b>X L ()</b>   <b>P P P P R X X P</b>	0
	✓ Bildqualität ► Modell-Definiton	1.	Erstellen Sie ein Modell ihres Objekts. Reduzieren Sie hierzu den Modell- Definitionsbereich auf das Objekt. Bestimmen Sie über die Konturfindungsdetails den nötigen Detaillevel. Verwalten Sie in der Konturliste
	Prozess-Schnittstelle Triggerkonfiguration Funktionstest	Andell-Definitionsbereich 2.	
Anwendungen		3. Allgemein Erweiterte Optionen Referenzpunkt	
Monitor  Servicereport		Anzeigemodus Standbild Live	
		Modell erstellen	4.
- ONLINE 192.168.0.4	9 02D	222 [Ver. 1060] EDIT A1 : Neues Modell erstellen	Abbrechen Weiter >

- ▶ [Modell-Definitionsbereich] (1.) mit dem Mauszeiger eng um das Objekt ziehen.
- > Innerhalb des Modell-Definitionsbereichs wird automatisch die erkannte Kontur ermittelt und mit grüner Linie (2.) dargestellt.



Blaue Linien markieren gefundene und nicht bewertete Konturen.



Der Modell-Definitionsbereich ist idealerweise auf das Objekt beschränkt. Dadurch wird die Bildgröße und Speicherbelastung reduziert.

Unter Erweiterte Optionen (3.) können weitere Parameter eingestellt werden: die Konturen selektieren, Teilabschnitte wählen, die Kontrastschwelle und die Empfindlichkeit einstellen.

- ▶ [Weiter] (4.) anklicken, sobald alle Parameter den Anforderungen entsprechen.
- > Ansicht wechselt zum "Modelltest".

Modell testen

Konturübereinstimmung

100,00 %

Weiter >

Abbrechen

0

#### 8.9 ModelItest

( Monitor

Servicereport

ONLINE 192.168.0.49

3

4

Anzeigen Speichern

🎰 efector dualis - Parametrisier-Software E2D200 - Version 3.5 - ifm electronic gmbh Datei Verbindungen Einstellungen Hilfe 漆録 Fi × 喇 🖤 Definieren Sie den Drehlagenbereich sowie den Detektionsmodus für ESTANDEN ✓ Bildqualität symmetrische Modelle. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe. 1. Modell-Definiton 2. Prozess-Schnittstelle Parameter Toleranzbreitel 4 lin.Übereinst.] 80 % Triggerkonfiguration unktionstest Übereinstimmung: 100.0% Pos.(X/Y): (311/184) Drehlage: 0,00 Grad Rechenzeit: 81.3 ms Letzte Modelltests 1 a Anwendungen 3. Parameter Suchbereiche Drehlage & Symmetrie Detaillierte Auswertung 2

In diesem Modul wird ein automatischer Test durchgeführt.

Die grüne Kontur- und gelbe Toleranzlinie kennzeichnen das Objekt (1.). >

Drehlagenabhängiges Modell

\_ 0 A Bis + 0

A1 : Modell Testen

Grad

< Zurück

Das Ergebnisausgabefeld (2.) zeigt das Ergebnis des Modelltests. >

Symmetrie-Optioner

Drehlage

O2D222 [Ver.1060]

Über die Registerkarten kann der Modelltest (3.) angepasst werden. >

FDIT

Parameter Suchbereiche	Drehlage & Symmetrie	Detaillierte	Auswertung		
Anzeigemodus	S	tandbild	Live		2
Kontur-Toleranzbreite	•			•	4
Min. Übereinstimmung	•			•	80 %
Objektanzahl	1	▲ ▼			3.

- Registerkarte "Parameter" (1.) wird angezeigt. >
- ▶ [Kontur-Toleranzbreite] (2.) und [Min. Übereinstimmung] (3.) einstellen.
- Die "Kontur-Toleranzbreite" stellt sich als gelbe Linie entlang der Kontur dar. > Diese gibt die maximal zulässige Toleranz der Kontur an.
- Die "Min. Übereinstimmung" entspricht dem minimalen Übereinstimmungsgrad > [%] der erforderlich ist, um die Kontur als erkannt auszugeben.

▶ Registerkarte "Detaillierte Auswertung" wählen.



ĺ

Bei aktivierter Funktion werden Modelle im Konfigurationsmodus angezeigt, die unterhalb des Übereinstimmungsgrades (mindestens 30%) detektiert werden.

Detaillierte Erklärungen aller Einstellmöglichkeiten können dem Programmhandbuch entnommen werden.

www.ifm.com  $\rightarrow$  Datenblattsuche  $\rightarrow$  z.B. O2D224  $\rightarrow$  Betriebsanleitungen  $\rightarrow$  Programmhandbuch V3.5

Anwendungen	Anwendungen 2	Modell übernehmen unter     3       Modellname :     M1       M1     4       OK     Abbrechen
	3	Symmetrie-Optionen Drehlagenabhängiges Modell  Modell testen
U bernelepore	4 Anzeigen	Drehlage _ 0 x Bis + 0 x Grad 1. Konturübereinstimmung 2. 100,00 %
	Speichern	< Zurück Abbrechen Weiter >
DILINE 192.168.0.4	9 02D2	22 [Ver. 1060] EDIT 🔐 A1 : Modell Testen

- ▶ [Modell testen] (1.) anklicken.
- > Test wird durchgeführt und bewertet.
- [Weiter] (2.) anklicken, nachdem im Menüpunkt "Modell-Test" alle Parameter, den Anforderungen entsprechend, eingestellt wurden.
- ▶ Im Pop Up Fenster "Modell übernehmen unter" Name eingeben (3.).
- ▶ [OK] (4.) anklicken.
- > Ansicht wechselt zu "Modelle verwalten".

#### 8.10 Modelle verwalten

Jede Anwendung kann ein oder mehrere Modelle enthalten. Über das Modelladministrations-Menü werden die Modelle verwaltet.

Neu	▲ · 🗁 A1	
Editieren		
Umbenennen		
Löschen		
Hilfe		
	(1)	$\bigcirc$
Ergebnisse ;	Alle Modelle	Ähnlichstes Modell

Wenn mehrere Modelle benutzt werden, stehen folgende Modi zur Wahl: Modus 1:

- ► [Alle Modelle] (1.) anklicken.
- In diesem Modus gilt die Auswertung als bestanden, wenn alle definierten Modelle im Bildfeld gefunden werden.

Modus 2:

- ▶ [Ähnlichstes Modelle] (2.) anklicken.
- > Es wird nach allen definierten Modellen gesucht, jedoch nur das Modell mit der höchsten Übereinstimmung als Ergebnis geliefert.
- ▶ [Weiter] anklicken.
- > Ansicht wechselt zu "Prozess-Schnittstelle".

## 8.11 Prozess-Schnittstelle konfigurieren

In diesem Modul wird die Prozess-Schnittstelle konfiguriert. Für die Sensorausgänge sind Standard-Parameter voreingestellt. Es wird empfohlen, diese Einstellungen für den Beginn zu übernehmen.

> Die aktuelle Konfiguration "Binäre IOs" (1.) wird angezeigt.

In der folgenden Abbildung schaltet Ausgang 6 sobald:

- das eingestellte Objekt vorhanden ist und
- als gut erkannt wird.

	Binäre	IOs TCP/IP		
🗸 Bildqualität		Einstellungen		
✓ Modell-Definiton	4	Ausgang (Statisch) -	1.	
	5	Ausgang (Statisch)	F	
Prozess-Schnittstelle		Bereit für Trigger		
	6	Ausgang (Statisch)		
Triggerkonfiguration		Alle Modelle detektiert		
	7	Ausgang (Statisch)		
		-		
Funktionstest	8	Ausgang (Statisch)		
	l	-	)	
	$\sim$		~	
			2.)	
	Eins	stellungen ändern Hilfe	•	

- [Einstellungen ändern] (2.) anklicken, wenn die Parameter bearbeitet werden sollen.
- ĺ

Detaillierte Erklärungen aller Einstellmöglichkeiten können dem Programmhandbuch entnommen werden. <u>www.ifm.com</u> → Datenblattsuche → z.B. O2D224 → Betriebsanleitungen → Programmhandbuch V3.5

- ▶ [Weiter] anklicken.
- > Ansicht wechselt zur "Triggerkonfiguration".

## 8.12 Triggerkonfiguration

In diesem Modul wird die Triggerart eingestellt.

🙆 efector dualis - Paramet	risier-Software E2D200 - Versi	on 3.5 - ifm electronic gr	nbh			
☆ \$2 □ × !		1:1 🛛 🖓 🗌	X 🕾 🕲   🖬			r 🕐
	✓ Bildqualität     ✓ Modell-Definiton     ✓ Prozess-Schnittstelle     Triggerkonfiguration     Funktionstest					Spezifizieren und testen Sie die Triggereinstellungen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
Anwendungen		Parameter	1			
Monitor		Triggerart	Kontinuierlich	-		
Servicereport			Kontruiierlich Pos. Flanke Neg. Flanke TCP/IP		< Zurück	2. Abbrechen Weiter >
-D= ONLINE 192.168.0.	49 021	0222 [Ver.1060]	💣 A1 : Trigger	-Konfiguration		

- ► Triggerart im Pull-down-Menü (1.) wählen.
- ▶ [Weiter] (2.) anklicken.
- > Ansicht wechselt zu "Funktionstest".

#### 8.13 Funktionstest

In diesem Modul werden alle Einstellungen der neuen Konfiguration getestet.

efector dualis - Parametri Datei Verbindungen Ein	sier-Software E2D200 - Version stellungen Hilfe	13.5 - ifm electronic gmbh	
35 <b>₩</b> □ × 1	Q D @ Q	1:1   🕏 🖗   🖇 🕰 🚱   🔎 🕮 🗐 🏙 🛱 🖉 🗭	0
	✓ Bildqualität       ✓ Modell-Definiton	3.	Testen Sie nun die gesamten Anwendung mit allen bisher getätigten Einstellungen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
	Prozess-Schnittstelle     Triggerkonfiguration     Funktionstest		
Anwendungen	Letzte Auswertungen		
Monitor Servicereport	2 3 4	Parameter Anzeigemodus Anwendung testen Ein Aus	2 Trigger auslösen Konturübereinstimmung
- CNLINE 192.168.0.4	Anzeigen Speichern 9 O2D2	< Zurück 222 [Ver. 1060] 61 + Funktionstest	5. Weiter >

- ► Anwendung testen [Ein] (1.) anklicken.
- > "Konturübereinstimmung" (2.) zeigt die prozentuale Übereinstimmung des Objektes.
- > Ergebnisausgabefeld (3.) zeigt: Anzahl der Modelle / Auswertezeit / Objekte / Übereinstimmungsgrad / Position / Drehlage...
- > Anwendung testen [Aus] (4.) anklicken.
- ▶ [Weiter] (5.) anklicken.
- > Auswahlfenster "Wollen Sie die Anwendung speichern" erscheint.
- ▶ Mit [Ja] bestätigen oder mit [Nein] Anwendung verwerfen.
- ĺ

Detaillierte Erklärungen aller Einstellmöglichkeiten können dem Programmhandbuch entnommen werden. www.ifm.com → Datenblattsuche → z.B. O2D224 → Betriebsanleitungen → Programmhandbuch V3.5