

## Инструкция по эксплуатации Энкодер серии PerformanceLine

RxP5xx

RU

# CE



## Содержание

1	Введение	4
	1.1 Об инструкции	4
	Т. И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ	4
2	Инструкции по безопасной эксплуатации	4
	2.1 Основное	4
	2.2 установка и подключение	5
3	Функции и ключевые характеристики	5
4	Установка	6
	4.1 Монтажный чертеж	7
	4.1.1 Исполнение с синхрофланцем	7
	4.1.2 Исполнение с синхрофланцем	7
	4.1.3 Исполнение с зажимным фланцем	8
	4.1.4 ИСПОЛНЕНИЕ С ПОЛЫМ ВАЛОМ	9
5	Электрическое подключение	9
6	Технические данные	10
	6.1 Техническая спецификация	10
	6.2 Принадлежности	10
7	Техническое обслуживание, ремонт и утилизация	10
8	Разрешения/стандарты	10
9	Элементы управления и индикация	11
1(	) Связь, настройка параметров и обработка сигналов	12
	10.1 Коммутационная функция в режиме монитора скорости вращения	
	RPM	12
	10.2 IO-Link	14
	10.3 Рабочее значение - передача через IO-Link	14
	10.4 Сообщение об ошиоке в случае неправильного программирования	14
1	Меню	15
	11.1 Структура меню в режиме энкодера (Enc)	15
	11.1.1 Пояснения к уровню меню 1 (режим энкодера)	10
	11.2 Структура меню в режиме мониторинта скорости вращения (ОО/МИН)	1/ 12
	11.2.1 Онивание меню монитора скорости вращения	10

11.3 Структура меню в режиме счётчика (Cnt)	. 19
11.3.1 Пояснения к главному меню	.20
11.3.2 График функции выходного сигнала счётчика	.21
11.3.3 Объяснение графика функции выходного сигнала	.22
11.4 Расширенные функции меню	.23
11.4.1 Пояснения к расширенным функциям меню	.24
12 Настройка параметров	.24
12.1 О настройке параметров	.24
12.2 Конфигурация дисплея (при необходимости)	.27
12.3 Настройка выходных сигналов	.27 <sup>RU</sup>
12.3.1 Настройка функции выхода	.27
12.3.2 Установка пределов переключения для функции гистерезиса	.27
12.3.3 Установка пределов переключения для функции окна	.28
12.4 Настройки пользователя (дополнительные)	.28
12.4.1 Сброс всех параметров и возвращение к заводским настройка	М
	.28
12.4.2 Настройка изменения цвета дисплея	.28
12.4.3 Графическое описание изменения цвета дисплея	.29
13 Эксплуатация	.30
13.1 Считывание установленных параметров	.31
13.2 Самодиагностика / индикация ошибок	.31
14 Заводская настройка	.32

# 1 Введение

## 1.1 Об инструкции

Данная инструкция предназначена для следующих типов энкодеров:

• Энкодеры PerformanceLine с дисплеем и магнитной системой считывания, код для заказа RxP5xx.

Она является неотъемлемой частью прибора и содержит информацию для безопасной работы с прибором.

Подключение, ввод прибора в эксплуатацию и техническое обслуживание может выполняться только квалифицированным специально обученным персоналом, аттестованным по соответствующей группе электробезопасности и имеющий практический опыт подобной работы.

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора.
- Сохраняйте её в течение всего периода эксплуатации.

## 1.2 Используемые символы

- Инструкции по применению
- > Реакция, результат
- [...] Маркировка органов управления, кнопок или обозначение индикации
- → Ссылка на соответствующий раздел
- Важное примечание Несоблюдение этих
  - Несоблюдение этих рекомендаций может привести к неправильному функционированию устройства или созданию помех в работе другого оборудования.



- Информация
- Дополнение

# 2 Инструкции по безопасной эксплуатации

## 2.1 Основное

- Строго соблюдайте все инструкции по эксплуатации.
- Соблюдайте предупреждения, указанные на приборе.

Несоблюдение инструкций по установке и эксплуатации прибора или его использование не по назначению может привести к неисправности оборудования или серьёзным травмам персонала.

## 2.2 Установка и подключение

Прибор должен устанавливаться, подключаться и вводиться в эксплуатацию только квалифицированным электротехническим персоналом, так как функция безопасности прибора и оборудования в целом гарантируется только при соблюдении правил его установки.

Установка и подключение должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами и международными соглашениями. Вся ответственность за последствия, связанные с неправильной установкой, возлагается на лицо, выполнявшее установку прибора.

Внимание: Прибор соответствует стандарту EN61000-6-4. Данный прибор может создавать радиопомехи для работы бытовой электроники. Пользователь должен применять соответствующие меры для их предупреждения.

## 3 Функции и ключевые характеристики

Прибор может быть сконфигурирован как энкодер, монитор скорости вращения или счётчик.

Энкодер преобразовывает поворотные движения в цифровые значения. Каждое угловое положение оборотов преобразуется на выходе в качестве цифрового значения.

Благодаря этим значениям можно измерять угловое движение и определить положение.

- Прибор генерирует выходные сигналы в соответствии с режимом работы и настройкой параметров.
- Прибор показывает текущие настройки.
- Кроме того, прибор передаёт рабочие данные через интерфейс IO-Link.
- Прибор обеспечивает двустороннюю связь. Возможно выполнение следующих функций:

IO-Link

- Удалённое снятие показаний: считывание и отображение текущих настроек.
- Удалённая настройка параметров: считывание и изменение настройки текущего параметра.
- Настройка параметров с помощью IO-Link

RU



Продукция ifm electronic gmbh обычно является составной частью более крупных машин и механизмов. Для использования необходимо произвести проверку целой установки вне зависимости от спецификации используемых компонент. Рекомендации в данной инструкции действительны только для продукции ifm electronic, и не применимы для всей установки. Если вы используете прибор не по назначению, то вы делаете это на свой страх и риск.

## 4 Установка

- Отключите электропитание.
- ▶ Убедитесь, что оборудование поностью остановлено.
- Во время установки привод не должен быть запущен.
- Не ударяйте по валу; не используйте напильник или подобный инструмент применительно к валу: опасность повреждения!



Данный прибор является точным измерительным прибором. Поэтому с ним должен работать только обученный персонал и с соблюдением мер предосторожности. Следующие предупреждения относятся к случаям превышения значений, указанных в технической спецификации прибора.

Повреждение прибора может быть вызвано:

- слишком большими усилиями, воздействующими на вал
- влажностью и химикатами (не подключайте какие-либо кабели с отводом вверх)
- экстремальной температурой
- слишком сильной вибрацией и ударами
- коротким замыканием или слишком высоким рабочим напряжением
- ударами, сотрясением или любыми другими физическими воздействиями

## 4.1 Монтажный чертеж

### 4.1.1 Исполнение с синхрофланцем



- 1: крепежный фланец (3 шт) Е60041
- 2: муфта
- 3: крепежный уголок

### 4.1.2 Исполнение с синхрофланцем



- 1: крепежный уголок
- 2: муфта

### 4.1.3 Исполнение с зажимным фланцем



- 1: крепежный уголок
- 2: муфта
- Минимизируйте смещение (сдвиг) между двумя валами.
- Избегайте следующих ошибок:
  - радиальное смещение
  - угловое смещение
  - осевое движение
- Чтобы минимизировать силы, действующие на вал используйте для установки гибкую муфту с направляющим пазом.

### 4.1.4 Исполнение с полым валом



#### 1: крепежный уголок



После установки, проверьте радиальное смещение энкодера путём медленного вращения.

Смещение не должно превышать 0,5 мм, иначе может сократиться срок службы энкодера или точность системы будет потеряна.

### 5 Электрическое подключение

- Отключите электропитание.
  - При подключении прибора следуйте указаниям на табличке прибора. Напряжение питания в соответствии с EN50178, SELV, PELV.
- Схема подключения указана на табличке прибора
- Избегайте близкорасположенных возможных источников помех (магниты, источники тепла, и т. д.)



При использовании преобразователей частоты на асинхронных двигателях необходимо использовать экранированный кабель для защищенной передачи данных, напр. разъём ifm E12403 (5 м) или E12404 (10 м) Длина экранированного кабеля: не менее 4 м

▶ Убедитесь, что экран кабеля надежно заземлен.

Убедитесь, что длина кабеля не превышает значение, указанное в технической спецификации.

# 6 Технические данные

### 6.1 Техническая спецификация



Технические данные доступны на www.ifm.com.

### 6.2 Принадлежности



ິງໂ

Подходящие принадлежности находятся на www.ifm.com.

## 7 Техническое обслуживание, ремонт и утилизация

 Утилизацию устройства выполняйте только в соответствии с национальными нормами о защите окружающей среды.

# 8 Разрешения/стандарты

Сертификат соответствия ЕС и др. сертификаты находятся на www.ifm.com.

# 9 Элементы управления и индикация



от 1 до 8: Светодиодная индикация			
Светодиод 1 горит жёлтым цветом	коммутационное состояние OUT1 (загорается, когда выход 1 переключается).		
Светодиод 2 горит зелёным цветом	не используется		
Светодиод 3 горит зелёным цветом	режим энкодера ENC		
Светодиод 4 горит зелёным цветом	режим монитора скорости вращения RPM		
Светодиод 5 горит зелёным цветом	режим счётчика CNT		
Светодиод 6 горит зелёным цветом	индикация [Hz] в режиме монитора скорости вращения		
Светодиод 7 мигает зелёным цветом	индикация отрицательного входного значения (напр5)		
Светодиод 8 горит жёлтым цветом	коммутационное состояние OUT2 (загорается, когда выход 2 переключается).		
9: Буквенно-цифровой, 4-значный дисплей			
- индикация параметров и значений параметров.			

10: Кнопка Enter [•]

- выбор параметров и подтверждение заданных значений.

#### 11: Клавиши с изображением стрелки вверх [▲] и вниз [▼]

- Настройка параметров (прокручивание при длительном удержании; пошагово, однократным нажатием кнопки).

# 10 Связь, настройка параметров и обработка сигналов

ou1 (контакт 5)	<ul> <li>коммутационный сигнал для предельных значений Sp1 и Rp1 в режиме монитора скорости вращения</li> <li>количество импульсов в режиме счётчика</li> </ul>
ou2 (контакт 2)	направление вращения CW по часовой стрелке (глядя на вал). направление вращения CCW против часовой стрелки (глядя на вал).
IO-Link (контакт 4)	• связь через IO-Link

### 10.1 Коммутационная функция в режиме монитора скорости вращения RPM

ou1 переключается, если текущее значение выше или ниже установленных пределов переключения (SP1, rP1). Следующие функции могут быть выбраны:

- Функция гистерезиса / нормально открытый: [ou1] = [Hno] (→ рис. 1).
- Функция гистерезиса / нормально закрытый: [ou1] = [Hnc] (→ рис. 1).
   Сначала устанавливается точка срабатывания (Sp1), затем точка сброса (rP1).

Возникающий в результате гистерезис остаётся неизменным, даже если Sp1 изменяется.

- Функция окна / нормально открытый: [ou1] = [Fno] (→ рис. 2).
- Функция окна / нормально закрытый: [ou1] = [Fnc] (→ рис. 2). Ширина окна регулируется интервалом между FH1 и FL1. FH1 = верхний порог, FL1 = нижний порог.



# 10.2 IO-Link

## Общие сведения

Прибор оснащен коммуникационным интерфейсом IO-Link, который для своего функционирования требует модуль с поддержкой IO-Link (IO-Link мастер).

Интерфейс IO-Link обеспечивает прямой доступ к рабочим данным и диагностическим данным и дает возможность настроить параметры во время эксплуатации. Кроме того, коммуникация возможна через соединение "точкаточка" с помощью кабеля USB.

Необходимые файлы описания приборов (IODD) для конфигурации прибора IO-Link и подробная информация о структуре рабочих данных, диагностике, инструментах настройки параметров и параметрах находятся на www.ifm.com.



Для конфигурирования и настройки параметров датчиков с IO-Link рекомендуем использовать ПО LINERECORDER SENSOR.

## 10.3 Рабочее значение - передача через IO-Link

Прибор запрограммирован так, что все рабочие значения постоянно передаются через ПЛК. После настройки основных параметров, ПЛК всегда будет правильно интерпретировать измеренные значения.

Это предполагает, что при дальнейшем параметрировании с помощью кнопок или отдельного программирующего устройства IO-Link, настройки будут считаны правильно и безошибочно.



Во время программирования ПЛК, рабочее значение Cnt должно в ПО разделиться на '4', чтобы было получено реальное значение счётчика.

# 10.4 Сообщение об ошибке в случае неправильного программирования

Если запрограммированное значение в приборе переписывается через IO-Link, в ПО может появиться сообщение об ошибке (покзано на примере LINERECORDER, изображение может меняться в зависимости от используемого ПО).



В случае сообщения об ошибке, пожалуйста, сначала проверьте и если необходимо, исправьте установленные значения.

# 11 Меню

### 11.1 Структура меню в режиме энкодера (Enc)



RU

### 11.1.1 Пояснения к уровню меню 1 (режим энкодера)

rSLt	Разрешение Настройка разрешения
CDir	Направление (глядя на вал) Направление вращения CW (по часовой стрелке) . Направление вращения CCW (против часовой стрелки).
out	Функция выходного сигнала HTL или TTL
Режим	Область применения датчика - Enc энкодер - rPm монитор скорости вращения - Cnt счётчик
EF	Расширенные функции



В режиме энкодера, можно установить разрешение 1...9999. Если установлено разрешение '1', через выходы 'А' и 'В' выдаётся 1 импульс на оборот в общей сложности с 4 полюсами (добавились отрицательные полюса).

Примечание

Когда разрешение равно '1', дисплей всегда изображает '0', из-за его "медленного срабатывания", так как сразу после формирования импульса энкодер возвращается в положение '0'.

Только когда разрешение равно '2' (= 2 пакета импульсов на оборот), есть 2 достаточно длинных периода положния, которые дисплей может отобразить.

# 11.2 Структура меню в режиме мониторинга скорости вращения (об/мин)



RU

## 11.2.1 Описание меню монитора скорости вращения

uni	Стандартная единица измерения скорости: обороты в минуту [об./мин.] / частота [Гц]
ou1	Функция выходного сигнала для OUT1: • коммутационный сигнал для предельных значений скорости: функция гистерезиса [Н] или функция окна [F], нормально открытый [. no] или нормально закрытый [. nc].
Sp1	Точка срабатывания (для функции гистерезиса выхода) Примечание отображение отрицательных входных значений (напр5): зелёный светодиод 7 мигает, на дисплее не отображается значение "минус"
rp1	Точка сброса (для функции гистерезиса выхода) Примечание индикация для отрицательных входных значений (напр5): зелёный светодиод 7 мигает, на дисплее не отображается значение "минус"
FH1	Точка срабатывания (функция окна для выхода)
FL1	Точка сброса (функция окна для выхода)
SDLy	Задержка включения

11.3 Структура меню в режиме счётчика (Cnt)



### 11.3.1 Пояснения к главному меню

rSLt	Разрешение Настройка разрешения
CDir	Направление (глядя на вал) Направление вращения CW (по часовой стрелке) Направление вращения CCW (против часовой стрелки)
ZEro	Значение счётчика 0, неизменное
PSt	Заданное значение для счётчика, настраиваемое
ou1	Функция выходного сигнала для OUT1: • коммутационный сигнал, если достигнуто нулевое или установленное значение
In1	Оценка входящего импульсного сигнала через контакт 2 Выбор: • pSt = предустановка, установит значение счётчика на предустановленное значение • rSt = сброс, установит значение счётчика на 0
h.Tim	продолжительность выходного импульса, при '0' функция переключения

В режиме счётчика, прибор считает макс. до 9999. Поэтому, оцениваться будет передний фронт входности.

Поэтому, оцениваться будет передний фронт входного импульса с длиной не менее 2 мс. Входящий импульс оказывает влияние на значение счётчика, а значение счётчика влияет на состояние выхода.

### 11.3.2 График функции выходного сигнала счётчика



## 11.3.3 Объяснение графика функции выходного сигнала

ZEro

С помощью входа сброса возможно переключение выхода между значениями 1 и 0 при h.Tim = 0.

PSt

Заданный вход позволяет переключение выхода между значениями 1 и 0 при h.Tim = 0.

PSt +

h.Tim установлен прибором на 0.

PSt -

h.Tim установлен прибором на 0.

ZroP

При h.Tim = 0 выход переключается без входных сигналов. Входные сигналы способствуют сдвижению выходных импульсов на основе "старых" значений счётчика, направление вычисления 9999→ 0.

PSt

При h.Tim = 0 выход переключается без входных сигналов. Входные сигналы способствуют сдвижению выходных импульсов на основе "старых" значений счётчика, направление вычисления 0→ 9999.

### 11.4 Расширенные функции меню



## 11.4.1 Пояснения к расширенным функциям меню

EF	Расширенные функции меню
rES	Специальные функции - Сброс настроек прибора (сброс к заводским настройкам) - вне рабочего режима с помощью кнопок (малый сброс к заводским настройкам) - в рабочем режиме только с помощью IO-Link (большой сброс к заводским настройкам)
coLr	Назначение цветов дисплея 'красный' и 'зелёный' в диапазоне измерения.
cFL / cFH	Нижний порог для изменения цвета. Параметр становится активным только после выбора свободно назначаемого цветового окна в параметре coLr: [r-cF] или [G-cF].
diS	Скорость обновления и ориентация дисплея.

# 12 Настройка параметров

Во время настройки параметров датчик остаётся в рабочем режиме. Он выполняет измерение в соответствии с установленными параметрами до тех пор, пока не завершится настройка параметров.

## 12.1 О настройке параметров

Настройка каждого параметра осуществляется в 3 этапа:







Если при попытке изменения значения параметра на дисплее отображается [C.Loc], то это означает, что связь IO-Link активирована (временная блокировка).



Если на дисплее отображается [S.Loc], то датчик постоянно заблокирован с помощью ПО. В этом случае, прибор можно разблокировать только в настройках параметров программного обеспечения.

Переход по меню с уровня 1 на уровень 2:



Переход по меню с уровня 1 на уровень 2 при использовании ПО для параметрирования:

• Активизируйте кнопку [EF].

Блокировка/ разблокировка

ົາໃ

Для избежания нежелательных изменений в настройках есть возможность электронной блокировки датчика.



Заводская настройка прибора: в незаблокированном состоянии.

Если в течение 30 с не будет нажата ни одна кнопка, то датчик возвращается в режим измерения с неизмененными значениями настроек.

## 12.2 Конфигурация дисплея (при необходимости)

<ul> <li>Выберите [diS] и настройте скорость обновления и ориентацию отображения:         <ul> <li>[d1]: обновление измеренных значений каждые 50 мс.</li> <li>[d2]: обновление измеренных значений каждые 200 мс.</li> <li>[d3]: обновление измеренных значений каждые 600 мс.</li> <li>[rd1], [rd2], [rd3]: индикация как для d1, d2, d3; с поворотом на 180°.</li> <li>[OFF] = отображение измеренного значения в рабочем режиме отключено (отображение измеренного значения выключается после 30 с).</li> </ul> </li> </ul>	Выберите [Uni] и настройте единицу измерения: - [об./мин.] - [Гц]	ינ	ור־	
Светодиоды активны даже при выключенном дисплее. Сообщения об ошибке отображаются на экране, даже если дисплей выключен.	Выберите [diS] и настройте скорость обновления и ориентацию отображения: - [d1]: обновление измеренных значений каждые 50 мс. - [d2]: обновление измеренных значений каждые 200 мс. - [d3]: обновление измеренных значений каждые 600 мс. - [rd1], [rd2], [rd3]: индикация как для d1, d2, d3; с поворотом на 180°. - [OFF] = отображение измеренного значения в рабочем режиме отключено (отображение измеренного значения в рабочем режиме отключено (отображение измеренного значения выключается после 30 с). Светодиоды активны даже при выключенном дисплее. Сообщения об ошибке отображаются на экране, даже если дисплей выключен.	dı	5	R

### 12.3 Настройка выходных сигналов

### 12.3.1 Настройка функции выхода

Выберите [ou1] и настройте функцию переключения: - [Hno] = функция гистерезиса/Н.О.,	ou l
- [Hnc] = функция гистерезиса/Н.З.,	
- [Fno] = функция окна/Н.О.,	
- [Fnc] = функция окна /H.3.	

### 12.3.2 Установка пределов переключения для функции гистерезиса

<ul> <li>[ou1] должно быть установлено как [Hno] или [Hnc].</li> <li>Выберите [Sp1] и настройте значение, при котором выход переключается.</li> </ul>	5P I
<ul> <li>Выберите [rp1] и установите значение, при котором выход сбрасывается.</li> </ul>	rP1
rP1 всегда ниже, чем Sp1. Прибор принимает только значения, которые ниже SP1.	

## 12.3.3 Установка пределов переключения для функции окна

<ul> <li>[ou1] должно бытьустановлено как [Fno] или [Fnc].</li> <li>Выберите [FH1] и настройте верхнее предельное значение.</li> </ul>	FHI
Выберите [FL1] и настройте нижнее предельное значение. FL1 всегда ниже FH1. Датчик принимает только значения, которые ниже значения FH1.	FL I

## 12.4 Настройки пользователя (дополнительные)

### 12.4.1 Сброс всех параметров и возвращение к заводским настройкам

▶ Выберите [rES].	
▶ Нажмите [●].	
▶ Нажмите и удерживайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока не	
отобразится [].	
<ul> <li>Кратковременно нажмите [•].</li> </ul>	
Рекомендуем записать ваши настройки перед сбросом	
( → 12 Настройка параметров).	

### 12.4.2 Настройка изменения цвета дисплея

<ul> <li>Выберите [coLr] и настройте функцию:</li> <li>- [rEd] = красный дисплей (независимо от измеренного значения).</li> </ul>	colr
<ul> <li>- [GrEn] = зелёный дисплей (независимо от измеренного значения).</li> </ul>	
<ul> <li>[r1ou] = дисплей горит красным цветом при переключении OUT1.</li> </ul>	
<ul> <li>- [G1ou] =дисплей горит зелёным цветом при переключении OUT1.</li> </ul>	
<ul> <li>[r-cF] = дисплей горит красным цветом, когда измеренное значение находится между свободно программируемыми</li> </ul>	
предельными значениями [cFL]* <sup>)</sup> и [cFH]*).	
- [G-с+] = дисплеи горит зеленым цветом, когда измеренное значение находится между свободно программируемыми	
предельными значениями [снц] <sup>-/</sup> и [снц] <sup>-/</sup> ). * <sup>)</sup> Параметры [cFL] и [cFH] могут быть выбраны только в меню, когда	
активировано [r-cF] или [G-cF].	
Выберите [cFL] и настройте нижнее предельное значение (возможно только если [r-cF] или [G-cF] было активировано).	cFL
<ul> <li>Диапазон настройки соответствует диапазону измерения и его максимальный предел [cFH].</li> </ul>	

- Выберите [cFH] и настройте верхнее предельное значение (возможно только если [r-cF] или [G-cF] было активировано).
- Диапазон настройки соответствует диапазону измерения и его минимальный предел [cFL].

### 12.4.3 Графическое описание изменения цвета дисплея



cFH

	Изменение цвета дисплея - зелёный
	Изменение цвета дисплея - красный
1	Начальное значение диапазона измерения
2	Конечное значение диапазона измерения



	Изменение цвета дисплея - зелёный
	Изменение цвета дисплея - красный
1	Начальное значение диапазона измерения
2	Конечное значение диапазона измерения
cFL	Нижнее предельное значение (независимое от функции выходного сигнала)
cFH	Верхнее предельное значение (независимое от функции выходного сигнала)

# 13 Эксплуатация

После подачи питания датчик находится в режиме измерения (= нормальный режим работы). Датчик осуществляет измерение температуры и обработку результатов измерения и вырабатывает выходные сигналы согласно установленным параметрам.

Индикация во время работы — глава 9 Элементы управления и индикация.

## 13.1 Считывание установленных параметров

- ▶ Нажмите [●].
- ▶ Нажимайте [▲] или [▼], пока не отобразится желаемый параметр.
- ▶ Кратко нажмите [●].
- Прибор отображает установленное значение параметра в течение 30 с; затем, отображает рабочее значение.

## 13.2 Самодиагностика / индикация ошибок

Прибор предоставляет различные возможности самодиагностики.

- Он автоматически выполняет самодиагностику во время эксплуатации.
- Предупреждения и ошибки отображаются (даже если дисплей выключен), кроме того, они ещё и доступны через IO-Link.

Дисплей	Тип ошибки	Корректирующие мероприятия	
C.Loc	Настройка параметров заблокирована с помощью кнопок, настройка параметров активна через IO-Link.	<ul> <li>Подождите, пока настройка параметров через IO-Link будет завершена.</li> </ul>	
S.Loc	Кнопки настройки заблокированы с помощью ПО для параметрирования. Изменение параметров запрещено.	Разблокировка возможна только с помощью IO-Link / ПО для параметрирования.	
OL	Скорость вращения слишком высокая. (превышен диапазон измерения)	<ul> <li>Снижение скорости вращения, избегайте перегрузки прибора.</li> </ul>	

# 14 Заводская настройка

	Заводская настройка	Настройка пользователя	
Энкодеры			
rSLt	1024		
CDir	сw (по часовой стрелке)		
out	HTL		
Режим	Enc (энкодер)		
coLr	красный		
cFH	512		
cFL	256		
diS	d2		
Мониторы контроля скорости			
uni	об./мин.		
SP1 / FH1	512		
rP1 / FL1	256		
ou1	Hno		
SDLy	0,5 c		
Счётчики			
PSt	1000		
ou1	pSt		
In1	pSt		
h.Tim	1 c		