

Programmhandbuch

PC-Bedienprogramm für dualis Multicode Reader O2I1xx O2I3xx

efectoriad

E2I200 Version 1.4



Inhalt

1	Vorbemerkung	5 5
2	Systemvoraussetzungen 2.1 PC-Hardware 2.2 PC-Software 2.3 Benötigtes Zubehör 2.4 Kompatibilität PC-Bedienprogramm und Geräte-Firmware 2.5 Bezugsquelle PC-Bedienprogramm und Geräte-Firmware	5 5 5 5 5
3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
4	Installation. 4.1 Hardware 4.2 Software 4.3 Netzwerkeinstellungen 4.3.1 Werkseinstellung Multicode Reader 4.3.2 IP-Adresse PC überprüfen und einstellen 4.3.3 IP-Adresse Multicode Reader überprüfen und einstellen 4.4 Übertragung der Prozessdaten einrichten 4.4.1 Werkseinstellung Multicode Reader 4.4.2 RS-232 Verbindung herstellen 4.4.3 TCP/IP Verbindung herstellen 4.4.4 EtherNet/IP Verbindung herstellen	7 7 8 8 8 9 .10 .10 .10 .11 .11
5	Basisfunktionen des Programms 5.1 Grundlagen zur Benutzeroberfläche. 5.2 Programmstart 5.3 Generelle Einstellungen 5.3.1 Sprachen 5.3.2 Farben 5.4 Gerät mit Bedienprogramm verbinden 5.4.1 Alternative 1: Lesezeicheneintrag. 5.4.2 Alternative 2: Eingabe der Reader IP-Adresse 5.4.3 Alternative 3: Reader IP-Adresse suchen 5.4.4 Gerät ist mit Bedienprogramm verbunden	. 14 . 15 . 16 . 16 . 16 . 17 . 17 . 18 . 19 . 21
6	Konfigurations-Modus. 6.1 Allgemeines 6.2 Konfigurations-Modus aufrufen 6.3 Handhabung der Konfigurationen und Gruppen. 6.3.1 Konfiguration außerhalb einer Gruppe 6.3.2 Konfiguration innerhalb einer Gruppe. 6.3.3 Konfigurationsinformation abrufen 6.4 Allgemeine Geräteverwaltung. 6.5 Globale Geräteeinstellungen 6.5.1 Globale Einstellungen. 6.5.2 Prozess-Schnittstelle 6.5.3 Netzwerkparameter 6.6 Vorhandene Konfiguration Up-/Downloaden 6.6.1 Konfiguration von Festplatte auf Multicode Reader speichern. 6.6.2 Konfiguration von Multicode Reader auf Festplatte speichern. 6.7 Passwort-Schutz. 6.8 Geräte-Firmware aktualisieren 6.9 Neue Konfiguration anlegen	.22 .23 .25 .25 .26 .27 .28 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35
7	Konfiguration "Bildqualität/Triggerkonfiguration" 7.1 Bildqualität 7.2 Triggerkonfiguration	. 36 . 36 . 37
8	Konfigurationsschritt "Code definieren" 8.1 Code-Erkennung 8.1.1 Standarderkennung und Erweiterte Erkennung	. 39 . 39 . 39

8.1.2 Optimierung (z.B. ECC200) 8.2 Texterkennung (nur O2I35x) 8.2.1 OCR-Texterkennung 8.2.2 OCR mit Referenzcode 8.2.3 Erweiterte Einstellungen 8.3 Vorverarbeitung (Filterfunktionen)	
 9 Konfigurationsschritt "Prozess-Schnittstelle" 9.1 Modus (Prozessverhalten) 9.1.1 Mustererkennung 9.1.2 Regulärer Ausdruck 9.1.3 Codeinhalt als Referenzcode verwenden 9.1.4 Zeichenketten definieren 9.2 Prozessdateninhalt 9.3 Codeposition 9.4 Bild übertragen 9.5 Codequalität 9.5.1 Bewertung der Codequalität 9.5.2 Codequalität von 1D-Barcodes 9.5.3 Bewertung der Codequalität nach SEMI T10 	51 52 52 53 54 55 55 56 56 57 57 60 62
10 Konfigurationsschritt "Gesamttest" 10.1 Leseergebnis speichern 10.2 Leseergebnisse löschen	65 66 67
11 Monitor-Modus	67
12 Servicereport-Modus 12.1 Auswertungen 12.1.1 Einzelauswertungen 12.1.2 Alle Auswertungen 12.2 Servicereport speichern 12.3 Servicereport öffnen	
13 Programm beenden 13.1 Verbindung trennen 13.2 Programm schließen	71 71 71
14 Prozessdaten-Protokoll. 14.1 Schnellübersicht der Kommandos 14.2 Gültigkeit und Anwendungsbereich 14.3 Grundlagen. 14.3.1 Abkürzungen und Bezeichnungen 14.3.2 Kommandos zum Gerät 14.3.3 Antworten vom Gerät 14.4.1 Trigger auslösen 14.4.2 Trigger auslösen und Ergebnis ausgeben 14.4.3 Triggermodus abfragen 14.4.4 Konfiguration/Gruppe dauerhaft aktivieren.	72 72 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74
14.4.5 Konfiguration/Gruppe aktivieren. 14.4.6 Konfiguration/Gruppe abfragen 14.4.7 Referenzcode setzen 14.4.8 Referenzcode abfragen 14.4.9 Statistik abfragen 14.4.10 Letztes Bild abfragen 14.4.11 Letztes Fehlerbild abfragen 14.4.12 Geräteinformation abfragen 14.4.13 Protokollversion wählen 14.4.14 Protokollversion abfragen 14.4.15 Fehlercode vom Gerät abfragen 14.4.16 Externes Umschalten der Ausgänge RDY/OUT (nur O2l3xx)	75 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78
14.5 Globale Geräteeinstellungen 14.5.1 Verbindungsnachricht schicken 14.5.2 Protokollversion V1 (Standard).	79 79 79

	 14.5.3 Protokollversion V2 (mit Ticket) 14.5.4 Protokollversion V3 (mit Ticket und Nachrichtenlänge) 14.5.5 Protokollversion V4 (mit Nachrichtenlänge) 14.6 Standard-Ergebnisausgabe 14.7 Ergebnisausgabe mit Beschreibung 14.7.1 Beispielausgabe 14.8 Fehlercodes 	.79 .79 .80 .81 .82 .85 .89	
15	Historie	. 89	

Lizenzen und Warenzeichen

Microsoft[®], Windows[®], Windows XP[®] und Windows Vista[®] sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle benutzten Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen.

Open Source Software

Dieses Gerät enthält (ggf. veränderte) Open Source Software, die besonderen Lizenzbestimmungen unterliegt.

Urheberrechtliche Hinweise und Lizenzbestimmungen unter: www.ifm.com/int/GNU Bei Software, die der GNU General Public License bzw. der GNU Lesser General Public License unterfällt, kann der Quelltext gegen Übernahme der Kopier- und Versandgebühren angefordert werden.

1 Vorbemerkung

1.1 Verwendete Symbole

- Handlungsanweisung
- > Reaktion, Ergebnis
- [...] Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen
- → Querverweis



Wichtiger Hinweis

Fehlfunktionen oder Störungen sind bei Nichtbeachtung möglich.

ที

Information Ergänzender Hinweis

2 Systemvoraussetzungen

2.1 PC-Hardware

- PC mit Pentium III-Prozessor oder höher, Taktfrequenz min. 500 MHz
- min. 128 MB Arbeitsspeicher
- min. 35 MB verfügbarem Festplattenspeicher
- CD-ROM Laufwerk
- XGA-kompatible Grafikkarte mit min. 1024 x 768 Pixel Bildschirmauflösung
- Ethernet-Netzwerkkarte für 10Base-T/100Base-TX, TCP/IP-Protokoll

2.2 PC-Software

- Betriebssystem Microsoft Windows 2000, XP, Vista oder Windows 7.

2.3 Benötigtes Zubehör

- Crossover-Kabel f
 ür Parametrieranschluss (Ethernet), M12-Stecker/RJ45-Stecker, 4-polig z.B. Art.-Nr.: E11898 (2 m)
- Anschlusskabel f
 ür Versorgungsspannung und Prozessanschluss, M12-Kabeldose, 8-polig z.B. Art.-Nr. E11231 (2 m, Kabelende konfektionierbar)

 $\label{eq:linear} \begin{array}{c} \mbox{Informationen zum verfügbaren Zubehör unter:} \\ \hline \mbox{www.ifm.com} \rightarrow \mbox{Datenblatt-Suche} \rightarrow \mbox{z.B. O2I102} \rightarrow \mbox{Zubehör} \end{array}$

2.4 Kompatibilität PC-Bedienprogramm und Geräte-Firmware

		Veröffentlichte Firmwarestände (Stand 06.2015)							
	3025	3025 3026 3027 3028 3029 3031 3051 305							
PC-Bedienprogramm V1.0	•	•	•	-	-	-	-	-	
PC-Bedienprogramm V1.1	-	-	-	•	٠	•	-	-	
PC-Bedienprogramm V1.2	-	-	-	-	-	-	•	•	
PC-Bedienprogramm V1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-Bedienprogramm V1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	

• = kompatibel / - = nicht kompatibel, d.h. Geräte-Firmware aktualisieren oder passendes PC-Bedienprogramm verwenden

		Veröffentlichte Firmwarestände (Stand 06.2015)						
	3072 3074 3075 3076 3078						80xx (O2l30x)	81xx (O2l35x)
PC-Bedienprogramm V1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-Bedienprogramm V1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-Bedienprogramm V1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-Bedienprogramm V1.3	•	•	•	•	•	•	-	-
PC-Bedienprogramm V1.4	•	•	•	•	•	•	•	•

• = kompatibel / - = nicht kompatibel, d.h. Geräte-Firmware aktualisieren oder passendes PC-Bedienprogramm verwenden



Der Firmwarestand des Gerätes wird im Display als 3. Anzeige direkt nach dem Einschalten angezeigt.

!

Geräte mit Firmwarestand 3080 und älter können nicht auf neuere Firmwarestände ab 8002 upgedated werden. Ebenso ist ein Downgrade ab Firmwarestand 8002 auf einen älteren Stand, nicht möglich. Aktuelle Firmwarestände unterscheiden sich durch neue Funktionalitäten gegenüber früheren Versionen, sie sind weiterhin mit den Funktionalitäten der früheren Firmware kompatibel.

2.5 Bezugsquelle PC-Bedienprogramm und Geräte-Firmware

 $\begin{array}{l} \mbox{Programm und Geräte-Firmware sind downloadbar unter:} \\ \hline \mbox{www.ifm.com} \rightarrow \mbox{Service} \rightarrow \mbox{Download} \rightarrow \mbox{Software für Identifikationssysteme} \end{array}$

Im Downloadbereich die Hinweise zu den jeweiligen Ständen beachten. (→ 6.8 Geräte-Firmware aktualisieren)

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

In Verbindung mit einem Multicode Reader O2I bietet das PC-Bedienprogramm folgende Möglichkeiten:

- Applikationsspezifische Konfigurationen anlegen, verwalten, benennen und/oder gruppieren
- Echtzeit Monitor-Modus für Einricht- und Servicezwecke
- Speichern von Servicereporten für statistische Auswertungen.

4 Installation

Nachfolgend wird die Installation und Einstellung für den Betrieb mit einer fest vergebenen IP-Adresse beschrieben (= Direktanschluss an PC).

Dies ist die werkseitig voreingestellte Betriebsart des Multicode Readers.

Die Abbildungen und Texte zeigen den Installationsvorgang unter Windows 7.

4.1 Hardware

- ▶ Gerät mit einem Crossover-Kabel mit der Ethernet-Schnittstelle des PCs verbinden.
- Art der Prozessdatenübertragung zum PC wählen:
 - TCP/IP:
 - Ethernet-Verbindung wird genutzt. Keine weitere Verbindung erforderlich.
 - Seriell:
 - RS-232 Schnittstelle des Readers mit der RS-232 Schnittstelle des PCs verbinden.
- ► Gerät über Prozessanschluss mit Spannung versorgen. Anschlussbelegung → Typaufkleber, Datenblatt O2I oder Bedienungsanleitung "dualis Multicode Reader O2I"

4.2 Software

- ► CD in das Laufwerk legen.
- > Startmenü wird geöffnet.
- Menüpunkt "efector dualis starten" wählen.
- > Programm wird gestartet.

Falls die Autostartfunktion für CD-Laufwerke deaktiviert ist und das Startmenü nicht automatisch geöffnet wird:

- ▶ Datei "O2IStart.exe" im Hauptverzeichnis der CD mit einem Doppelklick starten.
- > Startmenü wird geöffnet.
- ▶ Menüpunkt "efector dualis starten" wählen.
- > Programm wird gestartet.

4.3 Netzwerkeinstellungen

Der IP-Adressbereich von Gerät und PC muss übereinstimmen.

	IP-Adressbereich	Werkseinstellung
Multicode Reader O2I	192.168.0	79
	=	¥
PC	192.168.0	XX

4.3.1 Werkseinstellung Multicode Reader

Multicode Reader O2I Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	off (AUS)	
IP	IP-Adresse	192.168.0.79	
nETm	Subnetz-Maske	255.255.255.0	
GWIP	Gateway-Adresse	192.168.0.201	

4.3.2 IP-Adresse PC überprüfen und einstellen

- Menü "Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" aufrufen. Das Windows-Menü "Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)" ist z.B. erreichbar über: Start → Systemsteuerung → Netzwerk und Freigabecenter → Adaptereinstellungen ändern → LAN-Verbindung → Eigenschaften.
- ▶ Menüpunkt "Folgende IP-Adresse verwenden" wählen.
- ▶ IP-Adresse überprüfen und ggf. einstellen (z.B. 192.168.0.10).
- ▶ Subnetzmaske eintragen (255.255.255.0).
- Standardgateway leer lassen.
- Einstellungen mit [OK] bestätigen.

Eigenschaften von LAN-Verbindung	Eigenschaften von Internetpro	tokoll Version 4 (TCP/IPv4)
Netzwerk	Allgemein	
Verbindung herstellen über:	IP-Einstellungen können auto Netzwerk diese Funktion unte den Netzwerkadministrator, u beziehen.	matisch zugewiesen werden, wenn das rstützt. Wenden Sie sich andernfalls an m die geeigneten IP-Einstellungen zu
Konfigurieren Diese <u>V</u> erbindung verwendet folgende Elemente:	 IP-Adresse automatisch Eologende IP-Adresse ver 	beziehen wenden:
Client für Microsoft-Netzwerke	IP-Adresse:	192.168.0.10
B Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke And Internetantakall Version 6 (TCP/IPv6)	Subnetzmaske:	255.255.255.0
✓ Internepretokoli Version 4 (TCP/IPv4) ✓ Internetprotokoli Version 4 (TCP/IPv4) ✓ F/A.Treiher für Verbindungsschicht-Topologiearkengun	Standardgateway:	· · ·
Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung	D <u>N</u> S-Serveradresse auto Folgende DNS-Serveradresse	omatisch beziehen ressen <u>v</u> erwenden:
Installieren Deinstallieren Eigenschaften	Bevorzugter DNS-Server:	· · ·
Beschreibung TCP/IP, das Standardnrotokoll für WAN-Netzwerke, das den	Alternativer DNS-Server:	· · ·
Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emöglicht.	Eins <u>t</u> ellungen beim Beer	nden überprüfen
OK Abbrechen		OK Abbrechen

Änderungen in den Netzwerkeinstellungen des PCs erfordern erweiterte Benutzerrechte. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Administrator.

4.3.3 IP-Adresse Multicode Reader überprüfen und einstellen

- ▶ Mit [MODE/ENTER] und [SET] den Parameter "IP" (IP-Adresse) anwählen.
- > Die IP-Adresse wird automatisch durchlaufen und in 4 Gruppen dargestellt (A, B, C, D)
- ▶ IP-Adresse überprüfen und ggf. mit [SET] einstellen.



 $Parameterbeschreibung \rightarrow Bedienungsanleitung "dualis Multicode Reader O2I"$

4.4 Übertragung der Prozessdaten einrichten

Die Prozess-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Prozessrechner (z.B. SPS) und dem Gerät. Ein Kommando des Prozessrechners kann z.B. Triggerimpulse auslösen, Leseergebnisse abfragen oder Konfigurationen/Gruppen aktivieren.

Die Prozessdaten können mit einem Terminalprogramm dargestellt werden. Nachfolgend beschrieben am Beispiel "HyperTerminal".

4.4.1 Werkseinstellung Multicode Reader

Multicode Reader O2I	Werkseinstellung
Übertragung der Prozessdaten	RS-232 (seriell)
Baudrate	9.600 Baud
Datenbits	8
Parität	keine
Stoppbits	1
Flusssteuerung	keine

Das Umschalten von RS-232 auf TCP/IP erfolgt im PC-Bedienprogramm unter "Globale Geräteeinstellungen" (\rightarrow 6.5 Globale Geräteeinstellungen).

4.4.2 RS-232 Verbindung herstellen

- ► HyperTerminal starten. Das Programm ist z.B. erreichbar über: Start → Alle Programme → Zubehör → Kommunikation.
- Symbol und Name für die Verbindung vergeben (z.B. Multicode Reader RS-232).
- ► Verbindung "COM" auswählen (z.B. COM1).
- ▶ Parameter des Gerätes übernehmen (\rightarrow 4.4.1 Werkseinstellung Multicode Reader).

Verbinden mit	2 ×	Eigenschaften von COM3
Multicode	Reader RS-232	Anschlusseinstellungen
		Bits pro Sekunde: 9600 💌
Geben Sie die Rufr	nummer ein, die gewählt werden soll:	Datenbits: 8
Land/Region:	Deutschland (49)	Parität: Keine 👻
Ortskennzahl:	425	Stoppbits: 1
Rufnummer: Verbindung		Russsteuerung: Keine 🔻
nerstellen über:	OK Abbrechen	Standard wiederherstellen OK Abbrechen Übernehmen

- ▶ [Übernehmen] anklicken und Fenster mit [OK] schließen.
- > Verbindung wird hergestellt und das Terminalfenster geöffnet.

4.4.3 TCP/IP Verbindung herstellen

- ► HyperTerminal starten. Das Programm ist z.B. erreichbar über: Start → Alle Programme → Zubehör → Kommunikation.
- Symbol und Name für die Verbindung vergeben (z.B. Multicode Reader TCP/IP).
- ► Verbindung TCP/IP auswählen.
- Hostadresse eintragen. (Entspricht IP-Adresse des Gerätes, hier Werkseinstellung 192.168.0.79)
- Anschlussnummer eintragen. (Entspricht TCP/IP Portnummer des Gerätes, hier Werkseinstellung 50003)

Verbinden mit	? X		Verbinden mit	? ×	
Multicode Reader TCP_IP			Multicode Reader TCP_IP		
Geben Sie die Rufni	ummer ein, die gewählt werden soll:		Geben Sie Informationen für den anzurufenden Host an:		
Land/Region:	Deutschland (49)		Hostadresse:	192.168.0.79	
Ortskennzahl:	425		Anschlussnummer:	50003	
Rufnummer:					
Verbindung herstellen über:	COM3 -		Verbindung herstellen über:	TCP/IP (Winsock)	
	LSI HDA Modem COM4 COM3 TCP/IP (Winsock)			OK Abbrechen	

- ► Fenster mit [OK] schließen.
- > Verbindung wird hergestellt und das Terminalfester geöffnet.

Beispiel:

Multicode Reader TCP_IP - HyperTerminal	Multicode Reader TCP_IP - HyperTerminal					
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?						
D? IFM ELECTRONIC 02I100AK 0.79 255.255.255.0 1	Multicode Reader My location 92.168.0.201 00:02:01:21:65:80 0	192.168. 08080				
		E				

Prozessdaten-Protokoll (\rightarrow 14)

4.4.4 EtherNet/IP Verbindung herstellen

Allgemeines zu EtherNet/IP

Das Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) ist ein offener Standard für industrielle Netzwerke. EtherNet/IP dient zur Übertragung zyklischer E/A-Daten sowie azyklischer Parameterdaten. EtherNet/ IP bildet damit eine breite Basis für effektive Datenkommunikation in der Industrie. EtherNet/IP erweitert Ethernet um ein modernes Industrieprotokoll (CIP, Common Industrial Protocol) als Applikationsschicht für Automatisierungsanwendungen.

Einstellungen

Der Multicode Reader unterstützt als EtherNet/IP Adapter Device die Kommunikation mit einem als EtherNet/IP Scanner konfiguriertem Gerät. In der Regel ist dies der Prozessrechner (z.B. SPS).

Die Kommunikation kann mit Explicit messages class3 über TCP/IP oder Implicit messages class1 über UDP/IP erfolgen.

Die Kommunikation erfolgt mit Hilfe von 2 EtherNet/IP Assemblies, eines zum Datentransport von der Steuerung zum Sensor ("Output Assembly Instance", ID Adresse 100 / 0x64) und eines zum Datentransport vom Sensor zur Steuerung ("Input Assembly Instance", ID Adresse 101 / 0x65). Die Längen der Assemblies müssen im Sensor und in der Steuerung gleich eingestellt werden.

- ▶ [Globale Geräteeinstellungen ...] anklicken (→ 6.5 Globale Geräteeinstellungen).
- ▶ Unter [Prozess-Schnittstelle] den Eintrag "EtherNet/IP" im Pulldown-Menü wählen.
- ▶ [Erweiterte Einstellungen] anklicken und Parameter für EtherNet/IP eingeben.

Globale Geräteeinstellungen	EhterNet/IP Einstellungen
Globale Einstellungen Prozess-Schnittstelle Netzwerk-Parameter	Empfangs-Assembly-Länge 450 Byte
Auswahl der Prozessschnittstelle	Segmentierung verwenden
EtherNet/IP	
Protokollversion	Kontrollbyte hinzufügen: Segment Offset Länge
V1 (Standard)	Antwort 1 0 450
🔲 Verbindungsnachricht schicken	Dekodierung Status
Erweiterte Einstellungen	
	Sende-Assembly-Größe 450 Byte
Hilfe Abbrechen OK	Abbrechen OK

- "Empfangs-Assembly-Länge" definiert die Länge der "Output Assembly Instance" (ID 100)
- "Segmentierung verwenden" aktiviert die Definition der verschiedenen "Input Assembly Instance" (ID 101) Parameter.

Aufbau des Assemblies bei deaktivierter Segmentierung

Die "Input Assembly Instance" (101) ist 450 Byte lang und besteht aus 3 Bereichen:

Segment	Offset	Länge	Inhalt
Bereich 1	0	215 Byte	Antwort auf die eingehenden Nachrichten
Bereich 2	215	215 Byte	Ergebnis der Code Auswertungen
Bereich 3	430	20 Byte	feste Geräte- und Ergebnisinformationen

Das letzte Byte jedes Segments dient als Kontrollbyte, das während der Bearbeitung durch den Multicode Reader hochgezählt wird. Bei gleichem Codeinhalt dienen diese Kontrollbytes zur Unterscheidung der Eingangsdaten.

DE

Test	Offset	Länge	Auswahlfeld
Kontrollbyte Bereich 1	214	1 Byte	Antwort
Kontrollbyte Bereich 2	429	1 Byte	Dekodierung
Kontrollbyte Bereich 3	449	1 Byte	Status

Segmentierung

Um Speicherplatz zu sparen, lässt sich die "Input Assembly Instance" segmentieren. Auf diese Weise werden nur die tatsächlich für die Applikation benötigten Daten übertragen. Für jedes Segment kann in der Segment-Auswahlliste ein "Offset" und die benötigte "Länge" ausgewählt werden.

Die vordefinierte Unterteilung der "Input Assembly Instance" lässt sich mit Hilfe der Segmentierungstabelle umkonfigurieren. Die Segmentierungstabelle bildet eine neue Reihenfolge der Bytes für die "Input Assembly Instance" ab. Ein Segment ist definiert durch seinen Index, eine Anzahl von Bytes (Segment-Länge) und eine Byte-Adresse aus der vordefinierten "Input Assembly Instance" (Segment-Offset).

Damit wird die "Input Assembly Instance" neu unterteilt. Der Segment-Index stellt die Zuordnungsreihenfolge fest. Die Anzahl an zugeordneten Bytes wird durch die Segment-Länge definiert, und der Segment-Offset zeigt auf die Adresse aus der vordefinierten "Input Assembly Instance", von der die Bytes extrahiert werden.

Das letzte Byte jedes Segments kann als Kontrollbyte aktiviert werden. Dieses wird dann während der Bearbeitung durch den Multicode Reader hochgezählt. Bei gleichem Codeinhalt dienen diese Kontrollbytes zur Unterscheidung der Eingangsdaten. Durch einen Klick auf das entsprechende Feld kann das Kontrollbyte aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Segmentierungsbeispiel 1:

Index	Offset	Länge
1	0	450 Byte

Erläuterung:

Default Segmentierungstabelle. Nimmt 450 Bytes (alle!) aus der vordefinierte "Input Assembly Instance" und platziert diese auf die Adresse 0. Diese Segmentierungstabelle hat deshalb keine tatsächliche Wirkung auf die "Input Assembly Instance".

Segmentierungsbeispiel 2:

Index	Offset	Länge
1	215	215 Byte
2	0	215 Byte
3	430	20 Byte

Erläuterung:

Bereiche 1 und 2 aus der vordefinierten "Input Assembly Instance" werden getauscht: Erst werden 215 Bytes ab Byte-Adresse 215 aus der vordefinierte "Input Assembly Instance" neu platziert. Danach 215 Bytes ab Byte-Adresse 0 und dann 20 Bytes ab Byte-Adresse 430 aus der vordefinierten "Input Assembly Instance".

In der "Output Assembly Instance" werden Nachrichten immer ab Adresse 0 geschrieben, hier lässt sich nur die Länge festlegen. Diese muss mindestens der Länge der längsten möglichen Nachricht entsprechen (max. 450 Byte).

Datenaustausch über EtherNet/IP

Der Datenaustausch zwischen einem EtherNet/IP fähigen Sensor und einer SPS erfolgt zyklisch. D.h. die im Sensor gespeicherten Daten im Output-Assembly Bereich (ID 100) werden in jedem Zyklus von der angeschlossenen SPS abgeholt und in dem in der SPS definierten Datenbereich gespeichert.

Ändern sich die Daten im Sensor, so werden diese im nächsten Zyklus der SPS in den definierten Datenbereich übernommen und stehen so lange zur Verfügung, bis der Sensor seinen Output-Assembly Bereich überschreibt.

► Aktuelle Informationen im ifm Internet-Downloadbereich beachten.

 www.ifm.com
 → Service → Download → Software f
ür Identifikationssysteme

13

5 Basisfunktionen des Programms

5.1 Grundlagen zur Benutzeroberfläche

😁 efector dualis Multicode Reader					
Datei Konfiguratic (erbindungen Einstellungen	4				
漆\$\$10 🗙 塾 👱 🔍 🔍	1:1 3				0
	Neu B Aktivieren Editieren Editieren Trigger-Vorgabe Bildaufnahme-Vorgabe Daten aus Gerät lesen Daten in Gerät schreiber Ausschneiden Kopieren Einfügen Lischen	□ ●	Neu Aktivieren Editieren Trigger-Vorgabe Bildaufnahme-Vorgabe Daten aus Gerät lesen Daten in Gerät schreiben Ausschneiden Kopieren Einfügen Löschen Umbenennen	Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+V	The Sie Ihre Konfigurationen: hen, benennen und heue Konfigurationen. mationen hiezu erhalten ine-Hilfe.
Konfigurationen	Umbenennen		Info		
Monitor Servicereport	Geräte-Name : Geräte-Standort:	Multicode Reader My location			
1	Thinware Version.	Zuweisen			
	Globale Geräteeins	stellungen	Verbindungsdaten speichern		Hilfe
			< Zurück	Abbreche	n Weiter >
Solution (Multicode Reader) 021100Al	K [Ver.3117]	2 💣 Parame	etrisiermodus		

Pos.	Anzeige-/ Bedienelemente	Inhalt
1	Modus	 Konfigurationen Konfigurationen anlegen, verwalten oder gruppieren. Beim Wechsel in diesen Modus stoppt das Gerät den Lesebetrieb. Monitor Gerät läuft autark mit gespeicherter und aktivierter Gruppe oder Konfiguration. Der Lesebetrieb kann beobachtet werden. Servicereport Beim Wechsel in diesen Modus stoppt das Gerät den Lesebetrieb. Die Resultate, Statistiken und die erfassten Bilder können aufgerufen und/oder gespeichert werden.
2	Statusleiste	 Netzwerkstatus des Gerätes (OFFLINE/ONLINE) Gerätename Artikelnummer/Gerätestand/Firmware des verbundenen Gerätes Passwort-Schutz Ein/Aus (Schlosssymbol) Programmstatus (momentane Programmfunktion)
3	Werkzeugleiste	Schaltflächen (z.B. "Verbinden" oder "Trennen") Nicht anwählbare Befehle sind grau dargestellt.
4	Menüleiste	Pulldown-Menüs mit Programmfunktionen.
5	Ergebnisfeld	Leseergebnis z.B. Anzahl der gefundenen Codes, Codeinhalt, Lesezeit, gesamte Dokodierzeit
A/B/C	Anwahlvarianten	Identische Befehle können über unterschiedliche Zugriffe gewählten werden. (Abhängig von der Programmfunktion) A = Anwahl über Pulldown-Menu in der Menüleise B = Anwahl über Schaltfläche C = Anwahl über Kontextmenü (Klick mit rechter Maustaste)

5.2 Programmstart

- ▶ PC-Bedienprogramm "Dualis Multicode.exe" starten.
- > Startbildschirm zeigt ca. 5 Sek. die Artikelnummer, Programmbezeichnung und Versionsnummer.
- > Neutrale Benutzeroberfläche wird geöffnet.



Pos.	Anzeige-/ Bedienelemente	Inhalt	
1	Modus	keine Schaltfläche aktiviert	
2	Statusleiste	Status: OFFLINE	
3	Ergebnisfeld	leer	
4	Monitorfeld	leer	

5.3 Generelle Einstellungen

5.3.1 Sprachen

▶ In Menüleiste unter [Einstellungen] → [Sprache] anwählen.

efector dualis Multicode Reader						
Datei Konfiguration Verbindungen	Einstellungen Hilfe					
	Sprache	•	\checkmark	Deutsch (Deutsch)		
	Farben			English (English)	3	
	Passwort-Schutz	•		Français (Französicsh)	1	
				Slovenčina (Slowakisch)		
		N	-	0	_	
	● efector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen ③	efector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe Farben Passwort-Schutz	efector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe	efector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe Sprache ✓ Farben Passwort-Schutz	efector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe Sprache ✓ Deutsch (Deutsch) Farben Passwort-Schutz → Slovenčina (Slowakisch)	Detector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe

Die Auswahl einer Sprache ist in jedem Modus möglich. Es ist kein Programmneustart erforderlich.

5.3.2 Farben

Die Farben der Suchzone und der Monitorausgaben sind einstellbar.

Die Farbeinstellungen werden für die Darstellung und Speicherung der Auswerte- und Servicebilder verwendet (\rightarrow 12 Servicereport-Modus)

- ▶ In Menüleiste unter [Einstellungen] \rightarrow [Farben ...] anwählen.
- ► Im Untermenü die Farbeinstellungen ändern und mit [OK] bestätigen.

efector dualis - Farben	X					
Farbeinstellungen						
Suchzone :	Ändern					
Einzelzeichen:	Ändern					
OCR ROI:	Ändern					
Monitor-Ausgaben :						
Positive Ergebnisse :	Ändern					
Negative Ergebnisse :	Ändern					
Andere :	Ändern					
Abbrechen Standardeir	nstellungen OK					

Farbeinstellungen im Konfigurationsschritt "Code definieren" vornehmen (\rightarrow 8). In diesem Konfigurationsschritt sind Änderungen sofort sichtbar.

ñ

5.4 Gerät mit Bedienprogramm verbinden

5.4.1 Alternative 1: Lesezeicheneintrag

▶ In Menüleiste unter [Verbindungen] \rightarrow [IP-Adresse ...] anwählen.

6 efector dualis Multicode Reader		
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen	Hilfe	
Verbinden	, 101	0
]

- > Benutzeroberfläche wechselt zu den Verbindungseinstellungen.
- > "Gespeicherte Verbindungen" enthält einen Lesezeicheneintrag mit den Werkseinstellungen des Gerätes.

(Ist dies nicht der Fall, weiter mit 5.4.2 oder 5.4.3)

 Lesezeicheneintrag mit Einmalklick anwählen und [Verbinden] anklicken. Alternativ: Doppelklick auf den Eintrag.

efector dualis Multicode Reader	
Datei Konfiguration Verbindungen Einstel	lungen Hilfe
\$\$\$\□×\$\\$	
Konfigurationen Monitor Servicerepot	Gespeicherte Verbindungen IP-Adresse : Port : Standott: My Location 8080 IP: 192: 168.0.79 [8080] Geräte suchen MAC: 00:02:01:20:15:07 Geräte suchen Löschen Hiffe Schleßen Verbinden
	< Zurück Abbrechen Weiter >
AID OFFLINE [Multicode Reader]	Verbindungen verwalten

> Statuswechsel: OFFLINE \rightarrow ONLINE (\rightarrow 5.4.4 Gerät ist mit Bedienprogramm verbunden)

5.4.2 Alternative 2: Eingabe der Reader IP-Adresse

▶ In Menüleiste unter [Verbindungen] \rightarrow [IP-Adresse ...] anwählen.

😁 efector dualis Multicode Reader	X
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe	
IP-Adresse Verbinden	۲

- ▶ IP-Adresse des Gerätes in Eingabemaske "IP-Adresse" eintragen.
- ► Voreingestellte Portnummer 8080 übernehmen.

Ist auf dem PC eine Firewall aktiv, darauf achten, dass dieser Port und die Portnummer 50002 für die Bildübertragung freigeschaltet sind.

▶ [Verbinden] anklicken.

🛅 efector dualis Multicode Reader	
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen	Hilfe
	. 1:1 🔞
Configurationen	Gespeicherte Verbindungen IP-Adresse : Port : I92 I68 79 8080 Geräte suchen Geräte suchen Löschen Hiffe Schließen Verbinden
Monitor	
Servicereport	<pre>Zurück Abbrechen Weiter ></pre>
ØFLINE	Verbindungen verwalten

- > Statuswechsel: OFFLINE \rightarrow ONLINE
 - $(\rightarrow$ 5.4.4 Gerät ist mit Bedienprogramm verbunden)

5.4.3 Alternative 3: Reader IP-Adresse suchen

▶ In Menüleiste unter [Verbindungen] \rightarrow [IP-Adresse ...] anwählen.



- ► [Geräte suchen ...] anklicken.
- > Fenster "Sensor suchen" wird geöffnet.

🙆 efector dualis Multicode Reade	er				
Datei Konfiguration Verbindu	ngen Einstellungen Hilfe				
<u>ॐ∜□×⊉</u> !	👰 📄 🔍 🔍 1:1				0
	Sensor suchen Sudhbereiche Netzwerkadresse : 192 - 168 - 0 Subnetz-Maske : 255 - 255 - 255	speicherte Verbindun	gen IP-Adress Hinzufügen Löschen Suche starten	se: Port:	Hier verwalten Sie die Ethemet-Verbindungsdaten des Gerätes. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
	Sensorerkennung	Standort	TD-Adresse	MAC-Adresse A	
Konfigurationen	Geratename	Standort	IP-Auresse	PIAC-AUTESSE	-
Monitor				==	
Servicereport					
	Verbinden	Hife	Speichern Abbrechen	Alles speichern Schließen	Abbrechen Weiter >
I OFFLINE			Verbind	ungen verwalten	

- ▶ IP-Adressbereich unter "Netzwerkadresse" eintragen, z.B. 192.168.0.0
- "Subnetz-Maske" eintragen, z.B. 255.255.255.0
- ► [Hinzufügen] anklicken.
- > Netzwerkadresse wird in Suchliste übernommen. Eingabefelder für Netzwerkadresse und Subnetz-Maske sind leer für weitere Einträge in die Suchliste.

DE

Vetzwerkadresse : 192 - 168 - 0 . ubnetz-Maske :	- 0	Hinzufügen Löschen	192.168.0.0
255 - 255 - 255	0	Suche starten	
			,
orerkennung			
orerkennung Gerätename	Standort	IP-Adresse	MAC-Adresse
orerkennung Gerätename	Standort	IP-Adresse	MAC-Adresse
orerkennung Gerätename	Standort	IP-Adresse	MAC-Adresse
orerkennung	Standort	IP-Adresse	MAC-Adresse
orerkennung Gerätename	Standort	IP-Adresse	MAC-Adresse

- ▶ [Suche starten] anklicken.
- > Im Fenster "Sensorerkennung" werden die gefundenen Geräte aufgelistet.
- > Alle zur Verbindung mit dem Gerät erforderlichen Netzwerkdaten werden unter dem angegebenen Gerätenamen und dessen Standortbezeichnung in einem Lesezeicheneintrag lokal auf dem PC gespeichert.

Netzwerkadresse :	- 0	Hinzufügen Löschen	192.168.0.0
Subnetz-Maske : 255 _ 255 _ 255	- 0	Suche starten	
nsorerkennung Gerätename	Standort	IP-Adresse	MAC-Adresse
nsorerkennung Gerätename ulticode Reader	Standort My location	IP-Adresse 192.168.0.79	MAC-Adresse 00:02:01:21:65:80
nsorerkennung Gerätename ulticode Reader	Standort My location	IP-Adresse 192.168.0.79	MAC-Adresse 00:02:01:21:65:80
nsorerkennung Gerätename ulticode Reader	Standort My location	IP-Adresse 192.168.0.79	MAC-Adresse 00:02:01:21:65:80

- ► Eintrag in der Suchliste mit Einmalklick anwählen und [Verbinden] anklicken. Alternativ: Doppelklick auf den Eintrag in der Suchliste.
- > Statuswechsel: OFFLINE → ONLINE (→ 5.4.4 Gerät ist mit Bedienprogramm verbunden)

5.4.4 Gerät ist mit Bedienprogramm verbunden

Nach dem Aufbau der Verbindung sind 2 Fälle zu unterscheiden.

- 1. Gerät im Lieferzustand: Keine Konfigurationsdatei auf dem Gerät gespeichert
- > Benutzeroberfläche wechselt in Konfigurations-Modus (→ 6). Schaltfläche [Konfigurationen] ist aktiviert. Konfigurationen können erstellt und verwaltet werden. Globale Geräteeinstellungen sind möglich.
- 2. Gerät wurde bereits konfiguriert: Aktive Konfigurationsdatei auf dem Gerät gespeichert:
- > Benutzeroberfläche wechselt in Monitor-Modus (→ 11)
 Schaltfläche [Monitor] ist aktiviert.
 Monitorfenster zeigt nach einem Triggerimpuls die aktuelle Aufnahme des Gerätes.
 Ergebnisfeld im rechten Bereich zeigt aktuelle Resultate.





Das Herstellen der Verbindung kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

6 Konfigurations-Modus

6.1 Allgemeines

Das Gerät kann bis zu 32 Konfigurationsdateien (= Parametersätze) speichern. Eine Konfiguration enthält alle anwendungsrelevanten Parameter, die es dem Gerät erlauben autark den Lesebetrieb auszuführen.

Beim Anlegen einer Konfiguration wird der Anwender über eine vordefinierte Navigation geführt. Folgende Einstellungen und Angaben werden dabei schrittweise abgefragt und definiert:

- Bildqualität/Trigger-Konfiguration Beleuchtung intern/extern, Belichtungszeit, Parameter zur Abbildungsqualität, Triggerart, Triggerfenster, usw.
- 2. Code und Text definieren

Code	Text (nur O2I35x)
Code-Definitionen, -Erkennungskriterien, Filterfunktionen zur Bildvorverarbeitung, codespezifische Optimierungsparameter, usw.	Code- und Textdefinitionen, Textparameter, Filterfunktionen zur Bildvorverarbeitung, usw.

3. Prozess-Schnittstelle

Angaben zu den Prozessdaten, Unterscheidung Lesebetrieb/Vergleichen/Mustererkennung, Zeichenketten, usw.

4. Gesamttest

Abschließender Funktionstest mit den definierten Vorgaben

elector dualis Multicode Re	eader			
Datei Konfiguration Verbi	ndungen Einstellungen	Hilfe		
\$\$ \$ □ × 9	<u>▶</u> ⊉ €, Q,	1:1		0
	Bildqualität / Triggerkonfiguration Code definieren		•11•14	Testen Sie nun die gesanten Konfiguration mit allen bisher getätigten Einstellungen. Weitere Informationen hierzu erhaten Sie in der Online-Hilfe.
IJ	Gesamttest	01		Gefunden: 1 von 1 Code(s) 01: www.ifm.com [228ms] Gesamte Dekodierzeit : 228 ms
Konfigurationen	1			-
Monitor	2	Allgemein	_ Statistik	
Servicereport	3	Test ein	Gutlesungen 4	100.00 %
		Test aus	Fehllesungen 0	0.00 %
	4	Live	Anzahl Lesungen 4	
	Anzeigen	Trigger auslösen	Zurücksetzen	
	Speichern		< Zurück	Abbrechen Weiter >
Solution 192.168.0.79	021100A	K [Ver.3117] ECC200	Gesamttest	Lesungen : 4



Bei der Neuanlage einer Konfiguration ist der jeweils nächste Schritt ist nur dann mit [Weiter] wählbar, wenn die Parameter des aktuellen Schrittes definiert wurden. Beim Editieren einer vorhandenen Konfiguration ist die Schrittfolge beliebig.



Der Zugriff auf diesen Modus lässt sich mit einem Passwort sperren.

 $(\rightarrow 6.7 \text{ Passwort-Schutz})$

6.2 Konfigurations-Modus aufrufen

- ► [Konfigurationen] anklicken
- ► Warnmeldung mit [OK] bestätigen.

Dualis MR	×
1	Der Konfigurationsmodus beendet die laufende Konfiguration, fortfahren?
	OK Abbrechen

► Ist das Gerät mit einem Passwort-Schutz versehen, Passwort eintragen und mit [OK] bestätigen. Passwort-Schutz (→ 6.7)

Einloggen	×
Ô	Dieses Sensormodul ist passwortgeschützt. Geben Sie das Passwort hierfür ein oder verbleiben.

	Abbrechen OK

> Benutzeroberfläche wechselt in Konfigurations-Modus.

😁 efector dualis Multicode Reader		
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen	Hilfe	
ॐ\$\$ □×೨⊵№ €,Q	1:1	0
	1 Neu B Multicode Reader [My location]	Hier verwalten Sie Ihre Konfigurationen; Kopieren, löschen, benennen und
	Aktivieren GP 01	lerstellen Sie neue Konfigurationen. Weitere Informationen hierzu erhalten
	Editieren GP 03	Sie in der Online-Hilfe.
	Trigger-Vorgabe	
	Bildaufnahme-Vorgabe	A
	Daten aus Gerät lesen	
	Daten in Gerät schreiben	
	Ausschneiden	
	Kopieren	
	Einfügen	
	Löschen	
	Umbenennen	
Konfigurationen	Info	·
Monitor		
	Geräte-Name : Multicode Reader	
Servicereport	Geräte-Standort: My location	
	Firmware-Version: 3117	
	Zuweisen	
	Globale Geräteeinstellungen 5 Verbindungsdaten speichern	Hilfe
		Akkunakan Ulaitan t
	< Zurück	Apprechen Weiter >
T ONLINE 192.168.0.79 O21100A	K [Ver.3117] Brametrisiermodus	

Pos.	Anzeige-/ Bedienelemente	Funktion		
1	Verwaltung der Konfigurationen	Neu	Legt eine neue Konfiguration an $(\rightarrow 6.9)$	
	una Gruppen	Aktivieren	Aktiviert eine Gruppe	
		Editieren	Einstellungen einer Konfiguration können geändert oder überprüft werden.	
			 Bildqualität/Triggerkonfiguration Code definieren Prozess-Schnittstelle Gesamttest 	
		Trigger-Vorgabe	Konfiguration wird Vorgabe für Triggerung in einer Gruppe (\rightarrow 6.3.2)	
		Bildaufnahme-Vorgabe	Konfiguration wird Vorgabe für Bildaufnahmen in einer Gruppe (\rightarrow 6.3.2)	
		Daten aus Gerät lesen	Konfiguration auf Festplatte speichern (\rightarrow 6.6.2)	
		Daten in Gerät schreiben	Konfiguration von Festplatte auf Gerät speichern $(\rightarrow 6.6.1)$	
		Ausschneiden	Konfiguration in Zwischenspeicher ablegen und aus der Verzeichnisstruktur löschen	
		Kopieren	Konfiguration in Zwischenspeicher speichern	
		Einfügen	Konfiguration aus dem Zwischenspeicher in eine Gruppe einfügen oder an die Verzeichnisstruktur anhängen	
		Löschen	Konfiguration löschen	
		Umbenennen	Konfiguration umbenennen	
		Info	Konfigurationsinformation abrufen (\rightarrow 6.3.3)	
2	Verzeichnis der Konfigurationen und Gruppen	Übersicht, Gliederung und Anwahl der Konfigurationen und Gruppen.		
3	Allgemeine Geräteverwaltung	Gerätespezifische Benennungen.		
4	Globale Geräteeinstellungen	Grundlegende Einstellmöglichkeiten zu den Verhaltensweisen und Netzwerk- Parametern des Gerätes.		
		 Triggereingang Entprellung (Ein/Aus) Lasermarkierung (Ein/Aus) Prozess-Schnittstelle (RS-232, TCP/IP oder EtherNet/IP) Netzwerk-Parameter (DHCP Ein/Aus, IP-Adresse, usw.) 		
5	Verbindungsdaten speichern	Speichert die eingetragenen "Gl	obalen Verbindungsdaten" (Pos. 4) auf das Gerät	

6.3 Handhabung der Konfigurationen und Gruppen

Handhabung und Anwahl der Symbole sind identisch mit der Dateiverwaltung im Windows Explorer.

Ein Einmalklick der linken Maustaste aktiviert eine Konfiguration oder Gruppe; ein Einmalklick mit der rechten Maustaste öffnet das Kontextmenü.

Konfigurationssymbole können per "Drag & Drop" in eine der 8 vorgegebenen Gruppen verschoben werden. Die Bezeichnung "GP" für Gruppe und die Gruppennummern 01...08 sind vorgegeben und können nicht geändert werden.

Insgesamt können 32 Konfigurationen in einem Gerät gespeichert werden.

Symbol	Funktion
4	Gerätesymbol Vergleichbar mit einem Hauptverzeichnis in der Verzeichnisstruktur des Windows-Explorers.
2	Gruppe Vergleichbar mit einem Unterverzeichnis in der Verzeichnisstruktur des Windows-Explorers.
2	Aktive Gruppe Das Gerät führt im Lesebetrieb die Konfigurationen in dieser Gruppe aus. Bei einem Triggersignal werden alle Konfigurationen der Gruppe nacheinander durchprobiert bis eine Gutlesung erfolgt. Gibt es für keine der enthaltenen Konfigurationen eine Gutlesung, ist das Ergebnis eine Schlechtlesung. (Beachten \rightarrow 6.3.2 Konfiguration innerhalb einer Gruppe)
	Konfiguration (allgemein) Vergleichbar mit einer Datei in der Verzeichnisstruktur des Windows-Explorers. In der Konfiguration sind alle Parameter der jeweiligen Einstellung gespeichert.

6.3.1 Konfiguration außerhalb einer Gruppe



Symbol	Funktion
	Aktive Konfiguration, keiner Gruppe zugeordnet Das Gerät führt im Lesebetrieb diese Konfigurationen aus.
X	Inaktive Konfiguration

6.3.2 Konfiguration innerhalb einer Gruppe

Beim Start einer Lesung werden alle Konfigurationen innerhalb der Gruppe nacheinander abgearbeitet, bis eine Gutlesung erfolgt. Gibt es für keine der enthaltenen Konfigurationen eine Gutlesung, ist das Ergebnis eine Schlechtlesung.

Bei der nächsten Lesung wird mit der Konfiguration gestartet, die die letzte Gutlesung geliefert hat.

Diese Funktion kann zum Beispiel genutzt werden, wenn mit demselben Codeleser verschiedene Codetypen erkannt werden sollen oder für verschiedene Lesungen unterschiedliche Bildeinstellungen notwendig sind.

Die Gruppenfunktion ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlichen Konfigurationen, ohne die aktive Konfiguration manuell wechseln zu müssen.



Innerhalb einer Gruppe muss eine Konfiguration enthalten sein, die die Trigger-Einstellungen vorgibt (wahlweise Trigger-Vorgabe "T" oder Kombination Trigger-/Bildaufnahme-Vorgabe "A").

Zusätzlich kann eine weitere oder die selbe Konfiguration die Vorgaben für die Bildaufnahme enthalten (Bildaufnahme-Vorgabe "C" oder Kombination Trigger-/Bildaufnahme-Vorgabe "A").

Symbol	Funktion
1	Trigger-Vorgabe in einer Gruppe Diese Konfiguration gibt für die Gruppe die Triggereinstellungen vor (Triggerart, Triggerfenster, Anzahl Leseversuche, Zeitfenster)
C	Bildaufnahme-Vorgabe in einer Gruppe Diese Konfiguration gibt für die Gruppe die Einstellungen für die Bildqualität vor (Art der Beleuchtung, Anzahl der Leuchtsegmente, Belichtungszeit, usw.)
A	Trigger-/ und Bildaufnahme-Vorgabe für die Gruppe in einer Konfiguration kombiniert
	Konfiguration ohne Trigger-/Bildaufnahme-Vorgabe

 Arbeitsweise Gruppe ohne Bildaufnahme-Vorgabe (Gruppen nur mit ^[1]): Mit jeder probierten Konfiguration wird ein neues Bild mit den jeweiligen Einstellungen aufgenommen.

 Arbeitsweise Gruppe mit Bildaufnahme-Vorgabe (Gruppen mit ¹) oder ¹): Es wird nur ein Bild mit den Einstellungen der Bildaufnahme-Vorgabe aufgenommen.

6.3.3 Konfigurationsinformation abrufen

- ▶ Mit rechter Maustaste eine Konfiguration anwählen.
- > Kontextmenü wird geöffnet.
- ▶ [Info] wählen.

Konfigurationsinformation					×
Konfiguration		Bil	dqualität		
Konfigurationsname :	Configuration	Bel	euchtung :	Intern	
Konfigurationsnummer :	1	Beli	ichtungszeit :	380.00 us	
Gruppe :	GP 01	Ger	äte-Charakteristik :	Linear	
Code-Definition		Pro	ozess-Schnittstelle		
Codetyp :	ECC200	Mo	dus :	Lesen	
Erkennung :	Erweitert	Sta	rtzeichenkette :	start	
Codes per Bild :	1	Sto	ppzeichenkette :	stop	
Maximale Decodierzeit:	5000 ms	Zei	chenkette bei Fehllesung :	fail	
Vorverarbeitung :	Keine	Zei	chenkette bei Gutlesung :		
Vorverarbeitung :	Keine	Ref	erenzcode ;		
Vorverarbeitung :	Keine	Inh	altsbeschreibung übertragen:	Nein	
Composite-Komponente	Nein	Kor	nfigurationsnummer übertragen:	Nein	
Composite-Trennzeichen	#	Cod	deposition übertragen:	Nein	
		Bild	typ:	Windows Bitmap (BMP)	
Triggereinstellungen		Stri	ing Nummerierung	Nein	
Triggerart :	Positive Flanke	RD	Y/OUT Aktivierung	Standard	
Triggerfenster :	Keine				
		OK			

6.4 Allgemeine Geräteverwaltung

- ► Name und Standort gemäß Applikation eintragen.
- ► Einträge mit [Zuweisen] auf das Gerät übertragen.

Feld	Funktion
Geräte-Name	Beliebiger, applikationsspezifischer Gerätename
Geräte-Standort	Standortbeschreibung (z.B. Förderband 12)
Firmware-Version	Firmware-Version des Gerätes (nicht änderbar)

6.5 Globale Geräteeinstellungen

► [Globale Geräteeinstellungen …] anklicken.

6.5.1 Globale Einstellungen

Einträge im Dialogfenster "Globale Geräteeinstellungen" kontrollieren und ggf. ändern.

😁 efector dualis Multicode Reader		
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen H	ilfe	
ॐ\$\$ □×≌№ €, Q,	1:1	0
	Neu Image: Multicode Reader [My location] Aktivieren Image: GP 01 Editieren Image: GP 02 Trigger-Vorgabe Image: GP 03 Bildaufnahme-Vorgabe Image: GP 05	Hier verwalten Sie Ihre Konfigurationen: Kopieren, löschen, benennen und erstellen Sie neue Konfigurationen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
	Globale Geräteeinstellungen	
	Globale Einstellungen Prozess-Schnittstelle Netzwerk-Parameter	
	Triggereingang-Entprellung : C Ein C Aus Lasermodus : C Ein C Aus	
Konfigurationen Monitor Servicereport	Zu speichernde Fehllesungen 50 ÷ von 100%	
	Hilfe Abbrechen OK	
	Globale Geräteeinstellungen Verbindungsdaten speichern	Hilfe
	< Zurück	Abbrechen Weiter >
♥ ONLINE 192.168.0.79 O21100AK	[Ver.3117] Parametrisiermodus	

Feld	Funktion
Triggereingang-Entprellung	Verhindert, dass mehrere, kurz hintereinander auftretende Pulse einen Triggervorgang auf dem Gerät auslösen. Bei "Ein" muss für mindestens 3 ms Dauer ein stabiler Puls am Eingang anliegen, um als Triggerpuls erkannt zu werden. Kürzere Impulse werden ignoriert.
Lasermodus	Lasermarkierung (Laserpointer) Ein/Aus
	Die Lasermarkierung dient als Ausrichtungshilfe und verläuft parallel zur optischen Achse. Sie befindet sich ca. 2 cm über der Bildfeldmitte.
Zu speichernde Fehllesungen	Verhältnis der gespeicherten Fehlerbilder zur Gesamtanzahl der Bilder

6.5.2 Prozess-Schnittstelle

Einträge im Dialogfenster "Prozess-Schnittstelle" kontrollieren und ggf. ändern.

🗐 efector dualis Multicode Reader		
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen	Hilfe	
ॐ\$\$ □×≌№ €,€,	1:1	۲
	Neu Aktivieren Editieren Trigger-Vorgabe Bildaufnahme-Vorgabe	Hier verwalten Sie Ihre Konfigurationen; Kopieren, löschen, benennen und erstellen Sie neue Konfigurationen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
Konfigurationen	Globale Geräteeinstellungen Vetzwerk-Parameter Auswahl der Prozess-Schnittstelle TCP/IP Protokollversion V1 (Standard)	
Manitor Servicereport	Verbindungsnachricht schicken Erweiterte Einstellungen Hilfe Abbrechen	
	Globale Geräteeinstellungen Verbindungsdaten speichern	Abbrechen Weiter >
ONLINE 192.168.0.79 O21100A	K [Ver.3117] Parametrisiermodus	

Feld	Funktion
Auswahl der Prozessschnittstelle	Definiert Übertragungsstandard • TCP/IP • Seriell • EtherNet/IP
Protokollversion	 Definiert Merkmale der Prozessdatenübertragung V1 (Standard) Nachrichten/Antworten ohne Ticket und ohne Nachrichtenlänge
	 V2 (mit Ticket) Den Nachrichten an das Gerät wird eine 4-stellige Dezimalzahl als Ticket vorangestellt. Die Antwort des Gerätes beginnt mit der gleichen Zahl. Nachrichten und Antworten sind damit verknüpft.
	 V3 (mit Ticket und Nachrichtenlänge) Den Nachrichten an das Gerät und den Antworten vom Gerät wird eine Längeninformation und ein Ticket vorangestellt.
	 V4 (mit Nachrichtenlänge) Den Antworten des Gerätes wird eine Längeninformation vorangestellt, den Nachrichten an das Gerät jedoch nicht.
	Prozessdaten-Protokoll (\rightarrow 14)
Verbindungsnachricht schicken	Ist dieses Feld aktiviert, gibt das Gerät bei der Verbindungsaufnahme eigenständig eine Nachricht aus.
	Inhalt: IFM ELECTRONIC, Artikel, Geräte-Name, Geräte-Standort, IP-Adresse, Subnetz-Maske, Gateway, MAC-Adresse, XML-RPC Port
	Prozessdaten-Protokoll (\rightarrow 14)
Erweiterte Einstellungen	Schnittstellenspezifische Einstellungen z.B. TCP/IP Port-Nummer, Baudrate, Stopp-Bits, usw.

DE

6.5.3 Netzwerkparameter

🧐 efector dualis Multicode Reader		
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen	Hilfe	
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ	, 1:1	0
	Neu Aktivieren Editieren Trigger-Vorgabe Bildaufnahme-Vorgabe	Her verwalten Sie Ihre Konfigurationen; Kopieren, löschen, benennen und erstellen Sie neue Konfigurationen, Wetere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
Konfigurationen Monitor Servicereport	Globale Geräteeinstellungen Globale Einstellungen Prozess-Schnittstelle Netzwerk-Parameter DHCP C Ein C Aus IP-Adresse : 192 . 168 . 0 . 79 Subnetz-Maske : 255 . 255 . 0 Gateway : 192 . 168 . 0 . 201 XML-RPC Port : 8080 Video Port : 50002 MAC-Adresse : 00:02:01:21:65:80	
	Globale Geräteeinstellungen Verbindungsdaten speichern	Hilfe Abbrechen Weiter >
T ONLINE 192.168.0.79 021100.	AK [Ver.3117] @ Parametrisiermodus	

Feld	Funktion
DHCP Im DHCP-Modus sind die Eingabefelder für IP-Adresse, Subnetz-Maske und S Gateway gesperrt. Dem Reader wird von einem DHCP-Server im Netzwerk ein zugewiesen.	
	Bei Umschaltung auf "Ein" den Warnhinweis des Programms beachten!
IP-Adresse	Aktuell vergebene IP-Adresse des Gerätes
Subnetz-Maske	Aktuell vergebene Subnetz-Maske des Gerätes
Gateway	Standard Gateway-Adresse
XML-RPC-Port	Portnummer für die Kommunikation über das XML-RPC-Protokoll. (Remote Procedure Call)
Video-Port	Portnummer für die Übertragung von Bildern
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Gerätes (nicht änderbar)

DE

6.6 Vorhandene Konfiguration Up-/Downloaden

6.6.1 Konfiguration von Festplatte auf Multicode Reader speichern

- Name/-Ort des Gerätes in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen. Soll die Konfiguration einer Gruppe zugeordnet werden, diese Gruppe mit einem Einmalklick anwählen.
- ► [Daten in Gerät schreiben] anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über Werkzeugleiste → №.

🛅 efector dualis Multicode Reader					
Datei Konfiguration Verbindungen Einstel	lungen Hilfe				
ॐ\$₽́ □×⊉№	€, ⊖, 1:1				0
	Neu	Multicod	e Reader [My location]	F K	lier verwalten Sie Ihre Konfigurationen; opieren, löschen, benennen und
	Aktivieren		J1	e	rstellen Sie neue Konfigurationen. [^] tere Informationen hierzu erhalten
	Editieren		Neu	Ctrl+N	n der Online-Hilfe.
	Trigger-Vorgabe		Aktivieren		
	Bildaufnahme-Vorgabe		Editieren Trigger Vergebe		A
	Daten aus Gerät lesen		Bildaufnahme-Vorgabe		
	Daten in Gerät schreiben		Daten aus Gerät lesen		
	Ausschneiden		Daten in Gerät schreiben		2
	Kopieren		Ausschneiden	Ctrl+X	<i>v</i>
	Einfügen		Kopieren	Ctrl+C	
	Löschen		Einfügen	Ctrl+V	
	Limbenennen		Löschen		
Konfigurationen	Info		Umbenennen		
			Info		·
Monitor					
	Geräte-Name :	Multicode Reader			
Servicereport	Geräte-Standort:	My location			
	Firmware-Version:	3117			
		Zu	weisen		
	Globale Geräteeins	stellungen	Verbindungsdaten speid	hern	Hilfe
			< Zurü	ick	Abbrechen Weiter >
ONLINE 192.168.0.79	O21100AK [Ver.3117]		Parametrisiermodus		

 Nummer und Name der neuen Konfiguration vergeben. Vorgaben: Namenslänge 1..32 Zeichen Umlaute möglich (Ä, ä, usw.) Keine Leer- oder Tabulatorzeichen vor und nach einem Eintrag Keine Sonderzeichen (&, \$, -, _, usw.)

Daten in Gerät	schreiben
Konfiguratio	nsname :
02 💌	Konfiguration
02 03 04	OK Abbrechen

- Die Auswahlliste zeigt nur die freien, noch zu vergebenen Nummern an. Die Nummer ist für das Aktivieren und Abfragen einer Konfiguration über die Prozessschnittstelle erforderlich. Prozessdaten-Protokoll, z.B. Konfiguration/Gruppe dauerhaft aktivieren (→ 14.4.4)
- Mit [OK] bestätigen
- Speicherort auf der Festplatte bestimmen und Datei auswählen.
- > Konfiguration wird auf Gerät geladen und ist in der Verzeichnisstruktur sichtbar.

31

6.6.2 Konfiguration von Multicode Reader auf Festplatte speichern

- ► Konfiguration in der Verzeichnisstruktur mit einem Einmalklick anwählen.
- ► [Daten aus Gerät lesen] anklicken. Alternativ: Anwahl über Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über Werkzeugleiste → Dec.

🕒 efector dualis Multicode Reader					
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellungen Hilfe					
ॐ\$₽□×≌№	€ , Q , 1:1				0
	Neu	⊡	Reader [My location]	Hierverv Kopieren	valten Sie Ihre Konfigurationen; , löschen, benennen und
	Aktivieren	GP 0		erstellen Motoro	Sie neue Konfigurationen. nformationen hierzu erhalten
	Editieren		Neu	Ctrl+N	Online-Hilfe.
	Trigger-Vorgaba		Aktivieren		
	Bildaufnahme-Vorg	abe GP 04	Editieren		
	Daten aus Gerät le	sen GP 0	Trigger-Vorgabe Bildaufnahme-Vorgabe		
	Daten in Gerät schre	iben 🛛 👘 🖓 GP 0	Daten aus Gerät lesen		
	Ausschneiden		Daten in Gerät schreiben		
	Kopieren		Ausschneiden	Ctrl+X	
	Einfügen		Kopieren	Ctrl+C	
	Löschen		Einfügen	Ctrl+V	
	Limbenennen		Löschen		
Konfigurationen	Tafa		Umbenennen		
			Info		T
Monitor					,
<u> </u>	Geräte-Name :	Multicode Reader			
Servicereport	Geräte-Standort:	My location			
Ŭ	Firmware-Version:	3117			
		Zuv	veisen		
	Globale Geräte	einstellungen	Verbindungsdaten speid	hern	Hilfe
			< Zurüc	ck Abbred	hen Weiter >
♥ ONLINE 192.168.0.79	O21100AK [Ver.3117]	P	arametrisiermodus		

Speicherort auf der Festplatte bestimmen und Dateinamen vergeben.

6 Konfiguration öffnen		x
🕞 🔵 🗢 📕 🕨 O2I 🕨 Apps	✓ 4y Apps durchsuchen	9
Organisieren 🔻 Neuer Ordner		0
Sibliotheken	Änderungsdatum Typ Größe Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.	
n Heimnetzgruppe		
👰 Computer 🚢 Lokaler Datenträger (C		
HP_RECOVERY (D:) ≡ HP_TOOLS (E:)		
🗣 Netzwerk		Þ
Dateiname: MyConfig.02		-
Dateityp: Konfiguration (*.02I)		•
💿 Ordner ausblenden	Speichern Abbrechen	

- ► Mit [OK] bestätigen
- > Konfiguration wird auf Festplatte gespeichert und kann bei Bedarf auf andere Geräte geladen werden.

6.7 Passwort-Schutz

Geräte können mit einem Passwort vor Manipulationen geschützt werden. Hierzu muss das Gerät mit dem Bedienprogramm verbunden sein (\rightarrow 5.4).

▶ In Menüleiste unter [Einstellungen] \rightarrow [Passwort-Schutz] \rightarrow [Sensor sperren] anwählen.

6 efector dualis Multicode Reader			
Datei Konfiguration Verbindungen	Einstellungen Hilfe		
∛\$\$ 😂 🗅 × ୬⊵ 😫	Sprache Farben		۲
f	Passwort-Schutz	Sensor sperren Einloggen GP 01 GP 03 iltieren GP 03	Hierverwalten Sie Ihre Konfigurationen: Kopieren, löschen, benennen und erstellen Sie neue Konfigurationen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.

- Passwort eingeben und durch wiederholte Eingabe bestätigen.
- ▶ [Zu schützende Menüpunkte] gem. Anforderung wählen

Sensor sperren	×
Vergeben Sie ein Pa Zugriff zu schützen.	sswort um den Sensor vor ungewolltem
Passwort eingeben: Passwort bestätigen:	*****
Zu schützende Menupunkte:	 ✓ Servicereport-Menu ✓ Administrations-Menu ✓ Statistik zurücksetzten.
Abbrechen	ОК

Feld	Funktion
Servicereport-Menü	Der Zugriff auf den Modus "Servicereport" ist passwortgeschützt. Es können keine im Gerät gespeicherten Leseergebnisse (Auswertungen) aufgerufen und betrachtet, extern gespeichert oder gelöscht werden.
Administrations-Menü	Der Zugriff auf den Modus "Konfiguration" ist passwortgeschützt. Es können keine Geräteeinstellungen und Konfigurationen neu angelegt oder verändert werden.
Statistik zurücksetzen	Im Modus "Monitor" können die im Gerät gespeicherte Leseergebnisse (Auswertungen) nicht gelöscht werden.

> Wird das Gerät erneut mit dem Bedienprogramm verbunden, erscheint nach der Anwahl eines geschützten Menüpunktes eine Passwort-Abfrage.

Einloggen		×
Ĝ	Dieses Sensormodul ist passwortgeschützt. Geben Sie das Passwort hierfür ein oder verbleiben.	

	Abbrechen OK	



Unabhängig davon welche Menüpunkte geschützt werden, sperrt der Passwort-Schutz die Bedientasten des Gerätes. Parameterwerte können am Gerät nicht angezeigt und nicht verändert werden. Auf dem Display des Gerätes erscheint die Anzeige "Lok1".

6.8 Geräte-Firmware aktualisieren

▶ In Menüleiste unter [Datei] → [Geräte-Firmware aktualisieren ...] anwählen.

efector dualis Multicode Reader Datei Konfiguration Verbindungen Einstellunge	n Hilfe	
Servicereport öffnen Geräte-Firmware aktualisieren	Q, 1:1	0
Beenden	Neu Aktivieren Editieren Trigger-Vorgabe Bildaufnahme-Vorgabe Daten aus Gerät lesen Daten in Gerät schreiber Ausschneiden Kopieren	Image: Second Secon
Konfigurationen	Einfügen Löschen Umbenennen Info	
Monitor Servicereport	Geräte-Name : Geräte-Standort:	Multicode Reader My location
		Zuweisen
	Globale Geräteein	Verbindungsdaten speichern Hilfe < Zurück Abbrechen Weiter >
CONLINE 192.168.0.79 0211	00AK [Ver.3117]	Parametrisiermodus

Speicherort der Update-Datei (.swu) bestimmen und mit [Öffnen] anwählen.

📁 Update-Daten wählen					x
Computer >	USB DISK (G:) > O2I SW 08_2013	•	↔ O2I SW 08_201	3 durchsuchen	٩
Organisieren 🔻 Neuer Ordr	ner			= • 1	0
Desktop 🔨 Na	ame	Änderungsdatum	Тур	Größe	
Downloads] O2l1xx_3117.swu	08.08.2013 10:39	SWU-Datei	1.360 KB	
 Bibliotheken Heimnetzgruppe Computer Lokaler Datenträg HP_RECOVERY (I HP_TOOLS (E:) USB DISK (G:) 					
Dateiname	0211xx_3117.swu		▼ Update-Datei (*.	.swu)	•
			Öffnen	Abbrecher	۱

> Update-Vorgang wird gestartet.



Das Update nimmt einige Zeit in Anspruch. Spannungsversorgung und Verbindung zum Gerät während des Updates nicht trennen.

ñ

Die Geräte-Firmware ist downloadbar unter: www.ifm.com \rightarrow Service \rightarrow Download \rightarrow Software fü

6.9 Neue Konfiguration anlegen

▶ [Neu] anklicken.

Ist der Name/-Ort des Gerätes in der Verzeichnisstruktur angewählt (= blau hinterlegt), wird die neue Konfiguration keiner Gruppe zugeordnet und an das Ende der Datenstruktur gehängt. Soll die neue Konfiguration bereits einer Gruppe zugeordnet werden, diese Gruppe mit einem Einmalklick anwählen. Dann [Neu] anklicken.

อ efector dualis Multicode Reader			
Datei Konfiguration Verbindungen Einstell	ungen Hilfe		
ॐ\$₽́\X⊉№	B, O, 1:1		0
	Neu	D	Hier verwalten Sie Ihre Konfigurationen; Kopieren, löschen, benennen und
	Aktivieren	⊕	erstellen Sie neue Konfigurationen. Weitere Informationen hierzu erhalten
	Editieren	GP 03	Sie in der Online-Hilfe.
	Trigger-Vorgabe	GP 04	
	Bildaufnahme-Vorgabe	GP 05	A
	Daten aus Gerät leser	GP 07	
	Daten in Gerät schreibe	en	
	Ausschneiden		
	Kopieren		
	Einfügen		
	Löschen		
	Umbenennen		
Konfigurationen	Info		-
Monitor			
	Geräte-Name :	Multicode Reader	
Servicereport	Gerate-Standort:	3117	
	Firmware-version:	7000000	
		Luweisen	
			186-
		nstellungen verbindungsdaten speichern	Hilfe
		< Zurück	Abbrechen Weiter >
		;	
₩ ONLINE 192.168.0.79	O21100AK [Ver.3117]	Parametrisiermodus	

 Nummer und Name der neuen Konfiguration vergeben. Vorgaben: Namenslänge 1..32 Zeichen Umlaute möglich (Ä, ä, usw.) Keine Leer- oder Tabulatorzeichen vor und nach einem Eintrag Keine Sonderzeichen (&, \$, -, , usw.)

Neue Konfigura	tion	×
Konfiguration	nsname :	
02 💌	Konfiguration	
04 05 06	OK Abbrechen	



Die Auswahlliste zeigt nur die freien, noch zu vergebenen Nummern an. Die Nummer ist für das Aktivieren und Abfragen einer Konfiguration über die Prozessschnittstelle erforderlich. Prozessdaten-Protokoll, z.B. Konfiguration/Gruppe dauerhaft aktivieren (\rightarrow 14.4.4)

- ► Mit [OK] bestätigen
- > Neue Konfiguration wird angelegt.
- > Benutzeroberfläche wechselt zum ersten Konfigurationsschritt "Bildqualität/Triggerkonfiguration" (→ 7).

7 Konfiguration "Bildqualität/Triggerkonfiguration"

7.1 Bildqualität

😁 efector dualis Multicode Re	eader		
Datei Konfiguration Verbi	ndungen Einstellungen I	Hilfe	
2 × □ \$	<u>▶</u> ⊈ €, Q,	1:1	0
<u> </u>	► Bildqualität / Triggerkonfiguration		Dieses Modul dient zur Bildschäffe- und Heiligkeitseinstellung. Wetere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
	Code definieren		
	Prozess-Schnittstelle		10000 C
	Gesamttest		
Konfigurationen		Suchzone	
Monitor		Leuchtelemente	Bildqualität Triggerkonfiguration
Servicereport Servicereport			Beleuchtung Intern Extern
			Belichtungszeit • 1.50 ms Automatisch einstellen
			Sensorcharakteristik Linear Logarithmisch
			< Zurück Abbrechen Weiter >
SONLINE 192.168.0.79	O21100A	K [Ver.3117] Kein Code	yp 🗃 Bildqualität einstellen

- ► Für eine zuverlässige Codeerkennung den Reader so justieren und einstellen, dass folgende Kriterien erfüllt sind:
 - Der Code muss scharf dargestellt werden und den höchstmöglichen Kontrast aufweisen (ideal = schwarz/weiß oder weiß/schwarz).
 - Der Code muss innerhalb der Suchzone dargestellt werden.
 - Die Größe des Codes im Bild darf maximal 2/3 der Bildhöhe betragen.
 - Bei der Auswahl des Arbeitsabstandes die minimale Modulgröße des Codes berücksichtigen. (Bedienungsanleitung "dualis Multicode Reader O2I" oder www.ifm.com → Datenblatt-Suche → z.B. O2I102 → weitere Informationen).
 - Die Drehung eines Codes ist beliebig.

Falls störende Reflexionen im Bild sichtbar sind, das Gerät ggf. schräg zur Codeebene montieren. Abhängig von der Codegröße ist die resultierende trapezförmige Verzerrung in gewissen Grenzen tolerierbar.

- ▶ Bildschärfe über die Einstellschraube an der Geräterückseite optimieren.
- ▶ Um die Lesesicherheit und -rate zu maximieren die blaue Suchzone einstellen.
 - Im laufenden Prozess muss der Code innerhalb der Suchzone erscheinen.
 - Nur Bilddaten dieser Suchzone werden zur Lesung herangezogen.
 - Die Leserate ist maßgeblich von der Größe der Suchzone abhängig. Deshalb die Suchzone in zeitkritischen Applikationen nicht unnötig auf Maximalgröße belassen.



Die Feineinstellung und Optimierung der Suchzone erfolgt im anschließenden Konfigurationsschritt "Code definieren". Dort ist die Auswirkung der Suchzonengröße auf die Leserate im Ergebnisfeld ablesbar.
- Leuchtsegmente gemäß Applikation und Lichtverhältnisse ein-/ausschalten.
 Der Code muss gleichmäßig ausgeleuchtet sein.
 Die 4 Segmente der internen Beleuchtung sind mit einem Mausklick auf die Segmente unabhängig voneinander ansteuerbar (werkseitige Voreinstellung = interne Beleuchtung, 4 Segmente "Ein").
- Mit [Automatisch einstellen] die Belichtungszeit bestimmen.
 Bei problematischen Licht- oder Oberflächenverhältnissen die Belichtungszeit manuell nachstellen.
- ▶ Register [Triggerkonfiguration] wählen (\rightarrow 7.2).

7.2 Triggerkonfiguration

📒 efector dualis Multicode F	Reader		×
Datei Konfiguration Verb	indungen Einstellungen	Hilfe	
à≴ 😂 🗅 × S	<u>▶▶</u> € €	L 101	?
	 Bildqualität / Triggerkonfiguration 	Hier spezifizieren Sie den Trigg Wetere Informationen hierzu er Sie in der Online-Hilfe.	ermodus. halten
	Code definieren		
	Prozess-Schnittstelle		*
	Gesamttest		
Konfigurationen		Suchzone	Ŧ
() Monitor		Leuchtelemente Bildqualität Triggerkonfiguration	
Servicereport		Triggerart : Positive Flanke Trigger testen Triggerfenster verwenden :	
		Versuche 1 - Guttesungen innerhalb 1000 -	l ms
		< Zurück Abbrechen Weiter	>
192.168.0.7	9 O21100A	AK [Ver.3117] Kein Codetyp 📴 Trigger konfigurieren	

- ▶ Triggerart im Pulldown-Menü wählen.
 - Positive Flanke (externe Triggerung)
 - Negative Flanke (externe Triggerung)
 - Positive und Negative Flanke (externe Triggerung; diese Betriebsart löst einen Trigger aus, wenn am Schalteingang eine positive oder negative Flanke erkannt wird)
 - Seriell, TCP/IP oder EtherNet/IP (Triggerung über ausgewählte Prozess-Schnittstelle \rightarrow 6.5.2)
 - Kontinuierlich (interne Triggerung)

Bei aktivierter Funktion "Triggerfenster verwenden" versucht der Reader, nach einem Triggerimpuls eine definierte Anzahl von Codes innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu lesen. Die Lesung wird gestoppt, wenn die Anzahl der "Versuche" erreicht wurde oder die Zeit "Gutlesungen innerhalb" abgelaufen ist.

Versuche (1...100):

Anzahl der Codes, die innerhalb des Zeitfensters erwartet werden.

Jeder Statuswechsel kennzeichnet einen Versuch:

Wird bei zwei aufeinanderfolgenden Gutlesungen ein und derselbe Code erfasst, gilt dies als 1 Versuch. Liegt eine Schlechtlesung zwischen zwei identischen Gutlesungen, gelten diese als 2 Versuche. Werden zwei unterschiedliche Codes bei zwei aufeinanderfolgenden Gutlesungen erfasst, gelten diese ebenfalls als 2 Versuche.

Gutlesungen innerhalb (100...10000 ms, Schrittweite 100 ms):

Zeitspanne, innerhalb der die "Versuche" durchgeführt werden.

Beispiel 1:

Versuche = 1; Gutlesungen innerhalb = 5000ms

Das Leseergebnis wird nach 2000ms ausgegeben, da der 1. Versuch nach dieser Zeit erreicht wurde.



Ergebnisausgabe: startCODE1stop

Beispiel 2:

Versuche = 5; Gutlesungen innerhalb = 5000ms

Das Leseergebnis wird nach 4000ms ausgegeben, da die 5 Versuche nach dieser Zeit erreicht wurden.



Ergebnisausgabe: startCODE1stopstartCODE2stopstartCODE3stopstartCODE4stopstartCODE5stop

Beispiel 3:

Versuche = 5; Gutlesungen innerhalb = 5000ms

Das Leseergebnis wird nach 5000ms ausgegeben, da die 5 Versuche nach dieser Zeit nicht erreicht wurden.



Ergebnisausgabe: startCODE1stopstartCODE1stopstartFAILstopstartFAILstopstartFAILstop

• Mit [Weiter] zum nächsten Konfigurationsschritt "Code definieren" wechseln (\rightarrow 8).

8 Konfigurationsschritt "Code definieren"

 Wird eine neue Konfiguration angelegt, führt das Programm nach dem Schrittwechsel
 "Bildqualität/Triggerkonfiguration" → "Code definieren" eine automatische Codeerkennung durch. Dies kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.



8.1 Code-Erkennung

▶ Im Reiter "Codetyp" [Code-Erkennung] auswählen.

8.1.1 Standarderkennung und Erweiterte Erkennung

Bevorzugt bei Code-Applikationen mit guten Kontrast-, Oberflächen- und Lichtverhältnissen. Bei der Standarderkennung werden keine Filterfunktionen benötigt.

[Erweiterte Erkennung] wählen bzw. beibehalten.

Parameter		Erweiterte Erkennung (Voreinstellung)	Standarderkennung	
Modulfarbe		Dunkle Symbole auf hellem Hintergrund und helle Symbole auf dunklem Hintergrund	Dunkle Symbole auf hellem Hintergrund	
Kontrast		≥ 10 %	≥ 30 %	
Modulgröße	ECC200 QR	≥ 4 Pixel (bei kontrastreichen Bildern ≥ 2 Pixel)	620 Pixel	
	PDF417	≥ 3 Pixel (bei kontrastreichen Bildern ≥ 2 Pixel)	315 Pixel	
Spalten- und Zeilenabstand		Größere Abstände möglich (≤ 50 % der Modulgröße)	Kein oder kleiner Abstand zwischen angrenzenden Modulen (≤ 10 % der Modulgröße)	
Neigung	ECC200	≤ 30°	≤ 10°	

DE

 Unter [Codes per Bild] die Anzahl der zu erkennenden Codes eintragen. (Codes gleichen Typs!)



Wenn "OCR" ausgewählt wird, ist die Anzahl auf 1 beschränkt.

- [Maximale Dekodierzeit] eintragen.
 Wird der Code innerhalb dieser Zeit nicht gelesen, wird die Auswertung abgebrochen und die Lesung gilt als Schlechtlesung.
- ▶ Im Pulldown-Menü den Codetyp auswählen.

Unterstützte 2D-Codes

O2I1xx und O2I3xx
ECC200 PDF417 QR
zusätzlich O2I3xx
Micro-QR Aztec Code GS1 ECC200 GS1 QR Code GS1 Aztec Code

Unterstützte 1D-Barcodes

O2I1xx und O2I3xx	
Interleaved 2-of-5	
Industrial 2-of-5	
Code 39	
Code 93	
Code 128	
Pharmacode	
Codabar	
EAN8	
EAN8 Add-On 2	
EAN8 Add-On 5	
EAN13	
EAN13 Add-On 2	
EAN13 Add-On 5	
UPC-A Add-On 2	
UPU-E A00-UN 5	
CS1 DataBar Truppated	
CS1 DataDar Stacked	
CS1 DataBar Stacked Omnidiractional	
GS1 DataBar Limited	
GS1 DataBar Evnanded	
GS1 DataBar Expanded Stacked	
zusätzlich O2I3xx	Composite*)
GS1 DataBar Omnidirectional	•
GS1 DataBar Truncated	•
GS1 DataBar Stacked	•
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional	•
GS1 DataBar Limited	•
GS1 DataBar Expanded	•
GS1 DataBar Expanded Stacked	•
GS1 - 128	-
MSI Barcode	-

*) Composite ist eine Erweiterung eines 1D-Barcodes um einen zusätzlichen 2D-Code. Der 2D-Code kann erweiterte Informationen zum Produkt enthalten.

► Ist der zu erkennende Codetyp nicht bekannt [Automatische Erkennung] wählen.

Pharma-Code und MSI-Code werden von der automatischen Erkennung nicht unterstützt. Diese Code-Typen können nur manuell eingestellt werden.

Abhängig vom Umfang der zu verarbeitenden Bildinformationen, kann die automatische Codeerkennung einige Sekunden in Anspruch nehmen.

- > Ergebnisfeld zeigt den Codetyp und die Anzahl der erkannten Codes.
- ▶ [Code lesen] anwählen.
- Ergebnisfeld zeigt: Anzahl gefundener Codes (Zahl) Anzahl gesuchter Codes (Zahl) Code-String (Inhalt) Lesezeit (ms) Gesamtzeit (ms)
- Suchzone durch Verkleinern oder Verschieben optimieren. Auswirkungen auf die Lesezeit im Ergebnisfeld mit [Code lesen] überprüfen.
- > Erkannte Codes werden in einem grünen, nummerierten Codefeld dargestellt.
- > Wird der Mauszeiger über das grüne Codefeld bewegt, öffnet sich ein "Tooltip" mit spezifischen Codeinformationen (z.B. Codetyp, Status der Codeerkennung, Polarität, Codegröße, usw.).



Mit [Weiter] zum nächsten Schritt "Prozess-Schnittstelle" wechseln.

War die Codeerkennung und der Lesevorgang nicht erfolgreich, den Vorgang mit den Filterfunktionen der "Vorverarbeitung" wiederholen (\rightarrow 8.3).

Ist auch diese Einstellung nicht erfolgreich, den Vorgang mit der Einstellung "Optimierte Erkennung" wiederholen (\rightarrow 8.1.2).

8.1.2 Optimierung (z.B. ECC200)

Zur Optimierung der Auswertezeit, stehen codespezifische Leseparameter zur Verfügung.

[Optimierte Erkennung] wählen.

> Register "Optimierung" wird sichtbar. (Wechsel: grau \rightarrow schwarz)

	Monitor		Codetyp Vorverarbeitu	ung Optimierung	Text		
							Code lesen
	Servicereport Servicereport		C OCR-Texterkennur	ng OSta code OErv	andarderkennung weiterte Erkennung	Codes per Bild : 1	Standbild
			Code-Erkennung	• Op	ptimierte Erkennung	Maximale 5000 💼 ms	Live
			ECC200	Aut	tomatische Erkennung		
						< Zurück Abbrecher	n Weiter >
-\$	ONLINE [Multico	le Reader] 02I354	AA [Ver.8117]	ECC200	💣 Code definierer	1	

- ▶ [Optimierung] anklicken.
- > Einstellbare codespezifische Parameter werden aufgerufen (z.B. ECC200).

(Monitor		Codetyp Vorverarbeit	tung Optimierung Te:	ext		
			Modulfarbe :	Dunkel auf Hell	•	Max. Neigung [Grad] : 10	Code lesen
	Servicereport		Gespiegelt :	Alle	-	Min. Kontrast [%] : 30 📫	Standbild
			Symbolspalten :	10 bis 1	144 -	Striktes Model : 🔽	
						Teach	Live
			Symbolzeilen :		144 🛨 👘	Standardeinstellungen	
						o candarden o canaligen	
				Modulgeometrie		Erweiterte Einstellungen	
						< Zurück Abbrechen	Weiter >
-D=		de Peaderl 02	21254 A A [Vor 9117]	FCC200	Code defin	nioran	
Ľ			2B34AA [Ver.8117]	ECC200	Code della	nieren	

- ► Codespezifische Parameter einstellen.
- [Striktes Modell] aktivieren, wenn das Gerät ausschließlich die eingestellten Codeparameter zur Lesung nutzen soll. Dieses Verhalten kann dazu genutzt werden, um im Bild nach Codes mit bestimmten Eigenschaften zu suchen, während abweichende Codes ignoriert werden.
 Ist der Menüpunkt deaktiviert, versucht das Gerät die Lesung zuerst mit den eingestellten Parametern.
 Ist dies nicht erfolgreich, werden automatisch alle möglichen Codeparameter durchlaufen.



[Teach] übernimmt die erkannte Modulgeometrie (Modulfarbe, Symbolspalten, usw.). [Standardeinstellungen] und [Erweiterte Einstellungen] setzen die Parameter zurück.

E	CC200-Code Geometrie	×
	Modulgröße [px] :	6 <u>·</u> bis 20 <u>·</u>
	Min. Spaltenabstand :	Nein
	Max. Spaltenabstand :	Klein 💌
	Min. Zeilenabstand :	Nein 💌
	Max. Zeilenabstand :	Klein 🗸
	Modulgitter:	Konstant 💌
	Abbrechen	OK

Die Min.-/Max.-Angaben zum Spalten- und Zeilenabstand sind relativ zur Zellgröße zu interpretieren.

ñ

Spalten-/Zeilenabstand	Bedeutung			
Nein	Kein Abstand zwischen zwei benachbarten, gedruckten Modulen.	1		4
Klein	Abstand zwischen zwei benachbarten, gedruckten Modulen beträgt maximal ca. 25% der Zellbreite/-höhe.	2		5
Groß	Abstand zwischen zwei benachbarten, gedruckten Modulen beträgt ca. 50% der Zellbreite/-höhe.	3	2	<u>→ </u> _{≈ 50 %}

1: kein Spalten-/Zeilenabstand

2: kleiner Spalten-/Zeilenabstand

3: großer Spalten-/Zeilenabstand

4: Zelle (entspricht idealer Modulbreite/-höhe)

5: gedrucktes Modul

- Leseergebnisse und -zeiten mit [Code lesen] im Ergebnisfeld prüfen.
- ▶ Mit [Weiter] zum nächsten Konfigurationsschritt "Prozess-Schnittstelle" wechseln (→ 9).

8.2 Texterkennung (nur O2I35x)

Die Geräte der Serie O2I35x unterstützen zusätzlich das Lesen von Texten (OCR).

Die Texterkennung unterstützt folgende Funktionen:

- Lesen von freistehenden Texten (OCR-Texterkennung)
- Lesen von Texten mit Hilfe eines Referenzobjekts (OCR mit Referenzcode)

8.2.1 OCR-Texterkennung

- ▶ Im Reiter "Codetyp" [OCR-Texterkennung] auswählen.
- > Der Reiter "Text" wird aktiviert und angezeigt.

Codetyp Vorverarbeitung Optimierung	Text
Zeichendefinition	Textdefinition
Einzelzeichenerkennung	Bevorzugter Inhalt Regulärer Ausdruck
Schriftart Industrial 💌	Relative Rotation
Erweitert	OCR ROI einstellen

Textparameter einlernen

Das PC-Bedienprogramm unterstützt die automatische Erkennung der benötigten Leseparameter.

- ▶ Im Abschnitt "Zeichendefinition" auf [Einzelzeichenerkennung] klicken.
- Den "Einzelzeichen" Begrenzungsrahmen um ein einzelnes Zeichen des zu erkennenden Textes ziehen.



ĩ	
	_

Wählen Sie ein Zeichen, das eine typische Höhe und Breite innerhalb der gewählten Schriftart besitzt. "2" oder "B" erzielen ein besseres Ergebnis als "1" oder "I", da diese zu schmal sind.

Für optimale Ergebnisse sollte der zu erkennende Text mindestens 70 Pixel hoch sein. Rücken Sie den Multicode Reader näher an den Zieltext, falls die Zeichen zu klein erscheinen.

- ► Auf [Zeichenidentifikation fertigstellen] klicken.
- > Die Leseparameter werden eingestellt und die Bilddrehung wird am Text ausgerichtet.

Schriftart auswählen

▶ Die gewünschte Schriftart auswählen.

Schriftart	Beschreibung
Industrial (Voreinstellung)	Erkennt Zeichen in Arial, OCR-B oder anderen serifenlosen Schriftarten. Diese Schriftarten werden üblicherweise auf Schildern oder ähnlichem verwendet.
	Verfügbare Sonderzeichen: - / + . \$ % * e £ ¥
DotPrint	Erkennt Zeichen, die mit Punktmatrixdruckern gedruckt wurden. Kleinbuchstaben werden nicht erkannt.
Document	Erkennt Zeichen in Arial, Courier oder Times New Roman. Diese Schriftarten werden üblicherweise in Dokumenten oder Briefen verwendet.
	Bitte beachten Sie, dass die Zeichen "I" und "1" der Schriftart Arial nicht unterschieden werden können. "I" kann als "1" erkannt werden und umgekehrt.
	Verfügbare Sonderzeichen: - = + < > . # \$ % & () @ * e £ ¥

Textinhalt auswählen

▶ Im Abschnitt "Textdefinition" den bevorzugten Textinhalt auswählen.

Bevorzugter Textinhalt	Erlaubte Zeichen		
Bevorzugte Zahlen	D-9 (i.e. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		
Bevorzugte Großbuchstaben	Großbuchstaben des englischen Alphabets		
Bevorzugte Buchstaben (Voreinstellung)	Groß- und Kleinbuchstaben des englischen Alphabets		
Buchstaben und Zahlen	Alle Zeichen aus "Bevorzugte Zahlen" und "Bevorzugte Buchstaben"		
Alles	Alle Zeichen		
Regulärer Ausdruck	Öffnet den "Erweitert"-Dialog zur Erstellung eines regulären Ausdrucks		

Einstellungen Testen

- ▶ Auf [Zeichen lesen] klicken um zu prüfen, ob der Text korrekt erkannt wird.
- > Der erkannte Text wird in einem grünen, nummerierten Textfeld angezeigt.
- Falls nötig den Suchbereich durch Verkleinern oder Verschieben anpassen. Durch erneutes Anklicken von [Zeichen lesen] die Auswirkung auf die Lesezeit im Ergebnisfenster prüfen.

Falls der Text nicht korrekt erkannt wird, können die Leseeinstellungen in den erweiterten Einstellungen weiter verfeinert werden. (\rightarrow 8.2.3)

8.2.2 OCR mit Referenzcode

Die Funktion "OCR mit Referenzcode" ermöglicht das Lesen von Texten innerhalb einer Region, die durch den Begrenzungsrahmen eines Referenzcodes und deren relative Position zum Text bestimmt wird. Durch Auswertung dieser Lageinformationen kann die Größe des Textsuchbereichs verkleinert und damit die Erkennungszeit verbessert werden.

Unterstützte 1D-Barcodes:
Interleaved 2-of-5
Industrial 2-of-5
Code 39
Code 93
Code 128
Pharmacode
Codabar
EAN8
EAN8 Add-On 2
EAN8 Add-On 5
EAN13
EAN13 Add-On 2
EAN13 Add-On 5
UPC-A
UPC-A Add-On 2
UPC-A Add-On 5
UPC-E
UPC-E Add-On 2
UPC-E Add-On 5
GS1 DataBar Omnidirectional
GS1 DataBar Truncated
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 - 128
MSI bar code

▶ Im Reiter "Codetyp" den Referenzcode aus dem Pulldown-Menü auswählen.

C OCR-Texterkennung C OCR mit Referenzcode C Code-Erkennung	 Standarderkennung Erweiterte Erkennung Optimierte Erkennung 	Codes per Bild : 1
EAN 13	Automatische Erkennung	

▶ [OCR mit Referenzcode] auswählen.



OCR mit Referenzcode ist nur wählbar, wenn ein Referenzcode im Bild gefunden wird.

- > Der Reiter "Text" wird angezeigt.
- ▶ Den Schritten "Textparameter einlernen", "Schriftart auswählen" und "Textinhalt auswählen" in (→ 8.2.1 OCR-Texterkennung) folgen.

DE

Textrotation im Verhältnis zum Referenzcode einstellen

Im Abschnitt "Textdefinition" kann die Ausrichtung des Texts relativ zum Referenzcode in 90° Schritten eingestellt werden.

▶ Die gewünschte Ausrichtung über die Schaltflächen wählen.



OCR Regionen einrichten

- ► Auf [OCR ROI einstellen] klicken.
- > Der Begrenzungsrahmen des Referenzcodes wird erfasst und das Bild wird automatisch ausgerichtet.



- ▶ Den Begrenzungsrahmen der "OCR Suchzone" um den zu erfassenden Text ziehen.
- ▶ [OCR ROI einstellen] erneut anklicken.
- > Die OCR Region ist eingerichtet.

Die Einstellungen testen

- ► Auf [Zeichen lesen] klicken um zu prüfen, ob der Test korrekt erkannt wird.
- > Der Code und der erkannte Text werden als Ergebnis 1 und Ergebnis 2 in einem grünen, nummerierten Textfeld angezeigt.
- Falls nötig den Suchbereich durch Verkleinern oder Verschieben anpassen. Durch erneutes Anklicken von [Zeichen lesen] die Auswirkung auf die Lesezeit im Ergebnisfenster prüfen.

Falls der Text nicht korrekt erkannt wird, können die Leseeinstellungen in den erweiterten Einstellungen weiter verfeinert werden. (\rightarrow 8.2.3)

8.2.3 Erweiterte Einstellungen

Im Dialog "Erweiterte Einstellungen" können die Parameter zur Texterkennung weiter verfeinert werden.

Extended Settings		
- Gedrehtes Binärbild	Segmentierungsparameter	
	Strichstärke medium	
	Zeichenbreite 46	
	Zeichenhöhe 66	
	Zeichensetzung	
	Striche unterdrücken	
	Fragmente trennen 🗍	
	Segmentierungsmethode Standardeinstellung 💌	
	Fragmentabstand medium	
	Grenzwertoffset 0	
	Kontrast 29	
	Diakritische Zeichen	
	Max. Stördatengröße 10	
	Trennstriche 🕅	
	Trennmethode none 👻	
Allgemeine Parameter	Zeichen Qualität Qualität nicht ausge 💌	
Textausrichtung 30 Schriftart Industrial	Erkennung mit Platzhalter	
Relative Rotation Code/Text: Textzeilen in Bild 1	Ergebnis	
Regulärer Ausdruck [0-9a-zA-Z]*	ABC123	
Standardeinstellung OK	Anwenden Cancel	

Allgemeine Parameter

Parameter	Beschreibung			
Textausrichtung	Bestimmt die Ausrichtung einer einzelnen Textzeile oder eines Absatzes relativ zur horizontalen Bildachse.			
	Bereich: 045 Grad (Voreinstellung: 30)			
Textzeilen im Bild	Legt die maximale Anzahl von Textzeilen im Bild fest.			
	Bereich: 010 (Voreinstellung: 1)			
Regulärer AusdruckLegt einen regulären Ausdruck als Erkennungskriterium fest. $(\rightarrow 9.1.2$ Regulärer Ausdruck)				
Schriftart	Legt die Schriftart des zu erfassenden Textes fest.			

Es kann nur Text mit einer Ausrichtung zwischen +45° und -45° erkannt werden.

Segmentierungsparameter

ĩ

Parameter	Beschreibung		
Strichstärke	Strichstärke eines Zeichens.		
	Mögliche Werte: bold, light, medium, ultra light (Voreinstellung: medium)		
Zeichenbreite	Durchschnittliche Breite eines Zeichens.		
	Bereich: 10640 Pixel (Voreinstellung: 130)		

Parameter	Beschreibung			
Zeichenhöhe	Ungefähre Höhe der Textzeilen in der festgelegten Region.			
	Bereich: 10640 Pixel (Voreinstellung: 130)			
Zeichensetzung	Dieser Parameter ermöglicht die Erkennung von Satzzeichen (z.B,: '"!?/() []-). Wenn der Parameter deaktiviert ist, werden Satzzeichen ignoriert.			
	Voreinstellung: deaktiviert			
Striche unterdrücken	Dieser Paramater sollte aktiviert werden, wenn die Zeichenerkennung durch horizontale und vertikale Linien gestört wird.			
	Voreinstellung: deaktiviert			
Fragmente trennen	Diese Parameter sollte aktiviert werden, wenn die zu erkennenden Zeichen fragmentiert sind, d.h. ein Zeichen nicht zusammenhängend sondern in mehrere Teile aufgetrennt ist.			
	Beispiel: Wenn statt einem kleinen "i" ein kleines "I" erkannt wird, sollte diese Checkbox aktiviert werden.			
	Voreinstellung: deaktiviert			
Segmentierungsmethode	Dieser Parameter steuert die Segmentierung, d.h, die Unterscheidung von Text und Hintergrund in einer vorgegebenen Region des Bildes (ROI). Die Segmentierungsmethoden gehen davon aus, dass der Text dunkler als der Hintergrund ist.			
	Mögliche Werte:			
	 Standardeinstellung: Diese Methode erfasst Text, der lokal vom Hintergrund abweicht. Dies ist das bevorzugte Verfahren bei stark texturierten Hintergründen. 			
	 Rauschunterdrückung: Der minimale Kontrast wird automatisch eingestellt, um die Zahl der sehr kleinen Regionen zu verringern. Diese Methode eignet sich besonders bei verrauschten Bildern. 			
	Voreinstellung: Standardeinstellung			
Fragmentabstand	Dieser Parameter beeinflusst die Verbindung von Zeichenfragmenten.			
	Wenn zu viele Fragmente verbunden sind, sollte der Parameter auf "narrow" oder "medium" eingestellt werden.			
	Wenn zu wenige Fragmente verbunden sind, sollte der Parameter auf "medium" oder "wide" eingestellt werden.			
	Dieser Parameter kann nur konfiguriert werden, wenn der Parameter "Fragmente trennen" aktiviert ist.			
	Voreinstellung: medium			
Grenzwertoffset	Wert zur Anpassung der Segmentierung.			
	Dieser Parameter kann nur konfiguriert werden, wenn der Parameter "Segmentierungsmethode" auf "Rauschunterdrückung" eingestellt ist.			
	Bereich: 045 (Voreinstellung: 0)			
Kontrast	Minimaler Unterschied des Grauwertes zwischen Text und Hintergrund.			
	Dieser Parameter kann nur konfiguriert werden, wenn der Parameter "Segmentierungsmethode auf "Standardeinstellung" eingestellt ist.			
	Bereich: 1255 (Voreinstellung: 10)			
Diakritische Zeichen	Dieser Parameter ermöglicht die Erkennung von diakritischen Zeichen (z.B. Aussprache- oder Betonungszeichen wie é, á). Wenn der Parameter deaktiviert ist, werden diakritische Zeichen ignoriert.			
	Voreinstellung: deaktiviert			

DE

Parameter	Beschreibung				
Max. Stördatengröße	Dieser Wert sollte erhöht werden, wenn die nähere Umgebung des zu erfassenden Zeichens Stördaten (kleine Regionen) enthält.				
	Bereich: 1100 (Voreinstellung: 10)				
Trennstriche	Dieser Parameter sollte aktiviert werden, wenn benachbarte Zeichen oder Zeichen aus unterschiedlichen Textzeilen miteinander verbunden sind.				
	Voreinstellung: deaktiviert				
Trennmethode	Dieser Parameter steuert die Trennung benachbarter, miteinander verbundener Zeichen. Dieser Parameter kann nur konfiguriert werden, wenn der Parameter "Trennstriche" aktiviert ist.				
	Mögliche Werte:				
	 none: Es wird keine Trennung durchgeführt. 				
	 fixed_width: Für die Trennung wird eine konstante Zeichenbreite angenommen. Die Trennung beginnt ausgehend vom linken Rand der Region. 				
	 variable_width: Die Zeichen werden am Punkt der dünnsten Verbindung getrennt. Diese Methode sollte bei Schriftarten mir variabler Zeichenlänge oder bei mehreren aufeinanderfolgenden, miteinenander verbundenen Zeichen verwendet werden. 				
	Voreinstellung: none				
Zeichenqualität	Über diesen Parameter lassen sich Zeichen von der weiteren Verarbeitung ausschließen, die nur unzureichend erkannt werden.				
	Die Zeichenqualität ist ein prozentualer Wert, der die Differenz zwischen dem erfassten Zeichen und einem idealen Referenzzeichen widerspiegelt. Je höher der Wert, desto besser ist die Qualität des erfassten Zeichens.				
	Mögliche Werte:				
	 Qualität nicht ausgewertet: Es findet keine Auswertung statt 				
	 Zeichen mit geringer Qualität: Zeichen mit einer Qualität von weniger als 90 % werden bei der Texterkennung verworfen. 				
	 Zeichen mit mittlerer Qualität: Zeichen mit einer Qualität von weniger als 95 % werden bei der Texterkennung verworfen. 				
	Voreinstellung: Qualität nicht ausgewertet				
Erkennung mit Platzhalter	Dieser Parameter ermöglicht es, qualitativ minderwertige Zeichen durch einen Platzhalter "?" zu ersetzen, statt diese zu verwerfen.				
	Dieser Parameter kann nur konfiguriert werden, wenn der Parameter "Zeichenqualität" auf "Zeichen mit geringer Qualität" oder "Zeichen mit mittlerer Qualität" eingestellt ist.				
	Voreinstellung: deaktiviert				

8.3 Vorverarbeitung (Filterfunktionen)

Bei problematischen Applikationen, die nicht mit der Standard- oder erweiterten Erkennung gelesen werden können, sind Filterfunktionen einsetzbar.

Dies kann z.B. bei Codes auf gewölbten, spiegelnden Oberflächen oder bei Codes mit starken Verschmutzungen oder bei invers gedruckten Codes der Fall sein.

- ► Register [Vorverarbeitung] wählen.
- ► Filterfunktion(en) wählen.
- > Die Wirkung einer Filterfunktion ist direkt im Bildfenster sichtbar.

	Monitor				Codetyp Vorverarbei	tung Optimierung	Text				1	Code lesen
	Servicerep Servicerep	ort			Filter 1 : Filter 2 :	Glätten 1x Keine Glätten 1x			•			Standbild
					Filter 3 :	Glätten 2x Glätten 3x 1x dunkle Punkte 2x dunkle Punkte 1x helle Punkte ve 2x helle Punkte ve Invertieren	vergröß vergröß rgröße rgröße	bern bern rn rn				Live
									< 2	?urück	Abbrechen	Weiter >
⊉	ONLINE	[Multicod	e Reader]	02I354A	A [Ver.8117]	EAN 13	ď	Code definieren				

Filterfunktionen	Beschreibung
Glätten	Glättungsfilter Entfernt/Unterdrückt Rauschen und Störpixel (Filterstärke unterteilt in 1x, 2x, 3x)
Dunkle Punkte vergrößern	Korrektur zu kleiner Module Vergrößert/Verbindet dunkle Pixelgruppen Verkleinert/Entfernt helle Pixellücken (Filterstärke unterteilt in 1x, 2x)
Helle Punkte vergrößern	Korrektur zu großer Module Vergrößert/Verbindet helle Pixelgruppen Verkleinert/Entfernt dunkle Pixelgruppen (Filterstärke unterteilt in 1x, 2x)
Invertieren	Umkehrung der Helligkeitswerte (Schwarz/Weiß \rightarrow Weiß/Schwarz)

Durch die Kombination von bis zu 3 Filtern sind Optimierungen für besondere Fälle möglich. Die einzelnen Filterfunktionen werden nacheinander auf den Lesebereich angewendet.



- ▶ Mit Klick auf das Register [Codetyp] zurück zum Ausgangsmenü wechseln.
- Anzahl der Codes in der Suchzone unter [Codes per Bild] festlegen. (Codes gleichen Typs!)
- Im Pulldown-Menü den Codetyp auswählen. Ist der zu erkennende Codetyp nicht bekannt [Automatische Erkennung] wählen.
- > Bild im Lesebereich wechselt vom "Livebild" zum "Standbild"
- > Erkannter Codetyp wird im Ergebnisfeld angezeigt.
- ▶ [Code lesen] anwählen.
- > Ergebnisfeld zeigt: Anzahl gefundener Codes (Zahl) Anzahl gesuchter Codes (Zahl) Code-String (Inhalt) Lesezeit (ms) Gesamtzeit (ms)
- ▶ Mit [Weiter] zum nächsten Schritt "Prozess-Schnittstelle" wechseln (\rightarrow 9).

War die Codeerkennung und der Lesevorgang nicht erfolgreich, den Vorgang mit anderen Filterfunktionen wiederholen.

[Optimierung...] anwählen, wenn der Lesevorgang und die Auswertezeit weiter optimiert werden sollen (→ 8.1.2).

9 Konfigurationsschritt "Prozess-Schnittstelle"

9.1 Modus (Prozessverhalten)

Prozessverhalten des Gerätes unter [Modus] wählen.



Modus	Verhalten	
Lesen	Codeinhalt wird gelesen und übertragen.	
Vergleichen	Codeinhalt wird mit einem Referenzcode verglichen. (Keine 1:1 Übereinstimmung = Fehllesung)	
Veraleichen (Groß-/Kleinschreibung ignorieren)	Wenn OCR-Texterkennung verwendet wird, werden nur die Textinhalte verglichen.	
	Hinweis: Die Vergleichsfunktion berücksichtigt nur das erste gefundene Ergebnis.	
Mustererkennung	Codeinhalt wird mit einem Referenzcode verglichen. Dieser Referenzcode kann Platzhalter enthalten (→ 9.1.1). (Keine Übereinstimmung = Fehllesung)	
Mustererkennung (Groß-/Kleinschreibung ignorieren)		
Regulärer Ausdruck	Codeinhalt wird mit einem Regulären Ausdruck verglichen.	
Regulärer Ausdruck (Groß-/Kleinschreibung ignorieren)	Dieser Referenzcode kann Platznalter enthalten (\rightarrow 9.1.2). (Keine Übereinstimmung = Fehllesung)	

Funktion "String Nummerierung" aktivieren, um an Start- und Stopzeichen eine fortlaufende Nummer anzuhängen.

Beispiel:

Zeichenkette ohne Nummerierung: startMATCHstopstartMATCHstopstartMATCHstop02 Zeichenkette mit Nummerierung: start01MATCHstop01start02MATCHstop02start03MATCHstop03

Mit der Funktion "RDY/OUT Aktivierung" kann der Zustand der beiden Schaltausgänge über die Prozess-Schnittstelle festgelegt werden. (nur O2I3xx)

- Standard: Schaltausgang "OUT" = Code-Auswertung, Schaltausgang "RDY" = Ready-Signal
- Extern: Setzen von RDY/OUT über die Prozess-Schnittstelle (\rightarrow 14.4.16)

- ▶ Mit [Datenübermittlung prüfen] die eingetragenen Zeichenketten testen.
- > Im Bereich [Prozess-Schnittstellen-Ausgabe prüfen] können die eingetragenen Zeichenketten testweise an den Prozessrechner übertragen werden.



Prozessdaten-Protokoll (\rightarrow 14)



Bei Verwendung der Texterkennungsfunktion (OCR) wird statt "Multicode Reader" & "My Location" ein Text-String angezeigt.



OCR mit Referenzcode gibt jeweils zwei Ergebnisse aus. Das erste Ergebnis enthält den Code-Inhalt, das zweite den erkannten Text.

9.1.1 Mustererkennung

Der Codeinhalt wird mit einem Muster im Referenzcode verglichen. Im Referenzcode steht ? für ein beliebiges Zeichen, * für eine beliebige Zeichenfolge.

Beispiele

Referenzcode	Codeinhalt	Ergebnis	Ausgabe	
31-03-2009* 31-03-2009-ABCD Gutles		Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung	
	31-03-2008-ABCD	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung	
31-0?-2009	31-03-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung	
	31-04-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung	
	31-10-2009	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung	
31-0?-20*	31-03-2010	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung	
31-0?-20*	31-10-2010	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung	

Groß-/Kleinschreibung kann über die entsprechende Wahl ignoriert werden.

9.1.2 Regulärer Ausdruck

Reguläre Ausdrücke stellen eine Art Filterkriterium für Texte dar. Mit ihnen können Zeichenketten auf eine bestimmte Zusammensetzung geprüft werden.

Beispiel 1

Vorgabe eines Zahlenbereiches als Gutlesung, ohne alle Zahlen explizit vorgeben zu müssen.

Referenzcode	Codeinhalt	Ergebnis	Ausgabe
31-03-200[7-9]	31-03-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung
d.h. Zeichen 7, 8 und 9	31-03-2008	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung
	31-03-2006	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung
31-[0-3]{0,1}[0-9]-2009	31-03-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung
d.h. Zeichen 0 bis 3 dürfen	31-3-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung
gefolgt von Zeichen 0 bis 9	31-43-2009	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung

Beispiel 2

Zugriff auf Teile eines Codes

Vorgaben:

Referenzcode:

Zeichenkette bei Gutlesung: Zeichenkette bei Schlechtlesung:

31-([0-3]{0,1}[0-9])-2009 Monat: \$1 (\$1 steht für den 1. Ausdruck in runden Klammern) fail

Referenzcode	Codeinhalt	Ergebnis	Ausgabe	
31-([0-3]{0,1}[0-9])-2009	31-03-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung	Monat: 03
	31-3-2009	Gutlesung	Zeichenkette bei Gutlesung	Monat: 3
	31-43-2009	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung	fail
	31-143-2009	Schlechtlesung	Zeichenkette bei Schlechtlesung	fail

Groß-/Kleinschreibung kann über die entsprechende Wahl ignoriert werden.



Eine Syntaxbeschreibung und weitere Information z.B. im Internet unter de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck

Mit [Datenübermittlung prüfen] einen Regulären Ausdruck testen. Eine beliebige Zeichenkette oder ein bereits gelesener Codeinhalt (→ 9.1.3) kann dabei mit einem Regulären Ausdruck geprüft werden.

Testdaten übertragen	Daten für Fehllesung übertragen	Daten für Gutlesung übertragen
egulären-Ausdruck prüfen -		
Regulärer-Ausdruck:		
31-([0-3]{0,1}[0-9])-2009		•
Zeichenkette bei Gutlesung Monat: \$1 Regulären-Ausdruck gegen	: folgende Zeichenkette prüfen:	
31-03-2009		-
	-	
Regulären-Ausdruck anwenden		
Regulären-Ausdruck anwenden Übereinstimmungs-Ergebnis	 ::	

9.1.3 Codeinhalt als Referenzcode verwenden

- ► Mit rechter Maustaste in das Codefeld klicken.
- > Kontextmenü wird geöffnet.
- ► [Als Referenzcode verwenden] wählen.

😁 efector dualis Multicode Reader		
Datei Konfiguration Verbindungen Einstellu	ngen Hilfe	
ॐ\$₽`X₽₽	Q 1:1	۲
Bildqualität / Triggerkonfigu Code definiere	ation	Hier spezifizieren Sie den Betriebsmodus sowie die Ausgebetede für die Prozess-Schnittstelle. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.
Prozess-Schnit	stelle	
Gesamttest	Codeinhalt in Zwischenablage speich Als Referenzcode verwenden.	ern.
N Kopfigurationen		
(Configurationen		Ψ
() Monitor	Allgemein Inhalt und Qualität	
	Modus : Regulärer-Ausdruck	
Servicereport	Startzeichenkette : start 📰 String Nummerierung Nein 💌	
	Stoppzeichenkette : stop 📰 RDY/OUT Aktivierung Standard 💌	Datenübermittlung
	Zeichenkette bei Fehllesung	proteinin
	Zeichenkette bei Gutlesung : Monat: \$1	
	Referenzcode : www.ifm.com	
	< Zurück	Abbrechen Weiter >
UNLINE 192.168.0.79	D21100AK [Ver.3117] ECC200 📴 Prozess-Schnittstelle definieren	

Diese Funktion steht in den Modi Vergleichen, Mustererkennung und Regulärer Ausdruck zur Verfügung.

บี

9.1.4 Zeichenketten definieren

Zeichenketten (Datenstrings) definieren.
 Als Eingabehilfe ist für jedes Feld ein ASCII-Editor aufrufbar → □.

statt								
eichental	belle							
	HEX			DEZ			ASCII	
00	01	02	0	1	2	NUL	SOH	STX ·
03	04	05	3	4	5	ETX	EOT	ENQ
06	07	08	6	7	8	ACK	BEL	BS
09	0A	OB	9	10	11	HT	LF	VT
0C	0D	0E	12	13	14	FF	CR	SO
0F	10	11	15	16	17	SI	DLE	DC1
12	13	14	18	19	20	DC2	DC3	DC4
15	16	17	21	22	23	NAK	SYN	ETB
18	19	1A	24	25	26	CAN	EM	SUB
1B	1C	1D	27	28	29	ESC	FS	GS
1E	1F	20	30	31	32	RS	US	
21	22	23	33	34	35	!		#
24	25	26	36	37	38	\$	%	&
27	28	29	39	40	41	1	()
2A	2B	2C	42	43	44	*	+	,
2D	2E	2F	45	46	47	-		1
30	31	32	48	49	50	0	1	2
33	34	35	51	52	53	3	4	5
36	37	38	54	55	56	6	7	8
30	3A	3B	57	58	59	9	:	; 1

9.2 Prozessdateninhalt

Unter der Registerkarte "Inhalt und Qualität" legen Sie fest, welche Inhalte zusammen mit den Prozessdaten übertragen werden sollen.

- ► "Inhaltsbeschreibung übertragen" aktivieren, um jedem Element der Ergebnisnachricht eine eindeutige Markierung voranzustellen (→ 14.7 Ergebnisausgabe mit Beschreibung).
- Mit "Konfigurationsnummer anhängen" bestimmen, ob die Konfigurationsnummer, mit der erfolgreich gelesen wurde, automatisch an die Prozessdaten gehängt wird.

Informationen zu den weiteren Einstellungen finden Sie in den entsprechenden Unterkapiteln:

- Codeposition (\rightarrow 9.3)
- Bildausgabe (\rightarrow 9.4)
- Codequalität (\rightarrow 9.5)

9.3 Codeposition

ĩ

Unabhängig von der eingestellten Suchzone ist der Bezugspunkt der Codeposition immer die linke obere Bildecke (Pixelkoordinaten: x=1, y=1).

Die Ausgabereihenfolge der Codes erfolgt von oben nach unten, von links nach rechts.

Als Ausgabeformat "Mittelpunkt-Koordinaten" (= 1 Koordinatenpaar pro Code) oder "Eckpunkt-Koordinaten" (= 4 Koordinatenpaare pro Code) definieren.



Beispiel Ausgabeformat für 4 Codes mit Eckpunkt-Koordinaten

startc22220509;0181;0333;0185;0331;0110;0506;0105;stop
startc11110247;0188;0071;0189;0072;0112;0246;0113;stop
startc44440518;0416;0337;0419;0336;0338;0515;0334;stop
startc33330248;0421;0069;0424;0069;0344;0248;0342;stop

Ergebnisausgabe siehe Prozessdaten-Protokoll (\rightarrow 14.6 und \rightarrow 14.7)

9.4 Bild übertragen

- [Bildausgabe] aktivieren, wenn das aufgenommene Bild über die Prozess-Schnittstelle ausgegeben werden soll.
- Über [Bildformat] das Dateiformat der Bilder definieren (Windows BMP oder JPEG).

9.5 Codequalität

Die Bewertung der Codequalität steht für die 2D-Codetypen ECC200, QR, PDF417, Micro-QR und Aztec zur Verfügung. Bei anderen Codetypen ist das Registerfeld [Qualität] ausgeblendet.



Geräte der Serie O2I3xx unterstützen zusätzlich die Bewertung der Codequalität von 1D-Barcodes, siehe dazu Kapitel (\rightarrow 9.5.2).



Die Testmethode SEMI T10 steht nur für die Geräte O2I300 bis O2I305 in Kombination mit dem 2D-Codetyp ECC200 zur Verfügung (\rightarrow 9.5.3).

Die Codequalität wird im Reiter "Inhalt und Qualität" eingestellt.

- ▶ [Inhalt und Qualität] wählen.
- ▶ [Qualität] wählen.
- > Auswahlmenü mit Qualitätsparametern öffnet sich.

Allgemein Inhalt und Qual	tät	
	Codequalität anhängen (Bewertung 0-4)	Qualität
Inhaltsbeschreibung übertragen: Konfigurationsnummer anhängen	Codequalität nicht anhängen. Codequalität anhängen (Bewertung 0-4) Codequalität anhängen (Bewertung A-F) SEMI TiO und Codequalität anhängen (Bewertung 0-4) SEMI TiO und Codequalität anhängen (Bewertung A-F)	Nein 💌 Windows Bitmap (Bl 💌
Codeposition übertragen:	Nein 💌 Bildausgabe:	Nein

9.5.1 Bewertung der Codequalität

Zur Qualitätsbewertung eines ECC200, QR, PDF417, Micro-QR oder Aztec Codes definieren die Normen ISO/IEC 15415 und ISO/IEC 16022 unterschiedliche Qualitätsparameter.

Die Qualitätsparameter werden unabhängig voneinander analysiert und in 5 Stufen gewertet.

Gegenüberstellung ISO/IEC 15415 und ISO/IEC 16022:

Qualitätsparameter (gem. Norm)	Qualitätsparameter (Bedeutung)	ISO/IEC 15415	ISO/IEC 16022
Decode	Dekodierung	•	•
Symbol Contrast	Kontrast	•	•
Print Growth	Druckvergrößerung	-	•
Axial Nonuniformity	Axiale Nichtuniformität	•	•
Unused Error Correction	Nicht verwendete Fehlerkorrektur	•	•
Grid Nonuniformity	Gitterverzerrung	•	-
Fixed Pattern Damage	Zustand Randmuster	•	-
Modulation	Modulation	•	_
Overall Quality	Gesamtqualität	•	•

• = in Norm definiert / – nicht in Norm definiert

[Codequalität anhängen] anklicken, wenn die gewählten Qualitätsparameter mit den Prozessdaten übertragen werden sollen. Definieren, ob die Bewertung in den Stufen 0...4 gem. ISO/IEC 15415 oder in den Stufen A...F gem.

ISO/IEC 16022 erfolgen soll.

ISO/IEC 15415	ISO/IEC 16022	Beschreibung
4	A	bestanden, sehr gut, höchste Qualitätsstufe
3	В	bestanden ↓
2	С	bestanden ↓
1	D	bestanden ↓
0	F	nicht bestanden, niedrigste Qualitätsstufe

 Gewünschte Qualitätsparameter anklicken. (Gesamtqualität, Kontrast, usw.)

ECC200 Qualitätsparameter	QR Qualitätsparameter
Qualitätsparameter: ECC200	Qualitätsparameter: QR Code
Gesamtqualität [©] Gesamtqualität aller Parameter [©] Gesamtqualität der ausgewählten Parameter [©] ECC200 [©] ECC200 [©] ECC200 [©] Modulation [©] Zustand Randmuster [©] Dekodierung [©] Aviale Nichtuniformität [©] Gitterverzerung [©] Nicht verwendete Fehlerkorrektur [©] Druckvergrößerung	Gesamtqualität
OK Abbrechen	OK Abbrechen
Gesamtqualität C Keine Gesamtqualität G Gesamtqualität aller Parameter G Gesamtqualität der ausgewählten Parameter Qualitätsparameter Qualitätsparameter PDF417 ✓ Defekte Modulation Start-/Stopp-Muster Oekodierbarkeit Codewort-Ausbeute Micht verwendete Fehlerkorrektur Druckvergrößerung OK Abbrechen	Gesamtqualität Gesamtqualität aller Parameter Gesamtqualität der ausgewählten Parameter Qualitätsparameter Micro-QR Code Kontrast Modulation Zustand Randmuster Dekodierung Axiale Nichtuniformität Gitterverzerrung Nicht verwendete Fehlerkorrektur Drudkvergrößerung OK Abbrechen
Aztec Qualitätsparameter: Aztec Code	

Übersicht und Beschreibung:

Merkmal	wählbar								Beschreibung
	ECC200	QR	PDF417	Micro-QR	Aztec	GS1 ECC200	GS1 QR	GS1 PDF417	
Symbolidentität	•	•	•	•	•	•	•	•	Verwendete Codierung (\rightarrow 14.6 und \rightarrow 14.7) Kennzeichnung ob der Code FNCI und/oder ECI Zeichen enthält.
Gesamtqualität	•	•	•	•	•	•	•	•	Gesamtqualität des Codes. Entspricht dem Einzelmerkmal mit der schlechtesten Wertung.
Kontrast	•	•	-	•	•	•	•	_	Kontrast der Module zum Hintergrund.
Modulation	•	•	•	•	•	•	•	•	Homogenität der hellen und dunklen Module.
Zustand Randmuster	•	•	_	•	•	•	•	_	Fehlerquote in den 3 Basiselementen des Codes. (Finder Pattern, Alternating Pattern und Quiet Zone).
Dekodierung	•	•	•	•	•	•	•	•	Wertung 4 (A), wenn der Code dekodierbar ist, sonst 0 (F).
Axiale Nichtuniformität	•	•	_	•	•	•	•	_	Verhältnis der Modulgrößen in horizontaler und vertikaler Richtung.
Gitterverzerrung	•	•	_	•	•	•	•	-	Ein Maß für die Einhaltung der Module an das spezifische Symbolraster.
Nicht verwendete Fehlerkorrektur	•	•	•	•	•	•	•	•	Ein Maß dafür, wie stark der Code gestört ist und welcher Anteil der vorhanden Fehlerkorrektur- mechanismen erforderlich war, um den Code dennoch erfolgreich zu dekodieren.
Druckvergrößerung	•	•	•	•	•	•	•	•	Verhältnis der dunklen zu den hellen Module im Alternating Pattern
Defekte	-	-	•	-	_	-	_	_	Bewertung der Balken-/ Lückenabbildung des Codes.
Start-/Stopp-Muster	_	-	•	_	_	_	_	_	Bewertung der Start-/ Stopp Muster.
Codewort-Ausbeute	-	-	•	_	_	-	_	-	Auswertung der relativen Anzahl an korrekt decodierten Wörtern.

• = Merkmal relevant / - = Merkmal nicht relevant

• Mit [Weiter] zum nächsten Konfigurationsschritt "Gesamttest" wechseln (\rightarrow 10).

9.5.2 Codequalität von 1D-Barcodes

Geräte der Serie O2I3xx unterstützen die Bewertung der Codequalität folgender 1D-Barcodes:

- Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5
- Code 39, Code 93, Code 128
- EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5
- EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5
- UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5
- UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5
- GS1 128
- MSI Barcode
- Codabar
- Pharmacode
- GS1 Databar

Übersicht der Qualitätsparameter (außer GS1 Databar)

Element	Qualitätsparameter
0	Gesamtqualität
1	Dekodierung
2	Symbolkontrast
3	Minimaler Reflexionswert
4	Minimaler Kantenkontrast
5	Modulation
6	Defekte
7	Dekodierbarkeit
8	Weitere Anforderungen

Die Qualitätsparameter für GS1 Databar Barcodes sind in drei Gruppen unterteilt:

- Gesamtqualität
- Linear
- Composite inkl. Untergruppe Composite RAP

Die Composite-Qualitätsparameter stehen nur zur Verfügung, wenn im Bedienprogramm unter "Code definieren" \rightarrow "Optimierung" die Composite-Komponente aktiviert ist. (Einstellung "Optional" oder "Erforderlich.)

Gesamtqualität

Element	Qualitätsparameter
0	Gesamtqualität
1	Gesamtqualität Linear
2	Gesamtqualität Composite

Gesamtqualität Linear

Element	Qualitätsparameter
3	Dekodierung
4	Symbolkontrast
5	Minimaler Reflexionswert
6	Minimaler Kantenkontrast
7	Modulation
8	Defekte
9	Dekodierbarkeit
10	Weitere Anforderungen

Gesamtqualität Composite

Element	Qualitätsparameter			
11	Dekodierung			
12	Gesamtqualität RA	NP Muster		
	Composite RAP			
	Element	Qualitätsparameter		
	13	Kontrast		
	14 Minimaler Reflexionswert			
	15 Minimaler Kantenkontrast			
	16	Modulation		
	17	Defekte		
	18	Dekodierbarkeit		
19	Codewort-Ausbeut	le		
20	Nicht verwendete Fehlerkorrektur			
21	Modulation			
22	Dekodierbarkeit			
23	Defekte			

DE

9.5.3 Bewertung der Codequalität nach SEMI T10

Die Testmethode SEMI T10 kann zusätzlich zu den Qualitätsparametern der ISO/IEC 15415 und ISO/IEC 16022 verwendet werden.



Die Testmethode SEMI T10 steht nur für die Geräte O2I300 bis O2I305 in Kombination mit dem 2D-Codetyp ECC200 zur Verfügung

Allgemein Inhalt und Qua	tät	
	Codequalität anhängen (Bewertung 0-4)	Qualität
Inhaltsbeschreibung übertragen: Konfigurationsnummer	Codequalität anhängen (Bewertung 0-4) Codequalität anhängen (Bewertung A-F) SEMI T10 und Codequalität anhängen (Bewertung 0-4)	Nein 💌
anhängen Codeposition übertragen:	SEMI T10 und Codequalität anhängen (Bewertung A-F) Nein 💌 Bildausgabe:	Windows Bitmap (Bl 💌

- ▶ [Inhalt und Qualität] wählen.
- ► Oberstes Dropdown-Menü wählen.
- > Im Dropdown-Menü ist "Codequalität nicht anhängen" voreingestellt.
- ▶ [SEMI T10 und Codequalität anhängen (Bewertung 0-4 / A-F)] wählen.

Zur Qualitätsbewertung eines ECC200-Codes liefert SEMI T10 verschiedene Qualitätswerte. Die Qualitätswerte werden definierten Qualitätsparametern zugeordnet.

Übersicht der Qualitätsparameter

Element	Qualitätsparameter (Bedeutung)	Qualitätsparameter (Gruppe, gem. Norm)	Qualitätsparameter (Name, gem. Norm)	Qualitätsparameter (Details)
1	Position und Ausrichtung der	Location and orientation of the	Data Matrix Location Descriptors	Koordinate der Eckpunkte des Bildes.
	Data-Matrix- Symbole	Data Matrix Symbol	Data Matrix Grid	Das Bild in Reihen M und Spalten N teilen.
2	Symbolkontrast	Symbol contrast	Symbol contrast	Der Wert für Symbolkontrast bezeichnet den Kontrast zwischen hell- und dunkeleingestuften Symbolpixeln hinsichtlich des vollen Grauwertbereichs (255 für Bytebilder) in Prozent.
3	Verhältnis Symbolkontrast zu Signalrauschen	Symbol contrast to SNR	Symbol Contrast Signal To Noise Ratio	Symbolkontrast SNR ist der entsprechende Störabstand. Wenn der Wert unendlich ist, wird "nicht zutreffend" zurückgegeben.
4	Wachstum der Data-Matrix-Zellen	Mark Growth	Horizontal Mark Growth	Dieser Parameter informiert über die tatsächliche Größe der Zelle gegenüber der beobachteten Größe - horizontaler Unterschied in der Zellgröße.
			Vertical Mark Growth	Dieser Parameter informiert über die tatsächliche Größe der Zelle gegenüber der beobachteten Größe - vertikaler Unterschied in der Zellgröße.
5	Größe der Data- Matrix-Zellen	Data Matrix Cell Size	Data Matrix Cell Height	Höhe jeder Zelle im Raster.
			Data Matrix Cell Width	Breite jeder Zelle im Raster.
6	Verschiebung der Data-Matrix-Zellen	Data Matrix Mark Misplacement	Horizontal Mark Misplacement	Versatz des Zentrums der Alternating-Pattern- Markierung in horizontaler Richtung in Prozent in Bezug auf die Zellenbreite.
			Vertical Mark Misplacement	Versatz des Zentrums der Alternating-Pattern- Markierung in vertikaler Richtung in Prozent in Bezug auf die Zellenhöhe.
7	Fehler	Defects	Cell Defects	Prozentwert der identifizierten Bilderpixel mit falschen Binärwerten.
			Finder Pattern Defects	Innerhalb des L-Musters - Prozentwert des identifizierten Bildes mit falschen Binärwerten.
8	Nicht verwendete Fehlerkorrektur	Unused Error Correction	Unused Error Correction Value	Der Wert für ungenutzte Fehlerkorrektur meldet die Kapazitäten für Fehlerkorrektur, die nicht bereits von jedem Block benutzt werden.

 [Codequalität anhängen] anklicken, wenn die gewählten Qualitätsparameter mit den Prozessdaten übertragen werden sollen.

Format der Qualitätswerte

Element	Qualitätsparameter (Name, gem. Norm)	Beschreibung des Wertes	Wertlänge	Beispiel	Beschreibung des Beispiels
1	Data Matrix Location Descriptors	Ecke 1 Position X- und Y-Koordinaten	4 Byte x 2	01250136	X=125, Y=136
		Ecke 2 Position X- und Y-Koordinaten	4 Byte x 2	00440612	X=44, Y=612
		Ecke 3 Position X- und Y-Koordinaten	4 Byte x 2	01230125	X=123, Y=125
		Ecke 4 Position X- und Y-Koordinaten	4 Byte x 2	00030065	X=3, Y=65
	Data Matrix Grid	ECC200 N (Zeilen)	4 Byte	0010	ECC200 Zeilen=10
		ECC200 M (Spalten)	4 Byte	0010	ECC200 Spalten=10
2	Symbol contrast	Kontrast zwischen hell und dunkel, in Prozent	4 Byte	9800	Kontrast: 8,9 %
3	Symbol Contrast Signal To Noise Ratio	Kontrastverhältnis zwischen hellen und dunklen Modulen	4 Byte	0311	Verhältnis von 3,11
4	Horizontal Mark Growth	Modulbreite hinsichtlich der Summe der hellen und dunklen Module, in Prozent	4 Byte	0415	Wert von 41,5 %
	Vertical Mark Growth	Modulhöhe hinsichtlich der Summe der hellen und dunklen Module, in Prozent	4 Byte	0325	Wert von 32,5 %
5	Data Matrix Cell Height	Durchschnittliche Modulhöhe	4 Byte	0020	Zellenhöhe durchschnittlich = 20
	Data Matrix Cell Width	Durchschnittliche Modulbreite	4 Byte	0019	Zellenbreite durchschnittlich = 19
6	Horizontal Mark Misplacement	Fehlanordnung in horizontaler Richtung, in Prozent	4 Byte	0152	Wert von 15,2 %
	Vertical Mark Misplacement	Fehlanordnung in vertikaler Richtung, in Prozent	4 Byte	0178	Wert von 17,8 %
7	Cell Defects	Prozentwert der falsch eingestuften Symbolpixel	4 Byte	0485	Wert von 4,5 %
	Finder Pattern Defects	Prozentwert der falsch eingestuften Finder-Pattern-Pixel	4 Byte	0237	Wert von 23,7 %
8	Finder-Pattern- Unused Error Correction Ungenutzte Value Kapazitäten für Fehlerkorrektuu in Prozent		4 Byte	0666	Wert von 66,6 %

 Gewünschte Qualitätsparameter anklicken. (Gesamtqualität, Kontrast, usw.)

SEMI T10 Qualitätsparameter	
Qualitätsparameter: ECC200)
Gesamtqualität	
C Keine Gesamtqualität	
Gesamtqualität aller Parameter	
C Gesamtqualität der ausgewählten Parameter	
Qualitätsparameter	
 SEMI T10 Pixel 1 (X) Pixel 1 (Y) Pixel 2 (X) Pixel 3 (X) Pixel 3 (X) Pixel 4 (X) Pixel 4 (X) Pixel 4 (Y) Grid columns Grid columns Grid columns Symbol contrast SNR Horizontal mark growth Vertical mark growth Vertical mark growth Vertical mark growth Vertical mark misplacement 	
OK Abbrechen	

• Mit [Weiter] zum nächsten Konfigurationsschritt "Gesamttest" wechseln (\rightarrow 10).

10 Konfigurationsschritt "Gesamttest"

Dieser abschließende Schritt testet alle Einstellungen der neuen Konfiguration.

- ▶ [Test ein] anklicken.
- ▶ [Trigger auslösen] anklicken.
- > Das Gerät führt auf Basis der vorherigen Einstellungen eine Lesung aus.
- Ergebnisfeld zeigt: Anzahl gefundener Codes (Zahl) Anzahl gesuchter Codes (Zahl) Code-String (Inhalt) Lesezeit (ms) Gesamtzeit (ms)

Bei einer internen Triggerung ist [Trigger auslösen] deaktiviert. Hier erfolgt der Lesevorgang kontinuierlich sobald [Test ein] angeklickt wird.

▶ [Test aus] zur Beendigung anklicken.



- ▶ Mit [Weiter] Konfiguration abschließen.
- ► Hinweis mit [Ja] bestätigen.



> Konfiguration wird gespeichert.

Programm wechselt zurück zur Verzeichnisstruktur. Die neu angelegte Konfiguration ist aktiv.

10.1 Leseergebnis speichern

Die letzten 32 Lesungen werden nach dem First-In-First-Out Prinzip protokolliert. Sie können einzeln angewählt und zu Auswertezwecken gespeichert werden.

Darstellung (Voreinstellung): Gutlesung = grün, Fehler = rot. (\rightarrow 5.3.2 Farben)

► Gewünschte Lesung im Fenster "Letzte Lesungen" anwählen.

	Konfigurationen	Le 1 2	tzte Lesunge	n A III	Allgemein	Statistik	<u></u>	•
	Servicereport	3		•	Test ein Test aus Live	Gutlesungen 4 Fehllesungen 0 Anzahl Lesungen 4	7.iriirksetzen	100.00 %
÷	ONLINE 192.168.0.7		Anzeigen Speichern	21100A	K [Ver.3117] ECC200	Gesamttest	< Zurück	Abbrechen Weiter >

- ▶ [Speichern] anklicken.
- Speicherort bestimmen, Dateinamen vergeben.
- Leseergebnis und Bild werden als HTML-/XML- bzw. BMP-Datei gespeichert. Die Ansicht erfolgt mit einem beliebigen Internet Browser.

Test.htm ×	
← → C f file:///C:/Users/Win7/Desktop/Test.htm	☆ =
Dualis MR :: Test report, saved on: 08/16/13 06:30:46 PM	
TTTTTTT	
1898 G.23	
K2 2 4 7	
01	
Gefunden: 1 von 1 Code(s)	
01: www.fm.com [252ms] Gesamte Dekodierzeit : 232 ms	

10.2 Leseergebnisse löschen

- ► [Zurücksetzen] anklicken.
- Statistiken werden zurückgesetzt. Leseergebnisse und Bildspeicher werden gelöscht. Fenster "Letzte Lesungen" ist leer.

11 Monitor-Modus

In diesem Modus wird die Arbeitsweise des Gerätes beobachtet.

Bei jeder Triggerung wird das aufgenommene Bild zum Bedienprogramm übertragen, dargestellt und ausgewertet. Das zugehörige Leseergebnis wird im Ergebnisfeld angezeigt.

📁 efector dualis Multicode Reader				
Datei Konfiguration Verbindungen Einstel	lungen Hilfe			
☆\$\$ □×⊉⊉ ·	€, ⊖, 1:1			0
			In die Ausw beob hierzy	ssemModus können Sie die vertungen des Gerätes achten: Wettere Informationen u erhalten Sie in der Online-Hilfe.
		01	(02) Gefu (35) Gesa 351	Konfiguration : inden: 1 von 1 e(s) www.ifm.com ims] amte Dekoderzeit : ms
Konfigurationen				Ŧ
Monitor	Statistik			Anzeigeoptionen
Servicereport	Gutlesungen	1 100.00	%	Bilder
	Fehllesungen Anzahl Lesungen	0 0.00	%	Suchzonen
		Statistik zurücksetzen		Ergebnisse
			< Zurück Abl	brechen Weiter >
♥ ONLINE 192.168.0.79	O21100AK [Ver.3117]	Monitor-Modus	Le	esungen : 1



Durch die Bildübertragung an das Bedienprogramm verringert sich die Leserate.

- Sollen die Leseergebnisse gespeichert oder ausgewertet werden, weiter mit einem Klick auf [Servicereport].
- Gerät stoppt den Lesevorgang. Monitor-Modus wird verlassen.

12 Servicereport-Modus

Der Zugriff auf diesen Modus lässt sich mit einem Passwort sperren. $(\rightarrow 6.7 \text{ Passwort-Schutz})$

12.1 Auswertungen

บ็

Die im Monitor-Modus erzielten Leseergebnisse können als Auswerteprotokoll lokal gespeichert werden.

12.1.1 Einzelauswertungen

- Mit [Alle Lesungen] oder [Fehllesungen] bestimmen welche Auswertungen im Protokollfenster erscheinen sollen.
- Gewünschte Auswertung im Protokollfenster anwählen.
- > Im Monitorfenster und im Ergebnisfeld erscheint die angewählte Auswertung.



- ▶ [Auswertung speichern] anklicken.
- Speicherort bestimmen und Dateinamen vergeben.
- > Die Auswertung und das Bild werden gespeichert.

12.1.2 Alle Auswertungen

- ► [Alle Auswertungen speichern …] anklicken.
- ► Speicherort bestimmen und Dateinamen vergeben.
- > Alle Auswertungen und alle Bilder werden gespeichert.

12.2 Servicereport speichern

Der Servicereport speichert die Konfiguration des Gerätes, die Auswertestatistik (Gut-/Schlechtlesungen) und die letzten Leseergebnisse mit Bild.

- ▶ [Servicereport speichern ...] anklicken.
- ► Speicherort bestimmen und Dateinamen vergeben.
- > Servicereport (HTML-/XML-Datei und BMP-Dateien) wird gespeichert

Die Ansicht der Auswertungen oder Servicereporte erfolgt mit einem beliebigen Internet Browser (z.B. Windows Internet Explorer)

12.3 Servicereport öffnen

▶ In Menüleiste unter [Datei] \rightarrow [Servicereport öffnen ...] anwählen.

6	fector dualis Multicode Reader		
Dat	ei Konfiguration Verbindungen Einstellungen	Hilfe	
	Servicereport öffnen	1:1	
	Geräte-Firmware aktualisieren		
	Beenden		Dieses Modul dient zu
			Diagnosezwecken. Erstellen Sie Berichte, statistische Informationen sowie Bilder der Auswertungen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.

- Speicherort bestimmen und Datei (.htm/.xml) öffnen.
- Der unter Windows als Standard definierte Internet Browser wird geöffnet (z.B. Windows Internet Explorer).
- > Servicereport wird angezeigt.

C:\Users\Win7\Desktop\O2I S 🔎) 🕂 🖒 🗙 🏉 Dual	is O2I Service Repor	t G ×		♠ ★ 亞
					4
Dualis O2I Servio	e Repor	t Genera	ated on 2013-0	8-16 at 18:3	5:15
_					
Sensor Configuration					
Name		Multicode	Reader		
Location		My locati	on		
Article Number		O2I100A	(
Firmware version		3117			
Trigger debounced		Off			
Process Interface		TCP/IP			
TCP/IP Port		50003			
Baud Rate					
Stop Bits					
Parity					
DCHP		No			
IP Address		192.168.0).79		
Gateway Address		192.168.0	0.201		
NetMask		255.255.2	255.0		
Ola Valia					
Statistics					
Total Readings	6				
Good Readings	6		100.0	00 %	
Failed Readings	0		0.00	%	
Last Concer Desdines					
Last Sensor Readings					
	Overal	l Result	Passed		
	Total 1	īme	351 ms		
	Code C	Contents	www.ifm.com		
	Group		Group 02		

C:\Users\Win7\Desktop\02I S 🔎 👻 🖒 🗙	🤗 Dualis O2I Service Report G 🗙	☆ ☆
Active Configuration		^
Name		
Active Group		
Name	Group 02	
Trigger Master	(02) Konfiguration	
Group Members	(02) Konfiguration	
Configuration		
(02) Konfiguration		
Group	Group 02	
Trigger Master	Yes	
Image Quality Settings		
Illumination Segments	OnOnOnOn	
Lighting	Internal	
Exposure Time	1500 us	
Sensor Characteristics	Linear	
ROI	132, 352, 430, 214	=
Code Definition (Basic)		
Code Type	Data Matrix ECC 200	
Recognition Type	ENHANCED_RECOGNITION	
Codes Per Image	1	
Code Definition (Filters)		
PreProcessing Filter 1	None	
PreProcessing Filter 2	None	
PreProcessing Filter 3	None	

Servicereporte oder Auswertungen können auch in den Programmmodi Konfiguration oder Monitor geöffnet werden.

13 Programm beenden

13.1 Verbindung trennen

In Menüleiste unter [Verbindungen] → [Trennen] anwählen. Alternativ: In Werkzeugleiste das Trennsymbol anklicken → \$\vec{2}\$.

🙆 efe	ctor dualis Multic	code Reader					X
Datei	Konfiguration	Verbindungen	Einstellungen	Hilfe			
26	: 😒 🗅 >	IP-Adress	• e	1:1			\bigcirc
		Trennen					
			v		Neu	🖃 📲 Multicode Reader [My location]	Hier verwalten Sie Ihre Konfigurationen; Konieren, löschen, benennen und
					Aktivieren	⊕ GP 01	erstellen Sie neue Konfigurationen. Weitere Informationen hierzu erhalten
	n Gaan				Editieren	GP 02	Sie in der Online-Hilfe.
					Trigger-Vorgabe		

- ► Warnmeldung mit [OK] bestätigen.
- Verbindung zwischen Programm und Gerät wird getrennt.
 Gerät wartet auf Triggerimpuls und führt die zuletzt aktivierte Gruppe oder Konfiguration aus.

13.2 Programm schließen

▶ In Menüleiste unter [Datei] → [Beenden] anwählen.

😁 efector dualis Multicode Reader				
Datei Konfiguration Verbindungen	Einstellungen Hilfe			
Servicereport öffnen	Ð Q 1:1			
Geräte-Firmware aktualisieren				
Beenden		Neu	Em W Multicode Reader [My location]	Hier verwalten Sie Ihre Konfigurationen;
		Aktivieren Editieren Triqqer-Vorqabe	E - Car GP 01 E - Car GP 02 - Car GP 03 - Car GP 04	Kopieren, löschen, benennen und erstellen Sie neue Konfigurationen Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Online-Hilfe.

14 Prozessdaten-Protokoll

14.1 Schnellübersicht der Kommandos

Kommando	ASCII-Zeichen	Kapitel
Trigger auslösen	Т	→ 14.4.1
Trigger auslösen und Ergebnis ausgeben	t	→ 14.4.2
Triggermodus abfragen	g?	→ 14.4.3
Konfiguration/Gruppe dauerhaft aktivieren	a <gruppe><nummer></nummer></gruppe>	→ 14.4.4
Konfiguration/Gruppe aktivieren	c <gruppe><nummer></nummer></gruppe>	→ 14.4.5
Konfiguration/Gruppe abfragen	a?	→ 14.4.6
Referenzcode setzen	r <nummer><refcode></refcode></nummer>	→ 14.4.7
Referenzcode abfragen	r?	→ 14.4.8
Statistik abfragen	s?	→ 14.4.9
Letztes Bild abfragen	l?	→ 14.4.10
Letztes Fehlerbild abfragen	F?	→ 14.4.11
Geräteinformation abfragen	D?	→ 14.4.12
Protokollversion wählen	v <ziffer><ziffer></ziffer></ziffer>	→ 14.4.13
Protokollversion abfragen	V?	→ 14.4.14
Fehlercode vom Gerät abfragen	E?	→ 14.4.15
Externes Umschalten der Ausgänge RDY/OUT	o <digline><digstatus></digstatus></digline>	→ 14.4.16

14.2 Gültigkeit und Anwendungsbereich

Die beschriebenen Merkmale sind ab Version 3070 der Firmware implementiert. Die zugehörige Version des Bedienprogrammes ist 1.3.006.
14.3 Grundlagen

14.3.1 Abkürzungen und Beze	ichnungen
-----------------------------	-----------

Abkürzung	Bedeutung		ASCII-Code (dez)
CR	Carriage Return	Wagenrücklauf	13
LF	Linefeed	Zeilenvorschub	10
CAN	Cancel	Abbruch	24
»	Tabulator 9		9
<>	Kennzeichnung eines Platzhalters (z.B. <code> ist Platzhalter für code)</code>		
[]	Optionales Argument (kann vorkommen, muss aber nicht)		

14.3.2 Kommandos zum Gerät

- 8-Bit ASCII-Zeichen sind erlaubt
- Alle Kommandos zum Gerät werden mit einem LF-Zeichen abgeschlossen. Das Gerät ignoriert empfangene CR-Zeichen.
- Ein Kommando an das Gerät muss innerhalb von 5 s übermittelt werden. Sonst bricht das Gerät die Kommandoerkennung ab.
- Eine Sequenz von 16 aufeinanderfolgenden CAN-Zeichen reinitialisiert die Kommandoerkennung.

14.3.3 Antworten vom Gerät

ñ

- Alle Antworten vom Gerät werden mit einem CR- und einem LF-Zeichen abgeschlossen.
- Als Antwort auf ein gültiges Kommando liefert das Gerät die Zeichenfolge * CR LF.
- Als Antwort auf ein ungültiges Kommando liefert das Gerät die Zeichenfolge ? CR LF.
- Ist das Gerät beschäftigt, liefert es als Antwort die Zeichenfolge ! CR LF.

In der folgenden Protokollbeschreibung werden die CR- und LF-Zeichen nicht dargestellt.

14.4 Kommandos zum Gerät

14.4.1 Trigger auslösen

Kommando	Т
Mögliche Antwort	
Trigger wurde ausgelöst	*
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt oder eine andere Triggerquelle ist konfiguriert	!
Hinweis	Das Leseergebnis wird nach Abschluss der Dekodierung ausgegeben.

14.4.2 Trigger auslösen und Ergebnis ausgeben

Kommando	t
Mögliche Antwort	
Ergebnis	Standard-Ergebnisausgabe (\rightarrow 14.6) Ergebnisausgabe mit Beschreibung (\rightarrow 14.7)
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt	!
Eine andere Triggerquelle ist konfiguriert	?
Hinweis	Die Standard-Ergebnisausgabe wird nicht mit einem CR- und LF-Zeichen abgeschlossen.

14.4.3 Triggermodus abfragen

Kommando	g?
Mögliche Antwort	
Triggereingang positive Flanke	ТО
Triggereingang negative Flanke	T1
Prozessschnittstelle	T2
Freilaufender Trigger (kontinuierlich)	Т3
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt oder zur Zeit keine Anwendung aktiv	!

14.4.4 Konfiguration/Gruppe dauerhaft aktivieren

Kommando	a <gruppe><nummer></nummer></gruppe>
	<pre><gruppe> ist eine 1-stellige Zahl und kennzeichnet die Gruppe. Gruppe 0 bezeichnet "keine Gruppe".</gruppe></pre>
	<nummer> ist eine 2-stellige Zahl, ggf. mit führender Null zur Kennzeichnung der Konfiguration.</nummer>
	<nummer> wird ignoriert, wenn die Gruppe ungleich Null ist.</nummer>
Mögliche Antwort	
Konfiguration/Gruppe wurde aktiviert	*
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt	!
Gruppe ist leer oder Konfiguration nicht vorhanden	?

Beispiel	
Aktivieren von Gruppe 3	a300
Aktivieren von Konfiguration 12, keiner Gruppe zugehörend	a012
Hinweis	Die Konfiguration/Gruppe wird dauerhaft aktiviert, d.h. sie ist automatisch nach dem Wiedereinschalten des Gerätes aktiv. Mit dem Aktivieren einer Konfiguration/Gruppe wird auch gleichzeitig auf diese Konfiguration/Gruppe umgeschaltet.

14.4.5 Konfiguration/Gruppe aktivieren

Kommando	c <gruppe><nummer></nummer></gruppe>
	<pre><gruppe> ist eine 1-stellige Zahl und kennzeichnet die Gruppe. Gruppe 0 bezeichnet "keine Gruppe".</gruppe></pre>
	<nummer> ist eine 2-stellige Zahl, ggf. mit führender Null zur Kennzeichnung der Konfiguration.</nummer>
	<nummer> wird ignoriert, wenn die Gruppe ungleich Null ist.</nummer>
Mögliche Antwort	
Konfiguration/Gruppe wurde aktiviert	*
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt	1
Gruppe ist leer oder Konfiguration nicht vorhanden	?
Beispiel	
Aktivieren von Gruppe 3	c300
Aktivieren von Konfiguration 12, keiner Gruppe zugehörend	c012
Hinweis	Die Konfiguration/Gruppe wird nicht dauerhaft aktiviert, d.h. sie ist nicht automatisch nach dem Wiedereinschalten des Gerätes aktiv.
	Mit dem Aktivieren einer Konfiguration/Gruppe wird auch gleichzeitig auf diese Konfiguration/ Gruppe umgeschaltet.

14.4.6 Konfiguration/Gruppe abfragen

Kommando	a?
Mögliche Antwort	
Liste aller Konfigurationen	<nummer> <g><nn> <g><nn> <g><nn></nn></g></nn></g></nn></g></nummer>
	<nummer> ist eine 3-stellige Zahl und bezeichnet die Anzahl der Konfigurationen <g> bezeichnet die Gruppe. <nn> bezeichnet die Konfigurationsnummer.</nn></g></nummer>
	Zuerst wird die Nummer der aktiven Konfiguration ausgegeben.
	Die 3-stelligen Nummern werden durch ein Leerzeichen getrennt.
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt	!

14.4.7 Referenzcode setzen

Kommando	r <nummer><refcode></refcode></nummer>
	<nummer> ist eine 3-stellige Zahl, ggf. mit führenden Nullen zur Kennzeichnung der Code- Länge.</nummer>
Mögliche Antwort	
Referenzcode wurde gesetzt	*
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt	!
Fehler im Kommando (z.B. Länge 0)	?
Beispiel	
Referenzcode mit 13 Zeichen setzen (z.B. 4711081547110)	r0134711081547110
Hinweis	Das Setzen des Referenzcodes hat nur Auswirkung, wenn sich das Gerät im Vergleich- oder Mustererkennung-Modus befindet.
	Der übergebene Referenzcode wird nicht permanent gespeichert.

14.4.8 Referenzcode abfragen

Kommando	r?
Mögliche Antwort	
Normalfall	<lange><referenzcode></referenzcode></lange>
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt oder zur Zeit keine Anwendung aktiv	!
Hinweis	<länge> ist eine Zeichenkette mit genau 3 Ziffern, die als Dezimalzahl interpretiert die Anzahl Zeichen des folgenden Referenzcodes angibt.</länge>

14.4.9 Statistik abfragen

Kommando	s?
Mögliche Antwort	
Anzahl Lesungen insgesamt (Nummer ₁) Anzahl Gutlesungen (Nummer ₂) Anzahl Schlechtlesungen (Nummer ₃)	<nummer<sub>1> <nummer<sub>2> <nummer<sub>3></nummer<sub></nummer<sub></nummer<sub>
	Die 10-stelligen Zahlen werden durch ein Leerzeichen getrennt.
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt	!

14.4.10 Letztes Bild abfragen

Kommando	1?
Mögliche Antwort	
Normalfall	<länge><bilddaten></bilddaten></länge>
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt oder keine Auswertung durchgeführt oder zur Zeit keine Anwendung aktiv	!
Hinweis	<länge> ist eine Zeichenkette mit genau 9 Ziffern, die als Dezimalzahl interpretiert die Länge der folgenden Bilddaten in Byte angibt.</länge>
	Bildformat gemäß Einstellung im Bedienprogramm.

14.4.11 Letztes Fehlerbild abfragen

Kommando	F?
Mögliche Antwort	
Normalfall	<länge><bilddaten></bilddaten></länge>
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt oder keine Auswertung durchgeführt oder zur Zeit keine Anwendung aktiv	!
Hinweis	<länge> ist eine Zeichenkette mit genau 9 Ziffern, die als Dezimalzahl interpretiert die Länge der folgenden Bilddaten in Byte angibt.</länge>
	Bildformat gemäß Einstellung im Bedienprogramm.

14.4.12 Geräteinformation abfragen

Kommando	D?	
Mögliche Antwort		
Normalfall	IFM ELECTRONIC » Artikel » Geräte-Name » Geräte-Standort » IP-Adresse » Subnetz-Maske » Gateway » MAC-Adresse » XML-RPC Port	

14.4.13 Protokollversion wählen

Kommando	v <ziffer><ziffer></ziffer></ziffer>	
Mögliche Antwort		
Normalfall	*	
Gerät unterstützt angegebene Protokollversion nicht.	!	
Hinweis	<ziffer><ziffer> ist als 2-stellige Dezimalzahl für die Protokollversion zu interpretieren. Die Protokollversion wird erst nach der Antwort des Gerätes umgestellt.</ziffer></ziffer>	

Kommando	V?	
Mögliche Antwort		
Normalfall	<current><leer><min><leer><max></max></leer></min></leer></current>	
Hinweis	<current> ist eine 2-stellige Dezimalzahl mit aktueller Version</current>	
	<leer> ist ein Leerzeichen</leer>	
	<min> ist eine 2-stellige Dezimalzahl mit minimaler Version</min>	
	<max> ist eine 2-stellige Dezimalzahl mit maximaler Version</max>	

14.4.14 Protokollversion abfragen

14.4.15 Fehlercode vom Gerät abfragen

Kommando	E?	
Mögliche Antwort		
Normalfall	<code></code>	
Hinweis	<code> ist der Fehlercode, Zeichenkette mit 4 Ziffern, zu interpretieren als Dezimalzahl.</code>	
	Fehlercodes (\rightarrow 14.8)	

14.4.16 Externes Umschalten der Ausgänge RDY/OUT (nur O2I3xx)

Kommando	o <digline><digstatus></digstatus></digline>	
	<digline> ist eine 1-stellige Zahl und kennzeichnet den Ausgang, der umgeschaltet werden soll. 1 = OUT 2 = RDY</digline>	
	<digstatus> ist eine 1-stellige Zahl und kennzeichnet den Schaltzustand. 0 = LOW 1 = HIGH</digstatus>	
Mögliche Antwort		
Schaltzustand wurde gesetzt	*	
Gerät ist mit Auswertung beschäftigt oder Kommando kann nicht ausgeführt werden	!	
Fehler im Kommando (z.B. Länge 0)	?	
Beispiel		
Schaltzustand von Ausgang OUT auf HIGH setzen	011	
Hinweis	Der Schaltzustand von OUT kann nicht verändert werden, wenn eine externe Beleuchtung aktiv ist.	
	Das Kommando kann nur ausgeführt werden, wenn die Funktion "RDY/OUT Aktivierung" in der aktiven Konfiguration auf "Extern" gesetzt wird. $(\rightarrow 9.1)$	
	Innerhalb einer Gruppe muss die externe Umschaltung in der Konfiguration aktiviert werden, die als Bildaufnahme-Vorgabe dient. (\rightarrow 6.3.2)	

14.5 Globale Geräteeinstellungen

14.5.1 Verbindungsnachricht schicken

Ist unter [Globale Geräteeinstellungen] das Feld [Verbindungsnachricht schicken] aktiviert, gibt das Gerät bei der Verbindungsaufnahme von sich aus eine Nachricht aus.

Format dieser Nachricht:

IFM ELECTRONIC » Artikel » Geräte-Name » Geräte-Standort » IP-Adresse » Subnetz-Maske » Gateway » MAC-Adresse » XML-RPC Port

14.5.2 Protokollversion V1 (Standard)

Kommando (Beispiel)	s?
Mögliche Antwort	
Statistik	000000012 000000011 000000001

14.5.3 Protokollversion V2 (mit Ticket)

Den Nachrichten an das Gerät wird eine 4-stellige Dezimalzahl als Ticket vorangestellt. Die Antwort des Gerätes beginnt mit der gleichen Zahl. Nachrichten und Antworten sind damit verknüpft.

Kommando (Beispiel)	<ziffer>s?</ziffer>	
Mögliche Antwort		
Ticket und Statistik	<ziffer>0000000012 000000011 000000001</ziffer>	
Hinweis	<pre><ziffer> ist eine 4-stellige Dezimalzahl als Ticket.</ziffer></pre>	
	Tickets sind im Bereich 00009999 erlaubt.	
	Antworten, die das Gerät ohne vorangegangene Kommandos sendet (z.B. Ausgabe eines Leseergebnisses bei freilaufendem Trigger) besitzen das Ticket 0000.	

14.5.4 Protokollversion V3 (mit Ticket und Nachrichtenlänge)

Den Nachrichten an das Gerät und den Antworten vom Gerät wird eine Längeninformation und ein Ticket vorangestellt. Die Längenangabe ist eine 9-stellige Dezimalzahl und bezieht sich auf die nachfolgenden Zeichen.

Kommando (Beispiel)	<ziffer>L00000008 <ziffer>s?</ziffer></ziffer>	
Mögliche Antwort		
Ticket und Nachrichtenlänge Statistik	<ziffer>L000000038 <ziffer>0000000012 000000011 000000001</ziffer></ziffer>	
Hinweis	<ziffer> ist eine 4-stellige Dezimalzahl als Ticket.</ziffer>	
	Tickets sind im Bereich 00009999 erlaubt.	
	L00000008 ist die Längenangabe des folgenden Kommandos (z.B. 8 Zeichen " <ziffer>s?CRLF")</ziffer>	

14.5.5 Protokollversion V4 (mit Nachrichtenlänge)

Den Antworten vom Gerät wird eine Längeninformation vorangestellt; den Kommandos an das Gerät jedoch nicht.

Kommando (Beispiel)	s?	
Mögliche Antwort		
Nachrichtenlänge Statistik	L00000034 000000012 000000011 000000001	
Hinweis	L000000034 ist die Längenangabe der folgende Nachricht (z.B. 34 Zeichen).	

DE

14.6 Standard-Ergebnisausgabe

Die Standard-Ergebnisausgabe wird nicht mit einem CR- und LF-Zeichen abgeschlossen.

Ausgabe:

!!

Leseergebnis [[Leseergebnis] ...] [Bildtyp Bildlänge Bilddaten]

Leseergebnis:

Startzeichenkette Dekodierergebnis [Symbolidentität] [Codequalität] [Konfigurationsnummer] [Codeposition] Stoppzeichenkette

- Dekodierergebnis Zeichenkette_bei_Fehllesung oder Codeinhalt oder Zeichenkette_bei _Gutlesung
- Bildtyp Entsprechend Einstellung "Bildformat" im Bedienprogramm, entweder Zeichenkette "BMP" für Windows Bitmap Format oder "JPG" für JPEG-Format
- Bildlänge
 9 Ziffern, die als Dezimalzahl interpretiert die die Anzahl Bytes in Bilddaten angibt
- Bilddaten Bildinhalt
- Startzeichenkette Entsprechend Einstellung "Startzeichenkette" im Bedienprogramm
- Stoppzeichenkette Entsprechend Einstellung "Stoppzeichenkette" im Bedienprogramm
- Symbolidentität Zeichen "0" oder "1" als Kennzeichen ob der Code FNC1 und/oder ECI Zeichen enthält. Wird übertragen wenn "Symbolidentität" im Bedienprogramm aktiviert ist.
- SEMI T10-Codequalität

Code-Qualitätsparameter entsprechend der Einstellung und Reihenfolge im Bedienprogramm.



SEMI T10 steht nur für die Geräte O2I300 bis O2I305 zur Verfügung.

Konfigurationsnummer

3 Ziffern. Die erste steht für die Gruppe, die letzten beiden für die Nummer der Konfiguration, mit der die Dekodierung erfolgte.

• Codeposition

Position der gefundenen Codes (Pixelkoordinaten). Bei Einstellung "Codeposition übertragen: Mittelpunkt-Koordinaten" werden die Mittelpunktskoordinaten jedes Codes im Format "xxxx; yyyy;" ausgegeben. xxxx und yyyy sind 4-stellige Dezimalzahlen für die X- bzw. Y-Mittelpunktskoordinate. Bei Einstellung "Codeposition übertragen: Eckpunkt-Koordinaten" werden die Koordinaten der vier Eckpunkte im Format "xxx1;yyy1;xxx2;yyy2;xxx3;yyy3;xxx4;yyy4;" ausgegeben.

- Zeichenkette bei Fehllesung Entsprechend Einstellung "Zeichenkette bei Fehllesung" im Bedienprogramm
- Zeichenkette bei Gutlesung Entsprechend Einstellung "Zeichenkette bei Gutlesung" im Bedienprogramm. Bei Modus "Regulärer Ausdruck" können Ersetzungen vorgenommen werden.

Legende:

- [] = optional
- ... = Wiederholung

81

14.7 Ergebnisausgabe mit Beschreibung

Bei der Ergebnisausgabe mit Beschreibung werden der Ausgabe beschreibende Markierungen hinzugefügt, anhand derer die Ausgabe ohne weitere Zusatzinformationen interpretiert werden kann.

Eine Marke besteht aus Bezeichner und Längenangabe.

Bezeichner: 8-stellige Hexadezimalzahl, z.B. "1000f02e"

Längenangabe: 8-stellige Hexadezimalzahl, startet immer mit dem Zeichen "1". Die eigentliche Länge ergibt sich durch das Weglassen dieser führenden "1".

Beispiel: "10000015" entspricht einer Länge von 15h = 21d Zeichen.

Ausgabe:

Vorspann Hauptmarke Leseergebnis [[Leseergebnis] ...] [Bildmarke Bilddaten]

Leseergebnis:

Ergebnismarke Startzeichenkette Codemarke Dekodierergebnis [Listenmarke [Symbolidentität] [Codequalität]] [Konfigurationsnummer] [Positionsmarke Codeposition] Stoppzeichenkette

- Dekodierergebnis Zeichenkette_bei_Fehllesung oder Codeinhalt oder Zeichenkette_bei_Gutlesung
- Codeposition
 Punkt X-Koord Wert Textmarke ; Y-Koord Wert Textmarke
 [Punkt X-Koord Wert Textmarke ; Y-Koord Wert Textmarke ;
 Punkt X-Koord Wert Textmarke ; Y-Koord Wert Textmarke ;
 Punkt X-Koord Wert Textmarke ; Y-Koord inate Wert Textmarke ;
 Punkt X-Koord Wert Textmarke ; Y-Koord Wert Textmarke ;
- Vorspann
 Feste Zeichenkette
 "1a45dfa38e428288ifm pcic"
- Hauptmarke Bezeichner "1000001f"
- Ergebnismarke Bezeichner "1000002f"
- Codemarke Bezeichner "100001ee"
- Startzeichenkette Entsprechend Einstellung "Startzeichenkette" im Bedienprogramm Bezeichner "1000100e"
- Stoppzeichenkette Entsprechend Einstellung "Stoppzeichenkette" im Bedienprogramm Bezeichner "1000100e"
- Listenmarke Bezeichner "1000003f"
- Symbolidentität Zeichen "0" oder "1" als Kennzeichen ob der Code FNC1 und/oder ECI Zeichen enthält. Wird übertragen, wenn "Symbolidentität" im Bedienprogramm aktiviert ist. Bezeichner "1000 030e"

- Codequalität Code-Qualitätsparameter entsprechend der Einstellung und Reihenfolge im Bedienprogramm.
 - Bezeichner "1000 031e"
 Code Quality Overall (ECC200, PDF417, QR)
 - Bezeichner "1000 032e"
 Code Quality Contrast (ECC200, QR), Code Quality Defects (PDF417)
 - Bezeichner "1000 033e"
 Code Quality Modulation (ECC200, PDF417)
 - Bezeichner "1000 034e"
 Code Quality Finder Pattern Damage (ECC200, QR), Start/stop pattern (PDF417)
 - Bezeichner "1000 035e"
 Code Quality Decoding (ECC200, PDF417, QR)
 - Bezeichner "1000 036e"
 Code Quality Axial Non Uniformity (ECC200, QR), Codeword yield (PDF417)
 - Bezeichner "1000 037e"
 Code Quality Grid Distortion (ECC200, QR)
 - Bezeichner "1000 038e" Code Quality Unused Error Correction (ECC200, PDF417, QR)
 - Bezeichner "1000 039e"
 Code Quality Print Growth (ECC200, PDF417, QR)
- SEMI T10-Codequalität Code-Qualitätsparameter entsprechend der Einstellung und Reihenfolge im Bedienprogramm.
 - ກິ SEMI T10 steht nur für die Geräte O2I300 bis O2I305 zur Verfügung.
 - Bezeichner "1000 0600"
 P1 Ecke, Zeilenwert
 - Bezeichner "1000 0601"
 P1 Ecke, Spaltenwert
 - Bezeichner "1000 0602"
 P2 Ecke, Zeilenwert
 - Bezeichner "1000 0603"
 P2 Ecke, Spaltenwert
 - Bezeichner "1000 0604"
 P3 Ecke, Zeilenwert
 - Bezeichner "1000 0605"
 P3 Ecke, Spaltenwert
 - Bezeichner "1000 0606"
 P4 Ecke, Zeilenwert
 - Bezeichner "1000 0607"
 P4 Ecke, Spaltenwert
 - Bezeichner "1000 0608" Data Matrix Zeilen
 - Bezeichner "1000 0609" Data Matrix Spalten
 - Bezeichner "1000 060a" Symbol Contrast
 - Bezeichner "1000 060b" Symbol Contrast SNR
 - Bezeichner "1000 060c" Horizonal Mark Growth

- Bezeichner "1000 060d" Vertical Mark Growth
- Bezeichner "1000 060e" Data Matrix Cell Width
- Bezeichner "1000 060f" Data Matrix Cell Height
- Bezeichner "1000 0610" Horizontal Mark Misplacement
- Bezeichner "1000 0611" Vertical Mark Misplacement
- Bezeichner "1000 0612" Cell Defects
- Bezeichner "1000 0613"
 Finder Pattern Defects
- Bezeichner "1000 0614" Unused Error Correction
- Konfigurationsnummer
 3 Ziffern. Die erste steht f
 ür die Gruppe die letzten beiden f
 ür die Nummer der Konfiguration, mit der die Dekodierung erfolgte.
 Bezeichner "1000 1050"
- Positionsmarke Bezeichner "1000 004f"
- Punkt Bezeichner "1000 020f"
- X-Koordinate Bezeichner "1000 0210"
- Y-Koordinate Bezeichner "1000 0220"
- Textmarke Bezeichner "1000 100e"
- Wert
- Wert der X- bzw. Y-Pixelkoordinate als 4-stellige Dezimalzahl. Bei Einstellung "Codeposition übertragen: Mittelpunkt-Koordinaten" werden die Mittelpunktskoordinaten jedes Codes ausgegeben. Bei Einstellung "Codeposition übertragen: Eckpunkt-Koordinaten" werden die Koordinaten der vier Eckpunkte ausgegeben.
- Zeichenkette_bei_Fehllesung Entsprechend Einstellung "Zeichenkette bei Fehllesung" im Bedienprogramm Bezeichner "100001ee"
- Zeichenkette_bei_Gutlesung Entsprechend Einstellung "Zeichenkette bei Gutlesung" im Bedienprogramm. Bei Modus "Regulärer Ausdruck" können Ersetzungen vorgenommen werden. Bezeichner "100001ee"
- Bildmarke Entsprechend Einstellung "Bildformat" im Bedienprogramm, entweder Bezeichner "1000 f02e" für Windows Bitmap Format oder "1000 f01e" für JPEG-Format
- Bilddaten Bildinhalt

DE

14.7.1 Beispielausgabe

Beispiel:

1a45dfa38e428288ifm pcic1000001f10000316100002f100001731000100e10000005start100 001ee10000003IFM1000003f100000aa1000030e1000000111000031e10000001C1000032e100000 01C1000033e1000001C1000034e10000001C1000035e10000001A1000036e10000001A1000037e1 0000001A1000038e10000001A1000039e10000001A10001050100000030011000004f1000005a100 0020f1000004a10000210100000404701000100e10000001;100002201000000400811000100e10 000001;1000100e10000004stop1000002f100001831000100e10000005start100001ee10000013 30Q324343430794<OQQ1000003f100000aa1000030e1000000111000031e10000001C1000032e100 00001C1000033e1000001B1000034e10000001A1000035e10000001A1000036e10000001A100003 7e10000001A1000038e1000001A1000039e10000001A100015010000030011000004f1000005a 1000020f1000004a10000210100000404641000100e10000001;100002201000000403621000100 e1000001;1000100e1000000404641000100e10000001;10000220100000403621000100

Bedeutung:

1a45dfa3 8e Bezeichner '1a45dfa3': MAGIC Länge: Eh = 14d Inhalt: "

4282 88 ifm pcic Bezeichner '4282': DOCTYPE Länge: 8h = 8d Inhalt: 'ifm pcic'

1000001f 10000316 Bezeichner '1000001f': HAUPTMARKE Länge: 316h = 790d Inhalt: "

1000002f 10000173 Bezeichner '1000002f': ERGEBNISMARKE Länge: 173h = 371d Inhalt: "

1000100e 10000005 start Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 5h = 5d Inhalt: 'start'

100001ee 10000003 IFM Bezeichner '100001ee': CODEMARKE Länge: 3h = 3d Inhalt: 'IFM'

1000003f 100000aa Bezeichner '1000003f': LISTENMARKE Länge: AAh = 170d Inhalt: "

1000030e 10000001 1 Bezeichner '1000030e': SYMBOLIDENTITAET Länge: 1h = 1d Inhalt: '1' 1000031e 10000001 C Bezeichner '1000031e': CODEQUALITYOVERALL Länge: 1h = 1d Inhalt: 'C' 1000032e 10000001 C

1000032e 10000001 C Bezeichner '1000032e': CODEQUALITYCONTRAST/DEFECTS Länge: 1h = 1d Inhalt: 'C'

85

1000033e 10000001 C Bezeichner '1000033e': CODEQUALITYMODULATION Länge: 1h = 1dInhalt: 'C' 1000034e 10000001 C Bezeichner '1000034e': CODEQUALITYPATTERN Länge: 1h = 1d Inhalt: 'C' 1000035e 10000001 A Bezeichner '1000035e': CODEQUALITYDECODING Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000036e 10000001 A Bezeichner '1000036e': CODEQUALITYAXNONUNIF/YIELD Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000037e 10000001 A Bezeichner '1000037e': CODEQUALITYGRIDDISTO Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000038e 10000001 A Bezeichner '1000038e': CODEQUALITYUEC Länge: 1h = 1dInhalt: 'A' 1000039e 10000001 A Bezeichner '1000039e': CODEQUALITYPRINTGROWTH Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 10001050 10000003 001 Bezeichner '10001050': KONFIGURATIONSNUMMER Länge: 3h = 3d Inhalt: '001' 1000004f 1000005a Bezeichner '1000004f': POSITIONSMARKE Länge: 5Ah = 90d Inhalt: " 1000020f 1000004a Bezeichner '1000020f': PUNKT Länge: 4Ah = 74d Inhalt: " 10000210 10000004 0470 Bezeichner '10000210': X-KOORD Länge: 4h = 4d Inhalt: '0470' 1000100e 10000001 ; Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 1h = 1d Inhalt: ':' 10000220 10000004 0081 Bezeichner '10000220': Y-KOORD Länge: 4h = 4d Inhalt: '0081' 1000100e 10000001; Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 1h = 1dInhalt: ';'

1000100e 10000004 stop Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 4h = 4dInhalt: 'stop' 1000002f 10000183 Bezeichner '1000002f': ERGEBNISMARKE Länge: 183h = 387d Inhalt: " 1000100e 10000005 start Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 5h = 5d Inhalt: 'start' 100001ee 10000013 30Q324343430794<OQQ Bezeichner '100001ee': CODEMARKE Länge: 13h = 19d Inhalt: '30Q324343430794<OQQ' 1000003f 100000aa Bezeichner '1000003f': LISTENMARKE Länge: AAh = 170d Inhalt: " 1000030e 10000001 1 Bezeichner '1000030e': SYMBOLIDENTITAET Länge: 1h = 1dInhalt: '1' 1000031e 10000001 C Bezeichner '1000031e': CODEQUALITYOVERALL Länge: 1h = 1d Inhalt: 'C' 1000032e 10000001 C Bezeichner '1000032e': CODEQUALITYCONTRAST/DEFECTS Länge: 1h = 1d Inhalt: 'C' 1000033e 10000001 B Bezeichner '1000033e': CODEQUALITYMODULATION Länge: 1h = 1d Inhalt: 'B' 1000034e 10000001 A Bezeichner '1000034e': CODEQUALITYPATTERN Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000035e 10000001 A Bezeichner '1000035e': CODEQUALITYDECODING Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000036e 10000001 A Bezeichner '1000036e': CODEQUALITYAXNONUNIF/YIELD Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000037e 10000001 A Bezeichner '1000037e': CODEQUALITYGRIDDISTO Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A' 1000038e 10000001 A Bezeichner '1000038e': CODEQUALITYUEC Länge: 1h = 1d Inhalt: 'A'

DE

1000039e 10000001 A Bezeichner '1000039e': CODEQUALITYPRINTGROWTH Länge: 1h = 1dInhalt: 'A' 10001050 10000003 001 Bezeichner '10001050': KONFIGURATIONSNUMMER Länge: 3h = 3d Inhalt: '001' 1000004f 1000005a Bezeichner '1000004f': POSITIONSMARKE Länge: 5Ah = 90d Inhalt: " 1000020f 1000004a Bezeichner '1000020f': PUNKT Länge: 4Ah = 74d Inhalt: " 10000210 10000004 0464 Bezeichner '10000210': X-KOORD Länge: 4h = 4d Inhalt: '0464' 1000100e 10000001; Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 1h = 1dInhalt: ';' 10000220 10000004 0362 Bezeichner '10000220': Y-KOORD Länge: 4h = 4d Inhalt: '0362' 1000100e 10000001; Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 1h = 1d Inhalt: ';' 1000100e 10000004 stop Bezeichner '1000100e': TEXTMARKE Länge: 4h = 4dInhalt: 'stop'

14.8 Fehlercodes

Code	Bedeutung	Memnonic
103	Keine Konfiguration aktiv	SENSOR_NOT_INITIALIZED
137	Aktive Konfiguration erlaubt keinen Trigger über Prozessschnittstelle PCIC	SENSOR_INVALID_TRIGGER_MODE
138	Ungültiges Kommandoformat	SENSOR_INVALID_PARM
139	Kein Bild oder Fehlerbild verfügbar	SENSOR_NO_IMAGE

15 Historie

PC-Bedienprogramm	Programmhandbuch		
Version	Sachnummer	Stand	Änderungen
1.0	704247 / 00	03.2008	Erstausgabe
1.1	704247 / 01	10.2008	Ergänzung → 3 Systemvoraussetzungen → 3.4 Geräte-Firmware Funktionserweiterung Nachrichtenlänge voranstellen → 7.5 Globale Geräteeinstellungen
1.3	704743 / 00	04.2010	 Code-Qualität Gesamtqualität wahlweise über ausgewählte Qualitätsmerkmale oder über alle Merkmale Wählbare Stufen 0-4 oder A-F Support für Print Growth Gewählte Qualitätsparameter werden im Tooltip markiert Qualitätsparameter im Servicereport Ausgabe der Codeposition über Prozessschnittstelle Eckpunkt-Koordinaten oder Mittelpunkt-Koordinaten Ausgabe sortiert von links nach rechts, oben nach unten Vergleich Codeinhalt mit Referenzcode über Muster und reguläre Ausdrücke möglich Neue Einstellungen für verbessertes Barcode-Lesen min./max. Balkenbreite, min./max. Zeichenzahl, Leserichtung für Pharmacodes Passwortschutz Prozessschnittstelle Wählbare Ausgabe aktuelles Bild, Abfrage letztes Bild, letztes Fehlerbild EtherNet/IP Protokoll Optional Senden einer Nachricht bei Verbindungsaufnahme Support für RSS-14, RSS Limited und RSS Expanded Codes Eine Bildaufnahme pro Konfiguration in Gruppe möglich Verschiedenes Suchbereich nun auch bei der Codedefinition änderbar Automatische Codeerkennung im erweiterten Modus verbesserter Servicereport Besseres Verhalten bei Ausschalten der Versorgungsspannung während DHCP- und IP-Änderungen Teach optimierter Einstellungen Einstellbares Verhältnis gespeicherter Fehlerbilder/Bilder Statistik kann im Monitormodus zurückgesetzt werden Prozessdaten-Protokoll
1.4	706359 / 00	08.2013	 Lesbare Codes Unterstützung von Micro-QR und Aztec Codes Prozessschnittstelle neue Funktion "String Nummerierung" neue Funktion "RDY/OUT Aktivierung"
1.4	706359 / 00	07.2015	Ergänzung Texterkennung OCR
1.4	706359 / 01	12.2015	Ergänzung SEMI T10-Codequalität