

((

Ergänzungs-Gerätehandbuch AS-i Controllere mit Ethernet-Programmierschnittstelle

ecomataco

AC1353 / AC1354 AC1355 / AC1356 AC1357 / AC1358

Firmware Stand RTS 2.x Target ab V15 für CoDeSys[®] ab Version 2.3



Stand: 05.10.2011

© Alle Rechte bei ifm electronic gmbh. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der ifm electronic gmbh.

Inhalt

1	Üb	er diese	Anleitung	1-1
	1.1	Was b	bedeuten die Symbole und Formatierungen?	1-1
		1.1.1	Warnstufen, Signalworte	1-1
		1.1.2	Symbole und Formatierungen	1-1
	1.2	Für w	elche Geräte gilt diese Anleitung?	1-2
	1.3	Wie is	st diese Anleitung aufgebaut?	1-2
	1.4	Übers	sicht: wo ist was?	1-3
2	Sic	cherheits	hinweise	2-1
	2.1	Allger	nein	2-1
	2.2	Welch	ne Vorkenntnisse sind notwendig?	2-1
	2.3	Bestir	nmungsgemäße Verwendung	2-1
3	Sy	stemvora	aussetzungen	3-1
	3.1	Angal	pen zum Gerät	3-1
	3.2	Angal	pen zur Software	3-1
	3.3	Erford	lerliches Zubehör	3-1
4	Fu	nktion		4-1
	4.1	Übers	icht	4-1
	4.2	Dater	imanagement	
	4.3	Welch	ne Betriebsarten gibt es bei der SPS im Controllere?	4-3
	4.4	AS-In	terface sowie Projektübertragung und Diagnose via RS232	4-3
	4.5	Projel	ktübertragung und Diagnose via Ethernet-Schnittstelle	4-4
		4.5.1	Punkt-zu-Punkt-Verbindung	4-4
			Übersicht Punkt-zu-Punkt-Verbindung	4-4
			Schritt 1: PC und Controllere verbinden	4-5
			Schritt 2: IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen	4-5
			Schritt 3: Zielsystem auswählen und Projekt schreiben	4-9
			Schritt 4: Kommunikationsparameter einstellen	4-11
			Schritt 5: Projekt übertragen und starten	4-13
			Schritt 6: Inbetriebnahme, Monitoring und Diagnose des AS-i Systems	4-14
			Schritt 7: Boot-Projekt erzeugen sowie Quellcode speichern	4-15
			Schritt 8: Quellcode von Controllere in PC übertragen (Service-Fall)	4-16
		4.5.2	Ethernet Netzwerk-Verbindung	4-18
			Übersicht Ethernet-Netzwerkverbindung	4-18
			Exkurs: Globale Netzvariablen / EXP-Dateien	4-19
			Übersicht: Schritte zur Ethernet-Netzwerkverbindung	4-20
			Schritt 1: Geräte über Ethernet anschließen	4-20
			Schritt 2: IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen	4-20
			Schritt 3: Erstes Zielsystem auswählen und Projekt anlegen	4-21

	Schritt 4: Kommunikationsparameter einstellen	4-23
	Schritt 5: Netzwerkvariablen-Unterstützung aktivieren	4-25
	Schritt 6: Bibliotheken einbinden	4-26
	Schritt 7: Projekt vervollständigen und übertragen (Netzwerk-globale Variablen)	4-27
	Exkurs: Variablenlistenkennung (COB-ID)	4-29
	weiter im Schritt 7:	4-30
	Schritt 8: Projekte für weitere Controllere schreiben	4-30
	Schritt 9: Projekte übertragen	4-32
	Schritt 10: Netzwerk-globale Variablenübertragung testen	4-32
4.5.3	MODBUS/TCP Server / Client	4-33
	Übersicht MODBUS/TCP Server / Client	4-33
	Gültige Modbus-Adressen und deren Bedeutung	4-34
	Modbus-Adresse für Controllere SPS-Status	4-36
	Modbus-Adresse für Modbus-Timeout	4-36
	Modbus-Adresse für Modbus-Schreib-Timeout	4-36
	Modbus-Adresse für "Lösche Modbus-Schreib-Timeout-Register"	4-36
	Modbus-Adressen der digitalen Slave-Ein- und Ausgänge	4-37
	IEC-Adressen in der SPS des Controller _e für die digitalen Slave- Ein- und Ausgänge	4-38
	Modbus-Adressen für die Masterflags	4-40
	IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Masterflags	4-40
	Modbus-Adressen für die analogen Slave-Ein- und Ausgänge	4-41
	Statusinformationen von Analog-Slaves	4-45
	IEC-Adressen in der SPS des Controller _e für die analogen Slave- Ein- und Ausgänge	4-47
	Modbus-Adressen für Konfigurationsdaten (CDI) der Slaves	4-53
	IEC-Adressen in der SPS des Controllere für Konfigurationsdaten (CDI) der Slaves	4-54
	Modbus-Adressen für Parameterdaten der Slaves	4-55
	IEC-Adressen in der SPS des Controllere für Parameterdaten der Slaves	4-55
	Modbus-Adressen für die Slave-Liste LAS (Liste der aktiven Slaves)	4-56
	IEC-Adressen in der SPS des Controller _e für die Slave-Liste LAS (Liste der aktiven Slaves)	4-56
	Modbus-Adressen für die Slave Liste LDS (Liste der erkannten Slaves)	4-57
	IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave Liste LDS (Liste der erkannten Slaves)	4-57
	Modbus-Adressen für die Slave Liste LPF (Liste der Slaves mit Peripheriefehlerr	ı)4-58
	IEC-Adressen in der SPS des Controller _e für die Slave-Liste LPF (Liste der Slaves mit Peripheriefehlern)	4-58
	Modbus-Adressen für die Slave Liste LPS (Liste der projektierten Slaves)	4-59
	IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave-Liste LPS (Liste der projektierten Slaves)	4-59
	Modbus-Adressen für die Slave-Telegrammfehler-Zähler	4-60
	IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave-Telegrammfehler- Zähler	4-61

			Modbus-Adressen für den Konfigurationsfehler-Zähler	4-62
			IEC-Adressen in der SPS des Controllere für den Konfigurationsfehler- Zähler	4-62
			Modbus-Adressen für den AS-i Zykluszähler	4-62
			IEC-Adressen in der SPS des Controllere für den AS-i Zykluszähler	4-62
			Modbus-Adressen für die Anfragedaten des Host-Kommandokanals	4-63
			Modbus-Adressen für die Antwortdaten des Host-Kommandokanals	4-64
			Modbus-Adressen für die Feldbusdaten von/zur SPS des Controllere	4-65
			IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Feldbusdaten von/zur SPS des Controllere	4-66
			Modbus-Adressen für die erweiterten Daten von/zur SPS des Controllere	4-67
			IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die erweiterten Daten von/zur SPS des Controllere	4-73
		4.5.4	Datenaustausch HTML-Seite – Controllere	4-74
			Übersicht HTML-Datenaustausch	4-74
			Einrichten einer eigenen Web-Seite	4-75
			Schritt 1: Geräte über Ethernet anschließen	4-75
			Schritt 2: IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen	4-75
			Schritt 3: HTML-Seite im Browser aufrufen	4-76
			Schritt 4: Fileserver über FTP ansprechen	4-77
			Schritt 5: Editieren der Web-Seite	4-79
			Im Applet verfügbare Funktionen	4-79
			Funktion zyklisch aufrufen	4-80
			Schritt 6: Laden und Testen der geänderten Web-Seite	4-81
5	Ме	nü		5-1
	5.1	Menü	"Ethernet Setup"	5-1
6	Bet	rieb		6-1
	6.1	Der M	odbus-Kommandokanal	6-1
		6.1.1	Übersicht der Kommandos im Modbus-Kommandokanal	6-2
		6.1.2	Kommando 0 (16#00): Kein Kommando ausführen	6-4
		6.1.3	Kommando 1 (16#01): Parameter an einen angeschlossenen AS-i Slave schreiben	6-5
		6.1.4	Kommando 3 (16#03): Aktuell angeschlossene AS-i Slaves in Konfiguration übernehmen und speichern	າ 6-7
		6.1.5	Kommando 4 (16#04): Liste der projektierten AS-i Slaves (LPS) ändern	6-9
		6.1.6	Kommando 5 (16#05): Betriebsmodus des AS-i Masters setzen	6-11
		6.1.7	Kommando 6 (16#06): Angeschlossenen AS-i Slave umadressieren	6-12
		6.1.8	Kommando 7 (16#07): Autoadress-Modus des AS-i Masters einstellen	6-14
		6.1.9	Kommando 9 (16#09): Extended ID-Code 1 im angeschlossenen AS-i Slave ändern	6-15
		6.1.10	Kommando 1020 (16#0A16#14): Analogdaten-Übertragung direkt zu/von jeweils 3 AS-i Slaves forcieren	6-17
		6.1.11	Kommando 21 (16#15): ID-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen	6-21

(6.1.12	Kommando 28 (16#1C): Slave-Reset deaktivieren beim Übergang in den geschützten Betrieb	6-24		
(6.1.13	Kommando 31 (16#1F): Einmaliges Ausführen des "Erweiterten Safety Monitor-Protokolls" im "Safety at work"-Monitor	6-25		
(6.1.14	Kommando 33 (16#21): Diagnose-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen	6-29		
(6.1.15	Kommando 34 (16#22): Parameter-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen	6-31		
(6.1.16	Kommando 35 (16#23): Parameter-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 schreiben	6-33		
(6.1.17	Kommando 36 (16#24): Azyklischer Standard-Leseaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)	6-35		
(6.1.18	Kommando 37 (16#25): Azyklischer Standard-Schreibaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)	6-39		
(6.1.19	Kommando 38 (16#26): Azyklischer, herstellerspezifischer Leseaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)	6-43		
(6.1.20	Kommando 39 (16#27): Azyklischer, herstellerspezifischer Schreibaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)	6-47		
(6.1.21	Kommando 50 (16#32): Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 0(A)15(A) lesen	6-51		
(6.1.22	Kommando 54 (16#36): Aktuelle Parameter eines angeschlossenen AS-i Slaves lesen	6-52		
(6.1.23	Kommando 55 (16#37): Aktuelle AS-i Slave-Listen lesen	6-54		
(6.1.24	Kommando 56 (16#38): Projektierte Konfiguration der AS-i Slaves 1(A)…15(A) lesen	6-56		
(6.1.25	Kommando 96 (16#60): Daten spannungsausfallsicher im Flash-Speicher des Controllere sichern	6-57		
(6.1.26	Kommando 97 (16#61): Diverse Einstellungen im Controllere vornehmen	6-58		
(6.1.27	Kommando 102 (16#66): Status der Controllere Bedienanzeige abfragen	6-59		
(6.1.28	Kommando 105 (16#69): Controllere Geräte-Eigenschaften auslesen	6-61		
Begr	iffe, Abk	ürzungen	7-1		
Stich	wortver	Stichwortverzeichnis			

1 Über diese Anleitung

In diesem Kapitel wird Ihnen ein Überblick über folgende Punkte gegeben:

- Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?
- Für welche Geräte gilt diese Anleitung?
- Wie ist diese Anleitung aufgebaut?

1.1 Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?

Folgende Symbole oder Piktogramme verdeutlichen Ihnen unsere Hinweise in diesem Handbuch:

1.1.1 Warnstufen, Signalworte

Å GEFAHR

Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind zu erwarten.

Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind möglich.

▲ VORSICHT

Leichte reversible Verletzungen sind möglich.

ACHTUNG

Sachschaden ist zu erwarten oder möglich.

Wichtiger Hinweis für den richtigen Umgang mit dem Produkt oder dem Handbuch.

1.1.2	Symbole und Formatierungen			
ο	Zustand, den Sie verhindern sollen, um eine Gefahr zu vermeiden			
▶	Handlungs-Aufforderung			
> .:	. Reaktion von Gerät oder Software			
→	bedeutet: "siehe"			
<u>abc</u>	aktiver Querverweis (Link) auf andere Textstelle oder externes Ziel im Internet			

[]	[Bezeichnung] von Taste, Meldeleuchte, Schaltfläche, Menüpunkt, … Mehrere Tasten oder Menüpunkte, die in Folge gewählt werden sollen, schreiben wir:
	▶ [1. Schritt] > [2. Schritt] > [3. Schritt]
	Mehrere Tasten, die gleichzeitig betätigt werden sollen, schreiben wir: ▶ [Strg] + [Alt] + [Entf]
ABC	BEZEICHNUNG eines Parameters (in Blockschrift)
ABC	BEZEICHNUNG von Dateinamen (in Monospace-Schrift)

1.2 Für welche Geräte gilt diese Anleitung?

Dieses Handbuch beschreibt die AS-i Gerätefamilie Controllere der ifm electronic gmbh.

- mit AS-i Version 2.1 Master
- mit einer Firmware ab Version RTS 2.2
- mit dem Target ab 15.
- mit der Option Ethernet-Programmierschnittstelle (Ethernet-PG)

In diesem Ergänzungs-Handbuch wird nur die Ethernet-Programmierschnittstelle beschrieben. Übergeordnete oder allgemeine Informationen \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches.

1.3 Wie ist diese Anleitung aufgebaut?

Dieses Handbuch ist eine Kombination aus verschiedenen Anleitungstypen. Sie ist eine Lernanleitung für den Einsteiger, aber gleichzeitig auch eine Nachschlageanleitung für den versierten Anwender.

Und so finden Sie sich zurecht:

- Um gezielt zu einem bestimmten Thema zu gelangen, benutzen Sie bitte das Inhaltsverzeichnis am Anfang dieses Handbuches.
- Mit dem Stichwortverzeichnis am Ende des Handbuchs gelangen Sie ebenfalls schnell zu einem gesuchten Begriff.
- Am Anfang eines Kapitels geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über den Inhalt dieses Kapitels.
- Kopfzeilen In der Kopfzeile jeder Seite finden Sie in fetter Schrift den Titel des aktuellen Kapitels. Darunter steht die aktuelle Überschrift der 2. Ordnung.
- FußzeilenIn der Fußzeile jeder Seite außen finden Sie die kapitelbezogene Seitennummer.
Beispiel: 12-7 ist die 7. Seite im Kapitel 12.

Abkürzungen und Fachbegriffe \rightarrow Seite <u>7-1</u>, Kapitel <u>Begriffe</u>, <u>Abkürzungen</u> am Ende der Anleitung.

Im Übrigen behalten wir uns Änderungen vor, so dass sich Abweichungen vom Inhalt der vorliegenden Anleitung ergeben können. Die aktuelle Version finden Sie auf der ifm-Homepage: → www.ifm.com > Land/Sprache wählen > [Service] > [Download] > [Bussystem AS-Interface]

Niemand ist vollkommen. Wenn Sie uns Verbesserungsvorschläge zu dieser Anleitung melden, erhalten Sie von uns ein kleines Geschenk als Dankeschön.

© Alle Rechte bei **ifm electronic gmbh**. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der **ifm electronic gmbh**.

1.4 Übersicht: wo ist was?



Bild: Übersicht Controllere

2 Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel lesen Sie generelle Sicherheitshinweise, wie z.B.:

- allgemeine Regeln
- erforderliche Vorkenntnisse
- Sicherheitsregeln bei der Montage und bei Installation
- Wozu dürfen Sie dieses Gerät einsetzen und wozu nicht?

2.1 Allgemein

→ separate Basisanleitung des Gerätehandbuches

Mit den in dieser Anleitung gegebenen Informationen, Hinweisen und Beispielen werden keine Eigenschaften zugesichert. Die abgebildeten Zeichnungen, Darstellungen und Beispiele enthalten weder Systemverantwortung noch anwendungsspezifische Besonderheiten.

Die Sicherheit der Maschine/Anlage muss auf jeden Fall eigenverantwortlich durch den Hersteller der Maschine/Anlage gewährleistet werden.

Sach- oder Körperschäden bei Nichtbeachten der Hinweise in dieser Anleitung!

ifm electronic übernimmt hierfür keine Haftung.

- ► Die handelnde Person muss vor allen Arbeiten an und mit diesem Gerät die Sicherheitshinweise und die betreffenden Kapitel dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.
- ▶ Die handelnde Person muss zu Arbeiten an der Maschine/Anlage autorisiert sein.

2.2 Welche Vorkenntnisse sind notwendig?

Diese Anleitung richtet sich an Personen, die über Kenntnisse der Steuerungstechnik und SPS-Programmierkenntnisse mit IEC 61131-3 sowie der Software CoDeSys® verfügen.

Für das Montieren, Anschließen und Inbetriebnehmen des Controllere richtet sich die Anleitung an Personen, die im Sinne der EMV- und der Niederspannungsrichtlinie als "fachkundig" angesehen werden können. Die Steuerungen sind von einer Elektrofachkraft einzubauen und in Betrieb zu setzen.

Bei Fehlfunktionen oder Unklarheiten setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung: \rightarrow Rückseite der Anleitung.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

 \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches

3 Systemvoraussetzungen

3.1 Angaben zum Gerät

 \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches

Dieses Handbuch beschreibt die AS-i Controllere Gerätefamilie der ifm electronic gmbh mit der Option Schnittstelle Ethernet TCP/IP.

3.2 Angaben zur Software

 \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches

3.3 Erforderliches Zubehör

 $\text{Basisfunktionen} \rightarrow \text{separate Basisanleitung des Gerätehandbuchs}$

Für Konfiguration und Programmierung benötigen Sie zusätzlich:

- die Software "CoDeSys for Automation Alliance™" ab Version 2.3 mit Target f
 ür Controllere → CD Art.-Nr. AC0340
- bei direkter Verbindung des Controllere mit einem PC mit Ethernet-Schnittstelle (LAN): ein gekreuztes CAT5 Ethernet-Patchkabel (Cross-Over-Kabel) mit beidseitigem Stecker RJ45:
 - 2 m Art.-Nr. EC2080
 - 5 m Art.-Nr. E30112
- bei Anschluss des Controllere mit einem PC mit Ethernet-Schnittstelle (LAN) über einen Hub oder Switch:
 - ein handelsübliches CAT5 Ethernet-Patchkabel mit beidseitigem Stecker RJ45
- bei direkter Verbindung des Controllere mit einem PC mit serieller Schnittstelle: Programmierkabel Art.-Nr. E70320

4 Funktion

Basisfunktionen \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuchs

 $\label{eq:Feldbus-Schnittstelle} Feldbus-Schnittstelle~(Option) \rightarrow separates~Ergänzungs-Gerätehandbuch$

4.1 Übersicht

- Die Ethernet-Programmierschnittstelle des Controllere kann zur Projekt- und auch zur Daten-Übertragung verwendet werden:
 - vom PC zum Controllere sowie
 - vom Controllere zum PC.
- Im Netzwerk können ein oder mehrere PCs und ein oder mehrere Controllere kommunizieren.
- Controllere dieser Art beinhalten ferner einen MODBUS/TCP-Server, welcher Datenaustausch mit einem MODBUS/TCP-Client ermöglicht.
- Der Controllere kann via Intranet oder Internet angeschlossen werden (→ folgende Grafik). Die erforderlichen Informationen für alle o.g. Übertragungen finden Sie in dieser Anleitung.



4.2 Datenmanagement

Der Controllere besteht aus verschiedenen Einheiten:



In dieser Anleitung geht es ausschließlich um folgendes Thema:

• Mit der optionalen **Ethernet Programmierschnittstelle**, (10/100 MBd, twisted pair), kann das Gerät neben der noch schnelleren Programmierung und Diagnose auch mit anderen Controllere Geräten vernetzt werden.

4.3	Welche Betriebsarten gibt es bei der SPS im Controllere?
-----	--

Betriebsart	Bedeutung	Verhalten über Modbus / Feldbus
Run	SPS-Programm Start	
	 Das im Controllere gespeicherte SPS-Programm wird abgearbeitet. 	Über Modbus können AS-i Slaves im Controllere Applikations-Programm
	> LED [PLC RUN] leuchtet	beschrieben werden:
Stop	SPS-Programm Stopp	Mappen der PLC-Adressbereiche
	 Das im Controllere gespeicherte SPS-Programm wird angehalten. 	%IB4.512%IB4.639 %IW4.320%IW4.639
	> LED [PLC RUN] blinkt	
Gateway	Controller _e als Gateway > Das im Controller _e gespeicherte SPS-Programm wird nicht ausge- führt.	Nur für Geräte mit Option Feldbusan- schluss:
		Feldbus hat exklusives Schreibrecht auf die AS-i Ausgänge.
	> LED [PLC RUN] erlischt	Gerät mit Feldbus: Modbus hat hier keinen Zugriff!
		Gerät ohne Feldbus: Modbus hat Schreibrecht auf die AS-i Ausgänge.
		Die Timeouts für die analogen und digitalen AS-i Ausgänge funktionieren nur in der Betriebsart Gateway. Für die anderen Datenbereiche, welche über Modbus geschrieben werden, gibt es keine Timeout-Überwachung.

i HINWEIS

Während Änderungen am SPS-Programm oder an den Slaves sollte das SPS-Programm angehalten werden, um Fehlfunktionen zu verhindern.

i HINWEIS

Modbus wird in Geräten mit Profibus und Ethernet-Programmierschnittstelle nicht als Feldbus betrachtet, sondern als Schnittstelle für Bedienung und Konfiguration.

4.4 AS-Interface sowie Projektübertragung und Diagnose via RS232

Auch die Controllere mit Ethernet-Programmierschnittstelle enthalten einen oder zwei AS-Interface-Master. Eine RS232-Programmierschnittstelle ist auch hier vorhanden.

AS-Interface System \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches Projektübertragung und Diagnose via RS232-Schnittstelle \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches

4.5 Projektübertragung und Diagnose via Ethernet-Schnittstelle

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Projektübertragung und Diagnose (AS-i Netzwerke und Projekte) über einen einfachen Aufbau (PC – Controllere mit Punkt-zu-Punkt-Verbindung via Ethernet) sowie in einem Ethernet-Netzwerk.

4.5.1 Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Verbindung zwischen		via	\rightarrow Seite
Controllere	PC	Punkt-zu-Punkt-Verbindung	hier
Controllere	Controllere	Netzwerkverbindung	<u>4-18</u>
Controllere	MODBUS/TCP Client	MODBUS/TCP	<u>4-33</u>
Controllere	PC-Browser	HTML-Datenaustausch	<u>4-74</u>

Übersicht Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Eine einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist zu realisieren (\rightarrow Bild):



Die hierfür erforderlichen Schritte sind:

Schritt 1	▶ PC und Controllere mittels Cross-Over-Kabel verbinden (\rightarrow Seite <u>4-5</u>)		
Schritt 2	▶ IP-Adressen und Subnetz-Maske auf Controller _e und PC einstellen (\rightarrow Seite <u>4-5</u>)		
Schritt 3	• Zielsystem auswählen und Projekt schreiben (\rightarrow Seite <u>4-9</u>)		
Schritt 4	• Kommunikationsparameter einstellen (\rightarrow Seite <u>4-11</u>)		
Schritt 5	• Projekt übertragen und starten (\rightarrow Seite <u>4-13</u>)		
Schritt 6	► Inbetriebnahme, Monitoring und Diagnose des AS-i Systems (→ Seite <u>4-14</u>)		
Schritt 7	► Boot-Projekt erzeugen Quellcode vom PC in Controllere übertragen und speichern (→ Seite <u>4-15</u>)		
Schritt 8	• Quellcode von Controllere in PC übertragen (Service-Fall) (\rightarrow Seite <u>4-16</u>)		

Und hier folgt die ausführliche Darstellung der Schritte:

Schritt 1: PC und Controllere verbinden

- ► Verbinden Sie den LAN-Anschluss am PC mit dem Controllere.
- Verwenden Sie dazu ein ein gekreuztes CAT5 Ethernet-Patchkabel (Cross-Over-Kabel) mit beidseitigem Stecker RJ45, z.B.:
 - 2 m Art.-Nr. EC2080
 - 5 m Art.-Nr. E30112

Mit einem Cross-Over-Kabel kann nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung hergestellt werden. Anschluss an ein Netzwerk ist damit nicht möglich.

Schritt 2: IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen









Das Einstellen der Adressen des PCs erfolgt im Windows-Betriebsystem entsprechend. In unserem Beispiel sind die Einstellungen des PCs 192.168.10.20 als IP-Adresse und 255.255.255.0 als Subnetz-Maske.

i HINWEIS

In einem lokalen Netzwerk können die Teilnehmer nur dann miteinander kommunizieren, wenn ihre IP-Adressen aus der gleichen "Familie" stammen.

Beispiel: Subnetz-Maske = 255.255.255.0 Dann müssen die IP-Adressen der ersten 3 Adressgruppen (wo "255" steht) für alle Teilnehmer identisch sein. Nur der letzte Block (wo "0" steht) darf (und muss) sich die IP-Adresse unterscheiden (zugelassenene Werte: 0...254). Hier: IP-Adresse im Controllere = 192.168.10.24, IP-Adresse im PC = 192.168.10.20

Schritt 3: Zielsystem auswählen und Projekt schreiben

- ► Auf dem PC CoDeSys (Version 2.3.5.0 oder höher) starten
- ▶ Mit [Datei] > [Neu] ein neues Projekt anlegen:



- _ . . .
- > Folgendes Bild erscheint:

Zielsystem Ein	stellungen		X
Konfiguration:	None	OK	Abbrechen

Zielsystem wählen (z.B.: "AC13…, V15" oder höher):

Zielsystem Ein	stellungen			
Konfiguration:	None	•	ОК	Abbrechen
	None ifm electronic gmbh, AC1345/46/53/54/07/17, V 15 ifm electronic gmbh, ControllerE RTS1.X, V 9 ifm electronic gmbh, CR0200 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0200 ExtendedController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0301 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0302 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0302 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0505 ClassicController, V 04			

Bestätigen mit [OK]

>	Folgendes	Bild	erscheint:
-	roigenaco	Diru	CIOCITCITIC.

Zielsystem Einstellungen		
Konfiguration: ifm electronic gmbh, AC1345	i/46/53/54/07/17, V 15	•
Zielplattform Speicheraufteilung Allgemein	Netzfunktionen Visualisierung	
Plattform: Infineon C16x	•	
Code ✓ Fyriktionen init. □ Dptimieren Output └ HEX □ LST □ MAP	DPPs	Bibliotheken Bausteige 512
	Vorein	stellung OK Abbrechen

- Bestätigen mit [OK] ►
- Folgendes (oder ähnliches) Bild erscheint: >

Neuer Baustein		×
Name des Bausteins:	PLC_PRG	OK
Typ des Bausteins	Sprache des Bausteins	Abbrechen
Programm	C AWL	
C Funktionsblock	C KOP	
C Funktion	FUP	
Rückgabetyp:	C AS	
BOOL	C ST	
	C CFC	
	L	1

- Ersten Programm-Baustein anlegen. Dazu die Einträge aus dem Bild (\rightarrow oben) übernehmen.
- Bestätigen mit [OK] ►

►

►

> Folgendes Bild erse

Folgendes	Bild erscheint:	PLC_PRG (PRG-FUP) 0001 PROGRAM PLC_PRG 0002 VAR 0003 END_VAR 0001 ???
Ergänzen S PLC_PRG rechts:	Sie Ihren Programm-Baustein um die Einträge wie im Bild	PLC_PRG (PRG-FUP) 0001 PROGRAM PLC_PRG 0002 VAR 0003 x:BYTE; 0004 END_VAR 0001 0001
Mit [Datei] im gewüns speichern	 > [Speichern unter] das Projekt chten Verzeichnis als "DemoProj" (→ rechts): 	Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Neu Neu aus Vorlage Öffnen Schließen Speichern Speichern unter
	Dateiname: DemoProj	Speichern

Schritt 4: Kommunikationsparameter einstellen

Das Kabel allein genügt nicht zur Kommunikation zwischen Controllere und PC. Für beide Geräte müssen die gleichen Kommunikationsparameter eingestellt und dem Projekt mitgeteilt werden.

Hinweis: Die eingestellten Kommunikationsparameter des Projektes werden zusammen mit dem Projekt abgespeichert und sind deswegen ein Teil des Projektes.

 Mit [Online] > [Kommunikationsparameter...] den folgenden Dialog aufrufen:

Online	Fenster Hilfe	
Einlo	ggen	Alt+F8
Ausle	oggen	Strg+F8
Lade	n	
Start		F5
Stop		Umschalt+F8
Rese	t	
Rese	et (Kalt)	
Rese	et (Ursprung)	
Brea	kpoint an/aus	F9
Brea	kpoint-Dialog	
Einze	elschritt über	F10
Einze	elschritt in	F8
Einze	elzyklus	Strg+F5
Wert	e schreiben	Strg+F7
Wert	e forcen	F7
Ford	en aufheben	Umschalt+F7
Schr	eiben/Forcen-Dialog	Strg+Umschalt+F7
Aufr	ufhierachie	
Abla	ufkontrolle	
Simu	lation	
Komr	munikationsparameter	
Quel	lcode laden	
Boot	projekt erzeugen	
Date	i in Steuerung schreiben	
Date	i aus Steuerung laden	

> Folgendes Bild erscheint:

Kommunikationsparameter 🛛 🔀						
- Kanäle ⊡- 'localhost' über Tcp/Ip	Name	Wert	Kommentar		OK Abbrechen	
					Neu	

▶ [Neu...] klicken

Im folgenden Dialog-Fenster Parameter wie im Bild unten eintragen

> Folgendes Bild erscheint:

Kommunikationsparamet	er					×
Kanäle	[1			- OK Abbrech	en
	Name	Wert		Kommentar	Neu	
	Kommunika	ationspara	ameter: I	Neuer Kanal		
	Gerät		Info		Abbrechen	n
	Tcp/lp Serial (RS2: Tcp/lp (Lev Tcp/lp (Lev	32) /el 2) /el 2 Route)	3S Tcp/lp 3S Serial I 3S Tcp/lp 3S Tcp/lp	o driver RS232 driver b level 2 driver b Level 2 Router Driver		
	<			>		

- Eintrag [Tcp/lp(Level 2)] wählen
- ► Bestätigen mit [OK]
- > Folgendes Bild erscheint:

E	Communikationsparame	ter			X
	Kanäle 'localhost' über Tcp/Ip 	Tcp/lp (Level 2)			OK
		Name Address Port Blocksize Motorola byteorder	Wert 192.168.10.24 1200 128 No	Kommentar IP address or hostname Must match with runtime	Neu

- ► Adressfeld mit Doppelklick aktivieren
- ▶ Passende IP-Adresse des Controllers eintragen (\rightarrow Schritt 2)
- ► Mit [ENTER] Editiermodus beenden
- Bestätigen mit [OK]

Schritt 5: Projekt übertragen und starten

- Verbindung vom PC zum Controllere aktivieren mit [Online] > [Einloggen]:
- > Folgende Meldung erscheint:

Grund: Im Projekt, das auf dem PC gespeichert ist, wurden noch keine Details festgelegt.

- ► Einstellung [Aus Steuerung laden] übernehmen (→ Bild)
- Bestätigen mit [OK]

Online Fe	nster Hilfe)
Einlogge	n	Alt+F8
Auslogge	en	Strg+F8
Projektier	ıngsabglei	ch - AS-i Mast 🔀
		ОК
		Abbrechen
Die Projektie ungleich! W	erungen in Ste elche soll übe	euerung und PC sind ernommen werden ?
• Aus	: Steuerung L	aden

Zwei Varianten der Fortsetzung sind nun möglich:

a) Im Controllere ist noch kein Programm gespeichert

> Folgende Meldung erscheint:

CoDeSys	
2	Kein Programm auf der Steuerung! Soll das neue Programm geladen werden?
	Ja Nein Abbrechen

b) Im Controllere ist bereits ein Programm gespeichert

> Folgende Meldung erscheint:

CoDeSys		
	Das Programm wurde geändert! Soll das neue Programm geladen werden?	
	Ja Nein Abbrechen Details >>	

- ▶ In beiden Fällen übertragen Sie Ihr Projekt zum Controllere durch Bestätigung mit [Ja].
- ► Projekt starten mit [Online] > [Start]:
- > Das Projekt im Controllere startet

Anschließend kann das Projekt getestet werden.

Online	Fenster	Hilfe		
Einloggen			Alt+F8	
Ausloggen			Strg+F8	
Laden				
Start	t		F5	

Schritt 6: Inbetriebnahme, Monitoring und Diagnose des AS-i Systems

Benutzen Sie zunächst das Steuerungskonfigurationsfenster:

- ► Reiter [Ressourcen] (unten) klicken
- Option [Steuerungskonfiguration] klicken
- > Folgendes Bild erscheint:

Folgendes Blid erscheint:		
Steuerungskonfiguration		
🗆 — 📜 Hardware configuratic 🛆 È — 🚑 AS-i Master 1 (FI)	Einstellungen	
🛱 🚓 A/B Slave[2		
🗄 🏊 Single Slav		
🗄 🛻 Single Slav	Adressen automatisch:	$\overline{ \forall}$
🗄 🚑 Single Slav	Adressüberschneidungen prüfen:	$\overline{ \forall}$
	Konfigurationsdateien im Projekt speichern:	Γ
	Konfigurationsdateien im Projekt speichern:	

In Schritt 5 haben Sie die Projektierungsdaten vom Controllere auf den PC in Ihr Projekt kopiert. Deshalb sind die im Bild oben gezeigten Daten bereits vorhanden.

Ausführliche Beschreibung der Steuerungskonfiguration \rightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches

Sie können den Ablauf Ihres Projekts im Controllere beobachten und das Programm bei Bedarf nachbessern (debuggen).

> Hier:

Anzeige des Programmbausteins PLC_PRG mit dem Beispiel des Addierers.

🤊 PLC	_PRG (PRG-FUP)
0001	x = 181
0002	BYTE
0004	
0005	
0006	
0001	x=181- 1x=181
0002	

🔢 Steuerungskonfiguration

Schritt 7: Boot-Projekt erzeugen sowie Quellcode speichern

Beim Ausschalten des Controllere vergisst das Gerät alle Einstellungs-Parameter. Sie können im Controllere spannungsausfallsicher ein Bootprojekt speichern, das alle aktuellen Einstellungen bei jedem Einschalten lädt. Spätestens bei Fertigstellen des Projekts müssen Sie ein **Bootprojekt** erzeugen, um das Projekt spannungsausfallsicher im Controllere zu speichern:

- ► Menü [Online] > [Bootprojekt erzeugen]
- > Bootprojekt wird im Controllere gespeichert

Der **Quellcode** enthält nicht nur den Programmcode des Projekts, sondern auch alle im Projekt gespeicherten Kommentare und symbolischen Parameternamen. Somit kann später ein Servicetechniker das aktuelle Programm zusammen mit allen Informationen auf seinen PC kopieren und damit das Projekt bearbeiten.



- Einstellungen bestätigen mit [OK]
- > Beim (erneuten) Erzeugen des Bootprojekts wird der Quellcode zum Controllere übertragen
- ▶ Menü [Online] > [Bootprojekt erzeugen]
- > Bootprojekt wird im Controllere gespeichert

Schritt 8: Quellcode von Controllere in PC übertragen (Service-Fall)

Ihr Projekt wurde als Quellcode vom PC in den Controller_e kopiert und liegt dort vor (\rightarrow Schritt 7).

Speichern und schließen Sie Ihr aktuelles Projekt.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen als Servicetechniker an eine Maschine, deren Ablauf geändert werden soll. Ihr PC hat wahrscheinlich nicht den aktuellen Stand des Projekts gespeichert, weil zwischendurch andere Kollegen an der Maschine gearbeitet haben. Deshalb kopieren Sie das Projekt aus der Maschine (Controller_e) in Ihren PC:

▶ Menü [Datei] > [Öffnen…]:



> Folgendes (oder ähnliches) Bild erscheint:

Öffnen						?	
Suchen in:	🞯 Desktop	•	¢		ď *	:::	
igene Da Z Arbeitspla Netzwerk	teien tz ımgebung						
Dateiname:	*.pro			_		Öffnen	
Dateityp:	CoDeSys Projekt (*.pro)			•	4	Abbreche	en
Projekt aus de	er Steuerung öffnen					SPS	
Projekt aus Pr	ojektdatenbank öffnen					ENI	

- ▶ [SPS...] klicken (Projekt aus der Steuerung öffnen)
- ► Handeln Sie entlang folgender Bilder (Details \rightarrow Schritte 3...6):

Zielsystem Ein	stellungen				
Konfiguration:	None	_		(Abbrechen
Zielsystem Ein	stellungen				
Konfiguration:	None	•	04	<	Abbrechen
	None Ifm electronic gmbh, AC1345/46/53/54/07/17, V 15				
	ifm electronic gmbh, CR0020 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0020 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0200 ExtendedController, V 04	_			
	ifm electronic gmbh, CR0301 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0302 ClassicController, V 04				
	ifm electronic gmbh, CR0303 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0505 ClassicController, V 04	~			

 Überzeugen Sie sich, dass das kopierte Projekt, welches Sie aus dem Controllere übertragen haben, mit Ihrem originalen Projekt übereinstimmt.

Verbindung zwischen		via	\rightarrow Seite
Controllere	PC	Punkt-zu-Punkt-Verbindung	<u>4-4</u>
Controllere	Controllere	Netzwerkverbindung	hier
Controllere	MODBUS/TCP Client	MODBUS/TCP	<u>4-33</u>
Controllere	PC-Browser	HTML-Datenaustausch	<u>4-74</u>

4.5.2 Ethernet Netzwerk-Verbindung

Übersicht Ethernet-Netzwerkverbindung

Eine Ethernet-Netzwerkverbindung ist zu realisieren (\rightarrow Beispiel unten).



Zwischen 3 Controller_e und 1 PC soll ein Informationsaustauch stattfinden. Dies realisieren wir mit Hilfe der "globalen Netzvariablen" (\rightarrow Schema unten). Im Beispiel sind nur die Variablen x1, x2 und x3 in den Netzwerk-globalen Variablenlisten der jeweiligen Projekte dargestellt.



Exkurs: Globale Netzvariablen / EXP-Dateien

Globale Netzvariablen dienen dem Datenaustausch zwischen Controllern im Netzwerk. Man unterscheidet hier zwischen Export- und Import-Variablen:

- Export-Variablen haben ihren Ursprung im Iokalen Projekt. Ihre Werte können lokal beeinflusst werden. Die Variablen sollen in einem oder mehreren anderen Projekten auch lesend verwendet werden können. Dazu müssen diese Variablen aus dem lokalen Projekt exportiert (bereitgestellt) werden.
- Import-Variablen dagegen haben ihren Ursprung nicht in dem lokalen Projekt, sondern in einem anderen Projekt.
 - Ihre Werte können lokal nicht beeinflusst werden.

Die Variablen werden im **lokalen** Projekt (und eventuell auch in mehreren anderen Projekten) lesend verwendet. Dazu müssen diese Variablen in das betreffende lokale Projekt **importiert** werden.

Zum Exportieren oder Importieren müssen die globalen Netzvariablen in Listen zusammengefasst werden. Jeder globalen Variablenliste wird eine EXP-Datei zugeordnet.

In diesem Beispiel hat jedes Projekt 3 Listen globaler Netzvariablen:

- 1 mit Export-Variablen (mit lokalen Daten zum Lesen in den anderen Controllern) und
- 2 mit Import-Variablen (mit Daten der anderen beiden Controller zum lokalen Lesen).

Beachten Sie beim Anlegen der globalen Variablenliste:

Durch Markieren von [Vor Übersetzen exportieren] im Fenster [Eigenschaften] bringt CoDeSys bei der Übersetzung des Projektes die betroffene EXP-Datei (z.B. ExportProjl.exp) auf den aktuellen Stand.

Durch Markieren von [Vor Übersetzen importieren] im Fenster [Eigenschaften] nimmt CoDeSys bei der Übersetzung des Projektes Bezug auf die betroffene EXP-Datei (z.B. ExportProjl.exp) und bringt die entsprechende Liste auf den aktuellen Stand.

Beispiel:

Das Projekt "DemoProj1" enthält die Netzwerk-globale Variablenliste "Globale_Variablen_Export_Proj1".

- ► In den Eigenschaften dieser Liste tragen Sie die Datei ExportProj1.exp ein.
- Aktivieren Sie [Vor Übersetzung exportieren].
- > Bei der Übersetzung dieses Projektes wird ExportProjl.exp aktualisiert.

Das Projekt "DemoProj2" enthält die Netzwerk-globale Variablenliste "Globale_Variablen_Import_Proj1".

- ► In den Eigenschaften dieser Liste tragen Sie die Datei ExportProj1.exp ein.
- ► Aktivieren Sie [Vor Übersetzung importieren].
- > Bei Start der Übersetzung dieses Projektes wird mit Hilfe der Datei ExportProjl.exp die Liste "Globale_Variablen_Import_Proj1" aktualisiert und anschließend für die Übersetzung verwendet.

Wird ein Projekt mit zu exportierenden Variablen geändert, müssen anschließend alle Projekte, die diese Netzwerk-globalen Variablenlisten **importieren**, zum Aktualisieren der Listen neu übersetzt werden:

- Menü [Projekt] > [Alles übersetzen]
- ► Menü [Online] > [Bootprojekt erzeugen]
- > Bootprojekt wird im Controllere gespeichert

Übersicht: Schritte zur Ethernet-Netzwerkverbindung

Eine Ethernet-Netzwerkverbindung ist zu realisieren (\rightarrow Seite <u>4-18</u>). Die hierfür erforderlichen Schritte sind:

Schritt 1	• Geräte über Ethernet anschließen (\rightarrow Seite <u>4-20</u>)
Schritt 2	▶ IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen (\rightarrow Seite <u>4-20</u>)
Schritt 3	• Erstes Zielsystem auswählen und Projekt anlegen (\rightarrow Seite <u>4-21</u>)
Schritt 4	• Kommunikationsparameter einstellen (\rightarrow Seite <u>4-23</u>)
Schritt 5	• Netzwerkvariablen-Unterstützung aktivieren (\rightarrow Seite <u>4-25</u>)
Schritt 6	► Bibliotheken einbinden (\rightarrow Seite <u>4-26</u>)
Schritt 7	 Projekt vervollständigen und übertragen (Netzwerk-globale Variablen) (→ Seite <u>4-27</u>)
Schritt 8	• Projekte für weitere Controllere schreiben (\rightarrow Seite <u>4-30</u>)
Schritt 9	▶ Projekte übertragen (→ Seite $4-32$)
Schritt 10	▶ Netzwerk-globale Variablenübertragung testen (\rightarrow Seite <u>4-32</u>)

Und hier folgt die ausführliche Darstellung der Schritte:

Schritt 1: Geräte über Ethernet anschließen

- Bauen Sie das Ethernet-Netzwerk auf, indem Sie den PC und die Controllere mit dem Hub (oder Switch) verbinden.
- ► Verwenden Sie dazu handelsübliche CAT5 Ethernet-Patchkabel mit beidseitigem Stecker RJ45.

Schritt 2: IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen

Stellen Sie auf auf allen drei Controllere und Ihrem PC geeignete IP-Adressen und Subnetz-Masken ein (Methode → Seite <u>4-5</u>).

In einem lokalen Netzwerk können die Teilnehmer nur dann miteinander kommunizieren, wenn ihre IP-Adressen aus der gleichen "Familie" stammen.

Beispiel: Subnetz-Maske = 255.255.255.0 Dann müssen die IP-Adressen der ersten 3 Adressgruppen (wo "255" steht) für alle Teilnehmer identisch sein. Nur der letzte Block (wo "0" steht) darf (und muss) sich die IP-Adresse unterscheiden (zugelassenene Werte: 0...254).

Fragen Sie den Netzwerk-Administrator nach den Vorgaben!

Für unser Beispiel nehmen wir folgende Werte an: Subnetz-Maske = 255.255.255.0 IP-Adresse im Controllere 1 = 192.168.10.21 IP-Adresse im Controllere 2 = 192.168.10.22 IP-Adresse im Controllere 3 = 192.168.10.23 IP-Adresse im PC = 192.168.10.20

Schritt 3: Erstes Zielsystem auswählen und Projekt anlegen

Es sind drei Projekte zu schreiben: jeweils eins für jeden Controllere im Netzwerk. Die Projekte im Beispiel unterscheiden sich nur geringfügig, wobei die wesentlichen Unterschiede bei den Globalen Variablen und dem ausführbaren Teil liegen. Die Projekte werden unten genauer beschrieben.

Beginnen wir mit dem Projekt für Controllere 1:

- ► Auf dem PC CoDeSys (Version 2.3.5.0 oder höher) starten
- Mit [Datei] > [Neu] ein neues Projekt anlegen:

🕹 CoDeSys		
Datei Bearbeite	n	
Neu		
Folgendes Bild	erscheint:	
Zielsystem Eins	stellungen	
Konfiguration:		Abbrechen

► Zielsystem wählen (z.B.: "AC13…, V15" oder höher):

Zielsystem Ein	stellungen			
Konfiguration:	None	•	ОК	Abbrechen
	None ifm electronic ambh. AC1345/46/53/54/07/17. V 15	^		
	ifm electronic gmbh, ControllerE RTS1.X, V 9			
	im electronic gmbr, Choozo classiccontroller, V 04 ifm electronic gmbh, CR0200 ExtendedController, V 04	_		
	ifm electronic gmbh, CR0301 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0302 ClassicController, V 04			
	ifm electronic gmbh, CR0303 ClassicController, V 04 ifm electronic gmbh, CR0505 ClassicController, V 04	~		

Bestätigen mit [OK]

>

> Folgendes Bild erscheint:

Zielsystem Einstellungen	
Konfiguration: Ifm electronic gmbh, AC1345/46/53/54/07/17, V 15	•
Zielplattform Speicheraufteilung Allgemein Netzfunktionen Visualisierung	
Plattform: Infineon C16x	
Code	Bibliotheken
Funktionen init. 🔲 Optimieren	
	Bausteine 512
I LST mit <u>A</u> dressen	,
Vorei	instellung OK Abbrechen

► Bestätigen mit [OK]

Л

> Folgendes (oder ähnliches) Bild erscheint:

Neuer Baustein		×
Name des Bausteins:	PLC_PRG	ОК
Typ des Bausteins	Sprache des Bausteins	Abbrechen
Programm	C AWL	
C Funktionsblock	С КОР	
C Funktion	FUP	
Rückgabetyp:	C AS	
BOOL	C ST	
	C CFC	

- ► Ersten Programm-Baustein anlegen. Dazu die Einträge aus dem Bild (→ oben) übernehmen.
- Bestätigen mit [OK]
- > Folgendes Bild erscheint:

Ergänzen Sie Ihren Programm-Baustein
PLC_PRG um die Einträge wie im Bild
rechts:



 Mit [Datei] > [Speichern unter...] das Projekt im gewünschten Verzeichnis speichern. Hier: Dateiname = "DemoProj1" (für den ersten Controllere im Netzwerk)



х

X-
Schritt 4: Kommunikationsparameter einstellen

Die Kommunikationsparameter von PC und Controllere müssen dem Projekt mitgeteilt werden.

- Mit [Online] > [Kommunikationsparameter...] Online Fenster Hilfe ► den folgenden Dialog aufrufen: Alt+F8 Einloggen Ausloggen Strg+F8 Laden Start F5 Stop Umschalt+F8 Reset Reset (Kalt) Reset (Ursprung) Breakpoint an/aus F9 Breakpoint-Dialog Einzelschritt über F10 Einzelschritt in F8 Einzelzyklus Strg+F5 Werte schreiben Strg+F7 Werte forcen F7 Forcen aufheben Umschalt+F7 Schreiben/Forcen-Dialog Strg+Umschalt+F7 Aufrufhierachie... Ablaufkontrolle Simulation Kommunikationsparameter.. Quellcode lader Bootprojekt erzeugen Datei in Steuerung schreiben Datei aus Steuerung laden
- > Folgendes Bild erscheint:

Kommunikationsparamet	er			
Kanäle ⊡ "localhost' über Tcp/Ip				OK
	Name	Wert	Kommentar	Abbrechen
				Neu

▶ [Neu...] klicken

Im folgenden Dialog-Fenster Parameter wie im Bild unten eintragen

> Folgendes Bild erscheint:

Kommunikationsparamet	er		×
⊢ Kanäle ⊡- 'localhost' über Tcp/Ip	Name V	ert Kommentar	OK Abbrechen
	None w	Kommerker	Neu
	Kommunikationsp Name [[] localhost' ül	arameter: Neuer Kanal ber Tcp/Ip_	ОК
	Gerät		Abbrechen
	Name Tcp/lp Serial (RS232) Tcp/lp (Level 2) Tcp/lp (Level 2 Roul	Info 3S Tcp/Ip driver 3S Serial RS232 driver 3S Tcp/Ip level 2 driver te) 3S Tcp/Ip Level 2 Router Driver	
	<		

- ► Eintrag "Tcp/Ip(Level 2)" wählen
- ► Bestätigen mit [OK]
- > Folgendes Bild erscheint:

K	ommunikationsparamet	er			X
	Kanäle Isoalhost' über Tcp/Ip	Tcp/lp (Level 2)			ОК
		Name	Wert	Kommentar	Abbrechen
		Address	192.168.10.24	IP address or hostname	
		Port	1200		
		Blocksize Motorola byteorder	128 No	Must match with runtim	Neu

- ► Passende IP-Adresse des Controllers eintragen (vergleiche mit Schritt 2)
- ► Bestätigen mit [OK]

Schritt 5: Netzwerkvariablen-Unterstützung aktivieren

- ► In CoDeSys den Reiter [Ressourcen] klicken
- Ganz unten [Zielsystemeinstellungen] doppelklicken



> Folgendes Bild erscheint:

Zielsystem Einstellungen	×
Konfiguration: ifm electronic ControllerE_15	
Zielplattform Speicheraufteilung Allgemein Netzfunktionen Visualisierung	
🔽 Netzvariablen unterstützen	
UDP	
Beispiel für Namensliste:	
max. 7 Zeichen/Namen !	
Voreinstellung OK Abbrechen	

- Den Reiter [Netzfunktionen] klicken
- Das Feld [Netzvariablen unterstützen] aktivieren
- Namen unterstützter Netzwerkinterfaces = UDP
- Bestätigen mit [OK]
- > Datenaustausch über Netzwerk-globale Variablen ist nun möglich

Schritt 6: Bibliotheken einbinden

▶ Menü [Fenster] > [Bibliotheksverwaltung]

Fenster Hilfe			
Nebeneinan Untereinand Überlappend Symbole and Alle Schließe	der ler d ordnen en		
🖌 Meldungen	Umschalt+Esc		
Bibliotheksve	erwaltung 🕂		
	\sim		
鬼 CoDeSys -	DemoProj1.pro* - [Bibli	iotheksverwa	ilter]
🎁 Datei Bear	rbeiten Projekt Einfügen I	Extras Online	Fenster
1	🗄 🛐 🛷 📲 🛛 Weitere	Bibliothek Ei	nfg 📑
Bausteine	standard.lib 23.1	2.04 13:45:02	

- > Anzeige der bereits geladenen Bibliotheken
 (hier: nur standard.lib)
- Menü [Einfügen] > [Weitere Bibliothek... Einfg]

oder:

- ► Taste [Einfg]
- ► Folgende Bibliotheken einfügen:
- SysLibSockets.lib
- SysLibCallback.lib
- NetVarUdp_LIB_V23.lib
- > So ähnlich sollte der Bibliotheksverwalter nun aussehen (Reihenfolge ohne Belang):

🎭 CoDeSys - DemoProj1.pro* - [Bibliotheksverwalter]				
🎁 Datei Bearbeiten	Projekt Einfügen Extras Online Fenster			
	🐶 🗉 🖴 😂 🙀 🖥 🕲 😫 🙀 🙀			
Bausteine	standard.lib 23.12.04 13:45:02 SysLibSockets.lib 10.2.05 09:25:36 SysLibCallback.lib 27.8.03 15:52:28 NetVarUdp_LIB_V23.lib 14.3.05 15:01:0			

Schritt 7: Projekt vervollständigen und übertragen (Netzwerk-globale Variablen)

Um den Datenaustausch über Netzwerk-globalen Variablen zu demonstrieren, schreiben Sie jetzt für alle drei Controllere jeweils ein Projekt. Diese Projekte eignen sich für diesen Zweck hauptsächlich wegen der enthaltenen globalen Variablenlisten.

Als Beispiel wird das Projekt für Controllere 1 betrachtet.

- In CoDeSys den Reiter [Ressourcen] klicken
- Eintrag [Globale Variablen] markieren (= klicken)
 - \rightarrow Bild rechts

🖻 💼 Bibliothek SysLibCallback.lib 27.8.03 16:52:28: Globale V 🖮 🧰 Bibliothek SysLibSockets.lib 10.2.05 10:25:36: Globale 🕀 💼 Globale Variablen 🕅 Alarmkonfiguration 🔆 Arbeitsbereich 🞢 Bibliotheksverwalter 🋐 Logbuch 💼 PLC - Browser 🔢 Steuerungskonfiguration 🧱 Taskkonfiguration 🞑 Traceaufzeichnung Q Watch- und Rezepturverwalter 🚔 Zielsystemeinstellungen 📄 Bausteine 🔩 Datentyp.. 📴 Visualisie.. 🍔 Ressour. Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe Übersetzen F11 Alles Übersetzen Alles bereinigen Download-Information laden... Objekt Löschen Projektdatenbank ۲ Einfüger Eigenschaften **?**× Globale Variablenliste Name der globalen Variablenliste: Globale_Variablen_Export_Proj1 - Dateiverknüpfung Durchsuchen Dateiname: Netzwerk-

Vor Übersetzen importieren

- > Anzeige Fenster "Eigenschaften":
- Namen der globalen Variablenliste wie gezeigt eingeben

Menü [Projekt] > [Objekt] > [Einfügen...]

Bestätigen mit [OK]

►

verbindung hinzufügen

Abbrechen

ΟK

🔿 Vor Übersetzen exportieren

- ► Im erscheinenden Fenster die Variable x1 eintragen (→ Bild)
- Rechtsklick auf Ressourcen-Element [Globale_Variablen_Export_Proj1]
- ► Klick auf [Objekt Eigenschaften...] (→ Bild)



0001 VAR_GLOBAL

0003 END_VAR

x1:INT;

0002

0004

- > Anzeige Fenster "Eigenschaften":
- Klick auf [Netzwerkverbindung hinzufügen]

igenschaften Globale Variablenliste	?
Name der globalen Variablenliste: Globale_Variablen_Export_Proj1 Dateiverknüpfung	Netzwerk- verbindung hinzufügen
OK	Abbrechen

- > Anzeige erweitert sich (\rightarrow Bild)
- Übernehmen Sie die Eigenschaften der Liste ähnlich wie hier gezeigt, jedoch:
- Der genaue Pfad der Dateiverknüpfung hängt vom PC ab.
- Der eingetragene Mindestabstand ist von der Anwendung abhängig.
- Für Export: [Vor Übersetzen exportieren] und [Schreiben] aktivieren!

igenschaften	2 🞽
Globale Variablenliste Zugriffsrechte	
Name der globalen Variablenliste: Globale_Variab Dateiverknüpfung Dateiname: [\ExportProj1.exp O Vor Übersetzen importieren O Vor Ü	len_Export_Proj1 Durchsuchen Übersetzen exportieren
Connection 1 (UDP) Connection 2 (UDP) Con	nection 3 ()
Netzwerktyp: UDP Einstellt Variablen packen	ingen löschen
Variablenlistenkennung (COB-ID): 51	
Prüfsumme übertragen Bestätigter Transfer	
🗖 Lesen 🗖 Requ	Jest beim Bootup
🔽 Schreiben 🔽 Boot	up Requests beantworten
🔲 Zyklische Übertragung 👘 Intervall:	T#50ms
🔽 Übertragung bei Änderung Mindesta	abstand: T#20ms
🗖 Ereignisgesteuerte Übertragung Variable:	
	OK Abbrechen

Exkurs: Variablenlistenkennung (COB-ID)

Wir arbeiten hier mit Variablenlisten, die von einem Controllere exportiert werden und von einem oder mehreren Controllere importiert werden. Diese Zuordnung der Variablenlisten wird durch eine COB-ID gekennzeichnet. Dieser Zusammenhang wird im Bild unten dargestellt.



Hier erkennt man, dass den Exportvariablen vom DemoProj1 im Controller_e 1 die COB-ID = 51 zugeordnet wurde und dass diese Variablen jeweils im DemoProj2 und DemoProj3 im Controller_e 2 und Controller_e 3) wieder mit COB-ID = 51 zu finden sind. Dieses Schema haben wir hier bei der Definition der COB-IDs benutzt.

i HINWEIS

Bei der Auswahl der COB-IDs beachten:

- Exportliste und ihre jeweiligen Importlisten müssen der selben COB-ID zugeordnet werden.
- Jede COB-ID darf im ganzen Netzwerk nur einer einzigen Exportliste zugeordnet sein.

weiter im Schritt 7:

- Im Fenster [Eigenschaften] der Netzwerk-globalen Variablenliste: [Einstellungen...] klicken
- > Folgendes Bild erscheint:

Einstellungen für UDP		
Standard verwenden Port für alle Netzwerke: Broadcast-Adresse:	1202 192 . 168 . 10 . 255	OK Abbrechen

- Als Broadcast-Adresse die IP-Addresse von Controllere 1 eintragen, jedoch: In der letzten Gruppe den Wert durch "255" ersetzen.
- Bestätigen mit [OK]

Schritt 8: Projekte für weitere Controllere schreiben

Legen Sie nun entsprechende Projekte mit Exportdateien auch für die beiden anderen Controllere an ("DemoProj2", "DemoProj3"). Diese Dateien werden für die folgenden Schritte benötigt. Dateinamen und Einträge → folgende Tabelle:

Controllere	Dateiname des Projekts	Name der globalen Variablenliste	COB-ID	Dateiname der Dateiverknüpfung	Globale Variable
1	DemoProj1.pro	Globale_Variablen_Exportiert_Proj1	51	\ExportProj1.exp	x1:INT
2	DemoProj2.pro	Globale_Variablen_Exportiert_Proj2	52	\ExportProj2.exp	x2:INT
3	DemoProj3.pro	Globale_Variablen_Exportiert_Proj3	53	\ExportProj3.exp	x3:INT

> Für alle 3 Controllere sind die Exportlisten angelegt.

Für das Projekt "DemoProj1" im Controllere 1 haben wir bisher nur die zu **exportierenden** "Netzwerkglobalen Variablen" angelegt.

Jetzt legen wir zwei Listen von "Netzwerk-globalen Variablen" an, die von "DemoProj1" **importiert** werden. Benutzen Sie die Methoden von oben:

- ► In CoDeSys das Projekt "DemoProj1" öffnen
- Reiter [Ressourcen] klicken
- Eintrag [Globale Variablen] markieren (klicken)
- ▶ Menü [Projekt] > [Objekt] > [Einfügen...]
- ► Liste "Globale_Variablen_Importiert_Proj2" definieren
- Bestätigen mit [OK]
- ► Im erscheinenden Fenster die Variable x2 eintragen (→ Bild)

0001 VAR_GLOBAL 0002 x2:INT; 0003 END_VAR 0004 ► Eigenschaften und Einstellungen dieser Liste eintragen (→ Bild unten) Für Import: [Vor Übersetzen importieren] und [Lesen] aktivieren!

Eigenschaften		? 🛛
Globale Variablenliste		
Name der globalen Variablenliste: Glob Dateiverknüpfung Dateiname: \ExportProj2.exp	oale_Variablen_Import_Proj2	
Vor <u>Ü</u> bersetzen importieren	◯ Vor Übersetzen e <u>x</u> portieren	Verbindung
Connection 1 (UDP)		
Netzwerktyp: UDP	Einstellungen	Netzwerk- verbindung löschen
Variablenlisten <u>k</u> ennung (COB-ID):	52	
<u>P</u> rüfsumme übertragen Bestätigter Transfer		
✓ Lesen	Eequest beim Bootup	
🔲 <u>S</u> chreiben	Bootup Requests beantworten	
🗖 Zyklische Übertragung	Intervall: T#50ms	
🔽 Übertragung bei Änderung	Mindestabstand: T#20ms	
🗖 Ereignisgesteuerte Übertragung	⊻ariable:	
		OK Abbrechen

- Im Fenster [Eigenschaften] der Netzwerk-globalen Variablenliste: [Einstellungen...] klicken
- > Folgendes Bild erscheint:

Einstellungen für UDP		
Standard verwenden Port für alle Netzwerke:	1202	OK Abbrechen
Broadcast-Adresse:	192 . 168 . 10 . 255	

- ► Als Broadcast-Adresse die IP-Addresse von Controllere 2 eintragen, jedoch: In der letzten Gruppe den Wert durch "255" ersetzen.
- Bestätigen mit [OK]

Es folgt der gleiche Vorgang für den Controllere 3:

- ► Liste "Globale_Variablen_Import_Proj3" definieren
- ► Inhalt der Variablenliste: "x3:INT"
- Dateiname der Dateiverknüpfung = \ExportProj3.exp

▶ Die Globalen Import-Variablenlisten entsprechend auch für die beiden anderen Projekte erstellen.

Bislang haben wir "nur" die Datenverwaltung organisiert. Jetzt kommen die ausführbaren Teile der Projekte dran.

Es soll hier je Projekt nur ein Baustein geschrieben werden, der pro SPS-Zyklus den Inhalt der jeweiligen Variablen (x1, x2 oder x3) um 1 erhöht. Als Beispiel zeigen wir den Baustein PLC_PRG für DemoProj1.pro (\rightarrow Bild).

ę	CoDeS	ys - I)emoP	roj1.p	ro - [PLO	C_PRO	i (PRG	-FUP)]					
٩	👌 Datei	Bearb	eiten	Projekt	Einfügen	i Extra	as Onli	ne Fer	nster l	Hilfe			
	🎦 🗲 I		13) 🛷 +		4 (S)	<u>%</u>		,	100 %	•	+1 E	¥ ⊞ IM-R
1	i na							1	000	PROGR	AM PI	_C_PR	G
	🔄 Bausti	eine							0002	VAR			
	- 💘 🗗 P	LC_PF	rg (Pri	G) –					0003	BEND_VA	AR 👘		
										<			
									0001	x1- 1-	DD	—-x1	

Erstellen Sie dieses Programm jeweils f
ür jeden der 3 Controllere (DemoProj1.pro, DemoProj2.pro und DemoProj3.pro).

Schritt 9: Projekte übertragen

- ▶ Übertragen Sie die in den Schritten 6+7 erstellten Projekte in die jeweiligen Controllere
- Starten Sie dort diese Projekte.

Schritt 10: Netzwerk-globale Variablenübertragung testen

- Prüfen Sie das Verhalten der Datenübertragung, indem Sie die jeweiligen Netzwerk-globalen Variablenlisten ansehen.
 Wenn Sie z.B. die Variablen "Globale_Variablen_Import_Proj2" von DemoProj1 öffnen, sollten Sie feststellen, dass der Wert von x2 wächst.
- Prüfen Sie die anderen Projekte und überzeugen Sie sich, dass die Übertragung der Netzwerkglobalen Variablen funktioniert.

Verbi	ndung zwischen	via	\rightarrow Seite
Controllere	PC	Punkt-zu-Punkt-Verbindung	<u>4-4</u>
Controllere	Controllere	Netzwerkverbindung	<u>4-18</u>
Controllere	MODBUS/TCP Client	MODBUS/TCP	hier
Controllere	PC-Browser	HTML-Datenaustausch	<u>4-74</u>

4.5.3 MODBUS/TCP Server / Client

Übersicht MODBUS/TCP Server / Client

Controllere wie AC1353/AC1354 enthalten einen MODBUS/TCP-Server, der den Datenaustausch mit einem MODBUS/TCP-Client ermöglicht. Schema \rightarrow Bild



Der Algorithmus für den Datenaustausch ist abhängig davon, welcher Client benutzt wird. Alle Clients benötigen die Adressen der Speicherplätze, von denen die Daten vom Server abgeholt und auf denen Daten im Server abgelegt werden. Diese Adressen werden hier als Modbus-Adressen bezeichnet.

Der Client führt die entsprechende Operation auf diese Modbus-Adressen aus, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen.

Modbus-Adresse [Worte]				Zugriff		IFC-Adressen		
Start Ende		Ende	Inhalt	r = lesen	Größe [Worte]	ILC-Adlessen		
dez.	hex.	dez.		w = schreiben		von	bis	
1024	400	1024	Controller _e SPS-Status (\rightarrow Seite <u>4-36</u>)	r	1	_	_	
2048	800	2048	Modbus-Timeout (\rightarrow Seite <u>4-36</u>)	r/w	1	_	_	
2049	801	2049	Modbus-Schreib-Timeout (\rightarrow Seite <u>4-36</u>)	r/w	1	_	_	
2050	802	2050	Schreib-Timeout-Register löschen $(\rightarrow \text{Seite } \frac{4-36}{9})$	r/w	1	_	_	
			Daten AS-i Master 1	1		1	1	
4096	1000	4127	digitale Slave-Eingänge (\rightarrow Seite <u>4-37</u>)	r	32	%IB1.1 %IB11.1	%IB1.31 %IB11.31	
4128	1020	4129	Masterflags (\rightarrow Seite <u>4-40</u>)	r	2	%IW31.240	%IW31.241	
4130	1022	4284	analoge Slave-Eingänge (\rightarrow Seite <u>4-41</u>)	r	155	%IW21.1.0	%IW21.31.4	
4285	10BD	4348	aktuelle Konfigurationsdaten $(\rightarrow$ Seite <u>4-53</u>)	r	64	%IW31.0	%IW31.63	
4349	10FD	4364	aktuelle Parameter (\rightarrow Seite <u>4-55</u>)	r	16	%IW31.64	%IW31.79	
4365	110D	4368	LAS (\rightarrow Seite <u>4-56</u>)	r	4	%IW31.80	%IW31.83	
4369	1111	4372	LDS (\rightarrow Seite <u>4-57</u>)	r	4	%IW31.84	%IW31.87	
4373	1115	4376	LPF (\rightarrow Seite <u>4-58</u>)	r	4	%IW31.88	%IW31.91	
4377	1119	4380	LPS (\rightarrow Seite <u>4-59</u>)	r	4	%IW31.92	%IW31.95	
4381	111D	4444	projektierte Konfigurationsdaten $(\rightarrow$ Seite <u>4-53</u>)	r	64	%IW31.96	%IW31.159	
4445	115D	4460	reflektierte Parameter (\rightarrow Seite <u>4-55</u>)	r	16	%IW31.160	%IW31.175	
4461	116D	4522	Telegrammfehler-Zähler (\rightarrow Seite <u>4-60</u>)	r	62	%IW31.176	%IW31.237	
4523	11AB	4523	Konfigurationsfehler-Zähler (\rightarrow Seite <u>4-62</u>)	r	1	%IW31.238	_	
4524	11AC	4524	AS-i Zykluszähler (\rightarrow Seite <u>4-62</u>)	r	1	%IW31.239	_	
4525	11AD	4556	digitale Slave-Ausgänge (\rightarrow Seite <u>4-37</u>)	r/w	32	%QB1.1 %QB11.1	%QB1.31 %QB11.31	
4557	11CD	4558	reserviert	—	2	_	_	
4559	11CF	4713	analoge Slave-Ausgänge (\rightarrow Seite <u>4-41</u>)	r/w	155	%QW21.1.0	%QW21.31.4	
4714	126A	4777	reserviert	_	64	_	_	
4778	12AA	4793	reserviert	_	16	_	_	
4794	12BA	4812	Host Kommandokanal Anforderung $(\rightarrow \text{Seite } \frac{4-63}{2})$	r/w	19	_	—	
4813	12CD	4831	Host Kommandokanal Antwort $(\rightarrow$ Seite <u>4-64</u>)	r	19	_	_	
			Daten AS-i Master 2	2				
8192	2000	8223	digitale Slave-Eingänge (\rightarrow Seite <u>4-37</u>)	r	32	%IB2.1 %IB12.1	%IB2.31 %IB12.31	
8224	2020	8225	Masterflags (\rightarrow Seite <u>4-40</u>)	r	2	%IW32.240	%IW32.241	
8226	2022	8380	analoge Slave-Eingänge (\rightarrow Seite <u>4-41</u>)	r	155	%IW22.1.0	%IW22.31.4	
8381	20BD	8444	aktuelle Konfigurationsdaten $(\rightarrow \text{Seite } \frac{4-53}{2})$	r	64	%IW32.0	%IW32.63	
8445	20FD	8460	aktuelle Parameter (\rightarrow Seite <u>4-55</u>)	r	16	%IW32.64	%IW32.79	
8461	210D	8464	LAS (\rightarrow Seite <u>4-56</u>)	r	4	%IW32.80	%IW32.83	
8465	2111	8468	LDS (\rightarrow Seite <u>4-57</u>)	r	4	%IW32.84	%IW32.87	

Gültige Modbus-Adressen und deren Bedeutung

Modbus	-Adresse	[Worte]		Zugriff	Zugriff				
Start End		Ende	Inhalt	r = lesen [Wort		ieo-Auressen			
dez.	hex.	dez.		w = schreiben		von	bis		
8469	2115	8472	LPF (\rightarrow Seite <u>4-58</u>)	r	4	%IW32.88	%IW32.91		
8473	2119	8476	LPS (\rightarrow Seite <u>4-59</u>)	r	4	%IW32.92	%IW32.95		
8477	211D	8540	projektierte Konfigurationsdaten $(\rightarrow$ Seite <u>4-53</u>)	r	64	%IW32.96	%IW32.159		
8541	215D	8556	reflektierte Parameter (\rightarrow Seite <u>4-55</u>)	r	16	%IW32.160	%IW32.175		
8557	216D	8618	Telegrammfehler-Zähler (\rightarrow Seite <u>4-60</u>)	r	62	%IW32.176	%IW32.237		
8619	21AB	8619	Konfigurationsfehler-Zähler (\rightarrow Seite <u>4-62</u>)	r	1	%IW32.238	—		
8620	21AC	8620	AS-i Zykluszähler (\rightarrow Seite <u>4-62</u>) r 1		%IW32.239	—			
8621	21AD	8652	digitale Slave-Ausgänge (\rightarrow Seite <u>4-37</u>) r/w 32		%QB2.1 %QB12.1	%QB2.31 %QB12.31			
8653	21CD	8654	reserviert	—	2	_	_		
8655	21CF	8809	analoge Slave-Ausgänge (\rightarrow Seite <u>4-41</u>)	r/w	155	%QW22.1.0	%QW22.31.4		
8810	226A	8873	reserviert	_	64	_	—		
8874	22AA	8889	reserviert	—	16		—		
8890	22BA	8908	Host Kommandokanal Anforderung $(\rightarrow$ Seite <u>4-63</u>)	r/w	19		_		
8909	22CD	8927	Host Kommandokanal Antwort $(\rightarrow$ Seite <u>4-64</u>)	r	19	_	_		
			Allgemeine Daten						
12288	3000	12351	Eingänge vom Feldbus (\rightarrow Seite <u>4-65</u>)	r	64	%IW0.0	%IW0.63		
12352	3040	12415	Ausgänge zum Feldbus (\rightarrow Seite <u>4-65</u>)	r	64	%QW0.0	%QW0.63		
12416	3080	12671	Erweiterte Daten zur SPS im Controller _e (\rightarrow Seite <u>4-67</u>)	r/w	256	%IW4.0	%IW4.255		
12672	3180	12927	Erweiterte Daten von SPS im Controller _e (\rightarrow Seite <u>4-67</u>)	r	256	%QW4.0	%QW4.255		

Modbus-Adresse	Dateninhalt (16 Bits = 1 Wort)
	Statuswert = 1 \rightarrow SPS ist im Betriebszustand RUN
1024	Statuswert = 2 \rightarrow SPS ist im Betriebszustand STOPP
	Statuswert = 8 \rightarrow SPS ist im Betriebszustand GATEWAY

Modbus-Adresse für Controllere SPS-Status

Modbus-Adresse für Modbus-Timeout

Modbus-Adresse	Dateninhalt (16 Bits = 1 Wort)
2048	Timeout-Wert in [ms]

- SPS des Controllere muss dafür im Gateway-Modus sein.
- Für Wert ≠ 0 gilt: Die Ausgänge werden zurückgesetzt, wenn für die angegebene Zeit in [ms] kein Modbus-Telegramm (Read- oder Write-Anforderung) empfangen wurde.
- Für Wert = 0 gilt: Diese Funktion ist abgeschaltet.
- Das Register ist vorbelegt durch die entsprechende Einstellung auf der ifm-Standard-HTML-Seite des Web-Servers. Der über die ifm-Standard-HTML-Seite eingestellte Wert wird spannungsausfallsicher im Controllere gespeichert. Änderungen dieses Registers über Modbus sind hingegen flüchtig: nach einem Neustart des Controllere ist wieder der durch die HTML-Seite definierte Wert aktuell.

Modbus-Adresse für Modbus-Schreib-Timeout

Modbus-Adresse	Dateninhalt (16 Bits = 1 Wort)
2049	Timeout-Wert in [ms]

- SPS des Controllere muss dafür im Gateway-Modus sein.
- Funktion ist identisch zum "Modbus-Timeout" (→ Seite <u>4-36</u>), jedoch werden beim Modbus-Schreib-Timeout nur Modbus-Write-Anforderungen berücksichtigt, um den Timeout-Zeitzähler zu triggern.

Modbus-Adresse für "Lösche Modbus-Schreib-Timeout-Register"

Modbus-Adresse	Dateninhalt (16 Bits = 1 Wort)
2050	benutzerdefiniert

- Ein Schreiben auf diese Modbus-Adresse bewirkt das Rücksetzen des Modbus-Schreib-Timeout-Registers, somit wird der Timeout-Zeitzähler zurückgesetzt.
- Mit dieser Funktion lässt sich das Auslösen des Modbus-Schreib-Timeouts verhindern, ohne dass auf verwendete Ausgänge geschrieben werden muss.
- Der in dieses Register geschriebene Wert wird auf Controllere-Seite verworfen.

	Bits der Modbus-Adresse												
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	1512	11	10	9	8	74	3	2	1	0
		Slaved	aten-Bits \rightarrow		D3	D2	D1	D0		D3	D2	D1	D0
4096	4525	8192	8621	0		Slave	2 (A)		0		Slave	1 (A)	
4097	4526	8193	8622	0		Slave	4 (A)		0		Slave	3 (A)	
4098	4527	8194	8623	0		Slave	6 (A)		0		Slave	5 (A)	
4099	4528	8195	8624	0		Slave	8 (A)		0		Slave	7 (A)	
4100	4529	8196	8625	0		Slave	10 (A)		0		Slave	9 (A)	
4101	4530	8197	8626	0		Slave	12 (A)		0		Slave	11 (A)	
4102	4531	8198	8627	0		Slave	14 (A)		0		Slave	13 (A)	
4203	4532	8199	8628	0		Slave	16 (A)		0		Slave	15 (A)	
4104	4533	8200	8629	0		Slave	18 (A)		0		Slave	17 (A)	
4105	4534	8201	8630	0		Slave	20 (A)		0		Slave	19 (A)	
4106	4535	8202	8631	0		Slave	22 (A)		0		Slave	21 (A)	
4107	4536	8203	8632	0		Slave	24 (A)		0	Slave 23 (A)			
4108	4537	8204	8633	0	0 Slave 26 (A)		0	Slave 25 (A)					
4109	4538	8205	8634	0	Slave 28 (A)		0	Slave 27 (A)					
4110	4539	8206	8635	0	Slave 30 (A)		0	Slave 29 (A)					
4111	4540	8207	8636	0	0 reserviert		0	Slave 31 (A)					
4112	4541	8208	8637	0		Slave	e 2 B		0	Slave 1 B			
4113	4542	8209	8638	0		Slave	e 4 B		0	Slave 3 B			
4114	4543	8210	8639	0		Slave	e 6 B		0	Slave 5 B			
4115	4544	8211	8640	0		Slave	e 8 B		0		Slave	e 7 B	
4116	4545	8212	8641	0		Slave	10 B		0		Slave	e 9 B	
4117	4546	8213	8642	0		Slave	12 B		0		Slave	11 B	
4118	4547	8214	8643	0		Slave	14 B		0		Slave	13 B	
4119	4548	8215	8644	0		Slave	16 B		0		Slave	15 B	
4120	4549	8216	8645	0		Slave	18 B		0		Slave	17 B	
4121	4550	8217	8646	0		Slave	20 B		0		Slave	19 B	
4122	4551	8218	8647	0		Slave	22 B		0		Slave	21 B	
4123	4552	8219	8648	0		Slave	24 B		0		Slave	23 B	
4124	4553	8220	8649	0		Slave	26 B		0		Slave	25 B	
4125	4554	8221	8650	0		Slave	28 B		0	Slave 27 B			
4126	4555	8222	8651	0		Slave	30 B		0		Slave	29 B	
4127	4556	8223	8652	0		reser	viert		0		Slave	31 B	

Modbus-Adressen der digitalen Slave-Ein- und Ausgänge

		% I B 1. 7 % Q X 21. 2 .3		
Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Slave-Adresse	Datenbit
		1 = S/A-Slave an Master 1	1 = Slave 1	wenn Zugriffsart = X:
I = Input	B = Byte	2 = S/A-Slave an Master 2	2 = Slave 2	0 = D0
Q = Output	X = Bit	11 = B-Slave an Master 1		1 = D1 2 = D2
		21 = B-Slave an Master 2	31 = Slave 31	3 = D3

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die digitalen Slave-Ein- und Ausgänge

S/A-Slave = Single-Slave oder A-Slave

	IEC-Ad (SPS im C	lressen ontroller _e)		Fin- / Ausgänge an Slave-Adresse			
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Eill- / Ausgalige all Slave-Aulesse			
%IB1.1	%QB1.1	%IB2.1	%QB2.1	1 (A)			
%IB1.2	%QB1.2	%IB2.2	%QB2.2	2 (A)			
%IB1.3	%QB1.3	%IB2.3	%QB2.3	3 (A)			
%IB1.4	%QB1.4	%IB2.4	%QB2.4	4 (A)			
%IB1.5	%QB1.5	%IB2.5	%QB2.5	5 (A)			
%IB1.6	%QB1.6	%IB2.6	%QB2.6	6 (A)			
%IB1.7	%QB1.7	%IB2.7	%QB2.7	7 (A)			
%IB1.8	%QB1.8	%IB2.8	%QB2.8	8 (A)			
%IB1.9	%QB1.9	%IB2.9	%QB2.9	9 (A)			
%IB1.10	%QB1.10	%IB2.10	%QB2.10	10 (A)			
%IB1.11	%QB1.11	%IB2.11	%QB2.11	11 (A)			
%IB1.12	%QB1.12	%IB2.12	%QB2.12	12 (A)			
%IB1.13	%QB1.13	%IB2.13	%QB2.13	13 (A)			
%IB1.14	%QB1.14	%IB2.14	%QB2.14	14 (A)			
%IB1.15	%QB1.15	%IB2.15	%QB2.15	15 (A)			
%IB1.16	%QB1.16	%IB2.16	%QB2.16	16 (A)			
%IB1.17	%QB1.17	%IB2.17	%QB2.17	17 (A)			
%IB1.18	%QB1.18	%IB2.18	%QB2.18	18 (A)			
%IB1.19	%QB1.19	%IB2.19	%QB2.19	19 (A)			
%IB1.20	%QB1.20	%IB2.20	%QB2.20	20 (A)			
%IB1.21	%QB1.21	%IB2.21	%QB2.21	21 (A)			
%IB1.22	%QB1.22	%IB2.22	%QB2.22	22 (A)			
%IB1.23	%QB1.23	%IB2.23	%QB2.23	23 (A)			
%IB1.24	%QB1.24	%IB2.24	%QB2.24	24 (A)			
%IB1.25	%QB1.25	%IB2.25	%QB2.25	25 (A)			
%IB1.26	%QB1.26	%IB2.26	%QB2.26	26 (A)			
%IB1.27	%QB1.27	%IB2.27	%QB2.27	27 (A)			
%IB1.28	%QB1.28	%IB2.28	%QB2.28	28 (A)			
%IB1.29	%QB1.29	%IB2.29	%QB2.29	29 (A)			

	IEC-Ad (SPS im C	ressen ontroller _e)		Fin. / Ausgänge an Slave-Adresse		
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Elli- / Ausgalige all Slave-Aulesse		
%IB1.30	%QB1.30	%IB2.30	%QB2.30	30 (A)		
%IB1.31	%QB1.31	%IB2.31	%QB2.31	31 (A)		
%IB11.1	%QB11.1	%IB21.1	%QB21.1	1 B		
%IB11.2	%QB11.2	%IB21.2	%QB21.2	2 B		
%IB11.3	%QB11.3	%IB21.3	%QB21.3	3 B		
%IB11.4	%QB11.4	%IB21.4	%QB21.4	4 B		
%IB11.5	%QB11.5	%IB21.5	%QB21.5	5 B		
%IB11.6	%QB11.6	%IB21.6	%QB21.6	6 B		
%IB11.7	%QB11.7	%IB21.7	%QB21.7	7 B		
%IB11.8	%QB11.8	%IB21.8	%QB21.8	8 B		
%IB11.9	%QB11.9	%IB21.9	%QB21.9	9 B		
%IB11.10	%QB11.10	%IB21.10	%QB21.10	10 B		
%IB11.11	%QB11.11	%IB21.11	%QB21.11	11 B		
%IB11.12	%QB11.12	%IB21.12	%QB21.12	12 B		
%IB11.13	%QB11.13	%IB21.13	%QB21.13	13 B		
%IB11.14	%QB11.14	%IB21.14	%QB21.14	14 B		
%IB11.15	%QB11.15	%IB21.15	%QB21.15	15 B		
%IB11.16	%QB11.16	%IB21.16	%QB21.16	16 B		
%IB11.17	%QB11.17	%IB21.17	%QB21.17	17 B		
%IB11.18	%QB11.18	%IB21.18	%QB21.18	18 B		
%IB11.19	%QB11.19	%IB21.19	%QB21.19	19 B		
%IB11.20	%QB11.20	%IB21.20	%QB21.20	20 B		
%IB11.21	%QB11.21	%IB21.21	%QB21.21	21 B		
%IB11.22	%QB11.22	%IB21.22	%QB21.22	22 B		
%IB11.23	%QB11.23	%IB21.23	%QB21.23	23 B		
%IB11.24	%QB11.24	%IB21.24	%QB21.24	24 B		
%IB11.25	%QB11.25	%IB21.25	%QB21.25	25 B		
%IB11.26	%QB11.26	%IB21.26	%QB21.26	26 B		
%IB11.27	%QB11.27	%IB21.27	%QB21.27	27 B		
%IB11.28	%QB11.28	%IB21.28	%QB21.28	28 B		
%IB11.29	%QB11.29	%IB21.29	%QB21.29	29 B		
%IB11.30	%QB11.30	%IB21.30	%QB21.30	30 B		
%IB11.31	%QB11.31	%IB21.31	%QB21.31	31 B		

Modbus-Adresse								
IEC-Ad (SPS im C	dresse ontrollere)	Bit	Bit = TRUE bedeutet:					
Master 1	Master 2							
			"No Slave Reset"					
4128 %IW31.240	8224 %IW32.240	0	Bei der Ausführung der Funktion "Alles projektieren" (über Menü oder Kommando- kanal des Controllere) erfolgt KEIN Rücksetzen der Slaves, wie in der AS-i- Spezifikation beschrieben.					
		115	reserviert					
			"Config OK"					
		0	Es liegt kein Konfigurationsfehler vor. Die Konfiguration aller AS-i Slaves im Netz stimmt mit den Projektierungsdaten überein.					
		1	"LDS.0"					
		1	Ein einziger Slave mit der AS-i Adresse 0 wurde am Master erkannt.					
		2	reserviert					
		3	reserviert					
		4	"Configuration_Active"					
			Der Controllere ist im Projektierungsmodus					
4129	8225	E	"Normal_Operation_Active"					
%IW31.241	%IW32.241	5	AS-i Master ist im Normalbetrieb: er kommuniziert mit mindestens einem Slave.					
		6	"AS-i_Power_Fail"					
		0	AS-i Spannung ist zu niedrig					
		7	reserviert					
		Q	"Periphery_OK"					
		0	Keiner der aktiven AS-i Slaves meldet einen Peripheriefehler					
		0	"Auto_Address_Enable"					
		3	Modus "Automatisches Adressieren der Slaves" an diesem Master ist eingeschaltet.					
		1015	reserviert					

Modbus-Adressen für die Masterflags

Beispiele:

Um das Bit LDS.0 "Slave 0 erkannt" für Master 1 abzufragen, benutzt man die Adresse %IX31.241.1; für Master 2 benutzt man hierfür die Adresse %IX32.241.1.

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Masterflags

%	I	W	31.	240	
%	I	Χ	32.	241	.8

Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Wort-Auswahl	Datenbit-Nr.			
l – Input	W = Wort	31 = Master 1	240 = Masterflags Wort 1	wenn Zugriffsart = X:			
i – input	X = Bit	32 = Master 2	241 = Masterflags Wort 2	015			

	Modbus-	Adressen			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
4130	4559	8226	8655	0	1. Kanal S/A-Slave	
4131	4560	8227	8656	1	2. Kanal S/A-Slave	
4132	4561	8228	8657	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	1
4133	4562	8229	8658	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4134	4563	8230	8659	4	Status	
4135	4564	8231	8660	0	1. Kanal S/A-Slave	
4136	4565	8232	8661	1	2. Kanal S/A-Slave	
4137	4566	8233	8662	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	2
4138	4567	8234	8663	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4139	4568	8235	8664	4	Status	
4140	4569	8236	8665	0	1. Kanal S/A-Slave	
4141	4570	8237	8666	1	2. Kanal S/A-Slave	
4142	4571	8238	8667	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	3
4143	4572	8239	8668	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4144	4573	8240	8669	4	Status	
4145	4574	8241	8670	0	1. Kanal S/A-Slave	
4146	4575	8242	8671	1	2. Kanal S/A-Slave	
4147	4576	8243	8672	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	4
4148	4577	8244	8673	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4149	4578	8245	8674	4	Status	
4150	4579	8246	8675	0	1. Kanal S/A-Slave	
4151	4580	8247	8676	1	2. Kanal S/A-Slave	
4152	4581	8248	8677	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	5
4153	4582	8249	8678	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4154	4583	8250	8679	4	Status	
4155	4584	8251	8680	0	1. Kanal S/A-Slave	
4156	4585	8252	8681	1	2. Kanal S/A-Slave	
4157	4586	8253	8682	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	6
4158	4587	8254	8683	3 4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4159	4588	8255	8684	4	Status	
4160	4589	8256	8685	0	1. Kanal S/A-Slave	7
4161	4590	8257	8686	1	2. Kanal S/A-Slave	

Modbus-Adressen für die analogen Slave-Ein- und Ausgänge

	Modbus-Adressen				Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
4162	4591	8258	8687	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	
4163	4592	8259	8688	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4164	4593	8260	8689	4	Status	
4165	4594	8261	8690	0	1. Kanal S/A-Slave	
4166	4595	8262	8691	1	2. Kanal S/A-Slave	
4167	4596	8263	8692	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	8
4168	4597	8264	8693	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4169	4598	8265	8694	4	Status	
4170	4599	8266	8695	0	1. Kanal S/A-Slave	
4171	4600	8267	8696	1	2. Kanal S/A-Slave	
4172	4601	8268	8697	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	9
4173	4602	8269	8698	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4174	4603	8270	8699	4	Status	
4175	4604	8271	8700	0	1. Kanal S/A-Slave	
4176	4605	8272	8701	1	2. Kanal S/A-Slave	
4177	4606	8273	8702	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	10
4178	4607	8274	8703	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4179	4608	8275	8704	4	Status	
4180	4609	8276	8705	0	1. Kanal S/A-Slave	
4181	4610	8277	8706	1	2. Kanal S/A-Slave	
4182	4611	8278	8707	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	11
4183	4612	8279	8708	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4184	4613	8280	8709	4	Status	
4185	4614	8281	8710	0	1. Kanal S/A-Slave	
4186	4615	8282	8711	1	2. Kanal S/A-Slave	
4187	4616	8283	8712	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	12
4188	4617	8284	8713	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4189	4618	8285	8714	4	Status	
4190	4619	8286	8715	0	1. Kanal S/A-Slave	
4191	4620	8287	8716	1 2. Kanal S/A-Slave		
4192	4621	8288	8717	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	13
4193	4622	8289	8718	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4194	4623	8290	8719	4	Status	

	Modbus-	Adressen			Dateninhalt (16 Bit = Wort)		
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse	
4195	4624	8291	8720	0	1. Kanal S/A-Slave		
4196	4625	8292	8721	1	2. Kanal S/A-Slave		
4197	4626	8293	8722	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	14	
4198	4627	8294	8723	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4199	4628	8295	8724	4	Status		
4200	4629	8296	8725	0	1. Kanal S/A-Slave		
4201	4630	8297	8726	1	2. Kanal S/A-Slave		
4202	4631	8298	8727	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	15	
4203	4632	8299	8728	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4204	4633	8300	8729	4	Status		
4205	4634	8301	8730	0	1. Kanal S/A-Slave		
4206	4635	8302	8731	1	2. Kanal S/A-Slave		
4207	4636	8303	8732	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	16	
4208	4637	8304	8733	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4209	4638	8305	8734	4	Status		
4210	4639	8306	8735	0	1. Kanal S/A-Slave		
4211	4640	8307	8736	1	2. Kanal S/A-Slave		
4212	4641	8308	8737	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	17	
4213	4642	8309	8738	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4214	4643	8310	8739	4	Status		
4215	4644	8311	8740	0	1. Kanal S/A-Slave		
4216	4645	8312	8741	1	2. Kanal S/A-Slave		
4217	4646	8313	8742	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	18	
4218	4647	8314	8743	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4219	4648	8315	8744	4	Status		
4220	4649	8316	8745	0	1. Kanal S/A-Slave		
4221	4650	8317	8746	1	2. Kanal S/A-Slave		
4222	4651	8318	8747	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	19	
4223	4652	8319	8748	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4224	4653	8320	8749	4	Status		
4225	4654	8321	8750	0	1. Kanal S/A-Slave	20	
4226	4655	8322	8751	1 2. Kanal S/A-Slave			
4227	4656	8323	8752	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave		

	Modbus-	Adressen			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
4228	4657	8324	8753	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4229	4658	8325	8754	4	Status	
4230	4659	8326	8755	0	1. Kanal S/A-Slave	
4231	4660	8327	8756	1	2. Kanal S/A-Slave	
4232	4661	8328	8757	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	21
4233	4662	8329	8758	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4234	4663	8330	8759	4	Status	
4235	4664	8331	8760	0	1. Kanal S/A-Slave	
4236	4665	8332	8761	1	2. Kanal S/A-Slave	
4237	4666	8333	8762	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	22
4238	4667	8334	8763	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4239	4668	8335	8764	4	Status	
4240	4669	8336	8765	0	1. Kanal S/A-Slave	
4241	4670	8337	8766	1	2. Kanal S/A-Slave	
4242	4671	8338	8767	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	23
4243	4672	8339	8768	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4244	4673	8340	8769	4	Status	
4245	4674	8341	8770	0	1. Kanal S/A-Slave	
4246	4675	8342	8771	1	2. Kanal S/A-Slave	
4247	4676	8343	8772	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	24
4248	4677	8344	8773	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4249	4678	8345	8774	4	Status	
4250	4679	8346	8775	0	1. Kanal S/A-Slave	
4251	4680	8347	8776	1	2. Kanal S/A-Slave	
4252	4681	8348	8777	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	25
4253	4682	8349	8778	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4254	4683	8350	8779	4	Status	
4255	4684	8351	8780	0	1. Kanal S/A-Slave	
4256	4685	8352	8781	1	2. Kanal S/A-Slave	
4257	4686	8353	8782	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	26
4258	4687	8354	8783	3 4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave		
4259	4688	8355	8784	4		
4260	4689	8356	8785	0	1. Kanal S/A-Slave	27
4261	4690	8357	8786	1	2. Kanal S/A-Slave	

	Modbus-	Adressen			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
4262	4691	8358	8787	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	
4263	4692	8359	8788	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4264	4693	8360	8789	4	Status	
4265	4694	8361	8790	0	1. Kanal S/A-Slave	
4266	4695	8362	8791	1	2. Kanal S/A-Slave	
4267	4696	8363	8792	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	28
4268	4697	8364	8793	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4269	4698	8365	8794	4	Status	
4270	4699	8366	8795	0	1. Kanal S/A-Slave	
4271	4700	8367	8796	1	2. Kanal S/A-Slave	
4272	4701	8368	8797	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	29
4273	4702	8369	8798	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4274	4703	8370	8799	4	Status	
4275	4704	8371	8800	0	1. Kanal S/A-Slave	
4276	4705	8372	8801	1	2. Kanal S/A-Slave	
4277	4706	8373	8802	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	30
4278	4707	8374	8803	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4279	4708	8375	8804	4	Status	
4280	4709	8376	8805	0	1. Kanal S/A-Slave	
4281	4710	8377	8806	1	2. Kanal S/A-Slave	
4282	4711	8378	8807	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	31
4283	4712	8379	8808	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
4284	4713	8380	8809	4	Status	

Statusinformationen von Analog-Slaves

Wort-	t- Bit															
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0														
0	Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 1 oder: Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 1A															
1	Analogdaten Kanal 1 von/für Slave 1 oder: Analogdaten Kanal 1 von/für Slave 1A															
2	Analogdaten Kanal 2 von/für Slave 1 oder: Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 1B															
3	Analogdaten Kanal 3 von/für Slave 1 oder: Analogdaten Kanal 1 von/für Slave 1B															
4	TIB	тов	TIA	TOA	TVB	OVB	TVA	OVA	O3	V3	02	V2	01	V1	00	V0

Wort-	Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
5	Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 2 oder: Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 2A															
6	Analogdaten Kanal 1 von/für Slave 2 oder: Analogdaten Kanal 1 von/für Slave 2A															
7	Analogdaten Kanal 2 von/für Slave 2 oder: Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 2B															
8	Analogdaten Kanal 3 von/für Slave 2 oder: Analogdaten Kanal 1 von/für Slave 2B															
9	TIB	тов	ΤΙΑ	ΤΟΑ	TVB	OVB	TVA	OVA	O3	V3	02	V2	01	V1	00	V0
								•								
150					1	Analogo Analo	daten K gdaten	anal 0 Kanal	von/für 0 von/f	Slave ür Slav	31 oder e 31A	:				
151						Analogo Analo	daten K gdaten	anal 1 Kanal	von/für 1 von/f	Slave ür Slav	31 oder e 31A	:				
152	Analogdaten Kanal 2 von/für Slave 31 oder: Analogdaten Kanal 0 von/für Slave 31B															
153						Analogo Analo	daten K gdaten	anal 3 Kanal	von/für 1 von/f	Slave ür Slav	31 oder e 31B	:				_
154	TIB	тов	TIA	ΤΟΑ	TVB	OVB	TVA	OVA	O3	V3	02	V2	01	V1	00	V0

Legende:

Vn	Gültigkeits-Bit "Valid" für Kanal-Nummer n = 0…3
	HINWEIS: Für Analog-Ausgangs-Slaves Vn = "1" setzen!
On	Überlauf-Bit "Overflow" für Kanal-Nummer n = 03
	Kanalunabhängiges Bit "Ausgangsdaten gültig" vom A-Slave
OVA	CTT1: 0 = Mehr als 3,5 s vergangen seit letztem Update der Ausgangswerte 1 = Slave fordert innerhalb der nächsten 3 s neue Ausgangsdaten
	CTT2CTT5: 0 = Slave erhält keine neuen Ausgangsdaten 1 = Slave erhält neue Ausgangsdaten
	Kanalunabhängiges Bit "Übertragung gültig" vom A-Slave/Single-Slave:
TVA	0 = Fehler bei Übertragung oder: Timeout 1 = Übertragung analoger Ein-/Ausgangsdaten OK
	Kanalunabhängiges Bit "Ausgangsdaten gültig" vom B-Slave:
0)/5	CTT1: 0 = Mehr als 3,5 s vergangen seit letztem Update der Ausgangswerte 1 = Slave fordert innerhalb der nächsten 3 s neue Ausgangsdaten
ОVВ	CTT2CTT5: 0 = Slave erhält keine neuen Ausgangsdaten 1 = Slave erhält neue Ausgangsdaten
	HINWEIS: Nur gültig für analoge Ausgangs-Slaves. Für Eingangs-Slaves OVB = 0 setzen!
	Kanalunabhängiges Bit "Übertragung gültig" vom B-Slave:
TVB	0 = Fehler bei Übertragung oder: Timeout 1 = Übertragung analoger Ein-/Ausgangsdaten OK
TIA	Slave sendet analoge Eingangsdaten
TIB	0 = im Analog-Modus (15 Bit, mit Vorzeichen) 1 = im Transparent-Modus (16 Bit, ohne Vorzeichen)
TOA	Slave empfängt analoge Ausgangsdaten
ТОВ	0 = im Analog-Modus (15 Bit, mit Vorzeichen) 1 = im Transparent-Modus (16 Bit, ohne Vorzeichen)

		% I W % Q W	21. 6 .0 22. 9 .3	_	
Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Slave-Adresse		Datenkanal
				0 =	1. Kanal S/A-Slave
			1 = Slave 1	1 =	2. Kanal S/A-Slave
I = Input	W = Wort	21 = Master 1	2 = Slave 2	2 =	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave
Q – Output		ZZ - IVIASICI Z	 31 = Slave 31	3 =	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave
				4 =	Status

٦

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die analogen Slave-Ein- und Ausgänge

S/A-Slave = Single-Slave oder A-Slave

A/B-Slaves haben max. 2 Analog-Kanäle

	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)				Dateninhalt (16 Bit = Wort)	Slava Adragoo
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Auresse
%IW21.1.0	%QW21.1.0	%IW22.1.0	%QW22.1.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.1.1	%QW21.1.1	%IW22.1.1	%QW22.1.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.1.2	%QW21.1.2	%IW22.1.2	%QW22.1.2	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	1
%IW21.1.3	%QW21.1.3	%IW22.1.3	%QW22.1.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.1.4	%QW21.1.4	%IW22.1.4	%QW22.1.4	4	Status	
%IW21.2.0	%QW21.2.0	%IW22.2.0	%QW22.2.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.2.1	%QW21.2.1	%IW22.2.1	%QW22.2.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.2.2	%QW21.2.2	%IW22.2.2	%QW22.2.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	2
%IW21.2.3	%QW21.2.3	%IW22.2.3	%QW22.2.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.2.4	%QW21.2.4	%IW22.2.4	%QW22.2.4	4	Status	
%IW21.3.0	%QW21.3.0	%IW22.3.0	%QW22.3.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.3.1	%QW21.3.1	%IW22.3.1	%QW22.3.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.3.2	%QW21.3.2	%IW22.3.2	%QW22.3.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	3
%IW21.3.3	%QW21.3.3	%IW22.3.3	%QW22.3.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.3.4	%QW21.3.4	%IW22.3.4	%QW22.3.4	4	Status	
%IW21.4.0	%QW21.4.0	%IW22.4.0	%QW22.4.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.4.1	%QW21.4.1	%IW22.4.1	%QW22.4.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.4.2	%QW21.4.2	%IW22.4.2	%QW22.4.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	4
%IW21.4.3	%QW21.4.3	%IW22.4.3	%QW22.4.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.4.4	%QW21.4.4	%IW22.4.4	%QW22.4.4	4	Status	

	IEC-Ad (SPS im C	lressen ontroller _e)			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
%IW21.5.0	%QW21.5.0	%IW22.5.0	%QW22.5.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.5.1	%QW21.5.1	%IW22.5.1	%QW22.5.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.5.2	%QW21.5.2	%IW22.5.2	%QW22.5.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	5
%IW21.5.3	%QW21.5.3	%IW22.5.3	%QW22.5.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.5.4	%QW21.5.4	%IW22.5.4	%QW22.5.4	4	Status	
%IW21.6.0	%QW21.6.0	%IW22.6.0	%QW22.6.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.6.1	%QW21.6.1	%IW22.6.1	%QW22.6.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.6.2	%QW21.6.2	%IW22.6.2	%QW22.6.2	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	6
%IW21.6.3	%QW21.6.3	%IW22.6.3	%QW22.6.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.6.4	%QW21.6.4	%IW22.6.4	%QW22.6.4	4	Status	
%IW21.7.0	%QW21.7.0	%IW22.7.0	%QW22.7.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.7.1	%QW21.7.1	%IW22.7.1	%QW22.7.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.7.2	%QW21.7.2	%IW22.7.2	%QW22.7.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	7
%IW21.7.3	%QW21.7.3	%IW22.7.3	%QW22.7.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.7.4	%QW21.7.4	%IW22.7.4	%QW22.7.4	4	Status	
%IW21.8.0	%QW21.8.0	%IW22.8.0	%QW22.8.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.8.1	%QW21.8.1	%IW22.8.1	%QW22.8.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.8.2	%QW21.8.2	%IW22.8.2	%QW22.8.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	8
%IW21.8.3	%QW21.8.3	%IW22.8.3	%QW22.8.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.8.4	%QW21.8.4	%IW22.8.4	%QW22.8.4	4	Status	
%IW21.9.0	%QW21.9.0	%IW22.9.0	%QW22.9.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.9.1	%QW21.9.1	%IW22.9.1	%QW22.9.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.9.2	%QW21.9.2	%IW22.9.2	%QW22.9.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	9
%IW21.9.3	%QW21.9.3	%IW22.9.3	%QW22.9.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.9.4	%QW21.9.4	%IW22.9.4	%QW22.9.4	4	Status	
%IW21.10.0	%QW21.10.0	%IW22.10.0	%QW22.10.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.10.1	%QW21.10.1	%IW22.10.1	%QW22.10.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.10.2	%QW21.10.2	%IW22.10.2	%QW22.10.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	10
%IW21.10.3	%QW21.10.3	%IW22.10.3	%QW22.10.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.10.4	%QW21.10.4	%IW22.10.4	%QW22.10.4	4	Status	
%IW21.11.0	%QW21.11.0	%IW22.11.0	%QW22.11.0	0	1. Kanal S/A-Slave	11
%IW21.11.1	%QW21.11.1	%IW22.11.1	%QW22.11.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.11.2	%QW21.11.2	%IW22.11.2	%QW22.11.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	

	IEC-Ad (SPS im Co	ressen ontroller _e)			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
%IW21.11.3	%QW21.11.3	%IW22.11.3	%QW22.11.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.11.4	%QW21.11.4	%IW22.11.4	%QW22.11.4	4	Status	
%IW21.12.0	%QW21.12.0	%IW22.12.0	%QW22.12.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.12.1	%QW21.12.1	%IW22.12.1	%QW22.12.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.12.2	%QW21.12.2	%IW22.12.2	%QW22.12.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	12
%IW21.12.3	%QW21.12.3	%IW22.12.3	%QW22.12.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.12.4	%QW21.12.4	%IW22.12.4	%QW22.12.4	4	Status	
%IW21.13.0	%QW21.13.0	%IW22.13.0	%QW22.13.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.13.1	%QW21.13.1	%IW22.13.1	%QW22.13.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.13.2	%QW21.13.2	%IW22.13.2	%QW22.13.2	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	13
%IW21.13.3	%QW21.13.3	%IW22.13.3	%QW22.13.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.13.4	%QW21.13.4	%IW22.13.4	%QW22.13.4	4	Status	
%IW21.14.0	%QW21.14.0	%IW22.14.0	%QW22.14.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.14.1	%QW21.14.1	%IW22.14.1	%QW22.14.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.14.2	%QW21.14.2	%IW22.14.2	%QW22.14.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	14
%IW21.14.3	%QW21.14.3	%IW22.14.3	%QW22.14.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.14.4	%QW21.14.4	%IW22.14.4	%QW22.14.4	4	Status	
%IW21.15.0	%QW21.15.0	%IW22.15.0	%QW22.15.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.15.1	%QW21.15.1	%IW22.15.1	%QW22.15.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.15.2	%QW21.15.2	%IW22.15.2	%QW22.15.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	15
%IW21.15.3	%QW21.15.3	%IW22.15.3	%QW22.15.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.15.4	%QW21.15.4	%IW22.15.4	%QW22.15.4	4	Status	
%IW21.16.0	%QW21.16.0	%IW22.16.0	%QW22.16.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.16.1	%QW21.16.1	%IW22.16.1	%QW22.16.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.16.2	%QW21.16.2	%IW22.16.2	%QW22.16.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	16
%IW21.16.3	%QW21.16.3	%IW22.16.3	%QW22.16.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.16.4	%QW21.16.4	%IW22.16.4	%QW22.16.4	4	Status	
%IW21.17.0	%QW21.17.0	%IW22.17.0	%QW22.17.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.17.1	%QW21.17.1	%IW22.17.1	%QW22.17.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.17.2	%QW21.17.2	%IW22.17.2	%QW22.17.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	17
%IW21.17.3	%QW21.17.3	%IW22.17.3	%QW22.17.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.17.4	%QW21.17.4	%IW22.17.4	%QW22.17.4	4	Status	
%IW21.18.0	%QW21.18.0	%IW22.18.0	%QW22.18.0	0	1. Kanal S/A-Slave	18

	IEC-Ad (SPS im C	ressen ontroller _e)			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
%IW21.18.1	%QW21.18.1	%IW22.18.1	%QW22.18.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.18.2	%QW21.18.2	%IW22.18.2	%QW22.18.2	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	
%IW21.18.3	%QW21.18.3	%IW22.18.3	%QW22.18.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.18.4	%QW21.18.4	%IW22.18.4	%QW22.18.4	4	Status	
%IW21.19.0	%QW21.19.0	%IW22.19.0	%QW22.19.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.19.1	%QW21.19.1	%IW22.19.1	%QW22.19.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.19.2	%QW21.19.2	%IW22.19.2	%QW22.19.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	19
%IW21.19.3	%QW21.19.3	%IW22.19.3	%QW22.19.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.19.4	%QW21.19.4	%IW22.19.4	%QW22.19.4	4	Status	
%IW21.20.0	%QW21.20.0	%IW22.20.0	%QW22.20.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.20.1	%QW21.20.1	%IW22.20.1	%QW22.20.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.20.2	%QW21.20.2	%IW22.20.2	%QW22.20.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	20
%IW21.20.3	%QW21.20.3	%IW22.20.3	%QW22.20.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.20.4	%QW21.20.4	%IW22.20.4	%QW22.20.4	4	Status	
%IW21.21.0	%QW21.21.0	%IW22.21.0	%QW22.21.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.21.1	%QW21.21.1	%IW22.21.1	%QW22.21.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.21.2	%QW21.21.2	%IW22.21.2	%QW22.21.2	2	 Kanal Single-Slave oder: Kanal B-Slave 	21
%IW21.21.3	%QW21.21.3	%IW22.21.3	%QW22.21.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.21.4	%QW21.21.4	%IW22.21.4	%QW22.21.4	4	Status	
%IW21.22.0	%QW21.22.0	%IW22.22.0	%QW22.22.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.22.1	%QW21.22.1	%IW22.22.1	%QW22.22.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.22.2	%QW21.22.2	%IW22.22.2	%QW22.22.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	22
%IW21.22.3	%QW21.22.3	%IW22.22.3	%QW22.22.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.22.4	%QW21.22.4	%IW22.22.4	%QW22.22.4	4	Status	
%IW21.23.0	%QW21.23.0	%IW22.23.0	%QW22.23.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.23.1	%QW21.23.1	%IW22.23.1	%QW22.23.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.23.2	%QW21.23.2	%IW22.23.2	%QW22.23.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	23
%IW21.23.3	%QW21.23.3	%IW22.23.3	%QW22.23.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.23.4	%QW21.23.4	%IW22.23.4	%QW22.23.4	4 Status		
%IW21.24.0	%QW21.24.0	%IW22.24.0	%QW22.24.0	0	1. Kanal S/A-Slave	24
%IW21.24.1	%QW21.24.1	%IW22.24.1	%QW22.24.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.24.2	%QW21.24.2	%IW22.24.2	%QW22.24.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	

	IEC-Ad (SPS im Co	ressen ontroller _e)			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Adresse
%IW21.24.3	%QW21.24.3	%IW22.24.3	%QW22.24.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.24.4	%QW21.24.4	%IW22.24.4	%QW22.24.4	4	Status	
%IW21.25.0	%QW21.25.0	%IW22.25.0	%QW22.25.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.25.1	%QW21.25.1	%IW22.25.1	%QW22.25.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.25.2	%QW21.25.2	%IW22.25.2	%QW22.25.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	25
%IW21.25.3	%QW21.25.3	%IW22.25.3	%QW22.25.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.25.4	%QW21.25.4	%IW22.25.4	%QW22.25.4	4	Status	
%IW21.26.0	%QW21.26.0	%IW22.26.0	%QW22.26.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.26.1	%QW21.26.1	%IW22.26.1	%QW22.26.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.26.2	%QW21.26.2	%IW22.26.2	%QW22.26.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	26
%IW21.26.3	%QW21.26.3	%IW22.26.3	%QW22.26.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.26.4	%QW21.26.4	%IW22.26.4	%QW22.26.4	4	Status	
%IW21.27.0	%QW21.27.0	%IW22.27.0	%QW22.27.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.27.1	%QW21.27.1	%IW22.27.1	%QW22.27.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.27.2	%QW21.27.2	%IW22.27.2	%QW22.27.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	27
%IW21.27.3	%QW21.27.3	%IW22.27.3	%QW22.27.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.27.4	%QW21.27.4	%IW22.27.4	%QW22.27.4	4	Status	
%IW21.28.0	%QW21.28.0	%IW22.28.0	%QW22.28.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.28.1	%QW21.28.1	%IW22.28.1	%QW22.28.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.28.2	%QW21.28.2	%IW22.28.2	%QW22.28.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	28
%IW21.28.3	%QW21.28.3	%IW22.28.3	%QW22.28.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.28.4	%QW21.28.4	%IW22.28.4	%QW22.28.4	4	Status	
%IW21.29.0	%QW21.29.0	%IW22.29.0	%QW22.29.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.29.1	%QW21.29.1	%IW22.29.1	%QW22.29.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.29.2	%QW21.29.2	%IW22.29.2	%QW22.29.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	29
%IW21.29.3	%QW21.29.3	%IW22.29.3	%QW22.29.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
IW21.29.4	IW21.29.4	IW22.29.4	IW22.29.4	4	Status	
%IW21.30.0	%QW21.30.0	%IW22.30.0	%QW22.30.0	0	1. Kanal S/A-Slave	
%IW21.30.1	%QW21.30.1	%IW22.30.1	%QW22.30.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.30.2	%QW21.30.2	%IW22.30.2	%QW22.30.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	30
%IW21.30.3	%QW21.30.3	%IW22.30.3	%QW22.30.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.30.4	%QW21.30.4	%IW22.30.4	%QW22.30.4	4	Status	
%IW21.31.0	%QW21.31.0	%IW22.31.0	%QW22.31.0	0	1. Kanal S/A-Slave	31

	IEC-Ad (SPS im C	lressen ontroller _e)			Dateninhalt (16 Bit = Wort)	Slave-Adresse
Master 1 Eingänge	Master 1 Ausgänge	Master 2 Eingänge	Master 2 Ausgänge	Kanal	Bedeutung	Slave-Aulesse
%IW21.31.1	%QW21.31.1	%IW22.31.1	%QW22.31.1	1	2. Kanal S/A-Slave	
%IW21.31.2	%QW21.31.2	%IW22.31.2	%QW22.31.2	2	3. Kanal Single-Slave oder: 1. Kanal B-Slave	
%IW21.31.3	%QW21.31.3	%IW22.31.3	%QW22.31.3	3	4. Kanal Single-Slave oder: 2. Kanal B-Slave	
%IW21.31.4	%QW21.31.4	%IW22.31.4	%QW22.31.4	4	Status	

Modbus-Adressen für Konfigurationsdaten (CDI) der Slaves

CDI = Configuration Data Image

	Modbus-	Adressen		Bits / Dat	teninhal	t	IEC-Adressen (SPS im Controllere)				
Mas	ter 1	Mas	ter 2	1512 118 XID2 XID1	74 ID	30 IO	Mas	ter 1	Mas	ter 2	
aktuell	projektiert	aktuell	projektiert	Konfigurationso	laten von	Slave	aktuell	projektiert	aktuell	projektiert	
4285	4381	8381	8477	C)		%IW31.0	%IW31.96	%IW32.0	%IW32.96	
4286	4382	8382	8478	1 (A)		%IW31.1	%IW31.97	%IW32.1	%IW32.97	
4287	4383	8383	8479	2 (A)		%IW31.2	%IW31.98	%IW32.2	%IW32.98	
4288	4384	8384	8480	3 (A)		%IW31.3	%IW31.99	%IW32.3	%IW32.99	
4289	4385	8385	8481	4 (A)		%IW31.4	%IW31.100	%IW32.4	%IW32.100	
4290	4386	8386	8482	5 (A)		%IW31.5	%IW31.101	%IW32.5	%IW32.101	
4291	4387	8387	8483	6 (A)		%IW31.6	%IW31.102	%IW32.6	%IW32.102	
4292	4388	8388	8484	7 (A)		%IW31.7	%IW31.103	%IW32.7	%IW32.103	
4293	4389	8389	8485	8 (A)		%IW31.8	%IW31.104	%IW32.8	%IW32.104	
4294	4390	8390	8486	9 (A)		%IW31.9	%IW31.105	%IW32.9	%IW32.105	
4295	4391	8391	8487	10	(A)		%IW31.10	%IW31.106	%IW32.10	%IW32.106	
4296	4392	8392	8488	11	(A)		%IW31.11	%IW31.107	%IW32.11	%IW32.107	
4297	4393	8393	8489	12	(A)		%IW31.12	%IW31.108	%IW32.12	%IW32.108	
4298	4394	8394	8490	13	(A)		%IW31.13	%IW31.109	%IW32.13	%IW32.109	
4299	4395	8395	8491	14	(A)		%IW31.14	%IW31.110	%IW32.14	%IW32.110	
4300	4396	8396	8492	15	(A)		%IW31.15	%IW31.111	%IW32.15	%IW32.111	
4301	4397	8397	8493	16	(A)		%IW31.16	%IW31.112	%IW32.16	%IW32.112	
4302	4398	8398	8494	17	(A)		%IW31.17	%IW31.113	%IW32.17	%IW32.113	
4303	4399	8399	8495	18	(A)		%IW31.18	%IW31.114	%IW32.18	%IW32.114	
4304	4400	8400	8496	19	(A)		%IW31.19	%IW31.115	%IW32.19	%IW32.115	
4305	4401	8401	8497	20	(A)		%IW31.20	%IW31.116	%IW32.20	%IW32.116	
4306	4402	8402	8498	21	(A)		%IW31.21	%IW31.117	%IW32.21	%IW32.117	
4307	4403	8403	8499	22	(A)		%IW31.22	%IW31.118	%IW32.22	%IW32.118	
4308	4404	8404	8500	23	(A)		%IW31.23	%IW31.119	%IW32.23	%IW32.119	
4309	4405	8405	8501	24	(A)		%IW31.24	%IW31.120	%IW32.24	%IW32.120	
4310	4406	8406	8502	25	(A)		%IW31.25	%IW31.121	%IW32.25	%IW32.121	
4311	4407	8407	8503	26	(A)		%IW31.26	%IW31.122	%IW32.26	%IW32.122	
4312	4408	8408	8504	27	(A)		%IW31.27	%IW31.123	%IW32.27	%IW32.123	
4313	4409	8409	8505	28	(A)		%IW31.28	%IW31.124	%IW32.28	%IW32.124	
4314	4410	8410	8506	29	(A)		%IW31.29	%IW31.125	%IW32.29	%IW32.125	
4315	4411	8411	8507	30	(A)		%IW31.30	%IW31.126	%IW32.30	%IW32.126	
4316	4412	8412	8508	31		%IW31.31	%IW31.127	%IW32.31	%IW32.127		
4317	4413	8413	8509	(0		%IW31.32	%IW31.128	%IW32.32	%IW32.128		
4318	4414	8414	8510	1		%IW31.33	%IW31.129	%IW32.33	%IW32.129		
4319	4415	8415	8511	2		%IW31.34	%IW31.130	%IW32.34	%IW32.130		
4320	4416	8416	8512	3		%IW31.35	%IW31.131	%IW32.35	%IW32.131		
4321	4417	8417	8513	4	В		%IW31.36	%IW31.132	%IW32.36	%IW32.132	
4322	4418	8418	8514	5	В		%IW31.37	%IW31.133	%IW32.37	%IW32.133	

	Modbus-	Adressen		Bits / Da	teninha	lt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)				
Mas	ter 1	Mas	ter 2	1512 118 XID2 XID1	74 ID	30 IO	Mas	ter 1	Mas	ter 2	
aktuell	projektiert	aktuell	projektiert	Konfigurations	daten von	Slave	aktuell	projektiert	aktuell	projektiert	
4323	4419	8419	8515	6	В		%IW31.38	%IW31.134	%IW32.38	%IW32.134	
4324	4420	8420	8516	7	В		%IW31.39	%IW31.135	%IW32.39	%IW32.135	
4325	4421	8421	8517	8	В		%IW31.40	%IW31.136	%IW32.40	%IW32.136	
4326	4422	8422	8518	9	В		%IW31.41	%IW31.137	%IW32.41	%IW32.137	
4327	4423	8423	8519	1() B		%IW31.42	%IW31.138	%IW32.42	%IW32.138	
4328	4424	8424	8520	11	I B		%IW31.43	%IW31.139	%IW32.43	%IW32.139	
4329	4425	8425	8521	12	2 B		%IW31.44	%IW31.140	%IW32.44	%IW32.140	
4330	4426	8426	8522	13	3 B		%IW31.45	%IW31.141	%IW32.45	%IW32.141	
4331	4427	8427	8523	14	4 B		%IW31.46	%IW31.142	%IW32.46	%IW32.142	
4332	4428	8428	8524	15	5 B		%IW31.47	%IW31.143	%IW32.47	%IW32.143	
4333	4429	8429	8525	16	βB		%IW31.48	%IW31.144	%IW32.48	%IW32.144	
4334	4430	8430	8526	17	7 B		%IW31.49	%IW31.145	%IW32.49	%IW32.145	
4335	4431	8431	8527	18	3 B		%IW31.50	%IW31.146	%IW32.50	%IW32.146	
4336	4432	8432	8528	19	9 B		%IW31.51	%IW31.147	%IW32.51	%IW32.147	
4337	4433	8433	8529	20) B		%IW31.52	%IW31.148	%IW32.52	%IW32.148	
4338	4434	8434	8530	21	1 B		%IW31.53	%IW31.149	%IW32.53	%IW32.149	
4339	4435	8435	8531	22	2 B		%IW31.54	%IW31.150	%IW32.54	%IW32.150	
4340	4436	8436	8532	23	3 B		%IW31.55	%IW31.151	%IW32.55	%IW32.151	
4341	4437	8437	8533	24	4 B		%IW31.56	%IW31.152	%IW32.56	%IW32.152	
4342	4438	8438	8534	25	5 B		%IW31.57	%IW31.153	%IW32.57	%IW32.153	
4343	4439	8439	8535	26	βB		%IW31.58	%IW31.154	%IW32.58	%IW32.154	
4344	4440	8440	8536	27 B			%IW31.59	%IW31.155	%IW32.59	%IW32.155	
4345	4441	8441	8537	28 B			%IW31.60	%IW31.156	%IW32.60	%IW32.156	
4346	4442	8442	8538	8 29 B			%IW31.61	%IW31.157	%IW32.61	%IW32.157	
4347	4443	8443	8539	9 30 B			%IW31.62	%IW31.158	%IW32.62	%IW32.158	
4348	4444	8444	8540	31	1 B		%IW31.63	%IW31.159	%IW32.63	%IW32.159	

*) Für die AS-i Slave-Adresse 0B gibt es keine Konfigurationsdaten. Der Wert dieses Feldes ist ständig Null.

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für Konfigurationsdaten (CDI) der Slaves

CDI = Configuration Data Image % W 31. 8 L Zugriffsart IEC-Adressindex Datenbereich Kennung 31 = Master 1 0...63 Aktuelle Konfiguration W = Wort I = Input nicht verwendet 32 = Master 2 96...159 Projektierte Konfiguration

	Modbus-	Adressen			Ві	its		IEC-Adressen (SPS im Controllere)					
Mas	ter 1	Mas	ter 2	1512	118	74	30	Mas	ter 1	Mas	ter 2		
aktuell	reflektiert	aktuell	reflektiert	Para	ameterda	ten von S	lave	aktuell	reflektiert	aktuell	reflektiert		
4349	4445	8445	8541	4(A)	3(A)	2(A)	1(A)	%IW31.64	%IW31.160	%IW32.64	%IW32.160		
4350	4446	8446	8542	8(A)	7(A)	6(A)	5(A)	%IW31.65	%IW31.161	%IW32.65	%IW32.161		
4351	4447	8447	8543	12(A)	11(A)	10(A)	9(A)	%IW31.66	%IW31.162	%IW32.66	%IW32.162		
4352	4448	8448	8544	16(A)	15(A)	14(A)	13(A)	%IW31.67	%IW31.163	%IW32.67	%IW32.163		
4353	4449	8449	8545	20(A)	19(A)	18(A)	17(A)	%IW31.68	%IW31.164	%IW32.68	%IW32.164		
4354	4450	8450	8546	24(A)	23(A)	22(A)	21(A)	%IW31.69	%IW31.165	%IW32.69	%IW32.165		
4355	4451	8451	8547	28(A)	27(A)	26(A)	25(A)	%IW31.70	%IW31.166	%IW32.70	%IW32.166		
4356	4452	8452	8548	1B	31(A)	30(A)	29(A)	%IW31.71	%IW31.167	%IW32.71	%IW32.167		
4357	4453	8453	8549	5B	4B	3B	2B	%IW31.72	%IW31.168	%IW32.72	%IW32.168		
4358	4454	8454	8550	9B	8B	7B	6B	%IW31.73	%IW31.169	%IW32.73	%IW32.169		
4359	4455	8455	8551	13B	12B	11B	10B	%IW31.74	%IW31.170	%IW32.74	%IW32.170		
4360	4456	8456	8552	17B	16B	15B	14B	%IW31.75	%IW31.171	%IW32.75	%IW32.171		
4361	4457	8457	8553	21B	20B	19B	18B	%IW31.76	%IW31.172	%IW32.76	%IW32.172		
4362	4458	8458	8554	25B	24B	23B	22B	%IW31.77	%IW31.173	%IW32.77	%IW32.173		
4363	4459	8459	8555	29B	28B	27B	26B	%IW31.78	%IW31.174	%IW32.78	%IW32.174		
4364	4460	8460	8556	rese	rviert	31B	30B	%IW31.79	%IW31.175	%IW32.79	%IW32.175		

Modbus-Adressen für Parameterdaten der Slaves

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für Parameterdaten der Slaves



Modbus- IEC-Ad (SPS im C	Adressen Iressen ontrollere)		Bits AS-i Slave-Adressen														
Master 1	Master 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4365 %IW31.80	8461 %IW32.80	15(A)	14(A)	13(A)	12(A)	11(A)	10(A)	9(A)	8(A)	7(A)	6(A)	5(A)	4(A)	3(A)	2(A)	1(A)	0*)
4366 %IW31.81	8462 %IW32.81	31(A)	30(A)	29(A)	28(A)	27(A)	26(A)	25(A)	24(A)	23(A)	22(A)	21(A)	20(A)	19(A)	18(A)	17(A)	16(A)
4367 %IW31.82	8463 %IW32.82	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	_
4368 %IW31.83	8464 %IW32.83	31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B

Modbus-Adressen für die Slave-Liste LAS (Liste der aktiven Slaves)

*) LAS hat keinen Slave 0, daher werden diese Werte per Voreinstellung auf 0 gesetzt!

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave-Liste LAS (Liste der aktiven Slaves)

		% I W	31. 80	
Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Slave-Auswahl	
			80 = LAS der Slaves 1(A)15(A)	
l = loout	W = Wort	31 = Master 1	81 = LAS der Slaves 16(A)31(A)	nicht vonvondot
I = Input		32 = Master 2	82 = LAS der Slaves 1B15B	mender
			83 = LAS der Slaves 16B31B	

Modbus- IEC-Ad (SPS im C	Adressen Iressen ontrollere)		Bits AS-i Slave-Adressen														
Master 1	Master 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4369 %IW31.84	8465 %IW32.84	15(A)	14(A)	13(A)	12(A)	11(A)	10(A)	9(A)	8(A)	7(A)	6(A)	5(A)	4(A)	3(A)	2(A)	1(A)	0
4370 %IW31.85	8466 %IW32.85	31(A)	30(A)	29(A)	28(A)	27(A)	26(A)	25(A)	24(A)	23(A)	22(A)	21(A)	20(A)	19(A)	18(A)	17(A)	16(A)
4371 %IW31.86	8467 %IW32.86	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	_
4372 %IW31.87	8468 %IW32.87	31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B

Modbus-Adressen für die Slave Liste LDS (Liste der erkannten Slaves)

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave Liste LDS (Liste der erkannten Slaves)

%

Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Slave-Auswahl	—
I = Input	W = Wort		84 = LDS der Slaves 1(A)15(A)	
		31 = Master 1	85 = LDS der Slaves 16(A)31(A)	night vorwondot
		32 = Master 2	86 = LDS der Slaves 1B…15B	nicht verwendet
			87 = LDS der Slaves 16B31B	

31. 84

I W

Modbus-Adressen IEC-Adressen (SPS im Controllere)		Bits AS-i Slave-Adressen															
Master 1	Master 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4373 %IW31.88	8469 %IW32.88	15(A)	14(A)	13(A)	12(A)	11(A)	10(A)	9(A)	8(A)	7(A)	6(A)	5(A)	4(A)	3(A)	2(A)	1(A)	0*)
4374 %IW31.89	8470 %IW32.89	31(A)	30(A)	29(A)	28(A)	27(A)	26(A)	25(A)	24(A)	23(A)	22(A)	21(A)	20(A)	19(A)	18(A)	17(A)	16(A)
4375 %IW31.90	8471 %IW32.90	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	_
4376 %IW31.91	8472 %IW32.91	31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B

Modbus-Adressen für die Slave Liste LPF (Liste der Slaves mit Peripheriefehlern)

*) LPF hat keinen Slave 0, daher werden diese Werte per Voreinstellung auf 0 gesetzt!

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave-Liste LPF (Liste der Slaves mit Peripheriefehlern)

% W 31. 88																	
Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Slave-Auswahl	-													
l = Input	W = Wort		88 = LPF der Slaves 1(A)15(A)														
		31 = Master 1	Master 1 89 = LPF der Slaves 16(A)31(A)														
		32 = Master 2	90 = LPF der Slaves 1B…15B	nicht verwendet													
			91 = LPF der Slaves 16B31B														
Modbus- IEC-Ad (SPS im C	Bits AS-i Slave-Adressen																
--------------------------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Master 1	Master 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4377 %IW3192	8473 %IW32.92	15(A)	14(A)	13(A)	12(A)	11(A)	10(A)	9(A)	8(A)	7(A)	6(A)	5(A)	4(A)	3(A)	2(A)	1(A)	0*)
4378 %IW31.93	8474 %IW32.93	31(A)	30(A)	29(A)	28(A)	27(A)	26(A)	25(A)	24(A)	23(A)	22(A)	21(A)	20(A)	19(A)	18(A)	17(A)	16(A)
4379 %IW31.94	8475 %IW32.94	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	_
4380 %IW31.95	8476 %IW32.95	31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B

Modbus-Adressen für die Slave Liste LPS (Liste der projektierten Slaves)

*) LPS hat keinen Slave 0, daher werden diese Werte per Voreinstellung auf 0 gesetzt!

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave-Liste LPS (Liste der projektierten Slaves)

		% I W	31. 92	
Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	Slave-Auswahl	
			92 = LPS der Slaves 1(A)15(A)	
l = loout	M = Mort	31 = Master 1	93 = LPS der Slaves 16(A)31(A)	night vonwondet
i – input		94 = LPS der Slaves 1B…15B	nicht verwendet	
			95 = LPS der Slaves 16B…31B	

Modbus	-Adressen	Telegrammfehler-Zähler von Slave	IEC-Ad (SPS im C	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)				
Master 1	Master 2		Master 1	Master 2				
4461	8557	1 (A)	%IW31.176	%IW32.176				
4462	8558	2 (A)	%IW31.177	%IW32.177				
4463	8559	3 (A)	%IW31.178	%IW32.178				
4464	8560	4 (A)	%IW31.179	%IW32.179				
4465	8561	5 (A)	%IW31.180	%IW32.180				
4466	8562	6 (A)	%IW31.181	%IW32.181				
4467	8563	7 (A)	%IW31.182	%IW32.182				
4468	8564	8 (A)	%IW31.183	%IW32.183				
4469	8565	9 (A)	%IW31.184	%IW32.184				
4470	8566	10 (A)	%IW31.185	%IW32.185				
4471	8567	11 (A)	%IW31.186	%IW32.186				
4472	8568	12 (A)	%IW31.187	%IW32.187				
4473	8569	13 (A)	%IW31.188	%IW32.188				
4474	8570	14 (A)	%IW31.189	%IW32.189				
4475	8571	15 (A)	%IW31.190	%IW32.190				
4476	8572	16 (A)	%IW31.191	%IW32.191				
4477	8573	17 (A)	%IW31.192	%IW32.192				
4478	8574	18 (A)	%IW31.193	%IW32.193				
4479	8575	19 (A)	%IW31.194	%IW32.194				
4480	8576	20 (A)	%IW31.195	%IW32.195				
4481	8577	21 (A)	%IW31.196	%IW32.196				
4482	8578	22 (A)	%IW31.197	%IW32.197				
4483	8579	23 (A)	%IW31.198	%IW32.198				
4484	8580	24 (A)	%IW31.199	%IW32.199				
4485	8581	25 (A)	%IW31.200	%IW32.200				
4486	8582	26 (A)	%IW31.201	%IW32.201				
4487	8583	27 (A)	%IW31.202	%IW32.202				
4488	8584	28 (A)	%IW31.203	%IW32.203				
4489	8585	29 (A)	%IW31.204	%IW32.204				
4490	8586	30 (A)	%IW31.205	%IW32.205				
4491	8587	31 (A)	%IW31.206	%IW32.206				
4492	8588	1 B	%IW31.207	%IW32.207				
4493	8589	2 B	%IW31.208	%IW32.208				
4494	8590	3 B	%IW31.209	%IW32.209				
4495	8591	4 B	%IW31.210	%IW32.210				
4496	8592	5 B	%IW31.211	%IW32.211				
4497	8593	6 B	%IW31.212	%IW32.212				
4498	8594	7 B	%IW31.213	%IW32.213				
4499	8595	8 B	%IW31.214	%IW32.214				
4500	8596	9 B	%IW31.215	%IW32.215				

Modbus-Adressen für die Slave-Telegrammfehler-Zähler

Modbus-Adressen		Telegrammfehler-Zähler von Slave	IEC-Ad (SPS im C	ressen ontroller _e)
Master 1	Master 2	(16 Bits = 1 Wort)	Master 1	Master 2
4501	8597	10 B	%IW31.216	%IW32.216
4502	8598	11 B	%IW31.217	%IW32.217
4503	8599	12 B	%IW31.218	%IW32.218
4504	8600	13 B	%IW31.219	%IW32.219
4505	8601	14 B	%IW31.220	%IW32.220
4506	8602	15 B	%IW31.221	%IW32.221
4507	8603	16 B	%IW31.222	%IW32.222
4508	8604	17 B	%IW31.223	%IW32.223
4509	8605	18 B	%IW31.224	%IW32.224
4510	8606	19 B	%IW31.225	%IW32.225
4511	8607	20 B	%IW31.226	%IW32.226
4512	8608	21 B	%IW31.227	%IW32.227
4513	8609	22 B	%IW31.228	%IW32.228
4514	8610	23 B	%IW31.229	%IW32.229
4515	8611	24 B	%IW31.230	%IW32.230
4516	8612	25 B	%IW31.231	%IW32.231
4517	8613	26 B	%IW31.2xx	%IW32.2xx
4518	8614	27 B	%IW31.233	%IW32.233
4519	8615	28 B	%IW31.234	%IW32.234
4520	8616	29 B	%W31.235	%W32.235
4521	8617	30 B	%IW31.236	%IW32.236
4522	8618	31 B	%IW31.237	%IW32.237

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Slave-Telegrammfehler-Zähler



Modbus-	Adressen	Konfigurationsfehler-Zähler von AS-i Master	IEC-Ad (SPS im C	ressen ontroller _e)
Master 1	Master 2	(10 bits - 1 wort)	Master 1	Master 2
4523	8619	Konfigurationsfehler-Zähler von AS-i Master	%IW31.238	%IW32.238

Modbus-Adressen für den Konfigurationsfehler-Zähler

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für den Konfigurationsfehler-Zähler

		% I W	31. 238	
Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	IEC-Adressindex	-
	M = M ort	31 = Master 1	229 - Konfigurationa Fablarzählar	nicht
		32 = Master 2		verwendet

Modbus-Adressen für den AS-i Zykluszähler

Modbus-	Adressen	AS-i Zyklus-Zähler von AS-i Master (16 Bits = 1 Wort)	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)				
Master 1	Master 2	(10 bits - 1 wort)	Master 1	Master 2			
4524	8620	AS-i Zyklus-Zähler von AS-i Master	%IW31.239	%IW32.239			

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für den AS-i Zykluszähler

	70 1 1	31. 239	
Zugriffsart	Kennung	IEC-Adressindex	_
W = Wort	31 = Master 1 32 = Master 2	239 = AS-i Zykluszähler	nicht verwendet
	Zugriffsart W = Wort	Zugriffsart Kennung W = Wort 31 = Master 1 32 = Master 2	ZugriffsartKennungIEC-AdressindexW = Wort31 = Master 1 32 = Master 2239 = AS-i Zykluszähler

Modbus-	Adressen								E	it							
Master 1	Master 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4794	8890		Echo-Byte der Anfrage Anfrage / Status														
4795	8891							ĸ	lommar	do-Co	de						
4796	8892								Date	n (0)							
4797	8893								Date	n (1)							
4798	8894								Date	n (2)							
4799	8895								Date	n (3)							
4800	8896								Date	n (4)							
4801	8897								Date	n (5)							
4802	8898								Date	n (6)							
4803	8899								Date	n (7)							
4804	8900								Date	n (8)							
4805	8901								Date	n (9)							
4806	8902								Date	n (10)							
4807	8903								Date	n (11)							
4808	8904								Date	n (12)							
4809	8905								Date	n (13)							
4810	8906								Date	า (14)							
4811	8907								Date	า (15)							
4812	8908								rese	rviert							

Modbus-Adressen für die Anfragedaten des Host-Kommandokanals

Modbus-	Adressen									Bit								
Master 1	Master 2	15	14	13	12	11	10	9	8		7	6	5	4	3	2	1	0
4813	8909			Echo	-Byte	der Ar	ntwort							Sta	itus			
4814	8910							ł	Komm	and	o-Co	de						
4815	8911								Da	aten	(0)							
4816	8912								Da	aten	(1)							
4817	8913								Da	aten	(2)							
4818	8914								Da	aten	(3)							
4819	8915								Da	aten	(4)							
4820	8916								Da	aten	(5)							
4821	8917								Da	aten	(6)							
4822	8918								Da	aten	(7)							
4823	8919								Da	aten	(8)							
4824	8920								Da	aten	(9)							
4825	8921								Da	ten ((10)							
4826	8922								Da	ten ((11)							
4827	8923								Da	ten ((12)							
4828	8924								Da	ten ((13)							
4829	8925								Da	ten ((14)							
4830	8926								Da	ten ((15)							
4831	8927								re	serv	iert							

Modbus-Adressen für die Antwortdaten des Host-Kommandokanals

Modbus-	Adressen	Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controllere)			
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS		
12288	12352	benutzerdefiniert	%IW0.0	%QW0.0		
12289	12353	benutzerdefiniert	%IW0.1	%QW0.1		
12290	12354	benutzerdefiniert	%IW0.2	%QW0.2		
12291	12355	benutzerdefiniert	%IW0.3	%QW0.3		
12292	12356	benutzerdefiniert	%IW0.4	%QW0.4		
12293	12357	benutzerdefiniert	%IW0.5	%QW0.5		
12294	12358	benutzerdefiniert	%IW0.6	%QW0.6		
12295	12359	benutzerdefiniert	%IW0.7	%QW0.7		
12296	12360	benutzerdefiniert	%IW0.8	%QW0.8		
12297	12361	benutzerdefiniert	%IW0.9	%QW0.9		
12298	12362	benutzerdefiniert	%IW0.10	%QW0.10		
12299	12363	benutzerdefiniert	%IW0.11	%QW0.11		
12300	12364	benutzerdefiniert	%IW0.12	%QW0.12		
12301	12365	benutzerdefiniert	%IW0.13	%QW0.13		
12302	12366	benutzerdefiniert	%IW0.14	%QW0.14		
12303	12367	benutzerdefiniert	%IW0.15	%QW0.15		
12304	12368	benutzerdefiniert	%IW0.16	%QW0.16		
12305	12369	benutzerdefiniert	%IW0.17	%QW0.17		
12306	12370	benutzerdefiniert	%IW0.18	%QW0.18		
12307	12371	benutzerdefiniert	%IW0.19	%QW0.19		
12308	12372	benutzerdefiniert	%IW0.20	%QW0.20		
12309	12373	benutzerdefiniert	%IW0.21	%QW0.21		
12310	12374	benutzerdefiniert	%IW0.22	%QW0.22		
12311	12375	benutzerdefiniert	%IW0.23	%QW0.23		
12312	12376	benutzerdefiniert	%IW0.24	%QW0.24		
12313	12377	benutzerdefiniert	%IW0.25	%QW0.25		
12314	12378	benutzerdefiniert	%IW0.26	%QW0.26		
12315	12379	benutzerdefiniert	%IW0.27	%QW0.27		
12316	12380	benutzerdefiniert	%IW0.28	%QW0.28		
12317	12381	benutzerdefiniert	%IW0.29	%QW0.29		
12318	12382	benutzerdefiniert	%IW0.30	%QW0.30		
12319	12383	benutzerdefiniert	%IW0.31	%QW0.31		
12320	12384	benutzerdefiniert	%IW0.32	%QW0.32		
12321	12385	benutzerdefiniert	%IW0.33	%QW0.33		
12322	12386	benutzerdefiniert	%IW0.34	%QW0.34		
12323	12387	benutzerdefiniert	%IW0.35	%QW0.35		
12324	12388	benutzerdefiniert	%IW0.36	%QW0.36		
12325	12389	benutzerdefiniert	%IW0.37	%QW0.37		
12326	12390	benutzerdefiniert	%IW0.38	%QW0.38		

Modbus-Adressen für die Feldbusdaten von/zur SPS des Controllere

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Ad (SPS im C	ressen ontroller _e)
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12327	12391	benutzerdefiniert	%IW0.39	%QW0.39
12328	12392	benutzerdefiniert	%IW0.40	%QW0.40
12329	12393	benutzerdefiniert	%IW0.41	%QW0.41
12330	12394	benutzerdefiniert	%IW0.42	%QW0.42
12331	12395	benutzerdefiniert	%IW0.43	%QW0.43
12332	12396	benutzerdefiniert	%IW0.44	%QW0.44
12333	12397	benutzerdefiniert	%IW0.45	%QW0.45
12334	12398	benutzerdefiniert	%IW0.46	%QW0.46
12335	12399	benutzerdefiniert	%IW0.47	%QW0.47
12336	12400	benutzerdefiniert	%IW0.48	%QW0.48
12337	12401	benutzerdefiniert	%IW0.49	%QW0.49
12338	12402	benutzerdefiniert	%IW0.50	%QW0.50
12339	12403	benutzerdefiniert	%IW0.51	%QW0.51
12340	12404	benutzerdefiniert	%IW0.52	%QW0.52
12341	12405	benutzerdefiniert	%IW0.53	%QW0.53
12342	12406	benutzerdefiniert	%IW0.54	%QW0.54
12343	12407	benutzerdefiniert	%IW0.55	%QW0.55
12344	12408	benutzerdefiniert	%IW0.56	%QW0.56
12345	12409	benutzerdefiniert	%IW0.57	%QW0.57
12346	12410	benutzerdefiniert	%IW0.58	%QW0.58
12347	12411	benutzerdefiniert	%IW0.59	%QW0.59
12348	12412	benutzerdefiniert	%IW0.60	%QW0.60
12349	12413	benutzerdefiniert	%IW0.61	%QW0.61
12350	12414	benutzerdefiniert	%IW0.62	%QW0.62
12351	12415	benutzerdefiniert	%IW0.63	%QW0.63

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die Feldbusdaten von/zur SPS des Controllere



Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controllere)		
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS	
12416	12672	benutzerdefiniert %IW4.0		%QW4.0	
12417	12673	benutzerdefiniert	%IW4.1	%QW4.1	
12418	12674	benutzerdefiniert	%IW4.2	%QW4.2	
12419	12675	benutzerdefiniert	%IW4.3	%QW4.3	
12420	12676	benutzerdefiniert	%IW4.4	%QW4.4	
12421	12677	benutzerdefiniert	%IW4.5	%QW4.5	
12422	12678	benutzerdefiniert	%IW4.6	%QW4.6	
12423	12679	benutzerdefiniert	%IW4.7	%QW4.7	
12424	12680	benutzerdefiniert	%IW4.8	%QW4.8	
12425	12681	benutzerdefiniert	%IW4.9	%QW4.9	
12426	12682	benutzerdefiniert	%IW4.10	%QW4.10	
12427	12683	benutzerdefiniert	%IW4.11	%QW4.11	
12428	12684	benutzerdefiniert	%IW4.12	%QW4.12	
12429	12685	benutzerdefiniert	%IW4.13	%QW4.13	
12430	12686	benutzerdefiniert	%IW4.14 %QW4.14		
12431	12687	benutzerdefiniert	%IW4.15	%IW4.15 %QW4.15	
12432	12688	benutzerdefiniert	%IW4.16	%IW4.16 %QW4.16	
12433	12689	benutzerdefiniert %IW4.		%QW4.17	
12434	12690	benutzerdefiniert %IW4.1		%QW4.18	
12435	12691	benutzerdefiniert	%IW4.19	%QW4.19	
12436	12692	benutzerdefiniert	%IW4.20	%QW4.20	
12437	12693	benutzerdefiniert	%IW4.21	%QW4.21	
12438	12694	benutzerdefiniert %IW4.22		%QW4.22	
12439	12695	benutzerdefiniert	%IW4.23 %QW4.23		
12440	12696	benutzerdefiniert	%IW4.24	%QW4.24	
12441	12697	benutzerdefiniert	%IW4.25	%QW4.25	
12442	12698	benutzerdefiniert	%IW4.26	%QW4.26	
12443	12699	benutzerdefiniert	%IW4.27	%QW4.27	
12444	12700	benutzerdefiniert	%IW4.28	%IW4.28 %QW4.28	
12445	12701	benutzerdefiniert	%IW4.29	JW4.29 %QW4.29	
12446	12702	benutzerdefiniert	%IW4.30	/4.30 %QW4.30	
12447	12703	benutzerdefiniert	%IW4.31	.31 %QW4.31	
12448	12704	benutzerdefiniert	%IW4.32	%QW4.32	
12449	12705	benutzerdefiniert %IW4.33		%QW4.33	
12450	12706	benutzerdefiniert %IW4.34 %		%QW4.34	
12451	12707	benutzerdefiniert	%IW4.35	%QW4.35	
12452	12708	benutzerdefiniert	%IW4.36	%QW4.36	
12453	12709	benutzerdefiniert	%IW4.37	%QW4.37	
12454	12710	benutzerdefiniert	lefiniert %IW4.38 %QW4.38		

Modbus-Adressen für die erweiterten Daten von/zur SPS des Controllere

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)	
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12455	12711	benutzerdefiniert	%IW4.39	%QW4.39
12456	12712	benutzerdefiniert	%IW4.40	%QW4.40
12457	12713	benutzerdefiniert	%IW4.41	%QW4.41
12458	12714	benutzerdefiniert	%IW4.42	%QW4.42
12459	12715	benutzerdefiniert	%IW4.43	%QW4.43
12460	12716	benutzerdefiniert	%IW4.44	%QW4.44
12461	12717	benutzerdefiniert	%IW4.45	%QW4.45
12462	12718	benutzerdefiniert	%IW4.46	%QW4.46
12463	12719	benutzerdefiniert	%IW4.47	%QW4.47
12464	12720	benutzerdefiniert	%IW4.48	%QW4.48
12465	12721	benutzerdefiniert	%IW4.49	%QW4.49
12466	12722	benutzerdefiniert	%IW4.50	%QW4.50
12467	12723	benutzerdefiniert	%IW4.51	%QW4.51
12468	12724	benutzerdefiniert	%IW4.52	%QW4.52
12469	12725	benutzerdefiniert	%IW4.53	%QW4.53
12470	12726	benutzerdefiniert	%IW4.54	%QW4.54
12471	12727	benutzerdefiniert %IW4.55		%QW4.55
12472	12728	benutzerdefiniert %IW4.56		%QW4.56
12473	12729	benutzerdefiniert %IW4.57		%QW4.57
12474	12730	benutzerdefiniert %IW4.58		%QW4.58
12475	12731	benutzerdefiniert	%IW4.59	%QW4.59
12476	12732	benutzerdefiniert	%IW4.60	%QW4.60
12477	12733	benutzerdefiniert %IW4.61		%QW4.61
12478	12734	benutzerdefiniert %IW4.62		%QW4.62
12479	12735	benutzerdefiniert	%IW4.63	%QW4.63
12480	12736	benutzerdefiniert	%IW4.64	%QW4.64
12481	12737	benutzerdefiniert	%IW4.65	%QW4.65
12482	12738	benutzerdefiniert	%IW4.66	%QW4.66
12483	12739	benutzerdefiniert	%IW4.67	%QW4.67
12484	12740	benutzerdefiniert	%IW4.68	%QW4.68
12485	12741	benutzerdefiniert	%IW4.69	%QW4.69
12486	12742	benutzerdefiniert	%IW4.70	%QW4.70
12487	12743	benutzerdefiniert	%IW4.71	%QW4.71
12488	12744	benutzerdefiniert %IW4.72 %		%QW4.72
12489	12745	benutzerdefiniert %IW4.73 %QW		%QW4.73
12490	12746	benutzerdefiniert %IW4.74 %QW		%QW4.74
12491	12747	benutzerdefiniert	%IW4.75	%QW4.75
12492	12748	benutzerdefiniert	%IW4.76	%QW4.76
12493	12749	benutzerdefiniert	%IW4.77	%QW4.77
12494	12750	benutzerdefiniert	%IW4.78	%QW4.78
12495	12751	benutzerdefiniert	%IW4.79 %QW4.79	

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)	
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12496	12752	benutzerdefiniert %IW4.80		%QW4.80
12497	12753	benutzerdefiniert	%IW4.81	%QW4.81
12498	12754	benutzerdefiniert	%IW4.82	%QW4.82
12499	12755	benutzerdefiniert	%IW4.83	%QW4.83
12500	12756	benutzerdefiniert	%IW4.84	%QW4.84
12501	12757	benutzerdefiniert	%IW4.85	%QW4.85
12502	12758	benutzerdefiniert	%IW4.86	%QW4.86
12503	12759	benutzerdefiniert	%IW4.87	%QW4.87
12504	12760	benutzerdefiniert	%IW4.88	%QW4.88
12505	12761	benutzerdefiniert	%IW4.89	%QW4.89
12506	12762	benutzerdefiniert	%IW4.90	%QW4.90
12507	12763	benutzerdefiniert	%IW4.91	%QW4.91
12508	12764	benutzerdefiniert	%IW4.92	%QW4.92
12509	12765	benutzerdefiniert	%IW4.93	%QW4.93
12510	12766	benutzerdefiniert	%IW4.94	%QW4.94
12511	12767	benutzerdefiniert	%IW4.95	%QW4.95
12512	12768	benutzerdefiniert %IW4.96		%QW4.96
12513	12769	benutzerdefiniert %IW4.97		%QW4.97
12514	12770	benutzerdefiniert %IW4.9		%QW4.98
12515	12771	benutzerdefiniert %IM		%QW4.99
12516	12772	benutzerdefiniert	%IW4.100	%QW4.100
12517	12773	benutzerdefiniert	%IW4.101	%QW4.101
12518	12774	benutzerdefiniert	%IW4.102	%QW4.102
12519	12775	benutzerdefiniert %IW4.103		%QW4.103
12520	12776	benutzerdefiniert %IW4.104		%QW4.104
12521	12777	benutzerdefiniert	%IW4.105	%QW4.105
12522	12778	benutzerdefiniert	%IW4.106	%QW4.106
12523	12779	benutzerdefiniert	%IW4.107	%QW4.107
12524	12780	benutzerdefiniert	%IW4.108	%QW4.108
12525	12781	benutzerdefiniert	%IW4.109	%QW4.109
12526	12782	benutzerdefiniert	%IW4.110	%QW4.110
12527	12783	benutzerdefiniert	%IW4.111	%QW4.111
12528	12784	benutzerdefiniert %IW4.112		%QW4.112
12529	12785	benutzerdefiniert	%IW4.113	%QW4.113
12530	12786	benutzerdefiniert %IW4.114 %QW4		%QW4.114
12531	12787	benutzerdefiniert	%IW4.115	%QW4.115
12532	12788	benutzerdefiniert	%IW4.116	%QW4.116
12533	12789	benutzerdefiniert	%IW4.117	%QW4.117
12534	12790	benutzerdefiniert	%IW4.118	%QW4.118
12535	12791	benutzerdefiniert	%IW4.119	%QW4.119
12536	12792	benutzerdefiniert	%IW4.120	%QW4.120

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)	
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12537	12793	benutzerdefiniert %IW4.121		%QW4.121
12538	12794	benutzerdefiniert	%IW4.122	%QW4.122
12539	12795	benutzerdefiniert	%IW4.123	%QW4.123
12540	12796	benutzerdefiniert	%IW4.124	%QW4.124
12541	12797	benutzerdefiniert	%IW4.125	%QW4.125
12542	12798	benutzerdefiniert	%IW4.126	%QW4.126
12543	12799	benutzerdefiniert	%IW4.127	%QW4.127
12544	12800	benutzerdefiniert	%IW4.128	%QW4.128
12545	12801	benutzerdefiniert	%IW4.129	%QW4.129
12546	12802	benutzerdefiniert	%IW4.130	%QW4.130
12547	12803	benutzerdefiniert	%IW4.131	%QW4.131
12548	12804	benutzerdefiniert	%IW4.132	%QW4.132
12549	12805	benutzerdefiniert	%IW4.133	%QW4.133
12550	12806	benutzerdefiniert	%IW4.134	%QW4.134
12551	12807	benutzerdefiniert	%IW4.135	%QW4.135
12552	12808	benutzerdefiniert	%IW4.136	%QW4.136
12553	12809	benutzerdefiniert %IW4.13		%QW4.137
12554	12810	benutzerdefiniert %IW4.138		%QW4.138
12555	12811	benutzerdefiniert	%IW4.139	%QW4.139
12556	12812	benutzerdefiniert	%IW4.140	%QW4.140
12557	12813	benutzerdefiniert	%IW4.141	%QW4.141
12558	12814	benutzerdefiniert	%IW4.142	%QW4.142
12559	12815	benutzerdefiniert	%IW4.143	%QW4.143
12560	12816	benutzerdefiniert	%IW4.144	%QW4.144
12561	12817	benutzerdefiniert %IW4.145		%QW4.145
12562	12818	benutzerdefiniert	%IW4.146	%QW4.146
12563	12819	benutzerdefiniert	%IW4.147	%QW4.147
12564	12820	benutzerdefiniert	%IW4.148	%QW4.148
12565	12821	benutzerdefiniert	%IW4.149	%QW4.149
12566	12822	benutzerdefiniert	%IW4.150	%QW4.150
12567	12823	benutzerdefiniert	%IW4.151	%QW4.151
12568	12824	benutzerdefiniert	%IW4.152	%QW4.152
12569	12825	benutzerdefiniert	%IW4.153	%QW4.153
12570	12826	benutzerdefiniert %IW4.154 %		%QW4.154
12571	12827	benutzerdefiniert	%IW4.155	%QW4.155
12572	12828	benutzerdefiniert	%IW4.156	%QW4.156
12573	12829	benutzerdefiniert	%IW4.157	%QW4.157
12574	12830	benutzerdefiniert	%IW4.158	%QW4.158
12575	12831	benutzerdefiniert	%IW4.159	%QW4.159
12576	12832	benutzerdefiniert	%IW4.160	%QW4.160
12577	12833	benutzerdefiniert	%IW4.161	%QW4.161

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)	
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12578	12834	benutzerdefiniert	benutzerdefiniert %IW4.162 %Q	
12579	12835	benutzerdefiniert	%IW4.163	%QW4.163
12580	12836	benutzerdefiniert	%IW4.164	%QW4.164
12581	12837	benutzerdefiniert	%IW4.165	%QW4.165
12582	12838	benutzerdefiniert	%IW4.166	%QW4.166
12583	12839	benutzerdefiniert	%IW4.167	%QW4.167
12584	12840	benutzerdefiniert	%IW4.168	%QW4.168
12585	12841	benutzerdefiniert	%IW4.169	%QW4.169
12586	12842	benutzerdefiniert	%IW4.170	%QW4.170
12587	12843	benutzerdefiniert	%IW4.171	%QW4.171
12588	12844	benutzerdefiniert	%IW4.172	%QW4.172
12589	12845	benutzerdefiniert	%IW4.173	%QW4.173
12590	12846	benutzerdefiniert	%IW4.174	%QW4.174
12591	12847	benutzerdefiniert	%IW4.175	%QW4.175
12592	12848	benutzerdefiniert	%IW4.176	%QW4.176
12593	12849	benutzerdefiniert	%IW4.177	%QW4.177
12594	12850	benutzerdefiniert %IW4.1		%QW4.178
12595	12851	benutzerdefiniert %IW4.17		%QW4.179
12596	12852	benutzerdefiniert	%IW4.180	%QW4.180
12597	12853	benutzerdefiniert	%IW4.181	%QW4.181
12598	12854	benutzerdefiniert	%IW4.182	%QW4.182
12599	12855	benutzerdefiniert	%IW4.183	%QW4.183
12600	12856	benutzerdefiniert	%IW4.184	%QW4.184
12601	12857	benutzerdefiniert	%IW4.185	%QW4.185
12602	12858	benutzerdefiniert %IW4.186		%QW4.186
12603	12859	benutzerdefiniert	%IW4.187	%QW4.187
12604	12860	benutzerdefiniert	%IW4.188	%QW4.188
12605	12861	benutzerdefiniert	%IW4.189	%QW4.189
12606	12862	benutzerdefiniert	%IW4.190	%QW4.190
12607	12863	benutzerdefiniert	%IW4.191	%QW4.191
12608	12864	benutzerdefiniert	%IW4.192	%QW4.192
12609	12865	benutzerdefiniert	%IW4.193	%QW4.193
12610	12866	benutzerdefiniert	%IW4.194	%QW4.194
12611	12867	benutzerdefiniert %IW4.195		%QW4.195
12612	12868	benutzerdefiniert	%IW4.196	%QW4.196
12613	12869	benutzerdefiniert	%IW4.197	%QW4.197
12614	12870	benutzerdefiniert	%IW4.198	%QW4.198
12615	12871	benutzerdefiniert	%IW4.199	%QW4.199
12616	12872	benutzerdefiniert	%IW4.200	%QW4.200
12617	12873	benutzerdefiniert	%IW4.201	%QW4.201
12618	12874	benutzerdefiniert	%IW4.202	%QW4.202

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)	
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12619	12875	benutzerdefiniert %IW4.203		%QW4.203
12620	12876	benutzerdefiniert	%IW4.204	%QW4.204
12621	12877	benutzerdefiniert	%IW4.205	%QW4.205
12622	12878	benutzerdefiniert	%IW4.206	%QW4.206
12623	12879	benutzerdefiniert	%IW4.207	%QW4.207
12624	12880	benutzerdefiniert	%IW4.208	%QW4.208
12625	12881	benutzerdefiniert	%IW4.209	%QW4.209
12626	12882	benutzerdefiniert	%IW4.210	%QW4.210
12627	12883	benutzerdefiniert	%IW4.211	%QW4.211
12628	12884	benutzerdefiniert	%IW4.212	%QW4.212
12629	12885	benutzerdefiniert	%IW4.213	%QW4.213
12630	12886	benutzerdefiniert	%IW4.214	%QW4.214
12631	12887	benutzerdefiniert	%IW4.215	%QW4.215
12632	12888	benutzerdefiniert	%IW4.216	%QW4.216
12633	12889	benutzerdefiniert	%IW4.217	%QW4.217
12634	12890	benutzerdefiniert	%IW4.218	%QW4.218
12635	12891	benutzerdefiniert %IW4.219		%QW4.219
12636	12892	benutzerdefiniert %IW4.220		%QW4.220
12637	12893	benutzerdefiniert	%IW4.221	%QW4.221
12638	12894	benutzerdefiniert	%IW4.222	%QW4.222
12639	12895	benutzerdefiniert	%IW4.223	%QW4.223
12640	12896	benutzerdefiniert	%IW4.224	%QW4.224
12641	12897	benutzerdefiniert	%IW4.225	%QW4.225
12642	12898	benutzerdefiniert	%IW4.226	%QW4.226
12643	12899	benutzerdefiniert %IW4.227		%QW4.227
12644	12900	benutzerdefiniert	%IW4.228	%QW4.228
12645	12901	benutzerdefiniert	%IW4.229	%QW4.229
12646	12902	benutzerdefiniert	%IW4.230	%QW4.230
12647	12903	benutzerdefiniert	%IW4.231	%QW4.231
12648	12904	benutzerdefiniert	%IW4.232	%QW4.232
12649	12905	benutzerdefiniert	%IW4.233	%QW4.233
12650	12906	benutzerdefiniert	%IW4.234	%QW4.234
12651	12907	benutzerdefiniert	%IW4.235	%QW4.235
12652	12908	benutzerdefiniert	%IW4.236	%QW4.236
12653	12909	benutzerdefiniert %IW4.237 %QW4		%QW4.237
12654	12910	benutzerdefiniert %IW4.238 %QW4		%QW4.238
12655	12911	benutzerdefiniert	%IW4.239	%QW4.239
12656	12912	benutzerdefiniert	%IW4.240	%QW4.240
12657	12913	benutzerdefiniert	%IW4.241	%QW4.241
12658	12914	benutzerdefiniert	%IW4.242	%QW4.242
12659	12915	benutzerdefiniert	%IW4.243	%QW4.243

Modbus-Adressen		Dateninhalt	IEC-Adressen (SPS im Controller _e)	
Daten zur SPS	Daten von der SPS	(16 Bits = 1 Wort)	Daten zur SPS	Daten von der SPS
12660	12916	benutzerdefiniert	%IW4.244	%QW4.244
12661	12917	benutzerdefiniert	%IW4.245	%QW4.245
12662	12918	benutzerdefiniert	%IW4.246	%QW4.246
12663	12919	benutzerdefiniert	%IW4.247	%QW4.247
12664	12920	benutzerdefiniert	%IW4.248	%QW4.248
12665	12921	benutzerdefiniert	%IW4.249	%QW4.249
12666	12922	benutzerdefiniert	%IW4.250	%QW4.250
12667	12923	benutzerdefiniert	%IW4.251	%QW4.251
12668	12924	benutzerdefiniert	%IW4.252	%QW4.252
12669	12925	benutzerdefiniert	%IW4.253	%QW4.253
12670	12926	benutzerdefiniert	%IW4.254	%QW4.254
12671	12927	benutzerdefiniert	%IW4.255	%QW4.255

IEC-Adressen in der SPS des Controllere für die erweiterten Daten von/zur SPS des Controllere



Datenbereich	Zugriffsart	Kennung	IEC-Adressindex	-
I = Input	M = M ort	4 (feater Mart)	0 255 - Wort v des Datopfaldes	nicht ver-
Q = Output		4 (lester wert)	0200 - Wort x des Datemeides	wendet

Controllere	PC	Punkt-zu-Punkt-Verbindung	<u>4-4</u>
Controllere	Controllere	Netzwerkverbindung	<u>4-18</u>
Controllere	MODBUS/TCP Client	MODBUS/TCP	<u>4-33</u>
Controllere	PC-Browser	HTML-Datenaustausch	hier

4.5.4 Datenaustausch HTML-Seite – Controllere

Übersicht HTML-Datenaustausch

Mit einem integrierten Webserver können HTML-Seiten des Controllere über ein Ethernet-Netzwerk mittels Standard-Browser auf einem PC dargestellt werden. Durch Einbinden eines Java-Applets in die HTML-Seite können Daten dynamisch mit dem Controllere ausgetauscht werden. Das Applet verwendet hierzu das Modbus/TCP-Protokoll.



Einrichten einer eigenen Web-Seite

Eine eigene Web-Seite auf dem Controllere ist zu realisieren. Die hierfür erforderlichen Schritte sind:

Schritt 1	• Geräte über Ethernet anschließen (\rightarrow Seite <u>4-75</u>)
Schritt 2	▶ IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen (\rightarrow Seite <u>4-75</u>)
Schritt 3	• HTML-Seite im Browser aufrufen (\rightarrow Seite <u>4-76</u>)
Schritt 4	► Fileserver über FTP ansprechen (\rightarrow Seite <u>4-77</u>)
Schritt 5	• Editieren der Web-Seite (\rightarrow Seite $4-79$)
Schritt 6	► Laden und Testen der geänderten Web-Seite (\rightarrow Seite <u>4-81</u>)

Und hier folgt die ausführliche Darstellung der Schritte:

Schritt 1: Geräte über Ethernet anschließen

- Bauen Sie das Ethernet-Netzwerk auf, indem Sie den PC und die Controllere mit dem Hub (oder Switch) verbinden.
- ► Verwenden Sie dazu handelsübliche CAT5 Ethernet-Patchkabel mit beidseitigem Stecker RJ45.

Schritt 2: IP-Adressen und Subnetz-Maske einstellen

Stellen Sie auf dem Controllere und Ihrem PC geeignete IP-Adressen und Subnetz-Masken ein (Methode → Seite <u>4-5</u>).

In einem lokalen Netzwerk können die Teilnehmer nur dann miteinander kommunizieren, wenn ihre IP-Adressen aus der gleichen "Familie" stammen.

Beispiel: Subnetz-Maske = 255.255.255.0 Dann müssen die IP-Adressen der ersten 3 Adressgruppen (wo "255" steht) für alle Teilnehmer identisch sein. Nur der letzte Block (wo "0" steht) darf (und muss) sich die IP-Adresse unterscheiden (zugelassenene Werte: 0...254).

Fragen Sie den Netzwerk-Administrator nach den Vorgaben!

Für unser Beispiel nehmen wir folgende Werte an: Subnetz-Maske = 255.255.255.0 IP-Adresse im Controller_e = 192.168.10.11 IP-Adresse im PC = 192.168.10.20

Bauen Sie das Ethernet Netzwerk auf, indem Sie den PC und den Controllere mit dem Switch verbinden.

Schritt 3: HTML-Seite im Browser aufrufen

Im Webserver des Controllere ist im Auslieferungszustand eine Startseite abgelegt. Diese Seite wird dargestellt, wenn Sie in einem Browser mit dem HTTP-Protokoll auf die IP-Adresse des Controllere zugreifen.

Ein **Beispiel** für den Aufruf der Startseite des Controllere mit der IP-Adresse 192.168.10.11 ist im folgenden Bild dargestellt.

- ► Gewünschte IP-Adresse des Controllere mit vorangestelltem "http://" als Suchadresse eingeben
- > Folgendes Bild erscheint:



in diesem Bild:

Klick auf	ermöglicht	in diesem Bild:
Software Update	Update der Ethernet-Treibersoftware	Image: Source of the source
Modbus	Einstellungen des Modbus/TCP- Servers	Image: Construction of Legistre
User Site	Aufrufen der HTML-Seite Das Anpassen der Inhalte beschreiben	wir im Folgenden:

Um die Aktualisierung der Web-Seite zu ermöglichen, muss im verwendeten Browser die Ausführung von Java-Applets möglich sein (z.B. durch Java 2 Runtime Environment 5.0).



Schritt 4: Fileserver über FTP ansprechen

Wie im folgenden Beispiel kann der Fileserver im Controllere über den Browser/Explorer aufgerufen werden.

► Gewünschte IP-Adresse des Controllere mit vorangestelltem "ftp://" als Suchadresse eingeben:



Wenn RAM-Disk im Controllere < 10.120:

> Folgendes Bild erscheint:

Anmeld	en als
? >	Eine anonyme Anmeldung wird vom Server nicht zugelassen oder die E-Mail-Adresse wurde nicht akzeptiert.
	FTP-Server: 192.168.10.11
	Benutzername: ftpuser
	Kennwort:
	Nach der Anmeldung können Sie diesen FTP-Server den Favoriten hinzufügen, um auf den Server zukünftig schneller zugreifen zu können.
Æ	Kennwörter oder Dateien werden durch FTP nicht verschlüsselt oder codiert, bevor sie an den Server gesendet werden. Verwenden Sie Webordner (WebDAV), um Kennwörter und Daten zu schützen. Weitere Informationen über <u>Webordner verwenden</u> .
	Anonym anmelden
	Anmelden Abbrechen

- Benutzername = ftpuser
 Kennwort leer lassen
- ► Auf [Anmelden] klicken

Für alle Controllere gilt:

- > Der Browser öffnet eine Art Windows-Explorer
- ► Unter der gewünschten IP-Adresse des Controllere das Verzeichnis pub öffnen
- ► Darunter das Unterverzeichnis www öffnen
- > Folgendes Bild erscheint:

😂 ftp://192.168.10.11/pub/www/ - Microsoft II	ternet Explorer	
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?		
🌀 Zurück 🔹 🌍 🔹 🏂 🔎 Suchen 🞼 Ord	er 📰 -	
Adresse 🙀 ftp://192.168.10.11/pub/www/		Vechseln zu Links »
Ordner X Name 🔺	Größe Typ	Geändert am
	145 KB Executable Jar Fi 5,39 KB HTML Document	le 01.01.2008 00:05 01.01.2008 01:25
	Benutzer: Anonym 📀 Internet	t

Die Datei user.html enthält den Quelltext der im Schritt 3 aufgerufenen Beispielseite. Im Folgenden können Sie diese Seite auf Ihre Applikation anpassen.

Schritt 5: Editieren der Web-Seite

- Rechtsklick auf den Dateinamen user.html
- [Quelltext bearbeiten] wählen Im Folgenden beschreiben wir die gerätespezifischen Besonderheiten des HTML-Programmcodes. Eine Beschreibung der verwendeten HTML-Befehle entnehmen Sie bitte der entsprechenden Fachliteratur.
- > Folgendes Bild erscheint (Ausschnitt):

usw.

In der HTML-Datei muss ein HTML-Tag <applet> angegeben werden. Ausschnitt aus dem vorstehenden Beispiel:

```
<applet archive="CeMasterApplet.jar" code="CeMasterApplet"
name="CeM" width="0" height="0"> <param name="DEBUG" value="0">
<param name="UNITID" value="1">
</applet>
```

Hier wird das Applet, welches im Java-Archiv CeMasterApplet.jar gespeichert zur Verfügung steht, in eine Web-Seite eingebunden.

```
name="CeM"Dem durch das Applet erzeugte Objekt wird der Name "CeM" zugeordnetparam name="UNITID"Der Parameter UNITID wird dem Applet übergebenvalue="1"UNITID erhält den Wert 1
```

Mit diesem Applet kann der Anwender alle Register des Modbus-Registermodells (\rightarrow Seite <u>4-34</u>) lesen oder schreiben, um Daten auf einer Web-Seite auszugeben oder um Werte über die Web-Seite in Modbus-Register des Controllere einzutragen.

Im Applet verfügbare Funktionen

- public int getUnitID()
 Mit dieser Funktion kann die UnitID des Java-Applets gelesen werden. Das Applet versucht den Controllere mit dieser UnitID anzusprechen. Stimmen UnitID des Applets und des Controllere nicht überein, so kommt keine Modbus-Verbindung zustande.
- public void setUnitID(int id) setUnitID dient zum Ändern der UnitID das Applets.

- public int readInputRegister(int ref) readInputRegister liest das Register "ref" des Modbus-Registermodells des Controllere. Im Fehlerfall wird der Wert "-1" zurückgegeben. Der Inhalt des Modbus-Registers wird in einem Wertebereich 0...65535 zurückgegeben.
- public void writeSingleRegister(int ref, int value) writeSingeRegister dient zum Beschreiben eines Registers des Modbus-Registermodells. Mit dem Parameter "value" wird der zu schreibende Wert übergeben. Ist der Wert größer als 65535, so werden die höherwertigen Bits ignoriert. Mit dem Parameter "ref" wird das zu schreibende Modbus-Register identifiziert.
- public int readDigitalInputSlave(int slave) readDigitalInputSlave liest die Daten eines digitalen Eingangs-Slaves. Dies ist eine Komfortfunktion, welche dem Anwender das Extrahieren der Slave-Daten aus einem Registerwert erspart. Es wird direkt der 4-Bit-Wert des korrespondierenden Eingangs-Slaves geliefert. Der Parameter "slave" muss eine Slave-Adresse im Bereich von 0...62 enthalten. Die Slave-Adressen 32...62 werden hierbei für B-Slaves verwendet.
- public int writeDigitalOutputSlave(int slave, int value) writeDigitalOutputSlave ermöglicht das Schreiben der Ausgänge eines digitalen Ausgangs-Slaves. Mit dem Parameter "slave" wird eine Slave-Adresse im Bereich von 0...62 übergeben. Die Adressen 32...62 werden zur Adressierung von B-Slaves genutzt. Im Parameter "value" wird der zu schreibende Wert übergeben.
- public void setDebugMode(int level)
 Mit setDebugMode kann die Ausgabe von Debug-Nachrichten des Java-Applets auf die Java-Konsole gesteuert werden. Für den Parameter "level" sind die Werte 0...9 möglich. Ausgaben werden durch Setzen eines Bits im Parameter "level" aktiviert.
- public int getDebugMode()
 Die Funktion getDebugMode liefert den aktuell eingestellten Debug-Level-Wert.

Funktion zyklisch aufrufen

Die Funktionsaufrufe im Script werden normalerweise nur beim Seitenaufbau angesprochen. Um eine zyklische Aktualisierung der Daten zu erreichen, ruft sich die Funktion "Timer" jeweils am Ende mit einer Zeitverzögerung (hier: 250 ms) selbst wieder auf:

```
function LoadFct()
{
    setTimeout("Timer()", 500); // Initialer Aufruf von Timer()
}
function Timer() // List of all textboxes wich values shall be updated regularly
{
    ... // Aktualisierung der Daten
    setTimeout("Timer()", 250); //startet Timer() in 250 ms erneut
}
```

Schritt 6: Laden und Testen der geänderten Web-Seite

Für den Aufruf einer applikationsspezifischen Webseite gibt es zwei Möglichkeiten:

- Die Seite soll über den Link [User-Site] auf der mitgelieferten Startseite erreichbar sein:
 > Es muss eine Datei user.html im Verzeichnis /pub/www abgelegt werden.
- Die Webseite soll die mitgelieferten Startseite ersetzen:
 Sie muss als Datei index.html im Verzeichnis /pub/www abgelegt werden.

Die Seite kann aus dem Editor heraus nicht direkt im Controllere gespeichert werden. Deshalb:

- ▶ Die neue Seite zunächst auf der PC-Festplatte sichern.
- ► Zum Kopieren der User-Web-Seite auf den Controllere folgende Schritte durchführen:
 - Einloggen mittels ftp auf dem Controller_e (\rightarrow Schritt 4, Seite <u>4-77</u>).
 - In das Verzeichnis pub wechseln.
 - Wenn noch nicht existiert: Verzeichnis www anlegen. In das Verzeichnis www wechseln.
 - Je nach Bedarf: Datei user.html oder index.html vom PC in dieses Verzeichnis kopieren.
 - Wenn index.html geändert: Controllere aus- und wieder einschalten

i HINWEIS

Nach Einschalten des Controllere wird geprüft, ob eine Datei user.html oder index.html existiert. Ist dies der Fall, so wird ein Link auf diese Datei erzeugt.

Falls keine der beiden Dateien existiert, wird ein Link auf eine Default-Seite erzeugt.

5 Menü

i HINWEIS

In diesem Handbuch sind die Menütexte alle in Englisch angegeben.

 $\text{Basisfunktionen} \rightarrow \text{separate Basisanleitung des Gerätehandbuchs}$

5.1 Menü "Ethernet Setup"

Parameter der Ethernet-Programmierschnittstelle schnell einstellen, Parameterdaten lesen (Passwort-Stufe 1 erforderlich).

Menübaum	Erläuterung							
System Setup	> Anzeige Menü [Ethernet-Setup]							
Ethernet Setup	Menü-Wahl mit [▲] oder [▼] und [OK]							
	► (Abbruch mit [ESC])							
System Setup	> Anzeige aktuelle IP-Adresse							
Ethernet Setup IP Address	► Blockweises Einstellen der IP-Adresse mit [▲] oder [▼] (nur möglich bei DHCP = AUS)							
	 Bestätigen mit [OK] 							
	► (Abbruch mit [ESC])							
System Setup	> Anzeige aktuelle Subnetz-Maske							
Ethernet Setup Subnet Mask	► Blockweises Einstellen der Subnetz-Maske [▲] oder [▼] (nur möglich bei DHCP = AUS)							
	 Bestätigen mit [OK] 							
	► (Abbruch mit [ESC])							
System Setup	> Anzeige aktuelle Gateway-Adresse							
Ethernet Setup Gateway Address	 ▶ Blockweises Einstellen der Gateway-Adresse mit [▲] oder [▼] 							
	 Bestätigen mit [OK] 							
	► (Abbruch mit [ESC])							
System Setup	> Anzeige aktuelle Baudrate der Ethernet-Schnittstelle							
Baudrate	► Wahl der gewünschten Baudrate mit [▲] oder [▼] aus:							
	 100 MBd duplex (Voreinstellung) 							
	 100 MBd simplex 							
	 10 MBd duplex 							
	 10 MBd simplex 							
	 Bestätigen mit [OK] 							
	► (Abbruch mit [ESC])							

Menübaum	Erläuterung
System Setup Ethernet Setup	 Anzeige: Selbstätiges Aushandeln der Netzwerk- Verbindungsparameter
Auto Negotiation	Wahl: Funktion ein- oder ausschalten mit [▲] oder [▼]
	 Bestätigen mit [OK]
	► (Abbruch mit [ESC])
System Setup	> Anzeige: Zuteilung der IP-Adresse durch den Host
Ethernet Setup DHCP Setup	Wahl: Funktion ein- oder ausschalten mit [▲] oder [▼]
p	 Bestätigen mit [OK]
	► (Abbruch mit [ESC])
System Setup Ethernet Setup	 Anzeige herstellerseitiger Identifier der Ethernet- Schnittstelle
MAC ID	 Zurück mit [ESC]

6 Betrieb

6.1 Der Modbus-Kommandokanal

Im Modbus-Adressraum ist für jeden AS-i Master ein Kommandokanal mit einer Länge von 19 Worten definiert. Als Host-System arbeitet ein Modbus TCP-Client.

Modb	us-Adre	essen		Zuariff	0 "0	
St	art	Ende	Inhalt	r=lesen	Größe [Worte]	
dez.	hex.	dez.		w=schreiben	-	
4794	12BA	4812	Master 1 Kommandokanal Anforderung	r/w	19	
4813	12CD	4831	Master 1 Kommandokanal Antwort	r	19	
8890	22BA	8908	Master 2 Kommandokanal Anforderung	r/w	19	
8909	22CD	8927	Master 2 Kommandokanal Antwort	r	19	

Die Kommandos werden immer vom Host durch einen entsprechenden Eintrag in seinen Ausgangsdatenbereich ausgelöst. Der Controllere antwortet anschließend im Eingangsdatenbereich des Host-Systems.

Anforderung von Host:

Wort		Bit														
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											1	0			
1	User-ID Kommando-Anforderung													g		
2		res	ervier	t für S	string-	Transf	fers		Kommandonummer							
318							Ko	mmar	ndodat	ten						
19								16	# 00							

Antwort von Controllere:

Wort		Bit														
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											1	0			
1	reflektierte User-ID Kommando-Status															
2		res	ervier	t für S	tring-	Transf	fers			refle	ektierte	e Korr	mand	lonum	mer	
318		Kommandodaten														
19								16‡	<i>‡</i> 00							

Soll ein Kommando ausgeführt werden, muss in der Kommando-Anforderung der Wert 16#65 eingetragen werden. Das Ändern der Kommandonummer alleine startet nicht die Ausführung. Soll ein Kommando mehrfach ausgeführt werden, muss die User-ID entsprechend geändert werden, z.B. durch Hochzählen. Vor dem Start eines Kommandos sollte im Kommandostatus überprüft werden, ob das vorhergehende Kommando fertig bearbeitet wurde. Der Kommando-Status zeigt den Zustand des Kommandokanals an:

16#65	Kommando-Anforderung durch den Host
16#6A	Kommando wird zur Zeit bearbeitet
16#6B	Kommando wurde durch einen Fehler abgebrochen
16#6C	Abbruch nach Zeitüberschreitung bei der Kommandobearbeitung
16#6D	Kommando abgeschlossen, aber Antwortdaten sind noch nicht konsistent
16#6E	unbekanntes Kommando
16#6F	Kommando abgearbeitet, Antwort-Puffer ist gültig

6.1.1 Übersicht der Kommandos im Modbus-Kommandokanal

Komma	andonummer	Desekusikuwa	O o ito
Dezimal	Hexadezimal	Beschreibung	\rightarrow Selfe
0	16#00	Kein Kommando ausführen	<u>6-4</u>
1	16#01	Parameter an einen angeschlossenen AS-i Slave schreiben	<u>6-5</u>
3	16#03	Aktuell angeschlossene AS-i Slaves in Konfiguration über- nehmen und speichern	<u>6-7</u>
4	16#04	Liste der projektierten AS-i Slaves (LPS) ändern	<u>6-9</u>
5	16#05	Betriebsmodus des AS-i Masters setzen	<u>6-11</u>
6	16#06	Angeschlossenen AS-i Slave umadressieren	<u>6-12</u>
7	16#07	Autoadressmodus des AS-i Masters einstellen	<u>6-14</u>
9	16#09	Extended ID-Code 1 im angeschlossenen AS-i Slave ändern	<u>6-15</u>
1020	16#0A16#14	Analogdatenübertragung direkt zu/von jeweils 3 AS-i Slaves forcieren	<u>6-17</u>
28	16#1C	Deaktivierung des Slave-Reset beim Übergang in den ge- schützten Betrieb	<u>6-24</u>
31	16#1F	Einmaliges Ausführen des "Erweiterten Safety Monitor- Protokolls" im "Safety at work"-Monitor	<u>6-25</u>
21	16#15	ID-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen	<u>6-21</u>
33	16#21	Diagnose-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen	<u>6-29</u>
34	16#22	Parameter-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen	<u>6-31</u>
35	16#23	Parameter-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 schrei- ben	<u>6-33</u>
36	16#24	Azyklischer Standard-Leseaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2 Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5) – verfügbar ab Masterprofil M4 –	<u>6-35</u>
37	16#25	Azyklischer Standard Schreibaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2 Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5) – verfügbar ab Masterprofil M4 –	<u>6-39</u>
38	16#26	Azyklischer Herstellerspezifischer Leseaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2 Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5) – verfügbar ab Masterprofil M4 –	<u>6-43</u>

Komma	andonummer	Pasabraibung	. O site
Dezimal	Hexadezimal	Beschreibung	\rightarrow Selfe
39	16#27	Azyklischer Herstellerspezifischer Schreibaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2 Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5) – verfügbar ab Masterprofil M4 –	<u>6-47</u>
50	16#32	Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 0(A)15(A) lesen	
51	16#33	Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 16(A)31(A) lesen	6 51
52	16#34	Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves (0)1B15B lesen	<u>0-51</u>
53	16#35	Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 16B31B lesen	
54	16#36	Aktuelle Parameter eines angeschlossenen AS-i Slaves lesen	<u>6-52</u>
55	16#37	Aktuelle AS-i Slave-Listen lesen	<u>6-54</u>
56	16#38	Projektierte Konfiguration AS-i Slaves 1(A)15(A) lesen	
57	16#39	Projektierte Konfiguration AS-i Slaves 16(A)31(A) lesen	6 56
58	16#3A	Projektierte Konfiguration AS-i Slaves (0)1B15B lesen	0-30
59	16#3B	Projektierte Konfiguration AS-i Slaves 16B31B lesen	
96	16#60	Daten spannungsausfallsicher im Flash-Speicher des Controllere sichern	<u>6-57</u>
97	16#61	Diverse Einstellungen im Controllere vornehmen	<u>6-58</u>
102	16#66	Status der Controllere Bedienanzeige abfragen	<u>6-59</u>
105	16#69	Controllere Geräte-Eigenschaften auslesen	<u>6-61</u>

Syntax und Beispiele (Werte in hexadezimaler Darstellung) auf den folgenden Seiten.

6.1.2 Kommando 0 (16#00): Kein Kommando ausführen

Anforderung von Host:

Wort								В	it								
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	User-ID									Kommando-Anforderung = 16#65							
2	16#00									Kommandonummer = 16#00							
319				igno	oriert							igno	oriert				

Beispiel:

1	16#0365	User-ID wechselt auf 16#03, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0000	16#00 = Kommandonummer 0
318	16#0000	nicht verwendet

Antwort von Controllere:

Wort								B	Sit							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	7	6	5	4	3	2	1	0	
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F							
2				rese	rviert				reflektierte Kommandonummer = 16#00							ŧ00
319				igno	oriert							igno	oriert			

1	16#036F	User-ID wechselt auf 16#03, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0300	16#00 = reflektierte Kommandonummer 0
318	16#0000	nicht verändert

6.1.3 Kommando 1 (16#01): Parameter an einen angeschlossenen AS-i Slave schreiben

Wort		Bit																
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4										4	3	2	1	0			
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65									
2				16‡	¥00					Ko	mmar	ndonu	mmer	= 16#	¢01			
3					igno	oriert			A/B AS-i Slave-Adresse							е		
4	ignoriert zu schreibende Parameterwer										ler ert							
519	ignoriert																	

Anforderung von Host:

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Standard-Slave oder A-Slave 1 = B-Slave (Addition von 20 _h oder 32 _d zur Slave-Adresse)

Beispiel:

1	16#0965	User-ID wechselt auf 16#09, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0001	16#01 = Kommandonummer 1
3	16#0024	Slave-Adresse 4B
4	16#0003	zu schreibender Parameterwert

Antwort von Controller_e im Normalfall:

Wort		Bit														
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4										3	2	1	0		
1				Use	er-ID					Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6F	
2	16#00 reflektierte Kommandonummer = 16#												£01			
3						igno	oriert						zu P	rückg arame	eleser eterwe	ner ert
417		ignoriert														
1819		reserviert														

1	16#096F	User-ID wechselt auf 16#09, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0001	16#01 = reflektierte Kommandonummer 1
3	16#0003	zurückgelesener Parameterwert; kann ggf. vom zu schreibenden Wert abweichen

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	User-ID									Kommando-Status = 16#6B								
2	ignoriert									reflektierte Kommandonummer = 16#01								
3	16#00											Fehle	rcode					

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Mögliche Fehlercodes:

16#01	NOK	keine Slave-Antwort oder Master ist zur Zeit des Kommandoaufrufes im Offline-Modus
16#0A	NA	Slave ist nicht in der LAS
16#0B	ID	Parameter oder Adresse sind ungültig
16#14	IC	Master ist nicht im Normalbetrieb

1	16#096B	User-ID wechselt auf 16#09, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0001	16#01 = reflektierte Kommandonummer 1
3	16#000A	Fehlercode 16#0A \rightarrow Slave ist nicht in LAS

6.1.4 Kommando 3 (16#03): Aktuell angeschlossene AS-i Slaves in Konfiguration übernehmen und speichern

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	User-ID									Kommando-Anforderung = 16#65								
2		ignoriert								Kommandonummer = 16#03								
319		ignoriert																

Anforderung von Host:

Beispiel:

1	16#0C65	User-ID wechselt auf 16#0C, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0003	16#03 = Kommandonummer 3
318	16#0000	nicht verwendet

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	User-ID									Kommando-Status = 16#6F								
2		16#00								reflektierte Kommandonummer = 16#03								
319	ignoriert																	

1	16#0C6F	User-ID wechselt auf 16#0C, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0003	16#03 = reflektierte Kommandonummer 3
318	16#0000	nicht verändert

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID					Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6B	
2		16#00 reflektierte Kommandonummer = 16#0										±03				
3		16#00 Fehlercode														
419								igno	oriert							

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Mögliche Fehlercodes:

16#14	IC	Master ist nicht im Normalbetrieb
-------	----	-----------------------------------

1	16#0C6B	User-ID wechselt auf 16#0C, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0003	16#03 = reflektierte Kommandonummer 3
3	16#0014	Fehlercode 16#14 \rightarrow Master ist nicht im Normalbetrieb
418	16#0000	nicht verändert

6.1.5 Kommando 4 (16#04): Liste der projektierten AS-i Slaves (LPS) ändern

Anforderung von Host:

Wort								B	it							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID					Komr	nando	o-Anfc	orderu	ng = 1	6#65	
2				16‡	¥00					Ko	mmar	ndonu	mmer	= 16#	# 04	
3	15(A)	14(A)	13(A)	12(A)	11(A)	10(A)	9(A)	8(A)	7(A)	6(A)	5(A)	4(A)	3(A)	2(A)	1(A)	res
4	31(A)	30(A)	29(A)	28(A)	27(A)	26(A)	25(A)	24(A)	23(A)	22(A)	21(A)	20(A)	19(A)	18(A)	17(A)	16(A)
5	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	res
6	31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B
717		ignoriert														
1819								rese	rviert							

Beispiel:

1	16#0265	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0004	16#04 = Kommandonummer 4
3	16#003E	Slaves 1 bis 5 sollen projektiert werden
4	16#8000	Slave 31(A) soll projektiert werden
5	16#0002	Slave 1B soll projektiert werden
6	16#0001	Slave 16B soll projektiert werden

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort		Bit														
Nr.	15	5 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0											0			
1		User-ID							Kommando-Status = 16#6F							
2		16#00								reflektierte Kommandonummer = 16#04						

1	16#026F	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0004	16#04 = reflektierte Kommandonummer 4

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1		User-ID								Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6B	
2		16#00							reflektierte Kommandonummer = 16#04							04
3				igno	oriert							Fehle	rcode			

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Mögliche Fehlercodes:

	16#14	IC	Master ist nicht im Projektierungsmodus
--	-------	----	---

1	16#026B	User-ID wechselt auf 16#02, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0004	16#04 = reflektierte Kommandonummer 4
3	16#0014	Fehlercode 16#14 \rightarrow Master nicht im Projektierungsmodus
6.1.6 Kommando 5 (16#05): Betriebsmodus des AS-i Masters setzen

Anforderung von Host:

Wort								В	it							
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1												0		
1		User-ID Kommando-Anforderung = 16#6											6#65			
2		16#00 Kommandonummer = 16#05											¢05			
3				igno	oriert						В	etrieb	smodu	JS		
417								igno	oriert							
1819								rese	rviert							

Beispiel:

1	16#0165	User-ID wechselt auf 16#01, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0005	16#05 = Kommandonummer 5
3	16#0001	16#00 = geschützten Betrieb aktivieren 16#01 = Projektierungsmodus aktivieren

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort								В	it							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID					Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6F	
2				16	# 00				ref	lektie	te Ko	mmar	Idonui	nmer	= 16#	:05

Beispiel:

1	16#016F	User-ID wechselt auf 16#01, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0005	16#05 = reflektierte Kommandonummer 5

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Wort		Bit														
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2										2	1	0		
1	User-ID Komm									omma	ando-Status = 16#6B					
2				16‡	¥00				ref	lektier	te Ko	mman	Idonui	nmer	= 16#	05
3				igno	oriert							Fehle	rcode			

Mögliche Fehlercodes:

16#03 SD0 Slave mit Adresse 0 ist angeschlossen

1	16#016B	User-ID wechselt auf 16#01, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0005	16#05 = reflektierte Kommandonummer 5
3	16#0003	Fehlercode 16#03 \rightarrow Slave mit Adresse 0 ist angeschlossen

6.1.7 Kommando 6 (16#06): Angeschlossenen AS-i Slave umadressieren

Anforderung von Host:

Wort								В	it							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID					Kom	mando	o-Anfo	orderu	ng = 1	6#65	
2		16#00 Kommandonummer = 16#06														
3		ignoriert A/B alte Slave-Adresse										e				
4					igno	oriert					A/B	n	eue S	lave-A	Adress	e
517		ignoriert														
1819		reserviert														

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Standard-Slave oder A-Slave 1 = B-Slave (Addition von 20 _h oder 32 _d zur Slave-Adresse)
-----	--

Beispiel:

1	16#0865	User-ID wechselt auf 16#08, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0006	16#06 = Kommandonummer 6
3	16#0029	alte Slave-Adresse 9B
4	16#000B	neue Slave-Adresse 11A

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort								В	it							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID					Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6F	
2				16	# 00				ref	lektie	te Ko	mmar	Idonui	nmer	= 16#	:06

1	16#086F	User-ID wechselt auf 16#08, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0006	16#06 = reflektierte Kommandonummer 6

Wort		Bit															
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1										1	0				
1	User-ID									Kommando-Status = 16#6B							
2				16‡	<i>‡</i> 00				ref	lektier	te Ko	mman	Idonui	nmer	= 16#	÷06	
3		ignoriert										Fehle	rcode				

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Mögliche Fehlercodes:

16#01	NOK	keine Slave-Antwort oder Master ist zur Zeit des Kommando-Aufrufes im Offline-Modus
16#02	SND	keinen Slave mit der alten Adresse gefunden
16#03	SD0	Slave mit Adresse 0 ist angeschlossen
16#04	SD2	keinen Slave mit der neuen Adresse gefunden
16#05	DE	Fehler beim Löschen der alten Adresse
16#06	RE	Fehler beim Lesen der IO-Konfiguration
16#07	SE	Fehler beim Schreiben der neuen Adresse oder des erweiterten ID-Code 1
16#08	AT	neue Adresse konnte nur temporär gespeichert werden
16#09	ET	erweiterter ID-Code 1 konnte nur temporär gespeichert werden
16#0B	ID	Parameter oder Adresse sind ungültig
16#14	IC	Master ist nicht im Normalbetrieb

1	16#086B	User-ID wechselt auf 16#08, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0006	16#06 = reflektierte Kommandonummer 6
3	16#0003	Fehlercode 16#03 \rightarrow Slave mit Adresse 0 ist angeschlossen

6.1.8 Kommando 7 (16#07): Autoadress-Modus des AS-i Masters einstellen

Anforderung von Host:

Wort								В	it										
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											0						
1		User-ID Kommando-An												forderung = 16#65					
2		16#00 Kommandonummer = 16#07																	
3				igno	oriert					Αι	utoma	tische	Adres	ssieru	ng				
417		ignoriert																	
1819		reserviert																	

Beispiel:

1	16#0465	User-ID wechselt auf 16#04, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0007	16#07 = Kommandonummer 7
3	16#0001	16#00 = Automatische Adressierung ist deaktiviert 16#01 = Automatische Adressierung ist möglich

Antwort von Controllere:

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1		User-ID Kommando-Status = 16#6F														
2				16	#00				ref	lektier	te Ko	mmar	ndonui	nmer	= 16#	:07

1	16#046F	User-ID wechselt auf 16#04, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0007	16#07 = reflektierte Kommandonummer 7

6.1.9 Kommando 9 (16#09): Extended ID-Code 1 im angeschlossenen AS-i Slave ändern

Wort								В	it								
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	User-ID Kommando-An												forderung = 16#65				
2		16#00 Kommandonummer = 16#09															
3		ignoriert A/B Slave-Adresse															
4				igno	oriert					ne	uer "E	xtend	ed ID	Code	1"		
517		ignoriert															
1819		reserviert															

Anforderung von Host:

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Standard-Slave oder A-Slave 1 = B-Slave (Addition von 20 _h oder 32 _d zur Slave-Adresse)

Beispiel:

•		
1	16#0F65	User-ID wechselt auf 16#0F, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0009	16#09 = Kommandonummer 9
3	16#0011	16#11 = Slave-Adresse 17(A)
4	16#0008	neuer "Extended ID Code 1" = 8

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID			Kommando-Status = 16#6F								
2				16;	#00				ref	lektie	te Ko	mmar	ndonu	mmer	= 16#	ŧ09

1	16#0F6F	User-ID wechselt auf 16#0F, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0009	16#09 = reflektierte Kommandonummer 9

Wort Nr.								В	it								
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	User-ID									Kommando-Status = 16#6B							
2	16#00									reflektierte Kommandonummer = 16#09							
3	16#00									Fehlercode							

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Mögliche Fehlercodes:

16#01	NOK	keine Slave-Antwort oder Master ist zur Zeit des Kommandoaufrufes im Offline-Modus
16#02	SND	keinen Slave mit der Adresse gefunden
16#03	SD0	Slave mit Adresse 0 ist angeschlossen
16#07	SE	Fehler beim Schreiben des erweiterten ID-Code 1
16#09	ET	erweiterter ID-Code 1 konnte nur temporär gespeichert werden
16#0B	IA	Adresse ist ungültig oder: 2 Slaves mit Adresse 0 erkannt

1	16#0F6B	User-ID wechselt auf 16#0F, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0009	16#09 = reflektierte Kommandonummer 9
3	16#0007	Fehlercode 16#07 \rightarrow Slave unterstützt keinen Extended ID-Code

6.1.10 Kommando 10...20 (16#0A...16#14): Analogdaten-Übertragung direkt zu/von jeweils 3 AS-i Slaves forcieren

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	r-ID					Komr	mando	o-Anfo	orderu	ng = 1	6#65	
2				16#	<i>‡</i> 00				K	omma	andon	umme	er = 16	6#0A	16#1	4
3					Au	sgang	sdate	n AS-i	Slave	e 1(A)	, Kana	al O				
4					Au	sgang	sdate	n AS-i	Slave	e 1(A)	, Kana	al 1				
5					Aus Au	gangs usganę	daten gsdate	AS-i en AS-	Slave -i Slav	1, Ka ⁄e 1B,	nal 2 (Kana	oder I 0				
6		Ausgangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 3 oder Ausgangsdaten AS-i Slave 1B, Kanal 1														
7				16#	<i>‡</i> 00				03	V3	02	V2	01	V1	00	V0
8		Ausgangsdaten AS-i Slave 2(A), Kanal 0														
9	Ausgangsdaten AS-i Slave 2(A), Kanal 1															
10		Ausgangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 2 oder Ausgangsdaten AS-i Slave 2B, Kanal 0														
11					Aus Aເ	gangs usganę	daten gsdate	AS-i en AS-	Slave -i Slav	2, Ka ⁄e 2B,	nal 3 (Kana	oder I 1				
12				16#	<i>‡</i> 00				03	V3	02	V2	01	V1	00	V0
13					Au	sgang	sdate	n AS-i	Slave	e 3(A)	, Kana	al O				
14					Au	sgang	sdate	n AS-i	Slave	e 3(A)	, Kana	al 1				
15					Aus Aເ	gangs usganę	daten gsdate	AS-i en AS-	Slave -i Slav	3, Ka ⁄e 3B,	nal 2 (Kana	oder I 0				
16					Aus Au	gangs usganę	daten gsdate	AS-i en AS	Slave -i Slav	3, Ka ⁄e 3B,	nal 3 Kana	oder I 1				
17				16#	<i>‡</i> 00				03	V3	02	V2	01	V1	00	V0
1819								rese	viert							

Anforderung von Host:

Legende:

V0V3	Gültigkeit (Valid): 0 = Daten ungültig 1 = Daten gültig Ausgangsdaten müssen gültig (V=1) sein, um im AS-i Slave freigeschaltet zu werden!
0003	Überlauf (Overflow) 0 = Daten sind im gültigen Bereich 1 = Daten sind im ungültigen Bereich (speziell bei Eingangsmodulen, wenn der Messbereich über- oder unterschritten ist)

1	16#0165	User-ID wechselt auf 16#01, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#000A	16#0A = Kommandonummer 10
3	16#0169	Ausgangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 0
4	16#0202	Ausgangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 1
5	16#0395	Ausgangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 2
6	16#1033	Ausgangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 3
7	16#0055	Überlauf- (Overflow) und Gültigkeits- (Valid) Bits für AS-i Slave 1: $55_h = 0101\ 0101_b$ O3 = 0, V3 = 1, O2 = 0, V2 = 1, O1 = 0, V1 = 1, O0 = 0, V0 = 1
8	16#2009	Ausgangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 0
9	16#2202	Ausgangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 1
10	16#0195	Ausgangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 2
11	16#1022	Ausgangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 3
12	16#0055	Überlauf- (Overflow) und Gültigkeits- (Valid) Bits für AS-i Slave 2: $55_h = 0101\ 0101_b$ O3 = 0, V3 = 1, O2 = 0, V2 = 1, O1 = 0, V1 = 1, O0 = 0, V0 = 1
13	16#3339	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 0
14	16#1102	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 1
15	16#1953	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 2
16	16#1234	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 3
17	16#0055	Überlauf- (Overflow) und Gültigkeits- (Valid) Bits für AS-i Slave 3: $55_h = 0.101\ 0.101_b$ O3 = 0, V3 = 1, O2 = 0, V2 = 1, O1 = 0, V1 = 1, O0 = 0, V0 = 1

Antwort von Controllere:

Wort		Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1				Use	er-ID					Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6F		
2				16‡	¥00				refl	ektierte	Komm	nandonummer = 16#0A16#14					
3				Eingan	gsdater	n oder r	eflektie	rte Aus	gangsd	aten AS	S-i Slav	e 1(A),	Kanal ()			
4				Eingan	gsdater	n oder r	eflektie	rte Aus	gangsd	aten AS	S-i Slav	e 1(A),	Kanal ²	1			
5			E	ingang: Eingan	sdaten Igsdate	oder re n oder i	flektiert reflektie	e Ausg erte Aus	angsda gangso	ten AS- daten A	-i Slave S-i Sla∖	1, Kan /e 1B, I	al 2 od Kanal 0	er			
6		Eingangsdaten oder reflektierte Ausgangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 3 oder Eingangsdaten oder reflektierte Ausgangsdaten AS-i Slave 1B, Kanal 1															
7	TIB	TIB TOB TIA TOA TVB OVB TVA OVA O3 V3 O2 V2 O1 V1 O0 V0															
8		Eingangsdaten oder reflektierte Ausgangsdaten AS-i Slave 2(A), Kanal 0															
9	Eingangsdaten oder reflektierte Ausgangsdaten AS-i Slave 2(A), Kanal 1																
10			E	ingang: Eingan	sdaten Igsdate	oder re n oder i	flektiert reflektie	e Ausg erte Aus	angsda gangso	ten AS- daten A	-i Slave S-i Sla∖	2, Kan /e 2B, I	al 2 od Kanal 0	er			
11			E	ingang: Eingan	sdaten Igsdate	oder re n oder i	flektiert reflektie	e Ausg erte Aus	angsda gangso	ten AS- daten A	-i Slave S-i Sla∖	2, Kan /e 2B, I	al 3 od Kanal 1	er			
12	TIB	TOB	TIA	TOA	TVB	OVB	TVA	OVA	03	V3	02	V2	01	V1	00	V0	
13				Eingan	gsdater	n oder r	eflektie	rte Aus	gangsd	aten AS	S-i Slav	e 3(A),	Kanal ()			
14				Eingan	gsdater	n oder r	eflektie	rte Aus	gangsd	aten AS	S-i Slav	e 3(A),	Kanal ²	1			
15			E	ingang: Eingan	sdaten Igsdate	oder re n oder i	flektiert reflektie	e Ausg erte Aus	angsda gangso	ten AS- daten A	-i Slave S-i Sla∖	3, Kan /e 3B, I	al 2 od Kanal 0	er			
16			E	ingang: Eingan	sdaten Igsdate	oder re n oder i	flektiert reflektie	e Ausg erte Aus	angsda gangso	ten AS- daten A	-i Slave S-i Slav	3, Kan /e 3B, I	al 3 od Kanal 1	er			
17	TIB	TOB	TIA	TOA	TVB	OVB	TVA	OVA	03	V3	02	V2	01	V1	00	V0	

Legende:

0	
OVA	 Kanalunabhängiges Daten-Gültigkeits-Flag des A-Slaves/Standard-Slaves: 1 = Der Slave fragt innerhalb maximal 3 Sekunden neue Daten an (CTT1) oder: der Slave hat neue Ausgangswerte erhalten (CTT25) 0 = Der letzte gültige Wertetransfer liegt mehr als 3,5 s zurück (TT1) oder: der Slave hat keine neuen Ausgangswerte erhalten (CTT25)
OVB	Kanalunabhängiges Daten-Gültigkeits-Flag des B-Slaves (ab Masterprofil M4): 1 = Slave hat neue Ausgangswerte erhalten 0 = Der Slave hat keine neuen Ausgangswerte erhalten Hinweis: Nur gültig für reflektierte Ausgangsdaten
	······································
TVA	Kanalunabhängiges Übertragungs-Gültigkeits-Flag des A-Slaves/Standard-Slaves: 1 = Analogdatentransfer läuft 0 = Übertragungsfehler oder Timeout aufgetreten
TVB	Kanalunabhängiges Übertragungs-Gültigkeits-Flag des B-Slaves (ab Masterprofil M4): 1 = Analogdatentransfer läuft 0 = Übertragungsfehler oder Timeout aufgetreten
	Hinweis: Da dieses Flag den zuletzt abgeschlossenen Werteübertragungszyklus bewertet, erfolgt die Reaktion um bis zu 140 ms verzögert.
ab Masterprof	îl M4:

TIA	1 = Slave sendet Eingangsdaten als Bitmuster (16 Bit Länge, kein Vorzeichen)
TIB	0 = Slave sendet Eingangsdaten als Wert (15 Bit Länge, plus Vorzeichen)
TOA	1 = Slave empfängt Ausgangsdaten als Bitmuster (16 Bit Länge, kein Vorzeichen)
TOB	0 = Slave empfängt Ausgangsdaten als Wert (15 Bit Länge, plus Vorzeichen)

Kommand	lonummer	Slaves							
Dezimal	Hexadezimal		Slaves						
10	16#0A	1	2	3					
11	16#0B	4	5	6					
12	16#0C	7	8	9					
13	16#0D	10	11	12					
14	16#0E	13	14	15					
15	16#0F	16	17	18					
16	16#10	19	20	21					
17	16#11	22	23	24					
18	16#12	25	26	27					
19	16#13	28	29	30					
20	16#14	31	_	-					

1	16#016F	User-ID wechselt auf 16#01, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#000A	16#0A = reflektierte Kommandonummer 10
3	16#3169	Slave 1 ist ein 4-kanaliger Eingangs-Slave: Eingangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 0
4	16#2202	Eingangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 1
5	16#1395	Eingangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 2
6	16#0033	Eingangsdaten AS-i Slave 1, Kanal 3
7	16#0255	Überlauf- (Overflow) und Gültigkeits- (Valid) Bits für AS-i Slave 1: $0255_h = 0000\ 0010\ 0101\ 0101_b$ TVA = 1, OVA = 0, O3 = 0, V3 = 1, O2 = 0, V2 = 1, O1 = 0, V1 = 1, O0 = 0, V0 = 1
8	16#2229	Slave 2 ist ein 2-kanaliger Eingangs-Slave: Eingangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 0
9	16#2332	Eingangsdaten AS-i Slave 2, Kanal 1
10	16#7FFF	für Kanal 2 kein gültiger Wert
11	16#7FFF	für Kanal 3 kein gültiger Wert
12	16#0205	Überlauf- (Overflow) und Gültigkeits- (Valid) Bits für AS-i Slave 2: $0205_h = 0000\ 0010\ 0000\ 0101_b$ TVA = 1, OVA = 0, O3 = 0, V3 = 0, O2 = 0, V2 = 0, O1 = 0, V1 = 1, O0 = 0, V0 = 1
13	16#3339	Slave 3 ist ein 4-kanaliger Ausgangs-Slave: Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 0
14	16#1102	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 1
15	16#1953	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 2
16	16#1234	Ausgangsdaten AS-i Slave 3, Kanal 3
17	16#0255	Überlauf- (Overflow) und Gültigkeits- (Valid) Bits für AS-i Slave 3: $0255_h = 0000\ 0010\ 0101\ 0101_b$ TVA = 1, OVA = 0, O3 = 0, V3 = 1, O2 = 0, V2 = 1, O1 = 0, V1 = 1, O0 = 0, V0 = 1

6.1.11 Kommando 21 (16#15): ID-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen

Anforderung von Host:

Wort	Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	User-ID									Kommando-Anforderung = 16#65						
2	0	0	0	A	S-i Sl	ave-A	dress	e		Kommandonummer = 21 (16#15)						
319								igno	oriert							

Beispiel:

1	16#0265	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0315	Slave-Adresse = 3, 16#15 = Kommandonummer 21

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort								B	Sit									
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F									
2	TG	S	А	\S-i Sl	ave-A	dress	е	F	reflektierte Kommandonummer = 16#15									
3	I/O	2D	[DT-Stai	t	D)T-Cou	nt	Mux-Feld E-Typ									
4		Anz	ahl zu	ı lese	nder F	Param	eter		E	DT Rea	ad	reserviert		Diag reserviert		viert		
5	E	DT Wri	te		re	eservie	ert		Anzahl zu schreibender Parameter									
6		gerä	tespe	zifisch	ne Info	ormatio	onen		Herstellerkennung									
716		gerätespezifische Informationen gerätespezifische Informationen																
18	reserviert Anzahl empf										empfa	angen	er Byte	es				
19		reserviert																

Legende:

S	Sequenz-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = die Datenübertragung ist abgeschlossen. 1 = die Datenübertragung ist noch nicht abgeschlossen, mindestens ein weiteres Paket folgt.
TG	Takt Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 1 = Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten, z.B. Slave hat nicht das Profil S-7.4
Mux-Feld	Anzahl gemultiplexter Datenworte Länge: 3 Bit Erlaubte Werte: 03 Bedeutung: Anzahl = Mux-Feld +1

Е-Тур	Charakterisiert den Slave bezüglich Funktionalität und Datenstruktur Länge: 5 Bit Erlaubte Werte: 031 Bedeutung: 0 = reserviert 1 = übertragene Werte sind Messwerte 2 = übertragene Werte sind 16 digitale Bit-Werte 3 = Normalbetrieb im 4 Bit Modus (4E/4A) 431 = reserviert
I/O	Datenrichtung für die Geräte mit E-Typ <> 3 Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Eingang 1 = Ausgang
Anzahl zu lesen- der Parameter	Anzahl Bytes, die als Parameterstring gelesen werden können Länge: 8 Bit Erlaubte Werte: 0219 Bedeutung: 0 = kein Parameterstring lesbar 1219 = Anzahl Bytes
Anzahl zu schrei- bender Parameter	Anzahl Bytes die als Parameterstring geschrieben werden können Länge: 8 Bit Erlaubte Werte: 0219 Bedeutung: 0 = kein Parameterstring lesbar 1219 =: Anzahl Bytes
2D	Doppelter Datentransfer möglich (→ Redundanz) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = einfacher Datentransfer
DT-Start	Start-Triple (Information für den Treiber im Master)
DT-Count	Anzahl Daten-Triple (Information für den Treiber im Master)
EDT Read	reserviert für spätere Profile
EDT Write	reserviert für spätere Profile
Diag	Slave unterstützt den 7.4 Diagnose-String Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Diagnose-String wird nicht unterstützt 1 = Diagnose-String wird unterstützt
Herstellerkennung	Von AS-International vergebene eindeutige Herstellernummer
Gerätespezifische Informationen	optional weitere Bytes zur herstellerspezifischen Gerätebeschreibung

1	16#026F	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0615 oder	$06_h = 00$ 00 011 $0_b \rightarrow$ Slave-Adresse = 3 16#15 = reflektierte Kommandonummer 21
	16#8615	Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#2D01	1. Wort des ID-Strings von Slave 3
4	16#0203	2. Wort des ID-Strings von Slave 3
17	16#0008	in diesem Fall sendet das Gerät einen ID-String mit 8 Bytes Länge

Wort		Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	User-ID								Kommando-Status = 16#6B								
2	16#00									reflektierte Kommandonummer = 16#15							
3		16#00									Fehlercode						

Antwort von Controllere im Fehlerfall:

Mögliche Fehlercodes:

16#0C	fehlerhafter S-7.4 Protokollablauf
16#0D	S-7.4 Protokoll abgebrochen (Timeout)
16#0E	ungültige AS-i Slave-Adresse für das S-7.4 Protokoll (z.B. B-Slaves)
16#0F	AS-i Slave hat den S-7.4 String beendet
16#10	AS-i S-7.4 nicht mehr angeschlossen (nicht mehr in LAS)
16#11	zu diesem AS-i Slave ist bereits ein anderer S-7.4 Transfer aktiv
16#12	vorhergehender segmentierter S-7.4 Transfer noch nicht abgeschlossen
16#13	ungültige S-7.4 Datenlänge
16#14	ungültiges S-7.4 Kommando

1	16#026B	User-ID wechselt auf 16#02, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0015	16#15 = reflektierte Kommandonummer 21
3	16#0014	Fehlercode 16#14 \rightarrow Master ist nicht im Normalbetrieb

6.1.12 Kommando 28 (16#1C): Slave-Reset deaktivieren beim Übergang in den geschützten Betrieb

Wort		Bit															
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 7											1	0				
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65								
2				16	¥00				Kommandonummer = 28 (16#1C)								
3		ignoriert mit/ohne Offline-Phase															
419		ignoriert															

Anforderung von Host:

Beispiel:

1	16#0465	User-ID wechselt auf 16#04, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#001C	16#1C = Kommandonummer 28
3	16#0001	16#00 = Offline-Phase beim Wechsel in den geschützten Betrieb 16#01 = keine Offline-Phase beim Wechsel in den geschützten Betrieb

Antwort von Controllere:

Wort		Bit																
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0											0					
1		User-ID									Kommando-Status = 16#6F							
2		16#00									reflektierte Kommandonummer = 16#1C							

1	16#046F	User-ID wechselt auf 16#04, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#001C	16#1C = reflektierte Kommandonummer 28

6.1.13 Kommando 31 (16#1F): Einmaliges Ausführen des "Erweiterten Safety Monitor-Protokolls" im "Safety at work"-Monitor

Wort		Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65								
2		16#00 Kommandonummer = 31 (16#1F)															
3	Sub-Kommando									0	0	A	S-i SI (1	ave-A 31 ₁	dress	е	
417		siehe Sub-Kommando															
18	Feldnummer (16#00 / 16#01) Datenlänge =										e = 16	6#00					

Anforderung von Host:

Beispiel:

1	16#0765	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#001F	16#1F = Kommandonummer 31
3	16#001E	Sub-Kommando 16#00 = einmaliges Ausführen des "Erweiterten Safety Monitor Protokolls" im "Safety at work"- Monitor mit der Adresse 30 (16#1E)

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort								В	Bit									
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1				Use	r-ID				Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6F				
2		16#00								reflektierte Kommandonummer = 16#1F								
3		Sub-Kommando = 16#00								0	0	А	\S-i Sl	ave-A	dress	е		
4	L	LEDs OSSD 2 LEDs OSSD 1								atena	aufruf	1	C	Datena	ufruf	0		
5			OS	SD2 r	nicht g	rün					OS	SD1 r	nicht g	rün				
6		1	. Farb	e Aus	gangs	skreis	1		1. Baustein -Adresse Ausgangskreis 1									
7		2	. Farb	e Aus	gangs	skreis	1		2. Baustein -Adresse Ausgangskreis 1									
8	3. Farbe Ausgangskreis 1								3.	Baus	tein -A	Adress	se Aus	sgang	skreis	1		
9		4	. Farb	e Aus	gangs	skreis	1		4.	Baus	tein -A	Adress	se Aus	sgang	skreis	1		
10		5	. Farb	e Aus	gangs	skreis	1		5.	Baus	tein -A	Adress	se Aus	sgang	skreis	1		
11		6	. Farb	e Aus	gangs	skreis	1		6. Baustein -Adresse Ausgangskreis 1							1		
12		1	. Farb	e Aus	gangs	skreis	2		1. Baustein - Adresse Ausgangskreis 2									
13		2	. Farb	e Aus	gangs	skreis	2		2. Baustein -Adresse Ausgangskreis 2									
14	3. Farbe Ausgangskreis 2								3. Baustein -Adresse Ausgangskreis 2							2		
15	4. Farbe Ausgangskreis 2								4. Baustein -Adresse Ausgangskreis 2									
16	5. Farbe Ausgangskreis 2								5. Baustein -Adresse Ausgangskreis 2							2		
17	6. Farbe Ausgangskreis 2									6. Baustein -Adresse Ausgangskreis 2								
18			Feld	d Num	mer =	0/1						16‡	¥00					

Beschreibung der einzelnen Felder:

Wort Nr 4:

I	LEDs	OSSD	1		LEDs	OSSD	2	Podoutung
15	14	13	12	11	10	9	8	Dedeutung
0	0	0	0	0	0	0	0	Grün: Kontakte der Ausgangskreise geschlossen
0	0	0	1	0	0	0	1	Gelb: Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
0	0	1	0	0	0	1	0	Gelb blinkend oder Rot: Kontakte der Ausgangskreise offen
0	0	1	1	0	0	1	1	Rot blinkend: Fehler auf Ebene der überwachten AS-i Komponenten
0	1	х	х	0	1	х	x	reserviert (x = beliebiger Wert)

I	Datena	aufruf	1		Daten	aufruf	0	Bodoutung
7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
								Schutzbetrieb; alles OK
0	0	0	0	0	0	0	0	(nicht vorhandene, nicht konfigurierte bzw. ab- hängige Ausgangskreise werden als OK ange- zeigt)
0	0	0	1	0	0	0	1	Schutzbetrieb, Ausgangskreis 1 aus
0	0	1	0	0	0	1	0	Schutzbetrieb, Ausgangskreis 2 aus
0	0	1	1	0	0	1	1	Schutzbetrieb, beide Ausgangskreise aus
0	1	0	0	0	1	0	0	Konfigurationsbetrieb: Power On
0	1	0	1	0	1	0	1	Konfigurationsbetrieb
0	1	1	0	0	1	1	0	reserviert / nicht definiert
0	1	1	1	0	1	1	1	Konfigurationsbetrieb: fataler Gerätefehler, RE- SET oder Geräteaustausch erforderlich
1	х	х	х	1	х	х	x	Keine aktuelle Diagnoseinformation vorhanden, bitte warten.

Wort Nr 5:

OSSD2 nicht grün			OSSD1	nic	ht grün	Bedeutung				
1512	11	108	74	3	20	Bedeutung				
reserviert	0	0	reserviert	0	0	keine Bausteine – Antworten der Datenaufrufe in den Worten 617 sind nicht relevant				
reserviert	0	16	reserviert	0	16	Anzahl Bausteine, die nicht grün sind				
reserviert	0	7	reserviert	0	7	mehr als 6 Bausteine sind nicht grün				

Wort Nr 6...17:

1. bis 6. Baustein-Adresse Ausgangskreis 1/2: Zeigt den Index des Bausteins der Konfiguration an. Es wird die Bausteinadresse angezeigt, welche im Programm ASIMON definiert worden ist.

3	2	1	0	Bedeutung
0	0	0	0	grün, dauerleuchtend
0	0	0	1	grün, blinkend
0	0	1	0	gelb, dauerleuchtend
0	0	1	1	gelb, blinkend
0	1	0	0	rot, dauerleuchtend
0	1	0	1	rot, blinkend
0	1	1	0	grau, aus

1. bis 6. Farbe Ausgangskreis 1/2:

Beispiel ("Safety at work"-Monitor hat nicht ausgelöst):

1	16#076F	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#001F	16#1F = reflektierte Kommandonummer 31
3	16#001E	16#00 = reflektiertes Sub-Kommando 0; 16#1E = AS-i Slave-Adresse 30
4	16#0000	Grün: Kontakte der Ausgangskreise geschlossen
5	16#0000	beide Ausgangsschaltkreise grün
617	16#xxxx	nicht relevant, da 5. Wort = 16#0000
18	16#0100	Feldnummer = 1

Beispiel ("Safety at work"-Monitor hat ausgelöst):

1	16#076F	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#001F	16#1F = reflektierte Kommandonummer 31
3	16#001E	16#00 = reflektiertes Sub-Kommando 0 16#1E = AS-i Slave-Adresse 30
4	16#0211	16#0xxx = Ausgangskreis 2 grün 16#x2xx = Ausgangskreis 1 rot 16#xx11 = Schutzbetrieb, Ausgangskreis 1 aus (in beiden Datenaufrufen)
5	16#0003	Ergebnis aus 4. Wort = OSSD2 grün; OSSD1 nicht grün 16#03 = liefert 3 Bausteine, die nicht grün sind
6	16#0421	Baustein 33 (16#21) ist rot dauerleuchtend (16#04)
7	16#0422	Baustein 34 (16#22) ist rot dauerleuchtend (16#04)
8	16#0423	Baustein 35 (16#23) ist rot dauerleuchtend (16#04)
911	16#xxxx	nicht relevant, da Low-Byte von 5. Wort = 16#03 \rightarrow 3 Bausteine relevant
1217	16#xxxx	nicht relevant, da High-Byte von 5. Wort = 16#00: grün \rightarrow kein Baustein relevant
18	16#0100	Feldnummer = 1

Antwort von	Controllere	im Fehlerfall:
111111011 1011	connoncre	ini i chicijan.

Wort		Bit															
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1												0				
1	User-ID									Kommando-Status = 16#6B							
2	16#00								ref	lektier	te Ko	mmar	ndonur	nmer	= 16#	1F	
3	16#00											Fehle	rcode				

Mögliche Fehlercodes:

16#00… 16#02	generelle Fehler bei der Abarbeitung des Kommandos
16#0A… 16#0C	interner Protokollfehler
16#10	Sub-Kommando ungültig
16#11	auf der Slave-Adresse befindet sich kein Slave mit dem Profil S-7.F.F
16#16	der Protokollmodus des Monitors an der Adresse wurde umgeschaltet
16#20	das Kommando konnte nicht innerhalb der spezifizierten Zeit bearbeitet werden
16#EE	Fataler Fehler bei der Ausführung des Kommandos

1	16#076B	User-ID wechselt auf 16#07, Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#001F	16#1F = reflektierte Kommandonummer 31
3	16#0011	Fehlercode 16#11 \rightarrow kein Slave mit dem Profil S-7.F.F

6.1.14 Kommando 33 (16#21): Diagnose-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen

Anforderung von Host:

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65									
2	rese	erviert	= 0	A	S-i Sl	ave-A	dress	е	Kommandonummer = 33 (16#21)									
317		ignoriert																
18		Fel	dnum	mer (16#00	/ 16#	01)		Anzahl zu lesender Bytes									

Beispiel:

•		
1	16#0765	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0321	Slave-Adresse = 3(A), 16#21 = Kommandonummer 33

Antwort von Controllere:

Wort								В	it								
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F								
2	TG	S	A	S-i Sl	ave-A	dress	е	F	ref	lektie	rte Ko	mmar	ndonu	mmer	= 16#	£21	
3			Dia	gnose	e-Strin	ig 1					Dia	gnose	e-Strir	ig 0			
416						[Diagn	ose-S	trings	22	7						
17			Diag	gnose	-String	g 29			Diagnose-String 28								
18				16‡	¥00				Anzahl empfangener Bytes								

Legende:

S	Sequenz-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Datenübertragung ist abgeschlossen 1 = Datenübertragung ist noch nicht abgeschlossen, mindestens ein weiteres Paket folgt.
TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten, z.B.: Slave hat nicht das Profil S-7.4

i HINWEIS

Die im Profil 7.4 definierten Steuer-Bytes mit Follow-Bit und Valid-Bit werden vom System herausgefiltert.

1	16#076F	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0621 oder 16#8621	$\begin{array}{l} S = 0: \mbox{letzte Sequenz,} \\ 06_h = 0000\ 0110_b \rightarrow \mbox{Slave-Adresse} = 3(A), \\ 16\#21= \mbox{reflektierte Kommandonummer } 33 \\ \mbox{Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung} \end{array}$
3	16#2D01	1. Wort der Diagnose-Daten von Slave 3(A)
4	16#0203	2. Wort der Diagnose-Daten von Slave 3(A)
5	16#1122	3. Wort der Diagnose-Daten von Slave 3(A)
6	16#3344	4. Wort der Diagnose-Daten von Slave 3(A)
18	16#0008	8 Bytes Diagnose-Daten

6.1.15 Kommando 34 (16#22): Parameter-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 auslesen

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65									
2	res	erviert	= 0	A	S-i Sl	ave-A	dress	е		Kom	mando	onumr	ner =	34 (16	6#22)			
317	ignoriert																	
18		Fel	ldnum	mer (16#00	/ 16#	01)			A	Anzahl zu lesender Bytes							

Anforderung von Host:

Beispiel:

•		
1	16#0865	User-ID wechselt auf 16#08, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0322	Slave-Adresse = 3, 16#22 = Kommandonummer 34

Antwort von Controllere:

Wort		Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F								
2	TG	S	A	S-i Sl	ave-A	dress	е	F	reflektierte Kommandonummer = 16#22								
3			Par	amete	er-Strin	ng 1					Par	amete	er-Stri	ng 0			
416						F	Param	eter-S	Strings	22	7						
17			Para	mete	r-Strin	g 29			Parameter-String 28								
18				16‡	#00				Anzahl empfangener Bytes								

Legende:

S	Sequenz-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Datenübertragung ist abgeschlossen 1 = Datenübertragung ist noch nicht abgeschlossen, mindestens ein weiteres Paket folgt.
TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten, z.B.: Slave hat nicht das Profil S-7.4

i HINWEIS

Die im Profil 7.4 definierten Steuer-Bytes mit Follow-Bit und Valid-Bit werden vom System herausgefiltert.

1	16#086F	User-ID wechselt auf 16#08, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0622 oder 16#8622	$06_h = 00$ 00 011 $0_b \rightarrow$ Slave-Adresse = 3(A), 16#22 = reflektierte Kommandonummer 34 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#1234	1. Wort des Parameter-Strings von Slave 3(A)
4	16#5678	2. Wort des Parameter-Strings von Slave 3(A)
18	16#0004	4 Bytes Parameter-String wurden gelesen

6.1.16 Kommando 35 (16#23): Parameter-String eines AS-i Slaves mit Profil S-7.4 schreiben

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65									
2	R	S	R	A	S-i S	lave-A	dress	Kommandonummer = 35 (16#23)										
3			Par	amete	er-Stri	ng 1					Par	amete	er-Stri	ng 0				
416						F	Param	eter-S	Strings	; 22	7							
17			Para	amete	r-Strin	ig 29			Parameter-String 28									
18		Fel	ldnum	mer (16#00	/ 16#	01)			Ar	nzahl : (Re:	zu ser st wirc	ndend I ignoi	er Byt riert)	es			

Anforderung von Host:

Legende:

R	reserviert; in Anforderung = "0"
S	Sequenz-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Datenübertragung ist abgeschlossen 1 = Datenübertragung ist noch nicht abgeschlossen, mindestens ein weiteres Paket folgt.

-		
1	16#0965	User-ID wechselt auf 16#09, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0323	Slave-Adresse = 3(A), 16#23 = Kommandonummer 35
3	16#1AF4	1. Wort des Parameter-Strings für Slave 3(A)
4	16#5BB8	2. Wort des Parameter-Strings für Slave 3(A)
18	16#0004	4 Bytes Parameter-String zu senden

Antwort von Controllere:

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1		User-ID									Kommando-Status = 16#6F							
2	TG	TG S AS-i Slave-Adresse							reflektierte Kommandonummer = 16#23									
318				16	#00				16#00									

Legende:

S	Sequenz-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Datenübertragung ist abgeschlossen 1 = Datenübertragung ist noch nicht abgeschlossen, mindestens ein weiteres Paket folgt.
TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten, z.B.: Slave hat nicht das Profil S-7.4

i HINWEIS

Die Anzahl der zu sendenden Bytes muss durch 2 teilbar sein, da das System immer nur Vielfache von 2 Byte im S7.4 Protokoll überträgt.

Die im Profil 7.4 definierten Steuer-Bytes mit Follow-Bit und Valid-Bit werden vom System automatisch ergänzt. Daher ist dieses Kommando ohne Segmentierung auf 20 Byte Parameterdaten beschränkt. Größere Datenmengen müssen in mehrere Segmente unterteilt werden.

1	16#096F	User-ID wechselt auf 16#09, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0623 oder	$x6_h = xx$ 00 011 $0_b \rightarrow$ Slave-Adresse = 3(A), 16#23 = reflektierte Kommandonummer 35
	16#8623	Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung

6.1.17 Kommando 36 (16#24): Azyklischer Standard-Leseaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)

– Verfügbar ab Masterprofil M4 –

Anforderung von Host:

Wort		Bit														
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8									6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65							
2	0	0	A/B	Α	S-i Sl	ave-A	dress	е	Kommandonummer = 36 (16#24)							
3		A	Anzahl	zu le	sende	r Byte	S		Index							
417		ignoriert														
1819								rese	rviert							

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: $0/1$ Bedeutung: 0 = A-Slave $1 = B$ -Slave (Addition von 20_h oder 32_d zur Slave-Adresse)
Index	Zeiger auf die zu lesende Seite Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 0…255 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves
Anzahl zu lesender Bytes	Anzahl zu lesender Bytes Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 132 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves

1	16#0465	User-ID wechselt auf 16#04, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0324	16#03 = Slave-Adresse 3(A), 16#24 = Kommandonummer 36
3	16#0409	im Index 9 sollen 4 Bytes Parameter gelesen werden

Wort		Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1				Use	⊧r-ID			Kommando-Status = 16#6F										
2	TG	TG L32 reserviert F=0								reflektierte Kommandonummer = 16#24								
3	Parameter-Byte 0									Parameter-Byte 1								
416						ľ	Paran	neter-l	Bytes	227	7							
17		Parameter-Byte 28									Parameter-Byte 29							
18	Parameter-Byte 30 oder Anzahl gelesener Bytes									Parameter-Byte 31								

Antwort von Controller_e im Normalfall:

Legende:

L32	Anzahl Parameter-Bytes = 32 Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Anzahl zu sendender Bytes < 32 1 = Anzahl zu sendender Bytes = 32
TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten

i HINWEIS

Das High-Byte im 18. Wort enthält die Anzahl der gelesenen Parameter-Bytes, solange die Anzahl < 32 ist (L32 = 0).

Falls die Länge gleich 32 (=maximal mögliche Länge) sein sollte, wird das Bit L32 gesetzt und das High-Byte im 18. Wort enthält das 32. Parameter-Byte.

1	16#046F	User-ID wechselt auf 16#04, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0024 oder	16#00 / 16#80 \rightarrow L32 = 0 \rightarrow Netto-Länge < 32 16#24 = reflektierte Kommandonummer 36
	16#8024	Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#1234	1. und 2. Parameter-Byte von Index 9 in Slave 3(A)
4	16#5678	3. und 4. Parameter-Byte von Index 9 in Slave 3(A)
517	16#0000	ungültig / nicht verwendet
18	16#0400	4 Byte Parameter-String wurden gelesen

Wort		Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	User-ID								Kommando-Status = 16#6B								
2	TG	TG reserviert								reflektierte Kommandonummer = 16#24							
3	16#00								Fehlercode								

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Master festgestellt):

Legende:

TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
----	---

Mögliche Fehlercodes:

16#16	Timeout bei der Kommandobearbeitung
16#17	Falsches Slave-Profil oder Slave nicht in LAS oder Master nicht im Normalbetrieb
16#E0 16#EF	Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2 Fehlercode beachten (siehe unten)
16#F0	ungültiges CTT2 Kommando
16#F1	ungültige CTT2 Antwort
16#F2	7.5 Datenlänge länger als 30 Bytes

1	16#046B	User-ID wechselt auf 16#04, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0024 oder 16#8024	reflektierte Kommandonummer 36 = 16#24 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#0016	Fehlercode 16#16 \rightarrow Timeout bei der Kommandobearbeitung

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6B							
2	TG	0		re	servie	ert		F=1	ref	lektie	rte Ko	mmar	ndonui	mmer	= 16#	¹ 24
3	CTT2-Fehlercode										Fehl	ercod	e = 16	6#E1		

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Slave festgestellt):

Legende:

TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten

Mögliche CTT2-Fehlercodes:

16#00	kein Fehler
16#01	ungültiger Index
16#02	ungültige Länge
16#03	Kommando nicht implementiert
16#04	belegt, Kommando konnte im vorgegebenen Zeitraum nicht abgeschlossen werden
16#05	Kommando wurde nicht bestätigt

1	16#046B	User-ID wechselt auf 16#04, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0124 oder 16#8124	16#x1 = Fehler bei der Kommando-Ausführung, 16#24 = reflektierte Kommandonummer 36 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#01E1	Fehlercode 16#01 = ungültiger Index, → Datenblatt des AS-i Slaves Fehlercode 16#E1 = Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2-Fehler

6.1.18 Kommando 37 (16#25): Azyklischer Standard-Schreibaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)

– Verfügbar ab Masterprofil M4 –

Anforderung von Host:

Wort	Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65							
2	0	0	A/B	Α	S-i S	lave-A	dress	e		Kom	mando	onumr	mer =	37 (16	6#25)	
3		Aı	nzahl z	zu ser	ndend	er Byt	es		Index							
4			Pa	ramet	er-Byt	te 0					Pa	ramet	er-Byt	e 1		
517		Parameter-Bytes 227														
18		Parameter-Byte 28 Parameter-Byte 29														
19		reserviert														

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = A-Slave 1 = B-Slave (Addition von 20 _h oder 32 _d zur Slave-Adresse)
Index	Zeiger auf die zu lesende Seite Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 0…255 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves
Anzahl zu sendender Bytes	Anzahl zu sendender Bytes Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 130 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves

1	16#0565	User-ID wechselt auf 16#05, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0325	16#03 = Slave-Adresse 3(A), 16#25 = Kommandonummer 37
3	16#0207	unter Index 7 sollen 2 Byte Parameter geschrieben werden
4	16#1AF4	die beiden Parameter-Bytes für Slave 3(A)

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID					Ko	omma	ndo-S	tatus	= 16#	6F	
2	ΤG	0		re	servie	ert		F=0	ref	lektier	te Ko	mmar	Idonui	nmer	= 16#	25

Legende:

TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten

1	16#056F	User-ID wechselt auf 16#05, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0025 oder 16#8025	16#25 = reflektierte Kommandonummer 37 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung

Wort		Bit															
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											1	0				
1		User-ID								Kommando-Status = 16#6B							
2	TG	TG reserviert								reflektierte Kommandonummer = 16#25							
3		16#00								Fehlercode							

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Master festgestellt):

Mögliche Fehlercodes:

16#16	Timeout bei der Kommandobearbeitung
16#17	Falsches Slave-Profil oder Slave nicht in LAS oder Master nicht im Normalbetrieb
16#E0 16#EF	Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2 Fehlercode beachten (siehe unten)
16#F0	ungültiges CTT2 Kommando
16#F1	ungültige CTT2 Antwort
16#F2	7.5 Datenlänge länger als 30 Bytes

1	16#056B	User-ID wechselt auf 16#05, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0025 oder 16#8025	16#25 = reflektierte Kommandonummer 37 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#0016	Fehlercode 16#16 \rightarrow Timeout bei der Kommandobearbeitung

Wort		Bit																
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1										1	0						
1		User-ID									Kommando-Status = 16#6B							
2	ΤG	0		reserviert F=1						reflektierte Kommandonummer = 16#25						25		
3	CTT2-Fehlercode								Fehlercode = 16#E1									

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Slave festgestellt):

Mögliche CTT2-Fehlercodes:

16#00	kein Fehler
16#01	ungültiger Index
16#02	ungültige Länge
16#03	Kommando nicht implementiert
16#04	belegt, Kommando konnte im vorgegebenen Zeitraum nicht abgeschlossen werden
16#05	Kommando wurde nicht bestätigt

1	16#056B	User-ID wechselt auf 16#05, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0125 oder 16#8125	16#x1 = Fehler bei der Kommando-Ausführung, 16#25 = reflektierte Kommandonummer 37 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#01E1	Fehlercode 16#01 = ungültiger Index, → Datenblatt des AS-i Slaves Fehlercode 16#E1 = Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2-Fehler

6.1.19 Kommando 38 (16#26): Azyklischer, herstellerspezifischer Leseaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)

– Verfügbar ab Masterprofil M4 –

Anforderung von Host:

Wort	Bit																
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4											1	0				
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65								
2	reserviert = 0 A/B AS-i Slave-Adresse								Kommandonummer = 38 (16#26)								
3		A	nzahl	zu le	sende	r Byte	S					Inc	lex				
417		ignoriert															
1819		reserviert															

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: $0/1$ Bedeutung: 0 = A-Slave $1 = B$ -Slave (Addition von 20_h oder 32_d zur Slave-Adresse)
Index	Zeiger auf die zu lesende Seite Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 0…255 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves
Anzahl zu lesender Bytes	Anzahl zu lesender Bytes Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 132 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves

1	16#0665	User-ID wechselt auf 16#06, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0326	16#03 = Slave-Adresse 3(A), 16#26 = Kommandonummer 38
3	16#0409	im Index 9 sollen 4 Byte Parameter gelesen werden

Wort		Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1				Use	r-ID				Kommando-Status = 16#6F								
2	TG	L32		re	servie	ert		F=0	reflektierte Kommandonummer = 16#26								
3			Pa	ramet	er-Byt		Parameter-Byte 1										
416						ľ	Paran	neter-l	Bytes	227	7						
17			Par	amete	ər-Byte	e 28			Parameter-Byte 29								
18		F	Param Anzah	neter-l nl gele	Byte 3 sener	0 ode Bytes	r S		Parameter-Byte 31								

Antwort von Controller_e im Normalfall:

Legende:

L32	Anzahl Parameter-Bytes = 32 Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Anzahl zu sendender Bytes < 32 1 = Anzahl zu sendender Bytes = 32
TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten

i HINWEIS

Das High-Byte im 18. Wort enthält die Anzahl der gelesenen Parameter-Bytes, solange die Anzahl < 32 ist (L32 = 0).

Falls die Länge gleich 32 (=maximal mögliche Länge) sein sollte, wird das Bit L32 gesetzt und das High-Byte im 18. Wort enthält das 32. Parameter-Byte.

1	16#066F	User-ID wechselt auf 16#06, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0026 oder	16#0x / 16#8x \rightarrow L32 = 0 \rightarrow Anzahl Parameter-Bytes < 32 16#26 = reflektierte Kommandonummer 38
	16#8026	Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#1234	1. und 2. Parameter-Byte von Index 9 in Slave 4
4	16#5678	3. und 4. Parameter-Byte von Index 9 in Slave 4
517	16#0000	ungültig / nicht verwendet
18	16#0400	4 Bytes Parameter-String wurden gelesen

Wort	Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	User-ID							Kommando-Status = 16#6B								
2	TG	TG reserviert								reflektierte Kommandonummer = 16#26					26	
3	16#00											Fehle	rcode			

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Master festgestellt):

Mögliche Fehlercodes:

16#16	Timeout bei der Kommandobearbeitung
16#17	Falsches Slave-Profil oder Slave nicht in LAS oder Master nicht im Normalbetrieb
16#E0 16#EF	Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2 Fehlercode beachten (siehe unten)
16#F0	ungültiges CTT2-Kommando
16#F1	ungültige CTT2-Antwort
16#F2	7.5 Datenlänge länger als 30 Bytes

1	16#066B	User-ID wechselt auf 16#06, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0026 oder 16#8026	16#26 = reflektierte Kommandonummer 38 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#0016	Fehlercode 16#16 \rightarrow Timeout bei der Kommandobearbeitung

Wort	Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	User-ID								Kommando-Status = 16#6B							
2	ΤG	0	reserviert F=1						ref	lektie	rte Ko	mmar	ndonui	nmer	= 16#	[±] 26
3	CTT2-Fehlercode										Fehl	ercod	e = 16	6#E1		

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Slave festgestellt):

Mögliche CTT2-Fehlercodes:

16#00	kein Fehler
16#01	ungültiger Index
16#02	ungültige Länge
16#03	Kommando nicht implementiert
16#04	belegt, Kommando konnte im vorgegebenen Zeitraum nicht abgeschlossen werden
16#05	Kommando wurde nicht bestätigt

1	16#066B	User-ID wechselt auf 16#06, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0126 oder 16#8126	16#x1 = Fehler bei der Kommando-Ausführung, reflektierte Kommandonummer 38 = 16#26 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#01E1	Fehlercode 16#01 = ungültiger Index, → Datenblatt des AS-i Slaves Fehlercode 16#E1 = Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2-Fehler
6.1.20 Kommando 39 (16#27): Azyklischer, herstellerspezifischer Schreibaufruf eines AS-i Slaves mit CTT2-Profil (S-7.5.5, S-7.A.5 oder S-B.A.5)

– Verfügbar ab Masterprofil M4 –

Anforderung von Host:

Wort	Bit															
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1										1	0				
1				Use	er-ID				Kommando-Anforderung = 16#65							
2	0	0	A/B	А	\S-i S	lave-A	dress	e	Kommandonummer = 39 (16#27)							
3	Anzahl zu sendender Bytes									Index						
4			Pa	ramet	er-Byt	te 0			Parameter-Byte 1							
517		Parameter-Bytes 227														
18	Parameter-Byte 28								Parameter-Byte 29							
19								rese	rviert							

Legende:

A/B	Bit zur Adressierung von A- oder B-Slaves Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: $0/1$ Bedeutung: 0 = A-Slave $1 = B$ -Slave (Addition von 20_h oder 32_d zur Slave-Adresse)
Index	Zeiger auf die zu lesende Seite Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 0255 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves
Anzahl zu sendender Bytes	Anzahl zu sendender Bytes Länge: 1 Byte Erlaubte Werte: 130 Bedeutung: → Datenblatt des angesprochenen CTT2 Slaves

1	16#0765	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0327	16#03 = Slave-Adresse 3(A), 16#27 = Kommandonummer 39
3	16#0207	unter Index 7 sollen 2 Bytes Parameter geschrieben werden
4	16#1AF4	die beiden Parameter-Bytes für Slave 3(A)

Antwort von Controllere im Normalfall:

Wort		Bit														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1		User-ID								Kommando-Status = 16#6F						
2	ΤG	0		re	servie	ert		F=0	ref	reflektierte Kommandonummer = 16#27						

Legende:

TG	Takt-Bit (Toggle) Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: Wert wechselt bei jeder Ausführung des Kommandos
F	Fehler-Bit Länge: 1 Bit Erlaubte Werte: 0/1 Bedeutung: 0 = Ausführung war fehlerfrei 1 = bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten

1	16#076F	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0027 oder 16#8027	16#27 = reflektierte Kommandonummer 39 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung

Wort		Bit																
Nr.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1										0							
1		User-ID									Kommando-Status = 16#6B							
2	TG	TG reserviert								reflektierte Kommandonummer = 16#27								
3		16#00									Fehlercode							

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Master festgestellt):

Mögliche Fehlercodes:

16#16	Timeout bei der Kommandobearbeitung
16#17	Falsches Slave-Profil oder Slave nicht in LAS oder Master nicht im Normalbetrieb
16#E0 16#EF	Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2-Fehlercode beachten (siehe unten)
16#F0	ungültiges CTT2-Kommando
16#F1	ungültige CTT2-Antwort
16#F2	7.5 Datenlänge länger als 30 Bytes

1	16#076B	User-ID wechselt auf 16#07, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0027 oder 16#8027	16#27 = reflektierte Kommandonummer 39 Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#0016	Fehlercode 16#16 \rightarrow Timeout bei der Kommandobearbeitung

Wort		Bit																
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1										1	0					
1		User-ID									Kommando-Status = 16#6B							
2	ΤG	0		reserviert F						reflektierte Kommandonummer = 16#27						27		
3		CTT2-Fehlercode									Fehlercode = 16#E1							

Antwort von Controllere im Fehlerfall (Fehler durch AS-i Slave festgestellt):

Mögliche CTT2-Fehlercodes:

16#00	kein Fehler
16#01	ungültiger Index
16#02	ungültige Länge
16#03	Kommando nicht implementiert
16#04	belegt, Kommando konnte im vorgegebenen Zeitraum nicht abgeschlossen werden
16#05	Kommando wurde nicht bestätigt

1	16#076B	User-ID wechselt auf 16#07, 16#6B = Fehler bei der Kommando-Ausführung
2	16#0127 oder 16#8127	16#x1 = Fehler bei der Kommando-Ausführung, 16#27 = reflektierte Kommandonummer Das höchstwertige Bit wechselt nach jeder Ausführung
3	16#01E1	Fehlercode 16#01 = ungültiger Index, → Datenblatt des AS-i Slaves Fehlercode 16#E1 = Fehler durch AS-i Slave festgestellt; CTT2-Fehler

6.1.21 Kommando 50 (16#32): Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 0(A)...15(A) lesen

Anforderung von Host:

Wort		Bit														
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1												0		
1		User-ID Kommando-Anforderung = 16#65														
2				16	#00					Kom	mando	onumr	ner =	50 (16	6#32)	
317								igno	riert							
1819		reserviert														

Beispiel:

1	16#0265	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0032	16#32 = Kommandonummer 50

Antwort von Controllere:

Wort							3it												
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F										
2				16	#00				reflektierte Kommandonummer = 16#32										
3		Slave	0, ID2	2		Slave	0, ID1		Sla	ave0,	ID-Co	de	Slave0, IO-Konf.						
4	S	lave1	(A), IC)2	S	lave1	(A), IC)1	Slav	/e1(A)), ID-C	ode	Slave1(A), IO-Konf						
517																			
18	SI	ave15	i(A), II	D2	SI	ave15	i(A), II	D1	Slave15(A), ID-Code Slave15(A), IO-F							Konf.			

Beispiel:

1	16#026F	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0032	16#32 = reflektierte Kommandonummer 50
3	16#FFFF	aktuelle Konfiguration von Slave 0: ID2 =F, ID1=F, ID=F und IO=F
4	16#EF03	aktuelle Konfiguration von Slave 1(A) ID2 =E, ID1=F, ID=0 und IO=3
18	16#EF37	aktuelle Konfiguration von Slave 15(A): ID2 =E, ID1=F, ID=3 und IO=7

Kommando 51 (16#33): Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 16(A)...31(A) lesen Kommando 52 (16#34): Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves (0)1B...15B lesen Kommando 53 (16#35): Aktuelle Konfiguration AS-i Slaves 16B...31B lesen \rightarrow Kommando 50 (16#32)

6.1.22 Kommando 54 (16#36): Aktuelle Parameter eines angeschlossenen AS-i Slaves lesen

Wort	Bit															
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0												0		
1				Use	er-ID					Komr	nando	o-Anfo	rderu	ng = 1	6#65	
2				16‡	¥00					Kom	mando	onumr	ner =	54 (16	6#36)	
317								igno	riert							
1819		reserviert														

Anforderung von Host:

Beispiel:

1	16#0665	User-ID wechselt auf 16#06, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0036	16#36 = Kommandonummer 54

Antwort von Controllere:

Wort								В	Bit											
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	5	4	3	2	1	0			
1				Use	er-ID					K	omn	nar	ndo-S	tatus	= 16#	ŧ6F				
2				16‡	¥00				ref	lektie	erte k	Kor	nmar	ndonummer = 16#36						
3	Par	ram. S	Slave4	(A)	Ра	ram. S	Slave3	8(A)	Pa	ram.	Slav	e2	(A)	Pa	Param. Slave1(A)					
4	Par	ram. S	Slave8	8(A)	Param. Slave7(A)				Pa	ram.	Slav	e6	(A)	Pa	ram. S	Slave5	5(A)			
5	Para	am. S	lave12	2(A)	Par	am. S	Par	am. S	Slave	e10	D(A)	Pa	ram. S	Slave	9(A)					
6	Para	am. S	lave1	6(A)	Par	am. S	lave1	5(A)	Par	am. S	Slave	e14	I(A)	Par	am. S	slave1	3(A)			
7	Para	am. S	lave2	0(A)	Par	am. S	lave1	9(A)	Par	am. S	Slave	e18	B(A)	Par	am. S	Slave1	7(A)			
8	Para	am. S	lave24	4(A)	Par	Par	am. S	Slave	e22	2(A)	Param. Slave21(A)									
9	Para	am. S	lave2	8(A)	Par	am. S	Param. Slave26(A)					Par	ram. S	lave2	5(A)					
10	Pa	aram.	Slave	1B	Par	am. S	lave3	1(A)	Param. Slave30(A)					Param. Slave29(A)						
11	Pa	aram.	Slave	5B	Pa	aram.	Slave	4B	Pa	aram.	Slav	ve3	3B	Pa	aram.	Slave	2B			
12	Pa	aram.	Slave	9B	Pa	aram.	Slave	8B	Pa	aram.	Slav	veī	7B	Pa	aram.	Slave	6B			
13	Pa	ram. S	Slave1	3B	Pa	ram. S	Slave1	2B	Ра	ram.	Slav	'e1	1B	Pa	iram. S	Slave1	10B			
14	Pa	ram. S	Slave1	7B	Pa	ram. S	Slave1	16B	Ра	ram.	Slav	'e1	5B	Pa	iram. S	Slave1	I4B			
15	Pa	ram. S	Slave2	21B	Pa	ram. S	Slave2	20B	Ра	ram.	Slav	'e1	9B	Pa	iram. S	Slave1	I8B			
16	Pai	ram. S	Slave2	25B	Param. Slave24B				Ра	ram.	Slav	e2	3B	Param. Slave22B						
17	Pa	ram. S	Slave2	29B	Ра	Param. Slave27B					Param. Slave26B									
18	nio	cht ve	rwenc	let	ni	cht ve	Ра	ram.	Slav	e3	1B	Param. Slave30B								

1	16#066F	User-ID wechselt auf 16#06, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0036	16#36 = reflektierte Kommandonummer 54
3	16#4321	Parameter von Slave 1 [Wert = 1] bis Slave 4 [Wert = 4]
4	16#8765	Parameter von Slave 5 [Wert = 5] bis Slave 8 [Wert = 8]
9	16#6543	Slave 29(A) [Wert = 3], Slave 30(A) [Wert = 4], Slave 31(A) [Wert = 5], Slave 1B [Wert = 6]
17	16#FE98	Parameter von Slave 26B [Wert = 8] bis Slave 29B [Wert = F]
18	16#0098	Parameter von Slave 30B [Wert = 8] und Slave 31B [Wert = 9]

6.1.23 Kommando 55 (16#37): Aktuelle AS-i Slave-Listen lesen

Anforderung von Host:

Wort		Bit														
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0												0		
1				Use	er-ID					Kom	mando	o-Anfo	orderu	ng = 1	6#65	
2				16‡	¥00					Kom	mando	onumr	mer =	55 (1	6#37)	
317								igno	riert							
1819		reserviert														

Beispiel:

1	16#0765	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0037	16#37 = Kommandonummer 55

Antwort von Controllere:

Wort									Bit										
Nr.	I	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1					Use	r-ID					Ko	mma	ndo-S	tatus	= 16#	6F			
2					16‡	¥00				reflektierte Kommandonummer = 16#37									
3		15A	14A	13A	12A	11A	10A	9A	8A	7A	6A	5A	4A	ЗA	2A	1A	1		
4	1 4 6	31A	30A	29A	28A	27A	26A	25A	24A	23A	22A	21A	20A	19A	18A	17A	16A		
5	LAS	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	-		
6		31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B		
7		15A	14A	13A	12A	11A	10A	9A	8A	7A	6A	5A	4A	ЗA	2A	1A	0		
8		31A	30A	29A	28A	27A	26A	25A	24A	23A	22A	21A	20A	19A	18A	17A	16A		
9	LDS	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	-		
10		31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B		
11		15A	14A	13A	12A	11A	10A	9A	8A	7A	6A	5A	4A	ЗA	2A	1A	-		
12		31A	30A	29A	28A	27A	26A	25A	24A	23A	22A	21A	20A	19A	18A	17A	16A		
13	LFF	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	_		
14		31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B		
15		15A	14A	13A	12A	11A	10A	9A	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A	-		
16		31A	30A	29A	28A	27A	26A	25A	24A	23A	22A	21A	20A	19A	18A	17A	16A		
17	LPS	15B	14B	13B	12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	_		
18		31B	30B	29B	28B	27B	26B	25B	24B	23B	22B	21B	20B	19B	18B	17B	16B		

1	16#076F	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0037	16#37 = reflektierte Kommandonummer 55
3	16#0102	LAS Slaves 1(A) bis 15(A): 0102 _h = 0000 0001 0000 0010 _b Slaves 1 und 8 sind aktiv
4	16#8001	LAS Slaves 16(A) bis 31(A): 8001 _h = 1000 0000 0000 0001 _b Slaves 16(A) und 31(A) sind aktiv
5	16#0102	LAS Slaves 1B bis 15B: $0102_{h} = 0000\ 0001\ 0000\ 0010_{b}$ Slaves 1B und 8B sind aktiv
6	16#8001	LAS Slaves 16B bis 31B: 8001 _h = 1000 0000 0000 0001 _b Slaves 16B und 31B sind aktiv
7	16#0102	LDS Slaves 0 bis $15(A)$: $0102_h = 0000\ 0001\ 0000\ 0010_b$ Slaves 1(A) und 8(A) sind erkannt
8	16#8001	LDS Slaves 16(A) bis 31(A): 8001 _h = 1000 0000 0001 _b Slaves 16(A) und 31(A) sind erkannt
9	16#0102	LDS Slaves 1B bis 15B: 0102 _h = 0000 0001 0000 0010 _b Slaves 1B und 8B sind erkannt
10	16#8001	LDS Slaves 16B bis 31B: 8001 _h = 1000 0000 0001 _b Slaves 16B und 31B sind erkannt
11	16#0100	LPF Slaves 0 bis 15(A): $0100_{h} = 0000\ 0001\ 0000\ 0000_{b}$ Peripheriefehler an Slave 8(A) gemeldet
12	16#0001	LPF Slaves 16(A) bis 31(A): Peripheriefehler an Slave 16(A) gemeldet
13	16#0002	LPF Slaves 1B bis 15B: Peripheriefehler an Slave 1B gemeldet
14	16#8000	LPF Slaves 16B bis 31B: $8000_h = 1000\ 0000\ 0000_b$ Peripheriefehler an Slave 31B gemeldet
15	16#0102	LPS Slaves 1(A) bis 15(A): $0102_h = 0000 \ 0001 \ 0000 \ 0010_b$ Slaves 1(A) und 8(A) sind projektiert
16	16#8001	LPS Slaves 16(A) bis 31(A): 8001 _h = 1000 0000 0001 _b Slaves 16(A) und 31(A) sind projektiert
17	16#0102	LPS Slaves 1B bis 15B: $0102_{h} = 0000\ 0001\ 0000\ 0010_{b}$ Slaves 1B und 8B sind projektiert
18	16#8001	LPS Slaves 16B bis 31B: 8001 _h = 1000 0000 0000 0001 _b Slaves 16B und 31B sind projektiert

6.1.24 Kommando 56 (16#38): Projektierte Konfiguration der AS-i Slaves 1(A)...15(A) lesen

Wort		Bit														
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1													0	
1		User-ID Kommando-Anforderung = 16#65														
2		16#00 Kommandonummer = 56 (16#38)														
317								igno	riert							
1819		reserviert														

Anforderung von Host:

Beispiel:

•		
1	16#0265	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0038	16#38 = Kommandonummer 56

Antwort von Controllere:

Wort								B	it										
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F										
2				16	#00	00 reflektierte Kommandon									Jonummer = 16#38				
3		Slave	0, ID2	2		Slave	0, ID1		Sla	ave0,	ID-Co	de	Sla	ave0,	IO-Ko	onf.			
4	S	lave1	(A), IC)2	S	lave1	(A), IC)1	Slav	/e1(A)), ID-C	ode	Slave1(A), IO-Konf						
517																			
18	SI	ave15	i(A), II	D2	SI	ave15	i(A), II	D1	Slave15(A), ID-Code Slave15(A), IO-						.), IO-I	Konf.			

Beispiel:

1	16#026F	User-ID wechselt auf 16#02, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0038	16#38 = reflektierte Kommandonummer 56
3	16#FFFF	hier nicht verwendet, da Slave 0 nicht projektiert werden kann
4	16#EF03	projektierte Konfiguration für Slave 1(A): ID2 =E, ID1=F, ID=0 und IO=3
18	16#EF37	projektierte Konfiguration für Slave 15(A): ID2 =E, ID1=F, ID=3 und IO=7

Kommando 57 (16#39): Projektierte Konfiguration der AS-i Slaves 16(A)...31(A) lesen Kommando 58 (16#3A): Projektierte Konfiguration der AS-i Slaves (0)1B...15B lesen Kommando 59 (16#3B): Projektierte Konfiguration der AS-i Slaves 16B...31B lesen \rightarrow Kommando 56 (16#38)

6.1.25 Kommando 96 (16#60): Daten spannungsausfallsicher im Flash-Speicher des Controllere sichern

Wort		Bit														
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1													0	
1		User-ID Kommando-Anforderung = 16#65														
2		16#00 Kommandonummer = 96 (16#60)														
3				167	#00						Be	reichs	numn	ner		
419		ignoriert														

Anforderung von Host:

Beispiel:

-		
1	16#0965	User-ID wechselt auf 16#09, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0060	16#60 = Kommandonummer 96
3	16#0002	Bereichsnummer: 16#02 = Konfiguration von AS-i Master 1 spannungsausfallsicher sichern 16#03 = Konfiguration von AS-i Master 2 spannungsausfallsicher sichern

Antwort von Controllere:

Wort								В	it							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	User-ID Kommando-S											tatus	= 16#	6F		
2				16‡	<i>‡</i> 00				reflektierte Kommandonummer = 16#6							
3				16‡	# 00						Be	reichs	numn	ner		

1	16#096F	User-ID wechselt auf 16#09, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0060	16#60 = reflektierte Kommandonummer 96
3	16#0002	reflektierte Bereichsnummer 16#02 = Konfiguration von AS-i Master 1 spannungsausfallsicher sichern

6.1.26 Kommando 97 (16#61): Diverse Einstellungen im Controllere vornehmen

Anforderung von Host:

Wort		Bit														
Nr.	15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1													1	0
1		User-ID Kommando-Anforderung = 16#65														
2		16#00 Kommandonummer = 97 (16#61)														
3				16‡	¥00						Be	efehls	numm	er		
419		Parameter 116														

Beispiel:

1	16#0865	User-ID wechselt auf 16#08, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0061	16#61 = Kommandonummer 97
3	16#0010	Befehlsnummer: 16#10 = verändert den Betriebsmodus der SPS (Parameter dazu → Wort 4) Weitere Befehlsnummern: 16#12 = alle Slave-Fehlerzähler zurücksetzen 16#13 = Konfigurations-Fehlerzähler zurücksetzen 16#14 = AS-i Zyklus-Fehlerzähler zurücksetzen
4	16#0002	Parameter, hier zur Befehlsnummer 16#10: 16#0000 = aktiviert den Gateway-Modus 16#0001 = stoppt die SPS 16#0002 = setzt den Betriebsmodus der SPS in RUN

Antwort von Controllere:

Wort								В	it								
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7 6 5 4 3 2 1							
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F								
2				16‡	¥00				reflektierte Kommandonummer = 16#6								
318				16	¥00							16‡	#00				

1	16#086F	User-ID wechselt auf 16#08, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0061	16#61 = reflektierte Kommandonummer 97

6.1.27 Kommando 102 (16#66): Status der Controllere Bedienanzeige abfragen

Anforderung von Host:

Wort	Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2															
Nr.										2	1	0				
1	User-ID								Kommando-Anforderung = 16#65							
2	16#00								Kommandonummer = 102 (16#66)							
3	16#00								Befehlsnummer							
4n		Parameter (je nach Befehlsnummer)														

Beispiel:

-		
1	16#0765	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0066	16#66 = Kommandonummer 102
3	16#0001	Befehlsnummer, hier: 16#01 = fragt den Display-Status ab weitere Befehlsnummern: 16#02 = Sprung zu Menübild 0 16#03 = Sprung zu User-Menübild 16#A1

Antwort von Controllere:

Wort	Bit																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	User-ID									Kommando-Status = 16#6F							
2		16#00 reflektierte Kommandonummer = 16#66										66					
3		16#00 reflektierte Befehlsnummer hier: 16#01															
4		gedrückte Tasten															
5							aktiv	ver Me	enüber	reich							
6						F	rozes	sfehle	er vorł	nande	n						
7						akt	uell a	ngeze	igtes	Menül	oild						
8		aktivierte Systemsprache															
918								rese	rviert								

Legende:

	16#0001	linke Taste wird gedrückt
gedrückte	16#0002	Taste [▲] wird gedrückt
Tasten	16#0004	Taste [▼] wird gedrückt
	16#0008	rechte Taste wird gedrückt
	16#00A0	Systemmenü ist aktiv
aktiver	16#00A1	User-Menü ist aktiv
reich	16#00AE	Prozessfehler-Anzeige ist aktiv (E10E30)
	16#00AF	Systemfehler-Anzeige ist aktiv (Quittierung erforderlich)
Prozessfeh-	16#0000	kein Prozessfehler vorhanden
ler vorhan- den	16#0001	Prozessfehler vorhanden

aktuell angezeigtes Menübild	16#xxxx	Nummer des aktuellen Menübildes
aktivierte System- sprache	16#0000	Anzeige Menüs in englischer Sprache
	16#0001	Anzeige Menüs in der zweiten Systemsprache (z.B. Deutsch)

1	16#076F	User-ID wechselt auf 16#07, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0066	16#66 = reflektierte Kommandonummer 102
3	16#0001	16#01 = reflektierte Befehlsnummer
4	16#0008	rechte Taste wird gedrückt
5	16#00A0	Systemmenü ist aktiv
6	16#0001	Prozessfehler vorhanden
7	16#001B	Menübild 27 "Quick Setup" wird angezeigt
8	16#0000	Anzeige Menüs in englischer Sprache

6.1.28 Kommando 105 (16#69): Controllere Geräte-Eigenschaften auslesen

Anforderung von Host:

Wort	Bit															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	User-ID							Kommando-Anforderung = 16#65								
2	16#00								Kommandonummer = 105 (16#69)							
317		ignoriert														
1819		reserviert														

Beispiel:

1	16#0665	User-ID wechselt auf 16#06, Kommando-Anforderung mit 16#65
2	16#0069	16#69 = Kommandonummer 105

Antwort von Controllere:

Wort								В	it							
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1				Use	er-ID				Kommando-Status = 16#6F							
2				16‡	¥00				reflektierte Kommandonummer = 16#69							
3	2M	DP	EN		re	eservie	ert		SPS-Modus							
4		16#00							Feldbus-Typ							
5		16#00 Flash-Speicher-Typ														
6		Hardware Version														
7		RTS Firmware Versionsnummer														
8						RTS	Firmv	vare F	Releas	e-Nur	nmer					
9					AS	-i Mas	ter 1 F	Firmw	are Ve	ersion	snum	mer				
10					AS-	i Mast	ter 1 F	irmwa	are Re	elease	-Num	mer				
11					AS	-i Mas	ter 2 F	Firmw	are Ve	ersion	snum	mer				
12		AS-i Master 2 Firmware Release-Nummer														
13		Linux Kernel-Version														
14							Linux	Ramo	lisk-V	ersion						
1518								16	#00							

Legende:

2M	0	Gerät mit 1 AS-i Master
	1	Gerät mit 2 AS-i Master
DP	0	Feldbusschnittstelle Profibus DP(V1) nicht vorhanden
	1	Feldbusschnittstelle Profibus DP ist vorhanden
EN -	0	Gerät ohne Ethernet Programmierschnittstelle
	1	Gerät mit Ethernet Programmierschnittstelle

	16#01	SPS ist im RUN-Modus
SPS Modus	16#02	SPS ist im STOPP-Modus
SFS-IVIOUUS	16#04	SPS stoppt am Breakpoint
	16#08	Gateway-Modus
	16#01	Anybus Profibus DP
	16#04	Anybus CANopen
	16#05	Anybus DeviceNet
Feldbus- Typ	16#09	Anybus Ethernet IT
	16#0A	Anybus Ethernet/IP
	16#0B	ifm Profibus DP
	16#0C	kein Feldbus-Modul erkannt

1	16#066F	User-ID wechselt auf 16#06, Kommando-Status ist "Fertig" = 16#6F (kein Fehler)
2	16#0069	16#69 = reflektierte Kommandonummer 105
3	16#4008	$\begin{array}{l} 40_{h}=0100\;0000_{b}\\ 2M=0\rightarrow \text{mit einem AS-i Master,}\\ DP=1\rightarrow \text{Profibus DP Controllere,}\\ \text{EN}=0\rightarrow \text{ohne Ethernet Programmierschnittstelle,}\\ \text{SPS-Modus 16#08}=\text{Gateway; Signalvorverarbeitung wird nicht genutzt} \end{array}$
4	16#000B	verwendete Feldbusschnittstelle "ifm Profibus DP"
5	16#0002	Flash-Speicher-Typ
6	16#1000	Hardware-Version
7	16#0002	1. Teil der RTS-Firmware-Nummer 02.218B: RTS-Firmware Versionsnummer = 02
8	16#218B	2. Teil der RTS-Firmware-Nummer 02.218B: RTS-Firmware Release-Nummer = 218B
9	16#0000	1. Teil der Firmware-Nummer 0.238A für AS-i Master 1: AS-i Master 1 Firmware-Versionsnummer = 0
10	16#238A	2. Teil der Firmware-Nummer 0.238A für AS-i Master 1: AS-i Master 1 Firmware-Release-Nummer = 238A
11	16#0000	1. Teil der Firmware-Nummer 0.238A für AS-i Master 2: AS-i Master 2 Firmware-Versionsnummer = 0
12	16#238A	2. Teil der Firmware-Nummer 0.238A für AS-i Master 2: AS-i Master 2 Firmware-Release-Nummer = 238A
13	16#0196	Linux Kernel-Version: 406 _d = 16#0196
14	16#0A6E	Linux Ramdisk-Version: 10.110 _d = 16#0A.16#6E

7 Begriffe, Abkürzungen

A-/B-Slave	\rightarrow Slave, an dessen Adressnummer ein A oder ein B angehängt wird und deshalb doppelt am \rightarrow Master vorkommen darf.	
Adresse	Das ist der "Name" des Teilnehmers im Bus. Alle Teilnehmer benötigen eine unverwechselbare, eindeutige Adresse, damit der Austausch der Signale fehler- frei funktioniert.	
AS-i	AS-i = Aktuator-Sensor-Interface	
	Bus-System für die erste, binäre Feldebene.	
Autonegotiation	Autonegotiation bezeichnet ein Verfahren, welches es Netzwerkkarten bzw. Host-Bus-Adaptern ermöglicht, selbständig die korrekte Übertragungsgeschwin- digkeit und das Duplex-Verfahren der Netzwerkschnittstelle, an der sie ange- schlossen werden, zu erkennen und sich entsprechend zu konfigurieren.	
Baud	Baud, Abk.: Bd = Maßeinheit für die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Baud ist nicht zu verwechseln mit "bits per second" (bps, Bit/s). Baud gibt zwar die Anzahl von Zustandsänderungen (Schritte, Takte) pro Sekunde auf einer Übertragungsstrecke an. Aber es ist nicht festgelegt, wie viele Bits pro Schritt übertragen werden. Der Name Baud geht auf den französischen Erfinder J. M. Baudot zurück, dessen Code für Telexgeräte verwendet wurde.	
	1 MBd = 1024 x 1024 Bd = 1 048 576 Bd	
Betriebssystem	Grundprogramm im Gerät, stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und der Anwender-Software.	
Bus	Serielle Datenübertragung mehrerer Teilnehmer an derselben Leitung.	
CAN	CAN = Controller Area Network	
	CAN gilt als Feldbussystem für größere Datenmengen, das prioritätengesteuert arbeitet. Gibt es in verschiedenen Varianten z.B. als CANopen, CAN in Automation (CiA) oder \rightarrow DeviceNet. Das CAN kann über größere Entfernungen z.B. als Zubringer für AS-i benutzt werden. Entsprechende \rightarrow Gateways sind verfügbar.	
COB-ID	COB = C ommunication Ob ject = Kommunikations-Objekt ID = Id entifier = Kennung	
	Für jedes Kommunikationsobjekt existiert eine eindeutige COB-ID im Netzwerk. Die COB-ID besteht aus 32-Bit-Werten, wobei die ersten beiden Bits jeweils eine objektspezifische Bedeutung haben.	
CoDeSys®	CoDeSys for Automation Alliance vereinigt Firmen der Automatisierungsindust- rie, deren Hardwaregeräte alle mit dem weit verbreiteten IEC 61131-3 Entwick- lungswerkzeug CoDeSys [®] programmiert werden.	
	CoDeSys [®] ist eingetragene Marke der 3S – Smart Software Solutions GmbH, Deutschland $\rightarrow \frac{\text{http://www.3s-software.com}}{}$	
Controllere	Master im AS-i Bussystem der Generation E	
DeviceNet	Feldbussystem für größere Datenmengen, basiert auf \rightarrow CAN-Technologie, be- nötigt Spezialleitungen, aufwändige Anschlusstechnik. Kann über größere Ent- fernungen z.B. als Zubringer für AS-i benutzt werden. Entsprechende \rightarrow Gate- ways sind verfügbar.	

DHCP	DHCP = D ynamic Host Configuration P rotocol = Protokoll zur dynamischen Konfiguration durch den \rightarrow Host
	DHCP ist ein Protokoll, dass die dynamische Konfiguration von IP-Adressen und damit zusammen hängende Informationen bietet. Das Protokoll unterstützt die weitere Verwendung von nur begrenzt vorhandenen IP-Adressen durch eine zentralisierte Verwaltung der Adressen-Zuordnung.
	Beim ersten Einschalten eines Teilnehmers in einem Netzwerk meldet sich der Teilnehmer bei einem Server mit diesem Dienst an. Der Server vergibt an den Teilnehmer eine lokale freie \rightarrow IP-Adresse.
EMV	EMV = Elektro-Magnetische Verträglichkeit
	Gemäß der EG-Richtlinie (89/336 EWG) zur elektromagnetischen Verträglichkeit (kurz EMV-Richtlinie) werden Anforderungen an die Fähigkeit von elektrischen und elektronischen Apparaten, Anlagen, Systemen oder Bauteilen gestellt, in der vorhandenen elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten. Die Geräte dürfen ihre Umgebung nicht stören und dürfen sich von äußerlichen elektromagnetischen Störungen nicht ungünstig beeinflussen lassen.
Ethernet	Das Ethernet ist eine weit verbreitete, herstellerneutrale Technologie, mit der im Netzwerk Daten mit einer Geschwindigkeit von 10 oder 100 Millionen Bit pro Sekunde (Mbps) übertragen werden können. Das Ethernet gehört zu der Familie der sogenannten "bestmöglichen Datenübermittlung" auf einem nicht exklusiven Übertragungsmedium. 1972 entwickelt, wurde das Konzept 1985 als IEEE 802.3 spezifiziert.
FE	FE = Funktionserde
	Die Funktionserde ist ein Bezugspotential, das nicht oder nur über besondere Maßnahmen mit der Schutzerdung verbunden ist. Die Funktionserde dient dem Potentialausgleich bei erdungsfreier Installation (z. B. \rightarrow SELV).
Feldbus	Ein \rightarrow Bus für industrielle Einsätze: mechanisch und datentechnisch besonders robust
Firmware	Grundprogramm im Gerät, praktisch das Betriebssytem
	Die Firmware stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und der Anwender-Software.
Gateway	Zugang, Koppler
	Gateways ermöglichen die Verbindung von völlig unterschiedlichen Systemen. Gateways werden eingesetzt, wenn zwei inkompatible Netztypen verbunden werden sollen, indem das Protokoll des einen Systems in das Protokoll des an- deren Systems umgesetzt wird.
	Hier: Verbindung von AS-i zu höheren Feldbussystemen wie z.B. \rightarrow Profibus-DP, \rightarrow DeviceNet, Interbus-S oder anderen Schnittstellen, z.B. RS-485. In dem Gerät befindet sich ein AS-i Master, der direkt gekoppelt ist mit der \rightarrow Hostschnittstelle (z.B. \rightarrow Profibus-DP-Slave).
GSD	GSD = Geräte-Stamm-Datei
	Beschreibt die Schnittstelle zum Gerät, das an den Feldbus angeschlossen werden soll. Datei \rightarrow <u>www.ifm.com</u> > Land/Sprache wählen > [Service] > [Download] > [Bussystem AS-Interface].
Host	Die Steuerung in der Hierarchie oberhalb des AS-i Masters, z.B. eine SPS oder ein Prozessrechner.
ID	ID = Identifier = Kennung
	Name zur Unterscheidung der an einem System angeschlossenen Geräte / Teil- nehmer.

IP-Adresse	IP = Internet Protocol = Internet-Protokoll
	Die IP-Adresse ist eine Nummer, die zur eindeutigen Identifizierung eines Inter- net-Teilnehmers notwendig ist. Zur besseren Übersicht wird die Nummer in 4 dezimalen Werten geschrieben, z. B. 127.215.205.156.
Jitter	Als Jitter (englisch für "Fluktuation" oder "Schwankung") bezeichnet man ein Taktzittern bei der Übertragung von Digitalsignalen, eine leichte Genauigkeits- schwankung im Übertragungstakt.
	Allgemeiner ist Jitter in der Übertragungstechnik ein abrupter und unerwünschter Wechsel der Signalcharakteristik.
LAS	List of Active Slaves = Liste der aktiven Slaves
	Der Controller _e trägt in dieser Slave-Liste ein, welche Slaves er für diesen AS-i Master als aktiv erkannt hat.
Laufzeitsystem	\rightarrow RTS
LDS	List of Detected Slaves = Liste der erkannten Slaves
	Der Controller _e trägt in dieser Slave-Liste ein, welche Slaves er für diesen AS-i Master als vorhanden erkannt hat.
LED	LED = Light Emitting Diode = Licht aussendende Diode
	Leuchtdiode, auch Luminiszenzdiode, ein elektronisches Element mit hoher, farbiger Leuchtkraft auf kleinem Volumen bei vernachlässigbarer Verlustleistung.
LFS	List of Failed Slaves = Liste der Slaves mit Projektierungs-Fehler
	Der Controllere trägt in dieser Slave-Liste ein, für welche Slaves an diesen AS-i Master ein Projektierungsfehler festgestellt wurde.
LPS	List of Projected Slaves = Liste der projektierten Slaves
	Der Controllere trägt in dieser Slave-Liste ein, welche Slaves für diesen AS-i Master projektiert sind.
MAC ID	MAC = M anufacturer's A ddress C ode = Hersteller-Seriennummer
	→ID = Id entifier = Kennung
	Jede Netzwerkkarte verfügt über eine so genannte MAC-Adresse, ein unver- wechselbarer, auf der ganzen Welt einzigartiger Zahlencode – quasi eine Art Seriennummer. So eine MAC-Adresse ist eine Aneinanderreihung von 6 Hexa- dezimalzahlen, etwa "00-0C-6E-D0-02-3F".
Master	Wickelt die komplette Organisation auf dem Bus ab. Der Master entscheidet über den zeitlichen Buszugriff und fragt die \rightarrow Slaves zyklisch ab.
Master-Slave- Kommunikation	AS-i arbeitet strikt nach dem Master-Slave-Prinzip. Der Master fragt alle Slaves in immer gleicher Reihenfolge nacheinander ab. Es ist nur ein Master pro Netzwerkstrang erlaubt (\rightarrow zyklisches Polling).
MBd	→Baud

Modbus	Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, das auf einer \rightarrow Mater/Slave-Architektur basiert und 1979 von Modicon* für die Kommunikation seinen PLCs ins Leben gerufen wurde. In der Industrie hat sich der Modbus einem de facto Standard entwickelt.		
	Modbus/TCP setzt auf →Ethernet-TCP/IP auf. Modbus/TCP stellt eine Portie- rung des für die serielle Schnittstelle definierten Protokolls auf TCP dar. Die →IP-Adresse kennzeichnet eindeutig jedes Gerät in einem Netz. Die Slave- Adresse wurde deshalb genutzt, um die Identifizierung einer von mehreren logi- schen Einheiten (Unit-IDs) in einem physikalischen Gerät zu ermöglichen. Hierzu wird die erweiterte IP-Adressierung genutzt.		
	Beispiel: 192.168.83.28.1 bedeutet Unit-ID 1 auf IP-Adresse 192.168.83.28.		
	*) Modicon ging 1994 von der AEG an die Groupe Schneider.		
OSSD	OSSD = O utput S ignal S witching D evice = Ausgangssignal eines Schaltgerätes, hier: Ausgangssignal eines AS-i Sicherheitsmonitors		
Passwort	Im Menü [System-Setup] kann im Menüpunkt [Passwort] die Bedienung einge- schränkt bzw. freigegeben werden. Im Auslieferungszustand ist das Gerät im Benutzer-Modus. Durch Eingabe eines ungültigen Passwortes (z.B. 1000) wer- den alle Menüpunkte gesperrt, die Einstellungen verändern können.		
	ightarrow separate Basisanleitung des Gerätehandbuches		
PELV	PELV = Protective Extra Low Voltage		
	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung, geerdete Variante von SELV.		
	Kleinspannung mit sicherer Trennung (ist eine geerdete Variante von SELV). Die Spezifizierung als PELV System nach IEC364-4-41 (Ursprünglich DIN VDE 0100-410:1997-01) beinhaltet eine Schutzmaßnahme gegen direktes und indi- rektes Berühren gefährlicher Spannungen durch eine im Gerät (z.B. Netzteil nach PELV-Spezifikation) realisierte "sichere Trennung" von Primär- zur Sekun- därseite.		
	Aus diesem Grunde ist in einem PELV System kein gesonderter PE-Leiter erfor- derlich. Stromkreise und / oder Körper in einem PELV-System <u>dürfen</u> geerdet sein.		
Piktogramme	Bildsymbole, die eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung ver- mitteln.		
	\rightarrow Seite <u>1-1</u> , Kapitel <u>Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?</u>		
Polling	Aus dem Englischen poll = Wahlstimmen zählen		
	Der Steuerungs-Master holt sich einzeln von jedem Teilnehmer im System des- sen Daten:		
	1. Master ruft Teilnehmer 1 auf		
	2. Teilnehmer 1 antwortet mit seinen aktuellen Daten (Istwerte)		
	3. Master übergibt bei Bedarf weitere Daten (Sollwerte) an Teilnehmer 1		
	4. Teilnehmer 1 quittiert den Empfang der Daten		
	usw., für jeden weiteren Teilnehmer der gleiche Ablauf.		
	Zyklisches Polling: AS-i Master fragt zyklisch die Daten aller \rightarrow Slaves im Bus ab (siehe oben). Die Daten sind nach maximal 5 ms im \rightarrow Master aktualisiert. Werden A-/B-Slaves verwendet, kann sich die \rightarrow Zykluszeit auf 10 ms verlängern.		

Profibus	Feldbussystem für größere Datenmengen, benötigt Spezialleitungen, aufwändige Anschlusstechnik. Gibt es in verschiedenen Varianten als Profibus-FMS, -DP oder -PA. Der Profibus-DP kann über größere Entfernungen z.B. als Zubringer für AS-i benutzt werden. Entsprechende \rightarrow Gateways sind verfügbar. \rightarrow <u>http://www.profibus.com/</u>
Profibus-FMS	Profibus-FMS (F ieldbus- M essage- S pecification) zur Vernetzung von Steuerun- gen – wird ab 2007 nicht mehr normiert sein
Profibus-DP	Profibus-DP (D ezentrale P eripherie) zur Ansteuerung von Sensoren und Aktua- toren durch eine zentrale Steuerung in der Fertigungstechnik. Hier stehen insbe- sondere auch die vielen Standarddiagnosemöglichkeiten im Vordergrund. Weite- re Einsatzgebiete sind die Verbindung von "verteilter Intelligenz", also die Ver- netzung von mehreren Steuerungen untereinander (ähnlich →Profibus-FMS). Es sind Datenraten bis zu 12 MBit/sec auf verdrillten Zweidrahtleitungen und/oder Lichtwellenleitern möglich.
Profibus-PA	Profibus-PA (P rozess- A utomation) wird zur Kontrolle von Feldgeräten durch ein Prozessleitsystem in der Prozess- und Verfahrenstechnik eingesetzt. Diese Va- riante des PROFIBUS ist für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Zone 0 und 1) geeignet. Hier fließt auf den Busleitungen in einem eigensicheren Stromkreis nur ein schwacher Strom, so dass auch im Störfall keine Funken entstehen können. Der Nachteil dieser Variante ist die langsamere Datenübertragungsrate.
remanent	Remanente Daten sind gegen Datenverlust bei Spannungsausfall geschützt.
	Z.B. kopiert das Betriebssystem die remanenten Daten automatisch in einen Flash-Speicher, sobald die Spannungsversorgung unter einen kritischen Wert sinkt. Bei Wiederkehr der Spannungsversorgung lädt das →Betriebssystem die remanenten Daten zurück in den Arbeitsspeicher.
	Dagegen sind die Daten im Arbeitsspeicher einer Steuerung flüchtig und bei Unterbrechung der Spannungsversorgung normalerweise verloren.
RTS	RTS = R un T ime S ystem = Laufzeitsystem
	Laufzeitsysteme sind Grundversionen von Anwendungen. Diese Minimalversio- nen werden bei bestimmten Produkten mitgeliefert, um die Vorraussetzungen für die Ausführung des eigentlichen Produktes zu erfüllen, oder um Ergebnisse, die mit diesem Produkt generiert wurden, auf anderen Rechnern betrachten oder verwenden zu können: Bereitstellung aller Routinen, die zur Ausführung eines Programms in einer Programmiersprache erforderlich sind, z.B. Interaktionen mit dem →Betriebssystem, Speicheranforderungen, Fehlerroutinen, Ein- und Aus- gaben.
SELV	SELV = S afety Extra Low Voltage = Schutzkleinspannung
	Aktive Teile von Schutzkleinspannungs-Stromkreisen dürfen weder mit Erde noch mit Schutzleitern anderer Stromkreise verbunden werden. Sie müssen von aktiven Teilen mit höherer Spannung sicher getrennt sein.
	SELV-Stromkreis = Sekundärstromkreis (Ausgangsspannung), der so bemessen und geschützt ist, dass sowohl bei bestimmungsgemäßem Betrieb (des Netztei- les) als auch bei einem einzelnen Fehler (des Netzteiles) seine Spannungen einen sicheren Wert nicht überschreiten.
	SELV-Stromkreise sind durch doppelte oder verstärkte Isolierung von der Ein- gangsspannung (Netzspannung) getrennt. Die Höhe der Spannung darf höchs- tens 60 V DC (oder 42,4 V AC) betragen.
Single-Slave	ightarrowSlave, dessen Adressnummer am $ ightarrow$ Master nur einmalig vorkommen darf

Slave	Passiver Teilnehmer am Bus, antwortet nur auf Anfrage des \rightarrow Masters. Slaves haben im Bus eine eindeutige und einmalige \rightarrow Adresse. Man unterscheidet:	
	• Single-Slaves, deren Adressnummer am →Master nur einmalig vorkommen darf und	
	 A-/B-Slaves, an deren Adressnummer ein A oder ein B angehängt wird und diese Nummer deshalb doppelt am →Master vorkommen darf. 	
Target	Das Target gibt das Zielsystem an, auf dem das SPS-Programm laufen soll. Im Target sind die Dateien (Treiber) enthalten, die zum Programmieren und Para- metrieren erforderlich sind.	
UDP	UDP = U ser D atagram P rotocol = Nutzer-Datenpaket-Protokoll	
	UDP ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. Aufgabe von UDP ist es, Daten, die über das Internet übertragen werden, der richtigen Anwendung zukommen zu lassen.	
Unit-ID	→Modbus	
Watchdog	Der Begriff Watchdog (englisch; Wachhund) wird verallgemeinert für eine Kom- ponente eines Systems verwendet, die die Funktion anderer Komponenten beo- bachtet. Wird dabei eine mögliche Fehlfunktionen erkannt, so wird dies entwede signalisiert oder geeignete Programm-Verzweigungen werden eingeleitet. Das Signal oder die Verzweigungen dienen als Auslöser für andere kooperierende Systemkomponenten, die das Problem lösen sollen.	
Zykluszeit	Das ist die Zeit für einen Zyklus. Dabei geschieht folgendes:	
	SPS-Zyklus: Das SPS-Programm läuft einmal komplett durch.	
	AS-i Zyklus: Alle AS-i Slaves sind aktualisiert (510 ms).	

8 Stichwortverzeichnis

nn-n Die Angabe der Seite, auf der Sie etwas zu dem Stichwort finden, schreiben wir in Normalschrift.

ii-i Die Angabe der Seite, auf der wir *ausführlich* das Stichwort beschreiben, schreiben wir *kursiv*.

A-/B-Slave	1
Abkürzungen 7-1	1
Adresse	
AS-i7-1	
Auto Negotiation	1
Baud	1
Begriffe	1
Bus	1
CAN	1
COB-ID	1
ControllerE7-1	
DeviceNet	1
DHCP	2
EMV7-2	2
Ethernet 4-1, 7-2	2
Ethernet Setup	1
FE	2
Feldbus7-2	2
Firmware 1-2, 7-2	2
Funktionserde7-2	2
Gateway	2
GSD	2
Hauptmenü 5-1	1
Host	2
HTML-Datenaustausch 4-74	1
ID	2
IP-Adresse	3
Jitter	3
Kommandokanal6-1	
LAS	3
Laufzeitsystem	3
LDS	3
LED	3
LFS	3

LPS	7-3
MAC ID	7-3
Master	7-3
Master-Slave-Prinzip	7-3
MBd	7-1
Menü	5-1
Menübaum	5-1
Modbus	7-4
MODBUS/TCP	4-33
Modbus-Kommandokanal	6-1
Netzwerk-Verbindung	4-18
Orientierungshilfe	1-2
Piktogramme	1-1
OSSD	7-4
Passwort	7-4
PELV	7-4
Piktogramme	1-1, 7-4
Polling	7-4
Profibus	7-5
Programmierschnittstelle Ethernet	4-2
Punkt-zu-Punkt-Verbindung	л
remanent	
SELV	7-5 7-5
Sicherheitshinweise	7-0 2_1
Single-Slave	
Slave	7 0 7-6
Symbole	
Target	
Übersicht der Kommandos	
Vorkenntnisse	7-0 2_1
Watchdog	
7. vkluszait	7-0 76
∠yniuəz c it	····· /-0