

Bedienungsanleitung Touch Panel PC

efector 250°

E2D400



CE

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Touch Panel PC ist ein flexibel montierbarer Steuerrechner mit berührungsempfindlichem Display. Das Gerät ermöglicht die Konfiguration und Beobachtung der folgenden Systeme:

- Objekterkennungssensoren
- 3D-Vision Sensoren
- Multicode Reader
- RFID Reader

2 Montage

2.1 Wandmontage

Zur Montage an einer Wandhalterung ist die Rückseite des Touch Panel PC mit Gewindelöchern nach dem VESA 75/100 Standard ausgestattet:



Eine passende Wandhalterung finden Sie unter: www.ifm.com \rightarrow Datenblattsuche \rightarrow E2D401

2.1.1 Montage mit Wandhalterung E2D401



2.2 Schaltschrankmontage

Zur Montage in einem Schaltschrank eignet sich das Befestigungsset E2D402: www.ifm.com \rightarrow Datenblattsuche \rightarrow E2D402

Im folgenden Abschnitt wird die Schaltschrankmontage mit diesem Befestigungsset beschrieben.



3

DE



Den Montagerahmen mit dem Touch Panel PC in den Schaltschrank einsetzen und festschrauben

3 Elektrischer Anschluss



Die Spannungsversorgung des Touch Panel PC erfolgt über ein externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

- Den DC Netzteilstecker an die Versorgungsbuchse (9) des Touch Panel PC anschließen.
- Den Sensor über eine der RJ45-Ethernetschnittstellen (4) mit dem Touch Panel PC verbinden.

Passende Anschlusskabel finden Sie unter www.ifm.com

Neben den Ethernet-Schnittstellen verfügt der Touch Panel PC zusätzlich über vier USB 2.0 sowie zwei serielle Schnittstellen.

4 Inbetriebnahme

Auf dem Touch Panel PC ist das Windows[®] 7 Betriebssystem sowie die Bediensoftware für die Sensoren bereits vorinstalliert.

► Zum Starten den Netzschalter (10) drücken.

Nachdem der PC vollständig hochgefahren ist, erscheint die Desktopoberfläche.

4.1 Starten der Bediensoftware des angeschlossenen Sensors

Auf dem Desktop sind Verknüpfungen zu den Bedienprogrammen der unterstützten Sensoren angelegt.

- ► Die Programmverknüpfung zum gewünschten Bedienprogramm doppelklicken
- > Das Bedienprogramm wird gestartet.

Nähere Informationen zur Netzwerkkonfiguration und zur Parametrierung finden Sie im Programmhandbuch des Sensors.

DE