

Manuel de programmation

Logiciel de paramétrage par PC pour O2D

efectoraso

E2D200

Version 3.0



704420 / 00 03-07-2008

Contenu

1 Remarque préliminaire 1.1 Symboles utilisés.	4 4
2 Consignes de sécurité	4
3 Configuration minimum 3.1 Matériel 3.2 Logiciel 3.3 Accessoires nécessaires	4 4 4
4 Fonctionnement et caractéristiques.	4
 5 Montage 5.1 Matériel 5.2 Logiciel 5.2.1 Lancer le programme sans installation 5.2.2 Installer le programme sur le disque dur 5.3 Réglage usine 5.3.1 Réglage réseau adressage IP. 5.3.2 Réglage usine paramètres 5.3.3 Vérifier et régler l'adresse IP du PC 	5555566667
5.3.4 vernier et regier l'adresse IP de l'appareil. 5.3.5 Paramètres réglables 5.3.6 Paramétrage sur l'appareil 5.3.7 Affichage texte du détecteur 5.3.8 Verrouiller/déverrouiller le détecteur	7 8 9 9
6 Fonctions de base du programme. 1 6.1 Les bases de l'interface utilisateur 1 6.1.1 Boutons de la barre d'outils. 1 6.2 Démarrage du programme 1 6.3 Raccorder l'appareil au programme utilisateur 1 6.3.1 Alternative 1 : Saisie signet 1 6.3.2 Alternative 2 : Saisie de l'adresse IP de l'appareil 1 6.3.3 Alternative 3 : Chercher l'adresse IP de l'appareil 1	0 0 1 2 2 2 4 5
7 Modes de fonctionnement. 1 7.1 Surveillance. 1 7.2 Applications. 2 7.2.1 Appeler le mode d'application 2 7.2.2 Général (gestion générale). 2 7.2.3 Réglages globaux du détecteur. 2 7.2.4 Paramètres réseau 2 7.3 Gérer les applications 2 7.3.1 Créer une nouvelle application 2 7.3.2 Activer l'application existante 2 7.3.3 Editer l'application existante 2 7.3.4 Renommer l'application existante 2 7.3.5 Dupliquer l'application existante 2 7.3.6 Effacer une application existante 2 7.3.7 Lire les données de l'appareil 2 7.3.8 Ecrire les données dans l'appareil 2 7.3.9 Aide 2	78001123344445556
8 Créer et paramétrer des applications 2 8.1 Navigation 2 8.2 Qualité de l'image 2 8.2.1 Régler la qualité de l'image 2 8.3 Définition du modèle 2 8.3.1 Définir un modèle 2 8.3.2 Options étendues 3 8.3 A Sélectionner des contours 3	667799022

8.3.5. Editer les contours	578899122
9 Interface process .4 9.1. Configurer l'interface process .4 9.1.1 Sorties TOR .4 9.1.2 TCP/IP * .4	3 3 5
10 Configuration trigger	7
11 Fonction test	8
12 Rapport de service	9
13 Fonctions supplémentaires .5 13.1 Sélectionner la langue d'utilisateur .5 13.2 Mise à jour du progiciel du détecteur .5 13.3 Sélectionner les couleurs .5 13.4 Protection par mot de passe * .5 13.4.1 Activer la protection par mot de passe .5 13.4.2 Se connecter (login) .5 13.4.3 Se déconnecter (logout) .5 13.4.4 Désactiver la protection par mot de passe .5	0 0 2 3 3 4 4 5
14 Terminer le programme .5 14.1 Déconnexion .5 14.2 Fermer le programme .5	5 5 5
15 Annexe .5 15.1 Réglages usine .5 15.2 Schéma de branchement .5 15.2.1 Raccord process .5 15.2.2 Connexion paramétrage .5 15.2.3 Modes de fonctionnement .5 15.3 Eléments de service et d'indication .5 15.4 Affichage LED .5 15.5 Annexe tables .5	66667789

Les chapitres marqués par * sont disponibles à partir de la version du progiciel 1028.

Licences et marques

Microsoft[®], Windows[®], Windows XP[®] et Windows Vista[®] sont des marques enregistrées de Microsoft Corporation. Toutes les marques et raisons sociales utilisées sont soumises au copyright des sociétés respectives.

1 Remarque préliminaire

1.1 Symboles utilisés

- Action à faire
- > Retour d'information, résultat
- [...] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage
- → Référence

Remarque importante

Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations.

ាំ ^{lr}

1

Information Remarque supplémentaire

2 Consignes de sécurité

Avant la mise en service de l'appareil, lire la notice d'utilisation. S'assurer que l'appareil est approprié pour l'application concernée sans aucune restriction d'utilisation.

Le non-respect des consignes ou des données techniques peut provoquer des dommages corporels et/ ou matériels.

3 Configuration minimum

3.1 Matériel

- PC avec processeur Pentium III ou supérieur, fréquence d'horloge min. 500 MHz
- mémoire de travail min. 128 MB
- min. 35 MB d'espace libre sur le disque dur
- lecteur CD ROM
- carte graphique XGA compatible avec une résolution min. de 1024 x 768 pixels
- carte réseau Ethernet pour protocole 10Base-T / 100Base-TX / TCP/UDP/IP
- souris PC

3.2 Logiciel

- système d'exploitation Microsoft Windows 2000 (SP4), XP ou Vista

3.3 Accessoires nécessaires

- câble croisé pour la connexion de paramétrage (Ethernet), connecteur M12 /RJ45, 4 pôles p.ex. réf.: E11898 (2 m)
- câble de raccordement pour la tension d'alimentation et le raccordement au process, connecteur femelle M12, 8 pôles p.ex. réf. E11950 (prise M12 8 pôles de 2 m)

4 Fonctionnement et caractéristiques

En combinaison avec le détecteur de reconnaissance d'objets le logiciel de paramétrage par PC offre les possibilités suivantes :

- A l'aide des lumières directes ou backlight le détecteur détecte l'image d'un objet à contrôler et le compare avec les contours appris d'un ou plusieurs modèles dans une image de référence. En fonction du degré de conformité, de l'orientation et des tolérances l'objet à contrôler est classifié comme pièce correcte ou comme pièce non correcte.
- Créer, gérer et effacer des applications spécifiques
- Mode de surveillance en temps réel pour la mise en route
- Analyse de l'application via le rapport de service

5 Montage

L'installation et le réglage pour le fonctionnement avec une adresse IP fixe sont décrits ci-dessous (= raccordement direct au PC).

C'est le mode de fonctionnement du détecteur préréglé en usine.

Les figures et les textes montrent la procédure d'installation sous Windows XP.

5.1 Matériel

- ▶ Raccorder l'appareil à l'interface Ethernet du PC via un câble croisé.
- ► Alimenter l'appareil en tension via le connecteur M12 de raccordement au process. Schéma de branchement → étiquette, fiche technique O2D22x ou notice d'utilisation jointe
- > La LED power verte est allumée
- > La LED verte Eth est allumée si la connexion Ethernet est correcte

5.2 Logiciel

Le logiciel de paramétrage par PC peut être lancé directement du CD ou installé sur le PC.

5.2.1 Lancer le programme sans installation

- ▶ Insérer le CD dans le lecteur.
- > Le menu de démarrage est ouvert.
- ▶ Sélectionner le point de menu "Démarrer efector dualis".
- > Le programme est démarré.



Si la fonction autostart pour les lecteurs CD est désactivée et le menu de démarrage n'est pas ouvert automatiquement :

- ▶ Démarrer le fichier "O2Dstart.exe" dans le menu principal du CD par un double clic.
- > Le programme est démarré.

5.2.2 Installer le programme sur le disque dur

- ▶ Insérer le CD dans le lecteur.
- > Le menu de démarrage est ouvert.
- Sélectionner le point de menu "Installer efector dualis" et suivre les instructions de la routine d'installation.
- > Le programme est installé.



Si la fonction autostart pour les lecteurs CD est désactivée et le menu de démarrage n'est pas ouvert automatiquement :

- ► Démarrer le fichier "O2Dstart.exe" dans le menu principal du CD par un double clic.
- > Le menu de démarrage est ouvert.
- Sélectionner le point de menu "Installer efector dualis" et suivre les instructions de la routine d'installation.
- > Le programme est installé.

5.3 Réglage usine

5.3.1 Réglage réseau adressage IP

L'adresse IP de l'appareil et celle du PC doivent être compatibles.

	Adresse réseau	Adresse poste
efector dualis O2D2xx	192.168.0	49
	=	≠
PC	192.168.0	par ex. 10

5.3.2 Réglage usine paramètres

efector dualis O2D2xx Paramètres	Description	Réglage usine
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	off (désactivé)
IP	Adresse IP	192.168.0.49
nETm	Masque de sous-réseau	255.255.255.0
GWIP	Adresse passerelle	192.168.0.201

5.3.3 Vérifier et régler l'adresse IP du PC

- ► Appeler le menu "Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)". Le menu Windows "Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)" peut par exemple être atteint via: Démarrer → Panneau de configuration → Connexions réseau → Connexion LAN → Propriétés.
- Sélectionner le point de menu "Utiliser l'adresse IP suivante".
- ▶ Vérifier l'adresse IP et la régler si nécessaire (ici par ex. 192.168.0.10).
- ► Saisir le masque de sous-réseau (255.255.255.0).
- ▶ Ne rien saisir pour Passerelle par défaut.
- ► Valider les réglages en appuyant sur [OK].

L Propriétés de Connexion réseau sans fil	Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)	? 🗙
Général Configuration réseaux sans fil Avancé	Général	
Se connecter en utilisant : Implimit Intel(R) PR0/Wireless 2200BG Netw Configurer	Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.	
Cette connexion utilise les éléments suivants : Image: Client pour les réseaux Microsoft Image: Client pour les réseaux Microsoft	O Dbtenir une adresse IP automatiquement	
Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi Planificateur de paquets QoS Sectorede latement (TCP/IP)	O Utiliser l'adresse IP suivante : Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 10	
Installer Désinstaller Prontétés	Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0	
Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui	Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement	
Permet la communication entre alirrerents reseaux Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté M'indiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou	Serveur DNS préféré :	
inexistante	Avancé	
OK An	nuler OK Ann	ıuler

Des changements dans les réglages réseau du PC nécessitent des droits d'utilisateur étendus. Le cas échéant, contacter votre administrateur du système.

5.3.4 Vérifier et régler l'adresse IP de l'appareil

- Sélectionner le paramètre "IP" (adresse IP) en appuyant sur [MODE/ENTER] et [SET].
- > L'adresse IP est parcourue automatiquement et affichée en 4 groupes (A, b, C, d)
- ▶ Vérifier l'adresse IP et, le cas échéant, la régler en appuyant sur [SET].

5.3.5 Paramètres réglables

APP	Emplacement
	Sélectionner une application. L'appareil peut sauvegarder jusqu'à 32 applications. En appuyant sur le bouton SET le numéro de l'emplacement affiché est incrémenté. L'état actuel de l'emplacement est visualisé en première position de l'affichage.
	F = l'emplacement est libre
	I = l'emplacement est utilisé par une application inactive
	A = l'emplacement est utilisé par une application active
	E = emplacement (sélectionné par la sélection de l'application externe)
nET	Mise en réseau
	lci vous réglez les paramètres nécessaires pour la mise en réseau.
JHEP	Réglages du réseau via DHCP
	Si le détecteur doit recevoir ses réglages du réseau via DHCP, sélectionner [activé] dans ce point de menu. Avec le réglage [désactivé] les réglages fixes du réseau (voir les points de menu suivants) sont utilisés. En mode DHCP le détecteur doit être utilisé dans un réseau avec serveur DHCP. Autrement il n'est pas accessible via le logiciel E2D200.
IΡ	Régler l'adresse IP
	Ici vous réglez l'adresse IP du détecteur. Ce réglage est utilisé si le détecteur ne travaille pas en mode DHCP. La saisie se fait sur chacun des 4 groupes de 3 chiffres, par ex. 192.168.0.3. Vous pouvez sélectionner les quatre groupes de l'adresse à l'aide du bouton SET. Le groupe correspondant est visualisé par une lettre en première position de l'affichage.
nETm	Régler le masque de sous-réseau
_	Ici vous réglez le masque de sous-réseau du détecteur. Ce réglage est utilisé si le détecteur ne travaille pas en mode DHCP.
	Le masque de sous-réseau doit correspondre à l'adresse IP. La saisie se fait analogiquement à la saisie de l'adresse IP.
GWIP	Régler l'adresse passerelle
	Ici vous réglez l'adresse passerelle que le détecteur utilise. Ce réglage est utilisé si le détecteur ne travaille pas en mode DHCP. La saisie se fait analogiquement à la saisie de l'adresse IP.
EF	Accéder aux fonctions étendues
	Ici vous appelez les fonctions étendues du détecteur.
dı 5	Tourner / désactiver l'affichage
	Ici vous réglez si un texte est affiché normalement (d) ou tourné de 180° (rd). Ici vous réglez en plus, si l'afficheur doit être désactivé en mode d'évaluation (oFF).
rES	Reset du détecteur
	lci vous remettez le détecteur au réglage usine.
FШ	Version du progiciel
	Dans ce point de menu vous pouvez vérifier la version progiciel du détecteur.

5.3.6 Paramétrage sur l'appareil

Les valeurs de paramètres sont réglées à l'aide des boutons et de l'affichage sur l'appareil.

Le détecteur est programmé par l'appui sur les deux boutons-poussoirs [Mode/Enter] et [Set].

En appuyant sur le bouton-poussoir [Mode/Enter] un paramètre est d'abord appelé, sélectionner la valeur désirée par le bouton [Set] et la confirmer en appuyant sur le bouton-poussoir [Mode/Enter].





æææ

MODE ENTER 0

- ► [MODE/ENTER] est appuyé pendant plus de 1 s.
- > Le premier point de menu est affiché.
- Appuyer sur [MODE/ENTER] jusqu'à ce que le paramètre souhaité soit affiché.
- ► Appuyer sur [SET].
- ► Le point de menu est appelé et le réglage actuel est affiché.
- ► Continuer à appuyer sur [SET].
- > L'affichage clignote, après avoir appuyé sur le bouton [SET] pour 5 s, l'affichage arrête de clignoter.
- Appuyer sur [SET] et modifier le réglage.
- ► Appuyer sur [MODE/ENTER].
- > La modification est validée et le point de menu précédent est de nouveau affiché.

Si aucun bouton n'est appuyé pendant plus de 15 s, vous passez au point de menu précédent ou en mode d'évaluation.



Paramètres Signification		Sélection			
APP		emplacement pour l'application	saisir une valeur entre 1 et 32		
nET		régler les paramètres réseau			
	DHCP	Dynamic Host	on	réglages du réseau via DHCP	
		Configuration Protocol	off	réglages réseau fixes	
	IP	adresse IP détecteur	saisir l'	adresse	
	nETm	masque de sous-réseau	saisir le	saisir le masque de sous-réseau	
	GWIP	adresse passerelle	saisir l'adresse		
EF		fonctions étendues			
	diS	affichage texte	d	normal	
			rd tourné de 180°		
			oFF	affichage désactivé (en mode d'évaluation)	
	rES	reset	remettre les réglages usine		
	FW	version du progiciel	vérifier la version du progiciel		

5.3.7 Affichage texte du détecteur

Onli	connexion avec le logiciel
Parm	paramétrage via le logiciel
SErP	connexion avec le logiciel, mode rapport de service
ErrP	sélection d'une application non existante via les entrées de commutation
ErrD	défaut matériel critique
SC	court-circuit d'une des sorties de commutation
Init	initialisation de l'appareil après Power On
run	détecteur attend une connexion (aucune application active)
LOAd	l'application est chargée
done	chargement de l'application terminé
Monl	mode de surveillance
Lock	boutons bloqués
uLoc	boutons non bloqués
nr[xx]	application réussie (numéro de l'application)
Fail	application non réussie
rEdY	détecteur prêt pour le trigger
FWUP	mise à jour progiciel en cours
DHCP nolP	aucun serveur DHCP trouvé (affichage clignote en alternance)
WAIT	détecteur est en train de travailler (affichage clignote)

5.3.8 Verrouiller/déverrouiller le détecteur

Verrouiller le détecteur

- Appuyer sur [Mode/Enter] et [Set] en même temps et les maintenir appuyés pendant 10 s.
- > uLok et affiché.
- ► Appuyer sur [Set].
- ► Lock est affiché.
- Confirmer en appuyant sur [Mode/Enter].

> Le détecteur est verrouillé.

Déverrouiller le détecteur

- Appuyer sur [Mode/Enter] et [Set] en même temps et les maintenir appuyés pendant 10 s.
- > Lok1 est affiché, après 10 s Lock et affiché.
- ► Appuyer sur [Set].
- > uLok est affiché.
- ► Confirmer en appuyant sur [Mode/Enter].
- > Le détecteur est déverrouillé, run est affiché.

6 Fonctions de base du programme

6.1 Les bases de l'interface utilisateur



Pos.	Touches de fonction	Contenu	
1	mode	 applications appliquer, éditer, effacer des applications etc. surveillance affichage ou visualisation des images (objet détecté) des contours des contours des tolérances des zones de recherche des résultats rapport de service afficher les évaluations sauvegarder des rapports, images etc. 	
2	barre d'état	 état réseau de l'appareil (OFFLINE/ONLINE) nom de l'appareil référence/version de l'appareil/progiciel de l'appareil raccordé appareil protégé par un mot de passe ou non protégé (symbole cadenas) 	
3	barre d'outils	boutons (p.ex. "Sauvegarder" ou "Connexion") Les commandes qui ne peuvent pas être sélectionnées sont affichées en gris.	
4	barre de menu	menus déroulants avec des fonctions du programme.	
5	champ de résultat	 affichage des paramètres réglés affichage des résultats 	
A/B/C	variantes de sélection	Des commandes identiques peuvent être sélectionnées de manières différentes. (selon la fonction du programme) A = sélection via le menu déroulant dans la barre de menu B = sélection via un bouton C = sélection via le menu contextuel (clic du bouton droit de la souris)	

Symbole	Fonction
36	Connexion avec le détecteur.
	Déconnexion du détecteur.
	Copier l'application existante vers le détecteur.
	Charger une application du détecteur.
÷,	Agrandir l'image du détecteur.
Q	Réduire l'image du détecteur.
1:1	Générer la taille originale de l'image du détecteur.
R	Mode pour sélectionner les contours.
\overline{k}	Ajouter d'autres contours à la sélection.
	Sélectionner un contour en tirant un cadre.
×	Sélectionner un élément de contour.
÷,	Editer une sélection de segments.
	Ajouter tous les contours/effacer tous les contours.
a a	Ajouter tous les contours sélectionnés/effacer tous les contours sélectionnés.
22	Ajouter une nouvelle zone de recherche / effacer une zone de recherche existante.
F	Tester le modèle actuel.

6.1.1 Boutons de la barre d'outils

6.2 Démarrage du programme

- ► Lancer le programme de paramétrage par PC.
- L'écran de démarrage affiche la référence, la désignation du programme et la version pendant env. 5 secondes. Si le programme est lancé pour la première fois et que l'appareil se trouve en état offline, une interface utilisateur neutre est affichée.
 (à la livraison = aucune application mémorisée)



Etat : OFFLINE Mode : aucun bouton activé Fenêtre de surveillance : vide Fenêtre résultat : vide

6.3 Raccorder l'appareil au programme utilisateur

6.3.1 Alternative 1 : Saisie signet

► Sélectionner [Connexions]→[Adresse IP] dans la barre de menu.



- > L'interface utilisateur passe aux réglages de connexion.
- > "Connexions sauvegardées" contient une saisie signet "New sensor" avec le réglage usine de l'appareil.

(si cela n'est pas le cas, continuer par 6.3.2 ou 6.3.3)

Sector dualis Reconnaissance d'objets - E2D200 Fichier Connexions Réglages Aide	- Version 3.0 - ifm electronic gmbh		<u> </u>
\$\$\$ \$\$ □ × № №			¥ (2)
Applications	Connexions sauvegardées New sensor Site: New location IP: 192.168.0.49 MAC: 00:02:01:20:2E:D9	Chercher des détecteurs Ici con détecteurs Adresse IP : Port : 8080 8080 Connexion Ici con detecteurs Aide Fermer	Ici vous pouvez vous connecter avec un détecteur connu ou chercher des détecteurs existants dans vos réseaux et gérer les données connexion Ethernet du
Surveillance Rapport service			
		< Retourner	Abandonner Continuer >
SFFLINE [New sensor]			

- Cliquer une fois sur la saisie signet "New sensor" et cliquer sur [Connexion]. Comme alternative : double cliquer sur la saisie.
- > Changement d'état : OFFLINE \rightarrow ONLINE

 Le fichier d'application actif sauvegardé sur l'appareil : l'interface utilisateur passe en mode de surveillance.
 Le bouton [Surveillance] est activé.
 Après une impulsion trigger la fenêtre de surveillance affiche l'enregistrement actuel de l'appareil.
 Le champ de résultat à droite affiche les résultats actuels.

 Aucun fichier d'application actif sauvegardé sur l'appareil : l'interface utilisateur passe en mode application.



<u>ກິ</u> L'établissement de la connexion peut prendre quelques secondes.

6.3.2 Alternative 2 : Saisie de l'adresse IP de l'appareil

► Sélectionner [Connexions]→[Adresse IP] dans la barre de menu.



- Saisir l'adresse IP de l'appareil dans le masque de saisie "Adresse IP".
- Adopter le numéro du port 8080 présélectionné.



Si vous utilisez un pare-feu sur votre PC, assurez-vous que ce port ainsi que le numéro de port 50002 sont activés pour la transmission d'image.

Cliquer sur [Connexion].

旑 efector dualis Reconnaissance d'objets - E2D200 -	Version 3.0 - ifm electronic gmbh		_ 🗆 🗵
Fichier Connexions Reglages Aide			\$ 7 (2)
Applications	Connexions sauvegardées New sensor Site: New location IP: 192.168.0.49 [8080] MAC: 00:02:01:20:2E:D9	Chercher des détecteurs Adresse IP : Port : 192 168 0 49 8080 Connexion	Ici vous pouvez vous connecter avec un détecteur connu ou chercher des détecteurs existants dans vos réseaux et gérer les données connexion Ethernet du
Surveillance Rapport service		< Retourner	Abandonner Continuer >
SE OFFLINE			

> Changement d'état : OFFLINE \rightarrow ONLINE (voir 6.3.1)

6.3.3 Alternative 3 : Chercher l'adresse IP de l'appareil

► Sélectionner [Connexions]→[Adresse IP] dans la barre de menu.



- ► Cliquer sur [Chercher des détecteurs ...]
- > La fenêtre "Chercher des détecteurs" est ouverte.

efector dualis Reconnaissance d'objets Fichier Connexions Réglages Aide	E2D200 - Version 3.0 - ifm electronic gmbh		3 (y) ()
	Connexions sauvegardées New sensor efector dualis - Chercher des détecteurs Zones scan Adresse réseau : [132], [168], 0], 0 Masque de sous-réseau : [255], [255], [255], 0]	Chercher des détecteurs	Ici vous pouvez vous connecter avec un détecteur connu ou chercher des détecteurs ans vos réseaux s données Ethernet du
 Applications Surveillance Rapport service 	Détection du détecteur Site	Adresse IP Adress	se MAC
KD> OFFLINE [New sensor]		Accepter Accepter Accepter	Fermer Continuer >

- Saisir l'adresse IP sous "Adresse réseau", ici par ex. 192.168.0.0
- Saisir "Masque de sous-réseau", ici par ex. 255.255.255.0
- ► Cliquer sur [Ajouter].
- > L'adresse du réseau est ajoutée dans la liste de recherche. Les champs de saisie pour l'adresse réseau et le masque de sous-réseau sont vides pour permettre des saisies ultérieures dans la liste de recherche.

Adresse réseau :		Ajoute	r its	12.168.0.0
		Commencer la r	echerche	
om du détecteur	Site		Adresse IP	Adresse MAC

► Cliquer sur [Commencer la recherche].

- > Dans la fenêtre "Détection du détecteur" les appareils trouvés sont listés.
- ► Cliquer sur [Accepter].
- > Toutes les données réseau nécessaires pour la connexion avec l'appareil sont sauvegardées localement sur le PC sous le nom de l'appareil indiqué et son site dans une saisie signet.

Adresse réseau :		Ajouter 19	2.168.0.0
Masque de sous-réseau :		Effacer	
	C	iommencer la recherche	
etection du detecteur	Site	Adresse IP	Adresse MAC
New sensor	New location	192.168.0.49	00:02:01:20:2E:D9

Sélectionner la saisie dans la liste de recherche en cliquant une fois et cliquer sur [Connexion]. Comme alternative : double clic sur la saisie dans la liste de recherche.

```
Changement d'état : OFFLINE \rightarrow ONLINE (voir 6.3.1)
```

7 Modes de fonctionnement

L'appareil a trois modes de fonctionnement

- Applications
- Surveillance
- Rapport service



7.1 Surveillance

Après la mise sous tension et la connexion au PC l'appareil passe en mode de surveillance si une application active est mémorisée. Ici vous pouvez observer l'appareil en fonctionnement, l'appareil est en mode d'évaluation.



La ligne d'état affiche des informations sur

- l'état réseau de l'appareil (OFFLINE/ONLINE)
- nom de l'appareil / référence / version de l'appareil / progiciel de l'appareil raccordé
- appareil protégé par un mot de passe ou non protégé (symbole cadenas)
- nombre d'évaluations

-1	ONLINE	192.168.0.0	O2D220 [Ver.1029]		Evaluations : 5508 (5508 Réussi)

Dans les options d'affichage vous définissez quelles informations sont affichées. Les options d'affichage en gris clair sont affichées, celles en gris foncé sont supprimées.



Exemple : Représentation de l'image (objet), contour et tolérance - zone de recherche et fenêtre de résultat supprimées.



Dans la fenêtre résultat à droite les informations suivantes sont affichées

- objet détecté
- temps d'évaluation
- pourcentage de correspondance
- position de l'objet
- orientation de l'objet

_____ A1 Modèles : 1 de 1 Temps d'évaluation: 111,6 ms -----M1 Objets : 1 de 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M1 -----Correspondance: 100,0% Pos.(X/Y): (276/126) Orientation: -0,02 degrés Temps de calcul: 51,2 ms

7.2 Applications

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 32 applications (= paramétrages). Lors de la création d'une application l'utilisateur est guidé par une navigation prédéfinie. Les réglages et informations suivants sont vérifiés et définis pas à pas :

- 1. Qualité de l'image
- 2. Définition du modèle
- 3. Interface process
- 4. Configuration du trigger
- 5. Fonction test

7.2.1 Appeler le mode d'application

Cliquer sur [Applications]

踦 efector dualis Reconnaissance d'objets - E2D2	0 - Version 3.0 - ifm electronic gmbh	_ 🗆 🗙
Fichier Connexions Réglages Aide		0
Applications	Nouveau Nouveau Activer Activer Editer Editer Dupliquer 6 7 Effacer 0 11 Corrieles données de l'appareil 12 13 -0 14 -0 15 -0 16 Atide	;; iez et étrer plus de en
Surveillance	Général Réglages globaux du détecteur Paramètres réseau	
Rapport service	Nom du détecteur : ifm 3 Site du détecteur : New location Version du progiciel : 1023 Affecter 3 Sauvegarder les données connexion	
ED= ON INF 192 168 0.0	< Retourner Abandonner Contin	nuer >
V ONLINE 192.100.0.0		

Pos.	Elément	Fonction
1	Gérer les applications	Nouveau, Activer, Editer, Renommer etc.
2	Liste des applications	Aperçu, structure et sélection des applications.
3	Gestion générale Réglages globaux du détecteur	 Désignations spécifiques à l'appareil, info sur la version du logiciel. Eliminer les rebonds sur l'entrée du trigger (activé/désactivé) Sélection de l'application externe (activée/désactivée) Options principales de réglage sur les caractéristiques et les paramètres du réseau de l'appareil.
	Paramètres réseau	 paramètres du réseau (DHCP activé/désactivé, adresse IP etc.)

7.2.2 Général (gestion générale)

- Saisir le nom du détecteur et le site du détecteur selon l'application.
- ▶ Transmettre les saisies à l'appareil en cliquant sur [Affecter].
- Transmettre au PC et sauvegarder toutes les données réseau nécessaires pour la connexion avec le détecteur, le nom du détecteur et son site en appuyant sur [Sauvegarder les données connexion].

Général Réglages globau	x du détecteur Paramètres réseau	
Nom du détecteur :	jim 3j	
Site du détecteur :	New location	
Version du progiciel :	1029	
	Affecter	
	Sauvegarder les données connexion	

Champ	Fonction
Nom du détecteur	nom de l'appareil quelconque spécifique à l'application
Site du détecteur	description du site (par ex. convoyeur 3)
Version du progiciel	version du progiciel de l'appareil (ne peut pas être modifiée)

7.2.3 Réglages globaux du détecteur

- Cliquer sur [Réglages globaux du détecteur].
- ► Activer ou désactiver 'Eliminer les rebonds sur l'entrée du trigger' et 'Sélection externe de l'application'.

eneral mograges groadix du detecteur Par	amètres réseau	
Eliminer les rebonds sur l'entrée du trigger :	Activé Désactivé	
Sélection externe de l'application :	Activé Désactivé	
	/ / / / / / / / / / / / / / / / /	

Champ	Fonction
Eliminer les rebonds sur l'entrée du trigger	Evite que plusieurs impulsions consécutives à intervalles courts déclenchent le trigger de l'appareil (trigger via un interrupteur mécanique) Si cette fonction est activée, l'impulsion trigger doit être présente sur l'entrée pendant au moins 3 ms pour qu'elle soit reconnue. Des impulsions plus courtes sont ignorées.
Sélection externe de l'application	Si cette option est active, les broches 7 et 8 de l'interface process sont utilisées comme entrées qui permettent de commuter de l'extérieur les quatre premières applications. Broche 7 figure comme bit de poids faible (LSB), broche 8 comme bit de poids fort (MSB) Possibilités de sélection : Broche 7 : 0 , broche 8 : 0 -> application sur emplacement 1 active, Broche 7 : 1 , broche 8 : 0 -> application sur emplacement 2 active Broche 7 : 0 , broche 8 : 1 -> application sur emplacement 3 active

7.2.4 Paramètres réseau

► Saisir, vérifier les paramètres réseau et les modifier si nécessaire.

Général Réglages globaux d	u détecteur Paramètres réseau]	1
Adresse IP : Masque de sous-réseau : Passerelle :	Mode DHCP 192 .168 .0 .49 255 .255 .255 .0 192 .168 .0 .201	Port XML-RPC : Port vidéo : Port TCP / IP : Adresse MAC :	8080 50002 50010 00:02:01:20:2E:D9
Alfecter			

Champ	Fonction
Paramètres réseau DHCP	En mode DHCP, les champs de saisie pour l'adresse IP, le masque et la passerelle sont bloqués. Le serveur DHCP affecte une adresse à l'appareil.
Adresse IP	L'adresse IP de l'appareil affectée actuellement.
Masque de sous-réseau	Réglage par défaut masque de réseau
Passerelle	Adresse passerelle standard.
Port XML-RPC	Numéro de port pour la communication par le protocole XML-RPC (Remote Procedure Call).
Port vidéo	Le numéro de port pour la transmission d'images.
Port TCP / IP	Numéro de port pour la communication par le protocole TCP/IP.
Adresse MAC	Adresse MAC de l'appareil (ne peut pas être changée).

► Transmettre les paramètres réseau à l'appareil en cliquant sur [Affecter].

Des paramètres réseau ne deviennent effectifs qu'après le redémarrage de l'appareil.

ñ

7.3 Gérer les applications

7.3.1 Créer une nouvelle application

De nouvelles applications ne peuvent être créées que sur un emplacement vide.

► Cliquer sur [Nouveau].

ĩ

Fichier Connexions Réglages Aide	
茶袋口×垃垫 (、、、口、米) / 「 」 回回演 / 四回本	0
Norweal Norweal Norweal Norweal Active: I: Al Image: Active:	zz vos applications; ez, effacez, nommez et iz de nouvelles lications ou paramétrer données réseau de e détecteur. Pour plus ormations voir l'aide en ✓
KD≥ ONLINE 192.168.0.0 O2D220 [Ver.1029] Image: Contract of the second	

 Saisir le nom de la nouvelle application. Spécifications : longueur du nom 1..32 caractères voyelles infléchies possibles (Ä, ä, etc.) aucun espace ou tabulateur avant ou après la saisie aucun caractère spécial (&, \$, -, _, etc.)

- Validez avec [OK]
- > La nouvelle application est créée.
- > L'interface utilisateur passe à la première étape d'application "Qualité de l'image" (→ chapitre 8.2).

Fichier Connexions Réglages Aide	Nouveau Activer Editer Renommer Dupliquer Effacer Lire les données de l'appareil Ecrire les données	New sensor [192.168.0.49] Image: All sensor [192.168.0.49]		Gérez vos applications; copiez, effacez, nommez et créez de nouvelles applications ou paramétrer les données réseau de votre détecteur. Pour plus d'informations voir l'aide en
 Applications Surveillance Rapport service 	Aide Général Réglages globa Nom du détecteur : Site du détecteur : Version du progiciel :	14 15 ux du détecteur im 3 New location 1023 Affecter Sauvegarder les données connexion	< Retourner	Abendonner Continuer>

7.3.2 Activer l'application existante

 Sélectionner le nom/numéro de l'application dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Activer].

Comme alternative : sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris)

> La couleur du classeur activé change de jaune à vert et vice versa.

7.3.3 Editer l'application existante

- Sélectionner le nom/numéro de l'application dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Editer].
 Comme alternative : sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris)
- > L'interface utilisateur passe à la première étape d'application "Qualité de l'image" (→ chapitre 8.2).

7.3.4 Renommer l'application existante

- Sélectionner le nom/numéro de l'application dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Renommer].
 Comme alternative : sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris)
- Saisir un nouveau nom dans la nouvelle fenêtre "Renommer l'application"
- Validez avec [OK]

7.3.5 Dupliquer l'application existante

- Sélectionner le nom/numéro de l'application dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Dupliquer]. Comme alternative : sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris)
- Saisir un nouveau nom dans la nouvelle fenêtre "Dupliquer l'application"
- Validez avec [OK]

7.3.6 Effacer une application existante

Sélectionner le nom/numéro de l'application dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Effacer].

Comme alternative : sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris)

- ▶ Dans la nouvelle fenêtre validez avec 'OK' encore une fois pour des raisons de sécurité.
- > L'application est effacée.

7.3.7 Lire les données de l'appareil

- ► Sélectionner le nom/numéro de l'application dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Lire les données de l'appareil]. Comme alternative : sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris) ou via la barre d'outils →
- ▶ Définir le site sur le disque dur et sélectionner un nom de fichier.

Sauvegarder l'ap	plication					? ×
Enregistrer <u>d</u> ans :	🚞 ifm data		•	(= 🖻 🖻	•	
Mes documents récents Dureau Mes documents						
Favoris réseau	Nom du fichier :	I			-	<u>Enregistrer</u>
	<u>T</u> ype:	Application (*.02D)			-	Annuler

► Validez en appuyant sur [Sauvegarder]

7.3.8 Ecrire les données dans l'appareil

 Sélectionner le numéro de l'application libre dans la structure des répertoires en cliquant une fois. Cliquer sur [Ecrire les données dans l'appareil]. Comme alternative :

sélection via le menu contextuel (bouton droit de la souris) ou via la barre d'outils ightarrow .

Sélectionner le fichier sur le disque dur et cliquer sur [Ouvrir].

Ouvrir l'applicati	on			? ×
Regarder <u>d</u> ans :	🚞 ifm data		 📰 🕶	
Mes documents récents Bureau Mes documents				
S Favoris réseau	Nom du fichier :	app1	•	<u>D</u> uvrir
	Fichiers de <u>t</u> ype :	, Application (*.02D)		Annuler

 Saisir le nom de la nouvelle application. Spécifications : longueur du nom 1..32 caractères voyelles infléchies possibles (Å, ä, etc.) aucun espace ou tabulation avant ou après la saisie aucun caractère spécial (&, \$, -, _, etc.) > L'application est sauvegardée dans l'appareil et est visible dans la structure des répertoires.

7.3.9 Aide

Ouvre l'aide en ligne par rapport au sujet.

8 Créer et paramétrer des applications

Après la création d'une nouvelle application ou l'édition d'une application existante l'interface utilisateur passe à la première étape de l'application "Qualité de l'image".

8.1 Navigation

Il y a deux possibilités de naviguer pour paramétrer le détecteur :

- avec les boutons de navigation Retourner, Abandonner et Continuer

< Retourner	Abandonner	Continuer >
-------------	------------	-------------

- passer directement à l'écran désiré avec les boutons écran

► Qualité de l'image			
Définition du modèle			
Interface process			
Configuration trigger			
Fonction test			

Les boutons des écrans traités sont débloqués quand ils sont abandonnés pour que vous puissiez y passer directement au cours du paramétrage.

Sauvegarder l'application

- Cliquer sur tous les boutons des écrans l'un après l'autre, valider en cliquant sur [Continuer].
- Cliquer sur [Sauvegarder].

Si vous passez à un écran déjà traité, les boutons des écrans sur lesquels les modifications suivantes peuvent avoir une influence sont munis d'un symbole d'avertissement.

Appeler les écrans marqués et vérifier les réglages faits !



Tous les écrans traités avec succès sont cochés ; tous les écrans doivent être cochés pour que l'application soit sauvegardée.

8.2 Qualité de l'image

Dans ce module les paramètres nécessaires pour une capture d'images optimale sont réglés.



Un contraste net est nécessaire pour une évaluation optimale. L'objet à détecter doit trancher nettement sur l'arrière-plan.



8.2.1 Régler la qualité de l'image

Définition de l'image

- ► Régler la section d'image.
- Régler la distance entre le détecteur et la face de l'objet.
- ▶ Optimiser la définition de l'image par le potentiomètre de réglage sur l'arrière de l'appareil.

Mode d'affichage

Sélectionner [Arrêt sur image] ou [Live] en cliquant une fois.

Eclairage

Sélectionner l'éclairage [Interne] ou [Externe] en cliquant une fois dans le mode d'affichage "Live".

Temps d'exposition

Sélectionner [Options étendues] en cliquant une fois.

Paramètres Options étendues		
Tana dama ilian	4 100 m	
remps a exposition		
	Kéglage automatique	
Constitution of Alberton		
Laracteristiques du detecteur	Linéaire Logarithmique	

Le temps d'exposition est automatiquement préréglé, la valeur actuelle est affichée en microsecondes ou millisecondes dans le champ de paramètres.

Réglage manuel du temps d'exposition

► Déplacer le régulateur [Temps d'exposition] par le pointeur de la souris.

Réglage automatique du temps d'exposition

- Sélectionner [Réglage automatique] en cliquant une fois.
- > Le détecteur détermine le temps d'exposition de nouveau et le règle.

Caractéristiques du détecteur

Caractéristiques linéaire pour des objets non réfléchissants (irradiation de l'image du détecteur).

Sélectionner [Linéaire] en cliquant une fois.



Caractéristiques logarithmiques pour des objets (fortement) réfléchissants (la dynamique de l'image est diminuée).

Sélectionner [Logarithmique] en cliquant une fois.



- Cliquer sur [Abandonner] une fois pour abandonner le paramétrage.
- Cliquer sur [Continuer] une fois quand l'image du détecteur est nette et tous les paramètres sont réglés selon vos exigences.
- > Passer au module de paramétrage "Définition du modèle".

8.3 Définition du modèle

Dans ce module vous créez un modèle de votre objet.

🛅 efector dualis Reconnaissance d'objets - E2D	200 - Yersion 3.0 - ifm electronic gmbh 📃 📃
Fichier Connexions Réglages Aide	
_ ¾ ☎ 🛛 × № № 🔍 🔍	
	Ici vous créez un modèle de votre objet. Pour cela, réduisez la zone de recherche des contours sur l'objet. Définissez le niveau
Définition du mod	be details necessaire via les détails pour trouver le
Interface process	
Configuration trigg	
Fonction test	
Applications	
Surveillance	Général Options étendues Point de référence
Rapport service	Mode d'affichage Arrêt sur image Live
	Générer un modèle
	< Retourner Abandonner Continuer >
ONLINE [New sensor]	02D220 [Ver.1029] EDIT

8.3.1 Définir un modèle

- Avec le pointeur de la souris définir, autour de l'objet, la zone de recherche des contours.
- Chaque bord d'objet trouvé, appelé ci-dessous "contour", est indiqué par une ligne verte, la zone de recherche des contours est indiquée par un cadre lilas. Celui-ci peut être agrandi ou réduit par la souris et devrait être très proche des contours de l'objet à détecter.



Des contours sont recherchés au sein de cette zone de recherche des contours.

- Modifier la position de l'objet, sélectionner le mode d'affichage [Live].
- > La nouvelle position de l'objet est affichée.
- Sélectionner [Arrêt sur image].
- > Les contours sont visibles.



Réduire la zone de recherche des contours à l'objet, la taille de l'image et la charge de la mémoire sont réduites.

Si la zone de recherche des contours est inférieure au modèle, la représentation peut être agrandie en utilisant la fonction loupe.

- ▶ Dans la barre d'outils sélectionner ^④ en cliquant une fois.
- Traverser l'image avec la loupe et cliquer sur le bouton droit de la souris jusqu'à ce que le grandissement souhaité soit atteint.

8.3.2 Options étendues

▶ Sélectionner [Options étendues] en cliquant une fois.

🋅 efector dualis Reconnai:	issance d'objets - E2D200 - V	/ersion 3.0 - ifm electronic gmbh	_ 🗆 ×
Fichier Connexions Réglag	jes Aide		
🕺 🖾 😂 🖾	<u> </u>	- 111 🔽 🔯 🖂 💃 🛎 🞯 🖉 🔎 🛄 🛄 🎆 🖓 🖄 🖉	0
	Qualité de l'image Définition du modèle Interface process	Ici vous pouvez édite effacer les segments contour de votre mov ajouter de nouveaux segments de contour plus d'informations v l'aide en ligne.	rou A de dèle ou . Pour oir
	Configuration trigger Fonction test		
Applications		Zone de recherche des contours	
Surveillance		Général Options étendues Point de référence	
() Rapport service		Sensibilité Faible Seuil contraste I Considéré 2 Considéré	
		Lissage des contours Automatique Manuel Degré de lissage Considérer Igr	norer
		< Retourner Abandonner Con	tinuer >
ONLINE [New sense	or] 02D	220 [Ver.1029] EDIT 💣	

- Modifier les paramètres du process
- Exclure des contours individuels de la détection
- Inclure des contours individuels dans la définition actuelle du modèle

Dans la barre d'outils d'autres boutons (icônes) sont activés.



Editer les contours affichés dans la zone d'image.

Outre les contours verts des contours bleus sont également affichés. Ce sont des contours déterminés par l'algorithme de recherche mais qui ne font pas partie du modèle.

Sensibilité

La sensibilité de la détection des contours peut être changée en trois étapes définies ou par la saisie de sa propre valeur.

Général Options étendues	Point de référence		
Sensibilité	Faible	N°	Etat
Seuil contracte	Faible	1	Considéré
	Normale Haute Valeur fixe	2	Considéré
Lissage des contours	Automatique Manuel		
Degré de lissage	۲. E	C	onsidérer Ignorer

▶ Sélectionner la sensibilité "Faible", "Normale" ou " Haute".

Seuil contraste

La valeur saisie définit la valeur de seuil (niveau de gris) minimale à laquelle un contour est détecté.

Sensibilité	Valeur fixe	N°	Etat
Seuil contraste	A FI	1	Considéré
		2	Considéré
Lissage des contours	Automatique Manuel		
Degré de lissage	T E	C	onsidérer Ignorer

- Régler la sensibilité à "Valeur fixe".
- ▶ Déplacer le régulateur [Seuil contraste] par le pointeur de la souris (plage de valeurs 1...255).

Augmenter cette valeur jusqu'à ce que les contours nécessaires pour la détection soient affichés.

Lissage des contours

ñ

Cette valeur définit le degré de lissage de contours.

Le lissage des contours peut être modifié automatiquement ou par la saisie de sa propre valeur. Une valeur haute produit un grand lissage, c'est-à-dire des modifications fines des bords de contour ne sont pas considérées. De petites "pointes" en dehors de la direction principale ne sont pas considérées. Plus cette valeur définie est petite, plus le bord du contour est suivi précisément.

Général Options étendues	Point de référence				,
Sensibilité	Valeur fixe		N°	Etat	
Seuil contraste			1	Considéré	
			2	Considéré	
Lissage des contours	Automatique				
Degré de lissage	6		Co	onsidérer	Ignorer
		< Retourner	At	pandonner	Continuer >

- Sélectionner [Manuel] en cliquant une fois
- Déplacer le régulateur [Degré de lissage] par le pointeur de la souris (plage de valeurs 1...8).

Cette valeur a une influence énorme sur le temps de calcul pour la reconnaissance du modèle. Sélectionner uniquement la valeur nécessaire pour l'application, des détails non nécessaires ralentissent l'évaluation considérablement.

8.3.3 Travailler avec des contours

La détection de contour distingue les contours retenus de ceux ignorés.

Un contour retenu (en vert) fait partie de la définition du modèle; un contour ignoré (en bleu) est aussi détecté mais il ne fait pas partie de la définition du modèle.

En mode "Général" (définition du modèle automatique) uniquement les contours retenus sont affichés, ils ne peuvent pas être modifiés.

Dans le mode "Options étendues" tous les contours ignorés (bleu) sont aussi affichés. Vous pouvez ajouter, ignorer et éditer des contours (couper des segments de contour individuels).

8.3.4 Sélectionner des contours

Mode de sélection standard (sélection d'un élément de contours individuel)

- ► Dans la barre d'outils sélectionner 🖾 en cliquant une fois..
- ► Traverser l'image par le pointeur de la souris.
- > Le pointeur de la souris change de blanc à rouge si un élément de contour se trouve à cette position.
- Cliquer sur le contour par le bouton droit de la souris.
- > La couleur du contour sélectionné devient rouge.



ñ

En mode de sélection standard seulement un élément de contour peut être sélectionné. Par un clic sur un autre élément, l'élément sélectionné précédemment est désélectionné. Un clic sur un endroit libre dans la zone d'image annule la sélection.

Mode de sélection multi (sélection de plusieurs éléments de contour)

- ► Dans la barre d'outils sélectionner en cliquant une fois.
- ► Traverser l'image par le pointeur de la souris.
- > Le pointeur de la souris change de blanc à rouge si un élément de contour se trouve à cette position.
- Cliquer sur le(s) contour(s) par le bouton droit de la souris.
- > La couleur des contours sélectionnés devient rouge.



บท clic sur un endroit libre dans la zone d'image annule les sélections.

Mode de sélection plage (sélection d'une plage d'éléments de contour)

- ► Dans la barre d'outils sélectionner en cliquant une fois.
- Cliquer dans la zone d'image par le bouton gauche de la souris, le maintenir appuyé, tirer un cadre de la taille souhaitée et relâcher le bouton de la souris.
- > La couleur de tous les contours dans le cadre devient rouge.



L'alternative à l'usage des boutons de la barre d'outils, vous pouvez tirer la zone désirée en appuyant simultanément sur le bouton [Shift].





Un clic sur un endroit libre dans la zone d'image annule la sélection faite.

Sélectionner tout

▶ Cliquer dans la zone d'image par le bouton droit de la souris et sélectionner "Considérer tous".



> La couleur de tous les contours devient verte.

Ignorer tous

- ▶ Cliquer dans la zone d'image par le bouton droit de la souris et sélectionner "Ignorer tous".
- > La couleur de tous les contours devient bleue.

Table d'états

La table d'états liste tous les contours utilisés selon leur longueur. Les contours plus longs (plus importants) sont au début de la liste.

Général Options étendues	Point de référence		
Sensibilité	Valeur fixe	N°	Etat
Seuil contraste	↓ 61	1	Considéré
		2	Considéré
		3	Considéré
Lissage des contours	Automatique Manuel	4	Considéré 🚽
Degré de lissage	• • 6) C	onsidérer Ignorer

- Marquer le contour désactivé dans la zone d'image en cliquant sur le bouton gauche de la souris une fois et activer en cliquant sur [Considérer].
- ▶ Désactiver les contours utilisés et marqués dans la table en cliquant une fois sur [Ignorer].

Modifier l'état de contour

Vous avez trois possibilités de gérer l'utilisation de contours dans le modèle.

- Via la barre d'outils
- ► Sélectionner l'action souhaitée en cliquant une fois sur 🗐 🗐 dans la barre d'outils.
- > Considérer/ignorer des contours sélectionnés
- ► Sélectionner l'action souhaitée en cliquant une fois sur 🗐 🗐 dans la barre d'outils.
- > Considérer/ignorer tous les contours
- Via le menu contextuel
- ▶ Cliquer dans la zone d'image par le bouton droit de la souris et sélectionner l'action souhaitée.



• Via la table d'états

► Activer ou désactiver des contours marqués en cliquant une fois sur [Considérer] ou [Ignorer].

N° .	Etat	-
1	Considéré	
2	Considéré	
3	Considéré	
4	Considéré	Ţ

8.3.5. Editer les contours

Dans certains cas il peut être utile de modifier individuellement des lignes de contour. Pour le réaliser, vous pouvez sélectionner une section d'un contour.

Mode segment modèle

- ► Dans la barre d'outils sélectionner 送 en cliquant une fois.
- ► Cliquer sur deux points d'un contour.
- > Le segment de contour entre les deux points est marqué en rouge.



ĩ

L'alternative à l'usage des boutons de la barre d'outils, vous pouvez sélectionner ces deux points en appuyant simultanément sur les boutons [Alt].

Editer les segments de contour

- ► Dans la barre d'outils sélectionner 🚔 en cliquant une fois.
- ► Cliquer sur n'importe quel endroit du même élément de contour.
- > Le segment sélectionné est prolongé ou raccourci jusqu'à ce nouveau point défini.



Inverser la sélection

ñ

- ► Dans la barre d'outils sélectionner 6 en cliquant une fois.
- > La sélection est inversée.

Si vous avez par exemple sélectionné un segment au milieu d'un contour, les segments de chaque côté sont sélectionnés. Si vous cliquez sur encore une fois, cette sélection est de nouveau inversée. Après avoir défini le segment de contour souhaité, vous pouvez l'exclure de la définition du modèle.

- ▶ Cliquer sur 💾 dans la barre d'outils une fois.
- > Le segment de contour sélectionné est ignoré.

Les éléments de contour ne sont pas sauvegardés en interne comme des points individuels mais comme des segments de contour détaillés. Il n'est pas possible de sélectionner n'importe quel point d'un contour mais seulement les points initiaux des segments individuels.

S'il n'y a pas un tel point initial à l'endroit cliqué, le point le plus proche est sélectionné. C'est pourquoi des déviations faibles entre le point de sélection et le point marqué sont possibles.

Pour une graduation plus fine, le lissage des contours (degré de lissage) doit être minimisé.

Les modifications du contour ne peuvent pas être annulées. Si vous voulez modifier les définitions de segment dans votre modèle, vous devez sélectionner de nouveau " Créer un modèle " ; les modifications faites sont perdues.

Général Options étendues F	int de référence	
Mode d'affichage	Arrêt sur image	
	Générer un modèle	

- Sélectionner [Générer un modèle] en cliquant une fois.
- > Les modifications dans le registre "Options étendues" sont réinitialisées.

8.3.6 Point de référence *

Le point de référence d'un modèle est la coordonnée qui définit la position du modèle détecté. La présélection standard est la coordonnée du premier pixel du premier contour du modèle (X = 0...639; Y = 0...479 pixels, l'origine des coordonnées à gauche en haut dans l'image).



Positionner le point de référence

- sur le centre de gravité géométrique du modèle.
- Sélectionner [Centre de gravité] en cliquant une fois.
- > Le point de référence est décalé au centre de gravité.
- sur n'importe quelle position dans la zone de lecture du détecteur.
- Positionner le pointeur de la souris au point de référence.
- > Le pointeur de la souris change du symbole flèche au symbole décalage.
- Cliquer sur le point de référence par le bouton gauche de la souris, le maintenir appuyé et décaler à la position souhaitée. Relâcher le bouton de la souris.
- > Le point de référence est décalé.

Retour à la présélection

- Sélectionner [Par défaut] en cliquant une fois.
- > Change à la coordonnée du premier pixel du premier contour du modèle.

 Cliquer sur [Continuer] une fois quand tous les paramètres dans le point de menu "Définition du modèle" sont réglés selon vos exigences.

8.4 Test du modèle

> Le test du modèle est affiché et un test avec les paramètres standard est effectué automatiquement. L'évaluation de ce test est affichée dans le champ résultat à droite.



Les réglages décrits dans les chapitres suivants vous permettent d'optimiser votre test du modèle pour votre application.

8.4.1 Paramètres test du modèle

Paramètres Zones de recherche 0	Drientation_symétrie Evaluation détaillée	
Mode d'affichage Largeur de tolérance contour Correspondance mini Nombre d'objets	Arrêt sur image Live 4 4 80 % 1 *	Tester le modèle Correspondance de contour 100,00 %

Largeur de tolérance contour

Décrit la tolérance admissible maximale entre les contours attendus et les contours trouvés. La largeur de tolérance est indiquée en jaune.

 Déplacer le régulateur [Largeur de tolérance contour] par le pointeur de la souris (plage de valeurs 1...20).

Correspondance mini

Elle correspond au degré de correspondance minimale [%] qui est nécessaire afin que le contour soit considéré comme reconnu.

▶ Déplacer le régulateur [correspondance mini] par le pointeur de la souris (plage de valeurs 0...100 %).

Nombre d'objets

Nombre de modèles à détecter. Si l'on ne trouve pas tous les modèles avec le degré de tolérance exigé, le test est considéré comme non réussi.



Si vous avez défini plus d'une zone de recherche, vous pouvez détecter seulement **un** modèle par zone de recherche.

8.4.2 Zones de recherche du test du modèle

Dans la zone d'image la zone de recherche dans laquelle les modèles doivent être recherchés est affichée. Vous pouvez éditer cette zone et définir plusieurs zones de recherche si nécessaire.

Dans la barre d'outils sélectionner [Nouveau] ou [Effacer].

Paramètres Zones de recherche Orientation_symétrie Evaluation détaillée	
	Tester le modèle
Nouveau	Correspondance de contour
Effacer	
	100,00 %

- > Dans la zone d'image un cadre "Zones de recherche" est affiché.
- Cliquer sur le cadre dans la zone d'image par le bouton gauche de la souris, le maintenir appuyé, tirer un cadre de la taille souhaitée et relâcher le bouton de la souris.



>

Réduire les zones de recherche à la zone où l'objet est attendu.

Minimiser le temps de calcul.



La définition de plusieurs zones de recherche augmente le temps d'évaluation. Vérifiez si vous voulez utiliser cette fonctionnalité ou s'il ne serait pas plus avantageux de chercher **plusieurs** modèles dans **une** zone de recherche.



บี

Si vous avez défini plus d'une zone de recherche, vous pouvez détecter seulement **un** modèle par zone de recherche.

8.4.3 Test du modèle orientation et symétrie *

L'orientation originale du modèle d'origine est l'orientation de référence ; par rapport à cette orientation de 0°, vous pouvez régler les déviations d'orientation admissibles pour les deux directions séparément. La déviation de l'orientation standard admissible se situe entre -180° et +180°.

Si le détecteur détecte des symétries de l'objet pendant le test d'un modèle, un message correspondant est affiché. Le registre "Orientation_symétrie" est activé et offre des options ultérieures pour une meilleure reconnaissance d'objets.

Paramètres Zones de recher	she Orientation_symétrie Evaluation détaillée		
Options symétrie	Modèle dépendant de l'orientation	Tes	ter le modèle
Orientation	Modèle dépendant de l'orientation Modèle indépendant de l'orientation Défini par l'utilisateur, optimisation de la précision Défini par l'utilisateur, optimisation de la vitesse	Correspor	ndance de contour 00,00 %
	< Retourner Ab	oandonner	Continuer >

Modèle dépendant de l'orientation

Le modèle est recherché dans son orientation originale, les champs de saisie de l'orientation sont bloqués. Ce réglage est particulièrement approprié pour des modèles avec plusieurs axes de symétrie, en particulier pour des objets circulaires.

Modèle indépendant de l'orientation

Le modèle est recherché dans toutes les orientations, les champs de saisie de l'orientation sont bloqués. Ce réglage est approprié pour des modèles avec moins d'axes de symétrie, par exemple des rectangles ou d'autres objets polygones (écrous etc.)

Défini par l'utilisateur (optimisation de la précision)

Le modèle est recherché dans une orientation prédéfinie qui peut être modifiée par l'utilisateur. L'algorithme de recherche est conçu pour la recherche optimale du modèle, le temps d'évaluation est augmenté considérablement.

Saisir la valeur pour l'orientation (plage de valeurs de 180°...+180°)

Défini par l'utilisateur (optimisation de la vitesse)

Le modèle est recherché dans une orientation prédéfinie qui peut être modifiée par l'utilisateur. L'algorithme de recherche est conçu pour la vitesse optimale, le taux de détection peut se réduire.

Saisir la valeur pour l'orientation (plage de valeurs de 180°...+180°)

En raison de beaucoup de facteurs d'influence externes supplémentaires, il n'existe aucune règle générale pour l'application des options individuelles. Pour une reconnaissance optimale de l'objet, divers tests avec différentes valeurs devraient être effectués pour déterminer le meilleur algorithme de recherche.

8.4.4 Test du modèle Evaluation détaillée *

Paramètres Zones de recherche Orientation_symétrie Evaluation détaillée	
Mode d'évaluation détaillé : Activé Désactivé	Tester le modèle
Si cette option est activée, les objets détectés de l'évaluation sont affichés même si leur degré de tolérance minimum ne correspond pas à la précision réglée. L'utilisation de cette fonction de mise en service augmente le temps þl'évaluation !	Correspondance de contour
	100,00 %

Si cette fonction est activée, les modèles détectés sous le degré de tolérance réglé (cependant au moins 30 %) sont également affichés. La distinction "bon/mauvais" est faite par des couleurs différentes des contours et des résultats affichés.

Ce mode est particulièrement approprié pour la mise en service. Le test du modèle, le test du fonctionnement et le rapport de service permettent de retracer pour quels réglages des problèmes se sont produits.

Cette fonction augmente le temps de calcul considérablement et ne devrait être activée que pour faire une analyse.

 Sélectionner le mode d'évaluation détaillé en cliquant une fois sur [Activé] et ensuite [Tester le modèle].



Résultats affichés

[Obj. 1]
Correspondance: 100,0% Pos.(X/Y): (183/360) Orientation: -0,08 degrés Temps de calcul: 66,6 ms
[Obj. 2] Correspondance: 62,6% Pos.(X/Y): (445/355)
Orientation: -40,90 degrés Temps de calcul: 68,2 ms

8.4.5 Gérer des modèles

Chaque application peut comporter un ou plusieurs modèles. Afin de les gérer, le menu gestion de modèle est disponible. Vous y passez automatiquement si, suite à la définition du modèle, vous répondez par [OK] à la question "Sauvegarder le modèle sous" ou si vous éditez une application existante.

Nouveau Editer	A3 1: M1 2: M2	
Renommer		
Effacer		
Aide		
Résultats :	Tous les modèles	Modèle le plus proche

Nouveau

Créer un nouveau modèle.

Editer

Modifier un modèle existant.

Renommer

Renommer le modèle.

Effacer

Effacer le modèle.

Aide

Appeler l'aide en ligne concernant ce sujet.

8.4.6 Modes d'évaluation

Si vous avez défini plus d'un modèle dans votre application, vous pouvez choisir entre deux évaluations de résultat.

Tous les modèles

Dans ce mode, l'évaluation est considérée comme réussie si tous les modèles définis ont été trouvés dans la zone de lecture.

Modèle le plus proche

Ce mode est utilisé pour des applications de tri. Tous les modèles définis sont recherchés mais uniquement le modèle avec le meilleur degré de correspondance est fourni comme résultat. Ce numéro de modèle peut être défini par vous (dans la configuration interface process) sur une broche de connexion particulière du connecteur process ou via TCP/IP.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Résultat
0	0	0	0	aucun modèle détecté
0	0	0	1	modèle 1 détecté
0	0	1	0	modèle 2 détecté
0	0	1	1	modèle 3 détecté
0	1	0	0	modèle 4 détecté
0	1	0	1	modèle 5 détecté
0	1	1	0	modèle 6 détecté
0	1	1	1	modèle 7 détecté
1	0	0	0	modèle 8 détecté

Vous pouvez affecter les broches avec les bits 0 à 3 des numéros de modèle trouvés.

D'autres tables \rightarrow chapitre 15.5 (annexe).

Si vous passez de [Modèle le plus proche] à [Tous les modèles] dans une application existante avec plusieurs modèles, certains réglages de la configuration de l'interface process – indisponibles dans ce mode - sont éventuellement changés automatiquement par le détecteur. C'est pourquoi il y a un avertissement et vous devriez vérifier vos réglages.

9 Interface process

9.1. Configurer l'interface process

9.1.1 Sorties TOR

Toutes les sorties du détecteur sont pré-affectées par des paramètres standard. Nous recommandons d'accepter ces réglages au début.

ᢒ efector dualis Reconnaissance d'objets - Eá	2D200 - Version 3.0 - ifm electronic gmbh	_ 🗆 ×
Fichier Connexions Réglages Aide		
		0
	E/S tout ou rien TCP/IP Spécifiez la fonctionn	alité 🔺 des
	Réglages interfaces process. P plus d'informations v	our oir
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	odèle 4 Sortie (Statique) 1 arde en ligne.	~
	5 Sortie (Statique)	
Interface proce	Evaluation terminée	
	6 Sortie (Statique) Tous les modèles détentés	
Configuration t	igger 7 Sortie (Statique)	
Ponduon test	8 Sortie (Statique)	
Applications	Changer les réglages Aide	
Rapport service		
	< Betrumer Abandonner Con	tinuer >
ONLINE [New sensor]	02D220 [Ver.1029]	

► Sélectionner [Continuer] en cliquant une fois.

> Passage au mode "Configuration trigger".

Adapter les réglages - Registre Définitions de la logique.

- Sélectionner [Changer les réglages] en cliquant une fois.
- > Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre, divisée en fonctions électriques et fonctions logiques.
- ▶ Saisir les modifications du réglage de la logique de sortie.

efector dualis - Confi	guration	E/S							X
Définitions de la logique (Mode: Tous les modèles) Définitions du port Définitions TCP/IP									
		Inversion	Evénement		Opéra	teur	Inversion	Evénement	
Connexion 4		· 🔻 ·		•		7			V
Connexion 5	(LED 3)	- Evaluatio	n terminée	•	ŀ	•			V
Connexion 6	(LED 4)	- Tous les	modèles détectés	•	ŀ	•			V
Connexion 7	(LED 1)			•		Y			V
Connexion 8	(LED 2)			•	•	Y			V
							1		
						Aide	Abandonner	Héglage usine	

Dans le registre "Définitions de la logique" vous reliez les raccordements aux événements désirés.

Les affectations événement possibles pour les broches de l'interface process sont listées dans le tableau. Vous pouvez les sélectionner dans la liste correspondante et les nier par le point " NON " dans la liste précédente [Inversion].

Vous pouvez relier un événement de sortie à un autre. Pour cela, sélectionner l'événement de combinaison dans le champ de liste Opérateur.

efector d	ualis - Confi	guration	E/S								×
Définit	tions de la logi	ique (Mod	le: Tous les modèles)	Définitions du port Définitions	TCP/IP						
			Inversion	Evénement		Opéra	teur	Inversion	Evénement		
C	Connexion 4				•		Ŧ			~	
C	Connexion 5	(LED 3)	- Evaluat	on terminée	•	·	•			~	
С	Connexion 6	(LED 4)	- Tous les	modèles détectés	•	·	•			v	
С	Connexion 7	(LED 1)	· •		•		Ŧ			~	
C	Connexion 8	(LED 2)	Sélectio Evaluati Tous les Bit 0 du Bit 1 du Bit 2 du	n de l'application terminée on terminée modèles détectés nombre d'objets trouvés nombre d'objets trouvés nombre d'objets trouvés nombre d'objets trouvés			Aide	Abandonner	Réglage usine	СК	

Si une source d'éclairage externe a été sélectionnée dans l'écran "Qualité de l'image", la broche 4 est prédéfinie comme sortie trigger pour cet éclairage.

Si l'option "Sélection externe de l'application" est active dans les réglages globaux du détecteur, les broches 7 et 8 sont réservées comme entrées pour cette fonction et ne peuvent pas être modifiées.

- ► Appliquer les modifications : cliquer sur [OK].
- Abandonner les modifications : cliquer sur [Abandonner].
- Retourner aux réglages usine : cliquer sur [Réglage usine].

Adapter les réglages - Registre Définitions du port.

- Sélectionner le registre [Définitions du port] en cliquant une fois.
- > Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre.
- ▶ Définir et saisir les modifications des paramètres électriques de l'interface process.

บี

Définitions de la logi	guration E/S ique (Mode: Tousles modèles)	Définitions du port Définitions TCP/IP	
	Logique	Type de signal Longueur de l'impulsion	
Connexion 4	Sortie	Statique 0 ms	
Connexion 5	(LED 3) Sortie	Statique 🔽 0 👘 ms	
Connexion 6	(LED 4) Sortie	Statique 🔽 0 👘 ms	
Connexion 7	(LED 1) Sortie	Statique 🔽 0 👘 ms	
Connexion 8	(LED 2) Sortie	Statique 🔽 🛛 👘 ms	
		Aide Abandonner Réglage usine	е ок

Le champ "Logique" indique la fonction de base de la broche. Dans le champ de sélection "Type de signal" vous réglez s'il s'agit d'un signal statique ou d'une impulsion de signal (impulsion). Dans le cas d'impulsion de signal, vous pouvez définir la longueur de l'impulsion désirée entre 50...1000 ms.

- Appliquer les modifications : cliquer sur [OK].
- Abandonner les modifications : cliquer sur [Abandonner].
- Retourner aux réglages usine : cliquer sur [Réglage usine].

9.1.2 TCP/IP *

Outre les entrées et sorties de commutation conduites par le câble le détecteur a également une interface TCP/IP via Ethernet. Les résultats affichés, la chaîne de caractères démarrage et arrêt ainsi que les séparateurs peuvent être réglés séparément et individuellement pour chaque application.

L'affichage des détails du modèle et de l'image dans différents formats d'image peut être activé ou désactivé. Sélectionner le port utilisé pour la communication interface TCP/IP dans les réglages globaux du détecteur.

▶ Sélectionner le registre [TCP/IP] en cliquant une fois.

Affichage du résultat	Désactivé	
Affichage détails objet	Désactivé	
Chaîne de caractères démarrage	start	
Chaîne de caractères arrêt	stop	
Séparateurs	#	
Affichage de l'image	Désactivé	
Format de l'image	Windows Bitmap	

- Sélectionner [Continuer] en cliquant une fois.
- > Passage au mode "Configuration trigger".

ou adapter les réglages

- Sélectionner [Changer les réglages] en cliquant une fois.
- > Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre.
- Sélectionner le registre [Définitions TCP/IP] en cliquant une fois.
- Adapter et saisir les réglages.

innicons de la logique (mode, i ous les mo			
Affichage du résultat	Activé Désactivé	Affichage détails objet	Activé Désactivé
Chaîne de caractères démarrage :	start	Affichage de l'image	Activé Désactivé
Chaîne de caractères arrêt :	stop	Format de l'image	Windows Bitmap
Séparateurs :	#		

- Sélectionner l'affichage du résultat [Activé] ou [Désactivé] en cliquant une fois.
- > Le résultat est affiché dans la fenêtre résultat ou supprimé.
- Sélectionner [Chaîne de caractères démarrage], [Chaîne de caractères arrêt] et [Séparateurs].
- > Le résultat est affiché dans une chaîne de caractères.

Un éditeur ASCII est disponible pour la sélection des caractères fournis via TCP/IP et particulièrement pour la saisie de caractères non imprimables.

 Cliquer une fois sur le bouton dans la ligne [Chaîne de caractères démarrage] ou [Chaîne de caractères arrêt].

e de cara	tères								
	HEX			DEZ			ASCII		4
00	01	02	0	1	2	NUL	SQH	STX	_
03	04	05	З	4	5	ETX	EOT	ENQ	
06	07	08	6	7	8	ACK	BEL	BS	
09	0A	OB	9	10	11	HT	LF	VT	
OC	OD	OE	12	13	14	FF	CR	SO	
OF	10	11	15	16	17	SI	DLE	DC1	
12	13	14	18	19	20	DC2	DC3	DC4	
15	16	17	21	22	23	NAK	SYN	ETB	
18	19	1A	24	25	26	CAN	EM	SUB	
1B	10	1D	27	28	29	ESC	FS	GS	
1E	1F	20	30	31	32	RS	US		
21	22	23	33	34	35	1		#	
24	25	26	36	37	38	\$	%	_	
27	28	29	39	40	41		()	
2A	2B	2C	42	43	44	*	+	,	
2D	2E	2F	45	46	47	-		1	
30	31	32	48	49	50	0	1	2	
22	34	35	51	52	53	3	4	5	

- Sélectionner les caractères et confirmer en cliquant sur [OK].
- ► Appliquer les modifications : cliquer sur [OK].
- Abandonner les modifications : cliquer sur [Abandonner].
- Sélectionner l'affichage des détails du modèle [Activé] ou [Désactivé] en cliquant une fois.
- > Tous les détails sont affichés ou supprimés.
- Sélectionner l'affichage de l'image [Activé] ou [Désactivé] en cliquant une fois.
- > L'image est affichée ou supprimée (l'affichage de l'image peut prendre beaucoup de temps).

- Sélectionner le format de l'image dans le menu déroulant (Windows Bitmap ou RAW).
- ► Retourner aux réglages usine : Cliquer sur [Réglage usine].
- ▶ Passer à la prochaine étape "Configuration trigger" en appuyant sur [Continuer].

10 Configuration trigger

Dans ce module sélectionner le type de trigger et tester le trigger.

Sélectionner le type de trigger dans le menu déroulant.

Paramètres	
Type de trigger	Continu
	Front positif Front négatif TCP/IP

- trigger externe (front positif)
- trigger externe (front négatif)
- trigger interne (continu)
- trigger externe (TCP/IP)
- Cliquer sur [Tester le trigger].
- > L'image prise et les résultats du test sont affichés dans la fenêtre de résultat après le trigger effectué.

Si le trigger fonctionne comme vous désirez, terminer le mode test en appuyant sur le bouton [Tester le trigger].



Pendant le mode de test, toutes les autres fonctionnalités sont bloquées. Il n'est pas possible de tester un trigger continu.

Passer à l'étape suivante "Fonction test" en appuyant sur le bouton [Continuer].

FR

11 Fonction test

Cette étape finale teste tous les réglages de la nouvelle configuration.



- Cliquer sur Tester l'application [Activé].
- ▶ Cliquer sur [Déclencher le trigger] si "Trigger continu" n'a pas été sélectionné avant.
- > L'appareil effectue un test complet sur la base des réglages précédents.
- Le champ de résultat indique : Nombre de modèles Temps d'évaluation Objets Position
 - Orientation

En cas d'un trigger interne [Déclencher le trigger] est désactivé. Le test est effectué après un clic sur Tester l'application [Activé].

- Cliquer sur Tester l'application [Désactivé] pour terminer le test.
- En cliquant sur [Continuer] terminer la configuration.
- ► Confirmer la remarque par [OK].



> La configuration est sauvegardée.
 Le programme retourne à la structure des répertoires (→ 7.3.1 Créer une nouvelle application).
 L'application nouvellement créée est active.

12 Rapport de service

Ce mode sert de diagnostic. Le détecteur arrête l'application en cours et tous les résultats trouvés. Dans la zone d'image les images du détecteur actuelles avec tous les paramètres comme zone de recherche, largeurs de tolérance, contours etc. sont affichés.

En plus vous pouvez appeler et sauvegarder des rapports, faire des évaluations statistiques et charger, afficher et sauvegarder les dernières images des lectures bonnes et mauvaises.



Tableau d'évaluation

Le tableau en bas de l'écran montre les 15 dernières évaluations en mode [Dernières évaluations]; en mode [Seul des évaluations "non réussi"] les dernières évaluations de tests non réussis (jusqu'à 15) sont affichées. Il montre également l'heure de l'évaluation (selon l'heure du système du PC utilisé), le nombre de modèles trouvés et le résultat de l'évaluation.

- Sélectionner une évaluation en cliquant sur le bouton de la souris.
- > Affichage de l'image du détecteur correspondante et des résultats complets de l'évaluation dans la fenêtre image et résultat.

Options d'affichage

Dans les options d'affichage vous définissez quelles informations sont affichées. Les options d'affichage en gris clair sont affichées, celles en gris foncé sont supprimées.



Sauvegarder le rapport de service

Crée et sauvegarde un rapport avec diverses données diagnostiques et statistiques.

Sauvegarder l'image d'évaluation

Sauvegarde l'image d'évaluation de l'évaluation sélectionnée du tableau sur le PC utilisé.

Sauvegarder le fichier analyse

Sauvegarde toutes les évaluations du tableau image dans un fichier. Celui-ci peut être évalué par ifm electronic (par ex. pour l'analyse de défauts).

Remettre la statistique à 0

Efface toutes les données statistiques produites.

13 Fonctions supplémentaires

13.1 Sélectionner la langue d'utilisateur

Sélectionner [Réglages] \rightarrow [Langue] \rightarrow [Allemand], [Anglais]... dans la barre de menu.



> Le programme change la langue sélectionnée.

13.2 Mise à jour du progiciel du détecteur

La mise à jour se compose d'un fichier avec l'extension ".swu ".

- Sauvegarder ce fichier dans un répertoire de votre choix.
- Se raccorder au détecteur désiré.
- Passer au mode [Applications].



Sélectionner [Fichier] \rightarrow [Mettre à jour le progiciel du détecteur] dans la barre de menu.



► Confirmer l'avertissement en appuyant sur [Oui].

efector d	ualis E2D200
<u>.</u>	Attention: toutes les données dans le détecteur sont perdues lors de la mise à jour du progiciel ! Voulez-vous continuer ?
	Oui Non

- > L'interface utilisateur change.
- Sélectionner le fichier SWU pour mettre le détecteur à jour.
- > Les données sont transmises au détecteur.
- > Indication afficheur FWuP

Cette procédure peut prendre un peu de temps. Après transmission réussie vous recevez un avertissement. Ensuite le détecteur effectue un reset automatiquement ; après son initialisation vous pouvez établir la connexion avec le détecteur comme d'habitude.



Pendant la procédure de la mise à jour l'alimentation en courant du détecteur ne doit pas être interrompue; autrement des données peuvent être perdues et le détecteur ne peut plus fonctionner.



Lors de la mise à jour du progiciel le BIOS est également mis à jour à des intervalles irréguliers. L'afficheur du détecteur reste noir quelques secondes.

13.3 Sélectionner les couleurs

Sélectionner [Réglages] \rightarrow [Couleurs] dans la barre de menu.



► La nouvelle fenêtre permet de modifier les réglages couleur individuellement.



 Valider tous les réglages sélectionnés en appuyant sur [OK] ou abandonner les modifications et remettre au réglage usine en appuyant sur [Réglage usine].

13.4 Protection par mot de passe *

13.4.1 Activer la protection par mot de passe

La protection par mot de passe n'est activée que dans le menu gestion.

► Sélectionner→ [Protection par mot de passe] → [Verrouiller le détecteur] du point de menu [Réglages].

🃒 efector dualis Re	connaissance d'objets - E2D	20	0 - Version 3.0 - ifm electro	nic gmbh
Fichier Connexions	Réglages Aide			
- Ros 🔂 🗅	Langue Couleurs	•	R 1:1 🖾 🖓 🗔	1 🖁 🕯
	Protection par mot de passe	►	Verrouiller le détecteur	1
			Se connecter	
oc			Nouveau	1 V

Saisir un mot de passe dans une nouvelle fenêtre et le valider encore une fois.

ĩ

Le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères et peut inclure les caractères suivants : 0-9, a-z, A-Z, -, _, , #, \$, *, +,, , .,.

 Sélectionner ou désélectionner les modules à protéger Rapport de service et / ou Gestion du détecteur.

efector dualis - Verrouiller le détecteur
Sélectionnez un mot de passe pour protéger le détecteur contre tout accès non-intentionnel
Mot de passe : ****** Confirmer le mot de passe : ******
Modules à protéger : 🔽 Rapport de service
OK Abandonner

- Valider la sélection en appuyant sur [OK].
- > Le détecteur est protégé.

ñ

Dans la ligne d'état le symbole cadenas fermé est affiché.

|--|

Le mot de passe est également une protection contre des modifications via le menu à 2 boutons. > Indication afficheur LoK1.



FR

13.4.2 Se connecter (login)

Si la fonction de protection est activée, l'utilisateur passe en mode de surveillance après la connexion avec le détecteur. Si l'utilisateur sélectionne ou "Surveillance" ou "Applications", une fenêtre de dialogue pour la saisie du mot de passe nécessaire est affichée si le module correspondant a été protégé.

efector dualis -	Se connecter	×
ß	Ce module de détecteur est protégé par un mot de passe. Saisissez ce mot de passe ou restez en mode de surveillance	
	OK Abandonner	

- Saisir le mot de passe et valider en appuyant sur [OK].
- ► Alternativement le login est possible via [Réglages] → [Protection par mot de passe] → [Se connecter].
- Comme dans le chapitre 9.4.2 saisir le mot de passe et valider en appuyant sur [OK].
- > Lors du passage sur les différents modules (surveillance, application, rapport service) une nouvelle saisie du mot de passe n'est plus nécessaire.



13.4.3 Se déconnecter (logout)

▶ Se déconnecter via [Réglages] → [Protection par mot de passe] → [Se déconnecter].



13.4.4 Désactiver la protection par mot de passe

► Sélectionner → [Protection par mot de passe] →[Déverrouiller le détecteur] du point de menu [Réglages].

5 efector du	alis Reconnaiss	ance d'objets	- E2D200 ·	- Version 3.0 - ifm electroni	c gmbh
Fichier Conne	exions Réglages	Aide			
ै है 😂	Couleu	e rs	•	1:1 🖾 🖓 📖	1 %
	Protec	tion par mot de	passe 🕨	Déverrouiller le détecteur	
				Se déconnecter	
				Nouveau	 = !! =
efector dualis			x		
🚺 La prote	ection par mot de pas:	se a été désactivée	e avec succès		
	ОК	–			

- ► Validez avec [OK].
- > La protection par mot de passe est désactivée.

14 Terminer le programme

14.1 Déconnexion

- ► Sélectionner →[Déconnexion] du point de menu [Connexions]. Comme alternative : cliquer sur le symbole déconnexion dans la barre d'outils → \$\vec{1}{2}\$.
- ► Valider la vérification avec [OK].
- > La connexion entre le programme et l'appareil est coupée.

14.2 Fermer le programme



▶ Sélectionner →[Terminer] du point de menu [Fichier].

15 Annexe

Après le montage, le raccordement électrique et le paramétrage, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Orienter le détecteur en direction de l'objet à détecter.

15.1 Réglages usine

Réglages appareil

Nom de l'appareil	New sensor
Site de l'appareil	New location
DHCP	désactivé
Adresse IP	192.168.0.49
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.000.201
Port XML-RPC	8080
Port vidéo	50002
Sélection de l'application via les entrées de commutation	désactivée
Eliminer les rebonds sur l'entrée du trigger	désactivé

Réglages de l'application

Correspondance mini	80%
Largeur de tolérance contour	4
Nombre de d'objets	1
Orientation	-10° +10° (programme utilisateur)
Connexion 4	sortie trigger
Connexion 5	sortie de commutation , fonction évaluation terminée (Ready)
Connexion 6	sortie de commutation, fonction tous les modèles détectés
Connexion 7	sortie de commutation 1
Connexion 8	sortie de commutation 2
Eclairage	interne
Mode trigger	continu

15.2 Schéma de branchement



15.2.1 Raccord process

Raccorder la tension d'alimentation (24 V DC) au connecteur process M12 (schéma de branchement \rightarrow chapitre 15.2 ou étiquette sur le détecteur).

Lorsque vous utilisez une source trigger externe (par ex. un détecteur réflexion directe) raccorder le signal trigger à l'entrée trigger du détecteur. Si vous utilisez un éclairage externe, il doit être commandé par la sortie trigger du détecteur.

Avec réglage de l'appareil correspondant, un des quatre fichiers de paramétrage sauvegardés du détecteur peut être sélectionné via deux entrées de commutation. L'information sur le résultat du test est fournie via les sorties de commutation.

15.2.2 Connexion paramétrage

Raccorder le connecteur femelle M12 4 pôles pour la connexion Ethernet (E11898) à la connexion paramétrage du détecteur. Une connexion existante est signalée par une LED (Eth) sur l'appareil.

15.2.3 Modes de fonctionnement

Fonctionnement évaluation (Mode de fonctionnement normal)

Après la mise sous tension l'appareil se trouve en mode d'évaluation. Si une application active est sauvegardée sur l'appareil, il exécute sa fonction de surveillance et génère les signaux de sortie selon les paramètres réglés. Le résultat d'évaluation actuel est affiché, les LED signalent l'état de commutation des sorties ou entrées.

Utilisation du logiciel E2D200

Réglages des valeurs de paramétrage avec le logiciel

Une connexion existante avec le logiciel est signalée par la LED verte "Con". Selon le mode de l'application le texte "OnLi" (en ligne), "Parm" (paramétrage), "MonI" (moniteur) ou "SErP" (rapport de service) est affiché. Les boutons de l'appareil sont bloqués.

15.3 Eléments de service et d'indication



1	3 x LED verte	LED allumée
		Power (indication de la disponibilité)
		Eth (état lien Ethernet)
		Con (état connexion au programme utilisateur (logiciel))
2	4 x LED jaune	Indication de l'état de commutation ; allumée si l'entrée ou la sortie correspondante est commutée.
		LED 1 affichage de l'état sortie de commutation 1 / entrée de commutation 1
		LED 2 affichage de l'état sortie de commutation 2 / entrée de commutation 2
		LED 3 affichage de l'état sortie de commutation 3
		LED 4 affichage de l'état sortie de commutation 4
3	afficheur alphanumérique	affichage des résultats d'évaluation, des paramètres, des valeurs de paramètres, des avertisse-
Ŭ	à 4 digits	ments et des messages d'erreurs
	bouton de programmati-	réglage des valeurs de paramètres (en continue en appuyant sur le bouton-poussoir en perma-
4	on Set	nence ; en pas à pas en appuyant sur le bouton-poussoir plusieurs fois).
5	bouton de programma-	sélection des paramètres et confirmation des valeurs de paramètres.
	tion	
	Mode / Enter	

15.4 Affichage LED

- LED verte Power : indication de disponibilité
 - allumée : disponibilité
 - clignote (20 Hz) : défaut de l'appareil
 - clignote (2 Hz) : aucune application sur l'appareil
- LED verte Eth : Etat de connexion Ethernet
 - allumée : lien existe
 - clignote : échange de données
- LED verte Con : état de connexion au programme utilisateur
 - allumée : connexion existe
- LED verte 1: indication de commutation
 - éteinte : entrée de commutation 1 / sortie de commutation 1 non commutée
 - allumée : entrée de commutation 1 / sortie de commutation 1 commutée
 - clignote (20 Hz) : court-circuit sortie de commutation 1
- LED jaune 2 : indication de commutation
 - éteinte : entrée de commutation 2 / sortie de commutation 2 non commutée
 - allumée : entrée de commutation 2 / sortie de commutation 2 commutée
 - clignote (20 Hz) : court-circuit sortie de commutation 2
- LED jaune 3 : indication de commutation
 - éteinte : sortie 3 non commutée
 - allumée : sortie 3 commutée
 - clignote (20 Hz) : court-circuit sortie de commutation 3
- LED jaune 4 : indication de commutation
 - éteinte : sortie 4 non commutée
 - allumée : sortie 4 commutée
 - clignote (20 Hz) : court-circuit sortie de commutation

15.5 Annexe tables

Entrées

Chiffre décimal	Code	Connexion 8 entrée 2	Connexion 7 entrée 1	Application
0	00	0	0	1
1	01	0	1	2
2	10	1	0	3
3	11	1	1	4

Applications de tri en fonction du modèle (réglage usine)

Chiffre décimal	Code	Sortie 7 bit 3	Connexion 6 bit 2	Connexion 5 bit 1	Connexion 4 bit 0	Modèle
0	0 0 0 0	0	0	0	0	-
1	0 0 0 1	0	0	0	1	1
2	00 10	0	0	1	0	2
3	0 0 1 1	0	0	1	1	3
4	0 1 0 0	0	1	0	0	4
5	0 1 0 1	0	1	0	1	5
6	01 10	0	1	1	0	6
7	0 1 1 1	0	1	1	1	7
8	10 00	1	0	0	0	8