

Interface de commande intuitive Automate Modicon M340

Description de la bibliothèque

DTE102



Contenu

Сс	ontenu		. 2
1	Aper	çu	. 3
2	Exclu	usion de la responsabilité	. 3
3	Régl	er les paramètres de connexion dans le boîtier de contrôle	. 3
4	Proje	eter la connexion dans Unity Pro	. 4
	4.1	Ajouter le boîtier de contrôle dans le catalogue matériel d'Unity Pro	. 4
	4.2	Ajouter le boîtier de contrôle dans le projet logiciel	. 6
	4.3	Régler les paramètres de connexion dans le module de communication	. 8
	4.4	Configurer les voies du boîtier de contrôle	11
5	Trav	ailler avec la bibliothèque	12
	5.1	Intégrer la bibliothèque dans Unity Pro	12
	5.2	Contenu de la bibliothèque	12
	5.3	Utiliser les blocs fonctionnels dans le programme d'application	13
6	Les b	plocs fonctionnels de la bibliothèque en détail	13
	6.1	Le bloc fonctionnel DTE102 INACTIVE	13
	6.2	Le bloc fonctionnel DTE102 INPUT	14
	6.3	Le bloc fonctionnel DTE102 OUTPUT	16
	6.4	Le bloc fonctionnel DTE102 RWH RW	18
	6.4.	1 Structure de la communication	20
	6.4.	2 Processus du traitement de commandes	21
	6.4.	3 Lecture de l'UID du tag	22
	6.4.	4 Lecture d'une zone de la mémoire USER du tag	23
	6.4.	5 Ecriture sur une zone de la mémoire USER du tag	23
	6.4.	6 Indications sur le paramètre de sortie ow Status	24



1 Aperçu

La bibliothèque DTE102 pour Unity Pro contient un package de codes pour l'automate Modicon M340 de Schneider Electric pour simplifier l'échange de données avec le boîtier de contrôle DTE102 d'ifm electronic dans le programme d'application de l'API. Pour chaque module supporté du boîtier de contrôle un bloc fonctionnel (DFB) est mis à disposition.

Ce document explique la configuration de la connexion entre l'automate et le boîtier de contrôle et décrit l'intégration et l'utilisation de la bibliothèque dans le projet Unity Pro.

2 Exclusion de la responsabilité

Le package de codes de la bibliothèque est une version de démonstration. Il est uniquement destiné à servir d'exemple pour l'utilisateur. Toute utilisation de ce package de codes pour la commande machine s'effectue sous la responsabilité du développeur !

Les auteurs et titulaires d'un droit de ce package de codes excluent toute responsabilité pour le bon fonctionnement ou la compatibilité de cette version de démonstration.

Pour des raisons de droits de propriété intellectuelle seule la distribution gratuite de ce package de codes est autorisée.

3 Régler les paramètres de connexion dans le boîtier de contrôle

L'interface web intégré dans l'appareil est utilisé pour le réglage des paramètres de connexion dans le boîtier de contrôle. Ceci est possible avec tout navigateur web. Le boîtier de contrôle est livré avec l'adresse IP 192.168.0.79.

- Raccorder le PC et le boîtier de contrôle dans un réseau
- > Démarrer le navigateur web sur le PC et saisir l'adresse IP du boîtier de contrôle
- A la page Home cliquer sur le lien EDS.ZIP pour télécharger une archive avec le fichier EDS pour l'appareil.



Figure 1



- A la page Network les paramètres du réseau peuvent être réglés
- Cliquer sur [submit] pour appliquer les paramètres du réseau dans le boîtier de contrôle

Web-Interface DTE102



Figure 2

4 Projeter la connexion dans Unity Pro

La communication entre l'automate et le boîtier de contrôle s'effectue via Ethernet/IP grâce à un module de communication NOC0401 dans l'automate M340. Les blocs fonctionnels de la bibliothèque DTE102 utilisent le service cyclique "Implicit Messaging" pour l'échange de données avec le boîtier de contrôle. Pour ce faire, une projection de la connexion dans Unity Pro est impérative.

Chaque boîtier de contrôle DTE102 utilise 80 octets dans la zone d'entrées et 80 octets dans la zone de sorties du module de communication NOC0401. Ces zones sont à réserver lors de la configuration des zones d'adressage du module de communication.

4.1 Ajouter le boîtier de contrôle dans le catalogue matériel d'Unity Pro

Pour intégrer le boîtier de contrôle dans le catalogue matériel le fichier EDS du boîtier de contrôle est nécessaire. Ce fichier EDS peut être téléchargé via l'interface web du boîtier de contrôle comme archive (voir le chapitre 3). Après le décompactage de cette archive le fichier EDS peut être intégré dans le catalogue matériel.



- > Dans le navigateur de DTM cliquer sur le module de communication par le bouton droit de la souris
- > Sélectionner via le menu contextuel *Menu Equipement* → Fonctions supplémentaires \rightarrow Ajouter un fichier EDS à la bibliothèque
- × 🤯 PC hôte 2 < 19 Ouvrir Ajouter... Connecter Charger les données depuis l'équipement Stocker les données sur l'équipement ALT+Entrée Propriétés Comparer Imprimer l'équipement Configuration Supprimer le fichier EDS de la bibliothèque A propos de <u>M</u>ode avancé



> A l'aide de l'assistant qui s'ouvre ajouter le fichier EDS du boîtier de contrôle à la bibliothèque



Figure 4



 Ouvrir le catalogue matériel dans Unity Pro

📸 Unity Pro S :		
Fichier Edition Affichage Services	Outils Génération Automate Mise au po	int Fenêtre Aid
12 ☞ 🖬 증 15 % 62	<u>N</u> avigateur du projet	Alt+1
-	Catalogue matériel	Alt+2
	🔟 Navigateur de bibliothèque des types	Alt+3
	Bibliothèque des écrans d'exploitation	Alt+4
	<u>R</u> echercher / remplacer	Alt+5
	⊻isualisation du diagnostic	Alt+6
	Ec <u>r</u> an de l'automate	Alt+7
	Fenêtre des <u>v</u> ariables	Alt+8
	E <u>d</u> iteur de données	Alt+9
	Navigateur de DT <u>M</u>	Alt+Maj+1
	Signets	Alt+Mai+2
Figure 5		

- Dans le catalogue matériel passer à l'onglet Catalogue DTM
- Cliquer sur [Mettre à jour] pour mettre le catalogue à jour

Catalogue matériel			4 ×			
⊡ Tous les équipements	Equipement	Туре	Fournisseur 📃			
i ∰····· Types d'équipements	Q_NOC78000	Communication	Schneider Electric			
i ∰ Fournisseurs	Q_NOC78100	Communication	Schneider Electric			
🗄 Groupes	CRP	Communication	Schneider Electric			
Protocoles	Q_NOC77101	Communication	Schneider Electric			
	P_ETC101	Communication	Schneider Electric			
	M_NOC0401	Communication	Schneider Electric			
	P_ETC101.2	Communication	Schneider Electric			
	M_NOC0401.2	Communication	Schneider Electric			
	Generic Device	Equipement	Schneider Electric			
	Generic Device Expli	Equipement	Schneider Electric			
	Advanced Generic E	Equipement	Schneider Electric			
	Lexium 32 (from EDS)	Equipement	Schneider Electric			
	ALTIVAR71 Revision	Equipement	Schneider Electric			
	ALTIVAR71 Revision	Equipement	Schneider Electric			
	ALTIVAR71 Revision	Equipement	Schneider Electric			
	ALTIVAR61 Revision	Equinement	Schneider Electric			
Mettre à jour						
CANopen A Bus automate Catalogue DTM						

Figure 6

4.2 Ajouter le boîtier de contrôle dans le projet logiciel

- Dans le navigateur de DTM cliquer sur le module de communication via le bouton droit de la souris
- Sélectionner via le menu contextuel Ajouter...





- Sélectionner DTE102XX (from EDS) de la liste des équipements
- Cliquer sur [Ajouter DTM] pour ouvrir la fenêtre
 Propriétés de l'équipement

Equipement	Туре	Fournisseur	Version	Date	_
applicomIO EtherNet/IP S	Equipement	Woodhead Soft	2.1		
XM-500 EtherNet/IP Gate	Equipement	Rockwell Autom	1.4		
Applicom Produit (from EDS)	Equipement	AGM Electronics	1.1		
AMCI-NR25-ENIP (from E	Equipement	Advanced Micro	1.2		
Anybus Communicator CA	Equipement	HMS Industrial N	1.3		
Anybus-C EtherNet/IP (fro	Equipement	HMS Industrial N	1.27		
Anybus Communicator - Sl	Equipement	HMS Industrial N	1.60		
Anybus Communicator - SI	Equipement	HMS Industrial N	2.3		
Anybus-S EtherNet/IP Re	Equipement	HMS Industrial N	1.26		
Anybus-S EtherNet/IP Re	Equipement	HMS Industrial N	2.1		
AMCI-NX1F2E (from EDS)	Equipement	Advanced Micro	1.3		
AMCI-NX1F4E (from EDS)	Equipement	Advanced Micro	1.3		
AMCI-NX2A4E (from EDS)	Equipement	Advanced Micro	1.3		
AMCI-NX2C4E (from EDS)	Equipement	Advanced Micro	1.3		
AMCI-NX2E4E (from EDS)	Equipement	Advanced Micro	1.3		
AMCI-NX3A1E (from EDS)	Equipement	Advanced Micro	1.3		
IS1 RIO EtherNetIP (from	Equipement	SAE-STAHL Gm	31.2		
DTE102 (from EDS)	Equipement	ifm	1.1		
					-

Figure 8

Dans l'onglet Général donner un nom d'alias unique à l'équipement

Informations sur le DTM Général	Informations sur le protocole Informations sur les équipements
Gestion des noms de DTM	
Nom d'alias : DTE102	
Nom de balise :	
Gestion de la vision des E/S par défaut	
Vision des E/S des entrées par défaut	
Nom de la variable : DTE102_IN	
Vision des E/S des sorties par défaut	
Nom de la variable : DTE102_0U	Т

Figure 9

Propriétés de l'équipement		×
Général Informations sur le DTM	Informations sur les équipements Informations sur le protocole	
Protocoles pris en charge Nombre de protocoles pris en charge	: 0	
Protocole pris en charge :	<u> </u>	
Protocoles requis		
Nombre de protocoles requis :	1	
Protocole requis :	CIP (EtherNet/IP)	
	OK Abbrechen Hilfe	



- Dans l'onglet Informations sur le protocole sélectionner le protocole CIP (EtherNet/IP)
- Quitter la fenêtre Propriétés de l'équipement en cliquant sur [OK] pour appliquer les sélections



4.3 Régler les paramètres de connexion dans le module de communication

- Dans le navigateur de DTM cliquer sur le module de communication via le bouton droit de la souris
- Sélectionner via le menu contextuel *Ouvrir* pour ouvrir la fenêtre de configuration du module de communication





- Dans la structure sur le côté gauche de la fenêtre élargir le point *Liste des* équipements et sélectionner le boîtier de contrôle
- Sélectionner l'onglet
 Propriétés
- Dans la zone Gestion des items sélectionner Manuel pour le Mode d'importation

M_NUCU4U1 - IdtConfiguration	
M_NDC0401 Communication M_NDC0401	Schneider Electric
Propriétés de la voie Commutateur TCP/IP Services Services Servieur d'adresses SNMP OoS Esclaves locaux EtherNet/IP Esclave local 1 Items Esclave local 2 Items Esclave local 3 Items Esclave local 4 Items Esclave local 5 Items Items Esclave local 5 Items Items Items Esclave local 5 Items Items Esclave local 5 Items Items Items Items Esclave local 5 Items Items	Propriétés Propriétés Numéro : 003 Y Commentaire : Image: Configuration active : Image: Configuration active : Image: Configuration active : Nom de la structure d E/S Image: Configuration active : Nom de la structure d E/S Image: Configuration active : Entrée Image: Configuration active : Nom de la structure : Image: Configuration active : Sortie Image: Configuration active : Nom de la variable : Image: Configuration active : Sortie Image: Configuration active : Nom de la structure : Image: Configuration active : Sortie Image: Configuration active : Nom de la variable : Image: Configuration active : Gestion des items Image: Configuration active : Mode d importation : Image: Configuration active : Manuel Réimporter les items
Aide	OK Annuler Appliquer





- Passer à l'onglet
 Paramétrage de l'adresse
- Dans la zone Modifier l'adresse saisir l'adresse IP réglée dans le boîtier de contrôle



- Figure 13
- Dans la structure sur le côté gauche de la fenêtre sélectionner le point Exclusive Owner
- Régler le paramètre Request Packet Interval (RPI) >= 10 ms

La valeur Bit de connexion indique le numéro du bit qui montre l'état de la connexion Ethernet/IP vers l'appareil dans les HEALTH BITS. Les HEALTH Bits font partie de l'array d'octets d'état dans la zone d'entrées du module de communication. Par exemple le bit de connexion est = 0 dans la Figure 14. C'est-à-dire que le bit HEALTH_BITS_IN[0].0 montre si la connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle est établie.

M_NOC0401 - fdtConfiguration				_ 🗆 🗵
M_NDC0401 Communication M_NDC0401				Schneider Gelectric
Propriétés de la voie Commutateur TCP/IP	Paramètres de connexion Informations de connexion			
Services	Paramètres	Valeur	Unité	
Serveur d adresses	Bit de connexion	0		
SNMP	Intervalle de trame demandé (RPI)	10	ms	
QoS				
Esclaves locaux EtherNet/IP	Description			
Esclave local 1	boscipton			
En Esclave local 2				
I ltems				
Esclave local 3				
ltems				
E / Liste des équipements				
□ / [003] DTE102 <eip: 192.168.0.79=""></eip:>				
Lens				
Consignation				
1				
		1		1 1
Aide		OK	Annuler	Appliquer
Elle Déconnecté	•			
	•]]]]]			

Figure 14



> Dans la structure sur le côté gauche de la fenêtre sélectionner le point *Items*

Propriétés de la voie	Entrée Entrée (bit)	Sortie Sortie (bit)			U Elect
COmmutateur TCP/P Serveur d'adresses SNMP QoS Esclaves locaux Ethentet/IP Esclave local 1 Items Esclave local 2 Items Items Liste des équipements Liste des équipements Exclave local 3 Items Esclave local 3 Items Items Consignation Consignation	Offset/équip. 0 1 2 1 1 2 1 3 4 15 5 6 15 7 1 9 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Offset/connexion 0 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 2 9 10	Nom de l item Input_DataD Input_DataE Input_DataE Input_DataE Input_DataG Input_DataG Input_DataH on "Définir des Rems" pour	rréer un ou plusieur	Acine des noms di kems par défi BLOCKA Définir des items Supprimer les items Afficher les propriétés s items (tableau).

- > Dans les onglets *Entrée*, Entrée (bit), Sortie et Sortie (bit) effacer tous les items prédéfinis
- > Appliquer les sélections en cliquant sur [OK] et fermer la fenêtre

M_NOCO401 - fdtConfiguration		
M_NOC0401 Communication M_NOC0401		
Propriétés de la voie Commuteur TCP/P Services Services SNMP QoS Esclave local X Items Esclave local 2 Items Esclave local 3 Items Items Esclave local 3 Items Esclave local 4 Items Esclave local 4 Items Esclave local 5 Items Esclave local 4 Items Esclave local 5 Items Esclave local 5 Items Esclave local 4 Items Esclave local 5 Items Esclave local 5	Entrée (bil) Sortie (bil)	Racine des noms dikems par défaut BLOCKA Définir des kems Eupprimer les items Afridier les propriétés ems" pour créer un ou plusieurs items (tableau).
Aide		OK Annuler Appliquer

Figure 16



4.4 Configurer les voies du boîtier de contrôle

- \geq Dans le navigateur de DTM cliquer sur le symbole du boîtier de contrôle via le bouton droit de la souris
- \geq Sélectionner via le menu contextuel Ouvrir pour ouvrir la fenêtre de configuration du boîtier de contrôle



Figure 17

- Dans la structure cliquer sur \geq Exclusive Owner
- > Passer à l'onglet *Paramètres* de configuration
- Configurer toutes les voies \geq du boîtier de contrôle en fonction de l'utilisation prévue.

Les paramètres sont décrits dans le manuel du boîtier de contrôle.

≻ Cliquer sur [OK] pour appliquer les données



Figure 18



5 Travailler avec la bibliothèque

5.1 Intégrer la bibliothèque dans Unity Pro

La bibliothèque DTE102 est fournie comme fichier d'archive. Après le décompactage de cette archive la bibliothèque peut être intégrée dans la bibliothèque de types d'Unity Pro grâce à l'outil pour la mise à jour de la bibliothèque de types du progiciel Unity.

- Démarrer l'outil pour la mise à jour de la bibliothèque de types
- Comme source sélectionner le répertoire avec la bibliothèque
- Cliquer sur [Installer famille]
- Après l'installation cliquer sur [Quitter] pour quitter l'outil.



Figure 19

Dans la bibliothèque *ifm electronic* les blocs sont rangés dans la famille *DTE102*.

🖃 🔁 < Libset V7.0>	
🗄 🛅 Base Lib	This is the main manufacturer library. It contains the main IEC families and s
🗄 🛅 Communication	This library is used for exchanging data between devices connected by a b
🗄 🛅 CONT_CTL	This library is for projecting process-engineering servo-loops. It contains Con
🕀 🛅 Custom Lib	This Library is used to store Customer DFBs and DDTs.
🗄 🛅 Diagnostics	This library is used to investigate the control program for misbehaviours. It c
🗄 🛅 1/0 Management	This library contains EFBs, which are required for using I/O modules. It cont
🚊 🔂 ifm electronic	This library contains DFBs and DDTs for devices made by ifm electronic.
DTE102	This library contains DFBs for module types of the evaluation unit DTE102
🗄 🛅 MotionFunctionBlock	This library contains Motion Function Blocks.
🗄 🛅 Motion	This Library contains the Axis Control, CAM control, Lexium and MMF Start
🗄 🛅 Obsolete Lib	This library is used for compatibility with PL7 or Concept applications. It cont
🗄 🛅 Safety	This library contains safety EF/EFBs for the usage in safety applications.
🗄 🛅 System	This library contains Events, SFC Management, SysClock Families.
🛱 🗂 UnitvLL984	LL984 Library for Unity Pro. Contains FFBs for exclusive usage in LL984 edit
Figure 20	

5.2 Contenu de la bibliothèque

La bibliothèque DTE102 contient un bloc fonctionnel spécifique à l'utilisateur (DFB) pour chaque module supporté du boîtier de contrôle.

Nom	Туре	Description
DTE102_INACTIVE	DFB	Bloc fonctionnel pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 avec identificateur de module = INACTIVE (pour plus de détails voir le chapitre 6.1)
DTE102_INPUT	DFB	Bloc fonctionnel pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 avec l'identificateur de module = INPUT (pour plus de détails voir le chapitre 6.2)
DTE102_OUTPUT	DFB	Bloc fonctionnel pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 avec l'identificateur de module = OUTPUT (pour plus de détails voir le chapitre 6.3)
DTE102_RWH_RW	DFB	Bloc fonctionnel pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 avec l'identificateur de module = RWH_RW (pour plus de détails voir le chapitre 6.4)



5.3 Utiliser les blocs fonctionnels dans le programme d'application

Pour chaque voie un bloc fonctionnel peut être utilisé dans le programme d'application. Ce bloc doit correspondre au module sélectionné de la voie (voir Tableau 1

). La sélection correcte n'est pas vérifiée dans les blocs fonctionnels.

Une seule instance d'un bloc fonctionnel par voie d'un boîtier de contrôle est permise. Toutes les instances utilisées doivent être appelées une fois par cycle dans le programme cyclique de l'API.



Pour l'utilisation des blocs fonctionnels, des arrays dynamiques (ANY_ARRAY_XXX) doivent être déclarées comme variables ainsi que l'extraction de bits depuis des octets dans le projet Unity. Ceci est défini dans les propriétés du projet.

Les blocs fonctionnels de la bibliothèque en détail 6

Le bloc fonctionnel DTE102_INACTIVE 6.1

Ce bloc fonctionnel peut être utilisé pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 paramétrée comme INACTIVE. Il offre la fonction suivante :

Lecture des données de diagnostic de la voie du boîtier de contrôle

Dans chaque cycle API le bloc fonctionnel extrait les données de la voie depuis les données d'entrée du boîtier de contrôle. Si un événement de diagnostic se produit sur la voie, les données de diagnostic sont lues automatiquement et indiquées sur les paramètres de sortie. La lecture des données de diagnostic fonctionne de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'elle s'étend sur plusieurs cycles API.

La figure suivante montre un appel du bloc fonctionnel DTE102 INACTIVE.

DTE102_		
iarbDTE102 iiChannelNo ixConnOK ixAckDiag	oarbDTE102 oiDiagLength oardwDiagData	

Figure 21

Description des paramètres :

Paramètres d'entrée :

Nom	Туре	Description
iarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des entrées du boîtier de contrôle
iiChannelNo	DI	Numéro de voie (14)
ixConnOK	BOOL	Connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle établie
ixAckDiag	BOOL	Effacement des données de diagnostic indiquées



Paramètres de sortie :

Nom	Туре	Description
oarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des sorties vers le boîtier de contrôle
oiDiagLength	INT	Nombre des saisies dans les données de diagnostic
oardwDiagData	ARRAY[03] OF DWORD	Array avec données de diagnostic (pour les codes d'erreur voir le manuel DTE102)

Tableau 3

Les données d'entrée du boîtier de contrôle sont mises à disposition pour le bloc fonctionnel sur le paramètre d'entrée *iarbDTE102*. Le paramètre de sortie *oarbDTE102* renvoie aux données de sortie qui sont transférées au boîtier de contrôle.

Le paramètre d'entrée *iiChannelNo* détermine quelle voie du boîtier de contrôle doit être traitée. Le paramètre d'entrée *ixConnOK* indique au bloc fonctionnel que la connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle est établie. De préférence, ce paramètre d'entrée est à lier au bit de connexion correspondant (**Figure 14**) de la zone d'entrées du module de communication.

Tant que le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = FALSE, les données de diagnostic indiquées sur les paramètres de sortie sont initialisées avec 0. Si le signal sur le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = TRUE, le bloc fonctionnel commence à travailler.

Si le boîtier de contrôle signale une erreur sur la voie paramétrée, le bloc fonctionnel ajoute automatiquement les signaux de commande pour la lecture des données de diagnostic dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle. Les données de diagnostic reçues sont indiquées dans le paramètre de sortie *oardwDiagData*. Les données de diagnostic indiquées jusqu'à présent sont entièrement effacées. Le paramètre de sortie *oiDiagLength* montre combien de jeux de données de diagnostic sont indiqués actuellement.

Les codes d'erreur dans les données de diagnostic sont décrits dans le manuel du boîtier de contrôle. Un front montant sur le paramètre d'entrée *ixAckDiag* efface les données de diagnostic indiquées.

6.2 Le bloc fonctionnel DTE102_INPUT

Ce bloc fonctionnel peut être utilisé pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 paramétrée comme INPUT. Il offre les fonctions suivantes :

Lecture du signal numérique sur l'entrée C/Qi

Lecture du signal numérique sur l'entrée I/Q

Surveillance de la charge sur la connexion L+ du port

Lecture des données de diagnostic de la voie du boîtier de contrôle

Dans chaque cycle API le bloc fonctionnel extrait les données de la voie depuis les données d'entrée du boîtier de contrôle et met à disposition les données des entrées TOR de la voie sur ses paramètres de sortie. Si un événement de diagnostic se produit sur la voie, les données de diagnostic sont lues automatiquement et indiquées sur les paramètres de sortie. La lecture des données de diagnostic fonctionne de manière asynchrone et s'étend sur plusieurs cycles API. Ceci n'a aucune influence sur les fonctions cycliques du bloc. Si ce bloc fonctionnel est utilisé pour une voie qui n'est pas paramétrée comme une INPUT, il en résulte un mauvais fonctionnement du bloc.

La figure suivante montre un appel du bloc fonctionnel DTE102_INPUT.



DTE10	2_INPUT	
iarbDTE102 iiChannelNo ixConnOK ixAckDiag	oarbDTE102 oxCQi oxlQ oxOverload oiDiagLength oardwDiagData	

Figure 22

Description des paramètres :

Paramètres d'entrée :

Nom	Туре	Description
iarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des entrées du boîtier de contrôle
iiChannelNo	INT	Numéro de voie (14)
ixConnOK	BOOL	Connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle établie
ixAckDiag	BOOL	Effacement des données de diagnostic indiquées

Tableau 4

Paramètres de sortie :

Nom	Туре	Description
oarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des sorties vers le boîtier de contrôle
oxCQi	BOOL	Etat de l'entrée TOR C/Qi
oxIQ	BOOL	Etat de l'entrée TOR I/Q
oxOverload	BOOL	Surcharge de l'alimentation en tension via L+
oiDiagLength	INT	Nombre des saisies dans les données de diagnostic
oardwDiagData	ARRAY[03] OF DWORD	Array avec données de diagnostic (pour les codes d'erreur voir le manuel DTE102)

Tableau 5

Les données d'entrée du boîtier de contrôle sont mises à disposition au bloc fonctionnel sur le paramètre d'entrée *iarbDTE102*. Le paramètre de sortie *oarbDTE102* renvoie aux données de sortie qui sont transférées au boîtier de contrôle.

Le paramètre d'entrée *iiChannelNo* détermine quelle voie du boîtier de contrôle doit être traitée. Le paramètre d'entrée *ixConnOK* indique au bloc fonctionnel que la connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle est établie. De préférence, ce paramètre d'entrée est à lier au bit de connexion correspondant (**Figure 14**) de la zone d'entrées du module de communication.

Tant que le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = FALSE, tous les paramètres de sortie sont initialisés avec 0. Si le signal sur le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = TRUE, le bloc fonctionnel commence à travailler. Une voie du boîtier de contrôle paramétrée comme INPUT met à disposition 2 entrées TOR. L'état de ces entrées est indiqué sur les paramètres de sortie *oxCQi* et *oxIO*. Une surcharge de l'alimentation en tension via ces entrées est signalée sur le paramètre de sortie *oxOverload*.



Si le boîtier de contrôle signale une erreur sur la voie paramétrée, le bloc fonctionnel ajoute automatiquement les signaux de commande pour la lecture des données de diagnostic dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle. Les données de diagnostic reçues sont indiquées dans le paramètre de sortie *oardwDiagData*. Les données de diagnostic indiquées jusqu'à présent sont entièrement effacées. Le paramètre de sortie *oiDiagLength* montre combien de jeux de données de diagnostic sont indiqués actuellement.

Les codes d'erreur dans les données de diagnostic sont décrits dans le manuel du boîtier de contrôle. Un front montant sur le paramètre d'entrée *ixAckDiag* efface les données de diagnostic indiquées.

6.3 Le bloc fonctionnel DTE102_OUTPUT

Ce bloc fonctionnel peut être utilisé pour une voie paramétrée du boîtier de contrôle DTE102 comme OUTPUT. Il offre les fonctions suivantes :

Commande du signal numérique sur la sortie C/Qo

Lecture du signal numérique sur l'entrée I/Q

Activation de l'alimentation en courant augmentée de la sortie C/Qo (seulement disponible pour voies 3 et 4)

Surveillance de la charge sur la connexion L+ du port

Lecture des données de diagnostic de la voie du boîtier de contrôle

Dans chaque cycle API le bloc fonctionnel extrait les données de la voie depuis les données d'entrée du boîtier de contrôle et met à disposition les données de l'entrée TOR de la voie sur ses paramètres de sortie. Les signaux pour la sortie TOR de la voie sont ajoutés de manière cyclique dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle.

Si un événement de diagnostic se produit sur la voie, les données de diagnostic sont lues automatiquement et indiquées sur les paramètres de sortie. La lecture des données de diagnostic fonctionne de manière asynchrone et s'étend sur plusieurs cycles API. Ceci n'a aucune influence sur les fonctions cycliques du bloc. Si ce bloc fonctionnel est utilisé pour une voie qui n'est pas paramétrée comme OUTPUT, il en résulte un mauvais fonctionnement du bloc.

La figure suivante montre un appel du bloc fonctionnel DTE102_OUTPUT.



Figure 23

Description des paramètres :



Paramètres d'entrée :

Nom	Туре	Description
iarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des entrées du boîtier de contrôle
iiChannelNo	INT	Numéro de voie (14)
ixConnOK	BOOL	Connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle établie
ixCQo	BOOL	Signal pour la sortie C/Qo
ixHighCurrent	BOOL	Activation de l'alimentation en courant augmentée de la sortie C/Qo
ixAckDiag	BOOL	Effacement des données de diagnostic indiquées

Tableau 6

Paramètres de sortie :

Nom	Туре	Description
oarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des sorties vers le boîtier de contrôle
oxIQ	BOOL	Etat de l'entrée TOR I/Q
oxOverload	BOOL	Surcharge de l'alimentation en tension via L+
oiDiagLength	INT	Nombre des saisies dans les données de diagnostic
oardwDiagData	ARRAY[03] OF DWORD	Array avec données de diagnostic (pour les codes d'erreur voir le manuel DTE102)

Tableau 7

Les données d'entrée du boîtier de contrôle sont mises à disposition au bloc fonctionnel sur le paramètre d'entrée *iarbDTE102*. Le paramètre de sortie *oarbDTE102* renvoie aux données de sortie qui sont transférées au boîtier de contrôle.

Le paramètre d'entrée *iiChannelNo* détermine quelle voie du boîtier de contrôle doit être traitée. Le paramètre d'entrée *ixConnOK* indique au bloc fonctionnel que la connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle est établie. De préférence, ce paramètre d'entrée est à lier au bit de connexion correspondant (**Figure 14**) de la zone d'entrées du module de communication.

Tant que le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = FALSE, tous les paramètres de sortie sont initialisés avec 0. Si le signal sur le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = TRUE, le bloc fonctionnel commence à travailler. Une voie du boîtier de contrôle paramétrée comme OUTPUT met à disposition 1 sortie TOR et 1 entrée TOR. L'état de l'entrée est indiqué sur le paramètre de sortie *oxIO*. Le signal sur le paramètre d'entrée *ixCQo* est ajouté dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle et commande la sortie TOR de la voie. Le signal sur le paramètre d'entrée *ixHighCurrent* est seulement pris en considération pour les voies 3 et 4 et transféré au boîtier de contrôle. Une surcharge de l'alimentation en tension via l'entrée ou la sortie est signalée sur le paramètre de sortie *oxOverload*.

Si le boîtier de contrôle signale une erreur sur la voie paramétrée, le bloc fonctionnel ajoute automatiquement les signaux de commande pour la lecture des données de diagnostic dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle. Les données de diagnostic reçues sont indiquées dans le paramètre de sortie *oardwDiagData*. Les données de diagnostic indiquées jusqu'à présent sont entièrement effacées. Le paramètre de sortie *oiDiagLength* montre combien de jeux de données de diagnostic sont indiqués actuellement.

Les codes d'erreur dans les données de diagnostic sont décrits dans le manuel du boîtier de contrôle.



Un front montant sur le paramètre d'entrée ixAckDiag efface les données de diagnostic indiquées.

6.4 Le bloc fonctionnel DTE102_RWH_RW

Ce bloc fonctionnel peut être utilisé pour une voie du boîtier de contrôle DTE102 paramétrée comme RWH_RW. A l'aide d'une antenne RFID raccordée, des données peuvent être lues depuis un tag ou mémorisées sur un tag.



Lorsque ce bloc fonctionnel est utilisé, le paramètre

Data Hold Time doit être réglé = 0 pour le paramétrage de la voie (Figure 18).

Le bloc fonctionnel offre les fonctions suivantes :

Détection de la présence d'un tag

Lecture de l'UID d'un tag

Lecture d'une zone de la mémoire USER depuis un tag

Ecriture sur une zone de la mémoire USER d'un tag

Mise hors tension et sous tension de l'antenne

Lecture des données de diagnostic de la voie du boîtier de contrôle

L'écriture de l'UID n'est pas possible. La tentative est finie avec un message d'erreur. Si ce bloc fonctionnel est utilisé pour une voie qui n'est pas paramétrée comme RWH_RW, il en résulte un mauvais fonctionnement du bloc.

Le bloc fonctionnel extrait les données de la voie depuis les données d'entrée du boîtier de contrôle et les évalue. Des signaux de commande pour la lecture d'un tag ou l'écriture sur un tag sont ajoutés dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle. Si un événement de diagnostic se produit sur la voie, les données de diagnostic sont lues automatiquement et indiquées sur les paramètres de sortie. La communication doit s'effectuer selon une procédure définie. Ceci est montré à l'aide d'un diagramme dans la figure 24.



Figure 24

Pour rendre le traitement de la commande plus convivial, le bloc fonctionnel *DTE102_RWH_RW* a été créé. Ce bloc traite automatiquement le protocole de commande montré ci-dessus. La figure suivante montre un appel du bloc fonctionnel DTE102_RWH_RW.



DTE102_R	WH_RW	
iarbDTE102 iiChannelNo ixConnOK ixAntOff ixUserMem ixRead ixWrite iiRdWrStartAddr iiRdWrLength iarbSendBuf	oarbDTE102 oxBusy oxDone oxError owStatus oiDiagLength oardwDiagData oxTagPresent oiRcvdLength oarbRcvBuf	
	Į	

Figure 25

Description des paramètres :

Paramètres d'entrée :

Nom	Туре	Description
iarbDTE102	ANY_ARRAY_BYTE	Champ de données des entrées du boîtier de contrôle
iiChannelNo	INT	Numéro de voie (voie 14)
ixConnOK	BOOL	Connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle établie
ixAntOff	BOOL	Désactivation de l'antenne
ixUserMem	BOOL	Accès à la mémoire USER du tag
ixRead	BOOL	Front montant démarre la lecture du tag
ixWrite	BOOL	Front montant démarre l'écriture sur le tag
iiRdWrStartAddr	INT	Adresse de départ dans la mémoire USER du tag pour la lecture/écriture
iiRdWrLength	INT	Nombre des octets à lire/écrire
iarbSendBuf	ANY_ARRAY_BYTE	Zone avec les données à écrire



Nom Type Description oarbDTE102 ANY_ARRAY_BYTE Champ de données des sorties vers le boîtier de contrôle oxBusy BOOL Bloc fonctionnel occupé, aucune nouvelle commande possible oxDone BOOL Fonction finie sans erreur oxError BOOL Erreur détectée owStatus WORD Information d'état ou code d'erreur (voir le chapitre 6.4.6) oiDiagLength INT Nombre des saisies dans les données de diagnostic Array avec données de diagnostic (pour les codes d'erreur voir le oardwDiagData ARRAY[0..3] OF DWORD manuel DTE102) oxTagPresent BOOL Tag détecté oiRcvdLength INT Nombre des octets lus oarbRcvBuf ANY_ARRAY_BYTE Zone de réception pour les données lues

Paramètres de sortie :

Tableau 9

6.4.1 Structure de la communication

Les données d'entrée du boîtier de contrôle sont mises à disposition au bloc sur le paramètre d'entrée *iarbDTE102*, le paramètre de sortie *oarbDTE102* renvoie aux données de sortie qui sont transférées au boîtier de contrôle.

Le paramètre d'entrée *iiChannelNo* détermine quelle voie du boîtier de contrôle doit être traitée. Le paramètre d'entrée *ixConnOK* indique au bloc fonctionnel que la connexion Ethernet/IP vers le boîtier de contrôle est établie. De préférence, ce paramètre d'entrée est à lier au bit de connexion correspondant (**Figure 14**) de la zone d'entrées du module de communication.



Tant que le paramètre d'entrée *ixConnOK* est = FALSE, les paramètres de sortie *oxBusy* = TRUE et *owStatus* = 0x1000 sont fournis. Tous les autres paramètres de sortie sont initialisés avec 0.

Mettre le paramètre d'entrée ixConnOK
 = TRUE :

La communication avec la voie paramétrée du boîtier de contrôle est activée. Les signaux pour l'échange de données sont synchronisés.

Paramètre d'entrée ixAntOff = FALSE active l'antenne

Si l'échange de données a été synchronisé et l'antenne a été activée, le paramètre de sortie *oxBusy* = FALSE est fourni. Le bloc fonctionnel est maintenant prêt à échanger des données avec un tag.



Figure 26

6.4.2 Processus du traitement de commandes

Le bloc fonctionnel DTE102_RWH_RW est un bloc fonctionnel qui travail de manière asynchrone, c'est-à-dire que le traitement s'étend sur plusieurs appels du bloc fonctionnel.

L'état de traitement du bloc fonctionnel est indiqué sur le paramètre de sortie owStatus. Tant que l'antenne raccordée détecte un tag, le paramètre de sortie *oxTagPresent* est mis. Si le paramètre de sortie *oxBusy* est = FALSE, le bloc fonctionnel est prêt à une nouvelle commande.

- > Déterminer par le paramètre d'entrée *ixUserMem* s'il y a un accès à la mémoire USER ou à l'UID du tag.
- > Indiquer la zone de mémoire USER dans les paramètres d'entrée *iiRdWrStartAddr* et *iiRdWrLength*.
- Un front montant sur le paramètre d'entrée ixRead ou ixWrite démarre la lecture du tag ou l'écriture sur le tag. Les données de diagnostic indiquées sont effacées et la zone de réception définie sur le paramètre de sortie oarbRcvBuf est initialisée

Pendant le traitement le paramètre de sortie *oxBusy* est = TRUE. Dans le paramètre de sortie *owStatus* la progression du traitement de la commande est indiquée.

Une fois la commande terminée, le paramètre de sortie oxBusy = FALSE est fourni. Le résultat du traitement est communiqué dans les paramètres de sortie *oxDone* et *oxError*. Il est conservé tant que le paramètre d'entrée ixRead ou ixWrite déclenchant la commande est = TRUE, mais au moins pendant un cycle API. Le résultat est présenté comme suit :

Aucune erreur pendant le traitement :

oxDone = TRUE oxError = FALSE owStatus = 0x0000 oiRcvdLength = indique le nombre des données lues Les données lues sont rangées dans la zone de réception définie par le paramètre de sortie oarbRcvBuf

Erreur pendant le traitement

oxDone = FALSE oxError = TRUE owStatus indique un code d'erreur. Les codes d'erreur possibles sont indiqués dans le Tableau 11.





A titre d'exemple, la séquence des signaux est montrée dans la Figure 27.

Figure 27

Si le boîtier de contrôle signale une erreur sur la voie paramétrée, le bloc fonctionnel ajoute automatiquement les signaux de commande pour la lecture des données de diagnostic dans les données de sortie vers le boîtier de contrôle. Les données de diagnostic reçues sont indiquées dans le paramètre de sortie *oardwDiagData*. Les données de diagnostic indiquées jusqu'à présent sont entièrement effacées. Le paramètre de sortie *oiDiagLength* montre combien de jeux de données de diagnostic sont indiqués actuellement.

Les codes d'erreur dans les données de diagnostic sont décrits dans le manuel du boîtier de contrôle.

6.4.3 Lecture de l'UID du tag

La manière dont le bloc fonctionnel met à disposition l'UID d'un tag dépend du paramétrage de la voie (Figure 18).

Paramètre de la voie *Edge Controlled UID Read* pas activé :

Régler le paramètre d'entrée ixUserMem = FALSE

Si l'antenne détecte un tag (*oxTagPresent* = TRUE), son UID est mis à disposition dans la zone de réception. La longueur de l'UID est indiquée sur le paramètre de sortie *oiRcvdLength*. Ces données sont effacées si le tag quitte le champ d'antenne ou si le paramètre d'entrée *ixUserMem* est = TRUE.

Paramètre de la voie *Edge Controlled UID Read* activé :

- Régler le paramètre d'entrée ixUserMem = FALSE
- > Front montant sur le paramètre d'entrée ixRead démarre la lecture de l'UID du tag

Si la lecture est finie sans erreur, le paramètre de sortie *oxDone* est mis et l'UID est mis à disposition dans la zone de réception. La longueur de l'UID est indiquée sur le paramètre de sortie *oiRcvdLength*. Ces données sont conservées tant que le paramètre de sortie *oxDone* reste actif (voir le chapitre 6.4.2)



6.4.4 Lecture d'une zone de la mémoire USER du tag

Une zone de la mémoire USER d'un tag est lue comme suit :

- Régler le paramètre d'entrée ixUserMem = TRUE
- Indiquer l'adresse dans la mémoire USER du tag à partir de laquelle la lecture doit s'effectuer sur le paramètre d'entrée *iiRdWrStartAddr*
- > Régler le nombre des octets à lire sur le paramètre d'entrée iiRdWrLength
- Le front montant sur le paramètre d'entrée ixRead applique les paramètres d'entrée iiRdWrStartAddr et iiRdWrLength et démarre la lecture depuis le tag

Les données lues depuis le tag sont rangées dans la zone de réception. Si la longueur de données indiquée ne peut pas être transférée avec un seul cycle de lecture, le bloc fonctionnel effectue automatiquement plusieurs cycles de lecture avec des offsets d'adresse correspondants dans la zone source et la zone cible. Ainsi, la longueur des données à lire est seulement limitée par le tampon de réception indiqué et la mémoire du tag.

Lorsque la commande est terminée le résultat du traitement est indiquée (voir le chapitre 6.4.2). Dans le paramètre de sortie *oiRcvdLength* la longueur totale des données est indiquée dans la zone de réception.

Les données sont conservées tant que le paramètre de sortie oxDone est actif.

6.4.5 Ecriture sur une zone de la mémoire USER du tag

L'écriture sur une zone de la mémoire USER d'un tag s'effectue comme suit :

- Régler le paramètre d'entrée ixUserMem = TRUE
- > Saisir les données à écrire dans la zone de transmission réglée sur le paramètre d'entrée iarbSendBuf
- Indiquer l'adresse dans la mémoire USER du tag à partir de laquelle l'écriture des données doit s'effectuer sur le paramètre d'entrée *iiRdWrStartAddr*
- > Régler le nombre des octets à transférer sur le paramètre d'entrée iiRdWrLength
- Le front montant sur le paramètre d'entrée ixWrite applique les paramètres d'entrée iiRdWrStartAddr et iiRdWrLength et démarre l'écriture sur la mémoire du tag

Si la longueur de données indiquée ne peut pas être transférée avec un seul cycle d'écriture, le bloc fonctionnel effectue automatiquement plusieurs cycles d'écriture avec des offsets d'adresse correspondants dans la zone source et la zone cible. Ainsi, la longueur des données à écrire est seulement limitée par le tampon de transmission indiqué et la mémoire du tag.



Les données dans la zone de transmission ne doivent pas être changées pendant le traitement de la commande !

Lorsque la commande est terminée le résultat du traitement est indiquée (voir le chapitre 6.4.2).



6.4.6 Indications sur le paramètre de sortie owStatus

Indications d'état

owStatus	Description
0x0000	Fonction terminée sans erreur
0x1000	Attendre le paramètre d'entrée <i>ixConnOK</i> = TRUE
0x2000	Pendant le démarrage vérifier des signaux pour l'échange de données
0x2101 0x2102 0x2103	Pendant le démarrage activer le mode de la mémoire USER Pendant le démarrage synchroniser la lecture de la mémoire USER Pendant le démarrage finir la lecture de la mémoire USER
0x2201 0x2202 0x2203	Pendant le démarrage activer le mode de la mémoire USER Pendant le démarrage synchroniser l'écriture sur la mémoire USER Pendant le démarrage finir l'écriture sur la mémoire USER
0x2402 0x2403	Pendant le démarrage synchroniser la lecture des données de diagnostic Pendant le démarrage finir la lecture des données de diagnostic
0x3000	Attendre le paramètre d'entrée <i>ixAntOff</i> = FALSE
0x7000	Attendre le démarrage d'une commande
0x7101	Activer le mode de la mémoire USER
0x7102	Lecture de la mémoire USER
0x7103	Finir la lecture de la mémoire USER
0x7201	Activer le mode de la mémoire USER
0x7202	Ecriture sur la mémoire USER
0x7203	Finir l'écriture sur la mémoire USER
0x7301	Activer l'accès à l'UID
0x7302	Lecture de l'UID
0x7303	Finir la lecture de l'UID
0x7401	Finir le passage à la mémoire USER ou à l'UID
0x7402	Lecture des données de diagnostic
0x7403	Finir la lecture des données de diagnostic
0x8***	Code d'erreur (voir le Tableau 11)



Codes d'erreur

owStatus	Description
0x8000	Le boîtier de contrôle signale une erreur ; évaluer les données de diagnostic dans le paramètre de sortie oardwDiagData
0x8101	Paramètre d'entrée <i>iiChannelNo</i> non valable
0x8102	Paramètre d'entrée <i>iarbDTE102</i> non valable
0x8103	Paramètre d'entrée <i>oarbDTE102</i> non valable
0x8104	Différentes longueurs du paramètre d'entrée iarbDTE102 et du paramètre de sortie oarbDTE102
0x8105	Paramètre d'entrée <i>iarbSendBuf</i> non valable
0x8106	Paramètre de sortie <i>oarbRcvBuf</i> non valable
0x8201	Paramètre d'entrée <i>ixConnOK</i> = FALSE pendant la transmission des données
0x8202	Timeout ; le boîtier de contrôle ne réagit pas
0x8301	Démarrage d'une commande pendant que le bloc fonctionnel est occupé (<i>oxBusy</i> = TRUE)
0x8302	Démarrage d'une commande avec une antenne désactivée (<i>ixAntOff</i> = TRUE)
0x8303	Démarrage simultané des commandes de lecture et d'écriture
0x8304	Démarrage d'une commande sans tag dans le champ d'antenne
0x8305	Paramètre d'entrée <i>iiRdRwLength <=</i> 0 ou supérieur à la zone de réception définie (<i>oarbRcvBuf</i>)
0x8306	Paramètre d'entrée <i>iiRdRwLength</i> <= 0 ou supérieur à la zone de transmission définie (<i>iarbSendBuf</i>)
0x8307	L'écriture de l'UID n'est pas supportée par le système
0x8401	Zone de réception (<i>oarbRcvBuf</i>) trop petite pour la lecture cyclique de l'UID