

Manuale del software

Software PC per O2D

efectoraso

E2D200

Versione 3.0



704420 / 00 03-07-2008

Indice

1 Premessa 1.1 Simboli utilizzati	.4 .4
2 Indicazioni di sicurezza	.4
3 Requisiti del sistema 3.1 Hardware 3.2 Software	.4 .4 .4
4 Uso conforme	. 4 .4
5 Installazione 5.1 Hardware. 5.2 Software 5.2.1 Avviare il software senza installarlo. 5.2 Lastallaro il programma sul disco rigido	.5.5.5
 5.3 Impostazione di fabbrica . 5.3.1 Setup di rete campo dell'indirizzo IP . 5.3.2 Impostazione di fabbrica dei parametri . 5.3.3 Verifica ed impostazione dell'indirizzo IP del PC . 5.3.4 Verificare ed impostare l'indirizzo IP sul sensore . 5.3.5 Parametri impostabili . 5.3.6 Parametrizzazione sul sensore . 5.3.7 Visualizzazione sul display del sensore . 5.3.8 Blocco / Sblocco del sensore . 	.6 .6 .6 .7 .7 .9
 6 Funzioni base del software 6.1 Elementi dell'interfaccia utente 6.1.1 Pulsanti della barra degli strumenti 6.2 Avvio del software 6.3 Connessione del sensore al software 6.3.1 Alternativa 1: segnalibro 6.3.2 Alternativa 2: immissione dell'indirizzo IP del sensore 6.3.3 Alternativa 3: ricerca dell'indirizzo IP del sensore 	11 12 13 13 13 15 16
 7 Modi operativi 7.1 Monitor 7.2 Applicazioni 7.2.1 Richiamare la modalità Applicazioni 7.2.2 Generale (gestione generale) 7.2.3 Setup globale del sensore. 7.2.4 Parametri di rete 7.3 Gestire le applicazioni 7.3.1 Creare una nuova applicazione. 7.3.2 Attivare un'applicazione esistente 7.3.3 Editare un'applicazione esistente 7.3.5 Duplicare un'applicazione esistente 7.3.6 Eliminare un'applicazione esistente 7.3.7 Leggere dati dal sensore. 7.3.8 Scrivere dati nel sensore. 7.3.9 Guida. 	18 19 21 22 22 22 24 25 25 26 26 27 27
 8 Creare e parametrizzare applicazioni 8.1 Navigazione 8.2 Qualità immagine 8.2.1 Setup per la qualità dell'immagine 8.3 Definizione del modello 8.3.1 Definire il modello 8.3.2 Opzioni ampliate 8.3.3 Lavorare con i contorni 	27 27 28 28 30 30 31 33
8.3.4 Selezionare contorni	33

8.3.5 Editare contorni368.3.6 Punto di riferimento *388.4 Test del modello398.4.1 Parametri del test del modello398.4.2 Campi di ricerca del test del modello408.4.3 Test del modello Orientamento & Simmetria *408.4.4 Test del modello Analisi dettagliata *428.4.5 Gestione modelli438.4.6 Modalità di analisi43
9 Interfaccia di processo. 44 9.1 Configurazione dell'interfaccia di processo. 44 9.1.1 Uscite binarie. 44 9.1.2 TCP/IP * 46
10 Configurazione trigger
11 Test funzione
12 Service report
113 Funzioni complementari.5113.1 Selezionare lingua utente5113.2 Aggiornare software del sensore.5113.3 Selezionare colori5213.4 Protezione password *5413.4.1 Creare una protezione password5413.4.2 Login5513.4.3 Logout5513.4.4 Rimuovere protezione password56
14 Chiudere il programma
15 Appendice5715.1 Impostazioni di fabbrica.5715.2 Cablaggio5715.2.1 Collegamento di processo.5715.2.2 Collegamento di parametrizzazione5815.2.3 Tipi di funzionamento5815.3 Elementi di comando e di indicazione5815.4 Indicazione LED5915.5 Appendice tabelle60

I capitoli contrassegnati da * sono disponibili a partire dalla versione firmware 1028.

Licenze e marchi depositati

Microsoft[®], Windows[®], Windows XP[®] e Windows Vista[®] sono marchi registrati della Microsoft Corporation. Tutti i marchi depositati e denominazioni utilizzati sono soggetti al copyright delle rispettive aziende.

1 Premessa

1.1 Simboli utilizzati

- Operazione pratica
- > Reazione, risultato
- [...] Denominazione di tasti, pulsanti o indicazioni
- → Riferimento

1

Nota importante

In caso di inosservanza possono verificarsi malfunzionamenti o anomalie.

2	Informazioni
<u>)</u>	Nota integrativa

2 Indicazioni di sicurezza

Prima di mettere in funzione il software, leggere le istruzioni per l'uso. Assicurarsi che il software sia adeguato, senza limitazioni, all'applicazione in questione.

L'inosservanza delle indicazioni d'uso o dei dati tecnici può causare danni materiali e/o alle persone.

3 Requisiti del sistema

3.1 Hardware

- PC con processore Pentium III o superiore, frequenza clock min. 500 MHz
- Memoria operativa di min. 128 MB
- Memoria del disco rigido di min. 35 MB
- Drive CD-ROM
- Scheda grafica compatibile XGA, con una risoluzione video di min. 1024 x 768 pixel
- Scheda di rete Ethernet per protocollo 10Base-T/100Base-TX, TCP/UDP/IP
- Mouse PC

3.2 Software

- Sistema operativo Microsoft Windows 2000 (SP4), XP o Vista

3.3 Accessori necessari

- Cavo incrociato per il collegamento di parametrizzazione (Ethernet), connettore M12/RJ45, 4 poli es. art. n.: E11898 (2 m)
- Cavo di collegamento per tensione di alimentazione e collegamento di processo, connettore femmina M12, 8 poli

es. art. n. E11950 (2 m, estremità del cavo a cablare)

4 Uso conforme

In connessione con il sensore di rilevamento oggetti, il software PC offre le seguenti possibilità:

• Il sensore rileva, nella modalità con luce incidente o luce passante, l'immagine di un oggetto e la confronta con i contorni archiviati di uno o più modelli in un'immagine di riferimento. In funzione del grado di corrispondenza, dell'orientamento e delle tolleranze, l'oggetto viene classificato come corretto o non corretto.

- Creare, gestire ed eliminare applicazioni specifiche
- Modalità di monitoraggio in tempo reale per la messa in funzione
- Analisi dell'applicazione tramite il service report

5 Installazione

Di seguito vengono descritte l'installazione e la regolazione per il funzionamento con un indirizzo IP assegnato fisso (= collegamento diretto al PC).

Questa è la modalità operativa del sensore, preimpostata in fabbrica.

Le figure e i testi spiegano la procedura di installazione con Windows XP.

5.1 Hardware

- ▶ Collegare il sensore all'interfaccia Ethernet del PC con un cavo incrociato.
- ► Collegare il sensore alla tensione mediante un collegamento di processo. Cablaggio → Etichetta, scheda tecnica O2D22x o istruzioni per l'uso allegate
- > II LED verde Power è acceso
- > II LED verde Eth si illumina se il collegamento Ethernet è corretto

5.2 Software

Il software PC può essere avviato direttamente dal CD o installato sul PC.

5.2.1 Avviare il software senza installarlo

- ► Inserire il CD nel drive.
- > Si apre il menu di avvio.
- Selezionare la voce del menu "Esegui efector dualis".
- > II software viene avviato.



Se la funzione Autostart per i drive CD è disattivata e il menu di avvio non viene aperto automaticamente:

- ▶ avviare con un doppio click il file "O2Dstart.exe" nella directory principale del CD.
- > Il software viene avviato.

5.2.2 Installare il programma sul disco rigido

- ► Inserire il CD nel drive.
- > Si apre il menu di avvio.
- Selezionare la voce del menu "Installa efector dualis" e seguire le indicazioni della guida per l'installazione.
- > II software viene installato.



Se la funzione Autostart per i drive CD è disattivata e il menu di avvio non viene aperto automaticamente:

- ▶ avviare con un doppio click il file "O2Dstart.exe" nella directory principale del CD.
- > Si apre il menu di avvio.
- Selezionare la voce del menu "Installa efector dualis" e seguire le indicazioni della guida per l'installazione.
- > Il software viene installato.

5.3 Impostazione di fabbrica

5.3.1 Setup di rete campo dell'indirizzo IP

Il campo dell'indirizzo di rete IP di sensore e PC deve corrispondere.

	Indirizzo di rete	Indirizzo di stazione
efector dualis O2D2xx	192.168.0	49
	=	≠
PC	192.168.0	es. 10

5.3.2 Impostazione di fabbrica dei parametri

efector dualis O2D2xx Parametro	Descrizione	Impostazione di fabbrica
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Disattivato (OFF)
IP	Indirizzo IP	192.168.0.49
nETm	Subnet mask	255.255.255.0
GWIP	Indirizzo gateway	192.168.0.201

5.3.3 Verifica ed impostazione dell'indirizzo IP del PC

- ► Richiamare menu "Proprietà Protocollo Internet (TCP/IP)". Il menu di Windows "Proprietà - Protocollo Internet (TCP/IP)" può essere aperto ad esempio da: Start → Pannello di controllo → Connessioni di rete → Connessione LAN → Proprietà.
- ▶ Selezionare la voce del menu "Utilizza il seguente indirizzo IP".
- ▶ Verificare indirizzo IP ed eventualmente impostarlo (qui ad es. 192.168.0.10).
- ▶ Immettere subnet mask (255.255.255.0).
- ► Lasciare vuoto il gateway standard.
- ► Confermare le impostazioni con [OK].

Proprieta - Local Area Lonnection	Proprieta - Inter
Generale Autenticazione Avanzate	Generale
Connetti tramite: Intel(R) 82566DM Gigabit Network Cc La connessione utilizza i componenti seguenti:	È possibile otte rete supporta ta richiedere all'an O Ottieni au
Client for Microsoft Networks Section 2 Client for Microsoft Networks Section 2 Client Scheduler Section 2 Client Scheduler Section 2 Client Protocol (TCP/IP)	© Utilizza il : Indirizzo IP: Subnet mast
Installa Disinstalla Proprietà Descrizione TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.	Gateway pre
Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso Notifica in caso di connettività limitata o assente OK Annulla	





Per modificare le impostazioni di rete del PC sono necessari diritti utente avanzati. Rivolgersi eventualmente all'administrator.

5.3.4 Verificare ed impostare l'indirizzo IP sul sensore

- Con [MODE/ENTER] e [SET] selezionare il parametro "IP" (indirizzo IP).
 L'indirizzo IP scorrerà automaticamente e sarà suddiviso in 4 gruppi (A, b, C, d)
- ▶ Verificare l'indirizzo IP ed eventualmente impostarlo con [SET].

5.3.5 Parametri impostabili

APP	Memoria
	Selezionare un'applicazione. Il sensore può memorizzare fino a 32 applicazioni. Premendo il tasto SET aumenta il numero di memoria nel display. Al primo posto viene visualizzato, nel display, lo stato attuale della memoria:
	F = memoria libera
	I = memoria occupata da un'applicazione inattiva
	A = memoria occupata dall'applicazione attiva
	E = memoria (scelta dalla selezione esterna dell'applicazione)
nET	Funzionamento di rete
	Qui vengono impostati i parametri necessari per il funzionamento di rete.
JHEP	Setup di rete tramite DHCP
	Se il setup di rete del sensore viene eseguito tramite DHCP, selezionare l'impostazione "Attiva" in questa voce del menu. Selezionando "Disattiva" vengono utilizzate le impostazioni di rete fisse (vedere voci successive del menu). Nella modalità DHCP il sensore deve essere attivato in una rete con server DHCP. In caso contrario non è richiamabile tramite il software E2D200.
IP	Impostare l'indirizzo IP
	Qui viene impostato l'indirizzo IP del sensore. Questa impostazione viene utilizzata quando il sensore non funziona nella modalità DHCP. L'immissione si esegue nella dot-decimal notation, es. 192.168.0.3. Con il tasto SET è possibile selezionare i quattro gruppi dell'indirizzo. Il gruppo corrispondente viene visualizzato da una lettera al primo posto nel display.
nEIm	Impostare la subnet mask
	Qui viene impostata la subnet mask del sensore. Questa impostazione viene utilizzata quando il sensore non funzio- na nella modalità DHCP. La subnet mask deve corrispondere all'indirizzo IP. L'immissione si esegue in modo analogo all'immissione dell'indirizzo IP.
GWIP	Impostare l'indirizzo gateway
	Qui viene impostato l'indirizzo gateway utilizzato dal sensore. Questa impostazione viene utilizzata quando il senso- re non funziona nella modalità DHCP. L'immissione si esegue in modo analogo all'immissione dell'indirizzo IP.
EF	Richiamare le funzioni ampliate
	Qui vengono richiamate le funzioni ampliate del sensore.
dı S	Ruotare / Spegnere l'indicazione del display
	Qui è possibile impostare la visualizzazione normale (d) di un testo nel display o la sua rotazione di 180° (rd). Inoltre è possibile definire se il display deve essere disattivato (oFF) nella modalità di analisi.
rES	Ripristinare il sensore
	Il sensore viene ripristinato all'impostazione di fabbrica.
FШ	Versione del firmware
	In questa voce del menu è possibile richiamare la versione firmware del sensore.

5.3.6 Parametrizzazione sul sensore

Impostazione dei valori parametrici tramite tasti e display sul sensore.

Il sensore viene programmato con i due tasti [Mode/Enter] e [Set].

Innanzitutto richiamare un parametro con il tasto [Mode/Enter], selezionare il valore desiderato con il tasto [Set] e confermarlo con il tasto [Mode/Enter].

Il sensore passa alla modalità di parametrizzazione se



- [MODE/ENTER] viene premuto per più di 1 s.
 Sul display appare la prima voce del menu.
- Premere [MODE/ENTER] ripetutamente finché il parametro desiderato non appare sul display.



- Premere [SET].
- La voce del menu viene richiamata e l'attuale impostazione visualizzata.
- Premere ancora [SET].
- Il display lampeggia; tenendo premuto il tasto SET per altri 5 s, il display smette di lampeggiare.
- ▶ Premere [SET] e modificare il setup.
- ▶ Premere [MODE/ENTER].
- > La modifica viene confermata e la voce del menu precedente viene visualizzata di nuovo.

Se non vengono premuti tasti per più di 15 s, si apre la voce del menu superiore o la modalità di analisi.



Paramet	tro	Significato	Selezione	
APP		Memoria per applicazione	Immettere valore tra 132	
nET		Impostare parametri di rete		
	DHCP	Dynamic Host	on	Setup di rete tramite DHCP
		Configuration Protocol	off	Setup fisso della rete
	IP	Indirizzo IP del sensore	Immett	ere indirizzo
	nETm	Subnet mask	Immettere subnet mask	
	GWIP	Indirizzo gateway	Immettere indirizzo	
EF		Funzioni ampliate		
	diS	Visualizzazione display	d	Normale
			rd	Ruotata di 180°
			oFF	Display spento (nella modalità di analisi)
	rES	Reset	Ripristinare l'impostazione di fabbrica	
	FW	Versione del firmware	Richiamare versione firmware	

5.3.7 Visualizzazione sul display del sensore

>

Onli	Connessione con il software
Parm	Parametrizzazione tramite software
SErP	Connessione con il software, modalità Service report
ErrP	Selezione di un'applicazione non disponibile tramite ingressi di commutazione
ErrD	Errore hardware critico
SC	Cortocircuito di una delle uscite di commutazione
Init	Inizializzazione del sensore dopo Power ON
run	Sensore in attesa della connessione (nessuna applicazione attiva)
LOAd	Caricamento dell'applicazione

IT

9

done	Caricamento dell'applicazione concluso	
Monl	Modalità Monitor	
Lock	Tasti bloccati	
uLoc	Tasti sbloccati	
nr[xx]	Applicazione superata (numero dell'applicazione)	
Fail	Applicazione non superata	
rEdY	Sensore pronto al trigger	
FWUP	Upgrade del firmware in corso	
DHCP noIP	Nessun server DHCP trovato (l'indicazione lampeggia alternativamente)	
WAIT	Sensore occupato (indicazione lampeggiante)	

5.3.8 Blocco / Sblocco del sensore

Bloccare il sensore

- ► Tenere premuti [Mode/Enter] e [Set] contemporaneamente per 10 s.
- > II display visualizza uLoc.
- ▶ Premere [Set].
- II display visualizza Loc.
- ► Confermare con [Mode/Enter].
- > Il sensore è bloccato.

Sbloccare il sensore

- ► Tenere premuti [Mode/Enter] e [Set] contemporaneamente per 10 s.
- > II display visualizza Loc1; dopo 10 s indica Loc.
- Premere [Set].
- > II display visualizza uLoc.
- ► Confermare con [Mode/Enter].
- > Il sensore è sbloccato; il display passa a run.

6 Funzioni base del software

6.1 Elementi dell'interfaccia utente



Pos.	Elementi di comando	Contenuto
1	Modo	 Applicazioni Creare, editare, eliminare le applicazioni ecc. Monitor Indicazione o visualizzazione delle immagini (oggetto rilevato) dei contorni delle tolleranze dei campi di ricerca dei risultati Service report Visualizzare le analisi Salvare report, immagini ecc.
2	Barra di stato	 Stato della rete del sensore (OFFLINE/ONLINE) Nome del sensore Numero articolo/stato sensore/firmware del sensore collegato Sensore protetto da password o non protetto (simbolo del lucchetto)
3	Barra degli strumenti	Pulsanti (es. "Salva" o "Connetti") I comandi non selezionabili sono visualizzati in grigio.
4	Barra del menu	Menu pulldown con funzioni del programma.
5	Finestra risultati	Visualizzazione dei parametri impostatiVisualizzazione dei risultati
A/B/C	Varianti di selezione	Comandi identici possono essere selezionati da diversi accessi. (In funzione della funzione del programma) A = selezione tramite menu pulldown nella barra del menu B = selezione tramite pulsante C = selezione tramite menu di contesto (cliccando con il tasto destro del mouse)

6.1.1 Pulsanti della barra degli strumenti

Simbolo	Funzione				
35	Connette il sensore.				
€	Disconnette il sensore.				
	Copia l'applicazione esistente sul sensore.				
	Carica l'applicazione dal sensore.				
÷.	Ingrandisce l'immagine del sensore.				
Q,	Riduce l'immagine del sensore.				
1:1	Riproduce la dimensione originale dell'immagine del sensore.				
R	Modalità per la selezione di contorni.				
\overline{Q}	Aggiunge altri contorni alla selezione.				
	Seleziona il contorno tracciando un riquadro.				
×	Seleziona l'elemento del contorno.				
æ,	Editare selezione del segmento.				
	Aggiunge/Rimuove tutti i contorni.				
-m -m	Aggiunge/Rimuove tutti i contorni selezionati.				
A D	Aggiunge un nuovo campo di ricerca / Rimuove un campo di ricerca esistente.				
F	Test del modello attuale				

6.2 Avvio del software

- ► Avviare il software PC.
- La schermata iniziale indica, per circa 5 s, il numero di articolo, la denominazione del software e il numero di versione. Se il software viene avviato per la prima volta e il sensore si trova allo stato offline, appare un'interfaccia utente neutra.





Stato: OFFLINE Modo: nessun pulsante attivo Campo immagine: vuoto Finestra risultati: vuota

6.3 Connessione del sensore al software

6.3.1 Alternativa 1: segnalibro

▶ Nella barra del menu, selezionare [Connessioni] → [Indirizzo IP].



- > L'interfaccia utente passa alle impostazioni di connessione.
- > "Connessioni salvate" contiene un segnalibro "New sensor" con le impostazioni di fabbrica del sensore.

(Se non è questo il caso, procedere con 6.3.2 o 6.3.3)

5 efector dualis Rilevamento oggetti - E2D200 - Versio File Connessioni Impostazioni Aiuto	one 3.0 - ifm electronic gmbh		_ <u> </u>
愁忿□×⊻⊉ € €			\$°
 Applicazioni Monitor Service report 	Connessioni salvate New sensor Posizione: New location IP: 192.168.0.49 [8080] MAC: 00:02:01:20:2E:D9	Cerca sensori	Connettersi con un sensore noto o verificare se nelle reti sono presenti sensori e gestire i dati di connessione Ethernet del sensore. Altre informazioni in merito si trovano nella guida online.
		< Indietro	Annulla Avanti >
Image: Second			

- Selezionare il segnalibro "New sensor" e cliccare su [Connetti]. Alternativa: cliccare due volta sulla voce.
- > Cambio dello stato: OFFLINE \rightarrow ONLINE

File di applicazione attivo salvato sul sensore:
 L'interfaccia utente passa alla modalità Monitor.
 Il pulsante [Monitor] è attivo.
 Il campo immagine mostra l'attuale ripresa del sensore dopo un impulso trigger.
 La finestra risultati a destra visualizza i risultati attuali.

 Nessun file di applicazione attivo salvato sul sensore: L'interfaccia utente passa alla modalità Applicazioni.



ຼິ La connessione può richiedere alcuni secondi.

6.3.2 Alternativa 2: immissione dell'indirizzo IP del sensore

▶ Nella barra del menu, selezionare [Connessioni] → [Indirizzo IP].



- ▶ Immettere l'indirizzo IP del sensore nella maschera d'immissione "Indirizzo IP".
- ▶ Utilizzare il numero di porta 8080 preimpostato.



Se sul PC è attivo un firewall, tener conto che questa porta e il numero di porta 50002 siano attivati per la trasmissione dell'immagine.

► Cliccare su [Connetti].

🔓 efector dualis Rilevamento oggetti - E2D200 - File Connessioni Impostazioni Aiuto	Versione 3.0 - ifm electronic gmbh	>
誌☆ □×№	Q, 1:1 ∇, ∇, □ \$ \$ \$ @ ₽ ₽ 10 10 10 ∰ 2 12 17	0
	Connessioni salvate New sensor Posizione: New location IP: 192.168.0.49 [8080] MAC: 00:02:01:20:2E:D9 Indirizzo IP: Porta: 192 168 43 8080	isore lle ori e sione siltre si line.
(E) Applicazioni	Connetti Elimina Aiuto Chiudi	
Monitor		
Service report	< Indietro Annulia Avar	ıti >

> Cambio dello stato: OFFLINE \rightarrow ONLINE (come 6.3.1)

6.3.3 Alternativa 3: ricerca dell'indirizzo IP del sensore

▶ Nella barra del menu, selezionare [Connessioni] \rightarrow [Indirizzo IP].

🏪 el	fector dualis	Rilevamen	to (oggetti ·	- E2D200 -	Versio	one 3.0	5
File	Connessioni	Impostazioni	i A	Aiuto				
→	Indirizzo IF	·					1.1	
_1	Connetti		¥		4	4	1.1	

- ▶ Cliccare su [Cerca sensori ...].
- > La finestra "Cerca sensori" viene aperta.

ile Connessioni Impostazioni Aiuto		x = 0 ./			0
	Connessioni salvate New sensor efector dualis - Cerca sensori Zone di scansione Indirizzo di rete : [192], [168], [0], [0] Subnet mask : [255], [255], [255], [0]		Cerca sensori Aggiungi Elimina Avvia ricerca	Connetter noto o ve reti sono gestire i d	rsi con un sensore rificare se nelle presenti sensori e lati di connessione sensore. Altre in merito si guida online.
	Rilevamento sensore				
 Applicazioni Monitor Service report 	Nome del sensore	Posizione	Indirizzo IP	Indirizzo MAC	
	Connetti		Accetta Aiuto A	Accetta tutti	Aventis
					Avdin 2

- ▶ Immettere la sequenza dell'indirizzo IP sotto "Indirizzo di rete", qui ad es. 192.168.0.0
- ▶ Immettere "Subnet mask", qui ad es. 255.255.255.0
- ► Cliccare su [Aggiungi].
- L'indirizzo di rete viene aggiunto alla lista di ricerca.
 I campi d'immissione per l'indirizzo di rete e la subnet mask sono vuoti per altre immissioni nella lista di ricerca.

Subnet mask :		Aggiungi 19 Elimina	2.168.0.0
		Avvia ricerca	
vamento sensore	Posizione	Indirizzo IP	Indirizzo MA(
ine dei sensure	rosizione	Inurizzo IP	11011220 MAL

Cliccare su [Avvia ricerca].

- > Nella finestra "Rilevamento sensore" vengono elencati i sensori trovati.
- Cliccare su [Accetta].
- > Tutti i dati di rete, necessari per la connessione con il sensore, vengono salvati localmente sul PC con il nome del sensore indicato e la denominazione della sua posizione in un segnalibro.

Indirizzo di rete : Subnet mask :		Aggiungi 192 Elimina	2.168.0.0
levamento sensore		Avvia ricerca	
Nome del sensore	Posizione	Indirizzo IP	Indirizzo MAC

Selezionare la voce cliccandola nella lista di ricerca; quindi cliccare su [Connetti]. Alternativa: doppio click sulla voce nella lista di ricerca.

```
Cambio dello stato: OFFLINE \rightarrow ONLINE (come 6.3.1)
```

7 Modi operativi

Il sensore distingue tre modi operativi

- Applicazioni
- Monitor
- Service report



7.1 Monitor

Dopo l'avvio e il collegamento con il PC, il sensore passa alla modalità Monitor qualora sia salvata un'applicazione attiva. Qui è possibile osservare il sensore durante il funzionamento, ossia nella modalità di analisi.



Nella barra di stato si trovano informazioni in merito a

- stato della rete del sensore (OFFLINE/ONLINE)
- nome del sensore / numero di articolo / stato del sensore / versione del firmware del sensore collegato
- sensore protetto da password o non protetto (simbolo del lucchetto)
- numero delle analisi

-\$	ONLINE	[New sensor]	O2D220 [Ver.1029]		Analisi : 92 (92 Superato)

Con le opzioni è possibile determinare quali informazioni vengono visualizzate. Le opzioni grigie chiaro vengono visualizzate, quelle grigie scuro nascoste.

Γ	Immagini	1
Γ	Contorni	
Γ	Tolleranze	
	Campi di ricerca	
	Risultati	I

Esempio: visualizzazione dell'immagine (oggetto), contorno e tolleranza - campo di ricerca e finestra risultati nascosti.



A destra, nella finestra di visualizzazione risultati, si trovano informazioni in merito a

- oggetto rilevato
- tempo di analisi
- valore percentuale della corrispondenza
- posizione dell'oggetto
- orientamento dell'oggetto



7.2 Applicazioni

Il sensore può salvare fino a 32 applicazioni (= record di parametri).

Durante la creazione di un'applicazione, l'utente viene guidato da un menu di navigazione predefinito. Le seguenti impostazioni ed indicazioni vengono interrogate e definite gradualmente:

- 1. Qualità dell'immagine
- 2. Definizione del modello
- 3. Interfaccia di processo
- 4. Configurazione trigger
- 5. Test funzione

7.2.1 Richiamare la modalità Applicazioni

Cliccare su [Applicazioni]



Pos.	Elemento	Funzione
1	Gestire le applicazioni	Nuovo, Attiva, Edita, Rinomina ecc.
2	Directory delle applicazioni	Riepilogo, suddivisione e selezione delle applicazioni.
3	Gestione generale Setup globale del sensore	 Denominazioni specifiche per il sensore, informazioni sullo stato del software. Ingresso trigger antirimbalzo (Attiva/Disattiva) Selezione esterna dell'applicazione (ON/OFF) Principali possibilità di impostazione per il comportamento e i parametri di rete del sensore.
	Parametri di rete	Parametri di rete (DHCP ON/OFF, indirizzo IP ecc.)

7.2.2 Generale (gestione generale)

- ▶ Immettere il nome e la posizione del sensore secondo l'applicazione.
- ▶ Trasmettere le immissioni al sensore con [Assegna].
- Trasferire e salvare sul PC tutti i dati, necessari per la connessione con il sensore, i nomi del sensore e le denominazioni della posizione con [Salva dati di connessione].

Generale Setup globale de	el sensore │ Parametri di rete │	
Nome del sensore :	New sensor	
Posizione del sensore :	New location	
Versione firmware :	1029	
	Assegna]
	Salva dati di connessione	1

Campo	Funzione
Nome del sensore	Qualsiasi nome specifico per l'applicazione
Posizione del sensore	Descrizione della posizione (es. nastro 3)
Versione software	Versione firmware del sensore (non modificabile)

7.2.3 Setup globale del sensore

- Cliccare su [Setup globale del sensore].
- ► Attivare o disattivare l'antirimbalzo dell'ingresso trigger e la selezione esterna dell'applicazione.

Generale	Setup globale del sensore	Parametri di rete	
Antirimba	alzo dell'ingresso trigger :	Attiva	Disattiva
Selezion	e esterna dell'applicazione :	Attiva	Disattiva

Campo	Funzione	
Antirimbalzo dell'ingresso trigger	Evita che vari impulsi, rilasciati brevemente uno dopo l'altro, attivino un processo di trigge sul sensore (interruttore trigger meccanico). Con "Attiva" deve essere presente, per la durata di almeno 3 ms, un impulso stabile sull'ingresso affinché venga riconosciuto come impulso trigger. Impulsi più brevi vengono ignorati.	
Selezione esterna dell'applicazione	Se questa opzione è attiva, i pin 7 e 8 dell'interfaccia di processo vengono utilizzati come ingressi con i quali è possibile commutare dall'esterno le prime quattro applicazioni. Il pin 7 funge da bit con valore minimo (LSB), il pin 8 da bit con valore massimo (MSB) Possibilità di commutazione: Pin 7 : 0 , Pin 8 : 0 -> applicazione su memoria 1 attiva Pin 7 : 1 , Pin 8 : 0 -> applicazione su memoria 2 attiva Pin 7 : 0 , Pin 8 : 1 -> applicazione su memoria 3 attiva Pin 7 : 1 , Pin 8 : 1 -> applicazione su memoria 4 attiva	

7.2.4 Parametri di rete

► Immettere, verificare ed eventualmente modificare i parametri di rete.

Generale Setup globale de	sensore Parametri di rete		
	Modalità DHCP	Porta XML-RPC :	8080
Indirizzo IP :	192 . 168 . 0 . 49	Porta video :	50002
Subnet mask :	255 . 255 . 255 . 0	Porta TCP/IP :	50010
Gateway :	192 168 0 201	Indirizzo MAC :	00:02:01:20:2E:D9
	A	ssegna	

Campo	Funzione
Parametri di rete DHCP	Nella modalità DHCP i campi di immissione per indirizzo IP, subnet mask e gateway sono disattivati. Al sensore viene assegnato un indirizzo dal server DHCP.
Indirizzo IP	Indirizzo IP attualmente assegnato al sensore.
Subnet mask	Setup standard subnet mask.
Gateway	Indirizzo gateway standard.
Porta XML-RPC	Numero di porta per la comunicazione tramite il protocollo XML-RPC (Remote Procedure Call).
Porta video	Numero di porta per la trasmissione di immagini.
Porta TCP/IP	Numero di porta per la comunicazione tramite il protocollo TCP/IP.
Indirizzo MAC	Indirizzo MAC del sensore (non modificabile).

► Trasferire i parametri di rete al sensore con [Assegna].



I parametri di rete vengono salvati solo dopo il riavvio del sensore.

7.3 Gestire le applicazioni

7.3.1 Creare una nuova applicazione

Le nuove applicazioni possono essere create solo su una memoria vuota.

Cliccare su [Nuovo].

ที

🏀 efector dualis Rilevamento oggetti - E2D200 - Ve	rsione 3.0 - ifm electronic gn	nbh		_ 🗆 🗙
File Connessioni Impostazioni Aiuto				() ()
Applicazioni Monitor Service report	Nuovo Attiva Edita Dupica Elimina Elimina Nuova app S Nome dell' Gene Noi Posizione dei sensore : Versione firmware :	Image: Solution of the system Solution of the system		Gestire le applicazioni Copia, Elimina, Nomina e Crea nuove applicazioni o parametrizzare i dati della rete del sensore. Altre informazioni in merito si trovano nella guida online.
	20220 [Ver 1029]		< Indietro	Annulla Avanti y
T ONLINE 192.168.0.0	2D220 [Ver.1029]			

 Assegnare un nome alla nuova applicazione. Parametri: Lunghezza nome 1..32 caratteri Caratteri speciali possibili: Ä, ä, ecc. Nessuno spazio o carattere di tabulazione prima e dopo un'immissione Caratteri speciali inammissibili: &, \$, -, _, ecc.

- ► Confermare con [OK]
- > Viene creata una nuova applicazione.
- > L'interfaccia utente passa al primo grado di applicazione "Qualità immagine" (→ Capitolo 8.1).



7.3.2 Attivare un'applicazione esistente

 Cliccare sul nome/numero dell'applicazione nella struttura della directory. Cliccare su [Attiva].

Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse)

> Il colore giallo della cartella attivata diventa verde e viceversa.

7.3.3 Editare un'applicazione esistente

- Cliccare sul nome/numero dell'applicazione nella struttura della directory. Cliccare su [Edita].
 Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse)
- > L'interfaccia utente passa al primo grado di applicazione "Qualità immagine" (→ Capitolo 8.2).

7.3.4 Rinominare un'applicazione esistente

- Cliccare sul nome/numero dell'applicazione nella struttura della directory. Cliccare su [Rinomina].
 Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse)
- ▶ Nella nuova finestra 'Rinomina applicazione', immettere un nuovo nome.
- Confermare con [OK]

7.3.5 Duplicare un'applicazione esistente

- Cliccare sul nome/numero dell'applicazione nella struttura della directory. Cliccare su [Duplica].
 Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse)
- ▶ Nella nuova finestra 'Duplica applicazione', immettere un nuovo nome.
- Confermare con [OK]

7.3.6 Eliminare un'applicazione esistente

- Cliccare sul nome/numero dell'applicazione nella struttura della directory. Cliccare su [Elimina].
 Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse)
- ► Confermare l'interrogazione nella nuova finestra cliccando su [Si].
- > L'applicazione viene eliminata

7.3.7 Leggere dati dal sensore

- Cliccare sul nome/numero dell'applicazione nella struttura della directory. Cliccare su [Leggi dati dal sensore]. Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse) o tramite barra degli strumenti →
 ²
- ▶ Definire la locazione di memoria sul disco rigido ed assegnare un nome al file.

Salva applicazio	one				? ×
Salva jn	C C E2D1000720	08	•	🗢 🗈 💣 📰	
Documenti recenti Desktop Documenti Documenti Risorse del computer	duals 30 053				
Risorse di rete	Nome file:			-	<u>S</u> alva
	Sal⊻a come:	Applicazione (*.02	D)	•	Annulla

► Confermare con [Salva].

7.3.8 Scrivere dati nel sensore

- Cliccare sul numero dell'applicazione libera nella struttura della directory. Cliccare su [Scrivi dati nel sensore]. Alternativa: selezione tramite menu di contesto (tasto destro del mouse) o tramite barra degli strumenti → .
- Selezionare file sul disco rigido e cliccare su [Apri].



- Assegnare un nome alla nuova applicazione. Parametri: Lunghezza nome 1..32 caratteri Caratteri speciali possibili: Ä, ä, ecc. Nessuno spazio o carattere di tabulazione prima e dopo un'immissione Caratteri speciali inammissibili: &, \$, -, _, ecc.
- > L'applicazione viene caricata sul sensore ed è visibile nella struttura della directory.

7.3.9 Guida

Apre la guida online in funzione di un tema.

8 Creare e parametrizzare applicazioni

Dopo aver creato una nuova applicazione o editato una esistente, l'interfaccia utente passa al primo grado di applicazione "Qualità immagine".

8.1 Navigazione

Ci sono due possibilità per navigare attraverso il processo di parametrizzazione:

- con i pulsanti di navigazione Indietro, Annulla e Avanti

< Indietro Annulla Avanti >	< Indietro	Annulla	Avanti >
-----------------------------	------------	---------	----------

- con i pulsanti dei moduli sulla pagina desiderata.

► Qualità immagine
Definizione modello
Interfaccia processo
Configurazione trigger
Test funzione

I pulsanti dei moduli elaborati vengono attivati quando si abbandona il modulo così che sarà possibile selezionarli direttamente nel processo successivo.

Salvare l'applicazione

- Cliccare tutti i pulsanti dei moduli uno dopo l'altro; confermare rispettivamente con [Avanti].
- Cliccare su [Salva].

Se si torna su un modulo già elaborato, sarà visualizzato un simbolo di pericolo sui pulsanti dei moduli che potrebbero essere stati influenzati dalle seguenti modifiche.

Richiamare le pagine evidenziate e verificare il setup.

🗸 Qualità immagine
✔ Definizione modello
🗸 Interfaccia processo
✓ Configurazione trigger
► Test funzione

Tutte le pagine del modulo, elaborate correttamente, saranno dotate di un visto; questo dovrà essere presente su tutte le pagine per poter salvare l'applicazione.

ñ

8.2 Qualità immagine

In questo modulo è possibile impostare i parametri necessari per un'ottima ripresa dell'immagine.

Per un'analisi ottimale è necessario creare un buon contrasto. L'oggetto da rilevare deve distin-

guersi chiaramente dallo sfondo (sovraimpressione). 🔓 efector dualis Rilevamento oggetti - E2D200 - Versione 3.0 - ifm electronic gmbł _ 🗆 🗵 Connessioni Impostazioni Aiuto File ⇇ ⊕ ⊖ 1:1 0 Innanzitutto regolare la nitidezza dell'immagine con la vite per la messa a fuoco sul lato posteriore del sensore. Provare quindi ad aumentare il contrasto della zona da osservare Qualità immagine Definizione modello • Applicazioni Monitor Parametri Opzioni ampliate Service report ◀ Tempo di esposizione 190 us Impostazione automatica Caratteristiche del sensore Logaritmico Lineare < Indietro Annulla Avanti > ◆ ONLINE 192.168.0.0 O2D220 [Ver.1029] ß

8.2.1 Setup per la qualità dell'immagine

Nitidezza immagine

- ▶ Impostare la sezione dell'immagine.
- Impostare la distanza del sensore dalla superficie dell'oggetto.
- ▶ Regolare la nitidezza dell'immagine con la vite di regolazione sul lato posteriore del sensore.

Modalità di visualizzazione

Cliccare su [Immagine fissa] o [Live].

Illuminazione

Nella modalità di visualizzazione "Live" selezionare l'illuminazione cliccando su [Interna] o [Esterna].

Tempo di esposizione

Cliccare su [Opzioni ampliate].

Parametri Opzioni ampliate	
Tempo di esposizione	Inpostazione automatica
Caratteristiche del sensore	Lineare Logaritmico

Il tempo di esposizione viene preimpostato automaticamente; l'attuale valore in microsecondi o millisecondi viene visualizzato nel campo parametri.

Impostazione manuale del tempo di esposizione

- Spostare la barra [Tempo di esposizione] con il mouse.
- Impostazione automatica del tempo di esposizione
- Cliccare su [Impostazione automatica].
- > Il sensore rileva di nuovo il tempo di esposizione e lo imposta.

Caratteristiche del sensore

Caratteristiche lineari per oggetti non riflettenti (sovrailluminazione dell'immagine del sensore).

Cliccare su [Lineare].



Caratteristiche logaritmiche per oggetti (molto) riflettenti (dinamica dell'immagine ridotta).

Cliccare su [Logaritmico].



- ▶ Cliccare su [Annulla] se si desidera annullare la parametrizzazione.
- Cliccare su [Avanti] se l'immagine del sensore è rappresentata in modo nitido e se tutti i parametri sono impostati secondo le proprie esigenze.
- > Passaggio al modulo di parametrizzazione "Definizione modello".

8.3 Definizione del modello

In questo modulo viene creato un modello dell'oggetto.



8.3.1 Definire il modello

- ▶ Con il mouse, tracciare il campo di definizione del modello intorno all'oggetto.
- > Ogni bordo rilevato dell'oggetto in seguito chiamato "contorno" viene rappresentato da una linea verde mentre il campo di definizione del modello da un riquadro viola. Questo può essere ingrandito o ridotto con il mouse e dovrebbe limitare l'oggetto da rilevare nel suo contorno.



All'interno di questo campo di definizione del modello vengono cercati i contorni.

- ▶ Modificare la posizione dell'oggetto, selezionare la modalità di visualizzazione [Live].
- > La nuova posizione dell'oggetto viene visualizzata.
- Selezionare [Immagine fissa].
- > I contorni sono visibili.

Limitare il campo di definizione del modello all'oggetto; la dimensione dell'immagine e la capacità di memoria vengono ridotte.

Se il campo di definizione del modello è più piccolo del modello stesso, è possibile ingrandire l'immagine con l'ausilio della funzione Lente.

- ▶ Cliccare su ^④ nella barra degli strumenti.
- Con la lente passare sopra l'immagine e cliccarla con il tasto destro del mouse fintanto che non si ottiene l'ingrandimento desiderato.

8.3.2 Opzioni ampliate

Selezionare [Opzioni ampliate].

🃒 efector dualis Rilevame	ento oggetti - E2D200 - ¥ersi	ne 3.0 - ifm electronic gmbh		_ 🗆 🗙
File Connessioni Impostazio	oni Aiuto			
		1:1 🛛 😵 🖾 🗍 🛣 🛞 🗍	~ _ [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	¥ ()
film	 ✓ Qualità immagine ▶ Definizione modello 			Qui è possibile editare e cancellare i segmenti di contorno del modello o aggiungerne dei nuovi. Altre informazioni in merito si trovano nella guida online.
	Interfaccia processo			
	Configurazione trigger			
Applicazioni	Test funzione	Campo di deministrate mo	Испь	
Monitor		Generale Opzioni ampliate Punto di riferimento		
Service report		Grado di sensibilità Basso Soglia di contrasto d	V	N. Stato 1 Utilizzato 2 Utilizzato
		Liscezza dei bordi Automatico Grado di liscezza	o Manuale ▶	Utilizza Ignora
			< Indietro	Annulla Avanti >
	.0 02D	20 [Ver.1029] EDIT 💣		

- Modificare i parametri del processo
- Escludere alcuni contorni dal rilevamento
- ▶ Integrare alcuni contorni nell'attuale definizione del modello

Nella barra degli strumenti sono attivi altri pulsanti (icone).

55 😂 🗋 🗙 🖳 🔍 🔍 🔍 🔍 🕄	🔊 🖗 🖂 💃 🖇		🔟 🛄 🇱 🛛 🖉 🕼
------------------------	---------------	--	-------------

Editare i contorni rappresentati nel campo immagine.

Oltre ai contorni verdi sono visibili ora anche contorni blu. Questi sono contorni che sono stati rilevati dall'algoritmo di ricerca ma che non fanno parte del modello.

Grado di sensibilità

Il grado di sensibilità del processo di rilevamento contorni può essere modificato in tre gradi predefiniti in modo fisso oppure con un'impostazione manuale.

Generale Opzioni ampliate	Punto di riferimento	
Grado di sensibilità	Basso	N. Stato
Soglia di contrasto	Basso	1 Utilizzato
	Alto Manuale	2 Utilizzato
Liscezza dei bordi	Automatico Manuale	
Grado di liscezza	ł	Utilizza Ignora

▶ Impostare il grado di sensibilità selezionando "Basso", "Normale" o "Alto".

Soglia di contrasto

Questo valore definisce il valore minimo di contrasto (delle tonalità di grigio) con il quale viene rilevato un contorno.

Generale Opzioni ampliate p	Punto di ilferimento		
Grado di sensibilità	Manuale	N.	Stato
Soglia di contrasto	▲ 51	1	Utilizzato
		2	Utilizzato
Liscezza dei bordi	Automatico Manuale		
Grado di liscezza			Utilizza Ignora

Impostare il grado di sensibilità su "Manuale".

Spostare la barra [Soglia di contrasto] con il mouse (campo di valori 1...255).

Aumentare il valore solo fino al punto in cui vengono visualizzati i contorni necessari per il riconoscimento.

Liscezza dei bordi

Questo valore definisce il grado di liscezza dei contorni.

La liscezza dei bordi può essere modificata automaticamente o immettendo un valore proprio. Un valore alto ha come risultato una liscezza maggiore; piccole modifiche dei bordi del contorno non vengono considerate. Inoltre vengono ignorati piccoli "picchi" differenti dall'andamento principale. Con un piccolo valore si può seguire il bordo del contorno con più precisione.

Generale Opzioni ampliate Punt	o di riferimento		
Grado di sensibilità	Manuale	N.	Stato
Soglia di contrasto	▲ ▶ 51	1	Utilizzato
oogila al constanto		2	Utilizzato
Liscezza dei bordi Grado di liscezza	Automatico Manuale		Utilizza Ignora I

- Cliccare su [Manuale]
- Spostare la barra [Grado di liscezza] con il mouse (campo di valori 1...8).



Questo valore influisce notevolmente sul tempo di calcolo per il riconoscimento del modello. Selezionare solo il valore necessario per l'applicazione; dettagli inutili rendono l'analisi decisamente più lenta.

8.3.3 Lavorare con i contorni

Il processo di rilevamento distingue tra contorni considerati e contorni ignorati.

Un contorno considerato (in verde) è parte della definizione del modello; un contorno ignorato (in blu) viene sì rilevato ma non è parte della definizione del modello.

Nella modalità "Generale" (modalità di definizione automatica del modello) vengono visualizzati solo i contorni considerati; non è possibile editarli.

Nella modalità "Opzioni ampliate" vengono visualizzati, in più, tutti i contorni ignorati (blu). È possibile aggiungere, escludere ed editare i contorni (tagliare singoli segmenti di contorno).

8.3.4 Selezionare contorni

Modalità di selezione standard (selezione di un singolo elemento del contorno)

- ► Cliccare su 🖾 nella barra degli strumenti.
- ▶ Passare con il mouse sopra l'immagine.
- > La freccia bianca del cursore diventa rossa se sul punto si trova un elemento del contorno.
- Cliccare il contorno con il tasto destro del mouse.
- > Il colore del contorno selezionato diventa rosso.



ñ

Nella modalità di selezione standard è possibile scegliere solo un elemento del contorno; se viene cliccato un altro elemento, quello selezionato precedentemente viene deselezionato. La selezione eseguita viene ripristinata cliccando su una zona libera nel campo immagine.

Modalità di selezione multipla (selezione di vari elementi del contorno)

- Cliccare su A nella barra degli strumenti.
- ▶ Passare con il mouse sopra l'immagine.
- > La freccia bianca del cursore diventa rossa se sul punto si trova un elemento del contorno.
- Cliccare il/i contorno/i con il tasto destro del mouse.
- > Il colore dei contorni selezionati diventa rosso.



Le selezioni eseguite vengono ripristinate cliccando su una zona libera nel campo immagine.

Modalità di selezione settoriale (selezione di un settore di elementi del contorno)

- ► Cliccare su 🛄 nella barra degli strumenti.
- Cliccare sul campo immagine con il tasto sinistro del mouse, tenere premuto il tasto, tracciare un riquadro della dimensione desiderata e rilasciare il tasto del mouse.
- > Il colore di tutti i contorni nel riquadro diventa rosso.

In alternativa all'uso del pulsante nella barra degli strumenti è possibile tracciare il campo desiderato anche premendo contemporaneamente il tasto [Shift].



La selezione eseguita viene ripristinata cliccando su una zona libera nel campo immagine.

Selezionare tutto

ñ

ñ

▶ Cliccare sul campo immagine con il tasto destro del mouse e selezionare "Utilizza tutti".



> Il colore di tutti i contorni diventa rosso.

Deselezionare tutto

- ▶ Cliccare sul campo immagine con il tasto destro del mouse e selezionare "Ignora tutti".
- > Il colore di tutti i contorni diventa blu.

Tabella di stato

La tabella di stato contiene un elenco di tutti i contorni utilizzati secondo la lunghezza. I contorni più lunghi (e più rilevanti) si trovano all'inizio della lista.

Generale Opzioni ampliate	Punto di riferimento		
Grado di sensibilità	Basso	N.	Stato
Soglia di contrasto		1	Utilizzato
oogila al oorinaato		2	Utilizzato
		3	Utilizzato
Liscezza dei bordi	Automatico Manuale	4	Utilizzato
Grado di liscezza	۲. E		Utilizza Ignora

- Evidenziare il contorno disattivato nel campo immagine cliccandolo con il tasto sinistro del mouse; quindi attivarlo con [Utilizza].
- Disattivare i contorni utilizzati ed evidenziati nella tabella cliccando [Ignora].

Modificare lo stato del contorno

Esistono varie possibilità per gestire l'uso di contorni nel modello.

- Tramite la barra degli strumenti
- > Aggiungere / Ignorare i contorni selezionati
- Cliccare sulla funzione desiderata III nella barra degli strumenti.
- > Aggiungere / Ignorare tutti i contorni
- Tramite menu di contesto
- Cliccare sul campo immagine con il tasto destro del mouse e selezionare la funzione desiderata.



- Tramite la tabella di stato
- Attivare o disattivare i contorni evidenziati cliccando su [Utilizza] o [Ignora].

Ν.	Stato
1	Utilizzato
2	Utilizzato
з	Utilizzato
4	Utilizzato

8.3.5 Editare contorni

In alcuni casi può essere utile modificare singole linee del contorno. Per questo è possibile selezionare una parte di un contorno.

Modalità segmento del modello

- Cliccare su nella barra degli strumenti.
- ► Cliccare due punti di un contorno.
- > Il segmento del contorno compreso tra i due punti viene evidenziato in rosso.



Oltre che con il pulsante della barra degli strumenti è possibile selezionare questi due punti premendo contemporaneamente il tasto [Alt].

Editare segmenti del contorno

- Cliccare su nella barra degli strumenti.
- ▶ Cliccare su un punto a piacere dello stesso elemento del contorno.
- > La selezione del segmento si prolunga o si riduce fino al nuovo punto definito.



Invertire la selezione

- ► Cliccare su 🙆 nella barra degli strumenti.
- > La selezione viene visualizzata in modo inverso.

Se è stato scelto, ad esempio, un segmento al centro di un contorno, i due segmenti vengono selezionati, dopo l'inversione, dai punti definiti fino alle estremità del contorno. Se si clicca ancora una volta su 🙆, la selezione si inverte di nuovo.

Dopo che è stato definito il segmento desiderato del contorno, è possibile escluderlo dalla definizione del modello

- ▶ Cliccare su nella barra degli strumenti.
- > Il segmento del contorno selezionato viene ignorato.
- Gli elementi del contorno non vengono salvati internamente come singoli punti bensì come sezioni dettagliate del contorno. È impossibile selezionare qualsiasi punto del contorno poiché sono selezionabili solo i punti iniziali corrispondenti dei singoli segmenti.

Se proprio uno di questi punti iniziali non fosse presente in una posizione selezionata, viene scelto il punto adiacente. Quindi è possibile che si presentino minime differenze tra il punto di selezione e quello evidenziato.

Per ottenere una classificazione più precisa, è necessario ridurre al minimo la liscezza dei bordi (grado di liscezza).

Le modifiche del contorno non possono essere più ripristinate. Se si vogliono modificare le definizioni del segmento nel modello, è necessario selezionare di nuovo "Crea modello"; le modifiche effettuate finora saranno cancellate.

Generale Opzioni ampliate Pun	di riferimento	
Modalità di visualizzazione	Immagine fissa	
	Crea modello	

- Cliccare su [Crea modello].
- > Le modifiche nel registro "Opzioni ampliate" vengono ripristinate.

8.3.6 Punto di riferimento *

Il punto di riferimento di un modello è la coordinata che descrive la posizione del modello rilevato. Come parametro standard è preimpostata la prima coordinata di pixel del primo contorno del modello (X = 0...639; Y = 0...479 pixel, l'origine delle coordinate nell'immagine in alto a sinistra).



Posizionare il punto di riferimento

- sul baricentro geometrico del modello.
- ► Selezionare [Baricentro].
- > Il punto di riferimento viene spostato sul baricentro.
- Posizionare il punto di riferimento su una posizione qualsiasi all'interno del campo immagine del sensore.
- ▶ Posizionare il mouse sul punto di riferimento.
- > La freccia del puntatore del mouse diventa un'icona di trascinamento.
- Cliccare il punto di riferimento con il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sul punto desiderato tenendo premuto il tasto. Rilasciare il tasto del mouse.
- > Il punto di riferimento è spostato.

Indietro alla preimpostazione

- Selezionare [Preimpostazione].
- > Passa alla prima coordinata di pixel del primo contorno del modello.

 Cliccare su [Avanti] se tutti i parametri nella voce del menu "Definizione modello" sono impostati secondo le proprie esigenze.

8.4 Test del modello

> La schermata passa al test del modello e un test viene avviato automaticamente con i parametri standard. Nella finestra risultati, a destra, viene visualizzata l'analisi di questo test.



Con le impostazioni descritte nei capitoli seguenti è possibile adeguare perfettamente il test del modello alla propria applicazione.

8.4.1 Parametri del test del modello

Parametri Campi di ricerca Orientamento 8	: Simmetria Analisi dettagliata	
Modalità di visualizzazione Margine di tolleranza contorno Corrispondenza min. Numero di oggetti	Immagine fissa Live 4 4 4 4 80 % 1 *	Verifica modello Corrispondenza del contorno 100,00 %

Margine di tolleranza contorno

Descrive la tolleranza massima ammessa tra il contorno previsto e quello trovato dell'immagine dell'oggetto analizzato. Il margine di tolleranza è visualizzato in giallo.

Spostare la barra [Margine di tolleranza contorno] con il mouse (campo di valori 1...20).

Corrispondenza minima

Equivale al minimo grado di corrispondenza [%], necessario per definire il contorno come riconosciuto.

Spostare la barra [Margine di tolleranza contorno] con il mouse (campo di valori 0...100 %).

Numero di oggetti

Numero dei modelli da rilevare. Se **non** vengono trovati tutti i modelli con il grado di corrispondenza richiesto, il test non è superato.

ĩ

Se è stato definito più di un campo di ricerca, è possibile rilevare solo **un** modello per ogni campo.

8.4.2 Campi di ricerca del test del modello

Nel campo immagine viene visualizzato il campo di ricerca nel quale devono essere ricercati i modelli. È possibile editare questo campo e, se necessario, definire vari campi di ricerca.

Selezionare Rela barra degli strumenti o utilizzare, in alternativa, i pulsanti [Nuovo] o [Elimina]

Parametri Campi di ricerca Orientamento & Simmetria Analisi dettagliata	_
	Verifica modello
Nuovo	Corrispondenza del contorno
Elimina	
	100,00 %

- > Nel campo immagine viene visualizzato un riquadro "Campo di ricerca".
- Cliccare il riquadro nel campo immagine con il tasto sinistro del mouse, tenere premuto il tasto, tracciare un riquadro della dimensione desiderata e rilasciare il tasto del mouse.
 - Ridurre i campi di ricerca alla zona dove si prevede che arrivi l'oggetto.
- ĺ

> Ridurre al minimo il tempo di calcolo.



I campi di ricerca non possono essere allargati fino a raggiungere la dimensione totale dell'immagine; una distanza minima viene aggiunta automaticamente al bordo dell'immagine.



ົາໃ

La definizione di vari campi di ricerca aumenta il tempo di analisi. Verificare se questa funzione deve essere utilizzata o se non sarebbe più vantaggioso cercare **vari** modelli entro **un** campo di ricerca.

Se è stato definito più di un campo di ricerca, è possibile rilevare solo **un** modello per ogni campo.

8.4.3 Test del modello Orientamento & Simmetria *

L'orientamento originale del modello vale come riferimento; in funzione di questo orientamento a 0° è possibile impostare separatamente le divergenze ammesse per entrambe le direzioni. La differenza standard ammessa per l'orientamento è compresa tra -180° e +180°.

Se il sensore rileva simmetrie sull'oggetto, durante il test di un modello, viene emesso un messaggio corrispondente. Il registro "Orientamento & Simmetria" viene attivato ed offre altre opzioni per un miglior rilevamento degli oggetti.

Parametri Campi di ricerca	Orientamento & Simmetria Analisi dettagliata
Opzioni simmetria	Modello indipendente dall'orientamento
	Modello in funzione dell'orientamento
Orientamento	Modello indipendente dall'orientamento
	Definito dall'utente, ottimizzato in precisione
	Definito dall'utente, ottimizzato in velocità

Modello in funzione dell'orientamento

Il modello viene ricercato con il suo orientamento originario; i campi di immissione del margine di orientamento sono inattivi. Questa impostazione si adatta in particolare ai modelli con diversi assi di simmetria, ad esempio oggetti circolari.

Modello indipendente dall'orientamento

Il modello viene ricercato entro tutto il margine di orientamento; i campi di immissione del margine di orientamento sono inattivi. Questa impostazione si adatta ai modelli con pochi assi di simmetria, ad esempio rettangoli o altri oggetti con vari angoli (dadi ecc.)

Definito dall'utente (ottimizzato in precisione)

Il modello viene ricercato entro il margine di orientamento predefinito e modificabile dall'utente. L'algoritmo di ricerca è pensato per l'ottimale ricerca del modello; il tempo di analisi è quindi notevolmente più grande.

Immettere un valore per l'orientamento (campo di valori da -180° a +180°).

Definito dall'utente (ottimizzato in velocità)

Il modello viene ricercato entro il margine di orientamento predefinito e modificabile dall'utente. L'algoritmo di ricerca è pensato per l'ottimale velocità; in questo caso può ridursi il tasso di riconoscimento.

Immettere un valore per l'orientamento (campo di valori da -180° a +180°).

A causa dei vari influssi addizionali esterni non è possibile definire una regola generale valida per l'applicazione delle singole opzioni. Per un ottimale riconoscimento dell'oggetto dovrebbero essere verificati diversi tentativi con valori differenti per definire il miglior algoritmo di ricerca.

8.4.4 Test del modello Analisi dettagliata *



Se la funzione è attivata, vengono visualizzati anche i modelli rilevati al di sotto del grado di corrispondenza impostato (tuttavia almeno 30%). La differenza tra corretto e non corretto è determinata da diversi colori nella visualizzazione del contorno e nella finestra risultati.

Questa modalità è particolarmente adatta alla messa in funzione. Nel test del modello, durante il test funzione e nel service report è possibile vedere con quali impostazioni sono sorti problemi.

Questa funzione aumenta notevolmente il tempo di calcolo e dovrebbe essere attivata solo a scopo di analisi.



Selezionare la modalità di analisi dettagliata cliccando su [Attiva] e quindi su [Test del modello].

Visualizzazione del risultato



8.4.5 Gestione modelli

Ogni applicazione può comprendere uno o più modelli. Per la gestione è disponibile il menu di gestione modelli. Il menu si apre automaticamente qualora viene selezionato [OK] a seguito dell'interrogazione "Salva modello con nome" secondo la definizione del modello oppure viene editata un'applicazione esistente.

Nuovo	⊡ 🔁 A5	
Edita	2: M2	
Rinomina		
Elimina		
Aiuto		
Risultati :	Tutti i modelli	Modello simile

Nuovo

Crea un nuovo modello.

Edita

Modifica un modello esistente.

Rinomina

Rinomina modello.

Elimina

Elimina modello.

Aiuto

Richiama la guida online su questo argomento.

8.4.6 Modalità di analisi

Se è stato definito più di un modello nell'applicazione, è possibile selezionare due analisi del risultato.

Tutti i modelli

In questa modalità l'analisi viene considerata superata se tutti i modelli definiti vengono trovati nel campo immagine.

Modello simile

Questa modalità viene utilizzata per compiti di selezione. Vengono cercati tutti i modelli definiti; tuttavia viene fornito come risultato solo il modello con la più alta corrispondenza. Questo numero di modello può essere trasmesso, nella configurazione dell'interfaccia di processo, come output in forma indicizzata, in modo selettivo come segnale su uno dei pin definiti oppure tramite TCP/IP.

È possibile collegare i pin con i bit da 0 a 3 del numero del modello trovato.

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Risultato
0	0	0	0	nessun modello rilevato
0	0	0	1	modello 1 rilevato
0	0	1	0	modello 2 rilevato
0	0	1	1	modello 3 rilevato
0	1	0	0	modello 4 rilevato
0	1	0	1	modello 5 rilevato
0	1	1	0	modello 6 rilevato
0	1	1	1	modello 7 rilevato
1	0	0	0	modello 8 rilevato

Altre tabelle \rightarrow Capitolo 13.5 (Appendice).

ñ

Se in un'applicazione esistente con vari modelli si passa da [Modello simile] a [Tutti i modelli], le impostazioni eventualmente determinate nella configurazione dell'interfaccia di processo, non disponibili in questa modalità, vengono ripristinate automaticamente dal sensore. Viene visualizzata perciò un'indicazione di avvertenza in seguito alla quale dovrebbero essere verificate le impostazioni.

9 Interfaccia di processo

9.1 Configurazione dell'interfaccia di processo

9.1.1 Uscite binarie

Tutte le uscite del sensore sono impostate a priori con parametri standard. Si consiglia di utilizzare inizialmente queste impostazioni.

🛅 efector dualis Rilevament	to oggetti - E2D200 - Versi	one 3.0 - ifm electronic gmbh	
File Connessioni Impostazioni	iAiuto ⊉_⊉	1:1 🗵 🖗 🗆 💃 🛎 🕲 🖡 💷 🔟 🛄 🇰 😫 🖉 🕼	0
	🗸 Qualità immagine	I/O binari/e TCP/IP Specificare elettriche e interface d Altre inform si trovano n	le funzioni logiche delle i processo. azioni in merito ella quida
	✓ Definizione modello	5 Uscita (statica)	
	Interfaccia processo	Analisi conclusa 6 Uscita (statica) Tutti i modelli rilevati	
	Lonfigurazione trigger	7 Uscita (statica) - -	
		8 Uscita (statica)	
Applicazioni Monitor		Modifica setup Aiuto	
Service report			
		< Indietro Annulla	Avanti >
ONLINE 192.168.0.0	02D	220 [Ver.1029]	

- Cliccare su [Avanti].
- > Passaggio alla modalità "Configurazione trigger".

IT

Adeguare le impostazioni - Registro Definizioni logiche.

- Cliccare su [Modifica impostazioni].
- > Si apre la finestra di dialogo suddivisa in funzioni elettriche e logiche.
- Immettere le modifiche per l'impostazione della logica delle uscite.

efinizioni logiche (Modalità:	lutti i modellij De	finizioni porta Definizioni TCF	2/IP						
	Inversione	Evento		Oper	atore	Inver	sione	Evento	
Collegamento 4			-		7		▼.		-
Collegamento 5 (LED 3)	• 💌 Analisi	conclusa	-	ŀ	•		▼.		-
Collegamento 6 (LED 4)	- Tutti i	nodelli rilevati	•	ŀ	•		▼.		~
Collegamento 7 (LED 1)			•	•	~		▼.		~
Collegamento 8 (LED 2)			•		~		▼.		v

Nel registro "Definizioni logiche", connettere i collegamenti con gli eventi desiderati.

Nella tabella sono rappresentati i possibili collegamenti associati agli eventi per i pin dell'interfaccia di processo. Questi possono essere selezionati dalla lista corrispondente e negati tramite la voce "NOT" dalla lista di selezione preimpostata [Inversione].

È possibile fare una logica tra due eventi di uscita. Selezionare in merito, dalla colonna Operatore, l'evento di connessione desiderato.

efector	dualis - Configurazion	e IO									×
Defir	nizioni logiche (Modalità:	Tutti i modelli) 🔰 (Oefinizioni porta Definizioni TCP/IP								_
		Inversione	Evento		Opera	tore	Inversione		Evento		
	Collegamento 4			•		Ŧ		-		~	
	Collegamento 5 (LED 3)	• 💌 Ana	isi conclusa	-	·	•	. 🔻			7	
	Collegamento 6 (LED 4)	- Tutt	i modelli rilevati	•	•	•		-		~	
	Collegamento 7 (LED 1)	. 🔻 .		•		Ŧ	. 🔻			7	
	Collegamento 8 (LED 2)	· · Sele Ana Tutti	zione dell'applicazione conclusa isi conclusa i modelli rilevati			Y	. 💌			Y	
		Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3	del numero di oggetti trovato (LSB) del numero di oggetti trovato del numero di oggetti trovato del numero di oggetti trovato (MSB)	•		Aiuto	o Ar	inulla li	mpostazione di fabbrica	ок	

Se nel modulo "Qualità immagine" è stata selezionata una fonte di illuminazione esterna, il pin 4 è predefinito come uscita trigger per tale illuminazione.

Se è stata attivata l'opzione "Selezione esterna dell'applicazione" nel setup globale del sensore, i pin 7 e 8 sono riservati come ingressi per questa funzione e non possono essere modificati.

- Salvare le modifiche: cliccare su [OK].
- Rifiutare le modifiche: cliccare su [Annulla].
- ▶ Tornare alle impostazioni di fabbrica: cliccare su [Impostazione di fabbrica].

Adeguare le impostazioni - Registro Definizioni porta.

- Selezionare il registro [Definizioni porta].
- > Si apre una nuova finestra di dialogo.
- ▶ Definire ed immettere le modifiche dei parametri elettrici dell'interfaccia di processo.

Definizioni logiche (Modalità:	Tutti i modelli)	Definizioni porta Definizioni	TCP/IP					
	Logica	Tipo di segnale	Lunghezza dell'impulso					
Collegamento 4	Uscita	statica	0 ms					
Collegamento 5 (LED 3)	Uscita	statica 💌	0 ms					
Collegamento 6 (LED 4)	Uscita	statica 💌	0 ms					
Collegamento 7 (LED 1)	Uscita	statica 💌	0 ms					
Collegamento 8 (LED 2)	Uscita	statica 💌	0 ms					
				Aiuto	Annulla I	mpostazione di fabbri	ca OK	

Il campo "Logica" indica la funzione base del pin. Nella colonna "Segnale" è possibile definire se si tratta di un segnale statico o di un impulso. Nel caso in cui si tratti di un impulso di segnale è possibile definire, nel campo d'immissione seguente, la lunghezza desiderata dell'impulso in un margine da 50 a 1000 ms.

- ► Salvare le modifiche: cliccare su [OK].
- ▶ Rifiutare le modifiche: cliccare su [Annulla].
- Tornare alle impostazioni di fabbrica: cliccare su [Impostazione di fabbrica].

9.1.2 TCP/IP *

Oltre agli ingressi e alle uscite collegate via cavo, il sensore ha anche un'interfaccia TCP/IP via Ethernet. Separatamente, per ogni singola applicazione, è possibile impostare l'output del risultato, la stringa iniziale e finale nonché i caratteri di separazione.

L'output dei dettagli del modello e quello dell'immagine in diversi formati video possono essere attivati o disattivati. La porta utilizzata per la comunicazione dell'interfaccia TCP/IP può essere selezionata nel setup globale del sensore.

Output risultato	Disattiva	
Output dettagli oggetto	Disattiva	
Stringa di caratteri iniziali	start	
Stringa di caratteri finali	stop	
Caratteri di separazione	#	
Output immagine	Disattiva	
Formato immagine	Windows Bitmap	

Selezionare il registro [TCP/IP].

- Cliccare su [Avanti].
- > Passaggio alla modalità "Configurazione trigger".

oppure adeguare il setup

- Selezionare [Modifica impostazioni].
- > Si apre una nuova finestra di dialogo.
- Selezionare il registro [Definizioni TCP/IP].
- ► Adeguare ed immettere il setup.

Output risultato	Attiva Disattiva	Output dettagli oggetto	Attiva Disattiva
Stringa di caratteri iniziali :	start	Output immagine	Attiva Disattiva
Stringa di caratteri finali :	stop	Formato immagine	Windows Bitmap
Caratteri di separazione :	#		

- ▶ Cliccare su [Attiva] o [Disattiva] accanto alla voce output del risultato.
- > Il risultato viene visualizzato o nascosto nella finestra risultati.
- ▶ Selezionare [Stringa iniziale], [Stringa finale] e [Caratteri di separazione].
- > Il risultato viene visualizzato in una stringa di caratteri.

Per la selezione dei caratteri da trasmettere tramite TCP/IP e in particolare per l'immissione di caratteri non stampabili è disponibile un editor ASCII.

Cliccare sui pulsanti accanto alle voci [Stringa iniziale] o [Stringa finale].

start								
ella dei ca	ratteri							
	HEX			DF7			ASCIL	
00	01	02	0	1	2	NUL	SQH	STX
03	04	05	З	4	5	ETX	EOT	ENQ
06	07	08	6	7	8	ACK	BEL	BS
09	0A	OB	9	10	11	HT	LF	VT
OC	OD	OE	12	13	14	FF	CR	SO
OF	10	11	15	16	17	SI	DLE	DC1
12	13	14	18	19	20	DC2	DC3	DC4
15	16	17	21	22	23	NAK	SYN	ETB
18	19	1A	24	25	26	CAN	EM	SUB
1B	10	1D	27	28	29	ESC	FS	GS
1E	1F	20	30	31	32	RS	US	
21	22	23	33	34	35	1		#
24	25	26	36	37	38	\$	%	_
27	28	29	39	40	41	1.1	()
2A	2B	20	42	43	44	*	+	,
2D	2E	2F	45	46	47	-		1
30	31	32	48	49	50	0	1	2
33	34	35	51	52	53	3	4	5

- Selezionare i caratteri e confermare con [OK].
- Salvare le modifiche: cliccare su [OK].
- ▶ Rifiutare le modifiche: cliccare su [Annulla].
- Selezionare [Attiva] o [Disattiva] accanto alla voce 'Output dettagli del modello'.
- > Tutti i dettagli vengono visualizzati o nascosti.
- Selezionare [Attiva] o [Disattiva] accanto alla voce 'Output immagine'.
- > L'immagine viene visualizzata o nascosta (l'output dell'immagine può richiedere molto tempo).
- Selezionare il formato dell'immagine dal menu pulldown (Windows Bitmap o RAW).

- ► Tornare alle impostazioni di fabbrica: cliccare su [Impostazione di fabbrica].
- Cliccare su [Avanti] per passare alla modalità successiva "Configurazione trigger".

10 Configurazione trigger

In questa modalità è possibile selezionare il tipo di trigger e testarlo.

Selezionare il tipo di trigger dal menu pulldown.

Parametri	
Tipo di trigger	TCP/IP
	Continuo
	Fronte pos.
	Fronte neg.
	TUP/IP

- trigger esterno (fronte positivo)
- trigger esterno (fronte negativo)
- trigger interno (continuo)
- trigger esterno (TCP/IP)
- Cliccare su [Test trigger].
- > Dopo un trigger corretto, l'immagine ripresa e i risultati del test vengono visualizzati nella finestra risultati.

Se il trigger funziona nel modo desiderato, chiudere la modalità Test.

Cliccare su [Test trigger].

Durante la modalità test tutte le altre funzioni sono bloccate. È impossibile testare il trigger continuo.

Cliccare su [Avanti] per passare alla modalità successiva "Test funzione".

11 Test funzione

Questa modalità conclusiva verifica tutte le impostazioni della nuova configurazione.



- Cliccare su [Attiva] accanto alla voce 'Test applicazione'.
- Cliccare su [Attiva trigger] se prima non è stato selezionato "Trigger continuo" o "Trigger esterno".
- > Il sensore esegue un test completo sulla base delle impostazioni precedenti.
- La finestra risultati indica: Numero dei modelli Tempo di analisi Oggetti Grado di corrispondenza Posizione Orientamento

Con un trigger interno il pulsante [Attiva trigger] è disattivato. Il test viene eseguito non appena viene selezionato [Attiva] accanto a 'Test applicazione'.

- Cliccare su [Disattiva] accanto alla voce 'Test applicazione' per chiuderla.
- Terminare la configurazione cliccando su [Avanti].
- Confermare l'indicazione con [OK].

efector dualis E2D200							
😲 Vuoi sa	alvare quest'appl	icazione?					
Si	No	Annulla					

> La configurazione viene salvata.

Il programma ritorna alla struttura della directory (\rightarrow 7.3.1 Creare una nuova applicazione). La nuova applicazione creata è attiva.

12 Service report

Questa modalità serve per la diagnosi. Il sensore chiude l'applicazione in corso e tutti i risultati rilevati. Nel campo immagine vengono visualizzate le attuali immagini del sensore e tutte le voci di parametrizzazione quali campi di ricerca, margini di tolleranza, contorni ecc.

Inoltre è possibile richiamare e salvare report, eseguire analisi statistiche nonché caricare, visualizzare e salvare le ultime immagini delle letture corrette o non corrette del sensore.



Tabella dell'analisi

La tabella nella parte inferiore del campo immagine indica, nella modalità [Ultime analisi], le ultime 15 analisi mentre, nella modalità [Solo analisi erronee], indica le ultime analisi con risultati erronei (fino a 15). Inoltre visualizza l'ora dell'analisi (conformemente all'orologio del sistema del PC di visualizzazione), il numero dei modelli trovati e il risultato dell'analisi.

- Selezionare un'analisi cliccandola.
- > Visualizzazione della rispettiva immagine del sensore e dei risultati completi dell'analisi nel campo immagine e nella finestra risultati.

Opzioni

Con le opzioni è possibile determinare quali informazioni vengono visualizzate. Le opzioni grigie chiaro vengono visualizzate, quelle grigie scuro nascoste.

Γ	Immagini
Γ	Contorni
	Tolleranze
	Campi di ricerca
	Risultati

Salva service report

Crea e salva un report con diversi dati di diagnosi e statistica.

Salva immagine di analisi

Salva l'immagine dell'analisi selezionata dalla tabella sul PC host.

Salva file dell'analisi

Salva tutte le analisi da una tabella immagini in un file. Questo può essere analizzato dalla ifm electronic (es. per l'analisi degli errori).

Ripristina statistica

Cancella tutti i file di statistica creati.

113 Funzioni complementari

13.1 Selezionare lingua utente

▶ Nella barra del menu selezionare [Impostazioni] → [Lingua] → [Tedesco], [Inglese]...



> Il software passa alla lingua selezionata.

13.2 Aggiornare software del sensore

L'upgrade è costituito da un file con estensione .swu.

- Salvare il file in una directory a piacere.
- ► Collegare il sensore desiderato.
- Passare alla modalità [Applicazioni].



Nella barra del menu selezionare [File] \rightarrow [Upgrade software del sensore].



Confermare l'indicazione di avvertimento con [Sì].

efector d	ualis E2D200
1	Attenzione: con l'upgrade del firmware saranno cancellati tutti i dati presenti sul sensore. Vuoi continuare?
	Si No

- > L'interfaccia utente cambia.
- ▶ Selezionare il file .swu per l'aggiornamento del sensore.
- > I dati vengono trasmessi al sensore. Indicazione display FWuP.

Questo processo dura qualche minuto. A seguito della corretta trasmissione viene visualizzato un messaggio di indicazione. Il sensore esegue quindi, automaticamente, un reset. Dopo l'inizializzazione è possibile stabilire la connessione con il sensore come d'abitudine.



Durante il processo di upgrade non interrompere l'alimentazione di corrente del sensore; ciò causerebbe la perdita di dati e il malfunzionamento del sensore.



Durante un upgrade del firmware viene aggiornato, ad intervalli irregolari, anche il BIOS. Il display del sensore resta buio per alcuni secondi.

13.3 Selezionare colori

▶ Nella barra del menu selezionare [Impostazioni] → [Colori].



▶ Modificare in modo individuale le impostazioni dei colori nella nuova finestra.

efector dualis - Colori			×
Impostazioni del colore			
Elementi selezionati :		Modifica	
Contorni :			
Considerato :		Modifica	
Ignorato :		Modifica	
Istanziato :		Modifica	
Tolleranze del contorno :		Modifica	
Campi di ricerca :		Modifica	
Marcature del modello :		Modifica	
Finestra risultati :			
Risultati pos. :		Modifica	
Risultati neg. :		Modifica	
Altro :		Modifica	
Annulla Impostazione di f	abbrica		

Confermare tutte le impostazioni selezionate con [OK] oppure rifiutare le modifiche cliccando su [Impostazione di fabbrica] e ripristinare le impostazioni originali.

13.4 Protezione password *

13.4.1 Creare una protezione password

La protezione password è attiva solo nel menu Administrator. ກິ

▶ Nella barra del menu selezionare [Impostazioni] \rightarrow [Protezione password] \rightarrow [Protezione sensore].

뚼 el	fector dualis	Rilevamento	o oggetti -	E2I)200 -	Versio	one 3.0 - if	im elect	ronic
File	Connessioni	Impostazioni	Aiuto						
	£ 📯 r	Lingua		۲Ì			1.1 5		
		Colori			1	-		, p	
		Protezione	password		Prote	zione s	sensore		
					Login			L	
								Nuovo	

Assegnare una password nella nuova finestra e confermarla di nuovo.

La password deve avere almeno 6 caratteri e può contenere i seguenti segni: الله المعاملة معاملة المعاملة معاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة معاملة معاملة معاملة معاملة معاملة م

Selezionare o deselezionare i moduli 'Service report' e/o 'Gestione sensore' da proteggere.

efector dualis - Protezione sensore
Assegnare una password per proteggere il sensore da accesso involontario
Password :
Moduli da proteggere : 🔽 Service report
OK Annulla

- ► Confermare la selezione con [OK].
- > Il sensore è protetto.

Nella barra di stato viene visualizzato il simbolo del lucchetto (sensore bloccato).

	-\$	ONLINE	[New sensor]	O2D220AC [Ver.1028]			
--	-----	--------	--------------	---------------------	--	--	--

La password protegge anche da modifiche eseguite tramite il menu a 2 tasti.

> Indicazione del display Loc1.

ĩ

13.4.2 Login

Se la funzione di protezione è attivata, l'utente giunge alla modalità Monitor dopo che è stata stabilita la connessione con il sensore. Se ora l'utente seleziona "Monitor" o "Applicazioni", viene visualizzata una finestra di dialogo per l'immissione della password necessaria, fermo restando che il campo corrispondente sia stato bloccato.

efector dualis	- Login	×
ß	Questo modulo del sensore è protetto da password. Assegnare la password o rimanere nella modalità Monitor	
	OK Annulla	

- ▶ Immettere la password e confermare con [OK].
- ▶ In alternativa eseguire il login sotto [Impostazioni] → [Protezione password] → [Login].
- Come nel capitolo 9.4.2, immettere la password e confermare con [OK]. Passando ai singoli moduli (Applicazioni, Monitor, Service report) non è necessario immettere nuovamente la password.

🛅 efector du	Jalis	Rilevamento	o oggetti ·	- E2	D200 -	Versio	one 3.0 -	ifm (electr	onic
File Conness	ioni	Impostazioni	Aiuto							
- X6 🔂		Lingua Colori		•	Ð		1:1		5	
		Protezione	password	•	Rimu	ovi pro	tezione se	ensore	e	1
					Login					
				-	_	_		Nur	wa	5 C C

13.4.3 Logout

► Eseguire il logout sotto [Impostazioni] → [Protezione password] → [Logout].

🏪 el	fector dualis	Rilevamento	o oggetti -	- E2I)200 -	Versio	one 3.0	- ifm	electr	onic
File	Connessioni	Impostazioni	Aiuto							
	≲ 😔 Г	Lingua		+			1.1			
		Colori					1.1		~ _ _	
		Protezione	password		Rimu	ovi pro	tezione s	sensor	e	-
					Logo	ut				
		Contract of the						Nuc	0V0	

13.4.4 Rimuovere protezione password

► Nella barra del menu selezionare [Impostazioni] → [Protezione password] → [Rimuovi protezione sensore].

🋅 efector dualis	Rilevamento	oggetti ·	- E2D	200 - Yersione 3.0 - ifm electroni	С
File Connessioni	Impostazioni	Aiuto			
- Ros 😂 [Lingua Colori			🔍 Q 1:1 🖾 🐺 🖾	
	Protezione	password	•	Rimuovi protezione sensore	_
				Logout	
efector dualis		×		III Nriewo	
La protezione passu	vord è stata rimossa co	prrettamente			
	ок				

- ► Confermare con [OK].
- > La protezione password viene rimossa.

14 Chiudere il programma

14.1 Disconnettersi

► Nella barra del menu selezionare [Connessioni] → [Disconnetti]. In alternativa: cliccare il simbolo di disconnessione nella barra degli strumenti → \$\frac{1}{2}\$.

🛅 efector dualis Rilevamento ogg	etti - E2D200 - Versione 3.0
File Connessioni Impostazioni Aiuto	٠.
Apri service report Aggiorna firmware del sensore	Q Q 1:1
Chiudi	

- ► Confermare l'interrogazione con [OK].
- > La connessione tra programma e sensore viene disconnessa.

14.2 Chiudere il programma

Selezionare [File] \rightarrow [Chiudi] nella barra del menu.

15 Appendice

Dopo il montaggio, il collegamento elettrico e la parametrizzazione verificare se il sensore funziona in modo sicuro. Orientare il sensore sull'oggetto da rilevare.

15.1 Impostazioni di fabbrica

Regolazioni del sensore

Nome del sensore	New sensor
Posizione sensore	New location
DHCP	inattivo
Indirizzo IP	192.168.0.49
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.000.201
Porta XML-RPC	8080
Porta video	50002
Selezione dell'applicazione tramite ingressi di commutazione	inattivo
Antirimbalzo trigger	inattivo

Regolazioni dell'applicazione

Corrispondenza minima	80%
Gamma di tolleranze contorni	4
Numero modelli	1
Orientamento	-10° +10° (software)
Collegamento sensore 4	Uscita trigger
Collegamento sensore 5	Uscita di commutazione, funzione analisi conclusa (Ready)
Collegamento sensore 6	Uscita di commutazione, funzione tutti i modelli rilevati
Collegamento sensore 7	Uscita di commutazione 1
Collegamento sensore 8	Uscita di commutazione 2
Illuminazione	interna
Modalità trigger	continua

15.2 Cablaggio

Collegamento di processo: connettore M12 8 poli		Collegamento di parametrizza- zione:	
		connettore M12 codificato D	4 poli,
$\begin{array}{c} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 7 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0$	H+ hgresso trigger 0 V lscita di commutazione 5 / Uscita igger lscita di commutazione 3 / Ready lscita di commutazione 4 / OUT lscita di commutazione 1 / Ingres- o 1 lscita di commutazione 2 / Ingres- o 2		1: TD+ 2: RD+ 3: TD- 4: RD- S: Shield

15.2.1 Collegamento di processo

Collegare la tensione di alimentazione (24 V DC) al collegamento di processo M12 (cablaggio \rightarrow Capitolo 15.2 o etichetta sul sensore).

Se si utilizza una fonte trigger esterna (es. fotocellula a riflessione diretta), collegare il segnale trigger con l'ingresso trigger del sensore. Se viene utilizzata un'illuminazione esterna, questa deve essere controllata tramite l'uscita trigger del sensore. Con relativa impostazione del sensore è possibile selezionare, tramite due ingressi di

commutazione, uno dei quattro file di configurazione salvati del sensore. L'informazione sul risultato del test viene trasmessa mediante le uscite di commutazione.

15.2.2 Collegamento di parametrizzazione

Collegare il connettore femmina M12 a 4 poli per il collegamento Ethernet (E11898) al collegamento di parametrizzazione del sensore. Una connessione esistente viene segnalata da un LED (Eth) sul sensore.

15.2.3 Tipi di funzionamento

Analisi (modo operativo normale)

Dopo aver inserito la tensione di alimentazione, il sensore si trova nella modalità di analisi. Fintanto che è salvata un'applicazione attiva sul sensore, questo esegue la sua funzione di monitoraggio e genera segnali di uscita conformemente ai parametri impostati. Il display indica il risultato attuale dell'analisi e i LED gialli segnalano lo stato di commutazione delle uscite o degli ingressi.

Uso tramite software E2D200

Impostazione dei valori parametrici tramite software

Una connessione esistente con il software viene segnalata dal LED verde "Con". Nel display appare, in base alla modalità di applicazione, il testo "OnLi" (online), "Parm" (parametrizzazione), "Monl" (Monitor) o "SErP" (Service report). I tasti del sensore sono bloccati.

15.3 Elementi di comando e di indicazione

_		
		LED acceso
1	3 x LED verdi	Power (indicazione della disponibilità operativa)
		Eth (stato della connessione Ethernet)
		Con (stato della connessione al software)
		Indicazione dello stato di commutazione; acceso se il rispettivo ingresso e la rispettiva uscita sono collegati.
	4 x LED gialli	LED 1 indicazione stato uscita di commutazione 1 / ingresso di commutazione 1
2	-	LED 2 indicazione stato uscita di commutazione 2 / ingresso di commutazione 2
		LED 3 indicazione stato uscita di commutazione 3
		LED 4 indicazione stato uscita di commutazione 4
3	Display alfanumerico a 4 posizioni	Indicazione dei risultati dell'analisi, parametri, valori parametrici, messaggi di avvertenza e di errore
4	Tasto di programmazione Set	Impostazione dei valori parametrici (continua tenendo premuto; incrementale premendo breve- mente).
5	Tasto di programmazione Mode / Enter	Selezione dei parametri e conferma dei valori del parametro.

15.4 Indicazione LED

- LED verde Power: indicazione della disponibilità operativa
 - acceso: pronto al funzionamento
 - lampeggiante (20 Hz): errore del sensore
 - lampeggiante (2 Hz): nessuna applicazione sul sensore
- LED verde Eth: stato della connessione Ethernet
 - acceso: collegamento esistente
 - lampeggiante: scambio di dati
- LED verde Con: stato della connessione al software
 - acceso: collegamento esistente
- LED giallo 1: indicazione stato di commutazione
 - OFF: ingresso di commutazione 1 / uscita di commutazione 1 non commutati
 - ON: ingresso di commutazione 1 / uscita di commutazione 1 commutati
 - lampeggiante (20 Hz): cortocircuito uscita di commutazione 1
- LED giallo 2: indicazione stato di commutazione
 - OFF: ingresso di commutazione 2 / uscita di commutazione 2 non commutati
 - ON: ingresso di commutazione 2 / uscita di commutazione 2 commutati
 - lampeggiante (20 Hz): cortocircuito uscita di commutazione 2
- LED giallo 3: indicazione stato di commutazione
 - OFF: uscita di commutazione 3 non commutata
 - ON: uscita di commutazione 3 commutata
 - lampeggiante (20 Hz): cortocircuito uscita di commutazione 3
- LED giallo 4: indicazione stato di commutazione
 - OFF: uscita di commutazione 4 non commutata
 - ON: uscita di commutazione 4 commutata
 - lampeggiante (20 Hz): cortocircuito uscita di commutazione

59

IT

15.5 Appendice tabelle

Ingressi

Cifra deci- male	Codice	Collegamen- to 8	Collegamen- to 7	Applicazione
		Ingresso 2	Ingresso 1	
0	00	0	0	1
1	01	0	1	2
2	10	1	0	3
3	11	1	1	4

Compito di selezione in funzione del modello (impostazione di fabbrica)

Cifra deci- male	Codi- ce	Uscita 7 Bit 3	Collegamen- to 6 Bit 2	Collegamen- to 5 Bit 1	Collega- mento 4 Bit 0	Modello
0	0 0 0 0	0	0	0	0	-
1	0 0 0 1	0	0	0	1	1
2	00 10	0	0	1	0	2
3	00 11	0	0	1	1	3
4	0 1 0 0	0	1	0	0	4
5	0 1 0 1	0	1	0	1	5
6	01 10	0	1	1	0	6
7	01 11	0	1	1	1	7
8	10 00	1	0	0	0	8