

PROFIBUS-DP Standard EN 50170

В процессе автоматизации выбор PROFIBUS-DP в качестве ведущего стандарта для передачи данных является верным решением для реализации распространенных задач по автоматизации с временем цикла > 5 мс.

Передача данных

Одно сообщение PROFIBUS может содержать до 244 байт полезных данных на сообщение и станцию. BTL5-T использует максимум 32 байта (макс. 4 позиционных значения и макс. 4 значения скорости). К PROFIBUS-DP можно подключить не более 126 активных участников (адреса 0...125). Пользовательские данные не могут передаваться для станции с адресом 126. Этот адрес служит адресом по умолчанию для станции, задающей параметры, которые должны устанавливаться через мастера 2-го класса (задание адреса устройства, не имеющего в наличии механических переключателей). Каждая станция PROFIBUS имеет одинаковый приоритет. Приоритетность отдельных станций не предусмотрена, но может быть установлена мастером, так как передача данных для станции составляет

только долю цикла всей шины. При скорости передачи 12 Мбод, время передачи стандартного сообщения составляет около 100 мкс.

Master (Мастер)

В PROFIBUS-DP существуют два класса мастеров. Мастер 1-го класса осуществляет обмен пользовательскими данными с подключенными к нему подчиненными станциями. Мастер 2-го класса предназначен для целей ввода в эксплуатацию и диагностики и может, поэтому, на короткий срок выполнять управление подчиненной станцией.

GSD (Данные Мастера Прибора)

Длина данных, передаваемых подчинённой станцией, определяется файлом GSD и проверяется на соответствие с конфигурацией станции, чем подтверждается её корректность.

В модульных системах различные конфигурации определяются GSD файлом. В соответствии с требуемой функциональностью, пользователь может выбирать одну из конфигураций системы. В BTL5-T речь идет о модульном приборе с возможностью выбирать количество магнитов.

Slave (Подчиненный)


После того, как Master PROFIBUS получил комплект параметров, назначенных для Slave, он начинает обмен данными. Комплект параметров состоит из параметров Slave и данных конфигурации. Данные параметра содержат описание установок Slave (например, точность измеряемой величины). Данные конфигурации описывают длину и структуру телеграммы данных.

Из соображений безопасности, Slave может записывать новые данные только для Master, который его параметрировал и конфигурировал. Только после того, как Slave подтвердил получение обоих сообщений (данных параметра и данных конфигурации), гарантируется, что параметры и конфигурация известны для Master.

Обрабатываемые данные


По PROFIBUS-DP обрабатываемые данные передаются ациклически по умолчанию от Master к Slave, а данные от Slave по запросу. Для осуществления синхронизации нескольких приборов, Master может использовать службы SYNC- или FREEZE.

После сигнала сброса или восстановления напряжения питания, Master пытается возобновить контакт со всеми Slave, причем последовательность устанавливается от наименьшего адреса к наибольшему. К PROFIBUS-DP можно подключать несколько Master-станций обоих классов (см. рисунок системы PROFIBUS-DP).



Настройка адреса прибора с помощью выключателя типа DIP

Серия	BTL5 стержневой
Выходной сигнал	PROFIBUS-DP
Интерфейс измерителя пути	T
Интерфейс пользователя	PROFIBUS-DP



Код заказа	Разъем S103	BTL5-T1_0-M__-B-S103									
Исполнение Profibus	EN 50170, Encoder										
Интерфейс Profibus	без потенциала										
Повторяемость	± 1 цифра										
Разрешение системы	Положение	с шагом 5 мкм									
возможна конфигурация	Скорость	с шагом 0,1 мм/с									
Гистерезис	≤ 1 цифра										
Частота опроса	$f_{STANDARD} = 1$ кГц										
Макс. нелинейность	± 30 мкм при разрешении 5 мкм										
Температурный коэффициент всей системы	(6 мкм + 5 ppm x L)/°C										
Траверсная скорость магнита	любая										
Напряжение питания	24 В DC ± 20 %										
Потребление тока	≤ 120 мА										
Рабочая температура	−20...+85 °C										
Температура хранения	−20...+100 °C										
Файл GSD	BTL504B2.GSD										
Предоставление адресов	механические выключатели и мастера 2-го класса										
Длина кабеля [м]	< 100	< 200	< 400	< 1000	< 1200						
Скорость передачи в бодах [kBit/s]	12000	1500	900	187,5	93,7/19,2/9,6						

Общие данные
Аналоговый интерфейс
Цифровой импульсный интерфейс

SSD-интерфейс
CANopen-интерфейс

PROFIBUS-DP интерфейс

Магниты и поплавки

Руководство по установке

Специальные исполнения

Назначение контактов	S103 5-контактный	S103 3-контактный
Сигналы контроллера и сигналы данных	Data GND RxD/TxD-N (A) RxD/TxD-P (B) VP +5 V	3 2 4 1
Напряжение питания и экран	+24 B 0 B (GND) заземление PROFIBUS-DP	1 3 5
	Экран	4

В коде заказа указывайте код для конфигурации ПО и длину хода!

Объем поставки
– измеритель пути
– руководство пользователя

Просьба заказывать отдельно:
магниты со стр. B.14
разъемы со стр. BKS.6
крепежная гайка M18x1,5:
код заказа BTL-A-FK01-E-M18x1,5

Пример заказа:
BTL5-T1_0-M__-B-S103

Конфигурация ПО	Стандартные длины хода [мм]
1 1 магнит	0025, 0050, 0075, 0100, 0125,
2 2 магнита	0150, 0175, 0200, 0225, 0250,
3 4 магнита	0275, 0300, 0325, 0350, 0375, 0400, 0425, 0450, 0475, 0500, 0550, 0600, 0650, 0700, 0750, 0800, 0850, 0900, 0950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 3850 или с шагом 5 мм на заказ.



стр. BKS.3