



Руководство по установке для SIT/SIY

SIT $\varnothing = 96$ мм

SIT $S_n = 70$ мм

SIY $\varnothing = 152$ мм

SIY $S_n = 120$ мм

1 = Активная зона

Расстояние A = $2 \times \varnothing$


Расстояние B = $1,5 \times \varnothing$

Расстояние C = $3 \times S_n$

Расстояние D = $8 \times S_n$

Расстояние E = $3 \times \varnothing$

RU



При установке приборов одинакового типа необходимо соблюдать определенное минимальное расстояние, если они устанавливаются напротив друг друга или параллельно.

