

Montageanleitung
für Klemmverschraubung


E30018

E30025

DE


701310 / 02 05 / 1999

Abb. 1



- ▶ Verschraubung (A) in den Prozessanschluss einsetzen und festziehen.

Abb. 2




Temperatursensor TT:

- ▶ Überwurfmutter (B) und passenden geschlossenen Dichtring (C) von unten über den Sensor (D) schieben.

Temperatursensor TS:

- ▶ Überwurfmutter (B) von unten über den Sensor schieben.
- ▶ Geschlitzten Dichtring (C) aufbiegen und auf Sensorkabel (D) aufschnappen.

Abb. 3



- Sensor auf die gewünschte Tauchtiefe einstellen und Überwurfmutter (B) festziehen.

DE



Zulässiger Überdruck: max. 1 bar.