

ENGLISH

Photoelectric Proximity Sensor
with visible redlight (Laser)
Operating Instructions

For laser class 1 devices:

LASERKLASSE 1	
	Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007	
Maximum pulse power < 2.5 mW	
Pulse length: 4 μs	
Wavelength: 650 - 670 nm	
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007	

For laser class 2 devices:

Laser Radiation DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT	
	Laser 2
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007	
Maximum pulse power < 5,0 mW	
Pulse length: 4 μs	
Wavelength: 650 - 670 nm	
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007	

Safety notes

- Not a safety component in accordance with EU Machinery Directive.
- Read the operating instructions before commissioning.
- Connection, mounting, and setting is only to be performed by trained specialists.
- When commissioning, protect the device from moisture and contamination.

Correct use

The WTB9L-3 photoelectric proximity sensor is an opto-electronic sensor for the optical, non-contact detection of objects.

Starting Operation

- 1 Fit the sensor in a suitable bracket. Suitable mounting brackets can be found in the SICK accessories range, for example.

If using a plug version, connect the sensor to a cable socket without switching on the mains. If using a version with a connecting cable, connect the cables without switching on the power. The PIN / cable laying can be found in Diagram B (brn = brown, blu = blue, blk = black, wht = white). Then switch the operating voltage on.

2 Setting sensing distance:

Check the maximum scanning distance and reflectivity of the objects being scanned as well as the background. Note direction of object movement relative to sensor. Turn rotary knob to max. Position object. Align light spot onto the object to be probed. The light receiver display comes on.

If the light receiver display does not come on or just flashes, readjust the light scanner, clean it or check the application conditions.

The light receiver indicator must go out when the object is removed.

If the light receiver indicator continues to light up or flashes, the background influence is too great. If this is the case, reduce the sensing distance using the rotary knob until the receive indicator goes out or check the application conditions.

- 3 PNP (Load → M): object detected, output (Q) HIGH
NPN (Load → L+): object detected, output (Q) LOW
Q inverted

Maintenance

SICK light barriers are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces
- check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

SICK

8015315.ZYK5 1118 COMAT

WTB9L-3

Australia Phone +61 (3) 9457 0600

Austria Phone +43 (0) 2236 62288-0

Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) 2 466 55 66

Brazil Phone +55 11 5215 4900

Canada Phone +1 905.771.1444

Czech Republic Phone +420 2 57 91 18 50

China Phone +86 20 2882 3600

Denmark Phone +45 45 82 64 00

Finland Phone +358 9-25 15 800

France Phone +33 1 64 62 35 00

Germany Phone +49 (0) 2 11 53 01

Hong Kong Phone +852 2153 6300

Hungary Phone +36 1 371 2680

Iceland Phone +354 2-375-6288

India Phone +91 22 6119 8900

Israel Phone +972-4-6881000

Italy Phone +39 02 27 43 41

Japan Phone +81 3 5309 2112

Malaysia Phone +603 8080 7425

Mexico Phone +52 (472) 748 9451

Netherlands Phone +31 (0) 30 229 25 44

SICK KAC, Erwin-Sick-Straße 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com

New Zealand Phone +64 9 415 0459

Norway Phone +47 67 81 50 00

Poland Phone +48 22 539 41 00

Romania Phone +40 356-17 11 20

Russia Phone +7 495 283 09 90

Singapore Phone +65 6744 3732

Slovakia Phone +421 482 901 201

Slovenia Phone +386 591 78649

South Africa Phone +27 (0) 11 472 3733

South Korea Phone +82 2 786 6321

Spain Phone +34 93 480 31 00

Sweden Phone +46 10 110 10 00

Switzerland Phone +41 41 619 29 39

Taiwan Phone +886-2-2375-6288

Thailand Phone +66 2 645 0009

Turkey Phone +90 (216) 528 50 00


United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 88 65 878

United Kingdom Phone +44 (0)17278 31121


USA Phone +1 800 325 7425

Vietnam Phone +84 932 54 732


A WTB9L-3xxxx




WTB9M4L-3xxxx



1




3



B WTB9xxL-3P1xxx


WTB9xxL-3N1xxx



brn 1
L+
blk
Q
wht
M

WTB9xxL-3P22xx


WTB9xxL-3N22xx



brn 1
L+
blk 4
Q
wht 2
M
blu 3

WTB9xxL-3P24xx

WTB9xxL-3N24xx



brn 1
L+
blk 4
Q
wht 2
M
blu 3

WTB9xxL-3P3xxx

WTB9xxL-3N3xxx



brn 1
L+
blk 4
Q
wht 2
M
blu 3

WTB9xxL

Laser class

Sensing range TW¹⁾

Light spot diameter/distance

Supply voltage Vs

Output current Imax

Signal sequence min.

Response time

Enclosure rating

Protection class

Circuit protection

Ambient operating temperature

Extended ambient operating temperature

1) Object 90 % reflection according to DIN 5033

2) Limits, reverse polarity protected

Operation in short-circuit protected network max. 8 A

3) A → Vs connections reverse polarity protected

B → inputs /outputs reverse polarity protected

C → interference pulse suppression

4) As of Tu = +50 °C a supply voltage of Vmax = 24 V

and max. output current of Imax = 50 mA is permissible.

Operation below Tu = +50 °C is possible if the sensor is already switched on at Tu = -10 °C, then cools down and the supply voltage is subsequently not switched off. Switching on below Tu = -10 °C is not permissible.

Laserklasse

Distance of detection TW¹⁾

Diameter of the tache lumineuse/Distance

Tension d'alimentation Uv

Tensão de força Uv

Corrent de sortie Imax

Fréquence min.

Temps de réponse

Type de protection

Classe de protection

Circuits de protection

Température ambiante

Erweiterter Betriebsumgebungstemperatur

Temperature de service étendue

Laser de classe

Distance de détection TW¹⁾Alcance de détection TW¹⁾

Diâmetro do ponto de luz/distância

Tensão de força Uv

FRANÇAIS

Détecteur réflex
avec lumière de rouge (Laser)
Instructions de service

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:

LASERKLASSE 1
 Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 2,5 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Laser Radiation DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT
 Laser 2
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 5,0 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

PORTUGUÊS

Foto-celula de reflexão no objeto
com luz vermelha visível (do campo espectral visível) (Laser)
Instruções de operação

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:
 Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 2,5 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

ITALIANO

Sensore luminosa a riflessione
con luce rossa visibile (Laser)
Istruzioni per l'uso

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:
 Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 2,5 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

ESPAÑOL

Palpador fotoeléctrico de reflexión
con luz roja visible (Láser)
Manual de Servicio

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:
 Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 2,5 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

中文

镜面反射型光电传感器
直光束光电开关(带激光)
操作规程

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:
 Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 2,5 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:
 Laser 1
EN/IEC 60825-1:2014 IEC60825-1:2007
Maximum pulse power < 2,5 mW Puls length: 4 µs Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

日本語

反射形光電スイッチ
赤色光源タイプ(レーザー光使用)
取扱説明書

安全上の注意事項
➤ 本製品は EU 機械指令の要件を満たす安全コンポーネントではありません。
➤ 調試前請阅读操作规程。
➤ 仅允许由专业人员进行接线、安装和设置。
➤ 调试时应防止设备受潮或脏污。

正確使用須知

反射光传感器 WTB9L-3 是一种光电传感器，用于对物体进行非接触式的光学探测。

调试

1 将传感器安装在一个合适的支架上。合适的固定角板请参见 SICK 配件产品系列。

如果是插接版本，则将传感器与导线插孔连接（确保无应力）。如果需要连接导线的版本，则连接线端（确保无应力）。布置 PIN/布线时请参照图 B (bm = 棕色, blu = 蓝色, blk = 黑色, wht = 白色)。然后接通工作电压。

2 扫描范围设置：

注意最大扫描范围以及扫描对象和背景的反射能力。以传感器为参照物，保持目标物体的运动方向。将旋钮调至最大。定位物体。将光点对准物体。光接收指示灯亮起。

如果光接收指示灯未亮起或闪烁，则重新校准光学传感器，并进行清洁，或者检查使用条件。

移除物体，则光接收指示灯熄灭。

如果光接收指示灯继续亮起或者闪烁，则说明背景干扰过大。如果出现此类情况，则需不断减小旋钮上的扫描范围，直到接收到指示器熄灭，或者检查使用条件。

3 PNP (负载 → M) : 识别到物体，输出端 (Q) HIGH
PNP (负载 → L+) : 识别到物体，输出端 (Q) LOW
Q 始终可逆

保养

SICK 光电开关无需保养。我们建议，定期

- 清洁镜头检测面

- 检查螺丝接头和插头连接。

不得对设备进行任何改装。

メンテナンス

SICK の光電スイッチはメンテナンス不要です。

推薦する定期的な保守作業

- レンズ鏡界面の清掃

- ネジ締結と差込み締結の点検

デバイスに変更を加えることは一切禁止されています。

Remarques relatives à la sécurité

- Il ne s'agit pas d'un composant de sécurité conformément à la Directive CE sur les machines.
- Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service.
- Faire effectuer le raccordement, le montage et le réglage uniquement par un personnel spécialisé.
- Protéger l'appareil de l'humidité et des impuretés lors de la mise en service.

Utilisation conforme

La barrière lumineuse à réflexion WTB9L-3 est un capteur optoélectronique qui sera à la détection visuelle d'objets, d'animaux ou de personnes sans contact direct. Mise en service

- 1 Monter le capteur sur un support approprié. Chercher des équerres adaptées, par exemple dans la gamme d'accessoires de SICK.

Sur les versions enfilables, brancher le capteur hors tension sur un boîtier de connecteurs. Sur les versions avec câble de raccordement, raccorder les câbles, appareil hors tension. Le branchement des câbles/broches est disponible dans le schéma B (bm = brun, bleu = bleu, blk = noir, wht = blanc). Puis mettre l'appareil sous tension.

2 Réglage Distance de détection

Respecter la portée de détection maximale, les capacités de réflexion de l'objet et de l'arrière-plan. Maintenir le sens de déplacement de l'objet en relation avec le capteur. Placer la molette sur Max. Mettre l'objet en position. Orienter le spot lumineux sur l'objet. Le témoin de réception lumineuse s'allume.

Si le témoin d'affichage de réception lumineuse ne s'allume pas ou si clignote, le nettoyer ou contrôler les conditions d'utilisation.

Enlever l'objet, témoin de réception doit s'éteindre.

Si le témoin de réception reste allumé ou s'il continue de clignoter, cela signifie que l'influence de l'arrière-plan est trop forte. Si tel était le cas, baisser la portée le plus possible avec la molette jusqu'à ce que le témoin s'éteigne ou contrôler les conditions d'utilisation.

- 3 PNP (charge → M): l'objet est détecté, sortie (Q) HIGH
PNP (charge → L+): l'objet est détecté, sortie (Q) LOW
Q inverse à chaque positon

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK sont sans entretien. Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au contrôle des liaisons visées et des connexions.

Ne procédez à aucune modification sur les appareils.

Notas de segurança

- Os componentes de segurança não se encontram em conformidade com a Diretiva Europeia de Máquinas.
- Ler as instruções de operação antes da colocação em funcionamento.
- A conexão, a montagem e o ajuste devem ser executados somente por pessoal técnico qualificado.
- Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra impurezas e umidade.

Especificações de uso

A barreira de luz com reflexão WTB9L-3 é um sensor optoeletônico utilizado para a detecção óptica, sem contato, de objetos.

Colocação em funcionamento

- 1 Instale o sensor em um suporte adequado. Ângulos de fixação adequados podem ser encontrados p.ex. no programa de acessórios da SICK.

Para versões com conector, conecte o sensor com uma caixa de linha sem estar ligado à tensão. Para versões com cabo de conexão, conecte os cabos sem tensão. A configuração dos pinos / cabos pode ser encontrada na ilustração B (bm = marrom, blu = azul, blk = preto, wht = branco). Em seguida, aplicar a.

2 Ajuste do alcance de detecção:

Observar o alcance máximo de detecção e a refletividade do objeto a ser detectado, bem como o plano de fundo. Manter a direção do movimento do objeto em relação ao objeto. Ajustar o botão giratório no max. Posicionar o objeto. Alinhar o ponto luminoso sobre o objeto. O indicador de receção de luz acende.

Se o indicador de receção de luz não acender ou se piscar, ajustar, limpar e / ou verificar as condições de operação do sensor luminoso.

Remover o objeto, o sinal de receção de luz deve apagar.

Se o indicador de receção de luz permanecer aceso ou piscar, significa que a interferência de fundo está muito forte. Se for esse o caso, reduzir o alcance de detecção com o botão giratório até o indicador de receção apagar ou verifique as condições de operação.

- 3 PNP (carga → M): o objeto viene reconocido, salida (Q) HIGH
PNP (carga → L+): el objeto viene reconocido, salida (Q) LOW
Q respectivamente invertido

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas

- uma verificação das conexões rosadas e dos conectores.

Não são permitidas modificações no aparelho.

ITALIANO

Sensore luminosa a riflessione
con luce rossa visibile (Laser)
Istruzioni per l'uso

For laser class 1 devices: For laser class 2 devices:

<tbl_r cells="1" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="1